


Inglesina

APTICA XT

SYSTEM QUATTRO



MANUALE ISTRUZIONI **IT**

INSTRUCTION MANUAL **EN**

MANUEL D'INSTRUCTIONS **FR**

BEDIENUNGSANLEITUNG **DE**

MANUAL DE INSTRUCCIONES **ES**

MANUAL DE INSTRUÇÕES **PT**

INSTRUCTIEHANDLEIDING **NL**

РУКОВОДСТВО С ИНСТРУКЦИЯМИ **RU**

INSTRUKCJA OBSŁUGI **PL**

MANUAL DE INSTRUȚIUNI **RO**

PŘÍRUČKA POKYNŮ **CS**

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ **HU**

PRÍRUČKA POKYNOV **SK**

UPUTSTVO ZA UPOTREBU **SR**

KORISNIČKI PRIRUČNIK **HR**

PRIROČNIK Z NAVODILI ZA UPORABO **SL**

MANUAL UDĚŽEZIMESH **SQ**

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ **EL**

KULLANMA KILAVUZU **TR**

부품명 **KO**

دليل التعليمات **AR**






دفترچه راهنما **FA**





IMPORTANT - READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.











APTICA XT


SYSTEM QUATTRO

ITALIANO	24
ENGLISH	31
FRANÇAIS	37
DEUTSCH	44
ESPAÑOL	51
PORTUGUÊS	58
NEDERLANDS	65
РУССКИЙ	72
POLSKI	80
ROMÂNĂ	87
ČEŠTINA	94
MAGYAR	100
SLOVENSKÝ	107
SRPSKI	113
HRVATSKI	119
SLOVENŠČINA	126
SHQIP	132
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	139
TÜRKÇE	147
한국어	153
عربي	160
فارسی	168







































ADAPTIVE CRUISE


























































70





71





72










73






74










82





83











CHECK!



84







AVVERTENZE



• IMPORTANTE - LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO

**RIFERIMENTO. LA SICUREZZA DEL
VOSTRO BAMBINO PUÒ VENIRE
COMPROMESSA SE NON SEGUITE
ATTENTAMENTE QUESTE
ISTRUZIONI.**

**• LA SICUREZZA DEL BAMBINO È
VOSTRA RESPONSABILITÀ.**

**• ATTENZIONE! MAI LASCIARE IL
BAMBINO INCUSTODITO: PUÒ
ESSERE PERICOLOSO. PORRE LA
MASSIMA ATTENZIONE QUANDO SI
UTILIZZA IL PRODOTTO.**

**• PER EVITARE GRAVI DANNI DA
CADUTE E/O SCIVOLAMENTI, USARE
SEMPRE LE CINTURE DI SICUREZZA
CORRETTAMENTE AGGANCIATE E
REGOLATE.**

CULLA

- Questo prodotto è adatto per bambini dalla nascita fino a 9 kg.

SEDUTA PASSEGGINO

- Questo prodotto è adatto per bambini dalla nascita fino a 22 kg di peso oppure 4 anni di età, a seconda della condizione che si presenta prima.
- Il prodotto è omologato per bambini fino a 22 kg con la seduta passeggino fronte strada. Si raccomanda l'uso della seduta passeggino fronte mamma nei primi mesi di vita del bambino e comunque non oltre i 15 kg.

SEGGIOLINO AUTO

- Questo prodotto è adatto per bambini dalla nascita fino a 13 kg.
- Si raccomanda di regolare lo schienale della culla e/o della seduta del passeggino nella posizione più reclinata, quando sono utilizzati con bambini neonati.
- Il telaio Aptica XT Inglesina va utilizzato esclusivamente in combinazione con la Culla Maxi, la seduta passeggino Aptica XT e i seggiolini auto Cab 0+, Darwin Infant, Darwin Infant Recline. In caso di dubbio consultare il sito inglesina.com o rivolgersi al Rivenditore Autorizzato o al Servizio Assistenza Clienti Inglesina.

PASSEGGINO - TRAVEL SYSTEM

• ATTENZIONE NON LASCIARE MAI IL BAMBINO INCUSTODITO.

• ATTENZIONE PRIMA DELL'USO ASSICURARSI CHE TUTTI I MECCANISMI DI BLOCCAGGIO SIANO CORRETTAMENTE AGGANCIATI.

• ATTENZIONE PER EVITARE LESIONI O FERIMENTI ASSICURARSI CHE IL BAMBINO SIA A DEBITA DISTANZA DURANTE LE OPERAZIONI DI APERTURA E CHIUSURA DEL PRODOTTO.

• ATTENZIONE NON LASCIARE CHE IL BAMBINO GIOCHI CON QUESTO PRODOTTO.

• ATTENZIONE UTILIZZARE SEMPRE IL SISTEMA DI RITENUTA.

• ATTENZIONE QUESTO PRODOTTO NON È ADATTO PER CORRERE O PATTINARE.

• QUESTO PRODOTTO DEVE ESSERE UTILIZZATO SOLTANTO CAMMINANDO.

• ATTENZIONE PRIMA DELL'USO CONTROLLARE CHE I MECCANISMI DI AGGANCIO DELLA SEDUTA, DELLA NAVICELLA O DEL SEGGIOLINO AUTO SIANO CORRETTAMENTE AGGANCIATI.

• PER EVITARE INCIDENTI, ASSICURARSI CHE IL VEICOLO SIA TENUTO LONTANO DA PORTE A CHIUSURA AUTOMATICA (ES. TRENI, ASCENSORI).

- Per evitare danni gravi da cadute o scivolamenti, utilizzare sempre il sistema di ritenuta adeguatamente regolato.
- Il corretto utilizzo dei cinghiaggi del sistema di ritenuta non sostituisce l'appropriata supervisione di un adulto.

- Siate consapevoli che il corrimano non è un sistema di ritenuta. Utilizzare sempre i cinghiaggi del sistema di ritenuta.
- Non sollevare il passeggino per mezzo del corrimano poiché potrebbe sganciarsi.

CULLA

- LA CULLA È ADATTA PER BAMBINI CHE NON POSSONO RIMANERE SEDUTI AUTONOMAMENTE, GIRARSI E CHE NON POSSONO SOLLEVARSI SULLE MANI O SULLE GINOCCHIA. PESO MASSIMO DEL BAMBINO: 9 KG.
- NON PERMETTERE AD ALTRI BAMBINI DI GIOCARE INCUSTODITI NELLE VICINANZE DELLA CULLA.
- NON UTILIZZARE SE LA CULLA PRESENTA PARTI ROTTE, DANNEGGIATE O MANCANTI.

- Non utilizzare o aggiungere materassini oltre a quello fornito con la culla o approvato dal Costruttore.

- **PERICOLO DI SOFFOCAMENTO** per i bambini. Verificare sempre che intorno al viso del bambino vi sia spazio sufficiente onde evitare ostruzioni del flusso d'aria. I lacci possono essere causa di strangolamento. Non posizionare oggetti dotati di lacci intorno al collo del bambino (quali ad esempio cordoncini o nastri di vestiti o succhiattoli). Non appendere lacci sopra al prodotto e non attaccarli ai giocattoli.

Non lasciare oggetti morbidi, giocattoli di peluche, paracolpi e riduttori nella culla perché potrebbero essere pericolosi.

- La culla Inglesina Maxi Aptica è utilizzabile con lo Standup Inglesina.
- Quando il bambino è nella culla, la sua testa non deve mai essere più bassa del corpo.
- Verificare che il maniglione di trasporto sia in posizione verticale e correttamente agganciato da entrambi i lati, prima di sollevare o trasportare la culla.
- Prima di sollevare o trasportare la culla verificare sempre che lo schienale sia regolato nella posizione più bassa.
- Prima dell'uso assicurarsi che la culla sia correttamente agganciata al telaio tirando il maniglione verso l'alto.
- La culla può essere utilizzata come sistema di ritenuta per il trasporto in auto solo se dotata del Kit adatto (Kit Auto Maxi). Il cinghiaggio del kit auto deve essere rimosso o nascosto quando si usa la culla al di fuori del trasporto in auto, per periodi di sonno senza sorveglianza (vedi il manuale del Kit Auto).
- Il maniglione ed il fondo della culla devono essere ispezionati regolarmente per rilevare eventuali segni di danno o usura.

UTILIZZO DELLA CULLA SEPARATAMENTE DAL TELAIO

- QUESTO PRODOTTO È ADATTO SOLAMENTE PER BAMBINI CHE NON RIESCONO A RIMANERE SEDUTI

AUTONOMAMENTE.

- UTILIZZARE SOLTANTO SU UNA SUPERFICIE ORIZZONTALE, STABILE E ASCIUTTA.

- **PERICOLO DI CADUTA:** I movimenti del bambino potrebbero far scivolare il prodotto. Non posizionare mai il prodotto vicino ai bordi di tavoli, di piani di lavoro o di superfici rialzate.

- **PERICOLO DI SOFFOCAMENTO:** Il prodotto potrebbe ribaltarsi su superfici morbide e soffocare il bambino. Non posizionare MAI il prodotto su letti, divani o altre superfici morbide.

SICUREZZA

- Verificare prima dell'assemblaggio, che il prodotto e tutti i suoi componenti non presentino eventuali danneggiamenti dovuti al trasporto; in tal caso il prodotto non deve essere utilizzato e dovrà essere tenuto lontano dalla portata dei bambini.

- Per la sicurezza del vostro bambino, prima di utilizzare il prodotto, rimuovere ed eliminare tutti i sacchetti di plastica e gli elementi facenti parte dell'imballo e comunque tenerli lontani dalla portata di neonati e bambini.

- Questo prodotto deve essere utilizzato con un solo bambino.

- Prima dell'utilizzo:

- assicurarsi che il prodotto sia propriamente assemblato, che tutti i suoi componenti siano correttamente agganciati e che tutti i meccanismi siano innestati. Assicurarsi che il rivestimento sia correttamente assemblato alla struttura.

- assicurarsi che il telaio sia completamente aperto e che tutti i meccanismi di aggancio siano innestati.

- assicurarsi che la culla, la seduta passeggino o il seggiolino auto siano correttamente agganciati tirandoli verso l'alto.

- Presta attenzione quando apri e chiudi il prodotto per evitare l'intrappolamento delle dita. Segui scrupolosamente le sequenze indicate nelle immagini del manuale.

- Non intraprendere o effettuare azioni di apertura, chiusura o di smontaggio del prodotto con il bambino a bordo.

- Prestare comunque particolare attenzione quando si effettuano tali operazioni ed il bambino è nelle vicinanze.

- Durante queste operazioni potrebbero verificarsi episodi di intrappolamento e lesioni delle dita.

- Quando si posiziona o si toglie il bambino dalla seduta/culla, durante le soste e nel montaggio/smontaggio degli accessori, assicurarsi che il freno sia sempre inserito.

- Utilizzare sempre il freno anche quando ci si ferma per breve tempo.

- Quando si parcheggia, verificare che il freno sia correttamente inserito, muovendo avanti e indietro il prodotto. Assicurarsi che entrambe le ruote siano frenate.

- Non collocare mai il prodotto in vicinanza di scale o gradini, anche se il freno è inserito, poiché i movimenti del

bambino potrebbero far scivolare il prodotto.

- Non lasciare il telaio con agganciata la seduta del passeggino/culla/seggolino auto su di un piano in pendenza quando il bambino è a bordo, anche se il freno è inserito. L'efficienza dei freni è limitata su alte pendenze.
- Mantenere la presa sull'impugnatura quando ci si trova in prossimità di strade molto trafficate, binari del treno oppure in caso di forte vento poiché, anche se il freno è correttamente inserito, il prodotto si potrebbe spostare.
- Non utilizzare mai il telaio con agganciata la seduta passeggino/culla/seggolino auto per salire o scendere scale o scale mobili con il bambino a bordo, perché si potrebbe perdere improvvisamente il controllo del mezzo o il bambino potrebbe cadere. Fare particolare attenzione anche quando si sale o scende un gradino o altre superfici sconnesse.
- Il carico massimo del cesto portaoggetti è di 5 kg e quello del porta-biberon è di 0,5 kg. Non utilizzare il porta-biberon per trasportare bevande calde. Non superare il carico massimo raccomandato.
- Qualsiasi carico applicato all'impugnatura e/o allo schienale e/o lateralmente al prodotto può compromettere la stabilità del prodotto.
- Agganciare animali domestici al prodotto potrebbe comprometterne la stabilità e causare la perdita della presa.
- Siate consapevoli dei pericoli derivanti dalla presenza di fiamme libere o altre fonti di calore quali radiatori, caminetti, stufe elettriche e a gas, etc: non lasciare il prodotto vicino a queste fonti di calore.
- Assicurarsi che tutte le possibili fonti di pericolo (esempio: cavi, fili elettrici, etc.) siano tenute lontano dalla portata del bambino.
- Non lasciare il prodotto con il bambino a bordo dove corde, tende o altro potrebbero essere utilizzate dal bambino per arrampicarsi o essere causa di soffocamento o strangolamento.
- Non sollevare mai il telaio con agganciata la seduta passeggino/culla/seggolino auto se il bambino è all'interno.
- **ATTENZIONE: PERICOLO DI STRANGOLAMENTO** - Le maniglie/cinghie della borsa devono essere tenute lontane dalla culla e dalla seduta del passeggino.
- **PERICOLO DI CADUTA** - Evitare di far sedere i bambini sullo schienale. L'area della seduta è quella delimitata dal cinghiaggio di sicurezza.
- Non permettere mai al bambino di sedersi o di stare in piedi sul cestino perché il prodotto potrebbe ribaltarsi e provocare ferimento grave.

CONSIGLI PER L'UTILIZZO

- Non utilizzare il prodotto se presenta rotture o pezzi mancanti.
- Ispezionare regolarmente il prodotto e i suoi componenti per rilevare eventuali segni di danneggiamento e/o usura, scuciture e lacerazioni. In caso di danneggiamenti o malfunzionamento, tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini, non utilizzarlo e/o non tentare di ripararlo, ma contattare immediatamente il Rivenditore autorizzato per richiedere le parti di ricambio oppure la riparazione.
- Non permettere ad altri bambini o animali di giocare incustoditi nelle vicinanze del prodotto o di arrampicarsi su di esso.
- Le operazioni di montaggio, smontaggio e regolazione devono essere effettuate solamente da persone adulte. Assicurarsi che chi utilizza il prodotto (baby sitter, nonni, etc.) sia a conoscenza del corretto funzionamento dello stesso. Questo prodotto deve essere utilizzato solo da un adulto.
- Nelle operazioni di regolazione assicurarsi che le parti mobili del prodotto non entrino in contatto con il bambino (esempio: schienale, capotta, etc.). Assicurarsi sempre che durante queste operazioni il freno sia completamente inserito.
- Non lasciare il bambino nel telaio con agganciata la seduta

passellino/la culla/il seggiolino auto quando si viaggia su mezzi di trasporto (es. treno, bus, etc).

- Non utilizzare la seduta del passeggino come un seggiolino auto.
- Quando non in uso, il prodotto va riposto e comunque tenuto lontano dalla portata dei bambini. Il prodotto non deve essere utilizzato come un giocattolo! Non permettere al bambino di giocare con questo prodotto.
- Non agganciare/rimuovere la seduta del passeggino con il bambino a bordo e non trasportare il bambino nella seduta separatamente dal telaio.
- In caso di esposizione prolungata al sole, attendere che il prodotto si raffreddi prima di utilizzarlo.
- Per evitare surriscaldamento e scottature, non esporre il bambino alla luce diretta del sole per periodi prolungati, nemmeno se la capotta è completamente abbassata.
- L'utilizzo del seggiolino auto con il telaio non sostituisce una culla o un letto. Quando il bambino ha bisogno di dormire, è più opportuno utilizzare una carrozzina, culla o letto adeguati.

PARAPIOGGIA

ATTENZIONE!

- Utilizzare sotto la sorveglianza di un adulto.
- Quando in uso, assicurarsi che il parapoggia non entri in contatto con il viso del bambino in quanto potrebbe causarne il soffocamento.
- Mai utilizzare il parapoggia senza la capotta che lo tenga lontano dal viso del bambino. La corretta installazione del parapoggia è con la capotta aperta come mostrato nelle istruzioni.
- Utilizzare esclusivamente con il prodotto Inglesina indicato.
- Non utilizzare su prodotti oltre a quelli raccomandati dal Fabbricante.
- Per evitare il rischio di soffocamento o surriscaldamento non utilizzare mai il parapoggia sotto il sole oppure in spazi chiusi.
- Lavare a mano a 30° C.

GARANZIA CONVENZIONALE DEL PRODUTTORE

- L'Inglesina Baby S.p.A. garantisce che ogni articolo è stato progettato e fabbricato nel rispetto delle norme/regolamenti di prodotto e di qualità e sicurezza generali attualmente in vigore nella Comunità Europea e nei Paesi di commercializzazione.
- L'Inglesina Baby S.p.A. garantisce che durante e a conclusione del processo di produzione, ogni prodotto è stato sottoposto a diversi controlli qualitativi. L'Inglesina Baby S.p.A. garantisce che ogni articolo al momento dell'acquisto presso il Rivenditore Autorizzato era privo di difetti di montaggio o fabbricazione.
- La presente garanzia non inficia i diritti riconosciuti al consumatore dalla legislazione nazionale vigente, che può variare a seconda del paese in cui il prodotto è stato acquistato e le cui prescrizioni, in caso di contrasto, prevalgono sul contenuto della presente garanzia.
- Qualora il prodotto presentasse difetto nei materiali e/o vizi di fabbricazione rilevati al momento dell'acquisto o durante un impiego normale, secondo quanto descritto nel relativo manuale di istruzioni, L'Inglesina Baby S.p.A. riconosce la validità delle condizioni di garanzia per un periodo di 24 mesi consecutivi dalla data di acquisto.
- La garanzia è valida solamente nel Paese in cui il prodotto è stato acquistato e qualora l'acquisto sia stato effettuato presso un Rivenditore autorizzato.
- La garanzia riconosciuta vale per il primo proprietario dell'articolo acquistato.
- Per garanzia si intende la sostituzione o riparazione gratuita delle parti che risultino essere difettose all'origine

per vizi di fabbricazione. L'Inglesina Baby S.p.A. si riserva la facoltà di decidere a propria discrezione, se applicare la garanzia attraverso la riparazione o la sostituzione del prodotto.

- Per usufruire della garanzia è necessario presentare il serial number del prodotto e copia dello scontrino rilasciato al momento dell'acquisto del prodotto verificando che sullo stesso sia riportata in modo chiaramente leggibile, la data di acquisto.

- Le presenti condizioni di garanzia decadono nel caso in cui:

- il prodotto venga utilizzato secondo diverse destinazioni d'uso non espressamente indicate nel relativo manuale di istruzioni.
- il prodotto venga utilizzato in modo non conforme a quanto previsto nel relativo manuale di istruzioni.
- il prodotto abbia subito riparazioni presso centri di assistenza non autorizzati e non convenzionati.
- il prodotto abbia subito modifiche e/o manomissioni, sia nella parte strutturale che in quella tessile, non espressamente autorizzate dal fabbricante. Eventuali modifiche apportate ai prodotti sollevano L'Inglesina Baby S.p.A. da qualunque responsabilità.
- il difetto sia dovuto a negligenza o trascuratezza nell'utilizzo (es. urti violenti delle parti strutturali, esposizione a sostanze chimiche aggressive, ecc.).
- il prodotto presenti normale usura (es. ruote, parti mobili, tessuti) derivante da un previsto impiego quotidiano prolungato e continuativo.
- il prodotto sia stato danneggiato, anche accidentalmente, dal proprietario stesso o da terzi (ad esempio nel caso venga spedito come bagaglio nei trasporti aerei o tramite altri mezzi).
- il prodotto venga inviato al rivenditore per l'assistenza, privo dell'originale dello scontrino di acquisto e/o privo del serial number oppure quando la data di acquisto sullo scontrino e/o il serial number non siano chiaramente leggibili.
- Eventuali danni causati dall'utilizzo di accessori non forniti e/o non approvati da L'Inglesina Baby, non saranno coperti dalle condizioni della nostra garanzia.
- L'Inglesina Baby S.p.A. declina ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti da un utilizzo improprio e/o scorretto del prodotto.
- Scaduto il periodo della garanzia, l'Azienda garantisce comunque l'assistenza a titolo oneroso sui propri prodotti entro un termine massimo di quattro (4) anni dalla data di introduzione sul mercato degli stessi, trascorso il quale verrà valutata caso per caso la possibilità di intervento.

RICAMBI / ASSISTENZA POST VENDITA

- Ispezionare regolarmente i dispositivi di sicurezza per accertarsi della perfetta funzionalità del prodotto nel tempo. Nel caso in cui si riscontrassero problemi e/o anomalie di qualsiasi genere, non utilizzare il prodotto. Contattare tempestivamente il Rivenditore Autorizzato o il Servizio Assistenza Clienti Inglesina.
- Non utilizzare parti di ricambio o accessori non forniti e/o comunque non approvati da L'Inglesina Baby S.p.A.

COSA FARE IN CASO DI NECESSITÀ DI ASSISTENZA

- In caso di necessità di assistenza sul prodotto, contattare immediatamente il Rivenditore Inglesina presso il quale è stato effettuato l'acquisto, assicurandosi di poter disporre del "Serial Number" relativo al prodotto oggetto della richiesta stessa.
- Compito del Rivenditore è prendere contatto con Inglesina per valutare la modalità di intervento più idonea caso per caso e infine fornire ogni successiva indicazione.
- Il Servizio Assistenza Inglesina è comunque disponibile

a fornire tutte le informazioni necessarie, a mezzo richiesta scritta da compilare su apposito form presente sul sito web: inglesina.com - sezione Garanzia e Assistenza.

CONSIGLI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

- Questo prodotto richiede una manutenzione regolare da parte dell'utilizzatore.
- Non forzare mai meccanismi o parti in movimento; in caso di dubbio, controllare prima le istruzioni.
- Non riporre il prodotto se ancora bagnato e non lasciarlo in ambienti umidi in quanto potrebbe formarsi muffa.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto.
- Proteggere il prodotto da agenti atmosferici, acqua, pioggia o neve; inoltre l'esposizione continua e prolungata al sole potrebbe causare cambiamenti di colore in molti materiali.
- Dopo un eventuale utilizzo in spiaggia, pulire e asciugare accuratamente il prodotto per rimuovere la sabbia e il sale poiché potrebbe arrugginirsi.
- Pulire le parti in plastica ed in metallo con un panno umido o con un detergente leggero; non usare solventi, ammoniaca o benzina.
- Asciugare accuratamente le parti in metallo dopo un eventuale contatto con acqua, al fine di evitare la formazione di ruggine.
- Mantenere pulite tutte le parti in movimento e se occorre lubrificarle con un olio leggero.

CONSIGLI PER LA PULIZIA DEL RIVESTIMENTO TESSILE

- Consigliamo di lavare il rivestimento separatamente da altri articoli.
- Ravvivare periodicamente le parti in tessuto con una spazzola morbida da abiti.
- Rispettare le norme per il lavaggio del rivestimento tessile riportate sulle apposite etichette.



Lavare a mano in acqua fredda



Non candeggiare



Non asciugare meccanicamente



Asciugare disteso all'ombra



Non stirare



Non lavare a secco

Non centrifugare

- Asciugare perfettamente il rivestimento tessile prima di utilizzarlo o riporlo.
- Per prevenire l'eventuale formazione di muffe, si consiglia di arieggiare periodicamente la culla. In particolare, separare il rivestimento tessile dalla struttura e passare un panno asciutto sul fondo.

ISTRUZIONI

ELENCO COMPONENTI

fig. 1

A TELAIO APTICA XT

A1 Ruote posteriori

A2 Gruppo ruota anteriore destro (RH) / Gruppo ruota anteriore sinistro (LH)

B CULLA APTICA XT

B1 Rivestimento capotta

B2 Copertina

C PASSEGGINO

C1 Seduta passeggino

C2 Corrimano

C3 Capotta

ACCESSORI

D Porta-biberon

E Cesto portaoggetti

F Coprigambe (se presente)

G Parapioggia (se presente)

SEGGIOLINO AUTO (se presente)

STANDUP (se presente)

TELAIO

APERTURA STRUTTURA TELAIO

fig. 2 Mantenendo premuta la leva (**A3**) sollevare il telaio con decisione fino alla sua completa apertura.

fig. 3 **Attenzione! Assicurarsi che tutti i meccanismi di chiusura siano correttamente agganciati da entrambi i lati prima dell'uso.**

ASSEMBLAGGIO/RIMOZIONE RUOTE POSTERIORI

fig. 4 Inserire la ruota posteriore (**A1**) in corrispondenza dell'assale posteriore (**A3**) e spingerla in sede fino al click di corretto aggancio. Procedere nello stesso modo per l'altra ruota.

fig. 5 **Attenzione! Assicurarsi che le ruote siano correttamente agganciate prima dell'uso.**

Nel caso si rendesse necessario, le ruote posteriori possono essere facilmente rimosse.

fig. 6 Agire sulla leva (**A4**) e sganciare la ruota posteriore (**A1**).

ASSEMBLAGGIO/RIMOZIONE GRUPPO RUOTE ANTERIORI

fig. 7 I gruppi ruote anteriori si distinguono in **RH** (destra) e **LH** (sinistra) e possono essere facilmente individuati grazie al riferimento (**A5**) stampigliato in corrispondenza del piolo di aggancio. Il medesimo riferimento (**A6**) si trova stampigliato anche su entrambi i supporti anteriori del telaio.

fig. 8 Inserire il gruppo ruota anteriore (**A2**) nel supporto anteriore telaio corrispondente, fino al click di corretto aggancio.

fig. 9 Il foro (**A7**) presente sul gruppo ruota e mantenuto sempre all'esterno, aiuta ad individuare con maggior facilità la corretta corrispondenza **DX** e **SX** fra ruote e telaio.

fig. 10 **Attenzione! Assicurarsi che le ruote siano correttamente agganciate prima dell'uso.**

Nel caso si rendesse necessario, entrambi i gruppi ruota anteriori possono essere facilmente rimossi.

fig. 11 Spingendo il piccolo pulsante (**A8**), estrarre il gruppo ruota dalla sede sul supporto.

CHIUSURA TELAIO

fig. 12 Per chiudere il telaio, premere il pulsante (**A9**) e contemporaneamente ruotare la maniglia posteriore (**A10**) fino alla completa chiusura del telaio.

fig. 13 Le frecce (**A11**) presenti sulla maniglia e sul telaio, aiutano ad individuare e raggiungere la corretta posizione di chiusura.

fig. 14 Per trasportare il telaio chiuso, utilizzare la maniglia posteriore (**A10**).

Non sollevare mai telaio dal manico.

ADAPTIVE CRUISE

fig. 15 Il telaio Aptica XT è dotato di sospensioni anteriori e posteriori regolabili in maniera indipendente.

Queste sono le configurazioni di base suggerite, a seconda che si utilizzi culla, passeggino o seggiolino auto.

Si consiglia comunque di cercare la più adatta in base al terreno su cui si viaggia, al peso del bambino e all'altezza dell'impugnatura.



fig. 16 In caso di utilizzo con il bambino nella culla su un terreno piuttosto regolare, posizionare le sospensioni anteriori su **HARD** e quelle posteriori su **SOFT**; in questo modo si aumenta la scorrevolezza delle ruote, garantendo al bambino una passeggiata più confortevole.

fig. 17 Per regolare la sospensione anteriore su **HARD**, premere con decisione la leva (**A12**) presente sul gruppo ruota anteriore. La freccia presente sulla leva indicherà **H**.

fig. 18 Per regolare le sospensioni posteriori su **SOFT** abbassare con decisione la leva (**A13**). Sulla stessa rimarrà visibile **S**.



fig. 19 In caso di utilizzo con il bambino nel passeggino su un terreno sconnesso, regolare le sospensioni anteriori su **SOFT** e quelle posteriori su **HARD**; in questo modo si riducono le vibrazioni trasmesse dalle asperità del terreno, sia al bambino che all'impugnatura del telaio.

fig. 20 Per regolare la sospensione anteriore su **SOFT** portare la leva (**A12**) presente sul gruppo ruota anteriore, in posizione orizzontale. La freccia presente sulla leva indicherà **S**.

fig. 21 Per regolare le sospensioni posteriori su **HARD**, sollevare con decisione la leva (**A13**). Sulla stessa rimarrà visibile **H**.

fig. 22 **Attenzione! A prescindere dalla posizione selezionata, si raccomanda di non impostare mai regolazioni differenti per le ruote dello stesso asse.**

FRENO RUOTE POSTERIORI

fig. 23 Per azionare il freno, spingere la leva (**A14**) posta a destra, sull'assale posteriore.

Inserire sempre il freno durante le soste.

BLOCCO/SBLOCCO RUOTE ANTERIORI

fig. 24 Il telaio è dotato di ruote piroettanti che si possono bloccare o sbloccare azionando la leva (**A15**) posta su entrambi i gruppi ruota anteriori.

REGOLAZIONE DEL MANICO

Il telaio è dotato di manico telescopico, regolabile in 4 diverse posizioni.

fig. 25 Agire su entrambe le leve (**A16**) e contemporaneamente alzare o abbassare il manico fino alla posizione desiderata.

CESTO PORTA OGGETTI

Il telaio è dotato di un capiente cesto porta oggetti (E) con tasca.

In caso di necessità, il cesto può essere facilmente rimosso dal telaio.

fig. 26 Per rimuoverlo, staccare la patella con velcro (E1) avvolta sul tubo distanziale posteriore, quindi sganciare la patella asolata (E2) dai pioli corrispondenti (E3).

fig. 27 Staccare i bottoni (E4) dai tubi laterali.

fig. 28 Staccare entrambi i ganci di fissaggio laterali (E5) dai pioli anteriori (E6) corrispondenti.

fig. 29 Sganciare infine la patella rigida (E7) dal piolo centrale anteriore (E8) e rimuovere completamente il cestino.

PORTA-BIBERON

Il telaio è dotato di porta-biberon di serie (B2).

fig. 30 Per fissare il porta-biberon, posizionare la guida in corrispondenza del gancio (B7) sul telaio e spingere in sede fino al completo aggancio.

UNITÀ DI TRASPORTO AGGIUNTIVE AL TELAI: CULLA, SEDUTA PASSEGGINO E SEGGIOLINO AUTO (se presente)

fig. 31 Il telaio può essere utilizzato con la culla Aptica XT, la seduta passeggino e il seggiolino auto, se presente.

CULLA APTICA XT

AGGANCIO DELLA CULLA AL TELAI

fig. 32 Impugnando la culla dal maniglione, agganciarla al telaio in corrispondenza delle apposite sedi su entrambi i lati della struttura, posizionandola esclusivamente rivolta verso la mamma.

fig. 33 Una volta installata la culla, verificare che gli indicatori (B3) presenti su entrambi i dispositivi di aggancio, siano Verdi.

Nel caso in cui siano Rossi, riposizionare correttamente la culla fino a che gli indicatori non diventano Verdi.

fig. 34 **Attenzione: prima dell'uso, assicurarsi che la culla sia sempre correttamente agganciata da entrambi i lati tirandola verso l'alto.**

SGANCIO DELLA CULLA DAL TELAI

fig. 35 Agire sulla leva (B4) posta esternamente alla culla e contemporaneamente sollevarla, impugnandola dal maniglione.

MONTAGGIO DEL RIVESTIMENTO CAPOTTA

fig. 36 Avvolgere il rivestimento capotta (B1) intorno al maniglione, fissandola con gli appositi bottoni (B3) e con la patella in velcro centrale (B4).

fig. 37 Completarne il montaggio, agganciando i velcro laterali e posteriori (B5) alla culla.

REGOLAZIONE DEL MANIGLIONE E DELLA CAPOTTA

fig. 38 Per regolare sia il maniglione che la capotta culla, premere contemporaneamente i due pulsanti interni (B6).

fig. 39 **Attenzione: Verificare che il maniglione di trasporto sia in posizione verticale e correttamente agganciato da entrambi i lati, prima di sollevare o trasportare la culla.**

MONTAGGIO DELLA COPERTINA

fig. 40 Per montare la copertina (B2) agganciare la zip di fissaggio alla culla e abbottonare il flap alla capotta.

fig. 41 Il flap anteriore della copertina (B7) può essere esteso e fissato in posizione adatta a proteggere il bambino dal freddo.

fig. 42 La zip a doppio cursore della copertina, consente un accesso facilitato al bambino.

REGOLAZIONE DELLO SCHIENALINO

fig. 43 Agire sulla leva (B8) per regolare lo schienalino:

una volta raggiunta l'inclinazione desiderata, riportare la leva nella posizione di partenza.

AERAZIONE CULLA



La culla Aptica XT è dotata di un sistema coordinato di aerazione.

fig. 44 L'aerazione del fondo può essere regolata agendo sulla leva (B9) posta anteriormente.

fig. 45 Se presenti: I due inserti in rete sul retro e sulla capotta consentono una maggior circolazione dell'aria all'interno della culla.

MANUTENZIONE DEL MATERASSINO E DEL RIVESTIMENTO INTERNO

Si consiglia di rimuovere periodicamente sia il materassino che il rivestimento interno per la loro corretta manutenzione.

fig. 46 Per rimuovere il rivestimento interno sfilarlo semplicemente dal perimetro della culla.

MANUTENZIONE DEL RIVESTIMENTO CULLA

fig. 47 Nel caso si renda necessario rimuovere il rivestimento culla, è sufficiente sfilarlo, sganciandone le fettucce perimetrali dalle sedi sulla struttura.

fig. 48 Dopo averlo rimontato, assicurarsi che i due passanti elastici (B10) siano perfettamente inseriti sotto alle linguette inferiori (B11) su entrambi i dispositivi di aggancio.

Attenzione! Il posizionamento scorretto dei passanti elastici potrebbe interferire con il corretto aggancio della culla sul telaio.

SEDUTA PASSEGGINO

AGGANCIO DELLA SEDUTA PASSEGGINO AL TELAI

fig. 49 Agganciare la seduta passeggino (B3) al telaio, posizionandolo in corrispondenza delle apposite sedi su entrambi i lati della struttura.

fig. 50 **Attenzione: prima dell'uso, assicurarsi che la seduta passeggino sia sempre correttamente agganciata da entrambi i lati tirandola verso l'alto.**

fig. 51 È possibile utilizzare la seduta passeggino sia rivolta verso la mamma che verso la strada.

SGANCIO DELLA SEDUTA PASSEGGINO DAL TELAI

fig. 52 Agire sulla leva (C4) e contemporaneamente sollevare la seduta passeggino dal telaio.

Attenzione: non eseguire mai questa operazione con il bambino a bordo.

REGOLAZIONE DELLO SCHIENALE

fig. 53 È possibile regolare lo schienale in 4 posizioni; agire sul dispositivo centrale (C5) ed accompagnarlo nella posizione desiderata.

REGOLAZIONE DELLA PEDANA POGGIAPIEDI

fig. 54 Per abbassare la pedana, agire su entrambe le leve (C6) situate sulla parte inferiore della stessa, spingendole contemporaneamente verso il basso.

fig. 55 Per rialzare la pedana è sufficiente tirarla verso l'alto: si bloccherà automaticamente.

CINTURE DI SICUREZZA

fig. 56 Verificare che le cinture siano inserite nelle asole all'altezza delle spalle o immediatamente sopra. Se la posizione non è corretta, sfilare le cinture dalla prima coppia di asole e reinserirle nella seconda.

Posizionare entrambe le cinture sempre alla stessa altezza.

fig. 57 Collegare le estremità delle cinture ventrali (C7) alle dorsali (C8) e completare l'aggancio, inserendo i terminali alla fibbia centrale (C9).

fig. 58 Utilizzare sempre la cintura ventrale in

combinazione con quelle dorsali, regolandole in modo corretto.

Attenzione! Il non rispetto di questa precauzione può causare cadute e scivolamenti del bambino con rischio di ferimento.

AGGANCIAMENTO DEL CORRIMANO

fig. 59 Per agganciare il corrimano (C2), inserirlo nelle apposite sedi (C10) sulla seduta passeggerino fino al click di avvenuto aggancio.

fig. 60 Il corrimano può essere aperto da un lato oppure completamente rimosso; per aprirlo, premere il pulsante (C11) e sfilarlo dalla sua sede. Per toglierlo, ripetere l'operazione anche dall'altro lato.

AGGANCIAMENTO DELLA CAPOTTA PASSEGGERINO

fig. 61 Per agganciare la capotta (C3), posizionarsi in corrispondenza degli snodi laterali (C12) sulla seduta passeggerino, inserirvi la fettuccia (C13) e spingere energicamente fino al completo aggancio.

fig. 62 Abbottonare prima gli automatici (C14) agli snodi laterali (C12), quindi tutti i bottoni posteriori (C15) sullo schienale.

fig. 63 Per regolare la capotta, è sufficiente accompagnarla nella posizione desiderata.

fig. 64 La capotta è dotata di un ulteriore inserto in tessuto e di parasole che aumentando il raggio di copertura, favoriscono una maggiore protezione del sole.

SGANCIO DELLA CAPOTTA DAL PASSEGGERINO

fig. 65 Per rimuovere la capotta (C3) dalla seduta passeggerino, staccare tutti i bottoni (C15) che la fissano allo schienale.

fig. 66 Staccare i due automatici (C14) che fissano il rivestimento agli snodi laterali (C12), quindi estrarre la fettuccia interna (C13) dagli snodi stessi, tirandola energicamente da ambo i lati.

MANUTENZIONE DEL RIVESTIMENTO CAPOTTA

Il rivestimento della capotta può essere rimosso per consentire la corretta manutenzione.

fig. 67 Una volta staccata la capotta dal passeggerino, sarà sufficiente sfilare la fettuccia interna (C13).

CHIUSURA DEL TELAIO CON LA SEDUTA PASSEGGERINO AGGANCIATA (CONFIGURAZIONE PASSEGGERINO)

Il telaio può essere chiuso con la seduta passeggerino agganciata, sia verso il genitore che verso il mondo.

Verso il genitore

fig. 68 Ripiegare la capotta, reclinare lo schienale nella posizione più orizzontale e sollevare completamente la pedana poggiatesta.

fig. 69 Procedere quindi alla completa chiusura del passeggerino, come dettagliato in precedenza.

Verso il mondo

fig. 70 Ripiegare la capotta e portare lo schienale completamente in avanti.

fig. 71 Procedere quindi alla completa chiusura del passeggerino, come dettagliato in precedenza.

MANUTENZIONE DEL RIVESTIMENTO SEDUTA PASSEGGERINO

Si consiglia di rimuovere periodicamente il rivestimento, per la sua corretta manutenzione.

Per facilitare le operazioni di svestizione, rimuovere prima la capotta e il corrimano.

fig. 72 Sfilare il rivestimento dalla pedana poggiatesta.

fig. 73 Staccare prima i due automatici inferiori (C16) che bloccano il rivestimento alla seduta, quindi i due (C17) che fissano i fianchetti alla struttura.

fig. 74 Sganciare i due bottoni (C18) sullo schienale e liberare il rivestimento dagli agganci corrimano.

fig. 75 Sfilare la cintura spartigambe dal suo pad di protezione, liberandola dall'elastico di bloccaggio, quindi dall'asola sulla seduta.

fig. 76 Estrarre le cinture lombari dall'apposita asola al centro dello schienale.

fig. 77 Sfilare le cinture dorsali da entrambi gli spallacci e liberare il rivestimento anche dagli snodi capotta laterali.

fig. 78 Dopo aver estratto le cinture dorsali dalle asole sul rivestimento, sfilarlo dalla struttura del passeggerino.

RIMOZIONE/MONTAGGIO DEL SISTEMA DI CINTURE DI SICUREZZA

Il passeggerino Aptica XT è dotato di un sistema di cinture di sicurezza che può essere rimosso, in caso di necessità.

fig. 79 Per rimuovere la cintura spartigambe, sfilare l'anello inferiore (C19) dall'asola sulla seduta (C20).

La cintura lombare e le due cinture dorsali sono agganciate allo schienale grazie ad anelli di sicurezza, la cui rimozione e montaggio avvengono nello stesso modo.

fig. 80 Per rimuovere sia la cintura lombare che le cinture dorsali, spingere i nastri attraverso le asole sullo schienale (C21) e tirare energicamente fino allo sgancio degli anelli (C22) dalle loro sedi. Sfilare quindi gli anelli (C22) dalle asole (C21) ed estrarre completamente le cinture.

fig. 81 Per montare la cintura spartigambe, inserire esclusivamente l'anello inferiore (C19) nell'asola sulla seduta (C20). L'anello superiore (C23) deve rimanere all'esterno.

fig. 82 Per rimontare sia la cintura lombare che le due cinture dorsali, inserire gli anelli (C22) nelle apposite asole sullo schienale e, una volta posizionati sotto ad una delle linguette di aggancio (C24), spingerli in sede con forza.

Attenzione! Posizionare le cinture dorsali sempre alla stessa altezza.

fig. 83 Attenzione! Assicurarsi che tutte le cinture siano correttamente agganciate alla seduta passeggerino, tirandole singolarmente.

COPRIGAMBE (se presente)

fig. 84 Posizionare il Coprigambe (F) facendolo passare sotto al corrimano e agganciare gli automatici presenti (F1).

fig. 85 Il flap del Coprigambe può essere esteso ed agganciato in posizione adatta a proteggere il bambino dal freddo, abbottonandolo agli automatici laterali ai corrispondenti (F2) sulla capotta.

fig. 86 Il Coprigambe è utilizzabile sia verso il genitore che verso il mondo.

PARAPIOGGIA (se presente)

fig. 87 Per montare il Parapioggia (G), posizionarlo sulla capotta e abbottonare entrambi gli automatici (G1) sui fianchi della seduta passeggerino.

fig. 88 Agganciare quindi gli elastici (G2) intorno ai tubi anteriori, in corrispondenza del gruppo ruote.

SEGGIOLINO AUTO (se presente)

AGGANCIAMENTO DEL SEGGIOLINO AUTO AL TELAIO

fig. 89 Impugnando il seggiolino dal maniglione, agganciarlo al telaio in corrispondenza delle apposite sedi su entrambi i lati della struttura, posizionandolo esclusivamente rivolto verso il genitore.

fig. 90 Attenzione: assicurarsi che il seggiolino sia sempre correttamente agganciato da entrambi i lati, tirandolo verso l'alto.

SGANCIO DEL SEGGIOLINO AUTO DAL TELAIO

fig. 91 Agire sulla leva (H) posta sul retro del seggiolino e contemporaneamente sollevarlo dal telaio, impugnandolo dal maniglione.

Per il corretto utilizzo del seggiolino auto, consultare il manuale dedicato.

WARNING



• **IMPORTANT - READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**

FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS CAN JEOPARDISE THE SAFETY OF YOUR CHILD.

• **YOUR CHILD'S SAFETY IS YOUR RESPONSIBILITY.**

• **WARNING! NEVER LEAVE THE CHILD UNATTENDED: IT CAN BE DANGEROUS. PAY UTMOST CARE WHEN USING THE PRODUCT.**

• **TO PREVENT THE BABY FROM FALLING AND/OR SLIDING OUT WITH SERIOUS INJURY RISKS, ALWAYS USE THE SAFETY BELTS PROPERLY FASTENED AND ADJUSTED.**

CARRYCOT

- This product is suitable for babies from birth up to 9 kg.

SEAT UNIT

- This product is suitable for babies from birth up to 22 kg or 4 years, whichever comes first.
- The product is approved for children up to 22 kg with forward-facing stroller seat. The stroller seat should be used rear facing in the child's first few months of life and in any case not beyond 15 kg.

INFANT CAR SEAT

- This product is suitable for babies from birth up to 13 kg.
- The carrycot and/or stroller seat backrest should be adjusted to their most reclined position when used with newborn children.
- The Aptica XT Inglesina chassis must be used only in combination with the Maxi Carrycot, Aptica XT stroller seat and Cab 0+, Darwin Infant, Darwin Infant Recline car seats. If in doubt, check the inglesina.com website or contact an Authorised Retailer or Inglesina Customer Services.

STROLLER - TRAVEL SYSTEM

- **WARNING NEVER LEAVE THE CHILD UNATTENDED.**
- **WARNING ENSURE THAT ALL THE LOCKING DEVICES ARE ENGAGED BEFORE USE.**
- **WARNING TO AVOID INJURY,**

ENSURE THAT THE CHILD IS KEPT AWAY WHEN UNFOLDING AND FOLDING THIS PRODUCT.

• **WARNING DO NOT LET THE CHILD PLAY WITH THIS PRODUCT.**

• **WARNING ALWAYS USE THE RESTRAINT SYSTEM.**

• **WARNING THIS PRODUCT IS NOT SUITABLE FOR RUNNING OR SKATING.**

• **THIS PRODUCT IS ONLY SUITABLE FOR WALKING USE.**

• **WARNING CHECK THAT THE PRAM BODY OR SEAT UNIT OR CAR SEAT ATTACHMENT DEVICES ARE CORRECTLY ENGAGED BEFORE USE.**

• **TO PREVENT ACCIDENTS, ENSURE THAT THE VEHICLE IS KEPT AWAY FROM AUTOMATIC CLOSING DOORS (E.G. ON TRAINS, LIFTS).**

- Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use the restraint system and adjust it properly.
- The correct use of the harnesses restraint system is not a substitute for proper adult supervision.
- Be aware that the bumper bar is not a restraint. Always use the harnesses restraint system.
- Do not lift the stroller by the bumper bar as it may disengage.

CARRYCOT

• **THIS PRODUCT IS SUITABLE FOR A CHILD WHO CANNOT SIT UP BY ITSELF, ROLL OVER AND CANNOT PUSH ITSELF UP ON ITS HANDS AND KNEES. MAXIMUM WEIGHT OF THE CHILD: 9 KG.**

• **DO NOT LET OTHER CHILDREN PLAY UNATTENDED NEAR THE CARRYCOT.**

• **DO NOT USE IF ANY PART OF THE CARRY COT IS BROKEN, TORN OR MISSING.**

- Do not use or add any mattress other than that provided

with the carrycot or approved by the Manufacturer.

- **SUFFOCATION HAZARD:** Infants can suffocate. Always make sure there is enough room around your baby's face such that the airflow is not obstructed. Strings can cause strangulation. Do not place items with a string around the child's neck, such as hood strings or pacifier cords. Do not suspend strings over the product or attach string to toys. Keep soft objects, stuffed toys, bumpers and positioners away from the carrycot because they may be dangerous.
- Inglesina Maxi Aptica carrycot can be used with Inglesina Standup.
- The head of the child in the carrycot should never be lower than the body of the child.
- Before carrying or lifting the carrycot, always check that the handle is in its vertical position and properly locked on both sides.
- Before carrying or lifting the carrycot, always check that the backrest is adjusted in the lowest position.
- Make sure that the carrycot is correctly attached to the chassis before use by pulling the handle upwards.
- The carrycot can be used as a child restraint device for car transportation only when fitted with the suitable Inglesina Vehicle Kit (Kit Auto Maxi).
- The restraint system of the Vehicle Kit shall be removed or hidden when the product is used outside car for unattended sleeping (refer to the Vehicle Kit manual).
- The handle and the bottom of the carrycot should be inspected regularly for signs of damage and wear.

USING THE CARRYCOT INDEPENDENTLY OFF THE CHASSIS

- **THIS PRODUCT IS ONLY SUITABLE FOR A CHILD WHO CANNOT SIT UP UNAIDED.**
- **ONLY USE ON A FIRM, HORIZONTAL LEVEL AND DRY SURFACE.**
- **FALL HAZARD:** Child's movement can slide the product. Never place the product near edges of counter tops, tables, or elevated surface.
- **SUFFOCATION HAZARD:** the product can roll over on soft surfaces and suffocate child. NEVER place the product on beds, sofas, or other soft surfaces.

SAFETY

- Before assembly, ensure that the product and all its components have not been damaged during transport. Should this be the case, do not use the product and keep it out of reach of children.
- For the safety of your child, remove and eliminate all plastic bags and elements belonging to the packaging before use and, in any case, keep them out of reach of newborns and children.
- This product must be used to accommodate only one child.
- Before use:
 - Make sure that the product is properly assembled, that

all its components are properly fastened and that all the mechanisms are engaged. Make sure that the lining is properly secured to the structure.

- Make sure that the chassis is fully open and ensure that all the locking devices are engaged.
- Make sure that the pram body, seat unit or car seat are correctly attached by pulling them upwards.
- Avoid finger entrapment, take care when folding and unfolding the product. Carefully follow the sequences indicated in the pictures in the manual.
- Do not open, fold or disassemble the product with the baby inside.
- In any case, be particularly careful when performing these tasks with the child nearby.
- Finger entrapment and scissoring actions may happen during these operations.
- Always make sure that the brake is engaged when positioning the child into the stroller seat/carrycot or taking him/her out, as well as during stops, and when assembling/disassembling any accessory.

Always use the parking brake, even when standing still for only a few moments.

- When parking check if the brake is properly engaged by moving forward/rearward the product. Make sure that both wheels are braked.
- Never place the product close to stairs or steps even if the brake is engaged, as child movements may slide the product.
- Do not leave the chassis fitted with seat unit/carrycot/child car seat on a slope with the baby inside, even if the brake is engaged. Brake efficiency is limited on high gradients.
- Keep your grip on the handlebar when you are near busy roads, railroads or in strong winds as the product may move even if the brake is properly applied.
- Never use the chassis fitted with seat unit/carrycot/child car seat on stairs or escalators with the baby inside, as you may suddenly lose control of the product or the child may fall out. Also take extra care when going up or down a curb or other uneven surfaces.
- Maximum weight for objects placed in basket is 5 kg. The maximum load of the bottle holder is 0,5 kg. Do not use the bottle holder to hold hot drinks. Do not exceed the recommended maximum weight.
- Any load applied to the handle and/or the backrest and/or laterally to the product can compromise the stability of the product.

- Pets attached to the product may affect its stability and cause loose of control.
- Be aware of the risks related to open flames or other heat sources, such as radiators, fireplaces, electric and gas stoves, etc.: do not leave the product close to these heat sources.
- Make sure that all possible sources of hazard (e.g. cables, electric wires, etc.) are kept out of reach of the child.
- Never leave the product with the child inside in places where ropes, curtains or other objects can be used by the child to climb up or cause choking or strangling hazards.
- Never lift the chassis fitted with seat unit/carry cot/child car seat with the child inside.
- **WARNING: ENTANGLEMENT HAZARD** - Carry handles/straps of bags shall be left out of the bassinet and outside the occupant area of the seat.
- **FALL HAZARD** - Prevent children from sitting on the backrest. Seating area is designated by the safety harness.
- Never allow your child to stand or sit in the basket as this may tip the stroller and cause serious injury.

HINTS FOR USE

- Do not use the product if any part is broken, torn or missing.
- Inspect the product and its components regularly for any signs of damage and/or wear, undone stitches and tears. In the event of damage or malfunction, keep the product out

of the reach of children, do not use it and/or attempt to repair it, but contact the authorized Retailer immediately for replacement parts or service.

- Do not let other children or pets play unattended near the product or climb on it.
- Assembly, disassembly and adjustments must be carried out only by adults. Make sure that the person using the product (baby-sitter, grandparents, etc.) are aware of its correct operation. This product must only be used by an adult.
- While performing any adjustment, make sure that no moving part of the product (e.g. backrest, hood, etc.) comes into contact with the baby. Always make sure that the brake is completely engaged when performing these operations.
- Do not leave the baby in the chassis fitted with seat unit/carrycot/child car seat when travelling on transport means (eg. train, bus, etc.).
- Do not use the stroller seat unit as a car seat.
- When the product is not used, it must be stored out of reach of children. The product shall not be used as a toy! Do not let the child play with it.
- Do not remove/attach the seat unit when your child is sitting in it and do not transport the baby in the stroller seat separately from the chassis.
- In case of prolonged exposure to sunlight, let the product cool down before using it.
- To avoid overheating and skin burns, do not expose the child to direct sunlight for prolonged period of time, even if the canopy is fully extended.
- For car seats used in conjunction with a chassis, this vehicle does not replace a cot or a bed. Should your child need to sleep, then it should be placed in a suitable pram body, cot or bed.

RAINCOVER

WARNING!

- Use under an adult surveillance.
- When in use make sure the rain cover does not come in contact with the face of the child as it may cause suffocation.
- Never use the rain cover with the product without the hood that keeps the rain cover away from your child's face. The correct installation of the raincover is with open hood as shown in the instructions.
- Use only on the Inglesina stated product.
- Do not use on products other than those recommended by the Manufacturer.
- To avoid risk of suffocation or overheating never use the rain cover in the sun or in enclosed spaces.
- Hand wash at 30° C.

MANUFACTURER'S CONVENTIONAL WARRANTY

- L'Inglesina Baby S.p.A. guarantees that every article has been designed and manufactured in compliance with the general product quality and safety standards/regulations in force in the European Union and the countries it is marketed in.
- L'Inglesina Baby S.p.A. guarantees that during and after the manufacturing process, every product has undergone various quality controls. L'Inglesina Baby S.p.A. guarantees that, at the time of purchase from the Authorised retailer, every product had no installation or manufacturing defects.
- This warranty does not invalidate the rights acknowledged to the consumer by the applicable national legislation, which may vary depending on the country in which the product was purchased and the provisions of which, in the event of a contrast, prevail over the contents of the warranty herein.
- In the event of material or manufacturing defects detected at the time of purchase or during normal use, as described in the relevant instruction manual, L'Inglesina Baby S.p.A. grants a consecutive 24-month warranty from the date of

purchase.

- The warranty is only valid in the country where the product was purchased and if it was purchased from an Authorised Retailer.
- The warranty acknowledged is valid for the first owner of the product purchased.
- The warranty covers the replacement or repair free of charge of parts with factory defects. L'Inglesina Baby S.p.A. reserves the right to decide at its sole discretion whether to apply the warranty via the repair or the replacement of the product.
- To apply the warranty, the product serial number needs to be presented, along with a copy of the receipt issued at the time of purchase of the product, making sure that the date of purchase is indicated in a clearly legible form.
- This warranty will be automatically made null and void in the event that:
 - the product is used for purposes that are not expressly indicated in the relevant instruction manual.
 - the product is not used in compliance with the relevant instruction manual.
 - the product has been repaired by unauthorised and unaffiliated Customer Care centres.
 - the structural or textile part of the product has been modified and/or tampered with, without prior expressed authorisation by the manufacturer. Any modifications made to the products relieve L'Inglesina Baby S.p.A. from any liability.
 - the defect is due to negligent or careless use (e.g., violent shocks to the structural parts, exposure to aggressive chemical substances, etc.).
 - the product presents normal wear (e.g., wheels, moving parts, fabrics) due to prolonged and continuous use.
 - the product has been damaged, even accidentally, by the owner himself/herself or by third parties (for instance when it has been sent as luggage in air freight or using other means).
 - the product is sent to the retailer for assistance without the original receipt and/or without the serial number or when the date of purchase on the receipt and/or the serial number are not clearly legible.
- Any damage caused by the use of accessories not supplied and/or not approved by L'Inglesina Baby, shall not be covered by the warranty.
- L'Inglesina Baby S.p.A. shall not be held liable for any damage to property or injuries to persons resulting from the improper and/or misuse of the product.
- After the warranty period has expired, the Company guarantees customer care service for consideration for its products for a maximum period of four (4) years from the date said products were placed on the market; after this period, assistance interventions will be assessed case by case.

SPARE PARTS / AFTER SALES SERVICES

- Regularly inspect the safety devices to ensure the product's functionality over time. Do not use the product in the event of any malfunction and/or anomaly. Promptly contact your Authorised Retailer or the Inglesina Customer Care service.
- Do not use spare parts or accessories not supplied and/or not approved by L'Inglesina Baby S.p.A.

WHAT TO DO IF YOU REQUIRE ASSISTANCE

- If you require assistance for your product, immediately contact the Inglesina Retailer that sold it to you, with the "Serial Number" relative to said object ready on hand.
- It is the Retailer's duty to contact Inglesina to assess the best suited intervention case by case and then provide the subsequent indications.
- The Inglesina Customer Care Service can provide any information, following written request by filling out the

form provided on the website: inglesina.com - Warranty and Assistance section.

HINTS FOR CLEANING AND MAINTAINING THE PRODUCT

- This product requires regular maintenance by the user.
- Never force any mechanisms or moving parts; in case of doubt, check the instruction first.
- Do not store the product if it is still wet and do not leave it in humid environments since mildew may form.
- Store the product in a dry place.
- Protect the product against weather agents, water, rain or snow; moreover, continuous and prolonged exposure to sunlight can cause changes in the colour of many materials.
- Should the product be used on the beach, carefully clean and dry it afterwards in order to remove sand and salt as they may cause rusting.
- Clean the plastic and metal parts with a damp cloth or with a mild detergent; do not use solvents, ammonia or benzene.
- Carefully dry metal parts after any contact with water to prevent the formation of rust.
- Keep all moving parts clean and, if necessary, lubricate them with light oil.

HINTS FOR CLEANING THE TEXTILE LINING

- It is recommended to wash the lining separately from other

items.

- Periodically revive the fabric parts using a soft clothes brush.
- Follow the lining washing instructions on the labels.



Handwash in cold water



Do not bleach



Do not tumble dry



Dry flat in shade



Do not iron



Do not dry clean

Do not spin-dry

- Dry the textile lining completely before using or storing it.
- To prevent formation of mildew, it is advisable to air the carrycot periodically. In particular, separate the textile lining from the structure and run a dry cloth over the bottom.

INSTRUCTIONS

LIST OF COMPONENTS

fig. 1

A APTICA XT CHASSIS

A1 Rear wheels

A2 Front RH wheel assembly / Front LH wheel assembly

B APTICA XT CARRYCOT

B1 Hood lining

B2 Carrycot apron

C STROLLER

C1 Stroller seat

C2 Handrail

C3 Hood

ACCESSORIES

D Feeding bottle holder

E Storage basket

F Muff (if available)

G Rain cover (if available)

INFANT CAR SEAT (if available)

STANDUP (if available)

CHASSIS

OPENING THE CHASSIS STRUCTURE

fig. 2 Holding the lever (**A3**) down, lift the chassis firmly until it opens completely.

fig. 3 **Caution: make sure that all closing mechanisms are properly attached on both sides before use.**

ASSEMBLING/REMOVING THE REAR WHEELS

fig. 4 Insert the rear wheel (**A1**) on the rear axle (**A3**) and push it into its housing until it clicks correctly into place. Proceed in the same way for the other wheel.

fig. 5 **Caution: make sure that the wheels are properly attached before use.**

Should it be necessary, the rear wheels can easily be removed.

fig. 6 Operate the lever (**A4**) and detach the rear wheel (**A1**).

ASSEMBLING/REMOVING THE FRONT WHEEL ASSEMBLY

fig. 7 The front wheel sets are divided into **RH** (right) and **LH** (left) and can be easily identified by the reference (**A5**) stamped at the fastening peg. The same reference (**A6**) is also printed on both front chassis supports.

fig. 8 Insert the front wheel assembly (**A2**) in the corresponding front chassis support, until it clicks correctly into place.

fig. 9 The hole (**A7**) on the wheel assembly and always kept on the outside helps to identify correct **RH** and **LH** correspondence between wheels and chassis more easily.

fig. 10 **Caution: make sure that the wheels are properly attached before use.**

Should it be necessary, both front wheel assemblies can easily be removed.

fig. 11 Pushing the small button (**A8**), pull the wheel assembly out from its housing in the support.

CLOSING THE CHASSIS

fig. 12 To close the chassis, press the button (**A9**) and simultaneously rotate the rear handle (**A10**) until the chassis closes completely.

fig. 13 The arrows (**A11**) on the handle and chassis help to identify and reach the correct closing position.

fig. 14 To transport the closed chassis, use the rear handle (**A10**).

Never lift the chassis by the handlebar.

ADAPTIVE CRUISE

fig. 15 The Aptica XT chassis has independently adjustable front and rear suspension.

These are the basic configurations suggested, depending on

whether you are using a carrycot, stroller or car seat. However, it is advisable to look for the most suitable one according to the ground on which you are travelling, the weight of the child and the height of the handle.



fig. 16 When using with the child in the carrycot on fairly even ground, place the front suspension on **HARD** and the rear on **SOFT**; this increases the smoothness of the wheels, guaranteeing more comfort for the child.

fig. 17 To adjust the front suspension to **HARD**, firmly press the lever (**A12**) on the front wheel assembly. The arrow on the lever will show **H**.

fig. 18 To adjust the rear suspension to **SOFT**, firmly lower the lever (**A13**). **S** will be visible on the same.



fig. 19 When using with the child in a stroller on uneven ground, adjust the front suspension to **SOFT** and the rear to **HARD**; this reduces the vibrations transmitted by the roughness of the ground, both to the child and to the handle of the chassis.

fig. 20 To adjust the front suspension to **SOFT**, move the lever (**A12**) on the front wheel assembly to the horizontal position. The arrow on the lever will show **S**.

fig. 21 To adjust the rear suspension to **HARD**, firmly lift the lever (**A13**). **H** will be visible on the same.

fig. 22 **Caution! Regardless of the position selected, it is recommended never to set different settings for wheels on the same axle.**

REAR WHEELS BRAKE

fig. 23 To operate the brake, push the lever (**A14**) on the right, on the rear axle.

Always engage the brake during stops.

BLOCKING/UNBLOCKING THE FRONT WHEELS

fig. 24 The chassis features swivel wheels that can be blocked or unblocked by operating the lever (**A15**) on both front wheel assemblies.

ADJUSTING THE HANDLEBAR

The chassis features a telescopic handlebar, which can be adjusted to 4 different positions.

fig. 25 Operate both levers (**A16**) and simultaneously raise or lower the handlebar to the desired position.

STORAGE BASKET

The chassis features a spacious storage basket (**E**), with a pocket.

If necessary, the basket can be easily removed from the chassis.

fig. 26 To remove it, remove the flap with Velcro fastening (**E1**) around the rear spacer tube, then release the slotted flat (**E2**) from the corresponding pegs (**E3**).

fig. 27 Detach the buttons (**E4**) from the side tubes.

fig. 28 Detach both side fixing hooks (**E5**) from the corresponding front pegs (**E6**).

fig. 29 Finally release the rigid flap (**E7**) from the front centre peg (**E8**) and completely remove the basket.

FEEDING BOTTLE HOLDER

The chassis is equipped with a standard feeding bottle holder (**B2**).

fig. 30 To fasten the feeding bottle holder, place the upper guide in correspondence of the hook (**B7**) on the chassis and push it in its housing until it is fully attached.

ADDITIONAL CARRYING UNITS FOR CHASSIS: CARRYCOT, STROLLER SEAT AND CAR SEAT (if present)

fig. 31 The chassis can be used with the Aptica XT carrycot, the stroller seat and the car seat, if present.

APTICA XT CARRYCOT

ATTACHING THE CARRYCOT TO THE CHASSIS

fig. 32 Take the carrycot from the handle and attach it to the chassis in correspondence of the housings on both sides of the structure and place it solely in rear facing position.

fig. 33 Once the carrycot is installed, check that the indicators (**B3**) on both the attachment devices are **Green**. If they are **Red**, reposition the carrycot correctly until the indicators turn **Green**.

fig. 34 **Caution: before use, make sure that the carrycot is properly attached on both sides by pulling it upwards.**

DETACHING THE CARRYCOT FROM THE CHASSIS

fig. 35 Operate the lever (**B4**) located outside the carrycot and simultaneously lift it, gripping it by the handle.

FITTING THE HOOD LINING

fig. 36 Wrap the hood lining (**B1**) around the handle, fixing it with the dedicated buttons (**B3**) and with the central Velcro fastening strap (**B4**).

fig. 37 Complete the fitting by attaching the side and rear Velcro fastenings (**B5**) to the carrycot.

HANDLE AND HOOD ADJUSTMENT

fig. 38 To adjust both the handle and the carrycot hood, press the two internal buttons simultaneously (**B6**).

fig. 39 **Caution: Before carrying or lifting the carrycot, always check that the handle is in its vertical position and properly locked on both sides.**

ATTACHING THE APRON

fig. 40 To fit the cover (**B2**) hook the zip fastening to the carrycot and button the flap to the hood.

fig. 41 The front flap of the apron (**B7**) can be extended and fixed in a position that protects your child from the cold.

fig. 42 The double-slider zip on the cover allows easy access to the child.

BACKREST ADJUSTMENT

fig. 43 Operate the lever (**B8**) to adjust the backrest: once the desired position is reached, set the lever to the starting position.

CARRYCOT VENTILATION

The Aptica XT carrycot features a coordinated ventilation system.



fig. 44 The ventilation of the base can be adjusted using the lever (**B9**) at the front.

fig. 45 If present: The two mesh inserts on the back and on the hood permit greater circulation of air inside the carrycot.

MATRESS AND INTERNAL LINING MAINTENANCE

It is advisable to remove the mattress and internal lining periodically for correct maintenance.

fig. 46 To remove the internal lining simply release it from the edge of the carrycot.

CARRYCOT LINING MAINTENANCE

fig. 47 If it is necessary to remove the carrycot cover, simply pull it off by unfastening the perimeter straps from the seats on the structure.

fig. 48 When refitting it, ensure that the two elastic loops (**B10**) are fitted perfectly underneath the lower tabs (**B11**) on both attachment devices.

Caution! Incorrect positioning of the elastic loops could interfere with correct attachment of the carrycot to the chassis.

STROLLER SEAT

ATTACHING THE STROLLER SEAT TO THE CHASSIS

fig. 49 Attach the stroller seat (**B3**) to the chassis, positioning it in the dedicated housings on both sides of the structure.

fig. 50 **Caution: before use, make sure that the stroller seat is properly attached on both sides by pulling it upwards.**

fig. 51 The stroller seat can be used both rear facing and forward facing.

DETACHING THE STROLLER SEAT FROM THE CHASSIS

fig. 52 Operate the lever (**C4**) and simultaneously lift the stroller seat from the chassis.

Caution: do not, under any circumstance, carry out this operation with the baby inside.

ADJUSTING THE BACKREST

fig. 53 The backrest can be adjusted to 4 positions; use the central device (**C5**) and bring the backrest to the desired position.

ADJUSTING THE FOOTREST

fig. 54 To lower the footrest, use both levers (**C6**) positioned on the lower part and simultaneously press them downwards.

fig. 55 To lift the footrest, simply pull it upwards and it shall automatically lock into position.

SAFETY BELTS

fig. 56 Ensure that the safety belts are inserted in the eyelets at the height of the shoulders or immediately above. If the position is not correct, remove the belts from the first pair of eyelets and reinsert them in the second one. Position both back straps always at the same height.

fig. 57 Connect the ends of the waist straps (**C7**) to the back harness (**C8**) and complete the attachment by inserting the end pieces into the central buckle (**C9**).

fig. 58 Always use the waist strap together with the back harness, adjusting both of them properly.

Caution! Failure to comply with this precaution can cause the baby to fall or slide out, with serious injury risks.

ATTACHING THE HANDRAIL

fig. 59 To attach the bumper bar (**C2**), fit it in the dedicated housings (**C10**) in the stroller seat until it clicks into place.

fig. 60 The handrail can be open on one side or fully removed; to open it, press the button (**C11**) and remove it from its housing; to remove it, repeat the procedure on the other side.

ATTACHING THE STROLLER HOOD

fig. 61 To secure the hood (**C3**), go next to the side joints (**C12**) on the stroller seat, fit the strap (**C13**) and push strongly until it clicks completely.

fig. 62 First button the press studs (**C14**) to the side joints (**C12**), then all rear buttons (**C15**) to the backrest.

fig. 63 To adjust the hood, simply accompany it to the desired position.

fig. 64 The hood features an additional fabric insert and sun shade that extend the degree of cover, improving protection from the sun.

DETACHING THE HOOD FROM THE STROLLER

fig. 65 To remove the hood (**C3**) from the stroller seat, remove all the buttons (**C15**) that secure it to the backrest.

fig. 66 Remove the two snap fasteners (**C14**) that secure the hood to the side joints (**C12**), then pull the internal strap (**C13**) from the joints, pulling it firmly from both sides.

HOOD LINING MAINTENANCE

The hood lining can be removed to allow for its correct maintenance.

fig. 67 Once the hood is released from the stroller, simply pull out the internal strap (**C13**).

CLOSING THE CHASSIS WITH THE STROLLER SEAT ATTACHED (STROLLER CONFIGURATION)

The chassis can be closed with the stroller seat attached, both facing the parent and facing the street.

Facing the parent

fig. 68 Fold the hood, recline the backrest to its most horizontal position and lift the footrest completely.

fig. 69 Then proceed to fully close the stroller, as detailed above.

Facing the street

fig. 70 Fold down the hood and bring the backrest fully forward.

fig. 71 Then proceed to fully close the stroller, as detailed above.

STROLLER SEAT LINING MAINTENANCE

It is recommended to remove the lining periodically to provide for its correct maintenance.

To facilitate coating removal, first remove the hood and handrail.

fig. 72 Remove the cover from the footrest.

fig. 73 First remove the two lower snaps fasteners (**C16**) that secure the cover to the seat, then the two fasteners (**C17**) that secure the side panels to the chassis.

fig. 74 Unfasten the two buttons (**C18**) on the backrest and release the cover from the handrail hooks.

fig. 75 Remove the crotch strap from its protective pad, releasing it from the locking elastic, then from the slot on the seat.

fig. 76 Pull the lower back straps out of the slot in the centre of the backrest.

fig. 77 Remove the lower back straps from both shoulder straps and release the cover from the side hood joints as well.

fig. 78 After removing the lower back straps from the slots on the cover, pull it out of the stroller chassis.

REMOVAL/INSTALLATION OF THE SAFETY HARNESS SYSTEM

The Aptica XT stroller is equipped with a safety harness system that can be removed if necessary.

fig. 79 To remove the crotch strap, pull the lower ring (**C19**) out of the slot on the seat (**C20**).

The lower back strap and the two back harnesses are attached to the backrest by means of safety rings, which are removed and installed in the same way.

fig. 80 To remove both lower back strap and back harness, push the belts through the slots on the backrest (**C21**) and pull firmly until the rings (**C22**) are released from their seats. Then remove the rings (**C22**) from the slots (**C21**) and pull the belts out completely.

fig. 81 To install the crotch strap, fit the lower ring (**C19**) only in the slot on the seat (**C20**). The lower ring (**C23**) must remain on the outside.

fig. 82 To reassemble both the lower back strap and the two back harnesses, insert the rings (**C22**) in the appropriate slots on the backrest and, once they are positioned under one of the hooking tabs (**C24**), push them firmly into place.

Caution! Position the back harnesses always at the same height.

fig. 83 **Caution! Make sure that all the belts are correctly attached to the stroller seat by pulling them individually.**

FOOTMUFF (if present)

fig. 84 Position the footmuff (**F**), passing it under the bumper bar, and attach the press studs (**F1**).

fig. 85 The flap of the footmuff can be extended and attached in a position suitable for protecting the child from the cold, fastening it with the external side press studs to the corresponding elements (F2) on the canopy.

fig. 86 The footmuff can be used both facing the parent and facing the street.

RAIN COVER (if available)

fig. 87 To fit the rain cover (G), position it on the hood and button both press studs (G1) on the sides of the stroller seat.

fig. 88 Then hook the bands (G2) around the front tubes, at the wheel assembly.

INFANT CAR SEAT (if available)

ATTACHING THE INFANT CAR SEAT TO THE CHASSIS

fig. 89 Take the infant car seat from the handle and attach

it to the chassis in correspondence of the housings on both sides of the structure and place it solely facing the parents.

fig. 90 **Caution: before use, make sure that the car seat is properly attached on both sides by pulling it upwards.**

DETACHING THE INFANT CAR SEAT FROM THE CHASSIS

fig. 91 Operate the lever (H) on the back of the seat and simultaneously lift it from the chassis, gripping it with the handle.

To use the infant car seat properly, refer to the dedicated manual.

FR

AVERTISSEMENTS



**• IMPORTANT - LIRE
ATTENTIVEMENT ET
CONSERVER POUR**

**CONSULTATION FUTURE. NE PAS
TENIR COMPTE DES MISES EN GARDE
ET DES INSTRUCTIONS FOURNIES
PEUT S'AVÉRER TRÈS DANGEREUX
POUR VOTRE ENFANT.**

**• VOUS ÊTES RESPONSABLE DE LA
SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT.**

**• AVERTISSEMENT! NE JAMAIS
LAISSER VOTRE ENFANT SANS
SURVEILLANCE. FAIRE LE MAXIMUM
D'ATTENTION LORSQU'ON UTILISE
LE PRODUIT.**

**• POUR ÉVITER DE GRAVES
DOMMAGES DUS À CHUTES ET/OU
GLISSEMENTS, UTILISER TOUJOURS
LES CEINTURES DE SÉCURITÉ
CORRECTEMENT ACCROCHÉES ET
RÉGLÉES.**

NACELLE

• Ce produit est adapté aux enfants de la naissance à 9 kg.

SIEGE

• Ce produit est adapté aux enfants de la naissance jusqu'à un poids 22 kg ou l'âge de 4 ans, selon la condition qui se présente en premier.

• Ce produit est homologué pour les enfants jusqu'à 22 kg en tournant le siège poussette face à la route. Il est recommandé

d'utiliser le siège poussette face à la maman durant les premiers mois de vie de l'enfant, et pour les enfants de moins de 15 kg.

SIEGE AUTO

• Ce produit est adapté aux enfants de la naissance à 13 kg.

• Il est recommandé de régler le dossier de la nacelle et/ou du siège poussette dans la position la plus inclinée, quand on les utilise avec des bébés.

• Le châssis Aptica XT Inglesina doit être utilisé exclusivement en combinaison avec la nacelle Maxi, le siège poussette Aptica XT et les sièges auto Cab 0+, Darwin Infant, Darwin Infant Recline. En cas de doute, consulter le site inglesina.com ou bien s'adresser au Revendeur Agree ou au Service d'Assistance Clients Inglesina.

POUSSETTE - SYSTÈME VOYAGE

**• AVERTISSEMENT NE JAMAIS LAISSER
L'ENFANT SANS SURVEILLANCE.**

**• AVERTISSEMENT S'ASSURER
QUE TOUS LES DISPOSITIFS DE
VERROUILLAGE SONT ENCLENCHÉS
AVANT UTILISATION.**

**• AVERTISSEMENT POUR ÉVITER
TOUTE BLESSURE, TENIR L'ENFANT
ÉLOIGNÉS LORSQUE LE PRODUIT EST
OUVERT OU FERMÉ.**

**• AVERTISSEMENT NE PAS LAISSER
VOTRE ENFANT JOUER AVEC CE
PRODUIT.**

**• AVERTISSEMENT TOUJOURS
UTILISER LE SYSTÈME DE RETENUE.**

• **AVERTISSEMENT CE PRODUIT NE CONVIENT PAS POUR FAIRE DU JOGGING OU DES PROMENADES EN ROLLERS.**

• **CE PRODUIT NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QU'EN MARCHANT.**

• **AVERTISSEMENT VÉRIFIER QUE LA NACELLE OU LE SIÈGE DE TRANSPORT OU LE SIÈGE AUTO SOIENT CORRECTEMENT ACCROCHÉS AVANT L'UTILISATION.**

• **POUR ÉVITER TOUT ACCIDENT, VEILLER À CE QUE LE VÉHICULE SOIT TOUJOURS TENU À L'ÉCART DES PORTES À FERMETURE AUTOMATIQUE (EX. TRAINS, ASCENSEURS).**

• Afin d'éviter de graves dommages causés par des chutes ou glissements, toujours utiliser le système de retenue réglé de manière adéquate.

• L'utilisation correcte des sangles du système de retenue ne remplace pas la vigilance d'un adulte.

• Il faut être conscient du fait que le garde-corps n'est pas un système de retenue. Toujours utiliser les sangles du système de retenue.

• Ne pas soulever la poussette au moyen du garde-corps, car il pourrait se décrocher.

NACELLE

• **LA NACELLE EST ADAPTÉE AUX ENFANTS QUI NE PARVIENNENT PAS À RESTER ASSIS DE MANIÈRE AUTONOME, SE TOURNER ET QUI N'ARRIVENT PAS À SE LEVER EN APPUYANT SUR LES MAINS OU SUR LES GENOUX. POIDS MAXIMUM DE L'ENFANT : 9 KG.**

• **NE PAS LAISSER LES AUTRES ENFANTS JOUER SANS SURVEILLANCE À PROXIMITÉ DE LA NACELLE.**

• **NE PAS UTILISER SI LA NACELLE PRÉSENTE DES PARTIES CASSÉES, ENDOMMAGÉES OU MANQUANTES.**

• Ne pas utiliser ou ajouter de matelas en dehors de celui fourni avec la nacelle ou approuvé par le fabricant.

• **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT** pour les enfants. Toujours vérifier qu'autour du visage de l'enfant, il y ait assez d'espace,

afin d'éviter des obstructions du flux d'air. Les lacets peuvent être la cause d'étranglement. Ne pas placer d'objets dotés de lacets autour du cou de l'enfant, tels que cordons ou rubans de capuchon ou de tétine. Ne pas attacher de lacets ou cordons au-dessus du produit, ni aux jouets. Ne pas laisser d'objets souples, de jouets en peluche, de tours de lit et de réducteurs dans la nacelle car ils pourraient s'avérer dangereux.

• La nacelle Inglesina Maxi Aptica est utilisable seulement avec le support Standup Inglesina.

• Quand l'enfant est dans la nacelle, sa tête ne doit jamais être plus basse que le corps.

• Vérifier que la poignée de transport soit en position verticale et correctement accrochée des deux côtés, avant de soulever ou transporter la nacelle.

• Avant de soulever ou de transporter la nacelle, toujours vérifier que le dossier est réglé dans la position la plus basse.

• Avant l'utilisation, s'assurer que la nacelle est correctement accrochée au châssis en tirant la grosse poignée vers le haut.

• La nacelle peut être utilisée comme système de retenue pour le transport en voiture uniquement si elle est dotée du kit adapté (Kit Auto Maxi).

Les sangles du kit auto doivent être enlevées ou cachées quand on utilise la nacelle en dehors du transport en voiture, pour les périodes de sommeil sans surveillance (voir le manuel du Kit Auto).

• La poignée et le fond de la nacelle doivent être inspectés régulièrement pour déceler tout signe de dommage ou d'usure.

UTILISATION DE LA NACELLE SÉPARÉMENT DU CHÂSSIS

• **CE PRODUIT EST ADAPTÉ UNIQUEMENT AUX ENFANTS QUI NE PARVIENNENT PAS À RESTER ASSIS DE MANIÈRE AUTONOME.**

• **UTILISER UNIQUEMENT SUR UNE SURFACE HORIZONTALE, STABLE ET SÈCHE.**

• **RISQUE DE CHUTE :** Les mouvements de l'enfant pourraient faire glisser le produit. Ne jamais positionner le produit près de bords de table, de plans de travail ou de surfaces rehaussées.

• **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT :** Le produit pourrait se retourner sur des surfaces moelleuses et étouffer l'enfant. Ne JAMAIS positionner le produit sur un lit, canapé ou d'autres surfaces moelleuses.

SÉCURITÉ

• Vérifier avant l'assemblage, que le produit et tous ses composants ne présentent pas de dommages dus au

transport; en ce cas le produit ne doit pas être utilisé et il faut le maintenir loin de la portée des enfants.

- Pour la sécurité de votre enfant avant d'utiliser le produit, enlever et éliminer tous les sachets en plastique et les éléments faisant partie de l'emballage et en tout cas gardez-les hors de portée des bébés et des enfants.

- Ce produit ne doit être utilisé qu'avec un seul enfant.

- Avant l'utilisation :

- veiller à ce que le produit soit bien assemblé, que toutes ses pièces soient attachées correctement et que tous les mécanismes soient activés. Veiller à ce que le revêtement soit bien assemblé à la structure.
- veiller à ce que le châssis soit complètement ouvert et que tous les mécanismes d'accrochage soient enclenchés.
- veiller à ce que la nacelle, le siège poussette ou le siège auto soient correctement accrochés en les tirant vers le haut.

- Prêter attention en ouvrant et fermant le produit, pour éviter la prise des doigts. Suivre attentivement les séquences indiquées sur les photos du manuel.

- Évitez toute opération d'ouverture, de fermeture ou de démontage lorsque l'enfant est à bord.

- Il faut faire une attention spéciale lorsqu'on réalise ces opérations et l'enfant est dans les alentours.

- Ces opérations peuvent entraîner des risques de blessure ou de coincement de doigts.

- Enclenchez toujours le frein lorsque vous mettez ou enlevez l'enfant dans le siège/nacelle, en cas d'arrêt et pendant le montage/démontage des accessoires.

Toujours utiliser le frein en cas d'arrêt, même court.

- Lors du stationnement, vérifiez que le frein est correctement engagé en déplaçant le produit vers l'avant et l'arrière. S'assurer que les deux roues sont bien freinées.

- Ne jamais placer le produit près d'escaliers ou de marches, même si le frein est inséré, car les mouvements de l'enfant pourraient faire glisser le produit.

- Ne pas laisser le châssis avec le siège poussette/nacelle/siège auto accroché, sur un terrain en pente, quand l'enfant est à bord, même si le frein est inséré. L'efficacité des freins est limitée sur de fortes pentes.

- Maintenir la prise sur la poignée à proximité de rues très fréquentées, de voies ferrées ou par vent fort, car le produit peut se déplacer même si le frein est serré correctement.

- Ne jamais utiliser le châssis avec le siège poussette/nacelle/siège auto accroché, pour monter ou descendre des escaliers ou escalators, avec l'enfant à bord, car vous pourriez perdre soudain le contrôle du moyen ou l'enfant pourrait tomber. Faire également très attention en montant ou descendant une marche, tout comme en marchant sur un sol accidenté.

- La charge maximum du panier porte-objets est de 5 kg et celle du porte-biberon est de 0,5 kg. Ne pas utiliser le porte-biberon pour transporter des boissons chaudes. Ne pas dépasser la charge maximum recommandée.

- Toute charge appliquée à la poignée et/ou au dossier et/ou de côté sur le produit peut compromettre la stabilité du produit.

- Installer des animaux domestiques sur le produit pourrait en compromettre la stabilité et causer la perte de la prise.

- Il faut être conscients des dangers originés par la présence de flammes libres ou autres sources de chaleurs comme radiateurs, cheminées, poêles, etc.: ne jamais laisser le produit près de ces sources de chaleur.

- S'assurer que toutes les possibles sources de danger (ex. câbles, files électriques, etc.) soient maintenues loin de la portée de l'enfant.

- Ne pas laisser le produit avec l'enfant à bord, où les cordes, rideaux ou autres pourraient être utilisées par l'enfant pour grimper ou bien être une cause d'étouffement ou étranglement.

- Ne jamais soulever le châssis avec le siège poussette/nacelle/siège auto accroché, si l'enfant est à l'intérieur.

- **ATTENTION : RISQUE D'ÉTRANGLEMENT** - Les poignées/sangles du sac doivent être éloignées de la nacelle et du siège de la poussette.

- **RISQUE DE CHUTE** - Éviter de laisser les enfants s'asseoir sur le dossier. L'assise est délimitée par les sangles de sécurité.
- Ne jamais laisser un enfant s'asseoir ou se tenir debout sur le panier, car le produit pourrait se renverser et causer de graves lésions corporelles.

CONSEILS POUR L'EMPLOI

- Ne pas utiliser le produit si l'un des éléments est cassé, déchiré ou manquant.

- Examiner régulièrement le produit et ses composants afin de déceler des signes de détérioration et/ou d'usure, des coutures décousues et des lacerations. En cas de dommages ou de dysfonctionnement, tenir le produit hors de la portée des enfants, ne pas l'utiliser et/ou essayer de le réparer et s'adresser immédiatement à un Revendeur agréé pour obtenir des pièces de rechange ou une réparation.

- Ne pas laisser d'autres enfants ou animaux jouer sans surveillance à proximité du produit ou bien de grimper sur lui.

- Les opérations de montage, démontage et réglage doivent être réalisées par personnes adultes. Il faut s'assurer que ceux qui utilisent le produit (baby sitter, grand parents, etc.) connaissent le correct fonctionnement du produit. Ce produit ne doit être utilisé que par un adulte.

- Durant les opérations de réglage, veiller à ce que les parties mobiles du produit n'entrent pas en contact avec l'enfant (exemple : dossier, capote, etc.). Toujours veiller à ce que le frein soit complètement serré pendant ces opérations.

- Ne pas laisser l'enfant dans le châssis avec le siège poussette/nacelle/siège auto accroché quand vous empruntez des moyens de transport (ex. : train, bus, etc.).

- Ne pas utiliser le siège poussette comme un siège auto.

- Lorsqu'on ne l'utilise pas, il faut garder le produit loin de la portée de l'enfant. Le produit ne doit pas être utilisé comme un jouet! Ne pas laisser votre enfant jouer avec ce produit.

- Ne pas accrocher/retirer le siège poussette quand l'enfant est à bord et ne pas transporter l'enfant dans le siège séparément du châssis.

- En cas d'exposition prolongée au soleil, attendre que le produit se refroidisse avant de l'utiliser.

- Pour éviter surchauffe et brûlures, ne pas exposer l'enfant à la lumière directe du soleil pendant des périodes prolongées, même si la capote est complètement baissée.

- L'utilisation du siège auto avec le châssis ne remplace pas une nacelle ou un lit. Lorsque l'enfant a besoin de dormir, il convient d'utiliser un landau, un berceau ou un lit adéquats.

HABILLAGE PLUIE

AVERTISSEMENT!

- À utiliser sous la surveillance d'un adulte.

- Lors de l'utilisation, veiller à ce que l'habillage pluie n'entre pas en contact avec le visage de l'enfant, car il pourrait en causer l'étouffement.

- Ne jamais utiliser l'habillage pluie sans la capuche qui tient le visage de l'enfant à l'écart. L'installation correcte de l'habillage pluie se fait avec la capote ouverte comme indiqué dans les instructions.

- Utiliser exclusivement avec le produit Inglesina indiqué.

- Ne pas utiliser sur des articles autres que ceux recommandés par le Fabricant.

- Pour éviter tout risque de suffocation ou de surchauffe, ne jamais utiliser l'habillage pluie en plein soleil ou dans des espaces clos.

- Lavage à la main à 30°.

- CONFORME AUX EXIGENCES DE SECURITE.

GARANTIE CONVENTIONNELLE DU FABRICANT

• Inglesina Baby S.p.A. garantit que chaque article a été conçu et fabriqué dans le respect des normes et règlements de produit et de qualité et de sécurité générales actuellement en vigueur dans la Communauté européenne et dans les pays de commercialisation.

• Inglesina Baby S.p.A. garantit que, pendant et après le processus de production, chaque produit a été soumis à divers contrôles de qualité. Inglesina Baby S.p.A. garantit qu'aucun article, au moment de l'achat auprès du Revendeur agréé, ne présentait de défauts de montage ou de fabrication.

• La présente garantie n'affecte pas les droits reconnus au consommateur par la législation nationale en vigueur, qui peut varier en fonction du pays dans lequel le produit a été acheté et dont les prescriptions, en cas de litige, prévalent sur le contenu de la présente garantie.

• Si le produit présentait un défaut dans les matériaux et/ou des vices de fabrication détectés au moment de l'achat ou pendant une utilisation normale, selon les descriptions contenues dans le manuel d'instructions, Inglesina Baby S.p.A. reconnaît la validité des conditions de garantie pendant une période de 24 mois à partir de la date d'achat.

• La garantie n'est valable que dans le pays où le produit a été acheté et si l'achat a été effectué auprès d'un Revendeur agréé.

• La garantie reconnue est valable pour le premier propriétaire de l'article acheté.

• Par garantie, nous entendons le remplacement ou la réparation gratuite des parties qui sont effectivement défectueuses à l'origine, pour des défauts de fabrication. Inglesina Baby S.p.A. se réserve le droit de décider, à sa discrétion, d'appliquer la garantie par la réparation ou le remplacement du produit.

• Pour bénéficier de la garantie, il est nécessaire de présenter le numéro de série du produit et le ticket de caisse émis au moment de l'achat du produit, en vérifiant que ce dernier indique la date d'achat de manière clairement visible.

• Ces conditions de garantie ne sont pas valables dans les cas suivants :

- le produit est utilisé pour des destinations d'utilisation non expressément indiquées dans le manuel d'instructions correspondant.
- le produit est utilisé de façon non conforme à ce qui est prévu dans le manuel d'instructions.
- le produit a subi des réparations auprès de centres d'assistance non autorisés et non conventionnés.
- le produit a subi des modifications et/ou des manipulations, aussi bien dans la structure que dans la partie textile, non expressément autorisées par le fabricant. Toute modification apportée aux produits libère Inglesina Baby S.p.A. de toute responsabilité.
- le défaut est dû à une négligence ou un manque de soin dans l'utilisation (ex. chocs violents des parties de la structure, exposition à des substances chimiques agressives, etc.).
- le produit présente une usure normale (ex. roues, parties mobiles, tissus) dérivant d'une utilisation quotidienne normale, prolongée et continue.
- le produit est endommagé, même accidentellement, par le propriétaire ou des tiers (par exemple s'il est transporté comme bagage en soute en avion ou avec d'autres moyens de transport).
- le produit est envoyé au revendeur pour assistance sans le ticket de caisse et/ou sans le numéro de série ou quand la date d'achat indiquée sur le ticket de caisse et/ou le numéro de série ne sont pas clairement lisibles.
- Les éventuels dommages causés par l'utilisation d'accessoires non fournis et/ou non approuvés par Inglesina Baby ne seront pas couverts par les conditions de notre garantie.
- Inglesina Baby S.p.A. décline toute responsabilité quant

aux dommages causés aux personnes et aux biens à la suite d'une utilisation impropre et/ou incorrecte du produit.

• À l'expiration de la période de garantie, l'Entreprise garantit quand même l'assistance sur ses produits, à titre honoraire, dans un délai de quatre (4) ans après leur mise sur le marché ; après cette période, la possibilité d'intervention sera évaluée au cas par cas.

PIECES DE RECHANGE / SERVICE D'ASSISTANCE APRES VENTE

• Contrôlez régulièrement les dispositifs de sécurité pour garantir un bon fonctionnement du produit dans le temps. En cas de problèmes et/ou d'anomalies de tous genres, ne l'utilisez pas et contactez rapidement le Revendeur Autorisé ou le Service d'Assistance Après Vente Inglesina.

• N'utilisez ni pièces de rechange ni accessoires non fournis et/ou non approuvés par L'Inglesina Baby S.p.A.

QUE FAIRE EN CAS DE NECESSITE D'ASSISTANCE

• En cas de nécessité d'assistance sur le produit, contacter immédiatement le revendeur Inglesina auprès duquel l'achat a été effectué, en s'assurant de pouvoir disposer du "Serial Number" concernant le produit qui fait l'objet de la demande.

• Le Revendeur est chargé de prendre contact avec Inglesina pour évaluer la modalité d'intervention la plus adaptée au cas par cas, et enfin pour fournir chaque indication nécessaire.

• Le Service d'Assistance Inglesina est de toute façon disponible à fournir toutes les informations nécessaires, sur demande écrite à remplir sur le formulaire approprié présent sur le site web : inglesina.com - section Garantie et Assistance.

CONSEILS POUR LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN DU PRODUIT

• Ce produit demande un entretien régulier de la part de l'utilisateur.

• Ne jamais forcer les mécanismes ou des parties en mouvement; en cas de doute, contrôler d'abord les instructions.

• Ne pas garder le produit s'il est encore mouillé et ne pas le laisser dans des ambiances humides car il peut se former de la moisissure.

• Garder le produit dans un endroit sec.

• Protéger le produit contre les agents atmosphériques, eau, pluie ou neige; en outre, l'exposition continue et prolongée au soleil pourrait causer des changements de couleur chez beaucoup de matériaux.

• Après une éventuelle utilisation sur la plage, nettoyer et sécher soigneusement le produit pour enlever le sable et le sel qui pourraient causer de la rouille.

• Nettoyer les parties en plastique et en métal avec un chiffon humide ou bien avec un détergent léger; ne pas utiliser des solvants, ammoniac ou essence.

• Sécher soigneusement les parties en métal, après un éventuel contact avec l'eau, dans le but d'éviter la formation de rouille.

• Maintenir propres toutes les parties en mouvement et si nécessaire il faut les lubrifier avec une huile légère.

CONSEILS POUR LE NETTOYAGE DU REVETEMENT TEXTILE

• Nous conseillons de laver le revêtement séparément des autres articles.

• Rafrâchir périodiquement les parties en tissu avec une brosse souple pour vêtements.

• Respecter les normes pour le lavage du revêtement textile indiquées sur les étiquettes appropriées.

	Laver à la main dans l'eau froide
	Ne pas utiliser eau de javel
	Ne pas sécher mécaniquement
	Faire sécher à plat à l'ombre
	Ne pas plancher
	Ne pas laver à sec
	Ne pas essorer en machine

- Sécher parfaitement le revêtement textile avant de l'utiliser ou de le garder.
- Pour prévenir l'éventuelle formation de moisissures, il est conseillé d'aérer régulièrement la nacelle. Pour le nettoyage en détail, séparer le revêtement en tissu de la structure et passer un chiffon sec sur le fond.

INSTRUCTIONS

LISTE DES COMPOSANTS

fig. 1

- A** CHASSIS APTICA XT
A1 Roues arrière
A2 Groupe roue avant D. (RH) / Groupe roue avant G. (LH)

- B** NACELLE APTICA XT
B1 Revêtement capote
B2 Couverture de la nacelle

- C** POUSETTE
C1 Siège poussette
C2 Main courante
C3 Capote

ACCESSOIRES

- D** Porte-biberon
E Panier porte-objets
F Sacoche (si présente)
G Habillage pluie (si présente)

SIÈGE AUTO (si présente)

STANDUP (si présente)

CHASSIS

OUVERTURE STRUCTURE CHÂSSIS

fig. 2 Tout en appuyant sur le levier (**A3**), soulever le châssis avec fermeture jusqu'à sa complète ouverture.

fig. 3 **Avertissement : s'assurer que les roues soient correctement fixées avant l'emploi.**

ASSEMBLAGE/RETRAIT ROUES ARRIÈRE

fig. 4 Insérer la roue arrière (**A1**) au niveau de l'essieu arrière (**A3**) et la pousser dans son logement jusqu'à entendre le clic d'enclenchement. Procéder de la même manière pour l'autre roue.

fig. 5 **Avertissement : s'assurer que les roues soient correctement fixées avant l'emploi.**

En cas de besoin, les roues arrière peuvent être facilement retirés.

fig. 6 Agir sur le levier (**A4**) et décrocher les roues arrière (**A1**).

ASSEMBLAGE/RETRAIT GROUPE ROUES AVANT

fig. 7 Les groupes roues avant sont soit **RH** (côté droit) soit **LH** (côté gauche) et faciles à identifier grâce à la

référence (**A5**) estampillée au niveau de la tige de fixation. Cette même référence (**A6**) est également estampillée sur les deux supports avant du châssis.

fig. 8 Insérer le groupe roue avant (**A2**) dans le support avant du châssis correspondant, jusqu'à entendre le clic d'enclenchement.

fig. 9 Le trou (**A7**) présent sur le groupe roue, toujours maintenu à l'extérieur, aide à trouver plus facilement la bonne correspondance D. (**RH**) et G. (**LH**) entre roues et châssis.

fig. 10 **Avertissement : s'assurer que les roues soient correctement fixées avant l'emploi.**

En cas de besoin, les deux groupes roue avant peuvent être facilement retirés.

fig. 11 En appuyant sur le petit bouton (**A8**), extraire le groupe roue de son logement sur le support.

FERMETURE DU CHÂSSIS

fig. 12 Pour fermer le châssis, appuyer sur le bouton (**A9**) et, simultanément, tourner la poignée arrière (**A10**) jusqu'à la complète fermeture du châssis.

fig. 13 Les flèches (**A11**) présentes sur la poignée et sur le châssis aident à trouver et atteindre la correcte position de fermeture.

fig. 14 Pour transporter le châssis fermé, utiliser la poignée arrière (**A10**).

Ne jamais soulever le châssis par la poignée télescopique.

ADAPTIVE CRUISE

fig. 15 Le châssis Aptica XT est équipé de suspensions avant et arrière réglables indépendamment l'une de l'autre. Il s'agit des différentes configurations conseillées, suivant qu'on utilise la nacelle, la poussette ou le siège auto.

Il est également conseillé d'adopter le réglage le mieux adapté au sol sur lequel on se déplace, au poids de l'enfant et à la hauteur du guidon.



fig. 16 Pour une utilisation avec l'enfant dans la nacelle sur un terrain plutôt régulier, positionner les suspensions avant sur **HARD** et celles arrière sur **SOFT** de manière à augmenter la fluidité du mouvement des roues afin de garantir à l'enfant une promenade plus confortable.

fig. 17 Pour régler la suspension avant sur **HARD**, appuyer de manière décisive sur le levier (**A12**) présent sur le groupe roue avant. La flèche présente sur le levier indique **H**.

fig. 18 Pour régler les suspensions arrière sur **SOFT**, abaisser de manière décisive le levier (**A13**). Sur celui-ci, le **S** reste alors visible.



fig. 19 Pour une utilisation avec l'enfant dans la poussette sur un terrain irrégulier, régler les suspensions avant sur **SOFT** et celles arrière sur **HARD** de manière à amortir les vibrations transmises par les irrégularités du sol, aussi bien à l'enfant qu'au guidon.

fig. 20 Pour régler la suspension avant sur **SOFT**, mettre le levier (**A12**) présent sur le groupe roue avant en position horizontale. La flèche présente sur le levier indique **S**.

fig. 21 Pour régler les suspensions arrière sur **HARD**, soulever le levier (**A13**) de manière décisive. Sur celui-ci, le **H** reste alors visible.

fig. 22 Attention ! Quelle que soit la position sélectionnée, il est recommandé de ne pas avoir des roues avec des réglages différents sur un même axe.

FREIN DES ROUES ARRIERES

fig. 23 Pour actionner le frein, pousser le levier (**A14**) placé à droite, sur l'essieu arrière.

Toujours mettre le frein pendant les arrêts.

BLOCAGE/DEBLOCAGE DES ROUES AVANT

fig. 24 Le châssis est doté de roues pivotantes qui peuvent être bloquées et débloquées en actionnant le levier (**A15**) placé sur les deux groupes roues avant.

RÉGLAGE DE LA POIGNÉE TÉLESCOPIQUE

Le châssis est doté d'une poignée télescopique réglable en 4 différentes positions.

fig. 25 Agir sur les deux leviers (**A16**) et, simultanément, monter ou baisser la poignée télescopique jusqu'à la position souhaitée.

PANIER PORTE-OBJETS

Le châssis est équipé d'un grand panier porte-objets (**E**) doté d'une poche.

En cas de besoin, le panier est facile à ôter du châssis.

fig. 26 Pour l'enlever, détacher la patte en Velcro (**E1**) attachée autour du tube entretoise arrière, puis détacher la patte avec boutonnière (**E2**) des taquets correspondants (**E3**).

fig. 27 Détacher les boutones (**E4**) des tubes latéraux.

fig. 28 Détacher les deux crochets de fixation latéraux (**E5**) des taquets avant (**E6**) correspondants.

fig. 29 Enfin, détacher la patte rigide (**E7**) du taquet central avant (**E8**) et retirer tout le panier.

PORTE-BIBERON

Le châssis est muni de porte-biberon de série (**B2**).

fig. 30 Pour fixer le porte-biberon, positionner le guide supérieur en correspondance du crochet (**B7**) sur le châssis et le presser vers son siège jusqu'à l'accrochage complet.

UNITÉS DE TRANSPORT SUPPLÉMENTAIRES AU CHÂSSIS : NACELLE, SIÈGE POUSSETTE ET SIÈGE AUTO (si présent)

fig. 31 Le châssis peut être utilisé avec la nacelle Aptica XT le siège poussette et le siège auto, si présent.

NACELLE APTICA XT

ATTELAGE DE LA NACELLE SUR LE CHÂSSIS

fig. 32 Prendre la nacelle par la poignée et l'accrocher au châssis face aux logements sur les deux côtés de la structure, en le tournant exclusivement dans la direction de la maman.

fig. 33 Une fois la nacelle installée, vérifier que les indicateurs (**B3**) présents sur les deux dispositifs d'enclenchement soient **Verts**. S'ils sont **Rouges**, repositionner correctement la nacelle jusqu'à ce que les indicateurs deviennent **Verts**.

fig. 34 Avertissement : Avant utilisation, s'assurer que la nacelle est toujours bien accrochée des deux côtés en la tirant vers le haut.

RETRAIT DE LA NACELLE DU CHÂSSIS

fig. 35 Agir sur le levier (**B4**) placé extérieurement à la nacelle et, simultanément, la soulever, en la prenant par la grosse poignée.

MONTAGE DU REVÊTEMENT CAPOTE

fig. 36 Enrouler le revêtement capote (**B1**) autour de la grosse poignée, en le fixant avec les boutons prévus (**B3**) et avec le rabat à scratch central (**B4**).

fig. 37 En compléter le montage en accrochant les scratches latéraux et arrière (**B5**) à la nacelle.

RÉGLAGE DE LA POIGNÉE ET DE LA CAPOTE

fig. 38 Pour régler aussi bien la grosse poignée que la capote de la nacelle, appuyer simultanément sur les deux boutons internes (**B6**).

fig. 39 Avertissement : Vérifier que la poignée de transport soit en position verticale et correctement accrochée des deux côtés, avant de soulever ou transporter la nacelle

ACCROCHAGE DE LA COUVERTURE

fig. 40 Pour monter la couverture (**B2**), accrocher la zip de fixation au berceau et boutonner le rabat à la capote.

fig. 41 Le rabat avant de la couverture (**B7**) peut être fixé dans la position adéquate pour protéger l'enfant du froid.

fig. 42 La zip à double curseur de la couverture permet d'accéder facilement à l'enfant.

RÉGLAGE DU PETIT DOSSIER

fig. 43 Agir sur le levier (**B8**) pour régler le petit dossier ; une fois qu'on rejoint l'inclinaison désirée, il faut repositionner le levier sur la position initiale.

AÉRATION NACELLE

La nacelle Aptica XT est dotée d'un système coordonné d'aération.



fig. 44 L'aération du fond peut être réglée en agissant sur le levier (**B9**) placé à l'avant.

fig. 45 Si présents : Les deux empièchements en toile sur l'arrière de la capote, permettent une meilleure circulation de l'air à l'intérieur de la nacelle.

ENTRETIEN DU MATELAS ET DU REVÊTEMENT INTERNE

Il est conseillé de retirer périodiquement le matelas et le revêtement interne afin de veiller à leur entretien.

fig. 46 Pour retirer le revêtement interne, le désenfiler simplement du périmètre de la nacelle.

ENTRETIEN DU REVÊTEMENT NACELLE

fig. 47 S'il est nécessaire d'enlever le revêtement du berceau, il suffit de le retirer en détachant des sièges de la structure les sangles sur le périmètre.

fig. 48 Après l'avoir remonté, s'assurer que les deux passants élastiques (**B10**) sont parfaitement insérés sous les languettes inférieures (**B11**) sur les deux dispositifs d'accrochage.

Attention ! Le positionnement incorrect des sangles élastiques pourrait interférer avec le correct accrochage de la nacelle sur le châssis.

SIÈGE POUSSETTE

ACCROCHAGE DU SIÈGE POUSSETTE AU CHÂSSIS

fig. 49 Accrocher le siège poussette (**B3**) au châssis, en le positionnant au niveau des logements adéquats sur les deux côtés de la structure.

fig. 50 Avertissement : Avant utilisation, s'assurer que le siège poussette est toujours bien accrochée des deux côtés en la tirant vers le haut.

fig. 51 Il est possible d'utiliser le siège poussette aussi bien tourné vers la maman que vers la route.

DÉCROCHAGE DU SIÈGE POUSSETTE DU CHÂSSIS

fig. 52 Agir sur le levier (C4) et, simultanément, soulever le siège poussette du châssis.

Avertissement : ne jamais effectuer cette opération avec le bébé à bord.

REGLAGE DU DOSSIER

fig. 53 Il est possible de régler le dossier sur 4 positions ; se servir du dispositif central (C5) et le déplacer jusqu'à la position souhaitée.

REGLAGE DU REPOSE-PIEDS

fig. 54 Pour abaisser le repose-pieds se servir des deux leviers (C6) situés sur la partie inférieure de celui-ci, en les poussant en même temps vers le bas.

fig. 55 Pour relever le repose-pieds, il suffit de le tirer vers le haut. Il se bloquera automatiquement.

CEINTURES DE SECURITE

fig. 56 Vérifier que les ceintures soient introduites dans les œillets à la hauteur des épaules ou immédiatement au dessus. Si la position n'est pas correcte, enlever les ceintures depuis le premier couple d'œillets et les réintroduire dans le deuxième.

Toujours placer les deux ceintures à la même hauteur.

fig. 57 Relier les extrémités des ceintures ventrales (C7) aux ceintures dorsales (C8) et terminer l'accrochage en insérant les extrémités dans la boucle centrale (C9).

fig. 58 Toujours utiliser la ceinture ventrale avec celles dorsales, en les ajustant correctement.

Avertissement ! Le non-respect de cette précaution peut causer des chutes ou des glissements de l'enfant et entraîner des risques de blessures.

ACCROCHAGE DE LA MAIN COURANTE

fig. 59 Pour fixer la main courante (C2), l'insérer dans les sièges prévus à cet effet (C10) sur le siège de la poussette jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

fig. 60 On peut ouvrir la main courante d'un côté ou bien l'enlever complètement ; pour l'ouvrir, appuyer sur le bouton (C11) et l'enlever de son siège. Pour l'enlever, répéter l'opération également de l'autre côté.

ACCROCHAGE DE LA CAPOTE DE LA POUSSETTE

fig. 61 Pour accrocher la capote (C3), se placer au niveau des articulations latérales (C12) situées sur le siège de la poussette, y insérer la languette (C13) et pousser énergiquement jusqu'à la fixation complète.

fig. 62 Fermer d'abord les boutons-pression (C14) au niveau des articulations latérales (C12), puis tous les boutons arrière (C15) sur le dossier.

fig. 63 Pour régler la capote, il suffit de l'accompagner dans la position désirée.

fig. 64 La capote est dotée d'un empiècement supplémentaire en tissu et d'un pare-soleil qui, en augmentant le rayon de couverture, assurent une plus grande protection contre le soleil.

DÉCROCHAGE DE LA CAPOTE DE LA POUSSETTE

fig. 65 Pour retirer la capote (C3) du siège de la poussette, détacher tous les boutons (C15) qui la fixent au dossier.

fig. 66 Détacher les deux boutons pression (C14) qui fixent le revêtement aux articulations latérales (C12), puis extraire la sangle interne (C13) des mécanismes d'articulation en la tirant énergiquement des deux côtés.

ENTRETIEN DU REVÊTEMENT DE LA CAPOTE

Pour un bon entretien, le revêtement de la capote peut être retiré.

fig. 67 Une fois que la capote est détachée de la poussette, il suffit de retirer la sangle interne (C13).

FERMETURE DU CHÂSSIS AVEC LE SIÈGE POUSSETTE ACCROCHÉ (CONFIGURATION POUSSETTE)

Le châssis peut être fermé avec le siège de la poussette accroché, soit vers l'adulte, soit vers la rue.

Vers l'adulte

fig. 68 Replier la capote, incliner le dossier dans sa position la plus horizontale et relever complètement le repose-pieds.

fig. 69 Fermer complètement la poussette, comme indiqué ci-dessus.

Vers la rue

fig. 70 Replier la capote et amener le dossier complètement en avant.

fig. 71 Fermer complètement la poussette, comme indiqué ci-dessus.

ENTRETIEN DU REVÊTEMENT SIÈGE POUSSETTE

Pour un bon entretien, il est conseillé de retirer régulièrement le revêtement.

Pour faciliter la dépose de l'habillage, il faut enlever auparavant la capote et la main courante.

fig. 72 Retirer le revêtement du repose-pieds.

fig. 73 Détacher auparavant les deux boutons pression inférieurs (C16) qui fixent le revêtement au siège, puis les deux (C17) qui fixent les côtés à la structure.

fig. 74 Détacher les deux boutons (C18) sur le dossier et libérer le revêtement des crochets de la main courante.

fig. 75 Retirer la ceinture entrejambes de son coussinet de protection, en la libérant de l'élastique de blocage, puis de la fente sur le siège.

fig. 76 Tirer les ceintures lombaires en dehors de la fente au milieu du dossier.

fig. 77 Retirer les sangles arrière des deux bretelles et libérer également le revêtement des mécanismes d'articulation latéraux de la capote.

fig. 78 Après avoir retiré les ceintures dorsales des fentes sur le revêtement, le désefiler de la structure de la poussette.

RETRAIT/INSTALLATION DU SYSTÈME DE CEINTURES DE SÉCURITÉ

La poussette Aptica XT est équipée d'un système de ceintures de sécurité qui peut être retiré en cas de nécessité.

fig. 79 Pour retirer la ceinture entrejambes, désefiler l'anneau inférieur (C19) de la fente du siège (C20).

La ceinture lombaire et les deux ceintures dorsales sont accrochées au dossier au moyen d'anneaux de sécurité, qui s'enlèvent et s'installent de la même manière.

fig. 80 Pour enlever la ceinture lombaire et les ceintures dorsales, enfoncer les sangles dans les fentes sur le dossier (C21) et les tirer énergiquement jusqu'à ce que les boucles (C22) se détachent de leur siège. Retirer ensuite les anneaux (C22) des fentes (C21) et sortir complètement les ceintures.

fig. 81 Pour installer la ceinture entrejambes, insérer uniquement l'anneau inférieur (C19) dans la fente du siège (C20). L'anneau supérieur (C23) doit rester à l'extérieur.

fig. 82 Pour remonter la ceinture lombaire et les deux ceintures dorsales, introduire les anneaux (C22) dans les fentes sur le dossier et, lorsqu'ils se trouvent sous l'une des languettes d'accrochage (C24), les pousser fermement pour les mettre en place.

Avertissement ! Toujours placer les ceintures dorsales à la même hauteur.

fig. 83 Avertissement ! S'assurer que toutes les ceintures sont fixées correctement au siège de la poussette en les tirant une à une.

SACOCHE (si présente)

fig. 84 Positionner la sacochette (F) en la faisant passer sous le garde-corps et accrocher les boutons automatiques présents (F1).

fig. 85 Le rabat de la sacoche peut être étendu et accroché en position adéquate pour protéger l'enfant du froid, en positionnant les boutons automatiques latéraux externes aux boutons correspondants (F2) sur la capote.

fig. 86 Le couvre-jambes peut être utilisé à la fois vers l'adulte et vers la rue.

HABILLAGE PLUIE (si présente)

fig. 87 Pour monter l'habillage pluie (G), le positionner sur la capote et boutonner les deux boutons automatiques (G1) sur les côtés du siège poussette.

fig. 88 Puis accrocher les élastiques (G2) autour des tubes avant, au niveau du groupe roues.

SIÈGE AUTO (si présente)

ATTELAGE DU SIÈGE AUTO AU CHASSIS

fig. 89 En saisissant le siège par la poignée, le fixer au

châssis au niveau des dispositifs prévus à cet effet des deux côtés de la structure, en le positionnant exclusivement vers l'adulte.

fig. 90 **Avertissement : Avant utilisation, s'assurer que le siège auto est toujours bien accroché des deux côtés en le tirant vers le haut.**

RETRAIT DU SIÈGE AUTO DU CHASSIS

fig. 91 Agir sur le levier (H) placé sur l'arrière du siège et, simultanément, le soulever du châssis, en le prenant par la grosse poignée.

Pour un usage correct du siège auto consulter le manuel spécifique.

HINWEISE



• WICHTIG - DIESE ANLEITUNGENSORGFÄLTIG LESEN UND FÜR EINEN ZUKÜFTIGE KONSULTATION GRIFFBEREIT HALTEN. DIE NICHTBEACHTUNG DIESER HINWEISE KANN DIE SICHERHEIT IHRES KINDES GEFÄHRDEN.

• SIE SIND FÜR DIE SICHERHEIT IHRES KINDES VERANTWORTLICH.

• VORSICHT! DAS KIND NIE UNBEAUF SICHTIG LASSEN: DIES KANN GEFÄHRLICH SEIN. BEIM GEBRAUCH DES PRODUKTES ÄUSSERST UMSICHTIG VORGEHEN.

• UM ERNSTE VERLETZUNGEN DURCH HERAUSFALLEN ODER -RUTSCHEN ZU VERMEIDEN, STETS DIE SICHERHEITSGURTE RICHTIG ANSCHNALLEN UND REGELN.

BABYWANNE

• Dieses Produkt ist für Kleinkinder von der Geburt bis zu einem Gewicht von 9 kg bestimmt.

SITZES

• Dieses Produkt ist für Kleinkinder von der Geburt bis zu einem Gewicht von 22 kg oder bis zum Alter von 4 Jahren bestimmt, je nach dem welche Bedingung zuerst eintritt.

• Dieses Produkt ist für Kinder bis zu einem Gewicht von 22 kg in Fahrtrichtung homologiert. Im Säuglingsalter (bis

zu einem Höchstgewicht von 15 kg) wird die Installation des Sportwagenaufsatzes entgegen der Fahrtrichtung empfohlen.

AUTOKINDERSITZES

• Dieses Produkt ist für Kleinkinder von der Geburt bis zu einem Gewicht von 13 kg bestimmt.

• Es ist jeweils sehr wichtig, die Rückenlehne für den Transport von Neugeborenen in der Babywanne oder im Sportwagen in eine nahezu flache Liegeposition zu stellen.

• Das Aptica XT-Fahrgestell von Inglesina darf ausschließlich mit der Maxi-Babywanne, dem Aptica XT-Sportwagenaufsatz und den Autokindersitzen Cab 0+, Darwin Infant, Darwin Infant Recline eingesetzt werden. Im Zweifelsfall besuchen Sie die Webseite inglesina.com oder wenden sich an einen autorisierten Händler bzw. an den Inglesina-Kundendienst.

KINDERWAGEN - TRAVEL SYSTEM

• VORSICHT DAS KIND NIE UNBEAUF SICHTIG LASSEN.

• VORSICHT VOR DEM GEBRAUCH SICHERSTELLEN, DASS DAS PRODUKT KOMPLETT GEÖFFNET IST UND DASS ALLE VERSCHLUSS- UND SICHERHEITSVORRICHTUNGEN KORREKT EINGESETZT SIND.

• VORSICHT UM VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN, IMMER SICHERSTELLEN, DASS SICH KINDER WÄHREND DES ÖFFNENS UND SCHLIESSENS DES PRODUKT IN SICHERHEITABSTAND BEFINDEN.

- **VORSICHT DAS KIND NICHT MIT DIESEM PRODUKT SPIELEN LASSEN.**
- **VORSICHT IMMER DAS KIND MIT DEM SICHERHEITSGURT ANSCHNALLEN.**
- **VORSICHT DES PRODUKTS IST NICHT ZUM JOGGEN ODER ROLLSCHUHLAUFEN GEEIGNET.**
- **DIESES PRODUKT DARF NUR ZUM GEHEN BENUTZT WERDEN.**
- **VORSICHT SICHERSTELLEN, DASS DIE BABYWANNE, DER TRAGESITZ ODER DER AUTOKINDERSITZ VOR GEBRAUCH KORREKT VERANKERT WIRD.**
- **UM UNFÄLLE ZU VERMEIDEN, DEN WAGEN VON AUTOMATIKTÜREN (Z. B. AN ZÜGEN ODER FAHRSTÜHLEN) FERNHALTEN.**

- Um schwere durch Sturz- oder Rutschgefahr verursachte Folgen zu vermeiden, das Rückhaltesystem immer korrekt einstellen.
- Das korrekte Anlegen der Sicherheitsgurte entbindet den Erwachsenen nicht von seiner Aufsichtspflicht.
- Beachten Sie bitte, dass der Handlauf keinen sicheren Halt gewährleistet. Immer die Sicherheitsgurte korrekt anlegen.
- Den Sportwagen beim Anheben nie am Handlauf fassen, da dieser sich lösen könnte.

BABYWANNE

- **DIE BABYWANNE IST FÜR BABYS VORGESEHEN, DIE NICHT EIGENSTÄNDIG AUFRECHT SITZEN, SICH NICHT DREHEN UND SICH NICHT AUF DIE HÄNDE ODER KNIE AUFRICHTEN KÖNNEN. MAX. GEWICHT DES BABYS: 9 KG.**
- **ANDERE KINDER DÜRFEN NICHT UNBEAUF SICHTIGT IN DER NÄHE DER BABYWANNE SPIELEN.**
- **DIE BABYWANNE NICHT VERWENDEN, SOLLTEN TEILE AN DIESER GEBROCHEN, BESCHÄDIGT ODER NICHT VORHANDEN SEIN.**

- Keine weiteren Matratzen zusätzlich zu der zum Lieferumfang gehörenden und vom Hersteller freigegebenen Matratze benutzen bzw. hinzufügen.
- **ERSTICKUNGSGEFAHR** für die Kinder. Achten Sie immer darauf, dass das Gesicht des Kindes ausreichend Luft bekommt, und die Luftzirkulation nicht versperrt wird. Mit Bändern könnten sich Kinder erwürgen. Vermeiden Sie Spielzeug mit Kordeln und Bändern, Kapuzen mit Kordelzügen und um den Hals gehängte Schnuller. Keine Kordeln oder Bänder zur Befestigung von Spielzeug am Produkt benutzen. Keine weichen Gegenstände, Plüsch-Spielzeuge, Schutzpolster und Anpasskissen in der Babywanne lassen: Sie könnten gefährlich sein.
- Die Kinderwagenwanne Inglesina Maxi Aptica ist ausschließlich nur mit dem Standup Inglesina verwendbar.
- Wenn das Kind in der Babywanne liegt, muss der Kopf immer etwas höher als der Körper liegen.
- Vor dem Anheben oder Transportieren der Babywanne prüfen, ob der Tragegriff vertikal positioniert und auf beiden Seiten korrekt verankert ist.
- Vor dem Anheben und Transportieren der Babywanne immer sicherstellen, dass sich die Rückenlehne in der untersten Stellung befindet.
- Vor dem Einsatz immer sicherstellen, dass die Babywanne korrekt am Fahrgestell befestigt ist, indem man den Tragegriff nach oben zieht.
- Die Babywanne darf für den Transport des Babys im Auto nur als Rückhaltesystem benutzt werden, wenn das richtige Kit (Kit Auto Maxi) benutzt wird.
- Die Befestigungsriemen des Auto-Kits müssen entfernt oder versteckt werden, wenn die Babywanne außerhalb des Fahrzeugs eingesetzt wird und das Kind unbewacht schläft (siehe Gebrauchsanleitung des Auto-Kits).
- Der Tragegriff und der Boden der Babywanne müssen regelmäßig auf Schäden bzw. Abnutzung geprüft werden.

EINSATZ DER BABYWANNE OHNE FAHRGESTELL

- **DIESES PRODUKT EIGNET SICH NUR FÜR BABYS, DIE NICHT EIGENSTÄNDIG AUFRECHT SITZEN KÖNNEN.**
- **NUR AUF EINER EBENEN, STABILEN UND TROCKENEN OBERFLÄCHE VERWENDEN.**
- **STURZGEFAHR:** Durch die Bewegungen des Kindes könnte das Produkt sich bewegen. Stellen Sie das Produkt auf Tischen, Arbeitsplatten oder Erhöhungen nie in Randnähe.
- **ERSTICKUNGSGEFAHR:** Auf weichen Unterlagen könnte das Produkt kippen und für das Kind eine Erstickenungsgefahr darstellen. Stellen Sie das Produkt **NIE** auf Schlafstätten, Sofas oder andere weiche Unterlagen.

- Vor der Montage prüfen, dass das Produkt und seine Bauteile während des Transports nicht beschädigt wurden. Sollte dies der Fall sein, ist das Produkt nicht zu verwenden und für Kinder unzugänglich aufzubewahren.
- Zur Sicherheit Ihres Kindes vor dem Gebrauch des Produktes das Kunststoffverpackungsmaterial und alle Verpackungselemente entfernen und entsorgen und außerhalb der Reichweite von Säuglingen und Kindern lassen.
- Dieses Produkt ist für die Aufnahme von nur einem Kind bestimmt.
- Vor dem Einsatz:
 - sicherstellen, dass das Produkt korrekt zusammengebaut ist, dass alle Komponenten richtig befestigt sind und alle Mechanismen einwandfrei eingearbeitet sind. Immer sicherstellen, dass der Bezug korrekt an der Rahmenstruktur befestigt ist.
 - sicherstellen, dass das Fahrgestell vollständig aufgeklappt und alle Befestigungsmechanismen eingearbeitet sind.
 - sicherstellen, dass die Babywanne, der Sportwagenaufsatz oder der Autokindersitz korrekt befestigt sind, indem man sie nach oben zieht.
- Beim Auf- und Zuklappen des Fahrgestells sehr vorsichtig sein, damit man sich die Finger nicht einklemmt. Immer die Bilder in der Bedienungsanleitung beachten.
- Das Produkt nie mit darin sitzendem Kind öffnen, schießen oder ausbauen.
- Diese Arbeiten müssen in jedem Fall mit besonderer Aufmerksamkeit durchgeführt werden, wenn das Kind in der Nähe ist.
- Bei diesen Handgriffen besteht die Gefahr, dass Finger eingeklemmt oder verletzt werden.
- Immer prüfen, dass die Bremse betätigt ist, wenn das Kind in den Sitz/in die Babywanne gesetzt wird oder es aus dem Sitz/der Babywanne genommen wird, sowie beim An-/Abbau von Zubehörteilen.
- Auch bei kurzen Halten immer die Bremse ziehen.
- Beim Abstellen immer darauf achten, dass die Bremse aktiviert wurde. Hierzu das Produkt nach vorne und hinten schieben. Sicherstellen, dass beide Räder gebremst sind.
- Das Produkt nie in der Nähe von Treppen oder Stufen stehen lassen, denn auch bei angezogener Bremse könnte sich das Produkt durch die Bewegung des Kindes bewegen.
- Das Fahrgestell mit befestigtem/r Sportwagenaufsatz/Babywanne/Autokindersitz keinesfalls mit dem Kind auf einer geneigten Fläche stehen lassen, auch wenn die Bremse angezogen wird. Auf starken Gefällen ist die Bremswirkung begrenzt.
- Immer den Griff festhalten, wenn man sich in der Nähe von verkehrsreichen Straßen oder Bahngleisen befindet oder bei windigen Witterungsbedingungen, da sich das Produkt auch bei ordnungsgemäß angezogener Bremse bewegen könnte.
- Mit dem Fahrgestell mit befestigtem/r Sportwagenaufsatz/Babywanne/Autokindersitz keinesfalls mit dem Kind Treppen oder Rolltreppen benutzen, da bei einem plötzlichen Verlust der Kontrolle über den Kinderwagen Sturzgefahr besteht. Bei Stufen oder anderen Hindernissen, die überfahren werden müssen, ist größte Vorsicht geboten.
- Die maximale Belastung beträgt für den Aufbewahrungskorb 5 kg und für den Babyfläschchen-Halter 0,5 kg. Den Babyfläschchen-Halter nicht mit heißen Flaschen benutzen. Das Höchstgewicht nie überschreiten.
- Jegliche Belastung von Griff und/oder Rückenlehne bzw. seitliche Belastungen des Produkts können die Stabilität des Produkts beeinträchtigen.
- Binden Sie Haustiere nie am Produkt fest. Hierdurch könnte die Stabilität in Frage gestellt werden und außerdem könnte das Tier Ihnen das Produkt aus den Händen reißen.
- Seien Sie sich der Gefahren durch offenes Feuer oder

anderen Wärmequellen wie Heizkörper, Kamine, elektrische und Gasöfen usw. bewusst: Das Produkt nie in der Nähe solcher Wärmequellen stehen lassen.

- Sicherstellen, dass mögliche Gefahrenquellen sich außerhalb der Reichweite des Kindes befinden (z.B. Kabel, elektrische Drähte, usw.).
- Das Kind nicht in der Nähe von Seilen, Vorhängen oder anderen greifbaren Gegenständen lassen, an denen das Kind sich hochziehen kann bzw. die eine Erstickungs- und Erdröslungsgefahr darstellen.
- Das Fahrgestell nie mit befestigtem/r Sportwagenaufsatz/Babywanne/Autokindersitz und sich darin befindlichem Kind anheben.
- **ACHTUNG: ERWÜRGUNGSGEFAHR** - Die Griffe/Riemen der Tasche sollten von der Babywanne und dem Sportwagenaufsatz ferngehalten werden.
- **STURZGEFAHR** - Kinder dürfen nicht auf der Rückenlehne sitzen. Der Sitzbereich ist der Bereich, der durch den Sicherheitsgurt begrenzt wird.
- Kinder dürfen Kind niemals auf dem Korb sitzen oder stehen, da das Produkt umkippen und schwere Verletzungen verursachen kann.

HINWEISE ZUM GEBRAUCH

- Das Produkt nicht verwenden, wenn es beschädigt ist oder Teile fehlen.
- Das Produkt und seine Komponenten regelmäßig auf Schäden oder Abnutzungsspuren, auf offene Nähte oder Risse prüfen. Im Falle von Schäden oder Fehlbetrieben, das Produkt nicht in Reichweite der Kinder lassen, es nicht mehr benutzen und nicht versuchen, eine Reparatur selbst vorzunehmen. Wenden Sie sich für die Reparatur oder den Bezug von Ersatzteilen ausschließlich an den autorisierten Fachhändler.
- Anderen Kindern oder Tieren nicht erlauben, unbeaufsichtigt in der Nähe des Produktes zu spielen oder darauf zu klettern.
- Die Montage-, Abbau- und Einstellungsvorgänge dürfen ausschließlich von Erwachsenen vorgenommen werden. Sicherstellen, dass alle Personen, die das Produkt verwenden (Babysitter, Großeltern, usw.), genau wissen, wie das Produkt richtig verwendet wird. Dieses Produkt darf nur von Erwachsenen benutzt werden.
- Bei der Einstellung immer sicherstellen, dass alle beweglichen Produktteile nicht mit dem Kind in Kontakt geraten (z.B. Rückenlehne, Verdeck usw.). Bei diesen Eingriffen immer sicherstellen, dass die Bremse komplett angezogen ist.
- Das Kind auf öffentlichen Verkehrsmitteln (z.B. Bahn, Bus usw.) nie im Fahrgestell mit befestigtem/r Sportwagenaufsatz/Babywanne/Autokindersitz lassen.
- Den Sportwagenaufsatz nie als Autokindersitz benutzen.
- Bei Nichtgebrauch des Produktes muss es weggeräumt werden und sich außerhalb der Reichweite von Kindern befinden. Das Produkt darf nicht als Spielzeug verwendet werden! Das Kind nicht mit diesem Produkt spielen lassen.
- Den Sportwagenaufsatz nie mit sich darin befindlichem Kind auf das Fahrgestell bauen bzw. vom Fahrgestell entfernen und das Kind nie im vom Fahrgestell gebautem Sportwagenaufsatz transportieren.
- Nach längerem Stehen in der Sonne muss das Produkt erst auskühlen, bevor es verwendet werden kann.
- Lassen Sie das Kind auch bei vollständig geöffnetem Sonnenschutz nie über längere Zeit in der Sonne stehen, um Hitzeschläge und Sonnenbrand zu vermeiden.
- Der Einsatz des Autokindersitzes mit dem Fahrgestell ist kein Ersatz für eine Babywanne oder ein Kinderbett. Für den Kinderschlaf sind die Babywanne oder ein Kinderbett zweckmäßig.

HINWEISE

- Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.
- Bei der Benutzung des Regenschutzes immer darauf achten, dass kein Kontakt mit dem Gesicht des Kindes entsteht, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.
- Den Regenschutz nie ohne Verdeck benutzen, damit der notwendige Sicherheitsabstand vom Kind gewährleistet ist. Die korrekte Installation des Regenschutzes muss mit geöffnetem Verdeck wie in der Abbildung gezeigt erfolgen.
- Nur mit dem vorgegebenen Produkt von Inglesina benutzen.
- Nur für Produkte benutzen, die vom Hersteller als kompatibel freigegeben sind.
- Zur Vermeidung von Erstickungs- oder Überhitzungsgefahr, den Regenschutz nie an der Sonne oder in geschlossenen Räumen benutzen.
- Von Hand bei 30°C waschbar.

KONVENTIONELLE GARANTIE DES HERSTELLERS

- Inglesina Baby S.p.A. garantiert, dass jeder Artikel unter Beachtung der aktuell in den Ländern der Europäischen Gemeinschaft sowie der in den Vertriebsländern geltenden Normen und Regeln für Produkte und für Qualität und Sicherheit entwickelt und hergestellt wurde.
- Inglesina Baby S.p.A. garantiert, dass jedes Produkt während und nach dem Produktionsprozess diversen Qualitätskontrollen unterzogen wurde. Inglesina Baby S.p.A. garantiert, dass jeder Artikel zum Zeitpunkt des Erwerbs beim autorisierten Händler keine Montage- oder Herstellungsfehler aufwies.
- Diese Garantie beeinflusst in keinerlei Weise die dem Verbraucher zustehenden Rechte gemäß der im Lande geltenden Rechtsprechung. Die Rechtsprechung kann von Staat zu Staat, je nach dem, wo das Produkt gekauft wurde, unterschiedlich sein und im Falle von Widersprüchen gelten sie in Bezug auf diese Garantie vorrangig,
- Sollten am Produkt beim Erwerb oder während der normalen Verwendung entsprechend der Angaben in der entsprechenden Anleitung Materialfehler bzw. Herstellungsfehler festgestellt werden, erkennt Inglesina Baby S.p.A. die Gültigkeit der Garantiebedingungen für eine Dauer von 24 ununterbrochen aufeinander folgenden Monaten ab dem Kaufdatum an.
- Die Garantie gilt nur im Lande, in dem das Produkt erworben wurde und unter der Bedingung, dass das Produkt bei einem autorisierten Vertragshändler erworben wurde.
- Die zugestandene Garantiedauer gilt für den ersten Eigentümer des gekauften Artikels.
- Unter Garantie ist der kostenlose Ersatz oder die Reparatur von Teilen zu verstehen, die von Anfang an aufgrund von Herstellungsfehlern Defekte aufwiesen. Inglesina Baby S.p.A. behält sich das Recht vor, frei zu entscheiden, ob die Teile unter Garantie repariert oder ersetzt werden sollen.
- Um Anrecht auf die Garantie zu haben, muss der Kunde die Seriennummer des Produkts sowie eine Kopie des Zahlungsbelegs vorweisen, auf dem das Datum des Einkaufs deutlich hervorgeht.
- Diese Garantiebedingungen verfallen in den folgenden Fällen:
 - Wenn das Produkt für andere Zwecke benutzt wird, die nicht ausdrücklich in dieser Anleitung aufgeführt sind.
 - Wenn das Produkt nicht gemäß der entsprechenden Anleitung verwendet wird.
 - Wenn das Produkt in einem nicht autorisierten Kundendienstzentrum repariert wurde.
 - Wenn die Struktur oder der Textilüberzug des Produktes ohne ausdrückliche Genehmigung des Herstellers verändert bzw. Manipuliert wurde. Etwaige Änderungen an den Produkten befreien L'Inglesina Baby S.p.A. von

jeder Haftung.

- Wenn der Defekt auf Fahrlässigkeit oder Nachlässigkeit bei der Verwendung zurückzuführen ist (z. B. heftige Stöße gegen die Konstruktion, Kontakt mit aggressiven chemischen Substanzen etc.).
- Wenn das Produkt normale Verschleißzeichen aufweist (z. B. Räder, bewegliche Teile, Textilien), die auf eine lange und kontinuierliche tägliche Verwendung zurückzuführen sind.
- Wenn das Produkt auch versehentlich vom Inhaber oder von Dritten beschädigt wurde (z.B. Transportschäden beim Verladen in Flugzeuge oder andere Transportmittel).
- Wenn das Produkt für Kundendiensteingriffe ohne Original des Einkaufsbelegs, ohne Seriennummer eingesandt wird bzw. Wenn diese nicht mehr lesbar sind.
- Etwaige Schäden, die durch den Einsatz von Zubehörteilen verursacht werden, welche nicht von L'Inglesina Baby geliefert und/oder genehmigt sind, sind von den Bedingungen unserer Garantie ausgeschlossen.
- L'Inglesina Baby S.p.A. lehnt jegliche Verantwortung für Sach- oder Personenschäden ab, welche durch unsachgemäßen und/oder falschen Gebrauch des Produktes entstehen können.
- Nach Ablauf der Garantie garantiert das Unternehmen dennoch gegen Berechnung einen Kundendienst für seine Produkte innerhalb einer Frist von maximal vier (4) Jahren ab dem Datum ihrer Markteinführung. Danach wird die Möglichkeit eines Eingriffes von Fall zu Fall bewertet.

ERSATZTEILE / AFTERSALES-KUNDENDIENST

- Regelmäßige Sicherheitsvorrichtungen und die perfekte Funktionalität des Produktes im Laufe der Zeit überprüfen. Bei Auftreten von Problemen und/oder Anomalien das Produkt nicht benutzen. Sofort den Vertragshändler oder den Kundenservice von Inglesina zu Rate ziehen.
- Keine Ersatz- oder Zubehörteile benutzen, welche nicht durch L'Inglesina Baby geliefert und/oder genehmigt sind.

ANFORDERN DES KUNDENDIENSTES

- Wird die Hilfe des Kundendienstes benötigt, unverzüglich den Inglesina-Händler kontaktieren, bei dem das Produkt erworben wurde, wobei die „Serial Number“ (Seriennummer) des Produktes, auf das sich die Anfrage bezieht, bereitgehalten werden sollte.
- Es ist Aufgabe des Händlers, Inglesina zu kontaktieren, um von Fall zu Fall über die optimale Vorgehensweise zu entscheiden und schließlich die weiteren Hinweise zu geben.
- Der Kundendienst von Inglesina steht Ihnen für alle notwendigen Informationen zur Verfügung. Bitte füllen sie das entsprechende Formular auf der Internetseite aus: inglesina.com - Abschnitt Garantie und Kundendienst.

HINWEISE ZUR REINIGUNG UND WARTUNG DES PRODUKTES

- Dieses Produkt erfordert eine regelmäßige Wartung seitens des Anwenders.
- Mechanismen und bewegliche Teile nicht gewaltsam betätigen. Im Zweifelsfall zuerst die Anweisungen zu Rate ziehen.
- Das Produkt nur trocken lagern und nicht in feuchten Umgebungen abstellen, da sich sonst Schimmel bilden kann.
- Das Produkt an einem trockenen Ort aufbewahren.
- Das Produkt vor Witterung, Wasser, Regen oder Schnee schützen. Eine dauerhafte und lange Sonneneinwirkung kann Farbveränderungen bei vielen Stoffen verursachen.
- Nach einem Einsatz am Strand, das Produkt gut reinigen und trocknen, damit alle Sand- und Salzlückstände entfernt werden, durch die Rostgefahr entsteht.
- Kunststoff- und Metallteile sind mit einem feuchten

Tuch oder milden Reinigungsmittel zu reinigen - keine Lösungsmittel, Ammoniak oder Benzin verwenden.

- Nach dem Kontakt mit Wasser Metallteile sorgfältig trocknen, um Rostbildung zu vermeiden.
- Alle beweglichen Teile sauber halten und, falls notwendig, mit einem leichten Öl schmieren.

HINWEISE ZUR REINIGUNG DES TEXTILÜBERZUGS

- Es wird empfohlen, den Bezug getrennt von anderen Artikeln zu waschen.
- Gewebeteile regelmäßig mit einer weichen Kleidungsbürste auffrischen.
- Die auf den entsprechenden Etiketten angegebenen Anweisungen zur Reinigung des Textilüberzugs beachten.



Handwäsche mit kaltem Wasser



Nicht bleichen



Nicht maschinentrocknen



Flachgelegt im Schatten trocknen lassen



Nicht bügeln



Nicht chemisch reinigen

Nicht Schleudern

- Vor dem Gebrauch oder der Lagerung, den Textilüberzug vollkommen trocknen lassen.

- Zur Vermeidung von Schimmelbildung die Babywanne regelmäßig lüften. Insbesondere den Textilüberzug von der Struktur abnehmen und den Boden mit einem trockenen Tuch reinigen.

ANWEISUNGEN

LISTE DER KOMPONENTEN

Abb. 1

A GESTELL APTICA XT

A1 Hinterräder

A2 Vorderes Radaggregat RE (RH) / Vorderes Radaggregat LI (LH)

B BABYWANNE APTICA XT

B1 Verdeckbezug der Babywanne

B2 Babywannendecke

C SPORTWAGEN

C1 Sportwagenaufsatz

C2 Schutzbügel

C3 Verdeck

ZUBEHÖR

D Babyfläschchen-Halter

E Aufbewahrungskorb

F Fußsack (falls vorhanden)

G Regenschutz (falls vorhanden)

AUTOSITZ (falls vorhanden)

STANDUP (falls vorhanden)

GESTELL

ÖFFNEN DER RAHMENSTRUKTUR

Abb. 2 Den Hebel (**A3**) gedrückt halten, und den Rahmen energisch anheben, bis er vollständig aufgeklappt ist.

Abb. 3 **Vorsicht: Vor dem Gebrauch prüfen, dass die Räder richtig angekuppelt sind.**

ANBRINGEN UND ENTFERNEN DER HINTERRÄDER

Abb. 4 Das Hinterrad (**A1**) an der Hinterachse (**A3**) anbringen und bis zu einem hörbaren Einklicken in die Aufnahme drücken. Für das andere Hinterrad analog vorgehen.

Abb. 5 **Vorsicht: Vor dem Gebrauch prüfen, dass die Räder richtig angekuppelt sind.**

Bei Bedarf können die Hinterräder einfach abgebaut werden.

Abb. 6 Den Hebel (**A4**) verstellen und das Hinterrad (**A1**) ausrasten.

ANBRINGEN UND ENTFERNEN DER VORDEREN RADAGGREGATE

Abb. 7 Die Vorderradgruppen können sowohl in einen **RH** (rechten) und einen **LH** (linken) Teil unterteilt werden. Sie sind einfach an der Markierung (**A5**) zu erkennen, der in der Nähe des Befestigungsbolzens eingestanz ist. Die gleiche Markierung (**A6**) befindet sich auch an beiden vorderen Radbefestigungsstellen am Rahmen.

Abb. 8 Das vordere Radaggregat (**A2**) in die vordere Befestigungsstelle am Rahmen entsprechend bis zum hörbaren Einklicken einführen.

Abb. 9 Die Bohrung (**A7**), die am Radaggregat zu sehen ist, muss sich immer außen befinden. Hiermit wird ein Verdrehen von **RH** und **LH** zwischen Rädern und Rahmen vermieden.

Abb. 10 **Vorsicht: Vor dem Gebrauch prüfen, dass die Räder richtig angekuppelt sind.**

Bei Bedarf können beide vorderen Radaggregate einfach ausgebaut werden.

Abb. 11 Den kleinen Knopf (**A8**) eindrücken und das Radaggregat aus der Befestigungsstelle am Rahmen entfernen.

GESTELLVERSCHLUSS

Abb. 12 Um den Rahmen zu schließen, den Knopf (**A9**) eindrücken und gleichzeitig den hinteren Griff (**A10**) drehen, bis der Rahmen geschlossen ist.

Abb. 13 Die am Griff und am Rahmen angebrachten Pfeile (**A11**) dienen für eine schnelle Ermittlung der korrekten Schließposition.

Abb. 14 Für den Transport des geschlossenen Rahmens, den hinteren Tragegriff (**A10**) benutzen.

Den geschlossenen Rahmen nie am Schiebegriff tragen.

ADAPTIVE CRUISE

Abb. 15 Der Rahmen Aptica XT ist mit vorderen und hinteren Radaufhängungen ausgestattet, die voneinander unabhängig einstellbar sind.

Es handelt sich um die empfohlenen Grundeinstellungen, je nach dem, ob man die Babywanne, den Sportwagen oder den Autokindersitz verwendet.

Je nach Gelände, auf dem das Produkt eingesetzt wird, nach Gewicht des Kindes und Griffhöhe sollte man aber immer die geeignetste Konfiguration wählen.



Abb. 16 Bei einem Einsatz mit Babywanne auf einem eher ebenen Untergrund sollten die vorderen Radaufhängungen auf **HARD** und die hinteren auf **SOFT** gestellt werden. Auf diese Weise werden die Laufruhe und somit der Komfort für das Kind gesteigert.

Abb. 17 Um die Vorderradaufhängung auf **HARD** zu stellen, den Hebel (**A12**) an der Vorderradgruppe kräftig drücken. Der Pfeil auf dem Hebel steht auf **H**.

Abb. 18 Um die Hinterradaufhängung auf **SOFT** zu stellen, den Hebel (**A13**) kräftig nach unten schieben. Am Hebel wird **S** sichtbar.



Abb. 19 Wird das Kind im Sportwagen auf einem unebenen Gelände transportiert, sollten die vorderen Radaufhängungen auf **SOFT** und die hinteren auf **HARD** eingestellt werden. Auf diese Weise werden eventuelle durch das unebene Gelände erzeugte Vibrationen aufgefangen, die so weder vom Kind noch am Griff gespürt werden.

Abb. 20 Um die Vorderradaufhängung auf **SOFT** zu stellen, den Hebel (**A12**) an der Vorderradgruppe waagrecht stellen. Der Pfeil auf dem Hebel steht auf **S**.

Abb. 21 Um die Hinterradaufhängung auf **HARD** zu stellen, den Hebel (**A13**) kräftig nach oben ziehen. Am Hebel wird **H** sichtbar.

Abb. 22 Achtung! Unabhängig von der gewählten Position wird empfohlen, niemals unterschiedliche Einstellungen für Räder auf derselben Achse vorzunehmen.

HINTERRÄDERBREMSE

Abb. 23 Zur Betätigung der Bremse, den Hebel (**A14**) auf der rechten Seite an der Hinterachse betätigen.

Bei einer Pause stets die Bremse anziehen.

HINTERRÄDERBREMSE

Abb. 24 Der Rahmen ist mit freidrehenden Rädern versehen, die über den Hebel (**A15**) an beiden Radaggregaten blockiert werden können.

EINSTELLUNG DES SCHIEBEGRIFFS

Der Rahmen ist mit einem teleskopischen Griff versehen, der in 4 verschiedene Positionen verstellt werden kann.

Abb. 25 Beide Hebel (**A16**) drücken und den Schiebegriff gleichzeitig nach oben oder unten in die gewünschte Stellung schieben.

AUFBEWAHRUNGSKORB

Der Rahmen ist mit einem großen Aufbewahrungskorb (**E**) mit Tasche versehen.

Bei Bedarf kann der Korb leicht aus dem Rahmen genommen werden.

Abb. 26 Um ihn zu entfernen, dem Stoffteil mit Klettbefestigung (**E1**) lösen, der am hinteren Distanzrohr befestigt ist, und dann den gelochten Stoffteil (**E2**) von den entsprechenden Metallstiften (**E3**) entfernen.

Abb. 27 Die Knöpfe (**E4**) von den seitlichen Rohren lösen.

Abb. 28 Die beiden seitlichen Befestigungshaken (**E5**) von den entsprechenden vorderen Metallstiften (**E6**) lösen.

Abb. 29 Zum Schluss die steife Zunge (**E7**) vom vorderen mittleren Metallstift (**E8**) lösen, und den Korb vollständig ausbauen.

BABYFLÄSCHCHEN-HALTER

Das Gestell ist mit einem zum Lieferumfang gehörenden Babyfläschchen-Halter (**B2**) ausgestattet.

Abb. 30 Zur Befestigung des Babyfläschchen-Haltes die

obere Führung im Haken (**B7**) am Gestell positionieren und den Babyfläschchen-Halter bis zur vollständigen Befestigung in seinen Sitz drücken.

ZUSÄTZLICHE TRANSPORTEINHEITEN FÜR DAS FAHRGESTELL: BABYWANNE, SPORTWAGENAUFSATZ UND AUTOKINDERSTUHL (falls vorhanden)

Abb. 31 Das Fahrgestell kann mit der Aptica XT-Babywanne dem Aptica XT-Sportwagenaufsatz und dem Aptica XT-Autokindersitz falls vorhanden, eingesetzt werden.

BABYWANNE APTICA XT

MONTAGE DER BABYWANNE AN DAS GESTELL

Abb. 32 Die Babywanne am Tragegriff umfassen und sie am Gestell in den entsprechenden Sitzen auf beiden Seiten der Konstruktion befestigen. Darauf achten, dass sie immer zur Bezugsperson gerichtet ist.

Abb. 33 Nach der Installation der Babywanne prüfen, dass die Anzeiger (**B3**), die an beiden Befestigungsvorrichtungen vorhanden sind, immer **Grün** sind. Sind sie **Rot**, die Babywanne erneut positionieren, bis die Anzeigen **Grün** sind.

Abb. 34 Achtung! Vor dem Einsatz immer sicherstellen, dass die Babywanne auf beiden Seiten sicher befestigt ist, indem man sie nach oben zieht.

ABKUPPLUNG DER BABYWANNE AUS DEM GESTELL

Abb. 35 Den Hebel (**B4**) außen an der Babywanne verstellen und sie gleichzeitig am Tragegriff fassen und emporheben.

ANBRINGEN DES VERDECKÜBERZUGS

Abb. 36 Den Verdeckbezug (**B1**) um den Tragegriff wickeln und mit den entsprechenden Knöpfen (**B3**) und dem Stoffteil mit Klettverschluss (**B4**) in der Mitte befestigen.

Abb. 37 Zum Schluss die seitlichen und hinteren Klettbefestigungen (**B5**) an der Babywanne befestigen.

EINSTELLUNG DES TRAGEGRIFFS UND DES VERDECKS

Abb. 38 Um das Verdeck bzw. den Tragegriff zu verstellen, gleichzeitig die beiden inneren Knöpfe (**B6**) eindrücken.

Abb. 39 Vorsicht: Vor dem Anheben oder Transportieren der Babywanne prüfen, ob der Tragegriff vertikal positioniert und auf beiden Seiten korrekt verankert ist.

BEFESTIGUNG DER DECKE

Abb. 40 Die Babywannendecke (**B2**) montieren, indem man den Reißverschluss zur Befestigung an der Babywanne schließt und die Blende mit den Druckknöpfen am Verdeck befestigt.

Abb. 41 Die obere Blende der Decke (**B7**) kann hochgeklappt und an einer geeigneten Stelle positioniert werden, um das Kind vor Kälte zu schützen.

Abb. 42 Der Zweizeige-Reißverschluss der Decke erleichtert den Zugang mit dem Kind.

EINSTELLUNG DER RÜCKENLEHNE

Abb. 43 Den Hebel (**B8**) betätigen, um die Rückenlehne einzustellen: nach Erreichen der gewünschten Neigung den Hebel wieder in die Grundposition bringen.

BELÜFTUNG DER BABYWANNE

Die Aptica XT-Babywanne ist mit einem koordinierten Belüftungssystem ausgestattet.

Abb. 44 Die Belüftung des Bodens kann über den Hebel (**B9**) eingestellt werden, der sich im vorderen Teil befindet.

Abb. 45 Falls vorhanden: Die beiden Netzeinlagen auf der Hinterseite und am Verdeck steigern die Belüftung in der Babywanne.



REINIGUNG DER MATRATZE UND DER INNENVERKLEIDUNG

Für eine korrekte Reinigung empfehlen wir, die Matratze und die Innenverkleidung in regelmäßigen Zeitabständen auszubauen.

Abb. 46 Um die interne Verkleidung zu entfernen, kann sie einfach im ganzen Umfang aus der Babywanne entfernt werden.

PFLEGE DER BABYWANNENBEZÜGE

Abb. 47 Sollte es erforderlich sein, den Babywannenbezug zu entfernen, kann er einfach nach Lösen der Riemen im Umfang aus den Aufnahmen an der Struktur entfernt werden.

Abb. 48 Bei der nachfolgenden Anbringung darauf geachtet werden, dass sich die beiden elastischen Befestigungen (**B10**) an beiden Befestigungsvorrichtungen einwandfrei unter den unteren Zungen (**B11**) befinden.

Achtung! Eine falsche Anbringung der elastischen Befestigungen könnte ein korrektes Einhängen der Babywanne am Fahrgestell verhindern.

SPORTWAGENAUFSATZ

BEFESTIGUNG DES SPORTWAGENAUFSATZES AM FAHRGESTELL

Abb. 49 Den Sportwagenaufsatz (**B3**) am Fahrgestell einhängen und hierbei darauf achten, dass die beiden Aufnahmen auf beiden Seite der Struktur korrekt einrasten.

Abb. 50 Achtung! Vor Gebrauch immer sicherstellen, dass der Sportwagenaufsatz auf beiden Seiten sicher befestigt ist, indem man ihn nach oben zieht.

Abb. 51 Der Sportwagenaufsatz kann sowohl entgegen der Fahrtrichtung als auch mit Blick nach vorn eingebaut werden.

LÖSEN DES SPORTWAGENAUFSATZES AUS DEM FAHRGESTELL

Abb. 52 Den Hebel (**C4**) betätigen und gleichzeitig den Sportwagenaufsatz aus dem Fahrgestell bauen.

Vorsicht: Nie die An-/Abkupplung mit auf dem Sitz sitzenden Kind vornehmen.

EINSTELLUNG DER RÜCKENLEHNE

Abb. 53 Die Rückenlehne kann in 4 Positionen eingestellt werden. Die mittlere Vorrichtung (**C5**) betätigen und in die gewünschten Stellung bringen.

EINSTELLUNG DES FUSSBRETTES

Abb. 54 Zum Senken des Fußbretts beide Hebel (**C6**) an dessen Unterteil betätigen; diese gleichzeitig herabdrücken.

Abb. 55 Um das Fußbrett wieder zu heben reicht es aus, dieses nach oben zu ziehen: es wird automatisch blockiert.

SICHERHEITSGURTE

Abb. 56 Prüfen, ob die Gurte auf Schulterhöhe oder gerade darüber in die Ösen eingeführt sind. Wenn die Position nicht richtig ist, die Gurte aus dem ersten Ösenpaar abziehen und sie dann in das zweite Ösenpaar einsetzen.

Die beiden Gurte immer auf der gleichen Höhe benutzen.

Abb. 57 Die Enden der Bauchgurte (**C7**) an den Rückengurten (**C8**) befestigen und in die mittlere Schnalle (**C9**) stecken.

Abb. 58 Dem Bauchgurt immer zusammen mit den Rückengurten benutzen und diese richtig einstellen.

Vorsicht! Bei Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann das Kind herausfallen oder -rutschen und sich somit verletzen.

MONTAGE DES SCHUTZBÜGELS

Abb. 59 Um den Handlauf (**C2**) zu befestigen, muss er bis zur hörbaren Einrastung in die entsprechenden Aufnahmen

(**C10**) des Sportwagenaufsatzes eingeführt werden.

Abb. 60 Der Schutzbügel kann auf einer Seite geöffnet bleiben oder vollkommen entfernt werden. Zum Öffnen den Knopf (**C11**) drücken und ihn aus seinem Sitz abziehen. Zum Entfernen auf der anderen Seite ebenso verfahren.

BEFESTIGUNG DES SPORTWAGENVERDECKS

Abb. 61 Um das Verdeck (**C3**) zu befestigen, an den seitlichen Gelenken (**C12**) des Kinderwagensitzes das Gurtband (**C13**) einführen und festdrücken, bis es vollständig eingerastet ist.

Abb. 62 Knöpfen Sie zuerst die Druckknöpfe (**C14**) an den seitlichen Gelenken (**C12**) zu, dann alle hinteren Druckknöpfe (**C15**) auf der Rückseite.

Abb. 63 Zum Einstellen des Verdecks dieses lediglich in die gewünschte Position bringen.

Abb. 64 Das Verdeck ist mit einem Stoffeinsatz und einem Sonnenschutz versehen, die den Deckungsbereich vergrößern und somit einen besseren Schutz vor der Sonne gewähren.

ABKUPPLUNG DES VERDECKS VOM SPORTWAGEN

Abb. 65 Um das Verdeck (**C3**) vom Sportwagenaufsatz zu entfernen, alle Befestigungsknöpfe (**C15**) an der Rückenlehne lösen.

Abb. 66 Die beiden Druckknöpfe (**C14**) lösen, die den Bezug an den seitlichen Gelenken (**C12**) befestigen, das innere Band (**C13**) von den Gelenken lösen, indem man von beiden Seiten aus kräftig daran zieht.

PFLEGE DES VERDECKÜBERZUGS

Der Verdecküberzug kann für dessen korrekte Pflege entfernt werden.

Abb. 67 Sobald das Verdeck vom Sportwagen gelöst wurde, reicht es aus, das inneren Band (**C13**) zu lösen.

FAHRGESTELL MIT BEFESTIGTEM SPORTWAGENAUFSATZ ZUSAMMENKLAPPEN (IN DER SPORTWAGEN-KONFIGURATION)

Das Fahrgestell kann mit sowohl entgegen der Fahrtrichtung als auch mit Blick nach vorn befestigtem Sportwagenaufsatz geschlossen werden.

Blick entgegen der Fahrtrichtung

Abb. 68 Das Verdeck zusammenfallen, die Rückenlehne in die waagrechte Stellung bringen und die Fußstütze vollständig nach oben klappen.

Abb. 69 Danach kann der Sportwagen wie bereits beschrieben zusammengeklappt werden.

Mit Blick in Fahrtrichtung

Abb. 70 Das Verdeck zusammenfallen und die Rückenlehne vollständig nach vorn klappen.

Abb. 71 Danach kann der Sportwagen wie bereits beschrieben zusammengeklappt werden.

PFLEGE DES BEZUGS DES SPORTWAGENAUFSATZES

Es empfiehlt sich, den Überzug für die korrekte Pflege regelmäßig zu entfernen.

Um die Entkleidung zu erleichtern, zuerst das Verdeck und die Handleiste entfernen.

Abb. 72 Den Bezug von der Fußstütze ziehen.

Abb. 73 Zuerst die beiden unteren Druckknöpfe (**C16**) lösen, die den Bezug am Sportwagenaufsatz befestigen, und dann die beiden Druckknöpfe (**C17**), die die Seitenteile an der Struktur befestigen.

Abb. 74 Die beiden Druckknöpfe (**C18**) an der Rückenlehne lösen und den Bezug von den Befestigungen an der Handleiste befreien.

Abb. 75 Den Gurt des Mittelstegs aus der Schutzblende ziehen und vom Befestigungsgummiband sowie der Schlaufe des Sportwagenaufsatzes lösen.

Abb. 76 Die Lendengurte aus der Öse in der Mitte der Rückenlehne ziehen.

Abb. 77 Die beiden Rückengurte aus beiden Schulternschonern ziehen und den Bezug auch von den seitlichen Gelenken des Verdecks lösen.

Abb. 78 Nachdem man die Rückengurte aus den Ösen des Bezugs gezogen hat, kann der Bezug von der Struktur des Sportwagens entfernt werden.

ENTFERNEN/ANBRINGEN DES SICHERHEITSGURTESYSTEMS
Das Sicherheitsgurtesystem des Sportwagens Aptica XT kann bei Bedarf entfernt werden.

Abb. 79 Um den Gurt des Mittelstegs zu entfernen, muss der untere Ring (C19) von der Öse am Sportwagenaufsatz (C20) entfernt werden.

Der Lendengurt und die beiden Rückengurte sind durch Sicherheitsringe an der Rückenlehne befestigt, deren Ausbau auf analoge Weise erfolgt.

Abb. 80 Um sowohl den Lendengurt als auch die Rückengurte auszubauen, müssen die Bänder durch die Ösen in der Rückenlehne (C21) geführt und fest gezogen werden, damit sich die Ringe (C22) aus ihren Sitzen lösen. Die Ringe (C22) danach aus den Ösen (C21) ziehen und die Gurte vollständig entfernen.

Abb. 81 Um den Gurt des Mittelstegs einzubauen, muss nur der untere Ring (C19) in die Öse am Sportwagenaufsatz (C20) eingeführt werden. Der obere Ring (C23) muss außen bleiben.

Abb. 82 Um sowohl den Lenden- als auch die beiden Rückengurte wieder einzubauen, müssen die Ringe (C22) in die entsprechenden Ösen an der Rückenlehne gesteckt, und nach Positionierung unter einer der Befestigungszungen (C24), kräftig eingedrückt werden.

Achtung! Die beiden Rückengurte immer auf der gleichen Höhe positionieren.

Abb. 83 Achtung! Sicherstellen, dass alle Sicherheitsgurte korrekt am Sportwagenaufsatz befestigt sind, indem man einzeln daran zieht.

FUSSSACK (falls vorhanden)

Abb. 84 Den Fusack (F) anbringen, indem man ihn unter dem Handlauf einfhrt und mit den Druckknpfen (F1) befestigt.

Abb. 85 Die Blende des Fusacks kann hochgefaltet und an einer geeigneten Stelle positioniert werden, um das Kind vor Klte zu schtzen. Hierzu mssen die seitlichen Druckknpfen (F2) am Verdeck befestigt werden.

Abb. 86 Der Fusack kann in beiden Ausrichtungen des Sportwagens montiert werden.

REGENSCHUTZ (falls vorhanden)

Abb. 87 Um den Regenschutz (G) zu montieren, muss dieser am Verdeck positioniert werden. Danach die beiden Druckknpfen (G1) an den Seiten des Sportwagenaufsatzes schlieen.

Abb. 88 Danach die Gummibnder (G2) an den vorderen Rohren, an den beiden Radaggregaten befestigen.

AUTOSITZ (falls vorhanden)

BEFESTIGUNG DES AUTOSITZES AM GESTELL

Abb. 89 Die Sportwagenaufsatz am Tragegriff halten und auf beiden Seiten entgegen der Fahrtrichtung in den entsprechenden Aufnahmen im Fahrgestell einrasten.

Abb. 90 Achtung: Vor Gebrauch immer sicherstellen, dass der Autositz auf beiden Seiten sicher befestigt ist.

ABKUPPLUNG DES AUTOSITZES AUS DEM GESTELL

Abb. 91 Den Hebel (H) auf der Rckseite des Sportwagenaufsatzes verstellen und gleichzeitig am Tragegriff fassen und emporheben.

Fr den richtigen Gebrauch des Autostitzes siehe entsprechende Anleitung.

ADVERTENCIAS



• **IMPORTANTE:** LEER
ATENTAMENTE Y
CONSERVAR PARA

**CONSULTAS FUTURAS. LA
SEGURIDAD DE SU NIO PUEDE
VERSE COMPROMETIDA SI NO
RESPETA LAS INSTRUCCIONES.**

• **USTED ES RESPONSABLE DE LA
SEGURIDAD DEL NIO.**

• **¡ATENCIÓN! NUNCA DEJAR EL
NIO SIN SUPERVISIÓN: ESTO
PUEDE SER PELIGROSO. PRESTAR LA
MXIMA ATENCIÓN AL UTILIZAR EL
PRODUCTO.**

• **PARA EVITAR GRAVES
DAOS DEBIDOS A CAÍDAS O**

**DESGLIZAMIENTOS, UTILIZAR
SIEMPRE LOS ARNESES DE
SEGURIDAD CORRECTAMENTE
ENGANCHADOS Y AJUSTADOS.**

CAPAZO

• Este producto es apto para nios desde que nacen hasta que pesan 9 kg.

SILLITA DE PASEO

• Este producto es apto para nios desde que nacen hasta que pesan 22 kg o que cumplen 4 aos, lo que ocurra antes.
• Este producto est homologado para nios de hasta 22 kg con el asiento de la sillita en posicin frente calle. Se recomienda utilizar el asiento de la sillita de paseo en posicin frente mamá en los primeros meses de vida del nio y mientras no supere los 15 kg.

PORTABEBÉ

• Este producto es apto para nios desde que nacen hasta que pesan 13 kg.

• Cuando se utiliza con recin nacidos, se recomienda situar el respaldo del capazo o del asiento de la sillita de paseo en la posicin ms reclinada.

• El chasis Aptica XT Inglesina solo puede utilizarse con el capazo Maxi, el asiento de sillita de paseo Aptica XT y las sillitas para coche Cab 0+, Darwin Infant, Darwin Infant Recline. En caso de duda es posible consultar la página inglesina.com o dirigirse al Revendedor autorizado o al Servicio de atención al cliente de Inglesina.

SILLITA DE PASEO - TRAVEL SYSTEM

- ATENCIÓN NUNCA DEJAR EL NIÑO SIN SUPERVISIÓN.
- ATENCIÓN ANTES DEL USO, CERCORARSE DE QUE EL COCHECITO ESTÉ COMPLETAMENTE ABIERTO, CON TODOS LOS DISPOSITIVOS DE BLOQUEO Y SEGURIDAD CORRECTAMENTE ACCIONADOS.
- ATENCIÓN PARA EVITAR LESIONES, ASEGURARSE DE QUE LOS NIÑOS ESTÉN ALEJADOS AL ABRIR Y CERRAR ESTE PRODUCTO.
- ATENCIÓN NO PERMITIR QUE EL NIÑO JUEGUE CON EL PRODUCTO.
- ATENCIÓN SUJETAR AL NIÑO CON LOS ARNESES DE SEGURIDAD.
- ATENCIÓN ESTE PRODUCTO NO ES ADECUADO PARA CORRER O PATINAR.
- ESTE PRODUCTO DEBE UTILIZARSE SOLAMENTE AL CAMINAR.
- ATENCIÓN ASEGURARSE DE QUE EL CAPAZO, LA SILLITA DE PASEO O LA SILLITA PARA COCHE ESTÉN CORRECTAMENTE ENGANCHADOS ANTES DEL USO.
- PARA EVITAR ACCIDENTES, ASEGURARSE DE QUE EL VEHÍCULO SE MANTENGA LEJOS DE PUERTAS DE CIERRE AUTOMÁTICO (COMO (TRENES Y ASCENSORES).

- Para evitar lesiones graves por caídas o deslizamientos, utilizar siempre el sistema de retención correctamente ajustado.
- El uso correcto de las correas del sistema de retención no sustituye a la adecuada supervisión de un adulto.
- Hay que ser conscientes de que la barrera no es un sistema de retención. Utilizar siempre la correas del sistema de retención.
- No levantar la sillita de paseo por medio de la barra, ya que

podría desengancharse.

CAPAZO

- EL CAPAZO ES APTO PARA NIÑOS QUE NO LOGRAN MANTENERSE SENTADOS AUTÓNOMAMENTE, NO CONSIGUEN GIRAR O LEVANTARSE CON LAS MANOS O LAS RODILLAS. PESO MÁXIMO DEL NIÑO: 9 KG.
- NO PERMITIR QUE OTROS NIÑOS JUEGUEN SIN VIGILANCIA CERCA DEL CAPAZO.
- NO UTILIZAR EL CAPAZO SI HAY PIEZAS QUE FALTAN, ESTÁN ROTAS O DAÑADAS.

- No utilizar ni añadir ningún colchón que no sea el que se proporciona con el capazo o el aprobado por el fabricante.
- **PELIGRO DE ASFIXIA** de los niños. Comprobar siempre que haya espacio suficiente alrededor de la cara del niño para evitar que se obstruya la circulación de aire. El niño puede estrangularse con los cordones. No colocar objetos con cordones alrededor del cuello del niño, como lazos o cintas de capuchas o chupetes. No enganchar cordones ni cintas al producto o a los juguetes. No dejar objetos blandos, peluches, paragolpes y reductores en el capazo, ya que podrían ser peligrosos.
- El capazo Inglesina Maxi Aptica solo puede utilizarse con el Standup Inglesina.
- Cuando el niño esté en el capazo, su cabeza nunca debería estar más baja que su cuerpo.
- Comprobar que el asa de transporte esté en posición vertical y correctamente enganchada a ambos lados, antes de levantar o transportar el capazo.
- Antes de levantar o transportar el capazo, comprobar que el respaldo se encuentre en la posición más baja.
- Antes del uso, asegurarse de que el capazo esté correctamente enganchado al chasis tirando del asa hacia arriba.
- El capazo se puede utilizar como sistema de retención para el transporte en coche solo cuando se dispone de un kit adecuado (Kit Auto Maxi). El arnés del kit auto debe quitarse o esconderse cuando el capazo no se utiliza para el transporte en coche, durante un período prolongado de sueño sin vigilancia (véase el manual del Kit Auto).
- El asa y el fondo del capazo deben inspeccionarse periódicamente para detectar indicios de daño o desgaste.

USO DEL CAPAZO SEPARADO DEL CHASIS

- ESTE PRODUCTO ES APTO ÚNICAMENTE PARA NIÑOS QUE NO LOGRAN MANTENERSE SENTADOS AUTÓNOMAMENTE.
- UTILIZAR SOLAMENTE SOBRE UNA SUPERFICIE HORIZONTAL, ESTABLE Y

SECA.

- **PELIGRO DE CAÍDA:** El movimiento del niño puede hacer que el producto ruede. No colocar nunca el producto cerca de cantos de mesas, de superficies de trabajo o de superficies elevadas.
- **PELIGRO DE ASFIXIA:** El producto podría volcar en superficies blandas y asfixiar al niño. No poner NUNCA el producto sobre camas, sofás u otras superficies blandas.

SEGURIDAD

- Antes del ensamblaje, controlar que el producto y todos sus componentes no presenten eventuales daños ocasionados por el transporte; si los hubiera, el producto no debe utilizarse y debe mantenerse lejos del alcance de los niños.
- Para la seguridad de su niño, antes de utilizar el producto es necesario quitar y eliminar todos los sacos de plástico y los componentes del embalaje, manteniéndolos siempre lejos del alcance de los bebés y los niños.
- Este producto debe utilizarse con un solo niño.
- Antes del uso:
 - Asegurarse de que el producto esté correctamente montado, que todos los componentes estén conectados y que todos los mecanismos estén activados. Asegurarse de que el revestimiento se encuentre correctamente montado en la estructura.
 - Asegurarse de que el chasis esté completamente abierto y que los mecanismos de enganche estén activados.
 - Asegurarse de que el capazo, el asiento de la sillita de paseo o la sillita para coche estén correctamente enganchados tirando de ellos hacia arriba.
- Prestar atención al abrir y cerrar el producto para evitar pillarse los dedos. Realizar exactamente la secuencia como aparece en las imágenes del manual.
- No abrir, cerrar ni desmontar el producto con el niño a bordo.
- Prestar suma atención al efectuar dichas operaciones si el niño está en las cercanías.
- Durante estas operaciones, los dedos podrían resultar aplastados o dañados.
- Accionar el freno cada vez que se ponga o se saque al niño de la sillita o el capazo, así como durante los estacionamientos y al montar o desmontar los accesorios.
- Al estacionar, compruebe que el freno está correctamente accionado moviendo hacia adelante/atrás el producto. Asegurarse de que ambas ruedas tienen accionado el freno.
- No colocar jamás el producto cerca de escaleras o escalones aunque se haya activado el freno, ya que los movimientos del niño podrían hacer que el producto se mueva.
- No dejar el chasis con el asiento de la sillita de paseo, el capazo o la sillita para coche enganchados en un plano inclinado cuando el niño esté sentado, aunque se haya activado el freno. La eficacia de los frenos es limitada en pendientes muy inclinadas.
- Mantener sujeta la empuñadura en las proximidades de carreteras con mucho tráfico o de andenes de tren, o en

caso de viento fuerte, aunque el freno se haya accionado correctamente, ya que el producto podría moverse.

- No utilizar el chasis con el asiento de la sillita de paseo, el capazo o la sillita para coche enganchados para subir o bajar escaleras o escaleras mecánicas con el niño instalado; podría perder el control inesperadamente y el niño podría caerse. Prestar especial atención al salir y bajar escalones o en otras superficies irregulares.
- El peso máximo que soporta el cesto portaobjetos es de 5 kg, mientras que la carga máxima del portabiberón es de 0,5 kg. No utilizar el portabiberón para transportar bebidas calientes. No superar la carga máxima recomendada.
- Cualquier carga aplicada al mango, a la parte posterior o al lateral del producto puede perjudicar la estabilidad del mismo.
- Enganchar animales domésticos al producto podría poner en riesgo la estabilidad y provocar la pérdida de sujeción.
- Hay que ser conscientes de los peligros originados por llamas libres y por otras fuentes de calor como radiadores, chimeneas, estufas eléctricas o de gas, etc.: nunca dejar el producto cerca de estas fuentes de calor.
- Asegurarse de mantener todas las posibles fuentes de peligro (cables, hilos eléctricos, etc.) fuera del alcance del niño.
- No dejar el producto con el niño a bordo cerca de cuerdas, cortinas u otros objetos que puedan ser utilizados por el niño para treparse o ser causa de ahogo o estrangulamiento.
- No levantar nunca el chasis con el asiento de la sillita de paseo, el capazo o la sillita para coche enganchados y el niño instalado.
- **ATENCIÓN: PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO** - Las asas/correas del bolso deben mantenerse alejadas del capazo y del asiento de la sillita de paseo.
- **PELIGRO DE CAÍDA** - No hacer que el niño se siente en el respaldo. Los cinturones de seguridad delimitan la zona del asiento.
- No permitir jamás que el niño se siente o se ponga en pie en la cesta; el producto podría volcar y ocasionar lesiones graves.

CONSEJOS PARA EL EMPLEO

- No utilizar el producto si presenta roturas o faltan piezas.
- Revisar periódicamente el producto y sus componentes para detectar posibles desperfectos o indicios de desgaste, descosidos y desgarros. Cuando se detecten daños o problemas de funcionamiento, mantener el producto fuera del alcance de los niños, no utilizarlo ni intentar repararlo. Dirigirse al distribuidor autorizado para repararlo o para solicitar piezas de recambio.
- No permitir que otros niños o animales jueguen sin supervisión en las cercanías del producto o que se trepen al mismo.
- Las operaciones de montaje, desmontaje y ajuste deben ser efectuadas solamente por adultos. Asegurarse de que quien utiliza el producto (baby sitter, abuelos, etc.) conozca el correcto funcionamiento del mismo. Los adultos son los únicos que pueden utilizar este producto.
- Asegurarse de que las piezas móviles del producto no entren en contacto con el niño durante los ajustes (por ejemplo: respaldo, capota, etc.). Asegurarse siempre de que el freno esté totalmente accionado durante estas operaciones.
- No dejar al niño en el chasis si el asiento de la sillita de paseo, el capazo o la sillita para coche están enganchados al viajar en medios de transporte (como tren, autobús, etc.).
- No utilizar el asiento de la sillita de paseo como sillita para coche.
- Cuando no se usa, el producto debe guardarse lejos del alcance de los niños. ¡No utilizar el producto como un juguete ni permitir que el niño juegue con el mismo!
- No enganchar ni quitar el asiento de la sillita de paseo con el niño instalado ni transportar al niño en el asiento separado

del chasis.

- En caso de exposición prolongada al sol, esperar hasta que el producto se enfríe antes de utilizarlo.
- Para evitar golpes de calor y quemaduras, no exponer al niño a la luz directa del sol durante periodo prolongados, sobre todo si la capota está completamente bajada.
- La sillita para coche con el chasis no sustituye al capazo o a una cama. Cuando el niño necesite dormir, será conveniente utilizar un cochecito, un capazo o una cama adecuada.

BURBUJA

¡ADVERTENCIAS!

- Utilizar bajo la supervisión de un adulto.
- Durante el uso, asegurarse de que la burbuja no entre en contacto con la cara del bebé, ya que podría asfixiarse.
- No utilizar nunca la burbuja sin la capota, que la mantiene alejada de la cara del niño. La burbuja se ha instalado de forma correcta si la capota está abierta, como se muestra en las instrucciones.
- Utilizar exclusivamente con el producto de Inglesina indicado.
- No utilizar en productos distintos de los recomendados por el fabricante.
- Para evitar el riesgo de asfixia o aumento excesivo de la temperatura, no utilizar nunca bajo el sol o en espacios cerrados.
- Lavar a mano a 30° C.

GARANTÍA CONVENCIONAL DEL FABRICANTE

- Inglesina Baby S.p.A. garantiza que todos los artículos han sido diseñados y fabricados de conformidad con las normas/reglamentos de producto y de calidad y seguridad generales actualmente vigentes en la Comunidad Europea y en los países de comercialización.
- Inglesina Baby S.p.A. garantiza que durante y tras la conclusión del proceso de fabricación, todos los productos han sido sometido a varios controles de calidad. Inglesina Baby S.p.A. garantiza que los artículos no presentaban defectos de montaje o fabricación en el momento de su compra en las tiendas autorizadas.
- Esta garantía no menoscaba los derechos del consumidor que se contemplan en la legislación nacional vigente, que puede variar en función del país en el que se adquiere el producto y cuyas disposiciones prevalecen sobre el contenido de esta garantía en caso de discrepancia.
- Si llegaran a detectarse en el producto defectos de materiales y/o fabricación en el momento de la compra o durante un uso normal, según se describe en el manual de instrucciones correspondiente, Inglesina Baby S.p.A. reconocerá la validez de las condiciones de garantía durante un periodo de 24 meses a partir de la fecha de la compra.
- La garantía solo es válida en el país donde se compra el producto si la compra se realiza en un establecimiento autorizado.
- Si el producto fue comprado en España después del 01/01/2022, Inglesina Baby S.p.A. reconoce la vigencia de las condiciones de garantía durante un periodo de 36 meses consecutivos a partir de la fecha de entrega.
- La garantía reconocida tiene validez para el primer propietario del artículo.
- Por garantía se entiende la sustitución o reparación gratuita de las partes que sean defectuosas originariamente debido a defectos de fabricación. Inglesina Baby S.p.A. se reserva el derecho de decidir, a su entera discreción, si reparará o sustituirá el producto en garantía.
- Para beneficiarse de la garantía es necesario presentar el número de serie del producto y una copia del justificante de compra recibido en el momento de adquirir el producto, así como asegurarse de que incluya la fecha de compra y esta se claramente legible.
- Las presentes condiciones de garantía se extinguirán en caso de que:

- el producto se utilice para otros fines no indicados expresamente en el manual de instrucciones correspondientes.
- el producto se utilice sin tener en cuenta las indicaciones del manual de instrucciones.
- el producto haya sido reparado en centros de asistencia no autorizados ni concertados.
- el producto haya sido sometido a modificaciones y/o manipulaciones, tanto en la estructura como en el tejido, no autorizadas expresamente por el fabricante. Las eventuales modificaciones aportadas a los productos exoneran a Inglesina Baby S.p.A. de cualquier responsabilidad.
- el defecto se deba a la negligencia o el descuido en el uso (por ejemplo, golpes violentos en las partes estructurales, exposición a sustancias químicas agresivas, etc.).
- el producto presente un desgaste normal (por ejemplo en las ruedas, partes móviles, tejidos) derivado de un uso diario prolongado y continuado.
- el propietario o algún tercero haya dañado el producto, aunque sea de manera accidental (por ejemplo, si se factura como equipaje en los aviones o en cualquier otro medio de transporte).
- el producto sea enviado al vendedor para su asistencia, sin el ticket original de compra, sin que se lea claramente la fecha de compra en el mismo y/o sin el número de serie, o cuando la fecha de compra del ticket y/o el número de serie no sean claramente legibles.
- Eventuales daños causados por el empleo de accesorios no suministrados o no aprobados por Inglesina Baby, no están cubiertos por las condiciones de nuestra garantía.
- Inglesina Baby S.p.A. declina toda responsabilidad por daños a cosas o personas derivados de un uso impropio y/o incorrecto del medio.
- Una vez caducado el periodo de garantía, la Empresa garantiza igualmente la asistencia de sus productos a título oneroso dentro de un plazo máximo de cuatro (4) años desde la fecha de introducción en el mercado de los mismos, transcurrido el cual se evaluará caso por caso la posibilidad de intervención.

RECAMBIOS / ASISTENCIA POSVENTA

- Inspeccionar regularmente los dispositivos de seguridad para asegurarse del perfecto funcionamiento del producto a través del tiempo. No utilizar el producto si se detectan problemas y/o anomalías de cualquier tipo. Contactar inmediatamente con el Vendedor Autorizado o con el Servicio de Asistencia al Cliente Inglesina.
- No utilizar repuestos ni accesorios que no hayan sido suministrados o no estén aprobados por Inglesina Baby.

EN CASO DE NECESIDAD DE ASISTENCIA

- En caso de necesitar asistencia para el producto, contactar inmediatamente con el Revendedor de Inglesina al que ha comprado el producto, asegurándose de contar con el "Número de Serie" relativo al producto objeto de la solicitud.
- El Revendedor deberá contactar con Inglesina para determinar la modalidad de intervención más idónea en cada caso y, por último, proporcionar la indicación adecuada.
- El Servicio de Asistencia Inglesina siempre está disponible para facilitar toda la información necesaria, a través de una solicitud escrita que deberá rellenarse utilizando el formulario específico que encontrará en el sitio web: inglesina.com - sección Garantía y Asistencia.

CONSEJOS PARA LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

- Este producto requiere un mantenimiento por parte del usuario.

- Nunca forzar mecanismos o partes en movimiento; en caso de duda, consultar antes las instrucciones.
- No guardar el producto si está mojado ni dejarlo en ambientes húmedos porque se podrían formar moho.
- Guardar el producto en un lugar seco.
- Proteger el producto de los agentes atmosféricos (agua, lluvia, nieve); además, la exposición continua y prolongada al sol podría causar cambios de color en muchos materiales.
- Tras el uso en la playa, limpiar y secar de manera exhaustiva el producto para eliminar la arena y la sal, ya que podría oxidarse.
- Limpiar las partes plásticas y metálicas con un paño húmedo o con un detergente ligero; no usar disolventes, amoníaco ni bencina.
- Secar cuidadosamente las partes de metal después de un eventual contacto con el agua para evitar la formación de herrumbre.
- Mantener limpias todas las partes en movimiento y si necesario lubricarlas con un aceite ligero.

CONSEJOS PARA LA LIMPIEZA DEL REVESTIMIENTO TEXTIL

- Aconsejamos lavar el revestimiento textil separadamente de otros artículos.
- Renovar periódicamente las partes de tejido con un cepillo

suave para prendas de vestir.

- Respetar las normas de lavado del revestimiento textil indicadas en las etiquetas correspondientes.



Lavar a mano con agua fría



No utilizar lejía



No secar mecánicamente



Dejar que se seque extendido a la sombra



No planchar



No lavar en seco

No centrifugar

- Secar perfectamente el revestimiento textil antes de utilizarlo o guardarlo.

- Para prevenir la eventual formación de moho, se aconseja ventilar periódicamente el capazo. En especial, separar el revestimiento textil de la estructura y pasar un paño seco en el fondo.

INSTRUCCIONES

LISTA DE LOS COMPONENTES

fig. 1

- A** CHASIS APTICA XT
- A1** Ruedas traseras
- A2** Conjunto de rueda delantera dch (RH) / Conjunto de rueda delantera izd (LH)
- B** CAPAZO APTICA XT
- B1** Revestimiento de la capota
- B2** Cubierta capazo
- C** SILLITA DE PASEO
- C1** Sillita de paseo
- C2** Pasamanos
- C3** Capota

ACCESORIOS

- D** Porta biberón
- E** Cesta porta objetos
- F** Cubrepiés (si está presente)
- G** Burbuja (si está presente)

PORTABEBÉ (si está presente)

STANDUP APTICA (si está presente)

CHASIS

APERTURA DE LA ESTRUCTURA DEL CHASIS

fig. 2 Mientras se presiona la palanca (**A3**) levantar el chasis con decisión hasta que se abra por completo.

fig. 3 **Atención: asegurarse de que las ruedas estén correctamente enganchadas antes del empleo.**

MONTAJE/EXTRACCIÓN DE LAS RUEDAS TRASERAS

fig. 4 Introducir la rueda trasera (**A1**) en el eje trasero (**A3**) y empujarla en el alojamiento hasta que el chasquido indique que está enganchada. Realizar el mismo procedimiento con la otra rueda.

fig. 5 **Atención: asegurarse de que las ruedas estén correctamente enganchadas antes del empleo.**

Las ruedas traseras pueden desmontarse fácilmente en caso necesario.

fig. 6 Accionar la palanca (**A4**) y desenganchar la rueda trasera (**A1**).

MONTAJE/EXTRACCIÓN DE LAS RUEDAS DELANTERAS

fig. 7 Los conjuntos de las ruedas delanteras se dividen en **RH** (derecha) y **LH** (izquierda) y se identifican con facilidad gracias a la referencia (**A5**) impresa en la clavija de enganche. Esta referencia (**A6**) también se encuentra en los dos soportes delanteros del chasis.

fig. 8 Introducir el conjunto de la rueda delantera (**A2**) en el soporte delantero del chasis correspondiente hasta que se escuche el chasquido que indica que está enganchado.

fig. 9 El hueco (**A7**) del conjunto de la rueda siempre se mantiene en la parte exterior porque ayuda a identificar con más facilidad la posición derecha (**RH**) e izquierda (**LH**) de las ruedas en el chasis.

fig. 10 **Atención: asegurarse de que las ruedas estén correctamente enganchadas antes del empleo.**

Los dos conjuntos de las ruedas delanteras se desmontan con facilidad cuando resulta necesario.

fig. 11 Presionar el botón pequeño (**A8**) y extraer el conjunto de la rueda de su alojamiento en el soporte.

CIERRE CHASIS

fig. 12 Para cerrar el chasis, pulsar el botón (**A9**) y girar el asa trasera al mismo tiempo (**A10**) hasta que el chasis se cierre por completo.

fig. 13 Las flechas (**A11**) del asa y del chasis ayudan a identificar y alcanzar la posición de cierre correcta.

fig. 14 Para transportar el chasis cerrado, utilizar la manija trasera (**A10**).

No levantar nunca el chasis del manillar.

ADAPTIVE CRUISE

fig. 15 El chasis de Aptica XT cuenta con suspensión delantera y trasera regulable por separado.

Estas son las configuraciones básicas recomendadas, dependiendo de si se utiliza el capazo, la sillita de paseo o la sillita para coche.

No obstante, se recomienda buscar la configuración que mejor se adecue al terreno por el que se utiliza, el peso del niño y la altura de la empuñadura.



fig. 16 Cuando se utilice en suelo bastante llano con el bebé en el capazo, ajustar la suspensión delantera en **HARD** y la suspensión trasera en **SOFT**. Esto permitirá que las ruedas se deslicen mejor y garantizará al bebé un paseo más agradable.

fig. 17 Para ajustar la suspensión delantera en **HARD**, presionar con decisión la palanca (A12) del conjunto de la rueda delantera. La flecha de la palanca indicará **H**.

fig. 18 Para ajustar la suspensión trasera en **SOFT**, bajar con decisión la palanca (A13). La letra **S** quedará visible.



fig. 19 Cuando se utilice en suelo bastante llano con el bebé en el capazo, ajustar la suspensión delantera en **SOFT** y la suspensión trasera en **HARD**. Esto reducirá la transmisión al bebé y a la empuñadura del chasis de las vibraciones provocadas por los desniveles del terreno.

fig. 20 Para ajustar la suspensión delantera en **SOFT**, colocar la palanca (A12) del conjunto de la rueda delantera en posición horizontal. La flecha de la palanca indicará **S**.

fig. 21 Para ajustar la suspensión trasera en **HARD**, levantar con decisión la palanca (A13). Quedará visible la letra **H**.

fig. 22 ¡Atención! Se recomienda no hacer nunca ajustes diferentes en ruedas que compartan el mismo eje, con independencia de la posición elegida.

FRENO RUEDAS TRASERAS

fig. 23 Para accionar el freno, empujar la palanca (A14) situada a la derecha en el eje trasero.

Activar siempre el freno durante las paradas.

BLOQUEO/DESBLOQUEO RUEDAS DELANTERAS

fig. 24 El chasis tiene ruedas orientables que se pueden bloquear y desbloquear accionando la palanca (A15) situada en los dos conjuntos de las ruedas delanteras.

REGULACIÓN DEL MANILLAR

El chasis dispone de un manillar telescópico que se puede ajustar en 4 posiciones diferentes.

fig. 25 Accionar ambas palancas (A16) y subir o bajar al mismo tiempo el manillar hasta la posición deseada.

CESTA PORTA OBJETOS

El chasis cuenta con un amplio cesto portaobjetos (E) con bolsillo.

El cesto puede quitarse del chasis con facilidad en caso de que sea necesario.

fig. 26 Para quitarlo, soltar la solapa con velcro (E1) que envuelve el tubo separador de la parte trasera y desenganchar la solapa con ranuras (E2) de las clavijas correspondientes (E3).

fig. 27 Soltar las botones (E4) de los tubos laterales.

fig. 28 Soltar los dos ganchos de fijación laterales (E5) de las clavijas delanteras (E6) correspondientes.

fig. 29 Por último, desenganchar la solapa rígida (E7) de la clavija central delantera (E8) y extraer por completo el cesto.

PORTA BIBERÓN

El chasis está equipado con porta biberón de serie (B2).

fig. 30 Para fijar el porta biberón, posicionar la guía superior en correspondencia del gancho (B7) en el chasis y empujarla en su sede hasta el enganche completo.

UNIDADES DE TRANSPORTE QUE SE ACOPLAN EN EL CHASIS: CAPAZO, ASIENTO DE SILLITA DE PASEO Y SILLITA PARA COCHE (si existe)

fig. 31 El chasis se puede utilizar con el capazo Aptica XT la sillita de paseo y la sillita para coche si existe.

CAPAZO APTICA XT

ENGANCHE DEL CAPAZO AL CHASIS

fig. 32 Tomando el capazo por el asa de transporte, engancharlo al chasis en correspondencia de las sedes respectivas en ambos lados de la estructura, colocándolo exclusivamente mirando hacia la mamá.

fig. 33 Una vez que se instala el capazo, asegurarse de que los indicadores (B3) de ambos dispositivos de enganche estén **Verdes**. Si están **Rojos**, ajustar la posición del capazo de manera correcta hasta que los indicadores se pongan **Verdes**.

fig. 34 Atención: antes del uso, verificar que el capazo esté siempre enganchado correctamente por ambos lados tirando de ella hacia arriba.

DESGANCHE DEL CAPAZO DEL CHASIS

fig. 35 Accionar la palanca (B4) situada fuera del capazo a la vez que se levanta el capazo por el asa.

MONTAJE DEL REVESTIMIENTO DE LA CAPOTA

fig. 36 Envolver el asa con el revestimiento de la capota (B1) y fijarlo con los botones correspondientes (B3) y con la solapa de velcro central (B4).

fig. 37 Para terminar de montarlo, enganchar las partes de velcro laterales y traseras (B5) al capazo.

AJUSTE DEL ASA DE TRANSPORTE Y LA CAPOTA

fig. 38 Para regular el asa y la capota del capazo, pulsar al mismo tiempo los dos botones internos (B6).

fig. 39 Atención: Comprobar que el asa de transporte esté en posición vertical y correctamente enganchada a ambos lados, antes de levantar o transportar el capazo.

ENGANCHE DE LA CUBIERTA

fig. 40 Para montar la cubierta (B2), enganchar la cremallera que la sujeta al capazo y abotonar la solapa de la capota.

fig. 41 La solapa delantera de la cubierta (B7) se puede extender y sujetar en una posición que proteja al niño del frío.

fig. 42 La cremallera de doble cursor de la cubierta facilita el acceso al niño.

AJUSTE DEL RESPALDO

fig. 43 Actuar en la palanca (B8) para ajustar el respaldo; una vez alcanzada la inclinación deseada, volver a posicionar la palanca en la posición inicial.

VENTILACIÓN DEL CAPAZO

El capazo Aptica XT tiene sistema de ventilación a juego.



fig. 44 La ventilación del fondo se puede regular mediante la palanca (B9) situada delante.

fig. 45 Si existe: Los dos separadores de red de la parte trasera y de la capota permiten una mayor circulación de aire por el interior del capazo.

MANTENIMIENTO DEL COLCHÓN Y DEL REVESTIMIENTO INTERNO

Se recomienda quitar periódicamente el colchón y el revestimiento interno para su mantenimiento correcto.

fig. 46 Para quitar el revestimiento interno, basta con

soltarlo del contorno del capazo.

MANTENIMIENTO DEL REVESTIMIENTO DEL CAPAZO

fig. 47 Cuando sea necesario quitar el revestimiento del capazo, bastará con soltar las cintas del contorno de los alojamientos de la estructura y sacarlo.

fig. 48 Cuando se vuelva a colocar, asegurarse de que las dos trabillas elásticas (**B10**) estén perfectamente insertadas bajo las lengüetas inferiores (**B11**) de los dos dispositivos de enganche.

¡Atención! La colocación incorrecta de las trabillas elásticas podría impedir que el capazo quede bien enganchado al chasis.

ASIENTO DE SILLITA DE PASEO

ENGANCHE DEL ASIENTO DE LA SILLITA DE PASEO AL CHASIS

fig. 49 Para enganchar el asiento de la sillita de paseo (**B3**) al chasis, situarla de manera que coincida con los alojamientos correspondientes de ambos lados de la estructura.

fig. 50 **Atención: antes del uso, verificar que el asiento de la sillita de paseo esté siempre enganchado correctamente por ambos lados tirando de ella hacia arriba.**

fig. 51 Es posible utilizar el asiento de la sillita de paseo hacia el progenitor o hacia la carretera.

DESENGANCHE DEL ASIENTO DE LA SILLITA DE PASEO DEL CHASIS

fig. 52 Accionar la palanca (**C4**) a la vez que se levanta el asiento de la sillita de paseo del chasis.

Atención: nunca efectuar esta operación con el niño a bordo.

AJUSTE DEL RESPALDO

fig. 53 Es posible ajustar el respaldo en 4 posiciones; actuar en el dispositivo central (**C5**) y acompañarlo hasta la posición deseada.

AJUSTE DEL REPOSAPIÉS

fig. 54 Para bajar el reposapiés, accionar ambas palancas (**C6**) colocadas en la parte inferior de este, empujándolo contemporáneamente hacia abajo.

fig. 55 Para levantar el reposapiés, es suficiente con tirarlo hacia arriba: se bloqueará automáticamente.

ARNESES DE SEGURIDAD

fig. 56 Verificar que los arneses estén introducidos en los ojales al nivel de los hombros o inmediatamente arriba. Si la posición no es correcta, quitar los arneses del primer par de ojales y reintroducirllos en el segundo.

Colocar siempre los dos cinturones a la misma altura.

fig. 57 Conectar los extremos de los cinturones abdominales (**C7**) a los cinturones dorsales (**C8**) e introducir los extremos en la hebilla central (**C9**) para terminar.

fig. 58 Utilizar siempre el cinturón abdominal en combinación con el arnés dorsal, ajustándolos de manera correcta.

¡Atención! El incumplimiento de esta precaución puede causar caídas o deslizamientos del niño con riesgo de heridas.

ENGANCHE DE LA BARRERA

fig. 59 Para enganchar la barrera (**C2**), introducirla en los alojamientos (**C10**) correspondientes del asiento de la sillita de paseo hasta que se escuche el chasquido que indica que está enganchada.

fig. 60 La barrera puede ser abierta por un lado o puede quitarse completamente; para abrirla, apretar el pulsador (**C11**) y quitarla de su sede. Para removerla, repetir la

operación también en el otro lado.

ENGANCHE DE LA CAPOTA DE LA SILLITA DE PASEO

fig. 61 Para enganchar la capota (**C3**), situarse donde se encuentran las articulaciones laterales (**C12**) del asiento de la sillita de paseo, introducir la sujeción (**C13**) y presionar hasta que quede enganchada.

fig. 62 Abotonar primero los botones automáticos (**C14**) a las articulaciones laterales (**C12**) y luego abotonar todos los botones posteriores (**C15**) al respaldo.

fig. 63 Para ajustar la capota, es suficiente con acompañarla a la posición deseada.

fig. 64 La capota dispone de un separador de tela adicional y de una visera que aumentan el radio de cobertura y ofrecen una mayor protección del sol.

DESENGANCHE DE LA CAPOTA DE LA SILLITA DE PASEO

fig. 65 Para quitar la capota (**C3**) de la sillita de paseo, soltar todos los botones (**C15**) que la sujetan al respaldo.

fig. 66 Soltar los dos botones automáticos (**C14**) que fijan el revestimiento a las conexiones articuladas laterales (**C12**) y extraer la cinta interior (**C13**) de las conexiones tirando con fuerza de ambos lados.

MANUTENCIÓN DEL REVESTIMIENTO DE LA CAPOTA

El revestimiento de la capota se puede quitar para permitir su correcto mantenimiento.

fig. 67 Una vez que la capota se suelte de la sillita de paseo, bastará con sacar la cinta interior (**C13**).

CIERRE DEL CHASIS CON EL ASIENTO DE LA SILLITA DE PASEO ENGANCHADO (CONFIGURACIÓN DE SILLITA DE PASEO)

El chasis puede cerrarse con el asiento de la sillita de paseo enganchado, tanto en la orientación hacia el progenitor como hacia la calle.

Hacia el progenitor

fig. 68 Plegar la capota, reclinar el respaldo en la posición más horizontal y levantar por completo el reposapiés.

fig. 69 Luego cerrar completamente la sillita de paseo como se ha explicado antes.

Hacia la calle

fig. 70 Plegar la capota y llevar el respaldo completamente hacia delante.

fig. 71 Luego cerrar completamente la sillita de paseo como se ha explicado antes.

MANTENIMIENTO DEL REVESTIMIENTO DEL ASIENTO DE LA SILLITA DE PASEO

Se aconseja quitar periódicamente el revestimiento para su correcto mantenimiento.

Para quitar el revestimiento con facilidad, quitar antes la capota y la barrera.

fig. 72 Sacar el revestimiento por el reposapiés.

fig. 73 Soltar primero los dos botones automáticos inferiores (**C16**) que sujetan en revestimiento al asiento y luego los dos (**C17**) que fijan los laterales a la estructura.

fig. 74 Desenganchar los dos botones (**C18**) del respaldo y soltar el revestimiento de los enganches de la barrera.

fig. 75 Sacar el arnés de entrepierna de su almohadilla de protección, soltándolo del elástico que lo bloquea, y luego de la ranura del asiento.

fig. 76 Extraer los cinturones lumbares de la ranura correspondiente del centro del respaldo.

fig. 77 Sacar los cinturones dorsales de ambas hombreras y soltar el revestimiento de las conexiones articuladas laterales de la capota.

fig. 78 Tras haber sacado los cinturones dorsales de las ranuras del revestimiento, quitarlo de la estructura de la sillita de paseo.

EXTRACCIÓN/MONTAJE DEL SISTEMA DE ARNESES DE SEGURIDAD

La sillita de paseo Aptica XT tiene un sistema de arneses de seguridad que se puede quitar si es necesario.

fig. 79 Para quitar el arnés de entrepierna, extraer la anilla inferior (C19) de la ranura del asiento (C20).

El cinturón lumbar y los dos cinturones dorsales se enganchan al respaldo mediante anillas de seguridad, que se extraen e instalan de la misma manera.

fig. 80 Para quitar el cinturón lumbar y los cinturones dorsales, introducir las correas por las ranuras del respaldo (C21) y tirar con fuerza hasta que las anillas (C22) queden enganchadas en sus alojamientos. Luego sacar las anillas (C22) de las ranuras (C21) y extraer por completo los cinturones.

fig. 81 Para montar el arnés de entrepierna, introducir solamente la anilla inferior (C19) en la ranura del asiento (C20). La anilla superior (C23) debe permanecer fuera.

fig. 82 Para volver a instalar el cinturón lumbar y los dos cinturones dorsales, introducir las anillas (C22) en las ranuras correspondientes del respaldo y, cuando se encuentren debajo de una de las lengüetas de enganche (C24), empujar con fuerza en su sitio.

¡Atención! Colocar siempre los dos cinturones dorsales a la misma altura.

fig. 83 ¡Atención! Tirar periódicamente de los cinturones para asegurarse de que todos estén correctamente enganchados al asiento de la sillita de paseo.

CUBREPIÉS (si existe)

fig. 84 Para colocar el cubrepiés (F), pasarlo por debajo de

la barrera y enganchar los botones automáticos (F1).

fig. 85 La solapa del cubrepiés puede extenderse y engancharse en posición adecuada para proteger al niño del frío, así como abrocharse a los botones automáticos laterales externos y a los botones correspondientes (F2) de la capota.

fig. 86 El cubrepiés se puede orientar al progenitor o hacia la calle.

BURBUJA (si está presente)

fig. 87 Para montar la burbuja (G), situarla sobre la capota y abrochar los dos botones automáticos (G1) de los lados del asiento de la sillita de paseo.

fig. 88 Enganchar los elásticos (G2) alrededor de los tubos delanteros del conjunto de las ruedas.

PORTABEBÉ (si está presente)

ENGANCHE DEL PORTABEBÉ AL CHASIS

fig. 89 Sujetar la sillita de paseo por el manillar y engancharlo al chasis a la altura de los huecos correspondientes de los dos lados de la estructura orientándolo exclusivamente hacia el progenitor.

fig. 90 Atención: antes del uso, verificar que el portabebé esté siempre enganchado correctamente por ambos lados tirando de ella hacia arriba.

DESGANCHE DEL PORTABEBÉ DEL CHASIS

fig. 91 Accionar la palanca (H) de la parte trasera de la sillita a la vez que se levanta del chasis por el asa.

Para el correcto empleo del portabebé consultar el manual dedicado.

ADVERTÊNCIA



• **IMPORTANTE - LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA FUTURA CONSULTA.**

A SEGURANÇA DO SEU FILHO PODE SER COMPROMETIDA SE AS PRESENTES INSTRUÇÕES NÃO FOREM SEGUIDAS COM CUIDADO.

• **A SEGURANÇA DA CRIANÇA É DA SUA RESPONSABILIDADE.**

• **ATENÇÃO! NUNCA DEIXE A CRIANÇA SEM VIGILÂNCIA: PODE SER PERIGOSO. PRESTE A MÁXIMA ATENÇÃO QUANDO UTILIZAR O PRODUTO.**

• **PARA EVITAR DANOS GRAVES DECORRENTES DE QUEDAS E/OU ESCORREGAMENTO, UTILIZE SEMPRE O CINTO DE SEGURANÇA**

CORRECTAMENTE FIXADO E REGULADO.

ALCOFA

• Este produto é adequado para crianças desde o nascimento até 9 kg de peso.

ASSENTO

• Este produto é adequado para crianças desde o nascimento até aos 22 kg de peso ou 4 anos de idade, dependendo de qual das duas condições se apresenta primeiro.
• O produto está homologado para crianças até 22 kg com o assento do carrinho de passeio virado para a estrada. Recomenda-se o uso do assento do carrinho de passeio virado para a mãe nos primeiros meses de vida da criança e, de qualquer forma, não acima dos 15 kg.

CADEIRA CARRO

• Este produto é adequado para crianças desde o nascimento até 13 kg de peso.

• Recomendamos regular o encosto do berço e/ou do assento do carrinho de passeio na posição mais reclinada, quando são utilizados com crianças recém-nascidas.

• O chassi Aptica XT Inglesina deve ser utilizado exclusivamente em combinação com o Berço Maxi, o assento do carrinho de passeio Aptica XT e as cadeirinhas para automóvel Cab 0+, Darwin Infant, Darwin Infant Recline. Em caso de dúvidas consultar o sítio inglesina.com ou dirigir-se ao Revendedor Autorizado ou ao Serviço de Assistência a Clientes Inglesina.

- ATENÇÃO NUNCA DEIXE A CRIANÇA SEM VIGILÂNCIA.
- ATENÇÃO ANTES DA UTILIZAÇÃO, VERIFIQUE SE O PRODUTO ESTÁ COMPLETAMENTE ABERTO E OS DISPOSITIVOS DE BLOQUEIO E SEGURANÇA ESTÃO CORRECTAMENTE ENGATADOS.
- ATENÇÃO PARA EVITAR FERIMENTOS, CERTIFIQUE-SE DE QUE AS CRIANÇAS ESTEJAM LONGE ENQUANTO SE ABRE E FECHA ESTE PRODUTO.
- ATENÇÃO NÃO DEIXE A CRIANÇA BRINCAR COM ESTE PRODUTO.
- ATENÇÃO IMOBILIZE SEMPRE A CRIANÇA COM O CINTO DE SEGURANÇA.
- ATENÇÃO ESTE CARRINHO DE PASSEIO/CARRINHO DE BEBÉ NÃO É PRÓPRIO PARA CORRER OU PATINAR.
- ESTE PRODUTO DEVE SER UTILIZADO APENAS A CAMINHAR.
- ATENÇÃO VERIFICAR QUE O BERÇO OU A CADEIRINHA DE PASSEIO OU A CADEIRINHA PARA AUTOMÓVEL ESTEJAM CORRETAMENTE ENGATADOS ANTES DO USO.
- PARA EVITAR ACIDENTES, MANTER O VEÍCULO AFASTADO DE PORTAS DE FECHO AUTOMÁTICO (EX. COMBOIOS, ELEVADORES).

- Para evitar danos graves de caídas ou escorregamentos, utilizar sempre o sistema de retenção adequadamente regulado.
- A utilização correta das correias do sistema de retenção não substitui a supervisão adequada de um adulto.
- Queira, por favor, ter a consciência de que o corrimão não é um sistema de retenção. Utilize sempre as correias do sistema de retenção.
- Não elevar o carrinho de passeio pelo corrimão, pois poderia desengatar-se.

- O BERÇO É ADEQUADO PARA CRIANÇAS QUE NÃO PODEM FICAR SENTADAS AUTONOMAMENTE, NÃO SE PODEM VIRAR E LEVANTAR APOIADAS NAS MÃOS OU NOS JOELHOS. PESO MÁXIMO DA CRIANÇA: 9 KG.
- NÃO PERMITIR A OUTRAS CRIANÇAS BRINCAR SEM VIGILÂNCIA NAS PROXIMIDADES DO BERÇO.
- NÃO UTILIZAR SE O BERÇO APRESENTA PARTES DANIFICADAS, PARTIDAS OU EM FALTA.

- Não utilize nem acrescente mais colchões para além do fornecido com o berço ou aprovado pelo fabricante.
- **PERIGO DE SUFOCAMENTO** para as crianças. Verificar sempre que à volta do rosto da criança haja espaço suficiente para evitar obstruções do fluxo do ar. Os laços podem ser causa de estrangulamento. Não colocar objetos dotados de laços à volta do pescoço da criança tais como: cordões ou fitas de capuchos ou chupetas. Não atar laços ou cordões no produto nem nos brinquedos. Não deixar objetos macios, brinquedos de peluche, pára-choques e redutores no berço porque poderiam ser perigosos.
- O berço Inglesina Maxi Aptica pode ser utilizado exclusivamente com o Standup Inglesina.
- Quando a criança está no berço, a sua cabeça nunca deve estar mais baixa que o corpo.
- Verificar que a pega de transporte esteja em posição vertical e corretamente engatada de ambos os lados, antes de levantar ou transportar o berço.
- Antes de levantar ou de transportar o berço, certifique-se sempre de que o encosto está regulado para a posição mais baixa.
- Antes do uso, certificar-se de que o berço esteja corretamente engatado no chassis puxando a pega para cima.
- O berço pode ser utilizado como sistema de retenção para o transporte de automóvel só se for dotado do Kit adequado (Kit Auto Maxi).
- Os cintos do kit para automóvel devem ser removidos ou escondidos quando se utiliza o berço fora do transporte de automóvel, por períodos de sono sem vigilância (consultar o manual do Kit para Automóvel).
- A pega e o fundo do berço devem ser inspecionados regularmente para detetar eventuais sinais de danos ou desgaste.

UTILIZAÇÃO DO BERÇO SEPARADAMENTE DO CHASSIS

- ESTE PRODUTO É ADEQUADO APENAS PARA CRIANÇAS QUE NÃO CONSEGUEM FICAR SENTADAS AUTONOMAMENTE.
- UTILIZAR APENAS NUMA

SUPERFÍCIE HORIZONTAL, ESTÁVEL E SECA.

• **PERIGO DE QUEDA:** Os movimentos da criança poderiam fazer deslizar o produto. Nunca posicionar o produto junto às bordas de mesas, de bancadas de trabalho ou de superfícies sobre-elevadas.

• **PERIGO DE SUFOCAMENTO:** O produto poderia virar-se em superfícies macias e sufocar a crianças. **NUNCA** posicionar o produto sobre camas, divãs ou outras superfícies macias.

SEGURANÇA

- Verifique antes da montagem, se o produto e todos os componentes não apresentam danos devidos ao transporte; em caso afirmativo, o produto não deve ser utilizado e deve ser mantido longe do alcance das crianças.
- Para a segurança do seu filho, antes de utilizar o produto, remova e elimine todos os sacos de plástico e os elementos que fazem parte da embalagem e mantenha-os longe do alcance dos bebés e das crianças.
- Este produto deve ser utilizado com uma só criança.
- Antes da utilização:
 - certificar-se de que o produto esteja adequadamente montado, que todos os seus componentes estejam corretamente engatados e que todos os mecanismos estejam engatados. Certificar-se de que o revestimento esteja corretamente montado na estrutura.
 - certificar-se de que o chassis esteja completamente aberto e que todos os mecanismos de engate estejam inseridos.
 - certificar-se de que o berço, o assento do carrinho de passeio ou a cadeirinha para automóvel, estejam corretamente engatados puxando-os para cima.
- Prestar atenção quando abrir e fechar o produto para evitar o entalamento dos dedos. Siga rigorosamente as sequências indicadas nas imagens do manual.
- Não realize acções de abertura, fecho ou desmontagem do produto com a criança a bordo.
- Em qualquer dos casos, tenha um cuidado especial quando essas operações tiverem lugar e a criança estiver nas imediações.
- Durante estas operações poderão ser verificar episódios de entalção e lesões dos dedos.
- Quando se coloca ou se tira a criança do assento/alcofa, durante as paragens e durante a montagem/desmontagem dos acessórios, verificar se o travão está bem engatado. Utilizar sempre o travão mesmo quando se pára por pouco tempo.
- Quando se estaciona, verificar que o freio esteja corretamente inserido, movimentando para a frente e para trás o produto. Certifique-se de que ambas as rodas estão travadas.
- Nunca colocar o produto nas proximidades de escadas ou degraus, mesmo que o travão esteja inserido, pois os movimentos da criança poderiam fazer deslizar o produto.

• Não deixar o chassis com o assento engatado, do carrinho de passeio/berço/cadeirinha para automóvel, num plano inclinado quando a criança estiver a bordo, mesmo que o travão esteja inserido. A eficiência dos travões é limitada nos planos com inclinação acentuada.

• Segure bem a pega quando estiver junto a estradas com muito trânsito, vias-férreas ou em caso de vento forte pois, ainda que o travão esteja corretamente engatado, o produto poderá deslocar-se.

• Nunca utilizar o chassis com o assento engatado, do carrinho de passeio/berço/cadeirinha para automóvel, para subir ou descer as escadas ou nas escadas rolantes com a criança a bordo, porque se poderia perder de repente o controlo do meio ou a criança poderia cair. Prestar particular atenção também ao subir ou descer um degrau ou outras superfícies irregulares.

• A carga máxima do cesto porta-objetos é de 5 kg e a do porta-biberão é de 0,5 kg. Não utilizar o porta-biberão para transportar bebidas quentes. Não ultrapassar a carga máxima recomendada.

• Qualquer carga aplicada ao cabo e, parte posterior ou lateral do produto pode comprometer a estabilidade do produto.

• Prender animais domésticos ao produto poderia comprometer a sua estabilidade e causar a perda de aderência.

• Esteja consciente dos perigos derivados da presença de chamas livres ou outras fontes de calor, como radiadores, lareiras, aquecedores eléctricos ou a gás, etc. Não deixe o produto na proximidade destas fontes de calor.

• Verifique se todas as possíveis fontes de perigo (por exemplo: cabos, fios eléctricos, etc.) estão fora do alcance da criança.

• Não deixe o produto com a criança a bordo junto de cordas, cortinados ou outros meios, pelos quais a criança pode trepar, ou mesmo estes servirem como causa de sufocamento ou estrangulamento.

• Nunca elevar o chassis com o assento engatado, do carrinho de passeio/berço/cadeirinha para automóvel, se a criança estiver a bordo.

• **ATENÇÃO: PERIGO DE ESTRANGULAMENTO** - As pegas/correas da mala devem ser mantidas afastadas do berço e do assento do carrinho.

• **PERIGO DE QUEDA** - Evite sentar a criança no encosto. A área do assento é a que está delimitada pelas correias de segurança.

• Nunca permita que a criança se sente ou esteja em pé no cesto, pois o produto poderá virar e provocar lesões graves.

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO

• Não utilize o produto se este apresentar rupturas ou falta de peças.

• Inspeccione regularmente o produto e os seus componentes para detetar eventuais sinais de danos e/ou desgaste, partes descoladas e lacerações. Em caso de danos ou mau funcionamento, mantenha o produto fora do alcance das crianças, não o utilize e/ou não tente repará-lo. Contacte imediatamente um Revendedor autorizado para solicitar as peças de substituição ou a reparação.

• Não deixe outras crianças ou animais brincarem sem vigilância na proximidade do produto ou subirem sobre o mesmo.

• As operações de montagem, desmontagem e regulação devem ser realizadas apenas por adultos. Verificar se quem utiliza o produto (ama, avós, etc.) conhece bem o funcionamento correcto do mesmo. Este produto deve ser utilizado só por um adulto.

• Nas operações de regulação certifique-se de que as partes móveis do produto não entrem em contacto com a criança (exemplo: encosto, capota, etc.). Certifique-se sempre de que durante estas operações o travão está totalmente engatado.

- Não deixar a criança no chassis com o assento engatado, do carrinho de passeio/berço/cadeirinha para automóvel, ao viajar nos meios de transporte (por ex. comboio, autocarro, etc.).
- Não utilizar o assento do carrinho de passeio como cadeirinha para automóvel.
- Quando não estiver a ser utilizado, o produto deve ser mantido, sempre, fora do alcance das crianças. O produto não deve ser utilizado como um brinquedo! Não deixe a criança brincar com este produto.
- Não engatar/remover o assento do carrinho de passeio com a criança a bordo e não transportar a criança no assento separadamente do chassis.
- Em caso de exposição prolongada ao sol, espere que o produto arrefeça antes de utilizá-lo.
- Para evitar sobreaquecimento e queimaduras, não expor a criança à luz direta do sol por períodos prolongados, nem quando a capota estiver completamente baixada.
- A utilização da cadeirinha para automóvel com o chassis não substitui um berço ou uma cama. Quando a criança precisa dormir, é mais adequado utilizar um carrinho, berço ou cama adequados.

PROTEÇÃO DE CHUVA

ADVERTÊNCIA!

- Utilizar sob a vigilância de um adulto.
- Quando estiver em uso, certificar-se de que o guarda-chuva não entre em contacto com o rosto da criança porque poderia causar o seu sufocamento.
- Nunca utilize o guarda-chuva sem a capota que o mantém afastado do rosto da criança. A instalação correta do guarda-chuva é com a capota aberta conforme mostrado nas instruções.
- Utilizar exclusivamente com o produto Inglesina indicado.
- Não utilizar sobre produtos não recomendados pelo Fabricante.
- Para evitar o risco de asfixia ou de sobreaquecimento nunca utilize o guarda-chuva com sol ou em espaços fechados.
- Lavar manualmente a 30° C.

GARANTIA CONVENCIONAL DO FABRICANTE

- A empresa Inglesina Baby S.p.A. garante que este artigo foi projetado e fabricado em conformidade com as normas/regulamentações de produto e de qualidade e segurança gerais atualmente em vigor na Comunidade Europeia e nos países de comercialização.
- A empresa Inglesina Baby S.p.A. garante que durante a conclusão do processo de produção, este produto foi submetido a vários controlos de qualidade. A empresa Inglesina Baby S.p.A. garante que este artigo, no momento da aquisição no revendedor autorizado, não possuía defeitos de montagem ou fabricação.
- A presente garantia não invalida os direitos reconhecidos ao consumidor pela legislação nacional vigente, que pode variar conforme o país no qual o produto foi adquirido e cujas prescrições, em caso de contraste, prevalecem no conteúdo da presente garantia.
- Caso o produto apresente defeito nos materiais e/ou vícios de fabrico detetados no momento da aquisição ou durante uma utilização normal, segundo quanto descrito no respetivo manual de instruções, a Inglesina Baby S.p.A. reconhece a validade das condições de garantia por um período de 24 meses consecutivos após a data de aquisição.
- A garantia é válida somente no País no qual o produto foi adquirido e caso a aquisição tenha sido efetuada junto de um Revendedor autorizado.
- A garantia reconhecida vale para o primeiro proprietário do artigo adquirido.
- Por garantia entende-se a substituição ou reparação gratuita das partes que sejam defeituosas de origem

por vícios de fabrico. A Inglesina Baby S.p.A. reserva-se a faculdade de decidir, à sua discrição, se aplicar a garantia através da reparação ou da substituição do produto.

- Para usufruir da garantia é necessário apresentar o número de série do produto e cópia do recibo passado no momento da aquisição do produto verificando que no mesmo esteja indicada, de modo claro e legível, a data de aquisição.
- As presentes condições de garantia declinam-se:
 - o produto seja utilizado segundo diferentes destinos de uso não expressamente indicados no respetivo manual de instruções.
 - o produto seja utilizado de modo não conforme ao previsto no respetivo manual de instruções.
 - o produto for consertado em centros de assistência não autorizados e não convencionados.
 - o produto sofrer alterações e ou violações, tanto na parte estrutural quanto na têxtil, não expressamente autorizadas pelo fabricante. As possíveis modificações efetuadas no produto eximem a empresa Inglesina Baby S.p.A. de qualquer tipo de responsabilidade.
 - o defeito for devido a negligência ou descuido na utilização (por exemplo: impactos violentos na parte estrutural, exposição às substâncias químicas agressivas, etc).
 - o produto apresentar desgaste normal (por exemplo: rodas, partes móveis, tecidos) decorrentes do uso quotidiano prolongado e continuativo.
 - o produto tenha sido danificado, mesmo que acidentalmente, pelo mesmo proprietário ou por terceiros (por exemplo caso seja enviado como bagagem nos transportes aéreos ou através de outros meios).
 - o produto seja enviado para o revendedor para a assistência, sem o original do recibo de aquisição e/ou sem o número de série ou quando a data de aquisição no recibo e/ou o número de série não sejam claramente legíveis.
- Quaisquer danos provocados pela utilização de acessórios não fornecidos e/ou não aprovados pela L'Inglesina Baby, não estarão cobertos pelas condições da nossa garantia.
- A L'Inglesina Baby S.p.A. rejeita toda e qualquer responsabilidade por danos materiais ou pessoais, resultantes da utilização inadequada e/ou incorrecta do equipamento.
- Após o período de garantia, a empresa garante sempre a assistência para os próprios produtos em um prazo máximo de quatro (4) anos a partir da data de inserção do artigo no mercado, após esse prazo, a possibilidade de intervenção será avaliada individualmente.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO/ASSISTÊNCIA PÓS VENDA

- Inspeccione regularmente os dispositivos de segurança para verificar a perfeita funcionalidade do produto ao longo do tempo. Caso sejam encontrados problemas e/ou anomalias de qualquer tipo, não utilize o produto. Contacte na devida oportunidade o Revendedor Autorizado ou o Serviço de Assistência a Clientes da Inglesina.
- Não utilize peças sobressalentes ou acessórios não fornecidos e/ou de toda forma não aprovados pela L'Inglesina Baby.

O QUE FAZER EM CASO DE NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA

- Em caso de necessidade de assistência para o produto, contactar imediatamente o revendedor da empresa Inglesina onde foi efetuada a compra e verificando que se tenha a disposição o número de série ("Serial Number") relativo ao produto.
- É função do revendedor contactar a empresa Inglesina para avaliar a modalidade mais idónea de intervenção para o caso e fornecer a respectiva indicação.

• O Serviço de Assistência da empresa Inglesina está à disposição para fornecer todas as informações necessárias, através de solicitação escrita a preencher no formulário específico presente no sítio da internet: inglesina.com - secção "Garantia e Assistência."

CONSELHOS SOBRE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRODUTO

- Este produto requer uma manutenção regular por parte do utilizador.
- Nunca force os mecanismos ou as partes móveis; em caso de dúvida, verifique primeiro as instruções.
- Não guarde o produto se estiver molhado e não o deixe em ambientes húmidos, pois pode-se formar bolor.
- Mantenha o produto num local seco.
- Proteja o produto dos agentes atmosféricos, água, chuva ou neve; além disso, a exposição contínua ou prolongada ao sol pode causar alterações de cor em muitos materiais.
- Após uma eventual utilização na praia, limpar e secar cuidadosamente o produto para remover a areia e o sal porque poderia enferrujar.
- Limpe as partes de plástico e de metal com um pano húmido ou com um detergente suave; não utilize solventes, amoníaco ou benzina.
- Seque com cuidado as partes metálicas a seguir ao possível contacto com a água, a fim de evitar a formação de ferrugem.
- Mantenha limpas todas as partes móveis e lubrifique-as com um óleo leve.

CONSELHOS SOBRE LIMPEZA DO REVESTIMENTO EM TECIDO

- Aconselha-se a lavagem do revestimento em separado dos outros artigos.
- Escove periodicamente as partes em tecido com uma escova macia para vestuário.
- Respeite as normas de lavagem do revestimento em tecido, indicadas nas respectivas etiquetas.



Lave à mão em água fria



Não utilize lixívia



Não seque mecanicamente



Seque estendido à sombra



Não passe a ferro



Não lave a seco

Não centrifugar

- Seque perfeitamente o revestimento em tecido, antes utilizá-lo ou guardá-lo.
- Para prevenir a eventual formação de bolor, aconselha-se que areje periodicamente a alcofa. Em particular, separe o revestimento em tecido da estrutura e passe um pano seco na base.

INSTRUÇÕES

LISTA DE COMPONENTES

fig. 1

- A** CHASSIS APTICA XT
A1 Rodas posteriores
A2 Grupo roda anterior Dir. (RH) / Grupo roda anterior Esq. (LH)
B ALCOFA APTICA XT
B1 Revestimento da capota
B2 Capa de cobertura da alcofa
C CARRINHINO DE PASSEIO
C1 Assento da cadeirinha de passeio
C2 Corrimão
C3 Capota

ACESSÓRIOS

- D** Porta-biberão
E Cesto porta-objetos
F Capa de cobertura (se presente)
G Proteção da chuva (se presente)

CADEIRA AUTO (se presente)

STANDUP (se presente)

CHASSIS

ABERTURA DA ESTRUTURA DO CHASSIS

fig. 2 Mantendo premida a alavanca (**A3**) elevar o chassis com decisão até à sua completa abertura.

fig. 3 **Atenção: certificar-se, antes do uso, de que as rodas estejam corretamente engatadas.**

MONTAGEM/REMOÇÃO DAS RODAS POSTERIORES

fig. 4 Inserir a roda posterior (**A1**) em correspondência com o eixo posterior (**A3**) e empurrá-la na sede até ouvir o clique de correto engate. Proceder da mesma forma para a outra roda.

fig. 5 **Atenção: certificar-se, antes do uso, de que as rodas estejam corretamente engatadas.**

Caso seja necessário, as rodas posteriores podem ser facilmente removidos.

fig. 6 Atuar na alavanca (**A4**) e desengatar a roda posterior (**A1**).

MONTAGEM/REMOÇÃO DO GRUPO RODAS ANTERIORES

fig. 7 Os grupos rodas anteriores distinguem-se em **RH** (direita) e **LH** (esquerda) e podem ser facilmente identificados graças à referência (**A5**) gravada em correspondência com o pino de engate. A mesma referência (**A6**) encontra-se gravada também em ambos os suportes anteriores do chassis.

fig. 8 Inserir o grupo roda anterior (**A2**) no suporte anterior do chassis correspondente, até ouvir o clique de correto engate.

fig. 9 O furo (**A7**) presente no grupo roda e mantido sempre no exterior, ajuda a identificar com maior facilidade a correta correspondência **DIR (RH)** e **ESQ (LH)** entre rodas e chassis.

fig. 10 **Atenção: certificar-se, antes do uso, de que as rodas estejam corretamente engatadas.**

Caso se torne necessário, ambos os grupos rodas anteriores podem ser facilmente removidos.

fig. 11 Empurrando o pequeno botão (**A8**), extrair o grupo da roda da sede no suporte.

FECHO DO CHASSIS

fig. 12 Para fechar o chassis, pressionar o botão (**A9**)

e simultaneamente rodar a pega posterior (A10) até ao completo fecho do chassis.

fig. 13 As setas (A11) presentes na pega e no chassis, ajudam a identificar e atingir a correta posição de fecho.

fig. 14 Para transportar o chassis fechado, utilizar a pega posterior (A10).

Nunca levantar o chassis pela pega.

ADAPTIVE CRUISE

fig. 15 O chassis Aptica XT está equipado com suspensões anteriores e posteriores reguláveis de modo independente. Estas são as configurações de base sugeridas, conforme a utilização: berço, carrinho de passeio ou cadeirinha para automóvel.

De qualquer forma, é aconselhável escolher a mais adequada em função do piso sobre o qual viajar, do peso da criança e da altura da pega.



fig. 16 Em caso de utilização com a criança no berço em piso bastante regular, posicionar as suspensões dianteiras em **HARD** e as traseiras em **SOFT**; deste modo aumenta-se o deslizamento das rodas, garantindo à criança um passeio mais confortável.

fig. 17 Para regular a suspensão anterior para **HARD**, premir com firmeza a alavanca (A12) presente no grupo roda anterior. A seta presente na alavanca apontará para **H**.

fig. 18 Para regular as suspensões posteriores para **SOFT**, baixar com firmeza a alavanca (A13). Nesta alavanca ficará visível o **S**.



fig. 19 Em caso de utilização com a criança no carrinho de passeio em piso irregular, regular as suspensões dianteiras para **SOFT** e as traseiras para **HARD**; deste modo reduzem-se as vibrações transmitidas pelas irregularidades do piso, quer para a criança quer para a pega do chassis.

fig. 20 Para regular a suspensão anterior para **SOFT** colocar a alavanca (A12), presente no grupo roda anterior, na posição horizontal. A seta presente na alavanca apontará para **S**.

fig. 21 Para regular as suspensões posteriores para **HARD**, elevar com firmeza a alavanca (A13). Nesta alavanca ficará visível o **H**.

fig. 22 **Atenção! Independentemente da posição selecionada, recomenda-se para não efetuar nunca regulações diferentes para as rodas do mesmo eixo.**

FREIOS DAS RODAS POSTERIORES

fig. 23 Para acionar o travão, empurrar a alavanca (A14) situada à direita, no eixo posterior.

Inserir sempre o freio durante as paragens.

BLOQUEIO/DESBLOQUEIO DAS RODAS POSTERIORES

fig. 24 O chassis é dotado de rodas piruetantes que podem ser bloqueadas ou desbloqueadas acionando a alavanca (A15) situada em ambos os grupos de rodas anteriores.

REGULAÇÃO DA PEGA

O chassis é dotado de pega telescópica, regulável para 4 diferentes posições.

fig. 25 Atuar em ambas as alavancas (A16) e simultaneamente levantar ou baixar a pega até à posição desejada.

CESTO PORTA-OBJECTOS

O chassis está equipado com um cesto porta-objetos com bastante capacidade (E) e com bolsa.

Em caso de necessidade, o cesto pode ser facilmente removido do chassis.

fig. 26 Para o remover, desprender a patilha com

velcro (E1) envolvida no tubo espaçador posterior, em seguida desengatar a patilha com olhal (E2) dos pinos correspondentes (E3).

fig. 27 Desprender os botões (E4) dos tubos laterais.

fig. 28 Desprender ambos os ganchos de fixação laterais (E5) dos pinos anteriores (E6) correspondentes.

fig. 29 Por fim, desengatar a patilha rígida (E7) do pino central anterior (E8) e remover completamente o cesto.

PORTA-BIBERÃO

O chassis é dotado de porta-biberão de série (B2).

fig. 30 Para fixar o porta-biberão, posicionar a guia superior em correspondência do gancho (B7) no chassis e empurrar na sede até o completo enganche.

UNIDADES DE TRANSPORTE ADICIONAIS AO CHASSIS: BERÇO, ASSENTO DO CARRINHO DE PASSEIO E CADEIRINHA PARA AUTOMÓVEL (se presente)

fig. 31 O chassis pode ser utilizado com o berço Aptica XT o assento do carrinho de passeio e a cadeirinha para automóvel se presente.

ALCOFA APTICA XT

ENCAIXE DA ALCOFA NO CHASSIS

fig. 32 Segurando a alcofa pela pega, encaixa-la no chassis na altura das específicas sedes sobre ambos os lados da estrutura, colocando-a exclusivamente de frente para a mãe.

fig. 33 Uma vez instalado o berço, verificar que os indicadores (B3), presentes em ambos os dispositivos de engate, estejam **Verdes**. Caso estejam **Vermelhos**, reposicionar corretamente o berço até que os indicadores fiquem **Verdes**.

fig. 34 **Atenção: antes da utilização, certificar-se de que o berço esteja sempre corretamente engatado de ambos os lados puxando-o para cima.**

DESENCAIXE DA ALCOFA DO CHASSIS

fig. 35 Atuar na alavanca (B4) situada externamente ao berço e simultaneamente elevá-lo, impugnando-o pela pega.

MONTAGEM DO REVESTIMENTO DA CAPOTA

fig. 36 Envolver o revestimento da capota (B1) à volta da pega, fixando-a com os botões específicos (B3) e com a aba de velcro central (B4).

fig. 37 Completar a montagem, enganchando os velcro laterais e posteriores (B5) no berço.

AJUSTE DA PEGA E DA CAPOTA

fig. 38 Para regular quer a pega quer a capota do berço, pressionar simultaneamente os dois botões interiores (B6).

fig. 39 **Atenção: Verificar que a pega de transporte esteja em posição vertical e corretamente engatada de ambos os lados, antes de levantar ou transportar o berço.**

ENGANCHE DA CAPA DE COBERTURA

fig. 40 Para montar a capa (B2) encaixe o zip de fixação na alcofa e fixe a aba à capota.

fig. 41 A aba anterior da capa (B7) pode ser estendida e fixada em posição adequada para proteger a criança do frio.

fig. 42 O zip de duplo cursor da capa permite um acesso facilitado à criança.

REGULAÇÃO DO ENCOSTO

fig. 43 Agir na pequena alavanca (B8) para regular o encosto: após ter alcançado a inclinação desejada, posicionar novamente a alavanca na posição inicial.

AREJAMENTO DO BERÇO

O berço Aptica XT é dotado de um sistema coordenado de arejamento.



fig. 44 O arejamento do fundo pode ser regulado atuando na alavanca (B9) situada na parte anterior.

fig. 45 Se estiverem presentes: As duas aplicações de rede no lado posterior e na capota, permitem uma maior circulação do ar no interior do berço.

MANUTENÇÃO DO COLCHÃO E DO REVESTIMENTO INTERNO

Aconselha-se a remover periodicamente o colchão e o revestimento interno para a sua correcta manutenção.

fig. 46 Para remover o revestimento interno desenfiá-lo simplesmente do perímetro do berço.

MANUTENÇÃO DO REVESTIMENTO DO BERÇO

fig. 47 Caso se torne necessário remover o revestimento da alcaofa, basta retirá-lo, desencaixando as fitas perimetrais dos encaixes da estrutura.

fig. 48 Depois de o ter montado novamente, certifique-se de que as duas presilhas elásticas (B10) estão perfeitamente inseridas sob as linguetas inferiores (B11) em ambos os dispositivos de encaixe.

Atenção! O posicionamento incorreto das presilhas elásticas poderá interferir com o correcto engate do berço no chassis.

ASSENTO DO CARRINHO DE PASSEIO

ENGATE DO ASSENTO DO CARRINHO DE PASSEIO NO CHASSIS

fig. 49 Engatar o assento do carrinho e passeio (B3) no chassis, posicionando-o em correspondência com as específicas sedes em ambos os lados da estrutura.

fig. 50 **Atenção:** antes da utilização, certificar-se de que o assento do carrinho de passeio esteja sempre correctamente engatado de ambos os lados puxando-o para cima.

fig. 51 É possível utilizar o assento do carrinho de passeio quer virado para a mãe quer para a estrada.

DESENGATE DO ASSENTO DO CARRINHO DE PASSEIO DO CHASSIS

fig. 52 Atuar na alavanca (C4) e simultaneamente levantar o assento do chassis.

Atenção: não efetuar essa operação com a criança a bordo.

REGULAÇÃO DO ENCOSTO

fig. 53 É possível regular o encosto em 4 posições. Accione o dispositivo central (C5) e acompanhe-o até à posição desejada.

REGULAÇÃO DO ESTRADO DE APOIO DOS PÉS

fig. 54 Para baixar o estrado, accione as duas alavancas (C6) situadas na parte inferior do mesmo, empurrando-o em simultâneo para baixo.

fig. 55 Para voltar a levantar o estrado, basta puxá-lo para cima: este bloquear-se-á automaticamente.

CINTO DE SEGURANÇA

fig. 56 Verificar que os cintos estejam colocados nos ilhós ao nível dos ombros ou imediatamente acima. Se a posição não é correcta, remover os cintos do primeiro par de ilhós e reintroduzi-los no segundo.

Coloque sempre ambos os cintos à mesma altura.

fig. 57 Ligue as extremidades dos cintos ventrais (C7) aos dorsais (C8) e complete o encaixe, inserindo os terminais na

fivela central (C9).

fig. 58 Utilize sempre o cinto ventral em combinação com os cintos dorsais, regulando-os de forma correcta.

Atenção! O não cumprimento desta precaução pode causar a queda ou o escorregamento da criança com risco de ferimento.

ENCAIXE DO CORRIMÃO

fig. 59 Para engatar o corrimão (C2), insira-o nas respetivas sedes (C10) no assento do carrinho até ouvir o clique de encaixe.

fig. 60 O corrimão pode estar aberto de um lado ou completamente removido; para abri-lo, pressionar o botão (C11) e extrai-lo da sua sede. Para removê-lo, repetir a operação também no outro lado.

ENGATE DA CAPOTA DO CARRINHO DE PASSEIO

fig. 61 Para prender a capota (C3), coloque-se junto das articulações laterais (C12) no assento do carrinho, insira a correia (C13) e empurre-a energeticamente até encaixar por completo.

fig. 62 Aperte primeiro as molas automáticas (C14) nas articulações laterais (C12), depois todos os botões traseiros (C15) no encosto.

fig. 63 Para ajustar a capota, é suficiente acompanhá-la na posição desejada.

fig. 64 A capota é dotada de uma aplicação adicional em tecido e de guarda-sol que, aumentando o raio de cobertura, favorecem uma maior proteção do sol.

DESENCAIXE DA CAPOTA DO CARRINHO DE PASSEIO

fig. 65 Para remover a capota (C3) do assento do carrinho, desaperte todos os botões (C15) que a fixam ao encosto.

fig. 66 Solte os dois botões de pressão (C14) que fixam o revestimento as articulações laterais (C12) e, depois, retire a fita interna (C13) das articulações, puxando-a energeticamente de ambos os lados.

MANUTENÇÃO DO REVESTIMENTO CAPOTA

O revestimento da capota pode ser removido para permitir a sua correcta manutenção.

fig. 67 Uma vez retirada a capota do carrinho, basta retirar a fita interna (C13).

FECHIO DO CHASSIS COM O ASSENTO DO CARRINHO DE PASSEIO ENGATADO (CONFIGURAÇÃO CARRINHO)

O chassis pode ser fechado com o assento do carrinho encaixado, tanto virado para os pais como para o mundo.

Para os pais

fig. 68 Dobre a capota, recline o encosto para a posição mais horizontal e levante completamente o degrau de apoio dos pés.

fig. 69 Proceda, depois, ao fecho total do carrinho conforme detalhado anteriormente.

Para o mundo

fig. 70 Dobre a capota e empurre o encosto completamente para a frente.

fig. 71 Proceda, depois, ao fecho total do carrinho conforme detalhado anteriormente.

MANUTENÇÃO DO REVESTIMENTO DO ASSENTO DO CARRINHO DE PASSEIO

Aconselha-se remover periodicamente o revestimento para a sua correcta manutenção.

Para facilitar as operações de remoção, retire primeiro a capota e o corrimão.

fig. 72 Retire o revestimento do degrau de apoio dos pés.

fig. 73 Solte primeiro os dois botões de pressão inferiores (C16) que bloqueiam o revestimento no assento e, depois, os dois (C17) que fixam as laterais à estrutura.

fig. 74 Desaperte os dois botões (C18) do encosto e liberte o revestimento dos encaixes do corrimão.

fig. 75 Retire o cinto separador de pernas do seu protetor acolchoado, libertando-o do elástico de bloqueio e, depois, do orifício do assento.

fig. 76 Retire os cintos lombares do respetivo orifício no centro do encosto.

fig. 77 Retire os cintos dorsais de ambos os espaldares e liberte o revestimento também das articulações laterais da capota.

fig. 78 Uma vez retirados os cintos dorsais dos orifícios no revestimento, retire-o da estrutura do carrinho.

REMOÇÃO/MONTAGEM DO SISTEMA DE CINTOS DE SEGURANÇA

O carrinho Aptica XT é dotado de um sistema de cintos de segurança que pode ser removido, caso seja necessário.

fig. 79 Para remover o cinto separador de pernas, retire o anel inferior (C19) do orifício no assento (C20).

O cinto lombar e os dois cintos dorsais são encaixados no encosto graças a anéis de segurança, cuja remoção e montagem são feitas do mesmo modo.

fig. 80 Para remover quer o cinto lombar quer os cintos dorsais, empurre as fitas através dos orifícios no encosto (C21) e puxe energicamente até libertar os anéis (C22) dos encaixes. Retire, depois, os anéis (C22) dos orifícios (C21) e extraia completamente os cintos.

fig. 81 Para montar o cinto separador de pernas, insira exclusivamente o anel inferior (C19) no orifício no assento (C20). O anel superior (C23) deve ficar no exterior.

fig. 82 Para voltar a montar quer o cinto lombar quer os dois cintos dorsais, insira os anéis (C22) nos respetivos orifícios no encosto e, uma vez posicionados sob uma das linguetas de encaixe (C24), empurre-os para o lugar com força.

Atenção! Coloque os cintos dorsais sempre à mesma altura.

fig. 83 **Atenção! Certifique-se de que todos os cintos estão corretamente encaixados no assento do carrinho, puxando-os individualmente.**

CAPA DE COBERTURA (se presente)

fig. 84 Posicionar a Capa de cobertura para as pernas (F) fazendo-a passar por baixo do corrimão e engatar os botões de pressão presentes (F1).

fig. 85 A aba da Capa de cobertura para as pernas pode ser estendida e engatada na posição adequada para a proteção da criança do frio, abotoando-a nos botões de pressão laterais externos aos correspondentes (F2) do capota.

fig. 86 A cobertura para as pernas tanto pode ser utilizada na posição virada para os pais como para o mundo.

GUARDA-CHUVA (se presente)

fig. 87 Para montar o guarda-chuva (G), coloque-o na capota e aperte ambos os botões de pressão (G1) nas laterais do assento do carrinho.

fig. 88 Engatar os botões de pressão (G2) à volta dos tubos anteriores, em correspondência com o grupo de rodas.

CADEIRA AUTO (se presente)

ENCAIXE DA CADEIRA NA ESTRUTURA

fig. 89 Pegando no carrinho pela pega, encaixe-o no chassis nos respetivos encaixes de ambos os lados da estrutura, posicionando-o exclusivamente virado para os pais.

fig. 90 **Atenção: antes da utilização, certificar-se de que cadeira auto esteja sempre corretamente engatado de ambos os lados puxando-o para cima.**

DESENCAIXE DA CADEIRA AUTO DA ESTRUTURA

fig. 91 Atuar na alavanca (H) situada nas costas da cadeirinha e simultaneamente elevá-la do chassis, agarrando-a pela pega.

Para a correcta utilização da cadeira auto consulte o manual criado para o efeito.

WAARSCHUWINGEN



• **BELANGRIJK ZORGVULDIG DOORLEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIGE RAADPLEGING. DE VEILIGHEID VAN UW KIND KAN IN HET GEDRANG GEBRACHT WORDEN ALS U DEZE AANWIJZINGEN NIET AANDACHTIG UITVOERT.**

• **U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR DE VEILIGHEID VAN UW KIND.**

• **OPGEPAST! LAAT UW KIND NOOIT ONBEWAAKT ACHTER: DIT KAN GEVAARLIJK ZIJN. LET ZEER GOED OP WANNEER U DIT PRODUCT GEBRUIKT.**

• **OM ERNSTIGE LETSELS TE**

VERMIDJEN ALS GEVOLG VAN HET VALLEN EN/OF HET UITSCHUIVEN, MOETEN DE VEILIGHEIDSGORDELS STEEDS CORRECT VASTGEMAAKT EN GEREGLD WORDEN.

WIEG

• Dit product is geschikt voor kinderen vanaf de geboorte tot 9 kg.

ZIT

• Dit product is geschikt voor kinderen vanaf de geboorte tot 22 kg of tot een leeftijd van 4 jaar, afhankelijk van wat zich als eerste voordoet.

• Dit product is goedgekeurd voor gebruik voor kinderen tot 22 kg, met de zitting naar voren gericht. Het is raadzaam om de kindervagenzitting in de naar de moeder gerichte stand te gebruiken tijdens de eerste levensmaanden van het kind, tot een gewicht van maximaal 15 kg.

KINDERZIT WAGEN

• Dit product is geschikt voor kinderen vanaf de geboorte tot 13 kg.

- Het wordt aangeraden om de rugleuning van de wieg en/of van de zitting van de kinderwagen af te stellen in de liggende positie wanneer die wordt gebruikt voor baby's.
- Het Aptica XT frame van Inglesina mag uitsluitend worden gebruikt met de Maxi wieg, de Aptica XT kinderwagenzitting en de autostoeltjes Cab 0+, Darwin Infant, Darwin Infant Recline. Raadpleeg in geval van twijfel de website inglesina.com of neem contact op met een erkende dealer of de klantenservice van Inglesina.

BUGGY - TRAVEL SYSTEM

- OPGEPAST LAAT UW KIND NOOIT ONBEWAAKT ACHTER.
- OPGEPAST CONTROLEER VÓÓR HET GEBRUIK OF HET PRODUCT HELEMAAL GEOPEND IS EN OF ALLE BLOKKEEREN VEILIGHEIDSMEECHANISMEN CORRECT INGESCHAKELD ZIJN.
- OPGEPAST ZORG OM VERWONDINGEN TE VOORKOMEN DAT KINDEREN ZICH NIET IN DE BUURT BEVINDEN TIJDENS HET OPENEN EN SLUITEN VAN DIT PRODUCT.
- OPGEPAST DIT PRODUCT IS NIET GESCHIKT ALS SPEELGOED VOOR KINDEREN.
- OPGEPAST GEBRUIK STEEDS DE VEILIGHEIDSGORDELS.
- OPGEPAST DEZE KINDERWAGEN/BUGGY IS NIET GESCHIKT OM ERMEE TE LOPEN OF TE SCHAATSEN.
- DIT PRODUCT MAG ALLEEN WORDEN GEBRUIKT OM TE WANDELEN.
- OPGEPAST CONTROLEER OF DE WIEG OF DE BUGGY-INZET OF HET AUTOSTOELTJE VOOR HET GEBRUIK CORRECT VASTGEMAAKT ZIJN.
- OM ONGELUKKEN TE VOORKOMEN DIENT U ERVOOR TE ZORGEN DAT DE KINDERWAGEN UIT DE BUURT VAN AUTOMATISCH SLUITENDE DEUREN WORDT GEHOUDEN (BV. TREINEN, LIFTEN).

- Om ernstig letsel door vallen of verschuiven te voorkomen,

moet het gebruikte bevestigingssysteem altijd correct zijn afgesteld.

- Het correcte gebruik van de gordels van het veiligheidssysteem is geen vervanging van toezicht door een volwassene.
- Wees u ervan bewust dat de handsteun geen veiligheidssysteem is. Gebruik altijd de gordels van het veiligheidssysteem.
- Til de kinderwagen nooit op aan de veiligheidsbeugel, aangezien deze kan ontgrendelen.

WIEG

- DE WIEG IS GESCHIKT VOOR KINDEREN DIE NIET ZELFSTANDIG KUNNEN BLIJVEN ZITTEN, ZICH NIET KUNNEN OMDRAAIEN EN DIE ZICH NIET MET BEHULP VAN HANDEN OF KNIEËN KUNNEN OPRICHTEN. MAXIMUM GEWICHT VAN HET KIND: 9 KG.
- GEEN ANDERE KINDEREN ZONDER TOEZICHT IN DE BUURT VAN DE WIEG LATEN SPELEN.
- NIET GEBRUIKEN ALS DE WIEG KAPOTTE, BESCHADIGDE OF ONTBREKENDE DELEN VERTOONT.

- Gebruik of plaats geen extra matras bovenop het bij de wieg meegeleverde of door de fabrikant goedgekeurde matras.

• **VERSTIKKINGSGEVAAR** voor kinderen. Controleer altijd of er rondom het gezicht van het kind voldoende ruimte is, om belemmering van de luchtstroom te voorkomen. Touwtjes kunnen wurgingsgevaar veroorzaken. Bevestig nooit voorwerpen met touwtjes aan de nek van het kind, zoals koordjes of bandjes van mutsjes of fopspenen. Bevestig geen touwtjes of koordjes boven het product of aan het speelgoed. Laat geen zachte voorwerpen, pluche speelgoed, stookkussens of verkleiners in de wieg liggen, aangezien dit gevaarlijk kan opleveren.

- De wieg Inglesina Maxi Aptica is uitsluitend bruikbaar met de Standup van Inglesina.

- Als het kind in de wieg ligt, mag zijn hoofd nooit lager liggen dan zijn lichaam.

- Controleer of het transporthandvat in verticale stand staat en correct aan beide kanten is bevestigd alvorens de wieg op te tillen en te vervoeren.

- Voordat u de wieg optilt of transporteert, moet u altijd controleren of de rugleuning in de laagste stand staat.

- Controleer voor gebruik of de wieg correct aan het frame is bevestigd door de handgreep omhoog te trekken.

- De wieg mag alleen als bevestigingssysteem voor vervoer in de auto worden gebruikt indien hij is uitgerust met de geschikte kit (Kit Auto Maxi).

De gordelstukken van de Kit Auto moeten worden verwijderd of opgeborgen wanneer de wieg niet voor het vervoer in de auto wordt gebruikt of gedurende slaaperperiodes zonder toezicht (zie de handleiding van de Kit Auto).

- De draagstang en de onderkant van de wieg moeten regelmatig worden geïnspecteerd op tekenen van

GEBRUIK VAN DE WIEG APART VAN HET FRAME

• **DIT PRODUCT IS ALLEEN GESCHIKT VOOR KINDEREN DIE NIET ZELFSTANDIG KUNNEN BLIJVEN ZITTEN.**

• **UITSLUITEND OP EEN HORIZONTAAL, STABIEL EN DROOG OPPERVLAKE GEBRUIKEN.**

• **VALGEVAAR:** Door de bewegingen van het kind kan het product verschuiven. Plaats het product nooit dichtbij de rand van tafels, van werkbladen of van verhoogde oppervlakken.

• **VERSTIKKINGSGEVAAR:** Het product kan kantelen op zachte oppervlakken, waardoor het kind kan stikken. Plaats het product **NOOIT** op bedden, banken of andere zachte oppervlakken.

VEILIGHEID

- Controleer vóór de assemblage of het product en de onderdelen niet beschadigd werden tijdens het transport; in dat geval mag het niet gebruikt worden en moet het buiten het bereik van kinderen gehouden worden.
- Voor de veiligheid van uw kind moet u voordat u het product gaat gebruiken alle plastic zakken verwijderen en weggooien, evenals de elementen die deel uitmaken van de verpakking, en moeten ze buiten het bereik van kinderen gehouden worden.
- Dit product mag slechts voor één kind gebruikt worden.
- Controleer voor gebruik:
 - of het product correct gemonteerd is, of alle onderdelen goed zijn vastgemaakt en of alle mechanismen zijn vergrendeld. Controleer of de bekleding correct aan het frame is bevestigd.
 - of het frame helemaal is uitgeklaapt en of alle bevestigingsmechanismen zijn ingeschakeld.
 - of de wieg, de kinderwagenzitting of het autostoeltje correct zijn bevestigd door ze omhoog te trekken.
- Let bij het in- en uitklappen van het product erop dat er geen vingers bekneld raken. Volg zorgvuldig de handelingen die aangegeven staan in de afbeeldingen van de handleiding.
- Voer geen handelingen voor de opening, sluiting of demontage van het product uit wanneer het kind in de kinderwagen/buggy zit.
- Let in elk geval heel goed op wanneer deze handelingen uitgevoerd worden en wanneer het kind zich in de buurt bevindt.
- Tijdens deze handelingen zouden uw vingers bekneld en verwond kunnen raken.

• Wanneer het kind uit de zit/wieg wordt gehaald of erin wordt geplaatst, tijdens een pauze of bij de montage/demontage van de accessoires, moet gecontroleerd worden of de rem ingeschakeld is.

Altijd de rem gebruiken, ook bij korte stops.

• Wanneer u het product parkeert, dient u te controleren of de rem goed is ingeschakeld door het product heen en weer te bewegen. Verzeker u ervan dat beide wielen op de rem staan.

• Plaats het product nooit in de buurt van trappen of tredes, ook niet als de rem is ingeschakeld, aangezien het product door de bewegingen van het kind kan verschuiven.

• Plaats het frame terwijl de wieg/kinderwagenzitting/het autostoeltje is bevestigd, niet op een helling wanneer het kind erin zit, ook niet als de rem is ingeschakeld. De remwerking is op steile hellingen beperkt.

• Houd de handgrepen goed vast wanneer u in de buurt van wegen met druk verkeer bent, op perrons van stations of bij harde wind, omdat ook als de rem correct is ingeschakeld, het product zich zou kunnen verplaatsen.

• Gebruik het frame terwijl de wieg/kinderwagenzitting/het autostoeltje is bevestigd, nooit op trappen of roltrappen wanneer het kind erin zit, omdat u plotseling uw evenwicht kunt verliezen of het kind kan vallen. Let extra goed op wanneer u van of op een trede stapt of over andere ongelijkmatige ondergronden loopt.

• De maximale belasting van de opbergmand bedraagt 5 kg en die van de bekerhouder 0,5 kg. Gebruik de bekerhouder nooit voor het vervoeren van warme dranken. Overschrijd de aanbevolen maximale belasting niet.

• Iedere belasting die op de handgreep en/of op de rugleuning en/of zijdelings op het product wordt uitgeoefend, kan de stabiliteit van het product aantasten.

• Het vastmaken van huisdieren aan het product kan de stabiliteit ervan in gevaar brengen waardoor u de grip kunt verliezen.

• Plaats het product niet in de buurt van naakte vlammen of andere warmtebronnen, zoals radiatoren, haarden, elektrische kachels, gaskachels, enz.

• Controleer of alle mogelijke gevaarbronnen (bijv. kabels, stroomdraden, enz.) buiten het bereik van kinderen worden gehouden.

• Laat het product niet achter in de buurt van touwen, gordijnen enz. waaraan het kind kan gaan hangen of die oorzaak kunnen zijn van verstikking of wurging.

• Til het frame, terwijl de wieg/kinderwagenzitting/het autostoeltje is bevestigd, nooit op wanneer het kind erin zit.

• **LET OP: GEVAAR VOOR VERSTIKKING** - De handvatten/riemen van de tas moeten uit de buurt van de wieg en de kinderwagenzitting worden gehouden.

• **GEVAAR VOOR VALLEN** - Laat kinderen niet op de rugleuning zitten. De zitting is het gebied dat omsloten wordt door de veiligheidsgordels.

• Laat nooit toe dat het kind op de mand gaat zitten of staan, omdat het product dan kan kantelen en ernstig letsel kan veroorzaken.

ADVIES VOOR HET GEBRUIK

• Gebruik het product niet als het beschadigd is of wanneer delen ontbreken.

• Controleer het product en de onderdelen regelmatig op tekenen van beschadiging en/of slijtage, losgeraakte stiksels en scheuren. Houd het product, in geval van beschadiging of defecten, buiten het bereik van kinderen, gebruik het niet en/of probeer niet om het te repareren, maar neem onmiddellijk contact op met een erkende leverancier om vervangingsonderdelen of een reparatie aan te vragen.

• Laat geen andere kinderen of dieren onbewaakt spelen nabij het product, of op het product zelf klimmen.

• De handelingen van de montage, de demontage en de regeling mogen enkel uitgevoerd worden door volwassenen.

Controleer of wie het product gebruikt (babysitter, grootouders, enz.) de correcte werking van het product zelf kent. Dit product mag alleen door een volwassene gebruikt worden.

- Zorg er tijdens het afstellen voor dat de bewegende delen van het product niet in contact met het kind komen (bijvoorbeeld de rugleuning, kap enz.). Zorg er altijd voor dat de rem volledig ingeschakeld is tijdens deze handelingen.
- Laat het kind niet in het frame zitten of liggen terwijl de wieg/kinderwagenzitting/het autostoeltje is bevestigd tijdens het reizen met het openbaar vervoer (bijv. trein, bus, enz.).
- Gebruik de kindergagenzitting nooit als autostoeltje.
- Als het product niet wordt gebruikt, moet het buiten het bereik van kinderen gehouden worden. Het product mag niet als speelgoed gebruikt worden! Dit product is niet geschikt als speelgoed voor kinderen.
- Bevestig/verwijder de kindergagenzitting niet terwijl het kind erin zit en vervoer het kind niet in de zitting als die niet op het frame is bevestigd.
- Als het product voor lange tijd wordt blootgesteld aan de zon, moet gewacht worden tot het afkoelt voordat het weer wordt gebruikt.
- Om oververhitting of verbranding te voorkomen, mag het kind niet langdurig aan direct zonlicht worden blootgesteld, ook niet als de zonnekap volledig is uitgeklaapt.
- Het gebruik van het autostoeltje met het frame vormt geen vervanging voor een wieg of een bed. Wanneer het kind slaap nodig heeft, is het beter om een geschikte kindergagen, wieg of geschikt bed te gebruiken.

REGENHOES

WAARSCHUWINGEN!

- Onder toezicht van volwassenen gebruiken.
- Wanneer de regenhoes wordt gebruikt, zorg dat hij niet in contact komt met het gezicht van het kind, aangezien dit verstikking kan veroorzaken.
- Gebruik de regenhoes nooit zonder de kap, die de hoes uit het gezicht van het kind houdt. De correcte installatie van de regenhoes is met de kap geopend, zoals aangegeven op de afbeeldingen.
- Uitsluitend gebruiken met het aangegeven Inglesina product.
- Niet op andere producten dan die aanbevolen door de fabrikant gebruiken.
- Om risico van verstikking of oververhitting te voorkomen mag de regenhoes nooit in de zon of in gesloten ruimtes worden gebruikt.
- Op de hand wassen op 30° C.

STANDAARD FABRIEKSGARANTIE

- Inglesina Baby S.p.A. garandeert dat dit artikel ontworpen en geproduceerd werd in naleving van de normen/reglementeringen voor de producten, de kwaliteit en veiligheid, die momenteel van kracht zijn in de Europese Gemeenschap en in de landen waar het product wordt aangeboden.
- Inglesina Baby S.p.A. garandeert dat dit product tijdens het productieproces en tot voltooiing van de productie aan verschillende kwaliteitscontroles werd onderworpen. Inglesina Baby S.p.A. garandeert dat dit artikel op het moment van aankoop bij de erkende verdeler geen defecten van montage of fabrieksfouten vertoont
- Deze garantie doet geen afbreuk aan de aan de consument verleende rechten in het kader van de nationale wetgeving, die kan variëren afhankelijk van het land waar het product is gekocht en waarvan de bepalingen, in geval van conflict, voorrang hebben ten aanzien van de inhoud van deze garantie.
- Indien het product materiaaldefecten en/of

fabricatiefouten vertoont die worden vastgesteld op het moment van aankoop of tijdens een normaal gebruik volgens hetgeen beschreven is in de handleiding, erkent Inglesina Baby S.p.A. de geldigheid van de garantievoorwaarden gedurende een periode van 24 maanden vanaf de datum van aankoop.

- De garantie is alleen geldig in het land waar het product is gekocht en waar de aankoop bij een erkende verkoper is gedaan.
- De erkende garantie geldt voor de eerste eigenaar van het gekochte artikel.
- Onder garantie verstaat men gratis vervanging of reparatie van de onderdelen die defect blijken aan de oorsprong wegens fabricagefouten. Inglesina Baby S.p.A. behoudt zich het recht om naar eigen inzicht te beslissen of de garantie wordt toegepast door middel van reparatie of vervanging van het product.
- Om garantieservice te verkrijgen, dient u het serienummer van het product en een kopie van het ontvangstbewijs afgegeven op het moment van aankoop van het product te overleggen en te controleren of op het ontvangstbewijs de datum van aankoop duidelijk leesbaar is weergegeven.
- Deze garantievoorwaarden vervallen in de volgende gevallen:

- het product wordt gebruikt voor andere gebruiksbestemmingen dan die uitdrukkelijk in de betreffende handleiding zijn vermeld.
- het product wordt gebruikt op een manier die in strijd is met de bepalingen in de handleiding.
- het product heeft reparaties ondergaan bij assistentiecentra die niet bevoegd en niet erkend zijn.
- het product heeft wijzigingen ondergaan en/of er werd aan geknoeid, zowel in zijn structurele gedeelte als wat de stof betreft, die niet uitdrukkelijk door de fabrikant zijn toegestaan. Eventuele wijzigingen aan producten ontheffen Inglesina Baby S.p.A. van elke verantwoordelijkheid.
- defecten, zowel te wijten aan verwaarlozing als aan onachtzaamheid tijdens het gebruik (vb. hevige stoten op de structurele delen, blootstelling aan agressieve, chemische stoffen, enz.).
- het product vertoont normale slijtage (vb. wielen, bewegende delen, stoffen) die voortvloeien uit langdurig en continu dagelijks gebruik, zoals voorzien.
- het product is, ook per ongeluk, door de eigenaar of derden beschadigd (bijvoorbeeld als het als bagage met luchtvervoer of op andere wijze wordt verzonden).
- het product wordt naar de verkoper voor service verzonden, zonder de originele aankoopbon en/of zonder het serienummer of wanneer de datum van aankoop op de bon en/of het serienummer niet duidelijk leesbaar zijn.
- Eventuele schade veroorzaakt door gebruik van accessoires die niet door Inglesina Baby zijn geleverd en/of goedgekeurd, zal niet worden gedekt door de voorwaarden van onze garantie.
- Inglesina Baby S.p.A. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan voorwerpen of letsels aan personen als gevolg van oneigenlijk en/of fout gebruik.
- Wanneer de garantieperiode vervallen is, garandeert het bedrijf toch nog assistentie voor haar eigen producten binnen een maximumtermijn van vier (4) jaar vanaf de datum dat de producten op de markt zijn gebracht, daarna wordt geval per geval de mogelijkheid voor interventie beoordeeld.

RESERVEONDERDELEN / ASSISTENTIE NA VERKOOP

- Inspecteer regelmatig de veiligheidsmechanismen zodat een perfecte functionaliteit van het product wordt gegarandeerd. Als problemen en/of defecten worden opgemerkt, mag het product niet gebruikt worden. Contacteer in dat geval onmiddellijk de erkende verkoper of de klantendienst van Inglesina.

• Gebruik geen wisselstukken of accessoires die niet geleverd worden en/of niet goedgekeurd werden door Inglesina Baby.

WAT TE DOEN IN GEVAL ASSISTENTIE IS VEREIST

- Wanneer assistentie voor het product vereist is, moet men onmiddellijk de Inglesina verkoper contacteren waar men het product heeft aangekocht; zorg ervoor dat u beschikt over het betreffende "Serial Number" (serienummer) van het product waarvoor men een aanvraag doet.
- Het is de taak van de verkoper om met Inglesina contact op te nemen om geval per geval de meest geschikte interventiewijze te beoordelen en om tenslotte alle verdere aanwijzingen te verschaffen.
- De Assistentieservice van Inglesina staat in ieder geval ter beschikking voor alle nodige informatie, middels schriftelijke aanvraag in te vullen op het speciale formulier dat zich op de website bevindt: inglesina.com - rubriek Garantie en Assistentie.

ADVIES VOOR DE REINIGING EN HET ONDERHOUD VAN HET PRODUCT

- Dit product moet regelmatig onderhouden worden door de gebruiker.
- Forceer de mechanismen of bewegende delen niet; controleer eerst de aanwijzingen in geval van twijfels.
- Berg het product niet op als het nog nat is en laat het niet achter in vochtige omgevingen, omdat schimmels zouden kunnen gevormd worden.
- Bewaar het product op een droge plek.
- Bescherm het product tegen weersinvloeden, water, regen of sneeuw; bovendien kan een voortdurende en lange blootstelling aan de zon de kleur van vele materialen wijzigen.
- Na een eventueel gebruik op het strand moet het product zorgvuldig worden gereinigd en gedroogd om al het zand en zout te verwijderen, aangezien het hierdoor kan gaan roesten.

- Reinig de plastic en metalen delen met een vochtige doek of met een zacht reinigingsmiddel; gebruik geen solventen, ammoniak of benzine.
- Droog de metalen delen zorgvuldig na een eventueel contact met water, zodat geen roest kan gevormd worden.
- Hou de bewegende delen goed schoon en smeer ze indien nodig met een lichte olie.

ADVIES VOOR DE REINIGING VAN DE STOFFEN BEKLEDING

- Er wordt aanbevolen om de bekleding afzonderlijk te wassen.
- Reinig de stoffen delen regelmatig met een zachte kledingborstel.
- Respecteer de normen voor de reiniging van de stoffen bekleding die aangeduid worden op de etiketten.



Handwassen met koud water



Niet bleken



Niet mechanisch drogen



Vlak drogen in de schaduw



Niet strijken



Niet droogreinen

Niet centrifugeren

- Droog de stoffen bekleding perfect voordat ze weer geplaatst of gebruikt wordt.
- Om de eventuele vorming van schimmels te voorkomen, wordt aanbevolen om de wieg regelmatig te verluchten. Maak de stoffen bekleding los van de structuur en wrijf met een droge doek over de bodem.

AANWIJZINGEN

LIJST ONDERDELEN

fig. 1

A APTICA XT ONDERSTEL

A1 Achterwielen

A2 Voorwieleenheid rechts (RH) / Voorwieleenheid links (LH)

B WIEG APTICA XT

B1 Kapbekleding

B2 Bedekking wieg

C KINDERWAGEN

C1 Kinderwagenzitting

C2 Bescherming

C3 Zonnekap

ACCESSOIRES

D Fleshouder

E Mandje

F Voetenzak (indien meegeleverd)

G Regenscherm (indien meegeleverd)

KINDERZIT WAGEN (indien meegeleverd)

STANDUP (indien van toepassing)

ONDERSTEL

FRAMECONSTRUCTIE OPENEN

fig. 2 Terwijl u de hendel (A3) indrukt, trekt u het frame met een ferme beweging helemaal omhoog.

fig. 3 **Opgepast: controleer of de wielen correct zijn vastgehaakt vooraleer te gebruiken.**

ACHTERWIELEN MONTEREN/VERWIJDEREN

fig. 4 Plaats het achterwiel (A1) in de overeenkomstige achteras (A3) en duw het in zijn zitting totdat een klik de vergrendeling bevestigt. Ga op dezelfde manier te werk bij het andere wiel.

fig. 5 **Opgepast: controleer of de wielen correct zijn vastgehaakt vooraleer te gebruiken.**

Indien nodig kunnen beide achterwielen eenvoudig worden verwijderd.

fig. 6 Beweeg de hendel (A4) en ontgrendel het achterwiel (A1).

VOORWIELEENHEID MONTEREN/VERWIJDEREN

fig. 7 De voorwielgroepen onderscheiden zich in RH (rechts) en LH (links) en kunnen makkelijk worden herkend door de referentie (A5) die op de bevestigingspin is gedrukt. Dezelfde referentie (A6) is ook aangebracht op beide voorsteunen van het frame.

fig. 8 Breng de voorwieleenheid (A2) aan in de overeenkomstige voorste framesteun, totdat een klik de vergrendeling bevestigt.

fig. 9 Het gat (A7) in de wieleenheid die altijd aan de buitenkant moet zitten, helpt om het RECHTER (RH) en LINKER (LH) wiel en frame van elkaar te onderscheiden.

fig. 10 **Opgepast: controleer of de wielen correct zijn vastgehaakt vooraleer te gebruiken.**

Indien nodig kunnen beide voorwieleenheden eenvoudig worden verwijderd.

fig. 11 Door op de kleine knop (A8) te drukken, kan de wieleenheid uit zijn zitting op de steun worden verwijderd.

SLUITING ONDERSTEL

fig. 12 Om het frame in te klappen, druk op de knop (A9) en draai gelijktijdig de achterste handgreep (A10) totdat het frame volledig is ingeklapt.

fig. 13 De pijltjes (A11) op de handgreep en op het frame helpen om de ingeklapte positie te herkennen en te realiseren.

fig. 14 Om het ingeklapte frame te vervoeren gebruikt u de achterste handgreep (A10).
Til het frame nooit op aan het handvat.

ADAPTIVE CRUISE

fig. 15 Het frame van de Aptica XT is voorzien van voorste en achterste ophangingen die onafhankelijk van elkaar afgesteld kunnen worden.

Dit zijn de voorgestelde basisinstellingen, op basis van het gebruik van de kinderwagen, buggy of autostoeltje.

Wij adviseren u om de meest geschikte instelling te zoeken op basis van de weg waarover u rijdt, het gewicht van het kind en de hoogte van de handgrepen.

fig. 16 Bij gebruik met het kind in de kinderwagen op gelijkmatig terrein, plaatst u de voorste ophangingen in de stand **HARD** en de achterste in de stand **SOFT**; op deze manier wordt de vloeiende beweging van de wielen verhoogd, waardoor het kind een comfortabeler wandeling heeft.

fig. 17 Om de voorste ophanging op **HARD** in te stellen, drukt u de hendel (A12) op de voorstel wielgroep stevig in. De pijl op de hendel geeft **H** aan.

fig. 18 Om de achterste ophanging op **SOFT** in te stellen, brengt u de hendel (A13) stevig omlaag. Op de hendel blijft **S** zichtbaar.

fig. 19 Als u de buggy met het kind gebruikt op ongelijk terrein, stel dan de voorste ophangingen in op **SOFT** en de achterste op **HARD**; op die manier worden de trillingen door het ruwe terrein verminderd, zowel voor het kind als bij de handgreep van het frame.

fig. 20 Om de voorste ophanging op **SOFT** in te stellen zet u de hendel (A12) op de voorstel wielgroep in de horizontale stand. De pijl op de hendel geeft **S** aan.

fig. 21 Om de achterste ophanging op **HARD** in te stellen, tilt u de hendel (A13) op. Op de hendel blijft **H** zichtbaar.

fig. 22 **Let op! Ongeacht de geselecteerde stand wordt geadviseerd om nooit verschillende instellingen te kiezen voor de wielen van dezelfde as.**

REM ACHTERWIELEN

fig. 23 Om de rem te activeren duwt u de hendel (A14) aan de rechterkant op de achteras.

Schakel de rem steeds in wanneer u stilstaat.

BLOKKEREN/VRIJGEVEN VOORWIELEN

fig. 24 Het frame is voorzien van zwenkwielen die geblokkeerd en ontgrendeld kunnen worden met de hendel (A15) die op beide voorwieleenheden is aangebracht.

HET HANDVAT INSTELLEN

Het frame is voorzien van een telescopisch handvat dat in 4 posities kan worden ingesteld.

fig. 25 Druk beide hendels (A16) in en laat het handvat tegelijkertijd zakken of trek het omhoog in de gewenste positie.

MANDJE

Het frame is uitgerust met een ruime opbergmand (E) met vak.

Indien nodig kan de mand makkelijk worden losgemaakt van het frame.

fig. 26 Om de mand te verwijderen maakt u de klittenband flap (E1) om de achterste afstandsstaang los en maakt u daarna de sleufband (E2) los van de overeenkomstige pinnen (E3).

fig. 27 Maak de knoppen (E4) los van de zijstangen.

fig. 28 Maak beide bevestigingshaken aan de zijkant (E5) los van de overeenkomstige voorste pinnen (E6).

fig. 29 Maak tot slot de harde flap (E7) los van de middelste pin aan de voorkant (E8) en verwijder de mand helemaal.

FLESHOUDER

Het onderstel is voorzien van een fleshouder (B2).

fig. 30 Om de fleshouder vast te maken, plaatst u de geleider van de houder bovenop de haak (B7) aan het onderstel en klikt u de houder naar beneden vast.

EXTRA TRANSPORTEENHEDEN VOOR HET FRAME: WIEG, KINDERWAGENZITTING, AUTOSTOELTJE (indien aanwezig)

fig. 31 Het frame kan worden gebruikt met de Aptica XT wieg de kinderwagenzitting (en het autostoeltje indien aanwezig.

WIEG APTICA XT

HET VASTKOPPELEN VAN DE WIEG OP HET ONDERSTEL

fig. 32 Neem de wieg vast aan de grote handgreep en haak hem vast op het onderstel, ter hoogte van de uitsparingen aan weerszijden van de structuur. Positioneer de wieg uitsluitend naar de mama gericht.

fig. 33 Controleer, zodra de wieg is geïnstalleerd, of de indicators (B3) op beide bevestigingselementen **Groen** zijn. In de indicatielampjes **Rood** zijn, plaats de wieg dan opnieuw op de correcte manier tot de indicatielampjes **Groen** worden.

fig. 34 **Let op: controleer voor gebruik altijd of de wieg aan weerszijden correct bevestigd is door hem omhoog te trekken.**

HET LOSKOPPELEN VAN DE WIEG VAN HET ONDERSTEL

fig. 35 Druk de hendel (B4) aan de buitenkant van de wieg in en til hem tegelijkertijd omhoog door de handgreep beet te pakken.

MONTAGE VAN DE KAPBEKLEDING

fig. 36 Wickel de kapbekleding (B1) om de handgreep en bevestig met de betreffende knopen (B3) en met de middelste klittenband flap (B4).

fig. 37 Voitooi de montage door de klittenbandjes aan de zijkant en achterkant (B5) aan de wieg te bevestigen.

AFSTELLING VAN DE HANDGREEP EN VAN DE KAP

fig. 38 Om zowel het handvat als de kapbekleding af te stellen, drukt u tegelijkertijd op de twee knoppen aan de binnenkant (B6).

fig. 39 **Opgepast: Controleer of het transporthandvat in verticale stand staat en correct aan beide kanten is bevestigd alvorens de wieg op te tillen en te vervoeren.**

HET VASTKOPPELEN VAN DE BEDEKKING

fig. 40 Voor het monteren van de hoes (B2) maakt u de rits

vast aan de wieg en maakt u de flap met de drukknopen vast aan de kap.

fig. 41 De voorste flap van de hoes (B7) kan langer worden gemaakt en in de juiste positie worden bevestigd om het kind tegen de kou te beschermen.

fig. 42 De tweezijdige rits van de hoes geeft makkelijke toegang tot het kind.

REGELING RUGSTEUN

fig. 43 Bedien het hendeltje (B8) om de rugsteun te regelen: eens de gewenste helling verkregen is, wordt het hendeltje weer in de beginstand gebracht.

WIEGVENTILATIE

De Aptica XT wieg is uitgerust met een ventilatiesysteem.



fig. 44 De ventilatie in de bodem kan worden geregeld met de hendel (B9) aan de voorzijde.

fig. 45 Indien aanwezig: De gazen inzetstukken aan de achterkant en op de kap zorgen voor een betere luchtcirculatie in de wieg.

REINIGING VAN HET MATRAS EN VAN DE BINNENBEKLEDING

Het is raadzaam het matras en de binnenbekleding regelmatig voor reiniging te verwijderen.

fig. 46 Om de binnenbekleding te verwijderen, trekt u deze eenvoudig van de omtrek van de wieg.

ONDERHOUD VAN DE WIEGBEKLEDING

fig. 47 Als het nodig is om de bekleding van de wieg te verwijderen, dan haalt u eenvoudig de bandjes los van hun zitting op de constructie en verwijdert u de bekleding.

fig. 48 Na het opnieuw aanbrengen moet worden gecontroleerd of de twee elastische stukken (B10) precies onder de onderste lipjes (B11) zijn aangebracht aan weerszijden van de bevestigingselementen.

Let op! Een verkeerde positie van de elastische stukken kan de correcte bevestiging van wieg op het frame belemmeren.

KINDERWAGENZITTING

BEVESTIGING VAN DE ZITTING OP HET FRAME

fig. 49 Bevestig de kinderwagenzitting (B3) aan het frame door hem in de overeenkomstige zittingen aan weerskanten van de frameconstructie te plaatsen.

fig. 50 **Let op: controleer voor gebruik altijd of de kinderwagenzitting aan weerszijden correct bevestigd door hem omhoog te trekken.**

fig. 51 Het is mogelijk om de kinderwagenzitting zowel naar voren als naar de moeder te richten.

DE KINDERWAGENZITTING VAN HET FRAME LOSMAKEN

fig. 52 Beweeg de hendel (C4) en til tegelijkertijd de kinderwagenzitting van het frame.

Opgepast: doe dit nooit wanneer het kind erin zit.

REGELING VAN DE RUGLEUNING

fig. 53 De rugleuning kan in 4 posities geregeld worden; handel op het centrale mechanisme (C5) en verplaatst ze in de gewenste positie.

REGELING VAN DE VOETENSTEUN

fig. 54 Om de voetensteun omlaag te plaatsen, moet op beide hendeltjes (C6) gedruwd worden die zich onderaan de steun zelf bevinden, door ze tegelijkertijd naar beneden te duwen.

fig. 55 Om de steun weer omhoog te plaatsen, moet ze omhoog getrokken worden: de steun wordt automatisch

geblokkeerd.

VEILIGHEIDSGORDELS

fig. 56 Controleer of de gordels door de openingen ter hoogte van de schouders steken of daar vlak boven. Als de positie niet correct is, haal dan de gordels uit het eerste paar openingen en plaats deze in het volgende paar openingen. Plaats beide gordels altijd op dezelfde hoogte.

fig. 57 Koppel de uiteinden van de buikgordels (C7) aan de schoudergordels (C8) en maak de bevestiging af door de klemmen in de middelste gesp (C9) te steken.

fig. 58 Gebruik de buikgordel altijd samen met de schoudergordels, en stel ze correct in.

Opgepast! Als deze voorzorgsmaatregelen niet worden gerespecteerd, kan het kind vallen of onderuit schuiven en zich dus verwonden.

BEVESTIGING VAN DE VEILIGHEIDSBEUGEL

fig. 59 Om de handgreep (C2) te bevestigen plaats u deze in de aansluitpunten (C10) op de kinderwagenzitting tot u een klik hoort dat hij bevestigd is.

fig. 60 De veiligheidsbeugel kan aan een zijde geopend worden of helemaal verwijderd worden. Om de beugel te openen drukt u op het knopje (C11) en tilt u de beugel uit de drager. Als u de beugel helemaal wilt verwijderen dan voert u deze handeling ook aan de andere zijde uit.

DE KINDERWAGENKAP BEVESTIGEN

fig. 61 Om de kap (C3) te bevestigen, gaat u naar de buigpunten (C12) op het kinderwagenzitje, steekt u het bandje (C13) erin en duwt u dit stevig vast tot het helemaal vastzit.

fig. 62 Bevestig eerst de drukknoppen (C14) aan de buigpunten (C12) en vervolgens alle achterste knopen (C15) op de rugleuning.

fig. 63 U kunt de kap instellen en in de gewenste positie brengen door er tegenaan te duwen.

fig. 64 De kap is voorzien van een extra stoffen inzetstuk en een parasol die een grotere dekking bieden en dus een betere bescherming tegen de zon.

DE KAP LOSKOPPELEN VAN DE BUGGY

fig. 65 Om de kap (C3) te verwijderen van de kinderwagenzitting, maakt u alle drukknoppen (C15) los waarmee de kap aan de rugleuning bevestigd is.

fig. 66 Maak de twee drukknoppen (C14) los waarmee de bekleding aan de buigpunten aan de zijkant (C12), is bevestigd, en haal het binnenste bandje (C13) los van de buigpunten, door het energiek van beide kanten te trekken.

ONDERHOUD VAN DE BEKLEDING VAN DE KAP

De bekleding van de kap kan verwijderd worden zodat ze correct kan onderhouden worden.

fig. 67 Als de kap losgemaakt is van de kinderwagen, is het voldoende het binnenste bandje (C13) eruit te trekken.

HET FRAME INKLAPPEN TERWIJL DE KINDERWAGENZITTING IS BEVESTIGD (KINDERWAGENCONFIGURATIE)

Het frame kan worden ingeklapt terwijl de kinderwagenzitting bevestigd is in zowel de configuratie naar de ouder als naar de buitenwereld gericht.

Naar de ouder gericht

fig. 68 Vouw de kap, en zet de rugleuning in de meeste horizontale stand, in klap de voetensteun helemaal worden omhoog.

fig. 69 Klap de kinderwagen vervolgens helemaal in, zoals eerder beschreven.

Naar de buitenwereld gericht

fig. 70 Vouw de kap in en zet de rugleuning helemaal naar voren.

fig. 71 Klap de kinderwagen vervolgens helemaal in, zoals

eerder beschreven.

ONDERHOUD VAN DE KINDERWAGENBEKLEDING

Er wordt aanbevolen om de bekleding regelmatig te verwijderen zodat ze correct onderhouden kan worden.

Om het loshalen van de bekleding te vergemakkelijken, verwijdert u eerst de kap en de draagstang.

fig. 72 Maak de bekleding los van de voetensteun.

fig. 73 Maak de twee onderste drukknoppen (C16) los waarmee de bekleding bevestigd is aan de zitting, en vervolgens de twee drukknoppen (C17) waarmee de zijkanalen aan de constructie bevestigd zijn.

fig. 74 Maak de twee drukknoppen (C18) op de rugleuning los en maak de bekleding van de draagsteun los.

fig. 75 Maak de beengordel los van het beschermkussentje door hem uit het elastiek en daarna door het knoopsgat van de zitting te halen.

fig. 76 Haal de lendegordels los door het knoopsgat in het midden van de rugleuning.

fig. 77 Maak de schoudergordels los van beide schouderstukken en maak ook de bekleding van de buigpunten van de kap aan de zijkant los.

fig. 78 Nadat u de schoudergordels uit de gaten in de bekleding heeft gehaald, maakt u de bekleding los van het frame van de kinderwagen.

VERWIJDEREN/MONTEREN VEILIGHEIDSGORDELSYSTEEM

VAN

HET

De kinderwagen Aptica XT is voorzien van een veiligheids gordelsysteem dat indien nodig verwijderd kan worden.

fig. 79 Om de lendegordel te verwijderen haalt u de onderste ring (C19) door het gat van de zitting (C20).

De lendegordel en de twee schoudergordels zijn aan de rugleuning bevestigd met veiligheidsringen, die op dezelfde manier verwijderd en gemonteerd worden.

fig. 80 Voor het verwijderen van de lendegordel en de schoudergordels duwt u de bandjes door de gaten in de rugleuning (C21) en trekt u stevig tot de ringen (C22) los zijn uit hun zitting. Verwijder vervolgens de ringen (C22) uit de gaten (C21) en verwijder de gordels volledig.

fig. 81 Om de lendegordel te monteren steekt u alleen de onderste ring (C19) door het gat van de zitting (C20). De bovenste ring (C23) moet aan de buitenkant blijven.

fig. 82 Om de lendegordel en de twee schoudergordels weer te monteren, de ringen (C22) in de overeenkomstige gaten op de rugleuning. Zodra ze onder een van de

bevestigingslipjes (C24) zijn geplaatst, duwt u ze met kracht in hun zitting.

Let op! Plaats de schoudergordels altijd op dezelfde hoogte.

fig. 83 **Let op! Controleer of alle gordels correct zijn bevestigd aan de kinderwagenzitting, door aan alle gordels afzonderlijk te trekken.**

VOETENZAK (indien van toepassing)

fig. 84 Breng de voetenzak (F) aan door hem onder de veiligheidsbeugel door te halen en de aanwezige drukknoppen (F1) vast te maken.

fig. 85 De flap van de voetenzak kan worden verlengd en in de juiste positie worden bevestigd om het kind tegen de koud te beschermen, door de drukknoppen aan de zijkant vast te maken op de overeenkomstige plaatsen (F2) op de kap.

fig. 86 De voetenzak kan naar de ouder toe of naar de buitenwereld toe worden gebruikt.

REGENHOES (indien van toepassing)

fig. 87 Om de regenhoes (G) te monteren, moet hij op de kap worden aangebracht en mometen de twee drukknoppen (G1) worden vastgemaakt op de zijkanalen van de kinderwagenzitting.

fig. 88 Maak daarna de twee elastiekjes (G2) om de voorstangen vast, in overeenstemming met de willekeurigheid.

KINDERZIT WAGEN (indien meegeleverd)

HET VASTKOPPELEN VAN DE KINDERZIT OP HET ONDERSTEL

fig. 89 Pak het stoeltje bij de handgreep en bevestig het op het onderstel in de overeenkomstige zittingen aan weerskanten van de constructie, en plaats het uitsluitend naar de ouder gericht.

fig. 90 **Let op: controleer voor gebruik altijd of de kindersitz aan weerszijden correct bevestigd door hem omhoog te trekken.**

HET LOSKOPPELEN VAN DE KINDERZIT VAN HET ONDERSTEL

fig. 91 Trek aan de hendel (H) aan de achterkant van de zitting en til hem tegelijkertijd op door de handgreep beet te pakken.

Voor een correct gebruik van de kinderzit voor de wagen moet de relatieve handleiding geraadpleegd worden.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



• **ВАЖНО - ВНИМАТЕЛЬНО**
П Р О Ч И Т А Й Т Е
ИНСТРУКЦИЮ И ХРАНИТЕ
ЕЁ ДЛЯ БУДУЩИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ.
БЕРЕЖНО ХРАНИТЕ ЕЁ ДЛЯ
БУДУЩИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ. ЕСЛИ
ВЫ ПРОИГНОРИРУЕТЕ ЭТИ
ИНСТРУКЦИИ, ПОД УГРОЗОЙ
МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО

РЕБЁНКА.

• **ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ**
МАЛЫША - ВАША
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

• **ВНИМАНИЕ! НИКОГДА НЕ**
ОСТАВЛЯЙТЕ МАЛЫША БЕЗ
ПРИСМОТРА, ТАК КАК ЭТО
МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНО. БУДЬТЕ
ПРЕДЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЗДЕЛИЯ.

• ВСЕГДА ПРАВИЛЬНО ФИКСИРУЙТЕ И РЕГУЛИРУЙТЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ, ЧТОБЫ МАЛЫШ НЕ МОГ СОСКОЛЬЗНУТЬ ИЛИ УПАСТЬ С ИЗДЕЛИЯ.

- При эксплуатации на территории Российской Федерации:
- При использовании люльки изделие предназначено для перевозки ребенка в возрасте от 0 до 6 месяцев. Максимальный вес ребенка не должен превышать 9 кг.
- При использовании прогулочного блока изделие предназначено для перевозки ребенка в возрасте от 7 до 36 месяцев. Максимальный вес ребенка не должен превышать 15 кг.
- Согласно классификации изделие предназначено для детей весом до 22 кг, если сиденье прогулочной коляски направлено к улице. Рекомендуется использовать сиденье прогулочной коляски направленным к родителю в течение первых месяцев жизни ребенка, но в любом случае только пока вес ребенка меньше 15 кг.

ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО

- При использовании автокресла (Группа 0+) изделие предназначено для перевозки ребенка в возрасте от 0 до 18 месяцев. Максимальный вес ребенка не должен превышать 13 кг.
- Рекомендуется устанавливать спинку люльки и/или сиденья прогулочной коляски в крайнее опущенное положение, когда в них находятся новорожденные дети.
- Шасси Aptica XT Inglesina разрешается использовать только вместе с люлькой Maxi, сиденьем прогулочной коляски Aptica XT и детскими автокреслами Cab 0+, Darwin Infant, Darwin Infant Recline. В случае возникновения сомнений прочтите дополнительную информацию на веб-сайте inglesina.com, обратитесь к авторизованному продавцу или в службу обслуживания клиентов Inglesina.

ПРОГУЛОЧНУЮ КОЛЯСКУ - ТРАНСПОРТНУЮ СИСТЕМУ (TRAVEL SYSTEM)

- **ВНИМАНИЕ НИКОГДА НЕ
ОСТАВЛЯЙТЕ МАЛЫША БЕЗ
ПРИСМОТРА.**
- **ВНИМАНИЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ИЗДЕЛИЯ ПРИСТУПАЙТЕ
ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО, КАК
ОНО БЫЛО ПОЛНОСТЬЮ
ОТКРЫТО, А ВСЕ БЛОКИРУЮЩИЕ
И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ПРАВИЛЬНО
УСТАНОВЛЕННЫ.**
- **ВНИМАНИЕ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМ
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ДЕТИ НАХОДЯТСЯ
НА БЕЗОПАСНОМ РАССТОЯНИИ
ВО ВРЕМЯ РАСКЛАДЫВАНИЯ**

**И СКЛАДЫВАНИЯ ДАННОГО
ИЗДЕЛИЯ.**

- **ВНИМАНИЕ НЕ РАЗРЕШАТЬ
РЕБЕНКУ ИГРАТЬ С ЭТИМ ИЗДЕЛИЕМ.**
- **ВНИМАНИЕ ВСЕГДА
ПРИСТЕГИВАЙТЕ РЕБЕНКА
РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ.**
- **ВНИМАНИЕ НЕЛЬЗЯ БЕГАТЬ
И КАТАТЬСЯ НА КОНЬКАХ С
КОЛЯСКОЙ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ/
ПРОГУЛОЧНОЙ КОЛЯСКОЙ.**
- **ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ
ДОЛЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВО ВРЕМЯ
ХОДЬБЫ.**
- **ВНИМАНИЕ ПЕРЕД
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УБЕДИТЕСЬ В
ТОМ, ЧТО ЛЮЛЬКА, ПРОГУЛОЧНЫЙ
БЛОК ИЛИ АВТОКРЕСЛО
ПРАВИЛЬНО ЗАКРЕПЛЕННЫ НА
СВОЕМ МЕСТЕ.**
- **ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ, СЛЕДУЕТ УБЕДИТЬСЯ,
ЧТО ИЗДЕЛИЕ НАХОДИТСЯ ДАЛЕКО
ОТ ДВЕРЕЙ АВТОМАТИЧЕСКОГО
ЗАКРЫВАНИЯ (НАПРИМЕР, В
ПОЕЗДАХ, ЛИФТАХ).**

- Во избежание тяжелых повреждений вследствие падений или соскальзывания требуется всегда использовать должным образом отрегулированную удерживающую систему.
- Правильное использование ремней безопасности системы удерживания ребенка в любом случае должно обязательно сопровождаться наблюдением со стороны взрослых.
- Учтите, что поручень не является приспособлением для удерживания ребенка. Всегда используйте ремни безопасности системы удерживания ребенка.
- Не поднимать прогулочную коляску за поручень, поскольку он может отсоединиться.

ЛЮЛЬКА

- **ЛЮЛЬКА ПРИГОДНА ТОЛЬКО ДЛЯ
ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ ЕЩЕ НЕ МОГУТ
СИДЕТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО,
ПОВОРАЧИВАТЬСЯ И КОТОРЫЕ**

НЕ МОГУТ ПРИПОДНИМАТЬСЯ НА РУКАХ ИЛИ ВСТАВАТЬ НА КОЛЕНИ. МАКСИМАЛЬНЫЙ ДОПУСТИМЫЙ ВЕС РЕБЕНКА: 9 КГ.

• НЕ РАЗРЕШАЙТЕ ДРУГИМ ДЕТЯМ ИГРАТЬ БЕЗ ПРИСМОТРА ВЗРОСЛЫХ ВБЛИЗИ ОТ ЛЮЛЬКИ.

• НЕЛЬЗЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЮЛЬКОЙ, ЕСЛИ В НЕЙ ЕСТЬ ПОЛОМКИ, ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ ОТСУТСТВУЮТ КАКИЕ-ЛИБО ДЕТАЛИ.

• Запрещается использовать или добавлять матрасики кроме того, который был поставлен в комплекте с люлькой или одобрен компанией-производителем.

• **ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ** для детей. Требуется внимательно следить за тем, чтобы вокруг лица ребёнка было достаточно пространства и отсутствовали преграды потокам воздуха. Шнуровки и завязки могут стать причиной удушья. Не располагайте предметы с завязками вокруг шеи ребёнка, а именно: шнуровки или завязки капюшонов или сосок-пустышек. Не привязывайте шнуровки или завязки ни сверху к изделию, ни к игрушкам. Не оставляйте мягкие предметы, плюшевые игрушки, бамперы и подушки в люльке, поскольку они могут представлять опасность.

• Люлька Inglesina Maxi Aptica должна использоваться только с Standup Inglesina.

• Когда ребёнок находится в люльке, его головка должна всегда располагаться выше уровня тела.

• Прежде чем поднимать и переносить люльку, необходимо убедиться в том, что большая ручка для переноски находится в вертикальном положении и должным образом закреплена с обеих сторон.

• Перед поднятием или перемещением люльки следует убедиться, что спинка опущена в самое низкое положение.

• Перед началом использования убедитесь, что люлька правильно закреплена к шасси, потянув большую ручку вверх.

• Использование люльки в качестве удерживающей системы для транспортировки в автомобиле разрешается только в том случае, если она оснащена соответствующим комплектом (Kit Auto Maxi).

Система ремней комплекта для установки люльки в автомобиль должна быть снята или спрятана, когда люлька используется вне автомобиля, а также во время периодов сна ребёнка без присмотра за ним (см. инструкцию по эксплуатации Kit Auto).

• Ручка и основание люльки следует регулярно проверять на наличие следов повреждений или износа.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЮЛЬКИ ОТДЕЛЬНО ОТ ШАССИ

• ЭТО ИЗДЕЛИЕ ПРИГОДНО ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ ЕЩЕ НЕ МОГУТ СИДЕТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

• ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЭТИМ ИЗДЕЛИЕМ

ТОЛЬКО НА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ, УСТОЙЧИВОЙ И СУХОЙ ПОВЕРХНОСТИ.

• **ОПАСНОСТЬ ПАДЕНИЯ:**

Движения ребёнка могут привести к соскальзыванию изделия. Запрещается ставить изделие вблизи кромок столов, рабочих или приподнятых поверхностей.

• **ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ:**

На мягкой поверхности изделие может опрокинуться и привести к удушению ребёнка. КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается ставить изделие на кровати, диваны или другие мягкие поверхности.

БЕЗОПАСНОСТЬ

• Перед тем как монтировать изделие, проверьте, что ни один из его компонентов не был поврежден во время транспортировки. В противном случае, изделие не подлежит эксплуатации, и его нужно убрать в недоступное для детей место.

• Ради безопасности вашего ребёнка снимите и удалите все полиэтиленовые мешки и другие элементы упаковки или же уберите их в недосягаемое для детей место. Только после этого можно начать пользоваться изделием.

• Данное изделие должно использоваться только для одного ребёнка.

• Перед началом использования:

- убедитесь, что изделие правильно собрано, все его компоненты правильно соединены и все механизмы сцеплены. Убедитесь, что обивка правильно прикреплена к каркасу.

- убедитесь, что шасси правильно раскрыто, а все соединительные механизмы сцеплены.

- убедитесь, что люлька, сиденье прогулочной коляски или детское автокресло правильно закреплены, потянув их вверх.

• Во время раскрытия и складывания изделия следите за тем, чтобы пальцы не попали в подвижные механизмы. Строго соблюдайте последовательность действий, указанную на изображениях руководства.

• Не раскладывайте, не складывайте и не демонтируйте изделие, если в нём находится малыш.

• Тем не менее, будьте предельно внимательны, если при выполнении этих действий ребёнок находится рядом с вами.

• При выполнении этих действий следует следить за тем, чтобы не защемить и не травмировать пальцы.

• Когда вы берёте на руки малыша из прогулочного блока/люльки, например, во время остановок или в случае монтажа/демонтажа аксессуаров, убедитесь в том, что изделие стоит на тормозе.

Всегда используйте тормоз, даже во время коротких остановок.

• Во время парковки проверяйте, подвигав коляску вперед и назад, чтобы тормоз был правильно

задействован. Убедитесь, что оба колеса поставлены на тормоз.

- Запрещается располагать изделие вблизи лестниц или ступеней, даже если тормоз включён, поскольку движения ребёнка могут привести к соскальзыванию изделия.

- Не оставляйте шасси с установленным на нём сиденьем прогулочной коляски/люльки/автокреслом на наклонной поверхности, когда в нём находится ребёнок, даже если тормоз включён. На сильных уклонах эффективность тормозов ограничена.

- Продолжайте держать изделие за ручку на оживленной улице, возле железнодорожных рельсов или во время сильного ветра, потому что даже при правильно задействованном тормозе существует риск движения изделия.

- Запрещается использовать шасси с установленным на нём сиденьем прогулочной коляски/люльки/автокреслом для подъёма или спуска по ступенькам или эскалаторам, когда в нём находится ребёнок, поскольку существует риск внезапной потери контроля над изделием или риска падения ребёнка. Также будьте особо внимательны при подъёме или спуске на поверхности, лежащие в разных плоскостях, и во время преодоления неровных участков дороги.

- Максимальная грузоподъемность корзины для вещей составляет 5 кг, подстаканника для бутылочки - 0,5 кг. Запрещается использовать подстаканник для бутылочки для транспортировки горячих напитков. Не превышайте максимальную рекомендуемую весовую нагрузку.

- Любая нагрузка, оказываемая на ручку и/или на спинку, и/или сбоку на изделие, может негативно отразиться на его устойчивости.

- Привязывание домашних животных к изделию может нарушить его устойчивость и привести к потере контроля над ним.

- Не забывайте о том, что открытое пламя и другие источники тепла как, например, радиаторы, камины, электрические и газовые печи, представляют собой источник опасности. Не оставляйте изделие рядом с ними.

- Убедитесь в том, что возможные источники опасности (кабели, электрические провода и т.п.) находятся вне досягаемости ребёнка.

- Не оставляйте малыша без присмотра в коляске/люльке, если поблизости находятся верёвки, шнуры, шторы и тому подобное. Ребёнок может дотянуться до них и запутаться, что может стать причиной удушья.

- Запрещается поднимать шасси с установленным на нём сиденьем прогулочной коляски/люльки/автокреслом, если внутри находится ребёнок.

- **ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ** - Ручки/ремни сумки должны находиться подальше от люльки и от сиденья прогулочной коляски.

- **ОПАСНОСТЬ ПАДЕНИЯ** - Дети не должны сидеть на спинке. Область сидения ограничена ремнями безопасности.

- Никогда не разрешайте ребенку сидеть или стоять в корзине, поскольку изделие может перевернуться и спровоцировать серьезные травмы.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Не используйте изделие, если на нём присутствуют явные следы поломки или не хватает каких-то деталей.

- Регулярно осматривайте изделие и его компоненты для своевременного выявления возможных повреждений и/или износа, разрывов и разошедшихся швов. В случае повреждения или неполадок при использовании поместите изделие в недоступное для детей место, не используйте его и не пытайтесь отремонтировать. Вместо этого немедленно свяжитесь с авторизованным

розничным продавцом, чтобы заказать запчасти или осуществить ремонт.

- Не позволяйте другим детям или животным играть без присмотра около изделия или взбираться на него.

- Только взрослые могут выполнять операции по монтажу, демонтажу или регулировке. Убедитесь в том, что все те, кто пользуется изделием (няньки, бабушки, дедушки и т.д.), знают, как правильно с ним обращаться. Данное изделие должно использоваться только одним взрослым лицом.

- Во время регулировок следите, чтобы подвижные части изделия (например, спинка, капюшон и пр.) не касались ребенка. Всегда проверяйте, чтобы во время проведения всех подобных операций тормоз был полностью задействован.

- Не оставляйте ребёнка в шасси с установленным на нём сиденьем прогулочной коляски/люльки/автокреслом во время поездок в общественном транспорте (напр. поезд, автобус и т.п.).

- Не используйте сиденье прогулочной коляски в качестве детского автокресла.

- Если вы не используете изделие, сложите его и поставьте в недоступное для детей место. Это изделие не игрушка! Не разрешать ребенку играть с этим изделием.

- Не устанавливайте/снимайте сиденье прогулочной коляски, когда в нём находится ребёнок, не транспортируйте ребёнка в сиденье отдельно от шасси.

- Перед тем как использовать изделие, длительное время находящееся на солнце, подождите, пока его поверхность не охладится.

- Во избежание солнечных ударов и ожогов не подвергайте ребёнка продолжительному воздействию прямого солнечного света, даже если капюшон полностью опущен.

- Использование детского автокресла с шасси не заменяет люльку или кроватку. Если ребёнок нуждается в сне, рекомендуется использовать подходящую коляску, люльку или кроватку.

ДОЖДЕВИК

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- Разрешается использование только под присмотром взрослого лица.

- Следите за тем, чтобы во время использования дождевик не касался лица ребенка, поскольку он может стать причиной удушья.

- Никогда не используйте дождевик без капюшона, который будет удерживать его вдали от лица ребенка. Правильная установка дождевика осуществляется с открытым капюшоном, как показано в инструкции.

- Разрешается использование только с указанным изделием Inglesina.

- Не использовать на других изделиях, не рекомендованных производителем.

- Чтобы избежать риска удушья или перегрева, запрещается использовать дождевик под солнцем или в закрытых помещениях.

- Ручная стирка при 30° C.

ОБЫЧНАЯ ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

- Гарантийный срок на продукцию торговой марки Inglesina составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты приобретения товара. Гарантия действует только при наличии кассового чека, содержащего дату покупки.

- Под гарантийей понимается замена или бесплатный ремонт деталей, признанных браком производства.

- Гарантийные обязательства не распространяются на те детали, причиной неисправности которых являются неаккуратность или небрежность эксплуатации, естественный износ (например, колес), нарушение

рекомендаций пользования, несоблюдение предписаний инструкции, относящихся к сборке товара, а также наличие других обстоятельств, не связанных с производственными дефектами.

- По истечении гарантийного срока производитель гарантирует осуществление сервисного обслуживания своей продукции в течение 3-х лет с даты покупки, по окончании данного периода возможность технического вмешательства будет рассматриваться отдельно для каждого случая.

- Гарантийный срок на продукцию, приобретенную на территории РФ - 12 месяцев.

Срок службы - 3 года.

ЗАПЧАСТИ / ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Регулярно контролируйте предохранительные устройства изделия. Это будет гарантировать их функциональность на длительный срок. Не используйте изделие в том случае, если обнаружите на нём проблемы и/или аномалии любого происхождения. Своевременно обращайтесь за помощью в авторизованные магазины или в сервисные центры клиентов Inglesina.

- Не используйте запасные части и аксессуары, если они не одобрены фирмой Inglesina Baby или поставляются другими производителями.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- При необходимости сервисного обслуживания для изделия, связаться, не откладывая, с Продавцом продукции Inglesina, у которого изделие было куплено, сообщив "Паспортный номер" изделия, на которое подаётся заявка.

- В обязанности Продавца входит связаться с компанией Inglesina для оценки наиболее правильного способа выполнения ремонта для каждого случая, а затем предоставить последующие указания.

- Служба Технической поддержки компании Inglesina, в любом случае, находится в вашем полном распоряжении для предоставления всей необходимой информации, с заполнением письменного запроса на специальном бланке, который находится на сайте: inglesina.com - раздел Гарантия и Техническая поддержка.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

- Пользователь должен регулярно обслуживать изделие.
- Никогда сильно не надавливайте на механизмы или подвижные части изделия. При возникновении малейших сомнений обращайтесь к соответствующей инструкции.
- Складывайте изделие только после того, как оно полностью просохло. Если вы оставите изделие во влажном помещении, то на нём может образоваться плесень.
- Храните изделие в сухом помещении.

- Укройте изделие от атмосферных факторов, воды, дождя и снега. Постоянное или продолжительное нахождение изделия под воздействием солнечных лучей может изменить цвет его некоторых материалов.

- Протрите влажной ветошью пластмассовые и металлические детали изделия. Можно использовать нейтральное моющее средство, но ни в коем случае не растворители, аммиак или бензин.

- Если на металлические части попала вода, насухо вытрите их, чтобы предотвратить образование ржавчины.
- Поддерживайте подвижные части в чистом состоянии, а в случае необходимости смажьте их маслом.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ТЕКСТИЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ

- Рекомендуется стирать съёмную обшивку отдельно от других вещей.

- Периодически очищайте части из текстильного материала мягкой щёткой для одежды.

- При стирке текстильной обшивки соблюдайте правила, указанные на специальных этикетках.



Стирайте вручную в холодной воде



Не применяйте отбеливателей



Не отжимайте в центрифуге



Сушить на горизонтальной поверхности в тени



Не утюжьте



Не сдавайте в химчистку

Не отжимать в стиральной машине

- Перед тем как использовать или сложить изделие, подождите пока оно полностью не высохнет.

- Регулярно проветривайте люльку, чтобы предотвратить образования внутри плесени. В частности, рекомендуется снимать текстильную обшивку с конструкции и протирать сухой ветошью поверхность люльки.

EAC

Соответствует требованиям
технического регламента ТР ТС 007/2011

ИНСТРУКЦИИ

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

рис. 1

A ОПОРНАЯ РАМА АРТИКА ХТ

A1 Задние колеса

A2 Блок переднего (Р) (RH) колеса / Блок переднего (ЛВ) (LH) колеса

B ЛЮЛЬКА АРТИКА ХТ

B1 Обшивка капюшона

B2 Покрывальце люльки

C ПРОГУЛОЧНАЯ КОЛЯСКА

C1 Сиденье прогулочной коляски

C2 Поручень

C3 Капюшон

АКСЕССУАРИ

- D** Подстаканник для бутылочки
- E** Корзина для покупок
- F** Чехол на ножки (если присутствует)
- G** Дождевик (если присутствует)

АВТОКРЕСЛО (если присутствует)

СТОЙКА (если присутствует)

ОПОРНАЯ РАМА

РАСКРЫТИЕ КАРКАСА ШАССИ

рис. 2 Удерживая нажатым рычаг **(A3)** поднимите шасси решительным движением до полного раскрытия.

рис. 3 **Внимание: перед использованием изделия убедитесь в том, что колеса зафиксированы правильно.**

УСТАНОВКА/СНЯТИЕ ЗАДНИХ КОЛЕС

рис. 4 Вставьте заднее колесо **(A1)** в заднюю ось **(A3)** и прижмите его до характерного щелчка, свидетельствующего о правильном соединении. Выполните такие же операции с другим колесом.

рис. 5 **Внимание: перед использованием изделия убедитесь в том, что колеса зафиксированы правильно.**

При необходимости задние колеса можно легко снять.

рис. 6 Нажмите на рычаг **(A4)** и отсоедините заднее колесо **(A1)**.

УСТАНОВКА/СНЯТИЕ БЛОКА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

рис. 7 Передние колеса отличаются символами **RH** (правое) и **LH** (левое), и могут быть слегка определены благодаря маркировке **(A5)**, соответствующей штифту крепления. Эта же маркировка **(A6)** нанесена на обе передние опоры шасси.

рис. 8 Вставьте блок переднего колеса **(A2)** в соответствующую переднюю опору шасси до характерного щелчка, свидетельствующего о правильном соединении.

рис. 9 Отверстие **(A7)** на блоке колеса, которое должно быть направлено наружу, также помогает определить правильное соответствие между **ПР (RH)** и **ЛВ (LH)** колесами и шасси.

рис. 10 **Внимание: перед использованием изделия убедитесь в том, что колеса зафиксированы правильно.**

В случае необходимости оба блока передних колес можно легко снять.

рис. 11 Для этого требуется удерживать нажатой маленькую кнопку **(A8)** и извлечь блок из гнезда в опоре.

ЗАКРЫТИЕ РАМЫ

рис. 12 Чтобы сложить шасси, нажмите кнопку **(A9)** и одновременно поверните заднюю ручку **(A10)** до полного складывания шасси.

рис. 13 Стрелки **(A11)** на ручке и на шасси помогают определить и достичь правильного положения закрытия.

рис. 14 Чтобы транспортировать шасси в закрытом виде, используйте заднюю ручку **(A10)**.

Запрещается поднимать шасси за рукоятку.

ADAPTIVE CRUISE

рис. 15 Шасси **Artica XT** оснащено передней и задней подвеской с независимой регулировкой.

Это рекомендуемые базовые конфигурации, в зависимости от того, используется ли люлька, коляска или автокресло.

Тем не менее, рекомендуется выбирать наиболее подходящий вариант, ориентируясь на дорожное покрытие, вес ребенка и высоту ручки.

рис. 16 В случае использования с ребенком в люльке на довольно равномерном дорожном покрытии, установите переднюю подвеску на **HARD**, а заднюю - на **SOFT**; таким образом повышается плавность движения колес, что гарантирует более комфортную прогулку для ребенка.

рис. 17 Для установки передней подвески на **HARD**, с усилием нажмите на рычаг **(A12)** на передних колесах. Стрелка на рычаге будет указывать **H**.

рис. 18 Для установки задней подвески на **SOFT** с усилием опустите рычаг **(A13)**. Будет по-прежнему виден символ **S**.

рис. 19 В случае использования с ребенком в люльке на неровном дорожном покрытии, установите переднюю подвеску на **SOFT**, а заднюю - на **HARD**; таким образом уменьшаются вибрации, передающиеся от неровного дорожного покрытия ребенку и ручке шасси.

рис. 20 Для установки передней подвески на **SOFT** переместите рычаг **(A12)** на передних колесах в горизонтальное положение. Стрелка на рычаге будет указывать **S**.

рис. 21 Для установки задней подвески на **HARD**, с усилием поднимите рычаг **(A13)**. Будет по-прежнему виден символ **H**.

рис. 22 **Внимание! Независимо от выбранного положения, запрещается по разному регулировать колеса одной оси.**

ТОРМОЗА ЗАДНИХ КОЛЕС

рис. 23 Чтобы включить тормоз, толкните рычаг **(A14)**, расположенный справа на задней оси.

Во время остановок всегда ставьте коляску на тормоз.

УСТРОЙСТВО, ФИКСИРУЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

рис. 24 Шасси оснащено поворотными колесами с возможностью блокирования и разблокирования с помощью рычага **(A15)**, расположенного на обоих блоках передних колес.

РЕГУЛИРОВКА РУЧКИ

Шасси оснащено регулируемой телескопической ручкой, которая способна принимать 4 разных положения.

рис. 25 Нажмите на оба рычага **(A16)** и одновременно поднимите или опустите ручку в желаемое положение.

КОРЗИНА ДЛЯ ПОКУПОК

Шасси оснащено вместительной корзиной для вещей **(E)** с карманом.

При необходимости корзину можно легко снять с шасси.

рис. 26 Чтобы снять корзину, отсоедините манжету с текстильной застежкой-липучкой **(E1)**, обернутую вокруг задней распорной трубы, отсоедините манжету **(E2)** от двух соответствующих штифтов **(E3)**.

рис. 27 Отстегните кнопки **(E4)** от боковых трубчатых рам.

рис. 28 Отсоедините оба боковых крепежных крючка **(E5)** от соответствующих передних штифтов **(E6)**.

рис. 29 Отсоедините жесткую манжету **(E7)** от центрального переднего штифта **(E8)** и полностью снимите корзину.

ПОДСТАКАННИК ДЛЯ БУТЫЛОЧКИ

Рама оснащена подстаканником для бутылочки **(B2)**.

рис. 30 Для закрепления подстаканника установите верхнюю направляющую на крюке **(B7)** рамы и нажмите на

подстаканник, чтобы он полностью зацепился с крюком.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ К ШАССИ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ БЛОКИ ЛЮЛЬКА, СИДЕНЬЕ ПРОГУЛОЧНОЙ КОЛЯСКИ И ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО (если имеется)

рис. 31 Шасси предназначено для использования с люлькой Aptica XT сиденьем прогулочной коляски и детским автокреслом если имеется.

ЛЮЛЬКА АРТИСА ХТ

ФИКСАЦИЯ ЛЮЛЬКИ НА РАМЕ

рис. 32 Придерживая люльку за ручку, установите её в специальные проёмы по сторонам рамы и закрепите её, устанавливая люльку исключительно лицом к маме.

рис. 33 После установки люльки убедитесь, что индикаторы (B3) на обеих сцепляющих устройствах **Зелёные**. Если индикаторы **Красные**, корректируйте расположение люльки, пока индикаторы не поменяют цвет на **Зелёный**.

рис. 34 **Внимание:** перед использованием убедитесь, что люлька была правильно закреплена с обеих сторон, потянув её вверх.

СНЯТИЕ ЛЮЛЬКИ С РАМЫ

рис. 35 Нажмите на рычаг (B4), расположенный снаружи люльки, и одновременно поднимите её, держа её за большую ручку.

УСТАНОВКА ОБИВКИ КАПЮШОНА

рис. 36 Обвернуть обивку капюшона (B1) вокруг большой ручки, а затем закрепить её с помощью специальных пуговиц (B3) и центрального навеса с липучкой (B4).

рис. 37 Завершите установку, присоединив боковые и задние липучки (B5) к люльке.

РЕГУЛИРОВКА РУЧКИ И КАПЮШОНА

рис. 38 Для осуществления регулировки как большой ручки, так и капюшона люльки нажмите одновременно две внутренние кнопки (B6).

рис. 39 **Внимание:** Прежде чем поднимать и переносить люльку, необходимо убедиться в том, что большая ручка для переноски находится в вертикальном положении и должным образом закреплена с обеих сторон.

ФИКСАЦИЯ ПОКРЫВАЛЬЦА

рис. 40 Чтобы установить накидку для ног (B2), пристегните накидку с помощью застежки-молнии к люльке и пристегните на кнопки отворот накидки к капюшону.

рис. 41 Передний отворот покрывальца (B7) можно растянуть и закрепить в нужном положении для защиты ребёнка от холода.

рис. 42 Двойной бегун на застежке-молнии накидки для ног облегчает доступ к ребёнку.

РЕГУЛИРОВАНИЕ СПИНКИ

рис. 43 Воздействовать на рукоятку (B8) для регулировки спинки: после установки нужного наклона вновь позиционировать рычажок в начальную позицию.

ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЮЛЬКИ

Люлька Aptica XT оснащена скоординированной системой вентиляции.

рис. 44 Регулировка для осуществляется с помощью рычага (B9), расположенного в передней части.

рис. 45 Если имеются: две вставки из сетки на задней части капюшона обеспечивают лучшую циркуляцию воздуха внутри люльки.



УХОД ЗА МАТРАСИКОМ И ВНУТРЕННЕЙ ОБИВКОЙ

Рекомендуется периодически вынимать матрасик и внутреннюю обивку, чтобы обеспечить им правильный уход.

рис. 46 Чтобы снять внутреннюю обивку, просто извлеките её по периметру люльки.

УХОД ЗА ОБИВКОЙ ЛЮЛЬКИ

рис. 47 Если требуется снять обивку люльки, достаточно вытащить края обивки по периметру из гнезд на корпусе.

рис. 48 Натянув обивку обратно следует убедиться, что две эластичные петли (B10) расположены точно под нижними выступами (B11) обоих крепежных устройств.

Внимание! Неправильное расположение эластичных гнёзд может отрицательно повлиять на правильное присоединение люльки к шасси.

СИДЕНЬЕ ПРОГУЛОЧНОЙ КОЛЯСКИ

ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИДЕНЬЯ ПРОГУЛОЧНОЙ КОЛЯСКИ К ШАССИ

рис. 49 Присоедините сиденье прогулочной коляски (B3) к шасси, установив его в соответствующие гнёзда на обеих сторонах каркаса.

рис. 50 **Внимание:** перед использованием убедитесь, что сиденье прогулочной коляски была правильно закреплено с обеих сторон, потянув её вверх.

рис. 51 Сиденье прогулочной коляски может использоваться как лицом к родителю, так и к улице.

ОТСОЕДИНЕНИЕ СИДЕНЬЯ ПРОГУЛОЧНОЙ КОЛЯСКИ ОТ ШАССИ

рис. 52 Нажмите на рычаг (C4) и одновременно поднимите сиденье прогулочной коляски с шасси.

Внимание: никогда не расцеплять/не сцеплять сиденье с сидящим ребёнком.

РЕГУЛИРОВАНИЕ СПИНКИ

рис. 53 Спинка регулируется на 4 положения. Используйте центральный механизм (C5) для установки спинки в требуемое положение.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДНОЖКИ

рис. 54 Чтобы опустить подножку, нажмите на два рычажка (C6), расположенные внизу, и одновременно надавите ногой на подножку.

рис. 55 Чтобы поднять подножку, достаточно потянуть её вверх: она сама автоматически заблокируется.

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

рис. 56 Проверьте, чтобы ремни были продеты в петли на высоте плеч или чуть выше плеч. Если положение ремней неправильное, выньте ремни из одной пары петель и проденьте их в другую пару петель.

Размещайте оба наплечных ремня всегда на одинаковой высоте.

рис. 57 Соедините концы поясных ремней (C7) с наплечными ремнями (C8) и завершите закрепление, установив концы в центральную пряжку (C9).

рис. 58 Всегда используйте поясной ремень вместе с наплечными ремнями. Регулируйте все ремни правильным образом.

Внимание! Если это условие не выполняется, малыш может выпасть или соскользнуть с прогулочного блока и пораниться.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПОРУЧНЯ

рис. 59 Чтобы закрепить поручень (C2), установите его в соответствующие гнёзда (C10) сиденья прогулочной коляски. При правильном креплении вы услышите

характерный щелчок.

рис. 60 Поручень можно открыть с одной стороны, а можно и совсем снять; для открытия нажмите на кнопку (C11) и выньте его из гнезда. Чтобы полностью снять поручень, повторите это же действие и с другой стороны.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАПЮШОНА ПРОГУЛОЧНОЙ КОЛЯСКИ

рис. 61 Чтобы пристегнуть капюшон (C3), станьте напротив боковых шарнирных соединений (C12) на сиденье прогулочной коляски, вставьте планку (C13) и энергично надавливайте до полного крепления.

рис. 62 Сначала застегните кнопки (C14) на боковых шарнирных соединениях (C12), затем все задние кнопки (C15) на спинке.

рис. 63 Чтобы отрегулировать капюшон, достаточно установить его в желаемое положение.

рис. 64 В капюшоне предусмотрена дополнительная вставка из ткани и козырёк, которые, увеличивая радиус защиты, позволяют обеспечить лучшую защиту от солнца.

ОТЦЕПКА КАПЮШОНА ОТ КОЛЯСКИ

рис. 65 Чтобы снять капюшон (C3) с сиденья прогулочной коляски, отстегните все кнопки (C15), которые крепят его к спинке.

рис. 66 Отстегните две кнопки (C14), которые крепят обивку к боковым шарнирным соединениям (C12), извлеките внутреннюю планку (C13) непосредственно из шарниров, энергично потянув ее с обеих сторон.

УХОД ЗА ОБШИВКОЙ КАПЮШОНА

Обшивку капюшона съемная, поэтому за ней легко ухаживать.

рис. 67 После отсоединения капюшона от прогулочной коляски достаточно извлечь внутреннюю планку (C13).

ЗАКРЫТИЕ ШАССИ С УСТАНОВЛЕННЫМ НА НЕГО СИДЕНЬЕМ ПРОГУЛОЧНОЙ КОЛЯСКИ (КОНФИГУРАЦИЯ ПРОГУЛОЧНОЙ КОЛЯСКИ)

Шасси можно сложить с сиденьем, установленным как лицом к родителю, так и по ходу движения.

Лицом к родителю

рис. 68 Сложите капюшон и опустите спинку, ее самое горизонтальное положение в полностью поднимите регулируемую подножку.

рис. 69 Полностью сложите прогулочную коляску, выполнив все указанные ранее действия.

По ходу движения

рис. 70 Сложите капюшон и полностью опустите спинку вперед.

рис. 71 Полностью сложите прогулочную коляску, выполнив все указанные ранее действия.

УХОД ЗА ОБШИВКОЙ СИДЕНЬЯ ПРОГУЛОЧНОЙ КОЛЯСКИ

Рекомендуется регулярно снимать обшивку и правильно ухаживать за ней.

Чтобы упростить процедуру снятия обивки, сначала снимите капюшон и поручень.

рис. 72 Снимите обивку с регулируемой подножки.

рис. 73 Сначала отстегните две нижние кнопки (C16), которые фиксируют обивку к сиденью, а затем две кнопки (C17), которые фиксируют боковые элементы к корпусу.

рис. 74 Отстегните две кнопки (C18) от спинки и высвободите обивку из крючков поручня.

рис. 75 Снимите межножный ремень с защитной подушки, высвободив его из блокировочной резинки и отверстия на сиденье.

рис. 76 Извлеките поясные ремни из соответствующего отверстия в спинке.

рис. 77 Снимите наплечные ремни с обеих лямок и извлеките обивку из боковых шарниров капюшона.

рис. 78 После извлечения наплечных ремней из

отверстий в обивке, вытащите их из корпуса прогулочной коляски.

СНЯТИЕ/УСТАНОВКА СИСТЕМ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Прогулочная коляска Aptica XT оснащена системой ремней безопасности, которую можно снять при необходимости.

рис. 79 Чтобы снять межножный ремень, извлеките нижнее кольцо (C19) из отверстия в сиденье (C20).

Поясничный ремень и два наплечных ремня закреплены на спинке благодаря стопорным кольцам, снятие и установка которых осуществляется одним и тем же образом.

рис. 80 Чтобы снять поясничный ремень и наплечные ремни, протолкните ленты в сторону отверстий на спинке (C21) и энергично потяните до отсоединения колец (C22) от их гнезд. Вытащите кольца (C22) из отверстий (C21) и полностью извлеките ремни.

рис. 81 Чтобы установить межножный ремень, вставьте только нижнее кольцо (C19) в отверстие в сиденье (C20). Верхнее кольцо (C23) должно остаться снаружи.

рис. 82 Чтобы заново установить поясничный ремень и наплечные ремни, и вставить кольца (C22) в специальные отверстия в спинке. После их размещения под одним из крепежных выступов (C24), с усилием втолкните их в гнезда.

Внимание! Всегда размещайте наплечные ремни на одинаковой высоте.

рис. 83 Внимание! Убедитесь, что все ремни правильно закреплены на сиденье прогулочной коляски, потянув каждый из них по отдельности.

ЧЕХОЛ НА НОЖКИ (если имеется)

рис. 84 Расположите чехол на ножки (F), пропустив его под поручнем, и застегните имеющиеся кнопки (F1).

рис. 85 Отворот накладки для ног можно развернуть и закрепить в подходящем положении, чтобы защитить ребенка от холода. Для этого боковые кнопки следует пристегнуть к ответным кнопкам (F2) на капюшоне.

рис. 86 Накладку для ног можно использовать как лицом к родителю, так и по ходу движения.

ДОЖДЕВИК (если присутствует)

рис. 87 Чтобы установить дождевик (G), разместите его на капюшоне и пристегните обе кнопки (G1) к боковым частям сиденья прогулочной коляски.

рис. 88 Затем закрепите эластичные фиксаторы (G2) вокруг нижних труб возле блока колес.

АВТОКРЕСЛО (если присутствует)

ФИКСАЦИЯ АВТОКРЕСЛА НА ОПОРНОЙ РАМЕ

рис. 89 Взявшись за ручку детского автокресла, закрепите его на шасси в специальные гнезда по обеим сторонам корпуса так, чтобы люлька была обращена исключительно лицом к родителю.

рис. 90 Внимание: перед использованием убедитесь, что автокресло было правильно закреплено с обеих сторон, потянув ее вверх.

СЪЕМ АВТОКРЕСЛА С РАМЫ

рис. 91 Нажмите на рычаг (H) расположенный в задней части автокресла, и одновременно поднимите его с шасси, держась за большую ручку.

Смотрите правильное использование автокресла в соответствующей инструкции.

OSTRZEŻENIA



**• WAŻNE - PRZECZYTAĆ
UWAŻNIE I ZACHOWAĆ W
RAZIE POTRZEBY UŻYCIA W**

**PRZYSZŁOŚCI. NIE PRZESTRZEGANIE
NINIEJSZYCH INSTRUKCJI MOŻE
OGRANICZYĆ BEZPIECZEŃSTWO
DZIECKA.**

**• JESTEŚCIE ODPOWIEDZIALNI
ZA BEZPIECZEŃSTWO WASZEGO
DZIECKA.**

**• UWAGA! NIGDY NIE ZOSTAWIAĆ
DZIECKA BEZ OPIEKI: MOŻE TO
BYĆ NIEBEZPIECZNE. ZWRÓCIĆ
MAKSYMALNĄ UWAGĘ PODCZAS
UŻYWANIA PRODUKTU.**

**• ABY UNIKNĄĆ POWAŻNYCH
OBRAŻEŃ SPOWODOWANYCH
UPADKIEM I/LUB WYŚLIZGNIĘCIEM
SIĘ NALEŻY ZAWSZE UŻYWAĆ
POPRAWNIE ZAPIĘTYCH I
WYREGULOWANYCH PASÓW
BEZPIECZEŃSTWA.**

GONDOLI

• Produkt ten przeznaczony jest dla dzieci od urodzenia do 9 kg wagi.

SIEDZISKA

• Produkt ten jest odpowiedni dla dzieci w wieku od urodzenia do 4 lat lub do osiągnięcia przez dziecko wagi 22 kg, w zależności od tego, który z tych warunków nastąpi najpierw.

• Produkt ten przeznaczony jest dla dzieci do 22 kg wagi w przypadku siedziska wózka spacerowego skierowanego w stronę drogi. Ustawianie siedziska wózka spacerowego przodem w stronę mamy zaleca się w ciągu pierwszych miesięcy życia dziecka oraz przed osiągnięciem przez nie wagi 15 kg.

FOTELIKA SAMOCHODOWEGO

• Produkt ten przeznaczony jest dla dzieci od urodzenia do 13 kg wagi.

• Zaleca się wyregulować oparcie kołyski i/lub siedziska wózka spacerowego w pozycji bardziej przechylonej, kiedy korzysta z nich noworodek.

• Stelaż Aptica XT Inglesina powinien być używany wyłącznie w połączeniu z kołyską Maxi, siedziskiem wózka spacerowego Aptica XT i fotelikami samochodowymi Cab 0+, Darwin Infant, Darwin Infant Recline. W razie wątpliwości należy wejść na stronę inglesina.com lub zwrócić się do

Autoryzowanego sprzedawcy lub do Biura Obsługi Klientów firmy Inglesina.

SPACERÓWKI - SYSTEMU PODRÓŻNEGO

• UWAGA NIGDY NIE ZOSTAWIAĆ DZIECKA BEZ OPIEKI.

• UWAGA PRZED UŻYCIEM, UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PRODUKT JEST CAŁKOWICIE OTWARTY ORAZ, ŻE WSZYSTKIE SYSTEMY BLOKUJĄCE I ZAMYKAJĄCE SĄ PRAWIDŁOWO ZAŁOŻONE.

• UWAGA ABY UNIKNĄĆ OBRAŻEŃ, NALEŻY SIĘ UPEWNIĆ, ŻE PODCZAS OTWIERANIA I ZAMYKANIA TEGO PRODUKTU DZIECI BĘDĄ Z DAŁA OD NIEGO.

• UWAGA NIE POZWALAĆ DZIECKU BAWIĆ SIĘ TYM PRODUKTEM.

• UWAGA ZAPIĄĆ ZAWSZE DZIECKO PASAMI BEZPIECZEŃSTWA.

• UWAGA TA SPACERÓWKA/WÓZEK NIE JEST PRZEZNACZONA DO UŻYCIA PODCZAS BIEGANIA LUB JEŹDŻENIA NA ROLKACH.

• Z PRODUKTU TEGO NALEŻY KORZYSTAĆ WYŁĄCZNIE, SPACERUJĄC.

• UWAGA PRZED UŻYCIEM NALEŻY SPRAWDZIĆ, CZY GONDOLA LUB SPACERÓWKA BĄDŹ FOTELIK SAMOCHODOWY SĄ PRAWIDŁOWO UMOCOWANE.

• ABY UNIKNĄĆ WYPADKÓW, NALEŻY SIĘ UPEWNIĆ, ŻE POJAZD ZNAJDUJE SIĘ Z DAŁA OD DRZWI ZAMYKANYCH AUTOMATYCZNIE (NP. POCIĄGI, WINDY).

• Aby uniknąć obrażeń ciała w wyniku upadku lub ześlizgnięcia się, należy zawsze korzystać z odpowiednio wyregulowanego systemu zabezpieczającego.

- Prawidłowe korzystanie z uprząży systemu ochronnego nie zwalnia z obowiązku właściwej opieki osoby dorosłej nad dzieckiem.
- Należy mieć świadomość, że poręcz nie jest systemem zabezpieczającym. Należy zawsze używać uprząży systemu zabezpieczającego.
- Nie należy podnosić wózka spacerowego za poręcz, ponieważ może się ona odłączyć.

GONDOLA

- **GONDOLA PRZEZNACZONA JEST DLA DZIECI, KTÓRE NIE POTRAFIĄ JESZCZE SAME SIEDZIEĆ, OBRACAĆ SIĘ ANI PODNOSIĆ SIĘ NA RĘKACH LUB KOLANACH. MAKSYMALNA WAGA DZIECKA: 9 KG.**
- **NIE POZWALAĆ INNYM DZIECIOM NA ZABAWĘ BEZ OPIEKI W POBLIŻU GONDOLI.**
- **NIE UŻYWAĆ, JEŚLI NA GONDOLI ZAUWAŻA SIĘ ELEMENTY PĘKNIĘTE, USZKODZONE LUB ICH BRAK.**

- Nie używać ani nie dodawać materacyków innych niż ten, który dostarczono wraz z kołyską bądź inny zatwierdzony przez producenta.
- **NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA** grożące dzieciom. Sprawdzać zawsze, czy wokół twarzy dziecka znajduje się wystarczająca przestrzeń, aby zapewnić odpowiedni dopływ powietrza. Sznurki mogą być przyczyną uduszenia. Nie umieszczać przedmiotów wyposażonych w sznurki wokół szyi dziecka, takich jak sznurki lub tasiemki kapturów albo smoczków. Nie mocować sznurków nad produktem ani do zabawek. Nie pozostawiać miękkich przedmiotów, pluszowych zabawek, podkładek i ograniczników w kołysce, ponieważ mogą one być niebezpieczne.
- Kołyska Inglesina Maxi Aptica może być używana wyłącznie z systemem Standup Inglesina.
- Gdy dziecko jest w kołysce, jego główka nigdy nie powinna znajdować się niżej niż reszta ciała.
- Przed podniesieniem i przeniesieniem gondoli należy sprawdzić, czy uchwyt do przenoszenia znajduje się w pozycji pionowej i jest prawidłowo umocowany z obu stron.
- Przed podniesieniem lub transportem kołyski należy sprawdzić zawsze, czy oparcie jest ustawione w pozycji najniższej.
- Przed użyciem kołyski należy się upewnić, że jest ona prawidłowo umocowana do stelaża, ciągnąc uchwyt do góry.
- Kołyska może być używana jako system zabezpieczający do przewożenia dziecka w samochodzie wyłącznie wówczas, jeśli jest wyposażona w odpowiedni zestaw (zestaw samochodowy Maxi).
- Uprząż zestawu samochodowego powinna zostać wyjęta lub schowana podczas korzystania z kołyski poza samochodem, na przykład podczas snu dziecka bez nadzoru rodzica (patrz instrukcja zestawu samochodowego).
- Uchwyt i część dolną kołyski należy regularnie sprawdzać w celu wykrycia ewentualnych oznak uszkodzeń lub zużycia.

KORZYSTANIE Z KOŁYSKI BEZ STELAŻA

• **PRODUKT TEN PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DLA DZIECI, KTÓRE NIE POTRAFIĄ JESZCZE SAME SIEDZIEĆ.**

• **NALEŻY STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE NA POWIERZCHNI POZIOMEJ, STABILNEJ I SUCHEJ.**

• NIEBEZPIECZEŃSTWO UPADKU:

Ruchy dziecka mogą spowodować ześlizgnięcie się produktu. Nie umieszczać nigdy produktu na krawędzi stołów, blatów lub innych powierzchni umieszczonych wysoko.

• NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA:

Produkt może się przewrócić na powierzchniach miękkich, powodując uduszenie się dziecka. Nie umieszczać NIGDY produktu na łóżkach, sofach lub innych powierzchniach miękkich.

BEZPIECZEŃSTWO

- Przed zamontowaniem sprawdzić, czy produkt i wszystkie jego komponenty nie przedstawiają uszkodzeń spowodowanych transportem; w takim przypadku produkt nie może być użyty i należy go trzymać z dala od dzieci.
- Dla bezpieczeństwa Waszego dziecka, przed zastosowaniem produktu, zdjąć i usunąć wszystkie plastikowe woreczki i elementy wchodzące w skład opakowania i zawsze trzymać je poza zasięgiem niemowląt i dzieci.
- Z produktu tego powinno korzystać wyłącznie jedno dziecko.
- Przed użyciem należy:
 - upewnić się, że produkt ten jest prawidłowo zmontowany, że wszystkie jego komponenty są prawidłowo umocowane i że wszystkie mechanizmy zostały uruchomione. Upewnić się, że poszycie jest prawidłowo zamocowane do konstrukcji.
 - upewnić się, że stelaż jest całkowicie rozłożony i że wszystkie mechanizmy mocujące zostały uruchomione.
 - upewnić się, że kołyska, siedzisko wózka spacerowego lub fotelik samochodowy zostały prawidłowo umocowane, ciągnąc je do góry.
- Zachować ostrożność podczas rozkładania i składania produktu, aby uniknąć przytraśnięcia palców. Postępować ściśle według kolejności podanej na ilustracjach w instrukcji.
- Nie otwierać, zamykać oraz nie demontować produktu z dzieckiem w środku.
- Zwrócić szczególną uwagę podczas wykonywania takich czynności, gdy dziecko jest w pobliżu.
- Podczas tych czynności można spowodować

przytrząsnięcie i obrażenia palców.

- Podczas wkładania lub wyjmowania dziecka z siedziska/gondoli, postojów oraz montażu/demontażu akcesoriów zawsze należy uaktywnić hamulec.

Używać zawsze hamulca, nawet w przypadku postojów na krótki czas.

- W razie pozostawiania wózka należy sprawdzić, czy hamulec jest prawidłowo włączony, próbując przesunąć produkt do przodu i do tyłu. Upewnić się, że oba koła są hamowane.

- Nie umieszczać nigdy produktu w pobliżu schodów lub stopni, nawet jeśli hamulec jest włączony, ponieważ ruchy dziecka mogą spowodować ześlizgnięcie się produktu.

- Nie pozostawiać stelaża z zamontowanym siedziskiem wózka spacerowego/kołyską/fotelikiem samochodowym na podłożu nachylnym, gdy dziecko znajduje się w środku, nawet jeżeli włączony jest hamulec. Skuteczność hamulców jest ograniczona, gdy wzniesienie jest strome.

- Trzymać cały czas za uchwyt, znajdując się w pobliżu dróg o dużym natężeniu ruchu, torów kolejowych lub w przypadku mocnego wiatru, ponieważ - nawet jeśli hamulec jest prawidłowo włączony - produkt może się przesunąć.

- Nie używać nigdy stelaża z zamocowanym siedziskiem wózka spacerowego/kołyską/fotelikiem samochodowym podczas korzystania ze schodów lub schodów ruchomych, gdy dziecko znajduje się w środku, ponieważ istnieje ryzyko nagłej utraty kontroli nad produktem lub wypadnięcia dziecka. Zachować szczególną ostrożność również podczas wchodzenia lub schodzenia ze stopni lub innych powierzchni nierównych.

- Maksymalne obciążenie kosza na różne przedmioty to 5 kg, a uchwytu na butelkę to 0,5 kg. Nie używać uchwytu na butelkę w celu przewożenia w nim napojów gorących. Nie przekraczać maksymalnego zalecanego obciążenia.

- Jakiegokolwiek obciążenie przyłożone do uchwytu i/lub oparcia i/lub bocznej części produktu, może zagrazać jego stabilności.

- Przewożenie na produkcie zwierząt domowych może zakłócić jego stabilność i doprowadzić do utraty kontroli.

- Należy być świadomym zagrożeń wynikających z obecności swobodnych płomieni lub innych źródeł ciepła takich, jak grzejniki, kominki, piece elektryczne i gazowe, itp.; nie zostawiać produktu w pobliżu takich źródeł ciepła.

- Upewnić się, że wszystkie możliwe źródła zagrożenia (na przykład: kable, sznury elektryczne, itp.) są trzymane poza zasięgiem dziecka.

- Nie zostawiać produktu z dzieckiem w miejscu, gdzie mogłoby ono użyć sznura, franki lub innych przedmiotów do wspierania się lub nawet uduszenia i powieszenia.

- Nie podnosić nigdy stelaża z umocowanym do niego siedziskiem wózka spacerowego/kołyską/fotelikiem samochodowym, jeśli znajduje się w nim dziecko.

- **UWAGA: NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA** - Uchwyt/pasy torby powinny znajdować się z dala od kołyski i siedziska wózka spacerowego.

- **NIEBEZPIECZEŃSTWO UPADKU** - Nie pozwalać dzieciom siedzieć na oparciu. Obszar siedziska wyznaczony jest przez uprząż bezpieczeństwa.

- Nie pozwalać nigdy dziecku siedzieć ani stać na koszu, ponieważ produkt ten może się przewrócić i poważnie zranić dziecko.

ZALECENIA UŻYTKOWANIA

- Nie używać produktu, jeżeli przedstawia pęknięcia lub brakujące części.

- Regularnie sprawdzać produkt i jego komponenty w celu zauważenia ewentualnych oznak uszkodzenia i/lub zużycia, pęknięć szwów i rozdarcia tkaniny. W razie uszkodzeń lub nieprawidłowości należy trzymać produkt z dala od dzieci, nie używać go i/lub nie próbować go naprawiać, ale kontaktować się od razu z autoryzowanym sprzedawcą w

celu uzyskania części zamiennych lub skorzystania z usługi naprawy.

- Nie pozwalać innym dzieciom lub zwierzętom bawić się bez nadzoru w pobliżu wózka lub wspinać się po nim.

- Czynnności montażu, demontażu i regulacji muszą być wykonywane wyłącznie przez osoby dorosłe. Upewnić się, czy osoby używające produkt (opiekunki, dziadkowie itp.) znają jego poprawne działanie. Produkt ten powinna obsługiwać tylko jedna osoba dorosła.

- Podczas regulacji upewnić się, że elementy ruchome produktu nie wchodzą w kontakt z dzieckiem (na przykład oparcie, daszek itp.). Upewniać się zawsze, że podczas tych czynności hamulec jest całkowicie włączony.

- Nie pozostawiać dziecka w stelażu z umocowanym do niego siedziskiem wózka spacerowego/kołyską/fotelikiem samochodowym podczas podróżowania środkami transportu (np. pociągami, autobusami itp.).

- Nie używać siedziska wózka spacerowego jako fotelika samochodowego.

- Nieużywany produkt musi być umieszczony daleko od dzieci. Nie może być używany jako zabawka! Nie pozwalać dziecku bawić się tym produktem.

- Nie zakładać/zdejmować siedziska wózka spacerowego z dzieckiem w środku i nie przenosić dziecka w siedzisku oddzielnym od stelaża.

- W przypadku długiego wystawienia na słońce, przed użyciem produktu poczekać aż się ochłodzi.

- Aby uniknąć przegrzania lub oparzeń, nie należy wystawiać dziecka na bezpośrednie działanie słońca przez dłuższy czas, nawet jeśli daszek jest całkowicie obniżony.

- Fotelik samochodowy ze stelażem nie może zastępować kołyski ani łóżeczka. Jeśli dziecko robi się sennie, lepiej jest użyć odpowiedniego wózka, kołyski lub łóżeczka.

OSŁONA PRZECIWDIESZCZOWA

OSTRZEŻENIA!

- Używać tylko pod opieką osoby dorosłej.

- Podczas użycia upewnić się, że osłona przeciwdieszczowa nie dotyka twarzy dziecka, ponieważ może ona spowodować uduszenie.

- Nigdy nie używać osłony przeciwdieszczowej bez daszka, który utrzymuje ją z dala od twarzy dziecka. Prawidłowa instalacja osłony przeciwdieszczowej ma miejsce, kiedy daszek jest otwarty, jak pokazano w instrukcjach.

- Używać wyłącznie ze wskazanym produktem Inglesina.

- Nie używać na produktach innych niż te, które zaleca producent.

- Aby uniknąć ryzyka uduszenia lub przegrzania dziecka, nie należy nigdy używać osłony przeciwdieszczowej w przypadku słonecznej pogody lub w pomieszczeniach zamkniętych.

- Pracę ręcznie w 30°C.

TRADYCYJNA GWARANCJA KLIENTA

- Inglesina Baby S.p.A. gwarantuje, że niniejszy artykuł został zaprojektowany i wykonany zgodnie z ogólnymi normami/przepisami produktu, jakości i bezpieczeństwa obowiązującymi obecnie we Wspólnocie Europejskiej oraz Krajach komercjalizacji.

- Inglesina Baby S.p.A. gwarantuje, że w trakcie i po zakończeniu procesu produkcyjnego dany produkt został poddany wielu kontrolom jakości. Inglesina Baby S.p.A. gwarantuje, że w chwili zakupu u Autoryzowanego Sprzedawcy dany artykuł nie przedstawiał wad montażowych lub produkcyjnych.

- Niniejsza gwarancja nie unieważnia praw udzielanych konsumentowi przez obowiązujące przepisy krajowe, które mogą być różne w zależności od kraju, w którym produkt został zakupiony i które, w przypadku konfliktu, są priorytetowe w stosunku do treści niniejszej gwarancji.

- Gdyby w momencie zakupu lub podczas normalnego

użytkowania w produkcie zauważono wady materiałowe i/lub produkcyjne, zgodnie z opisem w odpowiedniej instrukcji, firma Inglesina Baby S.p.A. uznaje ważność warunków gwarancji przez okres 24 miesięcy od daty zakupu produktu.

- Gwarancja obowiązuje wyłącznie w kraju, w którym produkt został zakupiony, o ile zakupu dokonano u autoryzowanego sprzedawcy.
- Gwarancja obowiązuje w przypadku pierwszego właściciela zakupionego artykułu.
- Gwarancja obejmuje darmową wymianę lub naprawę części, które okazują się uszkodzone z powodu wad produkcyjnych. Inglesina Baby S.p.A. zastrzega sobie prawo decydowania, według własnego uznania, czy podczas gwarancji produkt powinien zostać naprawiony czy wymieniony.
- Aby skorzystać z gwarancji, należy podać numer seryjny produktu i kopię paragonu wydanego podczas zakupu produktu, upewniając się, że wyraźnie widoczna jest na nim data nabycia produktu.

• Niniejsze warunki gwarancji tracą ważność, gdy:

- produktu używano niezgodnie z przeznaczeniem wyraźnie wskazanym w odpowiedniej instrukcji obsługi.
- produktu używano w sposób niezgodny z przewidzianym w odpowiedniej instrukcji obsługi.
- produkt poddano naprawom w nieautoryzowanych i niezrzeszonych punktach serwisowych,
- produkt poddano nieupoważnionym wyraźnie przez producenta zmianom i/lub naruszono jego integralność zarówno konstrukcyjną jak i włókienniczą; ewentualne zmiany w produktach zwalniają spółkę Inglesina Baby S.p.A. z wszelkiej odpowiedzialności,
- wada spowodowana jest zaniedbaniem lub niedopatrzaniem w użytkowaniu (np. gwałtowne zderzenia części konstrukcyjnej, narażenie na agresywne substancje chemiczne itd.),
- produkt nosi ślady normalnego zużycia (np. kółka, części ruchome, materiał) spowodowane przewidzianym codziennym przedłużonym i ciągłym zastosowaniem,
- produkt został uszkodzony, nawet przypadkowo, przez samego właściciela lub osoby trzecie (na przykład podczas podróży samolotem lub innymi środkami transportu jako bagaż).
- produkt wysłano do sprzedawcy w celu rozpatrzenia gwarancji bez oryginalnego paragonu i/lub numeru seryjnego bądź bez wyraźnie widocznej na paragonie daty zakupu i/lub numeru seryjnego.
- Ewentualne szkody spowodowane użytkowaniem akcesoriów niedostarczonych i/lub niezatwierdzonych przez spółkę Inglesina Baby nie są objęte naszą gwarancją.
- Inglesina Baby S.p.A. zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za uszkodzenia mienia lub obrażenia osób wynikające z niewłaściwego i/lub nieprawidłowego użycia wyrobu.
- Po upływie okresu gwarancyjnego, spółka gwarantuje serwisowanie własnych produktów w ciągu maksymalnie czterech (4) lat od daty wprowadzenia ich na rynek, po upływie których oceniana zostanie możliwość interwencji przypadku po przypadku.

CZĘŚCI ZAMIENNE / SERWIS POSPRZEDAŹNY

- Aby zapewnić doskonale i długotrwałe funkcjonowanie produktu należy regularnie sprawdzać jego systemy bezpieczeństwa. W przypadku pojawienia się jakiegokolwiek problemu i/lub anomalii, zabrania się jego stosowania. Należy się natychmiast skontaktować z Autoryzowanym Sprzedawcą lub Serwisem Klientów Inglesina.
- Nie używać części wymiennych lub akcesoriów niedostarczonych i/lub niezatwierdzonych przez Inglesina Baby.

CO ZROBIĆ, GDY KONIECZNE JEST SERWISOWANIE

- W razie konieczności serwisowania produktu należy

natychmiast skontaktować się ze Sprzedawcą produktów Inglesina, u którego dokonano zakupu upewniając się, że posiada się "Serial Number" (numer seryjny) produktu będącego przedmiotem zgłoszenia.

- Zadaniem Sprzedawcy jest skontaktowanie się ze spółką Inglesina, aby ocenić jak najodpowiedniejszy sposób interweniowania przypadek po przypadku i udzielić dalszych wskazówek.
- Serwis Obsługi spółki Inglesina udziela również wszystkich koniecznych informacji po przedłożeniu pisemnego zgłoszenia wypełnianego na odpowiednim formularzu znajdującym się na stronie internetowej: inglesina.com w części Gwarancja i Serwis.

ZALECANIA DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI PRODUKTU

- Produkt ten wymaga regularnej konserwacji ze strony użytkownika.
- Nigdy nie forsować mechanizmów lub ruchomych części; w razie wątpliwości najpierw sprawdź instrukcję.
- Nie odkładaj produktu, jeżeli jest jeszcze mokry i nie zostawiaj go w wilgotnych pomieszczeniach, ponieważ mogłaby powstać pleśń.
- Przechowywać produkt w suchym miejscu.
- Chronić produkt przed czynnikami atmosferycznymi, wodą, deszczem lub śniegiem; ponadto długotrwałe wystawienie na słońce może spowodować zmianę koloru wielu materiałów.
- Po ewentualnym użyciu produktu na plaży należy go dokładnie wyczyścić i osuszyć, aby usunąć piasek i sól, ponieważ mogłyby one doprowadzić do powstawania korozji.
- Wyczyścić plastikowe i metalowe części wilgotną ściereczką lub lekkim detergentem; nie używać rozpuszczalników, amoniaku lub benzyny.
- Po ewentualnym kontakcie z wodą dokładnie wysuszyć metalowe części, w celu uniknięcia powstania rdzy.
- Wszystkie ruchome części muszą być utrzymywane w czystości i, jeżeli konieczne nasmarować je lekkim olejem.

ZALECENIA DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA POKRYCIA Z TKANINY

- Zalecamy prać pokrycie oddzielnie od innych artykułów.
- Okresowo odświeżać części z tkaniny miękką szczotką do ubrań.
- Przestrzegać wskazówek dotyczących prania pokrycia z tkaniny przedstawionych na odpowiednich etykietkach.



Prać ręcznie w zimnej wodzie



Nie wybielać



Nie suszyć mechanicznie



Suszyć na płasko w cieniu



Nie prasować



Nie prać na sucho

Nie odwirowywać

- Przed użyciem lub przed odstawieniem dokładnie wysuszyć pokrycie z tkaniny.
- Aby zapobiec ewentualnemu powstawaniu pleśni, zaleca się okresowo wietrzenie gondoli. Należy przede wszystkim oddzielić pokrycie z tkaniny od struktury i przetrzeć dno suchą szmatką.

INSTRUKCJE

SPIS KOMPONENTÓW

rys. 1

- A STELAŻ APTICA XT
- A1 Koła tylne
- A2 Zespół koła przedniego, strona prawa (RH) / Zespół koła przedniego, strona lewa (LH)

B GONDOLA APTICA XT

- B1 Poszycie budki
- B2 Kołderka do gondoli

C WÓZEK SPACEROWY

- C1 Siedzisko wózka spacerowego
- C2 Pochwyt
- C3 Daszek

AKCESORIA

- D Uchwyt na butelkę
- E Kosz na drobiazgi
- F Śpiworek (jeżeli obecna)
- G Osłona przeciwdeszczowa (jeżeli obecna)

FOTELIK SAMOCHODOWY (jeżeli obecna)

STOJAK (jeżeli obecna)

STELAŻ

OTWIERANIE KONSTRUKCJI STELAŻA

rys. 2 Przytrzymując naciśniętą dźwignię (A3) ponieść zdecydowanym ruchem stelaż aż do jego całkowitego otwarcia.

rys. 3 **Uwaga: przed użyciem upewnić się, czy koła są poprawnie zamocowane.**

ZAKŁADANIE/WYJMOWANIE KÓŁ TYLNYCH

rys. 4 Włożyć kółko tylne (A1) do osi tylnej (A3) do momentu usłyszenia kliknięcia świadczącego o prawidłowym zablokowaniu. Te samą czynność wykonać w przypadku pozostałego koła.

rys. 5 **Uwaga: przed użyciem upewnić się, czy koła są poprawnie zamocowane.**

W razie konieczności koła tylne można łatwo wymontować.

rys. 6 Nacisnąć na dźwignię (A4) i odblokować koło tylne (A1).

ZAKŁADANIE/WYJMOWANIE ZESPOŁU KÓŁ PRZEDNICH

rys. 7 Zespoły kół przednich dzielą się na prawostronne (RH) oraz lewostronne (LH) i można je łatwo określić dzięki oznaczeniu (A5) wytłoczonym na wysokości sworznia mocującego. Takie same oznaczenie (A6) znajduje się również na obu wspornikach przednich stelaża.

rys. 8 Włożyć zespół przedniego koła (A2) do właściwego wspornika przedniego stelaża do momentu usłyszenia kliknięcia świadczącego o prawidłowym zablokowaniu.

rys. 9 Otwór (A7) na zespole koła, znajdujący się cały czas po stronie zewnętrznej, pomaga łatwiej określić prawidłowość stron, prawej (RH) i lewej (LH), pomiędzy kołami i stelażem.

rys. 10 **Uwaga: przed użyciem upewnić się, czy koła są poprawnie zamocowane.**

W razie konieczności oba zespoły kół przednich można łatwo wyjąć.

rys. 11 Naciskając niewielki przycisk (A8), wyjąć zespół koła z gniazda na wsporniku.

ZAMYKANIE STELAŻA

rys. 12 Aby złożyć stelaż, należy nacisnąć przycisk (A9) i równocześnie obrócić uchwytem tylnym (A10) aż do całkowitego złożenia stelaża.

rys. 13 Strzałki (A11) na uchwycie i na stelażu pomagają w określeniu i uzyskaniu prawidłowej pozycji złożenia.

rys. 14 Do przenoszenia złożonego stelaża należy używać uchwyty tylnego (A10).

Nie podnosić nigdy stelaża za rączkę.

ADAPTIVE CRUISE

rys. 15 Stelaż Aptica XT posiada zawieszenie przednie i tylne regulowane w sposób niezależny.

Są to sugerowane konfiguracje podstawowe w zależności od tego, czy korzysta się z kołyski, wózka spacerowego czy z fotelika samochodowego.

Zaleca się jednak odnaleźć tę najbardziej odpowiednią na podstawie terenu użytkowania, wagi dziecka i wysokości uchwyty.



rys. 16 W przypadku korzystania z wózka z dzieckiem w kołysce na równą powierzchnię należy ustawić zawieszenie przednie w pozycji **HARD**, a zawieszenie tylne w pozycji **SOFT**: zwiększa się wówczas płynność ruchu kół, co zapewnia dziecku wygodniejszy spacer.

rys. 17 Aby ustawić zawieszenie przednie w pozycji **HARD**, należy zdecydowanym ruchem nacisnąć dźwignię (A12) na zespole przedniego koła. Strzałka widoczna na dźwigni wskaże oznaczenie **H**.

rys. 18 Aby ustawić zawieszenie tylne w pozycji **SOFT**, należy obniżyć zdecydowanym ruchem dźwignię (A13). Na niej również pojawi się oznaczenie **S**.



rys. 19 W przypadku korzystania z wózka spacerowego na nierównej powierzchni należy ustawić zawieszenie przednie w pozycji **SOFT**, a zawieszenie tylne w pozycji **HARD**: w ten sposób zmniejsza się wibracje przekazywane przez nierówność terenu zarówno na dziecko, jak i na uchwyt stelaża.

rys. 20 Aby ustawić zawieszenie przednie w pozycji **SOFT**, należy ustawić dźwignię (A12) na zespole przedniego koła w pozycji poziomej. Strzałka widoczna na dźwigni wskaże oznaczenie **S**.

rys. 21 Aby ustawić zawieszenie tylne w pozycji **HARD**, należy podnieść zdecydowanym ruchem dźwignię (A13). Na niej również pojawi się oznaczenie **H**.

rys. 22 **Uwaga! Niezależnie od wybranej pozycji zaleca się nie ustawiać nigdy różnych pozycji dla kół tej samej osi.**

HAMULEC TYLNYCH KÓŁ

rys. 23 Aby włączyć hamulec, należy pchnąć dźwignię (A14) znajdującą się na osi tylnej, po prawej stronie.

Podczas postoju zawsze uaktywnić hamulec.

HAMULEC PRZEDNICH KÓŁ

rys. 24 Stelaż jest wyposażony w koła, które można zablokować lub odblokować za pomocą dźwigni (A15) na obu zespołach kół przednich.

REGULACJA RĄCZKI

Stelaż jest wyposażony w rączkę teleskopową, którą można wyregulować w 4 różnych położeniach.

rys. 25 Nacisnąć na obie dźwignie (A16) i równocześnie podnieść lub obniżyć rączkę dożądanego położenia.

KOSZ NA DROBIAZGI

Stelaż jest wyposażony w pojemny kosz na różne przedmioty (E) z kieszenia.

W razie potrzeby kosz ten można ze stelaża łatwo wyjąć.

rys. 26 Aby go wyjąć, należy odłączyć wystającą część z rzepem (E1), nawiniętą na tylną rurkę dystansową, a następnie odłączyć wystającą część z otworami (E2) od odpowiednich sworzni (E3).

rys. 27 Odpiąć guziki (E4) od rurek bocznych.

rys. 28 Odłączyć oba boczne uchwyty mocujące (E5) od odpowiednich sworzni przednich (E6).

rys. 29 Następnie odłączyć sztywną część wystającą (E7) od sworzni środkowego przedniego (E8) i wyjąć całkowicie kosz.

UCHWYT NA BUTELKĘ

Stelaż jest seryjnie wyposażony w uchwyt na butelkę (B2).

rys. 30 Aby umocować uchwyt na butelkę, ustawić górną prowadnicę obok zaczepu (B7) na stelażu i popychać, aż do kompletnego zamontowania.

DODATKOWE ELEMENTY TRANSPORTOWE DO STELAŻA: KOŁYSKA, SIEDZISKO WÓZKA SPACEROWEGO I FOTELIK SAMOCHODOWY (zależnie od wyposażenia)

rys. 31 Ze stelaża można korzystać z kołyską Aptica XT siedziskiem wózka spacerowego i fotelem samochodowym zależnie od wyposażenia.

GONDOLA APITICA XT

MONTAŻ GONDOLI NA STELAŻU

rys. 32 Trzymając gondolę za uchwyt, zaczepić ją na stelażu w odpowiadających gniazdach znajdujących się na obydwu stronach ramy, ustawiając w kierunku mamy.

rys. 33 Po zainstalowaniu kołyski należy sprawdzić, czy wskaźniki (B3) na obu mechanizmach mocujących mają kolor **Zielony**. Gdyby były **Czerwone**, należy prawidłowo ustawić kołyskę tak, aby wskaźniki zmieniły kolor na **Zielony**.

rys. 34 **Uwaga: przed użyciem kołyski należy się zawsze upewnić, że jest ona prawidłowo umocowana z obu stron, ciągnąc ją do góry.**

ZDEJMOWANIE GONDOLI ZE STELAŻA

rys. 35 Nacisnąć na umieszczoną na zewnętrznej stronie kołyski dźwignię (B4) i równocześnie podnieść ją, chwytając za uchwyt.

ZAKŁADANIE POSZYCIA DASZKA

rys. 36 Owinąć poszycie daszka (B1) wokół uchwyty, mocując je specjalnymi zatrzaskami (B3) i środkową wystającą częścią z rzepem (B4).

rys. 37 Montaż dokończyć, mocując do kołyski rzepy boczne i tylne (B5).

REGULACJA UCHWYTU I DASZKA

rys. 38 Aby wyregulować zarówno uchwyt, jak i daszek kołyski, należy nacisnąć równocześnie dwa przyciski wewnętrzne (B6).

rys. 39 **Uwaga: Przed podniesieniem i przeniesieniem gondoli należy sprawdzić, czy uchwyt do przenoszenia znajduje się w pozycji pionowej i jest prawidłowo umocowany z obu stron.**

DOCZEPIANIE KOŁDERKI

rys. 40 Aby zamontować nakrycie (B2), należy przypiąć zamek błyskawiczny do kołyski i zapiąć klapę na daszku.

rys. 41 Przednią klapę nakrycia (B7) można rozłożyć i umocować w odpowiednim położeniu, aby chronić dziecko przed zimnem.

rys. 42 Zamek błyskawiczny z podwójnym suwakiem na nakryciu umożliwia łatwy dostęp do dziecka.

REGULACJA OPARCIA

rys. 43 Aby wyregulować oparcie, należy nacisnąć na dźwignię (B8): w chwili uzyskaniażądanego odchylenia, należy ustawić dźwignię w pozycji wyjściowej.

WENTYLACJA KOŁYSKI



Kołyska Aptica XT jest wyposażona w skoordynowany system wentylacji.

rys. 44 Wentylację części dolnej można regulować za pomocą znajdującej się z przodu dźwigni (B9).

rys. 45 O ile występują: Dwie wstawki z siatki na części tylnej i jedna na daszku, umożliwiając lepszą cyrkulację powietrza we wnętrzu kołyski.

UTRZYMANIE MATERACYKA I POSZYCIA WEWNĘTRZNEGO

Aby zapewnić prawidłowe utrzymanie materacyka i poszycia wewnętrznego, zaleca się co pewien czas je wyjmować.

rys. 46 Aby wyjąć poszycie wewnętrzne, należy je po prostu wysunąć poza obwód kołyski.

KONSERWACJA POSZYCIA KOŁYSKI

rys. 47 W przypadku, gdy okaże się konieczne zdjęcie poszycia kołyski, wystarczy je wysunąć, odczepiając paski obwodowe od gniazd na konstrukcji.

rys. 48 Po zamontowaniu go na miejscu należy się upewnić, że dwie przelotki elastyczne (B10) są prawidłowo włożone pod zaczepy dolne (B11) na obu mechanizmach mocujących.

Uwaga! Nieprawidłowe umieszczenie przelotek elastycznych może uniemożliwić prawidłowe umocowanie kołyski do stelaża.

SIEDZISKO WÓZKA SPACEROWEGO

MOCOWANIE SIEDZISKA WÓZKA SPACEROWEGO DO STELAŻA

rys. 49 Umocować siedzisko wózka spacerowego (B3) do stelaża, ustawiając je na wysokości poszczególnych gniazd na obu bokach konstrukcji.

rys. 50 **Uwaga: przed użyciem należy się zawsze upewnić, że siedzisko wózka spacerowego jest poprawnie umocowane z obu stron, ciągnąc je do góry.**

rys. 51 Siedzisko wózka spacerowego może być zwrócone zarówno w kierunku mamy, jak i w kierunku drogi.

ODŁĄCZANIE SIEDZISKA WÓZKA SPACEROWEGO OD STELAŻA

rys. 52 Nacisnąć na dźwignię (C4) i jednocześnie podnieść siedzisko wózka spacerowego poza stelaż.

Uwaga: nigdy nie wykonywać tej czynności z dzieckiem w środku.

REGULACJA OPARCIA

rys. 53 Możliwa jest regulacja oparcia w 4 pozycje; działać na centralne urządzenie (C5) i doprowadzić je do żądanej pozycji.

REGULACJA PODNÓŻKA

rys. 54 Do obniżenia podnóżka poruszać obydwoma dźwigniami (C6) umieszczonymi w jego dolnej części, popychając go jednocześnie na dół.

rys. 55 Aby podnieść podnóżek wystarczy pociągnąć go do góry: zablokuje się automatycznie.

PASY BEZPIECZEŃSTWA

rys. 56 Sprawdzić, czy pasy są włożone w dziurki na wysokości ramion lub zaraz nad nimi. Jeżeli pozycja nie jest poprawna, wyciągnąć pasy z pierwszej pary dziurek i włożyć je w drugą.

Ustawiać zawsze oba pasy na tej samej wysokości.

rys. 57 Połączyć końcówki pasów brzusznych (C7) z pasami grzbietowymi (C8) i zakończyć łączenie, wkładając końcówki do klamry środkowej (C9).

rys. 58 Używać zawsze pasa kroczonego w połączeniu z pasami grzbietowymi, regulując je w poprawny sposób.

Uwaga! Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może spowodować upadek lub wysiłgnięcie się dziecka i ryzyko zranienia.

MONTAŻ POCHWYTU

rys. 59 Aby umocować poręcz (C2), należy włożyć ją do specjalnych gniazd (C10) na siedzisku wózka spacerowego, do momentu usłyszenia kliknięcia świadczącego o zablokowaniu.

rys. 60 Pochwyt może być otwarty z jednej strony lub kompletnie zdjęty; aby go otworzyć należy nacisnąć na przycisk (C11) i wyciągnąć go z gniazda. Aby wyjąć powtórzyć czynność z drugiej strony.

ZAKŁADANIE DASZKA WÓZKA SPACEROWEGO

rys. 61 Aby przymocować daszek (C3), należy stanąć na wysokości bocznych przegubów (C12) na siedzisku wózka spacerowego, włożyć do nich pasek (C13) i pchnąć energicznie aż do całkowitego zablokowania.

rys. 62 Zapiąć najpierw zatrzaski automatyczne (C14) do przegubów bocznych (C12), a następnie wszystkie zatrzaski tylne (C15) na oparcie.

rys. 63 Aby wyregulować budkę, wystarczy ustawić ją w żądanej pozycji.

rys. 64 Daszek jest wyposażony we wkładkę z tkaniny oraz w zasłone przeciwsłoneczną, które - poprzez zwiększenie zakresu przykrycia - umożliwiają lepsze zabezpieczenie przed słońcem.

DEMONTAŻ BUDKI ZE SPACERÓWKI

rys. 65 Aby wyjąć daszek (C3) z siedziska wózka spacerowego, należy odłączyć wszystkie zatrzaski (C15), które mocują go do oparcia.

rys. 66 Odpiąć dwa zatrzaski automatyczne (C14), które mocują poszycie do przegubów bocznych (C12), a następnie wyjąć pasek wewnętrzny (C13) z przegubów poprzez energiczne pociągnięcie za niego z obu stron.

KONSERWACJA POKRYCIA BUDKI

W celu poprawnej konserwacji pokrycie budki może być zdjęte.

rys. 67 Po odłączeniu daszka od wózka spacerowego wystarczy wysunąć pasek wewnętrzny (C13).

SKŁADANIE STELAŻA Z ZAŁOŻONYM SIEDZISKIEM WÓZKA SPACEROWEGO (KONFIGURACJA WÓZKA SPACEROWEGO)

Stelaż można złożyć z założonym siedziskiem wózka spacerowego, zarówno gdy zwrócone jest w stronę rodzica, jak i wówczas, kiedy zwrócone jest w stronę drogi.

W stronę rodzica

rys. 68 Złożyć daszek, pochylić oparcie w położenie najbardziej poziome i podnieść całkowicie stopień podnóżka.

rys. 69 Następnie wykonać całkowite złożenie wózka spacerowego, jak szczegółowo opisano wcześniej.

W stronę drogi

rys. 70 Złożyć daszek i ustawić oparcie w pozycji całkowicie z przodu.

rys. 71 Następnie wykonać całkowite złożenie wózka spacerowego, jak szczegółowo opisano wcześniej.

KONSERWACJA POSZYCIA SIEDZISKA WÓZKA SPACEROWEGO

Do poprawnej konserwacji pokrycia zaleca się jego okresowe zdejmowanie.

Aby ułatwić rozłożenie, należy najpierw wyjąć daszek i

poręcz.

rys. 72 Zdjąć poszycie ze stopnia podnóżka.

rys. 73 Odłączyć najpierw dwa dolne zatrzaski automatyczne (C16), które blokują poszycie do siedziska, a następnie dwa elementy (C17), które mocują boczki do konstrukcji.

rys. 74 Odłączyć dwa zatrzaski (C18) na oparciu i odłączyć poszycie od zaczepów poręczy.

rys. 75 Wysunąć pas kroczonego z jego elementu zabezpieczającego, odłączając go od gumki blokującej, a następnie z otworu na siedzisku.

rys. 76 Wyciągnąć pasy łędźwiowe ze specjalnego otworu na środku oparcia.

rys. 77 Wysunąć pasy grzbietowe z obu szelek i odłączyć poszycie także od bocznych przegubów daszku.

rys. 78 Po wyjęciu pasów grzbietowych z otworów na poszyciu należy wysunąć je z konstrukcji wózka spacerowego.

WYJIMOWANIE/MONTOWANIE SYSTEMU PASÓW BEZPIECZEŃSTWA

Wózek spacerowy Aptica XT wyposażony jest w system pasów bezpieczeństwa, który w razie konieczności można wyjąć.

rys. 79 Aby wyjąć pas kroczonego, należy wysunąć pierścieni dolny (C19) z otworu na siedzisku (C20).

Pas łędźwiowy i dwa pasy grzbietowe są mocowane do oparcia za pomocą pierścieni zabezpieczających, które wyjmują się i montuje w ten sam sposób.

rys. 80 Aby wyjąć zarówno pas łędźwiowy, jak i pasy grzbietowe, należy wsunąć taśmy poprzez otwory na oparciu (C21) i pociągnąć energicznie do momentu odłączenia pierścieni (C22) od ich gniazd. Następnie wysunąć pierścienie (C22) z otworów (C21) i wyjąć całkowicie pasy.

rys. 81 Aby zamontować pas kroczonego, należy włożyć wyłącznie pierścieni dolny (C19) w otwór na siedzisku (C20). Pierścieni górny (C23) musi pozostać na zewnątrz.

rys. 82 Aby zamontować na miejscu zarówno pas łędźwiowy, jak i dwa pasy grzbietowe, należy włożyć pierścienie (C22) w specjalne otwory na oparciu i - po umieszczeniu ich pod jednym z zaczepów mocujących (C24) - wcisnąć je mocno w gniazdo.

Uwaga! Ustawiać zawsze pasy grzbietowe na tej samej wysokości.

rys. 83 Uwaga! Upewnić się, że wszystkie pasy są prawidłowo przymocowane do siedziska wózka spacerowego, pociągając je pojedynczo.

ŚPIWOREK (jeżeli obecna)

rys. 84 Ustawić nakrycie nóżek (F), przekładając je pod poręczą i umocować znajdujące się na nim zatrzaski automatyczne (F1).

rys. 85 Kłapę nakrycia nóżek można rozłożyć i umocować w odpowiedniej pozycji, aby uchronić dziecko przed zimnem, przypinając boczne zewnętrzne zatrzaski automatyczne do odpowiednich elementów (F2) na daszku.

rys. 86 Kłapę nakrycia nóżek można rozłożyć zarówno w stronę rodzica, jak i w stronę drogi.

OSŁONA PRZECIWDZISZCZOWA (jeżeli obecna)

rys. 87 Aby zamontować osłonę przeciwdziszczową (G), należy ustawić ją na daszku i przypiąć oba zatrzaski automatyczne (G1) na bocznych siedziska wózka spacerowego.

rys. 88 Następnie umocować gumki (G2) wokół rurek przednich, na wysokości zespołu kół.

FOTELIK SAMOCHODOWY (jeżeli obecna)

MONTAŻ FOTELIKA NA STELAŻU

rys. 89 Trzymając fotelik za rączkę, zamocować go do stelaża w odpowiednich gniazdach po obu stronach konstrukcji, ustawiając go wyłącznie tak, aby zwrócony był w

stronę rodzica.

rys. 90 Uwaga: przed użyciem upewnić się, że fotelik samochodowy jest poprawnie umocowane z obu stron, ciągnąc je do góry.

ZDEJMOWANIE FOTELIKA SAMOCHODOWEGO ZE STELAŻA

rys. 91 Nacisnąć na umieszczoną na części tylnej fotelika

dźwignię (H) i jednocześnie podnieść go poza stelaż, chwytając za uchwyt.

W celu poprawnego zastosowania fotelika samochodowego skonsultować załączoną do niego instrukcję.

AVERTIZĂRI



• IMPORTANT - CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ. SIGURANȚA COPILULUI DUMNEAVOASTRĂ POATE FI ÎN PERICOL DACĂ NU RESPECTAȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI.

• SIGURANȚA COPILULUI ESTE RESPONSABILITATEA DUMNEAVOASTRĂ.

• ATENȚIE! NU LĂSAȚI NICIODATĂ COPILUL NESUPRAVEGHEAT: AR PUTEA FI PERICULOS. FIȚI EXTREM DE ATENȚI CÂND UTILIZAȚI PRODUSUL.

• PENTRU A PREVENI RĂNIREA GRAVĂ CA URMARE A CĂDERILOR ȘI/SAU ALUNECĂRILOR, UTILIZAȚI ÎNTOTDEAUNA CENTURILE DE SIGURANȚĂ CORECT PRINSE ȘI REGLATE.

LANDOUL

• Acest produs este adecvat copiilor nou-născuți și copiilor cu greutatea de până la 9 kg.

CĂRUCIORUL

• Acest produs este adecvat copiilor nou-născuți și cu greutatea de până la 22 kg sau cu vârsta de 4 ani, în funcție de condiția dintre cele două care prevalează.

• Produsul poate fi utilizat pentru copii cu greutatea de până la 22 kg, cu scaunul căruciorului orientat cu fața spre stradă. Se recomandă utilizarea scaunului căruciorului orientat cu fața spre mamă în primele luni de viață a copilului și, în orice caz, pentru o greutate maximă de 15 kg.

SCAUNUL PENTRU MAȘINĂ

• Acest produs este adecvat copiilor nou-născuți și copiilor cu greutatea de până la 13 kg.

• Se recomandă reglarea spătarului landoului și/sau al

scaunului căruciorului în poziția cea mai înclinată, când acestea sunt utilizate pentru nou-născuți.

• Șasiul Aptica XT Inglesina se utilizează exclusiv împreună cu Landoul Maxi, scaunul căruciorului Aptica XT și scaunele auto Cab 0+, Darwin Infant, Darwin Infant Recline. Dacă aveți dubii, consultați site-ul inglesina.com sau adresați-vă Vânzătorului Autorizat sau Serviciului Asistență Clienți Inglesina.

CĂRUCIORUL - SISTEMUL DE CĂLĂTORIE

• ATENȚIE NU LĂSAȚI NICIODATĂ COPILUL NESUPRAVEGHEAT.

• ATENȚIE ÎNAINTE DE UTILIZARE, ASIGURAȚI-VĂ CĂ PRODUSUL ESTE COMPLET DESCHIS ȘI CĂ TOATE DISPOZITIVELE DE BLOCARE ȘI DE SIGURANȚĂ SUNT CORECT FIXATE.

• ATENȚIE PENTRU A EVITA RĂNIREA COPIILOR, ASIGURAȚI-VĂ CĂ ACEȘTIA SE AFLĂ LA DISTANȚĂ ÎN TIMP CE DESCHIDEȚI ȘI ÎNCHIDEȚI ACEST PRODUS.

• ATENȚIE NU ÎI PERMITEȚI COPILULUI SĂ SE JOACE CU ACEST PRODUS.

• ATENȚIE FIXAȚI COPILUL BINE CU CENTURILE DE SIGURANȚĂ.

• ATENȚIE ACEST CĂRUCIOR/LANDOU NU POATE FI UTILIZAT PENTRU A ALERGA SAU PATINA.

• ACEST PRODUS TREBUIE SĂ FIE UTILIZAT NUMAI ATUNCI CÂND VĂ DEPLASAȚI PE JOS.

• ATENȚIE VERIFICAȚI DACĂ LANDOUL, CĂRUCIORUL SAU SCAUNUL PENTRU MAȘINĂ SUNT FIXATE CORECT ÎNAINTE DE

UTILIZARE.

• **PENTRU A EVITA ACCIDENTELE, ASIGURAȚI-VĂ CĂ VEHICULUL ESTE ȚINUT DEPARTE DE UȘILE CU ÎNCHIDERE AUTOMATĂ (DE EX., TRENURI, ASCENSOARE).**

- Pentru a evita rănirea gravă cauzată de căderi sau de alunecări, utilizați întotdeauna sistemul de siguranță reglat în mod adecvat.
- Utilizarea corectă a centurilor sistemului de reținere nu înlocuiește necesitatea supravegherii corespunzătoare de către un adult.
- Trebuie să rețineți că bara pentru mâini nu este un sistem de reținere. Folosiți întotdeauna centurile sistemului de reținere.
- Nu ridicați căruciorul utilizând bara pentru mâini pentru că aceasta ar putea să se desprindă.

LANDOU

• **LANDOUL ESTE DESTINAT COPIILOR CARE NU POT SĂ STEA SINGURI ÎN ȘEZUT, CARE NU SE POT ÎNTOARCE ȘI CARE NU SE POT RIDICA SPRIJININDU-SE PE MÂINI SAU PE GENUNCHI. GREUTATEA MAXIMĂ A COPILULUI: 9 KG.**

• **NU LĂSAȚI ALȚI COPII SĂ SE JOACE NESUPRAVEGHEAȚI ÎN APROPIEREA LANDOULUI.**

• **NU UTILIZAȚI LANDOUL DACĂ ACESTA PREZINTĂ COMPONENTE RUPTE, DETERIORATE SAU DACĂ LIPESC ANUMITE COMPONENTE.**

- Nu utilizați și nu adăugați salteluțe diferite de cea furnizată împreună cu landoul sau aprobată de Producător.
- **PERICOL DE SUFOCARE** pentru copii. Verificați întotdeauna dacă în jurul feței copilului există spațiu suficient pentru a evita blocarea fluxului de aer. Fâșiile de material pot cauza strangularea. Nu amplasați obiecte prevăzute cu fâșii de material în jurul gâtului copilului, precum panglicile sau șnururile glugilor sau ale suzetelor. Nu atașați fâșii de material sau șnururi de produs sau jucării. Nu lăsați obiecte moi, jucării de pluș, apărătoarele laterale și adaptoarele în landou pentru că ar putea fi periculoase.
- Landoul Inglesina Maxi Aptica poate fi utilizat exclusiv împreună cu suportul Standup Inglesina.
- Când copilul se află în landou, capul său nu trebuie să fie niciodată mai jos decât corpul.
- Verificați dacă mânerul de transport se află în poziție verticală și dacă este fixat corect în ambele părți, înainte de a ridica sau transporta landoul.
- Înainte de a ridica sau de a transporta landoul, verificați întotdeauna dacă spătarul este reglat în poziția cea mai joasă.

- Înainte de utilizare, asigurați-vă că landoul este fixat corect de șasiu trăgând mânerul în sus.
- Landoul poate fi utilizat ca sistem de siguranță pentru transportul în mașină, doar dacă este dotat cu Kitul adecvat (Kit Auto Maxi).
- Centura kitului auto trebuie scoasă sau ascunsă când utilizați landoul în situații diferite de transportul în mașină, pentru perioade de somn fără supravegherea copilului (consultați manualul Kitului Auto).
- Mânerul și partea inferioară a landoului trebuie să fie inspectate în mod regulat, pentru a detecta eventualele semne de deteriorare sau de uzură.

UTILIZAREA LANDOULUI SEPARAT DE ȘASIU

- **ACEST PRODUS ESTE DESTINAT EXCLUSIV COPIILOR CARE NU POT SĂ STEA SINGURI ÎN ȘEZUT.**
- **UTILIZAȚI PRODUSUL NUMAI PE O SUPRAFAȚĂ ORIZONTALĂ, STABILĂ ȘI USCATĂ.**
- **PERICOL DE CĂDERE:** Mișcările copilului ar putea să cauzeze alunecarea produsului. Nu poziționați niciodată produsul lângă marginile meselor, ale suprafețelor de lucru sau ale suprafețelor înălțate.
- **PERICOL DE SUFOCARE:** Este posibil ca produsul să se răstoarne pe suprafețe moi și să sufocă copilul. Nu poziționați NICIODATĂ produsul pe paturi, canapele sau alte suprafețe moi.

SIGURANȚĂ

- Verificați înainte de asamblare ca produsul și toate componentele sale să nu prezinte daune datorate transportului; în acest caz produsul nu trebuie utilizat și va trebui păstrat departe de copii.
- Pentru siguranța copilului dumneavoastră, înainte de a utiliza produsul, înlăturați și eliminați toate pungile din plastic și elementele ce fac parte din ambalaj și nu le lăsați la îndemâna nou-născuților și copiilor.
- Acest produs trebuie utilizat pentru un singur copil.
- Înainte de utilizare:
 - asigurați-vă că produsul este montat corect, că toate componentele acestuia sunt fixate corect și că toate mecanismele sunt cuplate. Asigurați-vă că husa este montată corect pe structură.
 - asigurați-vă că șasiul este complet deschis și că toate mecanismele de fixare sunt cuplate.
 - asigurați-vă că landoul, scaunul căruciorului sau scaunul auto sunt fixate corect trăgându-le în sus.
- Acordați atenție când deschideți și închideți produsul, pentru a evita să vă prindeți degetele. Urmați cu strictețe pașii indicați în imaginile din manual.

- Nu efectuați operațiuni de deschidere, închidere sau demontare a produsului când copilul se află în acesta.
- Fiți foarte atenți când efectuați aceste operațiuni și copilul se află în apropiere.
- În timpul acestor operațiuni, este posibil să vă prindeți sau să vă răniți degetele.
- În timpul așezării și scoaterii copilului din cărucior/landou, în timpul staționării și montării/demontării accesoriilor asigurați-vă că frâna este mereu activată.
- Utilizați întotdeauna frâna, chiar și atunci când vă opriți pentru scurt timp.
- Când parcați căruciorul într-un loc, verificați dacă frâna a fost cuplată corect, deplasând în față și în spate produsul. Asigurați-vă că ambele roți sunt frânate.
- Nu amplasați niciodată produsul în apropierea scărilor sau treptelor, chiar dacă frâna este introdusă, pentru că este posibil ca mișcările copilului să cauzeze alunecarea produsului.
- Nu lăsați șasiul cu scaunul căruciorului/landoul/scaunul auto fixat pe o suprafață înclinată când copilul se află în acesta, chiar dacă frâna este introdusă. Eficiența frânelor este limitată de pantele abrupte.
- Țineți în permanență mânerul atunci când vă aflați lângă străzi cu mult trafic, lângă șine de tren sau în caz de vânt puternic deoarece, chiar dacă frâna este cuplată corect, produsul s-ar putea deplasa.
- Nu utilizați niciodată șasiul cu scaunul căruciorului/landoul/scaunul auto fixat pentru a urca sau coborî scări sau scări rulante când copilul se află în acesta pentru că este posibil să pierdeți brusc controlul produsului sau copilul ar putea să cadă. Acordați atenție sporită și când urcați sau coborâți o treaptă sau alte suprafețe accidentate.
- Sarcina maximă a coșulețului pentru obiecte este de 5 kg și cea a suportului pentru biberon este de 0,5 kg. Nu utilizați suportul pentru biberon pentru a transporta băuturi calde. Nu depășiți sarcina maximă recomandată.
- Orice sarcină aplicată mânerului și/sau spătarului și/sau în partea laterală a produsului, poate compromite stabilitatea produsului.
- Atașarea animalelor domestice de produs poate compromite stabilitatea și cauza desprinderea.
- Trebuie să fiți conștienți de pericolele reprezentate de flăcările libere sau alte surse de căldură cum ar fi radiatoarele, șemineurile, sobele electrice și cu gaz, etc.: nu lăsați produsul în apropierea acestor surse de căldură.
- Asigurați-vă că toate sursele posibile de pericol (de exemplu: cabluri, fire electrice, etc.) sunt păstrate departe de copil.
- Nu lăsați produsul cu copilul în el unde există sfori, perdele sau alte lucruri pe care copilul ar putea să se cațere sau care i-ar putea cauza sufocarea sau strangularea.
- Nu ridicați niciodată copilul cu scaunul căruciorului/landoului/scaunul auto fixat în cazul în care copilul se află în interiorul acestuia.
- **ATENȚIE: PERICOL DE STRANGULARE** - Mănerul / curelele genții trebuie să fie ținute departe de landou și de scaunul căruciorului.
- **PERICOL DE CĂDERE** - Evitați să așezați copiii pe spătar. Zona scaunului este cea delimitată de centurile de siguranță.
- Nu lăsați niciodată copilul să se așeze sau să stea în picioare pe coșuleț, deoarece produsul s-ar putea răsturna și ar putea provoca răni grave.

SFATURI PENTRU UTILIZARE

- Nu utilizați produsul dacă prezintă rupturi sau componente lipsă.
- Inspectați în mod regulat produsul și componentele sale, pentru a detecta eventualele semne de deteriorare și/sau uzură, zone discutate și rupturi. În cazul deteriorării sau al funcționării defectuoase, nu lăsați produsul la îndemâna copiilor, nu îl utilizați și/sau nu încercați să îl reparați, ci

contactați imediat distribuitorul autorizat, pentru a solicita piese de schimb sau reparații.

- Nu permiteți altor copii sau animale să se joace nesupravegheați în apropierea produsului sau să se cațere pe acesta.
- Operațiunile de montare, demontare și reglare trebuie să fie efectuate numai de către persoane adulte. Asigurați-vă că persoanele care utilizează produsul (dădăci, bunici, etc.) cunosc funcționarea corectă a acestuia. Acest produs trebuie utilizat doar de un adult.
- În timpul operațiunilor de reglare, asigurați-vă că părțile mobile ale produsului nu vin în contact cu copilul (de exemplu: spătarul, capota etc.). Asigurați-vă întotdeauna că frâna este cuplată complet în timpul acestor operațiuni.
- Nu lăsați copilul când pe șasiu este fixat scaunul căruciorului/landoul/scaunul auto, când vă deplasați cu mijloace de transport (de exemplu, tren, autobuz etc.).
- Nu utilizați scaunul căruciorului ca scaun auto.
- Când nu îl folosiți, produsul trebuie pus la loc, departe de copii. Produsul nu trebuie utilizat ca o jucărie! Nu permiteți copilului să se joace cu acest produs.
- Nu fixați/scoateți scaunul căruciorului când copilul este așezat în cărucior și nu transportați copilul în scaun, separat de șasiu.
- În caz de expunere prelungită la soare, așteptați ca produsul să se răcească înainte de a-l utiliza.
- Pentru a evita supraîncălzirea și arsurile de soare, nu expuneți copilul la lumina directă a soarelui perioade îndelungate, chiar dacă ați coborât capota complet.
- Utilizarea scaunului auto cu șasiul nu înlocuiește un landou sau un pat. Când copilul are nevoie de somn, vă recomandăm să utilizați un cărucior, landou sau patul adecvat.

APĂRĂTOARE DE PLOAIE

AVERTIZĂRI!

- Utilizați apărătoarea de ploaie sub supravegherea unui adult.
- Când utilizați produsul, asigurați-vă că apărătoarea de ploaie nu intră în contact cu fața copilului pentru că acest lucru poate cauza sufocarea acestuia.
- Nu folosiți niciodată apărătoarea de ploaie fără capota care o ține departe de fața copilului. Instalarea corectă a apărătoarei de ploaie se face cu capota deschisă, așa cum se arată în instrucțiuni.
- Utilizați apărătoarea de ploaie exclusiv cu produsul Inglesina indicat.
- Nu utilizați apărătoarea de ploaie pe produse diferite de cele recomandate de producător.
- Pentru a evita riscul de sufocare sau de supraîncălzire, nu utilizați niciodată apărătoarea de ploaie atunci când vremea este însoțită sau în spații închise.
- Spălați apărătoarea de ploaie manual, la 30° C.

GARANȚIA CONVENȚIONALĂ A PRODUCĂTORULUI

- Inglesina Baby S.p.A. garantează că acest articol a fost proiectat și fabricat în deplin respect față de normele/regulamentele privind produsele, calitatea și siguranța acestora în vigoare în cadrul Comunității Europene și în Țările în care aceste produse sunt comercializate.
- Inglesina Baby S.p.A. garantează că în timpul și la încheierea procesului de producție, produsul a fost supus mai multor controale de calitate. Inglesina Baby S.p.A. garantează ca acest articol, în momentul achiziționării de la Distribuitorul Autorizat nu prezenta defecte de montaj și fabricație.
- Prezentă garanție nu anulează drepturile consumatorului recunoscute în legislația națională în vigoare, care poate fi diferită în funcție de țara în care produsul a fost achiziționat și ale cărei cerințe, în cazul în care intră în contradicție cu clauzele prezentei garanții, prevalează asupra conținutului prezentei garanții.

- Dacă produsul prezintă defecte ale materialelor și/sau defecte de fabricație constatate în momentul achiziției sau în timpul utilizării normale, astfel cum sunt descrise în manualul de instrucțiuni respectiv, Inglesina Baby S.p.A. Recunoaște valabilitatea garanției pentru o perioadă de 24 de luni consecutive de la data achiziției.
- Garanția este valabilă doar în țara în care produsul a fost achiziționat și dacă achiziția a fost efectuată de la un Vănzător autorizat.
- Garanția recunoscută este valabilă pentru primul proprietar al articolului achiziționat.
- Garanția acoperă înlocuirea sau repararea gratuită a pieselor despre care s-a constatat că prezintă defecte de fabricație. Inglesina Baby S.p.A. își rezervă dreptul de a decide din proprie inițiativă să aplice garanția prin repararea sau înlocuirea produsului.
- Pentru a beneficia de garanție, cumpărătorul trebuie să prezinte numărul de serie al produsului și copia chitanței eliberate în momentul achiziției produsului, asigurându-se că data achiziției este ușor lizibilă.
- Garanția nu este asigurată în cazul în care:
 - produsul este utilizat în diferite scopuri care nu sunt indicate în mod expres în manualul de instrucțiuni respectiv.
 - produsul nu este utilizat în conformitate cu manualul de instrucțiuni respectiv.
 - produsul a fost reparat în centre de asistență neautorizate sau nerecunoscute de către producător.
 - produsul a fost modificat și/sau manipulat, atât în ceea ce privește partea structurii, cât și cea textilă, fără autorizația expresă a producătorului. Eventuale modificări aduse produsului scutesc Inglesina Baby S.p.A. de orice responsabilitate.
 - defectul se datorează neglijenței sau neatenției în timpul utilizării (ex. lovire violentă a părților structurii, expunerea la substanțe chimice agresive, etc.).
 - produsul prezintă urme de uzură normală (ex. roți, părți mobile, textile) datorate utilizării normale zilnice în mod prelungit.
 - produsul a fost deteriorat, inclusiv accidental, de proprietar sau de terțe părți (de exemplu, atunci când a fost expediat într-un bagaj utilizându-se mijloacele de transport aerian sau alte mijloace de transport).
 - produsul este trimis vânzătorului pentru a beneficia de asistență fără chitanța originală și/sau fără număr de serie sau când data de achiziție indicată pe chitanță și/sau numărul de serie nu sunt ușor lizibile.
- Daunele datorate utilizării accesoriilor nelivrate și/sau neaprobate de Inglesina Baby, nu sunt acoperite de garanție.
- Inglesina Baby S.p.A. nu își asumă nicio responsabilitate pentru daune cauzate lucrurilor sau persoanelor ce derivă din utilizarea neadecvată și/sau incorectă a produsului.
- După expirarea perioadei de garanție, Societatea noastră garantează asistența propriilor produse pe o perioadă de maxim patru (4) ani de la data punerii pe piață a acestora; după această dată va fi evaluată posibilitatea de asistență pentru fiecare caz în parte.

PIESE DE SCHIMB / ASISTENȚĂ POST-VÂNZARE

- Verificați cu regularitate dispozitivele de siguranță pentru a vă asigura de funcționarea corectă a acestora în timp. În cazul în care se prezintă probleme și/sau defecte de orice fel, utilizarea produsului este interzisă. Contactați imediat Vănzătorul Autorizat sau Serviciul de Asistență Clienți Inglesina.
- Nu utilizați piese de schimb sau accesorii care nu sunt furnizate și/sau aprobate de Inglesina Baby.

CE TREBUIE SĂ FACEȚI DACĂ AVEȚI NEVOIE DE ASISTENȚĂ

- În cazul în care aveți nevoie de asistență privind produsul, contactați imediat Distribuitorul Inglesina de la care l-ați achiziționat; asigurați-vă că aveți la îndemână "Serial Number" (Numărul de serie) corespunzător produsului pentru care aveți nevoie de asistență.
- Distribuitorul are datoria de a contacta Inglesina cu scopul de a evalua modul cel mai potrivit de intervenție în funcție de fiecare caz în parte și de a vă oferi indicațiile de care aveți nevoie.
- Serviciul de Asistență Inglesina vă stă la dispoziție cu toate informațiile necesare prin intermediul cererii scrise care poate fi completată pe site-ul web: inglesina.com - secțiunea Garanție și Asistență.

SFATURI PENTRU CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA PRODUSULUI

- Acest produs necesită o întreținere regulată din partea utilizatorului.
- Nu forțați niciodată mecanismele sau componentele mobile; în caz de dubii, verificați mai întâi instrucțiunile.
- Nu puneți la păstrare produsul dacă este încă ud și nu-l lăsați în locuri umede deoarece s-ar putea forma mucegai.
- Păstrați produsul într-un loc uscat.
- Protejați produsul de agenții atmosferici, apă, ploaie sau zăpadă; de asemenea expunerea continuă și prelungită la soare ar putea cauza schimbări de culoare a textilelor.
- După o eventuală utilizare pe plajă, curățați și uscați cu atenție produsul pentru a îndepărta nisipul și sarea întrucât acesta ar putea rugini.
- Curățați componentele din plastic și din metal cu o cârpă umedă sau cu un detergent delicat; nu utilizați solvenți, amoniac sau benzină.
- Uscați atent componentele din metal după un eventual contact cu apa, pentru a preveni formarea ruginii.
- Păstrați curate toate componentele în mișcare și dacă trebuie lubrifiați-le cu un ulei delicat.

SFATURI PENTRU CURĂȚAREA CĂPTUȘELII TEXTILE

- Vă sfătuim să spălați căptușeala separat de alte articole.
- Împrosățați periodic părțile din material textil cu o perie moale pentru haine.
- Respectați regulile de spălare a căptușelii textile prezentate pe etichetele aferente.



Spălați cu mâna în apă rece



Nu înălbiți



Nu uscați mecanic



Uscați produsul la umbră



Nu călcați



Nu folosiți spălarea uscată

Nu centrifugați

- Uscați perfect căptușeala din material textil, înainte de a o utiliza sau de a o pune la loc.
- Pentru a preveni eventuala formare de mucegai, vă sfătuim să aerisiți periodic landoul. În special, separați căptușeala textilă de structură și treceți o cârpă uscată pe fund.

INSTRUCȚIUNI

LISTĂ COMPONENTE

fig. 1

- A ȘASIU APTICA XT
- A1 Roți spate
- A2 Grup roți față dreapta (RH) /Grup roți față stânga (LH)

B LANDOUL APTICA XT

- B1 Husă capotă
- B2 Husă landou

C CĂRUCIOR

- C1 Scaun cărucior
- C2 Bară pentru mâini
- C3 Capotă

ACCESORII

- D Suport biberon
- E Coșuleț pentru obiecte
- F Husă pentru picioare (dacă există)
- G Apărătoare de ploaie (dacă există)

SCAUN PENTRU MAȘINĂ (dacă există)

STANDUP (dacă există)

ȘASIU

DESCHIDERE STRUCTURĂ ȘASIU

fig. 2 Ținând apăsată maneta (A3) ridicați ferm șasiul până la deschiderea sa completă.

fig. 3 **Atenție: asigurați-vă că roțile sunt bine fixate înainte de utilizare.**

MONTARE/DEMONTARE ROȚI DIN SPATE

fig. 4 Introduceți roata din spate (A1) în dreptul osiei din spate (A3) și împingeți-o în locaș până când auziți un click care indică fixarea corectă. Procedați la fel pentru cealaltă roată.

fig. 5 **Atenție: asigurați-vă că roțile sunt bine fixate înainte de utilizare.**

Dacă este necesar, roțile din spate pot fi scoase cu ușurință.

fig. 6 Apăsați pe manetă (A4) și detașați roata din spate (A1).

MONTARE/DEMONTARE GRUP ROȚI DIN FAȚĂ

fig. 7 Ansamblurile roților anterioare se împart în RH (dreapta) și LH (stânga) și pot fi identificate ușor datorită marcajului (A5) ștanțat în dreptul știftului de cuplare. Același marcaj (A6) este imprimat și pe ambele suporturi anterioare ale șasiului.

fig. 8 Introduceți grupul de roți din față (A2) în suportul din față al șasiului corespunzător până când auziți un click care indică fixarea corectă.

fig. 9 Orificiul (A7) situat pe grupul de roți și orientat întotdeauna spre exterior, facilitează recunoașterea corespondenței corecte DREAPTA (RH) și STÂNGA (LH) dintre roți și șasiu.

fig. 10 **Atenție: asigurați-vă că roțile sunt bine fixate înainte de utilizare.**

Dacă este necesar, ambele grupuri de roți din față pot fi scoase cu ușurință.

fig. 11 Apăsând pe butonul mic (A8), scoateți grupul de roți din locașul de pe suport.

ÎNCHIDEREA ȘASIULUI

fig. 12 Pentru a închide șasiul, apăsați pe buton (A9) și,

simultan, rotiți mânerul posterior (A10) până la închiderea completă a șasiului.

fig. 13 Săgețile (A11) marcate pe mâner și șasiu facilitează recunoașterea și închiderea în poziția corectă.

fig. 14 Pentru a transporta șasiul închis, utilizați mânerul posterior (A10).

Nu ridicați niciodată șasiul de mâner.

ADAPTIVE CRUISE

fig. 15 Șasiul Aptica XT este dotat cu suspensii anterioare și posterioare reglabile în mod independent.

Acestea sunt configurațiile de bază recomandate, în funcție de modul de utilizare: landou, cărucior sau scaun auto.

Se recomandă, oricum, să o căutați pe cea mai adecvată, în funcție de terenul pe care vă deplasați, de greutatea copilului și de înălțimea mânerului.



fig. 16 În caz de utilizare cu copilul în landou pe un teren aproximativ nivelat, poziționați suspensiile anterioare pe **HARD**, iar pe cele posterioare pe **SOFT**; în acest mod se mărește alunecarea roților și se asigură copilului o plimbare mai confortabilă.

fig. 17 Pentru a regla suspensia anterioară pe **HARD**, apăsați ferm maneta (A12) de pe grupul roților anterioare. Săgeata de pe manetă va indica **H**.

fig. 18 Pentru a regla suspensia posterioară pe **SOFT**, coborâți ferm maneta (A13). Pe aceasta se va vedea **S**.



fig. 19 În caz de utilizare cu copilul în landou pe un teren denivelat, reglați suspensiile anterioare pe **SOFT**, iar pe cele posterioare pe **HARD**; în acest mod se reduc vibrațiile transmise de asperitățile terenului, atât pentru copil, cât și la mânerul șasiului.

fig. 20 Pentru a regla suspensia anterioară pe **SOFT** aduceți maneta (A12) de pe grupul roților anterioare în poziție orizontală. Săgeata de pe manetă va indica **S**.

fig. 21 Pentru a regla suspensia posterioară pe **HARD**, ridicați ferm maneta (A13). Pe aceasta se va vedea **H**.

fig. 22 **Atenție! Indiferent de poziția selectată, se recomandă să nu se seteze niciodată reglaje diferite pentru roțile de pe același ax.**

FRÂNĂ ROȚI DIN SPATE

fig. 23 Pentru a acționa frâna, împingeți pârghia (A14) poziționată în partea dreaptă, pe osia din spate.

Acționați întotdeauna frâna în timpul staționării.

BLOCARE/DEBLOCARE ROȚI DIN FAȚĂ

fig. 24 Șasiul este dotat cu roți pivotante care pot fi blocate sau deblocate prin simpla acționare a pârghiei (A15) poziționate pe ambele grupuri de roți din față.

REGLAREA MÂNERULUI

Șasiul este prevăzut cu un mâner telescopic, reglabil în 4 poziții diferite.

fig. 25 Apăsați ambele manete (A16) și, simultan, ridicați sau coborâți mânerul până la poziția dorită.

COȘULEȚ PENTRU OBIECTE

Șasiul este dotat cu un coșuleț pentru obiecte încăpător (E), cu buzunar.

În caz de nevoie, coșulețul poate fi scos cu ușurință de pe șasiu.

fig. 26 Pentru a-l scoate, desprindeți clapa cu „arici” (E1) înfășurată în jurul tubului de distanțare din spate, apoi desprindeți clapeta cu orificiu (E2) din știfturile corespunzătoare (E3).

fig. 27 Desprindeți cele nasturi (E4) de pe tuburile laterale.

fig. 28 Desprindeți ambele cârlige de fixare laterale (E5) de pe știfturile anterioare (E6) corespunzătoare.

fig. 29 La final, desprindeți clapeta rigidă (E7) de pe știftul central anterior (E8) și scoateți complet coșulețul.

SUPORT PENTRU BIBERON

Șasiul este dotat standard cu un suport pentru biberon (B2).

fig. 30 Pentru a fixa suportul pentru biberon, poziționați ghidajul superior în dreptul cârligului (B7) de pe șasiu și împingeți în locaș până la fixarea completă.

DISPOZITIVE DE TRANSPORT CARE SE POT MONTA PE ȘASIU: LANDOUL, SCAUN CÂRUCIOR ȘI SCAUN AUTO (dacă este disponibil)

fig. 31 Șasiul poate fi utilizat cu landoul Aptica XT scaunul căruciorului și scaunul auto dacă este disponibil.

LANDOUL APTICA XT

FIXAREA LANDOULUI PE ȘASIU

fig. 32 Prindeți landoul de mâner, fixați-l pe șasiu în dreptul locașurilor aferente aflate pe ambele laturi ale structurii și așezați-l exclusiv orientat spre mamă.

fig. 33 După ce ați instalat landoul, verificare dacă indicatoarele (B3) marcate pe ambele dispozitive de fixare, sunt **Verzi**. Dacă sunt **Roșii**, re poziționați corect landoul până când indicatoarele devin **Verzi**.

fig. 34 **Atenție: înainte de utilizare, asigurați-vă întotdeauna că suportul este bine fixat pe ambele părți trăgându-l în sus.**

DESPRINDEREA LANDOULUI DE PE ȘASIU

fig. 35 Apăsăți pe maneta (B4) poziționată în exteriorul landoului și, simultan, ridicați-o, apucând-o de mâner.

MONTAREA HUSEI CAPOTEI

fig. 36 Înfășurați husa capotei (B1) în jurul cadrului, fixând-o cu capsele corespunzătoare (B3) și cu clapa cu sistem de închidere velcro central (B4).

fig. 37 Finalizați montarea, fixând sistemele de închidere velcro laterale și posterioare (B5) de landou.

REGLAREA MANETEI ȘI A CAPOTEI

fig. 38 Pentru a regla atât cadrul, cât și capota landoului, apăsați simultan pe cele două butoane interne (B6).

fig. 39 **Atenție: Verificați dacă mânerul de transport se află în poziție verticală și dacă este fixat corect în ambele părți, înainte de a ridica sau transporta landoul.**

FIXAREA HUSEI

fig. 40 Pentru a monta acoperitoarea (B2), prindeți fermoarul de fixare de landou și fixați cu capse clapa de capotă.

fig. 41 Clapa anterioară a husei (B7) poate fi extinsă și fixată într-o poziție adecvată pentru a proteja copilul împotriva frigului.

fig. 42 Fermoarul cu glisor dublu al acoperitoarei permite accesul facil la copil.

REGLAREA SPĂTARULUI

fig. 43 Acționați asupra manetei (B8) pentru reglarea spătarului: odată obținută înclinarea dorită, poziționați din nou maneta în poziția inițială.

AERISIREA LANDOULUI

Landoul Aptica XT este dotat cu un sistem de aerisire coordonat.



fig. 44 Aerisirea părții de jos poate fi reglată lata apăsând pe maneta (B9) poziționată anterior.

fig. 45 Dacă sunt disponibile: Cele două inserții cu orificii situate pe partea din spate și pe capotă, asigură o circulație mai bună a aerului în interiorul landoului.

ÎNTREȚINEREA SALTĂLUTEI ȘI A CĂPTUȘELII INTERNE

Vă sfătuim să scoateți periodic saltăluța și căptușeala internă pentru a le întreține corect.

fig. 46 Pentru a îndepărta căptușeala internă, scoateți-o, pur și simplu, din interiorul landoului.

ÎNTREȚINEREA HUSEI LANDOULUI

fig. 47 Dacă este necesar să îndepărtați căptușeala landoului, este suficient să o scoateți, desprinzând benzile perimetrale de pe locașurile de pe structură.

fig. 48 După ce ați pus-o la loc, asigurați-vă că cele două fâșii elastice (B10) sunt introduse perfect sub clapele inferioare (B11) situate pe ambele dispozitive de fixare.

Atenție! Poziționarea incorectă a fâșiilor elastice ar putea afecta fixarea corectă a landoului pe șasiu.

SCAUN CÂRUCIOR

FIXAREA SCAUNULUI CÂRUCIORULUI DE ȘASIU

fig. 49 Fixați scaunul căruciorului (B3) de șasiu, poziționându-l în dreptul locașurilor corespunzătoare pe ambele părți laterale ale structurii.

fig. 50 **Atenție: înainte de utilizare, asigurați-vă întotdeauna că scaunul căruciorului este bine fixat pe ambele părți trăgându-l în sus.**

fig. 51 Puteți utiliza scaunul căruciorului atât orientat spre mamă, cât și spre stradă.

DESPRINDEREA SCAUNULUI CÂRUCIORULUI DE PE ȘASIU

fig. 52 Apăsăți pe manetă (C4) și, simultan, ridicați scaunul căruciorului de pe șasiu.

Atenție: nu efectuați niciodată prinderea/desprinderea cu copilul în cărucior.

REGLAREA SPĂTARULUI

fig. 53 Puteți regla spătarul în 4 poziții; acționați asupra dispozitivului central (C5) și aduceți-l în poziția dorită.

REGLAREA SUPORTULUI DE SPRIJIN PENTRU PICIOARE

fig. 54 Pentru a coborî suportul pentru picioare, acționați asupra manetelor (C6) situate în partea de jos a acestuia, împingându-le în același timp în jos.

fig. 55 Pentru a înălța suportul este suficient să îl trageți în sus: se va bloca automat.

CENTURILE DE SIGURANȚĂ

fig. 56 Verificați ca centurile să fie introduse în fante la înălțimea spatelui sau imediat deasupra. Dacă poziția nu este corectă, scoateți centurile din prima pereche de fante și reintroduceți-le în a doua.

Poziționați întotdeauna ambele centuri la aceeași înălțime.

fig. 57 Cuplați capetele centurilor abdominale (C7) la cele dorsale (C8) și finalizați fixarea, introducând capetele în catarama centrală (C9).

fig. 58 Utilizați întotdeauna centura abdominală împreună cu cele dorsale, reglându-le în mod corect.

Atenție! Nerespectarea acestei măsuri de siguranță poate cauza căderea sau alunecarea copilului cu riscul de a se răni.

FIXAREA BAREI PENTRU MÂINI

fig. 59 Pentru a fixa bara pentru mâini (C2), introduceți-o în locașurile corespunzătoare (C10) de pe scaunul căruciorului, până când se aude clicul care confirmă efectuarea fixării.

fig. 60 Bara pentru mâini poate fi deschisă pe o parte sau înlăturată complet; pentru a o deschide, apăsați butonul (C11) și scoateți-o din locașul său. Pentru a o scoate repetați operațiunea și pe partea cealaltă.

MONTAREA CAPOTEI CÂRUCIORULUI

fig. 61 Pentru a cupla capota (C3), poziționați-o în dreptul articulațiilor laterale (C12) de pe scaunul căruciorului, introduceți banda (C13) și împingeți ferm până la cuplarea completă.

fig. 62 Mai întâi închideți capsele (C14) pe articulațiile laterale (C12), apoi toți nasturii posteriori (C15) de pe spătar.

fig. 63 Pentru a regla capota, este suficient să o împingeți în poziția dorită.

fig. 64 Capota este dotată cu o inserție suplimentară din țesătură și cu parasolar care, mărind raza de acoperire, facilitează o protecție sporită împotriva soarelui.

DESPRINDERE CAPOTEI DE PE CÂRUCIOR

fig. 65 Pentru a scoate capota (C3) de pe scaunul căruciorului, desfăceți toate capsele (C15) care o fixează pe spătar.

fig. 66 Desfaceți cele două capse mari (C14) care fixează husa de articulațiile laterale (C12), apoi scoateți banda internă (C13) din articulații, trăgând-o energic de ambele părți.

ÎNȚEȚINEREA CÂPTUȘELII CAPOTEI

Căptușeala capotei poate fi înlăturată pentru a permite întreținerea corectă.

fig. 67 După ce capota a fost detașată de cărucior, va fi suficient să scoateți banda internă (C13).

ÎNCHIDEREA ȘASIULUI CU SCAUNUL CÂRUCIORULUI FIXAT (CONFIGURAȚIE CÂRUCIOR)

Șasiul poate fi închis cu scaunul căruciorului fixat, atât cu fața spre părinte, cât și cu fața spre lume.

Spre părinte

fig. 68 Rabatați capota, înclinați spătarul în poziție orizontală și ridicați complet suportul de sprijin pentru picioare,

fig. 69 Continuați după aceea cu închiderea completă a căruciorului, așa se indică mai sus.

Spre restul lumii

fig. 70 Rabatați capota și deplasați spătarul complet înainte.

fig. 71 Continuați după aceea cu închiderea completă a căruciorului, așa se indică mai sus.

ÎNȚEȚINEREA HUSEI SCAUNULUI CÂRUCIORULUI

Vă sfătuim să înlăturați periodic căptușeala pentru întreținerea sa corectă.

Pentru a facilita operațiile de scoatere a husei, scoateți mai întâi capota și bara pentru mâini.

fig. 72 Scoateți husa de pe suportul pentru picioare.

fig. 73 Desfaceți mai întâi cele două capse mari inferioare (C16) care blochează husa de scaun, apoi pe cele două (C17) care fixează părțile laterale de structură.

fig. 74 Desfaceți cele două capse (C18) de pe spătar și eliberați husa din cârligele de pe bara pentru mâini.

fig. 75 Scoateți centura de despărțire a picioarelor din pernuța sa de protecție, eliberând-o din elasticul de blocare, apoi din fanta de pe scaun.

fig. 76 Scoateți centurile lombare din fanta corespunzătoare din mijlocul spătarului.

fig. 77 Scoateți centurile dorsale din ambele apărătoare de protecție și eliberați husa de pe articulațiile laterale ale capotei.

fig. 78 După ce ați scos centurile dorsale din fantele din husă, scoateți husa de pe structura căruciorului.

DEMONTAREA/ASAMBLAREA SISTEMULUI DE CENTURI DE SIGURANȚĂ

Căruciorul Aptica XT este dotat cu un sistem de centuri de siguranță care poate fi îndepărtat, în caz de necesitate.

fig. 79 Pentru a scoate centura de despărțire a picioarelor, scoateți inelul inferior (C19) din fanta de pe scaun (C20).

Centura lombară și cele două centuri dorsale sunt fixate de spătar datorită inelelor de siguranță, a căror scoatere și reasamblare se efectuează în același mod.

fig. 80 Pentru a scoate atât centura lombară, cât și centurile dorsale, împingeți benzile prin fantele de pe spătar (C21) și trageți cu putere până când inelele (C22) se desprind din locașurile lor. După aceea, scoateți inelele (C22) din fantele (C21) și extrageți complet centurile.

fig. 81 Pentru a monta centura de despărțire a picioarelor, introduceți numai inelul inferior (C19) în fanta de pe scaun (C20). Inelul superior (C23) trebuie să rămână în exterior.

fig. 82 Pentru a monta la loc atât centura lombară, cât și cele două centuri dorsale, introduceți inelele (C22) în fantele corespunzătoare din spătar și, după ce le-ați poziționat sub una dintre clemele de prindere (C24), împingeți-le cu putere în locașurile lor.

Atenție! Poziționați întotdeauna centurile dorsale la aceeași înălțime.

fig. 83 **Atenție! Asigurați-vă că toate centurile sunt fixate corect de scaunul căruciorului, trăgându-le individual.**

HUSĂ PENTRU PICIOARE (dacă este disponibilă)

fig. 84 Poziționați Husa pentru picioare (F), trecând-o pe sub bara pentru mâini și fixați capsele disponibile (F1).

fig. 85 Clapa husei pentru picioare poate fi trasă și fixată într-o poziție adecvată pentru a proteja copilul împotriva frigului, prinzând-o de capsele mari laterale corespunzătoare (F2) de pe capotă.

fig. 86 Husa pentru picioare poate fi utilizată atât orientată spre părinte, cât și spre restul lumii.

APĂRĂTOARE DE PLOAIE (dacă există)

fig. 87 Pentru a monta apărătoarea de ploaie (G), poziționați-o pe capotă și închideți ambele capse mari (G1) situate pe părțile laterale ale scaunului căruciorului.

fig. 88 Apoi fixați inelele elastice (G2) în jurul tuburilor anterioare, în dreptul grupului de roți.

SCAUN PENTRU MAȘINĂ (dacă există)

FIXAREA SCAUNULUI PE ȘASIU

fig. 89 Apucând scaunul de mâner, fixați-l pe șasiu în dreptul locașurilor corespunzătoare de pe ambele laturi ale structurii, poziționându-l exclusiv cu fața către părinte.

fig. 90 **Atenție: verificați întotdeauna ca scaunul pentru mașină este bine fixat pe ambele părți trăgându-l în sus.**

DESPRINDERE SCAUNULUI PENTRU MAȘINĂ DE PE ȘASIU

fig. 91 Apăsați pe maneta (H) poziționată pe partea din spate a scaunului și, simultan, ridicați-o de pe șasiu, apucând-o de mâner.

Pentru utilizarea corectă a scaunului pentru mașină consultați manualul corespunzător.

VAROVÁNÍ



• DŮLEŽITÉ - TYTO POKYNY SI POZORNĚ PROČTĚTE A USCHOVEJTE JE PRO POUŽITÍ V BUDOUCNU. NEBUDETE-LI POSTUPOVAT PODLE TĚCHTO POKYNŮ, BEZPEČNOST VAŠEHO DÍTĚTE MŮŽE BÝT OHROŽENA.

• ODPOVÍDÁTE ZA BEZPEČNOST SVÉHO DÍTĚTE.

• UPOZORNĚNÍ! NENECHÁVEJTE DÍTĚ NIKDY BEZ DOZORU. MŮŽE TO BÝT NEBEZPEČNÉ. PŘI POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU MU VĚNUJTE MAXIMÁLNÍ POZORNOST.

• ABYSTE ZABRÁNILI VÁŽNÝM NÁSLEDKŮM PÁDŮ ČI SKLOUZnutí, UJISTĚTE SE VŽDY, ŽE BEZPEČNOSTNÍ PÁSY JSOU SPRÁVNĚ NASTAVENÉ A ZAPNUTÉ.

KORBA

• Tento výrobek je vhodný pro děti od narození do 9 kg.

SEDAČKA

• Tento výrobek je vhodný pro děti od narození do 22 kg nebo čtyř roků věku podle toho, která z těchto podmínek bude splněna jako první.

• Se sedačkou kočárku upevněnou směrem do ulice je výrobek schválen pro děti do 22 kg. V prvních měsících života dítěte, nicméně nanejvýš do 15 kg, doporučujeme používat sedák kočárku upevněný směrem k mamince.

AUTOSEDAČKA

• Tento výrobek je vhodný pro děti od narození do 13 kg.

• Při použití výrobku pro novorozence se doporučuje sklopit do nižší polohy opěradlo kolébky a/nebo sedáku kočárku.

• Rám Aptica XT Inglesina se smí používat výlučně v kombinaci s kolébkou Maxi, sedačkou kočárku Aptica XT a dětskými autosedačkami Cab 0+, Darwin Infant, Darwin Infant Recline. V případě pochybností vyhledejte informace na inglesina.com nebo se obraťte na autorizovaného výrobce či na oddělení služeb zákazníkům společnosti Inglesina.

SPORTOVNÍ KOČÁREK - TRAVEL SYSTEM

• UPOZORNĚNÍ NENECHÁVEJTE DÍTĚ NIKDY BEZ DOZORU.

• UPOZORNĚNÍ PŘED POUŽITÍM SE UJISTĚTE, ŽE VÝROBEK JE ÚPLNĚ

OTEVŘENÝ A ŽE VEŠKERÉ BLOKAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ JE SPRÁVNĚ ZAPNUTO.

• UPOZORNĚNÍ VÝROBEK ROZKLÁDEJTE A SKLÁDEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ, ABY SE NEZRANILY.

• UPOZORNĚNÍ NEDOVOLTE DÍTĚTI, ABY SI S TÍMTO VÝROBKEM HRÁLO.

• UPOZORNĚNÍ VŽDY PRO DÍTĚ POUŽÍVEJTE BEZPEČNOSTNÍ PÁSY.

• UPOZORNĚNÍ TENTO KOČÁREK NENÍ UZPŮSOBENÝ PRO BĚH ČI BRUSLENÍ.

• TENTO VÝROBEK SE SMÍ POUŽÍVAT POUZE PŘI CHŮZI.

• UPOZORNĚNÍ PŘED POUŽITÍM ZKONTROLOVAT, ZDA JE VANIČKA, SEDÁTKO ČI AUTOSEDAČKA ŘÁDNĚ UPEVNĚNÁ.

• ABYSTE PŘEDEŠLI NEHODÁM, ZAJISTĚTE, ABY BYL VOZÍK VŽDY V DOSTATEČNÉ VZDÁLENOSTI OD DVEŘÍ S AUTOMATICKÝM ZAVÍRÁNÍM (NAPŘ. VE VLAKU, VE VÝTAHU).

• Pro předcházení těžkým úrazům způsobeným pádem nebo uklouznutím používejte řádně nastavený zádržný systém.

• Správné používání zádržného systému nenahrazuje řádný dohled dospělé osobou.

• Mějte na paměti, že madlo není účinným zádržným systémem dítěte. Vždy používejte zádržný systém.

• Nezvedejte kočárek za rukojeť, protože by se mohla vyhnout.

KORBA

• VANIČKA JE VHODNÁ PRO DĚTI, KTERÉ NEDOKÁŽOU SEDĚT SAMY, OTÁČET SE A ZVEDAT SE OPŘENÍM RUKAMA NEBO NA KOLENA. NEJVYŠŠÍ HMOTNOST DÍTĚTE: 9 KG.

• NEDOVOLIT JINÝM DĚTEM SI BEZ DOZORU HRÁT V BLÍZKOSTI VANIČKY.

• NEPOUŽÍVAT VANIČKU, JEJÍŽ NĚKTERÉ DÍLY JSOU PRASKLÉ ČI JINAK POŠKOZENÉ NEBO CHYBÍ.

- K podložce dodané s korbou či schválené výrobcem nepřidávejte žádnou další podložku.
- **NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ** dítěte. Nezapomínejte kontrolovat, zda je okolo obličejů dítěte dostatečný prostor pro volné proudění vzduchu. Šňůry mohou zapříčinit uškrcení. Okolo krku dítě nedávejte předměty se tkanicemi jako například kroucené šňůry, stahovací šňůry kapucí či závěsy dudlíků. Neuvazujte tkanice ani šňůry na horní část výrobku ani ke hračkám. Nenechávejte v kolébce měkké předměty, plyšové hračky, vložky na ochranu před nárazem či vložky pro vyplnění prostoru, protože by mohly být nebezpečné.
- Kolébka Inglesina Maxi Aptica se musí používat výhradně se systémem Standup Inglesina.
- Když je dítě v kolébce, jeho hlava nesmí nikdy být níže než tělo.
- Před zvednutím či transportem vaničky zkontrolujte, zda je přenašecí rukojeť ve svislé poloze a řádně upevněná po obou stranách.
- Před zvednutím a přenášením korby se ujistěte, že je opěradlo nastavené do nejnižší polohy.
- Před použitím se zatažením za madlo nahoru ujistěte, zda je kolébka řádně upevněná v rámu.
- Kolébku smíte používat jako zádržný systém pro dopravu v autě pouze v případě, že je vybavena patřičným kitem (Kit Auto Maxi).
- Jestliže nebudete kolébku používat pro přepravu v autě, nýbrž pro delší spánek dítěte bez dozoru, je nutno úvazek kitu do auta odejmout či uschovat (viz návod k použití Kitu Auto).
- Madlo pro rodiče a dno korby musejí být pravidelně kontrolovány, aby bylo možné zjistit případné poškození či opotřebení.

POUŽÍVÁNÍ KORBY BEZ RÁMU

• TENTO VÝROBEK JE VHODNÝ POUZE PRO DĚTI, KTERÉ NEDOKÁŽOU SEDĚT SAMY.

• POUŽÍVAT POUZE NA VODOROVNÉM, STABILNÍM A SUCHÉM POVRCHU.

• **NEBEZPEČÍ PÁDU:** Pohyby dítěte mohou způsobit, že výrobek sklouzne. Nikdy neumísťujte výrobek na okraje stolů ani pracovních či vyvýšených ploch.

• **NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ:** Při umístění na měkký povrch by se mohl výrobek převrátit a udusit dítě. **NIKDY** neumísťujte výrobek na postele, divany či jiné měkké povrchy.

• Než se pokusíte výrobek sestavit, ověřte, zda jeho součásti nevykazují poškození vzniklé v průběhu přepravy. Pokud ano, výrobek nemůže být používán a nesmí být v dosahu dětí.

• V zájmu bezpečnosti svého dítěte před použitím výrobků odstraňte veškeré igelitové sáčky a součásti balení a nedovolejte, aby byly v dosahu novorozenců a dětí.

• Tento výrobek se smí používat pouze s jedním dítětem.

• Před použitím:

- se ujistěte, zda je výrobek řádně smontovaný, všechny jeho součásti jsou správně upevněné a všechny mechanismy jsou zasunuté. Ujistěte se, zda je potah řádně natažený na konstrukci.

- ujistěte se, zda je rám zcela otevřený a všechny upevňovací mechanismy jsou zasunuté;

- zatažením nahoru se ujistěte o řádném upevnění kolébky, sedáku kočárku nebo autosedačky.

• Dávejte pozor při otvírání a zavírání výrobku, aby v něm neuvízly prsty. Pozorně dodržujte kroky uvedené na obrázcích v návodu.

• Neotvírejte, nezavírejte a nerozebírejte výrobek, když je dítě v něm.

• Věnujte při těchto činnostech zvýšenou pozornost dítěti, pohybuje-li se poblíž.

• Při těchto operacích by mohlo dojít k uvíznutí a poranění prstů.

• Když dáváte dítě do sedáčky/korby nebo jej z ní vytahujete, během přestávky či při montování/odmontování příslušenství se ujistěte, že je aktivována brzda.

Používejte brzdou i při zastavení na krátkou dobu.

• Po zaparkování zkontrolujte pohybem kočárku dopředu a dozadu, zda je brzda řádně zabrzděná. Ujistěte se, že jsou obě kola zabrzděná.

• Výrobek nikdy neumísťujte na schody či stupně, ani když je zabrzděná brzda, protože by pohyby dítěte mohl sklouznout.

• Rám, v němž je upevněný sedák kočárku/kolébku/autosedačku, ve které sedí dítě, nenechávejte nikdy na nakloněné ploše, ani když je zabrzděná brzda. Na prudkém sklonu je činnost brzd omezená.

• Pokud se nacházíte v blízkosti cest se silným provozem, železniční tratě nebo pokud fouká silný vítr, nikdy kočárek nepouštějte, ani s řádně zabrzděnými koly, protože by se mohl sám pohnout.

• Nikdy nepoužívejte rám, v němž je upevněný sedák kočárku/kolébku/autosedačka, ve které sedí dítě, při jízdě pohyblivými schody nahoru či dolů: mohli byste znenadání ztratit kontrolu nad výrobkem či by dítě z něho mohlo vypadnout. Při překonávání schodu či jiných nerovností nahoru či dolů postupujte obzvláště pozorně.

• Úložný vak má nejvyšší nosnost 5 kg; držák na dětské láhve má nejvyšší nosnost 0,5 kg. Držák na dětské láhve nepoužívejte pro přepravu teplých nápojů. Nepřekračujte nejvyšší doporučenou hmotnost.

• Jakékoliv zatížení rukojeti a/nebo opěradla a/nebo na boku výrobku může ohrozit jeho stabilitu.

• Uvázáním domácích zvířat k výrobku by mohla být ohrožena jeho stabilita a mohl by se vymknout z rukou.

• Berte v úvahu nebezpečí vyplývající z blízkosti otevřeného ohně či jiných zdrojů tepla jako radiátorů, krbů, elektrických či plynových kamen apod. Nestavějte výrobek do blízkosti těchto zdrojů tepla.

• Ujistěte se, že veškeré možné zdroje nebezpečí (např. kabely, elektrické vedení) jsou mimo dosah dítěte.

• Nenechávejte výrobek s dítětem na místě, kde by se mohlo vyšplhat po provazech, záclonách apod. nebo kterými by se mohlo zadusit či uškrtit.

• Nikdy nezvedejte rám, v němž je upevněný sedák kočárku/kolébku/autosedačka, pokud v ní sedí dítě.

• **UPOZORNĚNÍ: NEBEZPEČÍ UŠKRCENÍ** - Držáky a popruhy tašky musejí být v bezpečné vzdálenosti od korby či od

sedáčky kočárku.

- **NEBEZPEČÍ PÁDU** - Zamezte sezení dítěte na opěradle. Sedací část je daná zadržným systémem.
- Nikdy nedovolte dítěti sedět nebo stát na korbě, výrobek by se totiž mohl překloupit a způsobit vážné zranění.

DOPORUČENÍ K UŽÍVÁNÍ

- Nepoužívejte výrobek, je-li zlomený nebo chybějí-li části.
- Pravidelně kontrolujte výrobek a jeho součásti pro zjištění případného poškození a/nebo opotřebení, prasklých švů a potrhání. Při poškození nebo nefunkčnosti ho umístěte mimo dosah dítěte, nepoužívejte ho, nesnažte se ho opravit a s opravou se neprodleně obraťte na autorizovaného prodejce, aby vám dodal náhradní díly nebo zajistil opravu.
- Nedovolte, aby si v blízkosti výrobku bez dozoru hrály jiné děti či aby se na něj pokoušely výstřelovat.
- Výrobek mohou montovat, rozebírat či nastavovat výlučně dospělí osoby. Ujistěte se, že osoby, které výrobek používají (au-pair, prarodiče apod.) vědí, jak s ním správně zacházet. Tento výrobek smí používat pouze dospělá osoba.
- Při nastavování se ujistěte, zda se nemohou pohyblivé části dostat do kontaktu s dítětem (například s opěradlem, boudičkou, atd.). Vždy se ujistěte, že je při těchto operacích kočárek řádně zabrzdnutý.
- Nenechávejte dítě v rámu, ve kterém je upevněn sedák kočárku/kolébka/autosedačka, při cestování dopravními prostředky (např. vlakem, autobusem, atd.).
- Nepoužívejte sedák kočárku jako autosedačku.
- Když není výrobek používán, je třeba jej uschovat tak, aby se k němu nemohly přiblížit děti. Výrobek nelze používat jako hračku. Nedovolte dítěti, aby si s tímto výrobkem hrálo.
- Neupravujte/nesundávejte sedák kočárku, pokud na něm sedí dítě; nepřepřevazujte dítě na sedáku oddělené od rámu.
- V případě dlouhého vystavení slunečnímu záření počkejte, než se produkt ochladí, a teprve potom jej můžete znovu používat.
- Nevystavujte dítě po delší dobu přímému slunečnímu svitu, ani se zcela sklopenou boudičkou, aby se nepřehřálo a nespálo.
- Používáním autosedačky s rámem není nahrazena kolébka či postýlka. Jestliže potřebuje dítě spát, je vhodnější použít vhodný kočárek, kolébku či postýlku.

PLÁŠTĚNKA NA KOČÁREK

VAROVÁNÍ!

- Používat pod dohledem dospělé osoby.
- Při používání pláštěnky je nutno se ujistit, zda nedoléhá na obličej dítěte, aby se neudusilo.
- Nikdy nepoužívejte pláštěnku bez stříšky, která by pláštěnku držela daleko od obličeje miminka. Pláštěnka se správně instaluje na roztaženou stříšku, jak je uvedeno v návodu.
- Používat výlučně s předepsaným kočárkem Inglesina.
- Nepoužívat na jiných kočárcích než těch, které doporučil výrobce.
- Nepoužívat pláštěnku na slunci nebo v uzavřených prostorách: nebezpečí přehřátí nebo udušení.
- Prát ručně při teplotě 30 °C.

SMLUVNÍ ZÁRUKA VÝROBCE

- Společnost Inglesina Baby S.p.A. zaručuje, že tento výrobek byl navržen a vyroben v souladu s obecnými pravidly/předpisy, které se vztahují ke kvalitě a bezpečnosti výrobku a které v současné době platí v zemích Evropského Společenství a v zemích komercializace.
- Společnost Inglesina Baby S.p.A. zaručuje, že v průběhu výrobního procesu a po jeho ukončení byl výrobek podroben několika kontrolám kvality. Společnost Inglesina Baby S.p.A. zaručuje, že tento výrobek při nákupu od autorizovaného

prodejce byl bez vad, způsobených montáží nebo výrobou.

- Tato záruka nenarušuje práva přiznaná spotřebiteli vnitrostátními zákony v platném znění, které se mohou různit podle země, kde byl výrobek zakoupen. V případě rozporu s těmito záručními podmínkami platí tyto zákony.
- Jestliže se v okamžiku zakoupení nebo běžného používání projeví u výrobku vada materiálů a/nebo výrobní vada tak, jak je to popsáno v příslušném návodu k použití, firma Inglesina Baby S.p.A. uzná platnost záručních podmínek po dobu 24 po sobě jdoucích měsíců od data zakoupení.
- Záruka platí pouze v zemi, kde byl výrobek zakoupen, a za podmínky, že byl zakoupen u autorizovaného prodejce.
- Uznaná záruka platí pouze pro prvního vlastníka zakoupeného zboží.
- Záruka obnáší výměnu nebo bezplatnou opravu dílů, které se porouchají z důvodu výrobní vady. Firma Inglesina Baby S.p.A. si vyhrazuje právo rozhodnout, zda vyřídí záruku opravou nebo výměnou výrobku.
- Pro uplatnění záruky je nutno předložit sériové číslo výrobku a kopii dokladu o nákupu vystaveném v okamžiku nákupu výrobku a na kterém je jednoznačně čitelné datum nákupu.
- Tyto podmínky záruky zanikají, jestliže:
 - výrobek bude použit za jiným účelem, než je výslovně uvedeno v příslušném návodu k použití;
 - výrobek bude použit jiným způsobem, než je uvedeno v návodu k použití;
 - výrobek byl opravován v neautorizovaném a nepověřeném servisním středisku.
 - výrobek podstoupil úpravy a/nebo manipulace; a to co se týče jak strukturální, tak i textilní části, které nejsou výslovně schváleny výrobcem. Eventuální změny na výrobku zbavují společnost Inglesina Baby S.p.A. jakékoliv odpovědnosti.
 - vada je způsobena nedbalostí nebo nepozorností (např. silné nárazy na strukturální části, vystavení agresivním chemickým látkám, atd.).
 - výrobek vykazuje běžné opotřebení (např. kola, pohyblivé části, textil), vyplývající z dlouhodobého a trvalého denního používání.
 - výrobek byl při náhodné poškození vlastníkem či třetími osobami (např. při poslání jako zavazadlo leteckou dopravou či jinými dopravními prostředky);
 - výrobek bude předán prodejci za účelem servisu bez originálního dokladu o nákupu a/nebo bez sériového čísla, a/nebo nebude-li na dokladu o nákupu jednoznačně čitelné datum nákupu či sériové číslo.
- Eventuální škody způsobené použitím příslušenství, které není ve vybavení a/nebo není schváleno společností Inglesina Baby, nebudou zahrnuty do podmínek naší záruky.
- Společnost Inglesina Baby S.p.A. odmítá jakoukoli odpovědnost za škody způsobené věcem či osobám, vzniknou-li tyto v důsledku nevhodného a nesprávného používání výrobku.
- Po uplynutí záruky Společnost i nadále poskytuje asistenci na své výrobky maximálně do čtyř (4) let od data uvedení samotného výrobku na trh; po uplynutí této doby bude možná zásaha přehodnocována případ od případu.

NÁHRADNÍ DÍLY / ASISTENCE PO PRODEJI

- Pravidelně kontrolujte bezpečnostní zařízení, abyste se ujistili, že výrobek stále funguje perfektně. V případě, že narazíte na jakékoliv problémy a/nebo odchylky, výrobek nepoužívejte. Kontaktujte neprodleně autorizovaného prodejce nebo klientský servis společnosti Inglesina.
- Nepoužívejte náhradní díly či příslušenství nedodané či neschválené společností Inglesina Baby.

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTŘEBY ASISTENCE

- Pokud potřebujete asistenci k výrobku, obraťte se ihned

na prodejce Inglesina, u kterého jste výrobek zakoupili; ujistěte se, že máte sériové číslo pro daný výrobek, který je předmětem žádosti (číslo "Serial Number" je k dispozici v Kolekci 2010).

- U kolem prodejce je kontaktovat společnost Inglesina pro posouzení nejvhodnějšího způsobu intervence pro každý jednotlivý případ a následně poskytnout příslušné indikace.
- Servisní Služba Inglesina poskytne veškeré potřebné informace na základě vyplněné písemné žádosti na příslušném formuláři, který je k dispozici na webové stránce: inglesina.com - část Záruka a Asistence.

DOPORUČENÍ K ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBĚ VÝROBKU

- Tento výrobek vyžaduje, aby uživatel prováděl pravidelnou údržbu.
- Nikdy se nesnažte mechanismy či jiné části dostat do pohybu násilím. Máte-li pochybnosti, přečtěte si nejprve pokyny.
- Neuschovávejte produkt, pokud je mokrá, a nenechávejte jej ve vlhkém prostředí, aby se na něm nerozvinula plíseň.
- Uchovávejte výrobek na suchém místě.
- Chraňte výrobek před vlivem počasí, vody, deště či sněhu. Nepřetržitě a dlouhé vystavování slunci může u mnoha materiálů způsobit změnu barvy.
- Po případném použití na pláži výrobek pečlivě očistěte od písku a soli, umyjte a usušte, protože by jinak mohli rezivět.
- Čistěte plastové a kovové části navlhčeným hadříkem s nepříliš agresivním čisticím prostředkem. Nepoužívejte rozpouštědla, čpavek či benzin.
- Vysušte důkladně kovové části, přijdou-li do kontaktu s vodou. Zabráníte tak jejich rezivění.

- Udržujte čisté veškeré části, které se pohybují, a v případě potřeby je promažte slabým olejem.

DOPORUČENÍ K ČIŠTĚNÍ LÁTKOVÉHO POTAHU

- Doporučujeme prát odděleně od ostatních kusů prádla.
- Látkové části pravidelně přejíždějte jemným kartáčkem na oblečení.
- Respektujte pokyny pro praní potahu, které jsou uvedeny na příslušných etiketách.



Perte v ruce ve studené vodě



Nepoužívejte bělidla



Nesušte mechanicky



Sušte roztažený ve stínu



Nežehlete



Neperte nasucho

Neodstředujte

- Než znovu začnete používat látkový potah nebo než jej uložíte, důkladně jej usušte.
- Případnému tvoření plísní předejdete pravidelným větráním korb. Zejména je nutné odstranit textilní potah od konstrukce a stírat spodní část suchým hadrem.

POKYNY

SEZNAM SOUČÁSTÍ

obr. 1

A RÁM APTICA XT

A1 Zadní kola

A2 Skupina pravého předního kola (RH) / Skupina levého předního kola (LH)

B KORBI APTICA XT

B1 Potah boudičky

B2 Kryt na korbu

C KOČÁREK

C1 Sedák kočárku

C2 Madlo

C3 Boudička

PŘÍSLUŠENSTVÍ

D Držák na kojeneckou láhev

E Košík na převážení předmětů

F Vák (je-li součástí produktu)

G Kryt proti dešti (je-li součástí produktu)

SEDAČKA DO AUTA (je-li součástí produktu)

STANDUP (je-li ve výbavě)

RÁM

ROZTAŽENÍ KONSTRUKCE RÁMU

obr. 2 Stlačte páku (**A3**) a rázným zatažením za rám ho roztáhněte.

obr. 3 **Pozor: před použitím se ujistěte, že kolečka jsou**

správně připojena.

NASAZENÍ/ODEJMUTÍ ZADNÍCH KOL

obr. 4 Nasadte zadní kolo (**A1**) na zadní nápravu (**A3**) a zatlačte ho do uložení na zaklapnutí, které značí správné upevnění. Postupujte stejně u druhého kola.

obr. 5 **Pozor: před použitím se ujistěte, že kolečka jsou správně připojena.**

V případě potřeby lze zadní kola snadno odstranit.

obr. 6 Zatlačte na páku (**A4**) a uvolněte zadní kolo (**A1**).

NASAZENÍ/ODEJMUTÍ SKUPINY PŘEDNÍCH KOL

obr. 7 Sestavy předních kol rozlišeny na **RH** (pravou) a **LH** (levou) a můžete je snadno rozlišit díky značce (**A5**) vyražené u připojovacího kolíku. Stejná značka (**A6**) je vyražená i na obou předních podpěrách rámu.

obr. 8 Zasuňte skupinu předního kola (**A2**) do příslušného předního uložení rámu na zaklapnutí, které značí správné upevnění.

obr. 9 Správné sesazení **PRÁVÉHO (RH)** a **LEVÉHO (LH)** kola s rámem se pozná podle otvoru (**A7**) na skupině kola, který se nachází vždy na vnější straně.

obr. 10 **Pozor: před použitím se ujistěte, že kolečka jsou správně připojena.**

V případě potřeby lze obě skupiny předních kol snadno odejmout.

obr. 11 Stlačte malé tlačítko (**A8**) a vytáhněte skupinu kola z lůžka v uložení.

ZAVŘENÍ RÁMU

obr. 12 Pro zavření rámu stiskněte tlačítko (**A9**) a současně otočte zadní madlo (**A10**) až na úplné zavření rámu.

obr. 13 Správná poloha při zavření se pozná a nastaví

podle šipek (A11) na madle a rámu.

obr. 14 Zavřený rám přenášejte uchopením za zadní madlo (A10).

Nikdy nezvedejte rám za rukojeť.

ADAPTIVE CRUISE

obr. 15 Podvozek Aptica XT je vybaven nezávisle nastavitelným předním a zadním zavěšením.

Toto jsou základní doporučené konfigurace v závislosti na tom, zda používáte kolébku, kočárek nebo autosedačku. Vždy je však vhodné vyhledat tu nejvhodnější konfiguraci na základě terénu, po kterém pojedete, hmotnosti dítěte a výšky držadla.



obr. 16 V případě použití s dítětem v kolébce na poměrně pravidelném terénu nastavte přední zavěšení na **HARD** a zadní na **SOFT**; tímto způsobem se zvyšuje hladké otáčení kol, což zaručuje dítěti pohodlnější procházku.

obr. 17 Chcete-li seřídít přední zavěšení na **HARD**, pevně stiskněte páku (A12) umístěnou na sestavě předního kola. Šipka na páce ukáže **H**.

obr. 18 Chcete-li seřídít zadní zavěšení na **SOFT**, snížíte různé páky (A13). Na páce bude vidět **S**.



obr. 19 V případě použití s dítětem v kočárku na nerovném terénu nastavte přední zavěšení na **SOFT** a zadní na **HARD**; tímto způsobem jsou sníženy vibrace přenášené nerovností terénu jak na dítě, tak na držadlo rámu.

obr. 20 Chcete-li seřídít přední zavěšení na **SOFT** nastavte páku (A12) umístěnou na sestavě předního kola ve vodorovné poloze. Šipka na páce ukáže **S**.

obr. 21 Chcete-li seřídít zadní zavěšení na **HARD**, zdvihnete různé páky (A13). Na páce bude vidět **H**.

obr. 22 **Pozor! Bez ohledu na vybranou polohu se doporučuje nikdy nepoužívat různá nastavení pro kola této nápravy.**

BRZDA ZADNÍCH KOLEČEK

obr. 23 Pro zabrzdění zatlačte páku (A14), která se nachází vpravo, na zadní nápravu.

Když zastavíte, vždy tuto brzdu použijte.

ZABLOKOVÁNÍ/ODBLOKOVÁNÍ PŘEDNÍCH KOLEČEK

obr. 24 Na rámu jsou nasazená otočná kola, jež lze zablokovat či odblokovat pákou (A15), která se nachází na obou skupinách předních kol.

NASTAVENÍ RUKOJETI

Rám je osazen teleskopickou rukojetí, kterou lze nastavit do čtyř poloh.

obr. 25 Stlačte obě páky (A16) a současně vysuňte rukojeť nahoru nebo ji zatlačte dolů na požadovanou polohu.

KOŠÍK NA PŘEVÁZENÍ PŘEDMĚTŮ

Podvozek je vybaven velkým košíkem na věci (E) s kapsou. V případě potřeby lze košík snadno vyjmout z rámu.

obr. 26 Chcete-li ho odstranit, odpojte chlopiň se suchým zipem (E1) natočenou na zadní distanční trubce, pak uvolněte štěrbínovou klapku (E2) z odpovídajících kolíků (E3).

obr. 27 Uvolněte knoflíky (E4) z bočních trubek.

obr. 28 Odstraňte oba boční upevňovací háčky (E5) z příslušných předních kolíků (E6).

obr. 29 Nakonec uvolněte pevnou klapku (E7) z předního středového kolíku (E8) a košík zcela odstraňte.

DRŽÁK NA KOJENECKOU LÁHEV

Rám je vybaven sériovým držákem na kojeneckou láhev (B2).

obr. 30 Chcete-li držák na kojeneckou láhev připevnit,

umístěte vodítko vedle háčku (B7) na rámu a zatlačte, dokud nebude držák přichycen.

PŘÍDAVNÉ PŘEPRAVNÍ JEDNOTKY PRO UPEVNĚNÍ DO RÁMU: KOLÉBKKA, SEDÁK KOČÁRKU A AUTOSEDAČKA (je-li)

obr. 31 Rám lze používat s kolébkou Aptica XT sedákem kočárku a autosedačkou je-li ve výbavě.

KORBI APTICA XT

PŘIPEVNĚNÍ KORBY NA RÁM

obr. 32 Uchopte korbu za držadlo, připevněte ji k rámu v odpovědnosti příslušných míst na obou stranách konstrukce; umístěte ji výhradně obrácenou směrem k mámě.

obr. 33 Po nainstalování kolébky zkontrolujte, zda jsou ukazatelé (B3), které se nacházejí na obou zaklapovacích zařízeních, **Zelené**. Pokud jsou indikátory **Červené**, přemístěte kolébku tak, aby byla správně, a indikátory změnilly barvu na **Zelenou**.

obr. 34 **Pozor: Před použitím se zatažením za madlo směrem nahoru ujistěte, že je kolébka řádně připevněná po obou stranách.**

SEJMUTÍ KORBY Z RÁMU

obr. 35 Zatlačte na páku (B4) umístěnou na vnější straně kolébky a současně ji zvedněte za madlo.

MONTÁŽ POTAHU BOUDÍČKY

obr. 36 Obtočte potah boudičky (B1) okolo madla a upevněte ji příslušnými upevňovacími čepy (B3) a prostřední chlopiň se suchým zipem (B4).

obr. 37 Dokončete montáž upevněním bočních a zadních suchých zipů (B5) ke kolébce.

OVLÁDÁNÍ DRŽADLA A STŘÍŠKY

obr. 38 Pro seřízení madla i boudičky kolébky stiskněte současně obě vnitřní tlačítka (B6).

obr. 39 **Pozor: Před zvednutím či transportem vaničky zkontrolujte, zda je přenášecí rukojeť ve svislé poloze a řádně upevněná po obou stranách.**

UPEVNĚNÍ KRYTU

obr. 40 Chcete-li přimontovat stříšku (B2), připněte zip ke korbě a poté pomocí knoflíků připevněte plachtu ke korbě.

obr. 41 Přední odklopnou část svrchního potahu (B7) lze zvednout a upevnit do vhodné polohy na ochranu dítěte před chladem.

obr. 42 Dvojité zip stříšky umožňuje snadný přístup k miminku.

SEŘÍZENÍ ZÁDOVÉ OPĚRKY

obr. 43 Zádovou opěrku můžete seřídít páčkou (B8): Jakmile dosáhnete požadovaného sklonu, vraťte páčku do výchozí polohy.

ODVĚTRÁNÍ KOLÉBKY

Kolébka Aptica XT je opatřena koordinovaným větracím systémem.

obr. 44 Odvětrávání dna lze nastavit pákou (B9) umístěnou vpředu.

obr. 45 Pokud jsou ve výbavě: Dvě síťové vložky v zadní části a na boudičce umožňují rychlejší oběh vzduchu kolébku.

ÚDRŽBA MATRACE A VNITŘNÍHO POTAHU

Doporučuje se matraci a vnitřní potah pravidelně vyjmout a provést řádnou údržbu.

obr. 46 Pro vyjmutí vnitřního potahu ho stačí stáhnout po obvodu kolébky.



ÚDRŽBA POTAHU KOLÉBKY

obr. 47 Nastane-li potřeba odstranit potah korby, stačí oddělat obvodové pásky z rámu a potah vysunout.

obr. 48 Po jeho vrácení na místo se ujistěte, že jsou na obou úchytných zařízeních správně zasunuté obě elastické pásky (B10) pod spodní jazyčky (B11).

Upozornění! Nesprávně umístěné pružné protahovací prvky by mohly vadit při správném upevnění kolébky v rámu.

SEDÁK KOČÁRKU

UPEVNĚNÍ SEDÁKU KOČÁRKU V RÁMU

obr. 49 Zahákněte sedák kočárku (B3) do příslušných uložení na obou stranách konstrukce.

obr. 50 **Pozor: Před použitím se zatažením za sedák směrem nahoru ujistěte, že je sedák kočárku řádně připevněn po obou stranách.**

obr. 51 Sedák kočárku lze umístit směrem k mamince i do ulice.

VYJMUTÍ SEDÁKU KOČÁRKU Z RÁMU

obr. 52 Zatahněte za páku (C4) a současně vyzvedněte sedák kočárku z rámu.

Pozor: Nikdy nic nepřipojujte a nesnímejte, je-li dítě přítomné.

SEŘÍZENÍ ZÁDOVÉ OPĚRKY

obr. 53 Zádová opěrka může být nastavena do 4 poloh. Chcete-li ji sklopit, zmáčkněte střední páčku (C5) a posuňte opěrku do žádané polohy.

SEŘÍZENÍ OPĚRKY NOŽÍČEK

obr. 54 Při spouštění opěrky nožiček přitáhněte dopředu obě páčky (C6) umístěné na spodní části opěrky, současně stlačte opěrku směrem dolů.

obr. 55 Pokud chcete opěrku zvednout, stačí ji zatahnout nahoru, automaticky se zablokuje v požadované poloze.

BEZPEČNOSTNÍ PÁSY

obr. 56 Zkontrolujte, že pásy jsou vloženy do otvorů ve výši ramen nebo bezprostředně nad nimi. Pokud není pozice správná, vytáhněte pásy z prvních párů oček a vložte je do druhého páru.

Vždy umístěte oba zádové pásy do stejné výšky.

obr. 57 Připojte konce břišních pásů (C7) k těm zádovým (C8) a docvakněte je zasunutím konců středové přezky (C9).

obr. 58 Vždy používejte břišní pás společně se zádovými pásy a správné pásy seřídte.

Pozor! Pokud nedodržíte tento pokyn, hrozí pád nebo sklouznutí dítěte a nebezpečí zranění.

PŘÍPEVNĚNÍ MADEL

obr. 59 Chcete-li připevnit madlo (C2), zasuňte jej do příslušných míst (C10) na sedáku kočárku, až zaklapne na své místo.

obr. 60 Je možné otevřít madlo jen na jedné straně nebo jej můžete kompletně sejmut. Otevřete jej stisknutím tlačítka (C11) a sejměte jej z jeho umístění. Při snímání opakujte tuto operaci i na druhé straně.

UPEVNĚNÍ BOUDÍČKY KOČÁRKU

obr. 61 Chcete-li připevnit stříšku (C3), postavte se k bočním otočným spojkám (C12) na sedadle kočárku, zasuňte do nich popruh (C13), a silně zatlačte až do správného připojení.

obr. 62 Nejprve připněte patentky (C14) k bočním otočným spojkám (C12), potom všechny zadní knoflíky (C15) na opěradle.

obr. 63 Chcete-li stříšku nastavit, stačí ji posunout do žádané pozice.

obr. 64 V boudičce je další tkaninová vložka a sluneční

clona, které lze nastavit v různém rozsahu krytí pro co nejlepší ochranu před sluncem.

SEJMUTÍ STŘÍŠKY Z KOČÁRKU

obr. 65 Stříšku (C3) z kočárku odstraníte vycvaknutím všech knoflíků (C15), které ji spojují s opěradlem.

obr. 66 Odpojte obě západky (C14), kterými je kryt připevněn k postranním kloubům (C12), poté vytáhněte vnitřní pásek (C13) ze samotných kloubů silným zatažením z obou stran.

ÚDRŽBA POTAHU STŘÍŠKY

Potah stříšky lze sundat, aby jej bylo možné náležitě udržovat.

obr. 67 Po odpojení stříšky od kočárku bude stačit vytáhnout vnitřní pásek (C13).

SLOŽENÍ RÁMU S UPEVNĚNÝM SEDÁKEM KOČÁRKU (KONFIGURACE KOČÁRKU)

Rám lze složit i se sedákem kočárku upevněným směrem k rodiči i do ulice.

Směrem k rodiči

obr. 68 Složte stříšku, nakloňte opěradlo do nejvodorovnější polohy a úplně zvednete opěrnou plošinku nohou.

obr. 69 Poté zcela zavřete kočárek, jak je popsáno výše.

Směrem do ulice

obr. 70 Složte stříšku a zatlačte opěradlo úplně dopředu.

obr. 71 Poté zcela zavřete kočárek, jak je popsáno výše.

ÚDRŽBA POTAHU SEDÁKU KOČÁRKU

Doporučujeme pravidelně sundávat potah. Tak zajistíte jeho správnou údržbu.

Pro usnadnění demontáž nejprve odstraňte stříšku a madlo.

obr. 72 Stáhněte potah z opěrné plošinky na nohy.

obr. 73 Nejprve odpojte obě spodní západky (C16), které drží čalounění sedadla, poté dvě západky (C17), které připevňují boční panely ke konstrukci.

obr. 74 Vycvakněte oba knoflíky (C18) na opěradle a uvolněte čalounění z držáků na madle.

obr. 75 Sundejte mezinóžní pás z jeho ochranné podložky, uvolněte jej z pojistné gumičky a poté z drážky na sedadle.

obr. 76 Vytáhněte bederní pásy z příslušného otvoru ve středu opěradla.

obr. 77 Sejměte zadní pásy z obou ramenních popruhů a odstraňte také čalounění z bočních kloubů stříšky.

obr. 78 Po odstranění zádových pásů ze smýček na čalounění je sejměte ze konstrukce kočárku.

DEMONTÁŽ/MONTÁŽ SYSTÉMU BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ

Kočárek Aptica XT je vybaven systémem bezpečnostních pásů, který lze v případě potřeby odepnout.

obr. 79 Chcete-li odstranit mezinóžní pás, sejměte spodní kroužek (C19) z drážky na sedadle (C20).

Bederní pás a dva zádové pásy jsou připevněny k opěradlu pomocí bezpečnostních kroužků, jejichž montáž a demontáž probíhají stejným způsobem.

obr. 80 Chcete-li odstranit bederní pás i zádové pásy, protáhněte popruhy skrz drážky na opěradle (C21) a silně za ně zatáhněte, dokud se kroužky (C22) neuvolní z držáků. Poté kroužky (C22) vysuňte z drážek (C21) a úplně je vytáhněte.

obr. 81 Chcete-li připevnit mezinóžní pás, vložte pouze spodní kroužek (C19) do drážky na sedadle (C20). Vrchní kroužek (C23) musí zůstat na vnější straně.

obr. 82 Chcete-li bederní pás i dva zadní pásy znovu sestavit, vložte kroužky (C22) do příslušných drážek na opěradle a po umístění pod jeden z háčkových jazyčků (C24) je pevně zatlačte na své místo.

Pozor! Vždy umístěte oba zádové pásy do stejné výšky.

obr. 83 **Pozor! Postupným zatažením za jednotlivé pásy se ujistěte, že jsou správně připevněné k sedadlu kočárku.**

VAK (je-li ve výbavě)

obr. 84 Umístěte fusak na nohy (F) tak, že ho protáhnete pod madlem a upevníte příslušné druky (F1).

obr. 85 Chlopeň fusaku na nohy lze roztáhnout a umístit tak, aby chránila dítě před chladem, upevněním vnějších bočních úchyty do příslušných západek (F2) na stříšce.

obr. 86 Fusak lze nastavit jak směrem k rodiči tak směrem do ulice.

KRYT PROTI DEŠTI (je-li ve výbavě)

obr. 87 Upevnění pláštěnky (G): navlékněte ji na stříšku a upevněte oba úchyty do západek (G1) na bocích sedáku kočárku.

obr. 88 Pak obtočte pružné prvky (G2) okolo předních trubek u skupiny kol.

SEDAČKA DO AUTA (je-li součástí produktu)

PŘIPEVNĚNÍ SEDAČKY NA RÁM

obr. 89 Držte sedadlo za rukojeť a zavěste jej na rám do příslušných západek na obou stranách rámu, dávejte ji výhradně směrem k rodiči.

obr. 90 **Pozor: Před použitím se zatažením za sedák směrem nahoru ujistěte, že je autosedačka řádně připravená po obou stranách.**

SEJMUTÍ AUTSEDAČKY Z RÁMU

obr. 91 Zatlačte na páku (H) umístěnou na zádi sedáku, uchopte ho za madlo a vyzvedněte ho z rámu.

V příslušném manuálu se dozvíte, jak správně používat autosedačku.

FIGYELMEZTETÉSEK



• FONTOS - FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI TÁJÉKOZÓDÁS CÉLJÁBÓL.

AMENNYIBEN NEM KÖVETI AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT, GYERMEKE BIZTONSÁGÁT VESZÉLYEZTETHETI.

• A GYERMEK BIZTONSÁGÁÉRT MINDEN ESETBEN ÖN A FELELŐS.

• FIGYELEM! NE HAGYJA A GYERMEKET ŐRIZETLENÜL, VESZÉLYES LEHET. A TERMÉK HASZNÁLATA SORÁN JÁRJON EL A LEHETŐ LEGNAGYOBB KÖRÜLTEKINTÉSSEL.

• A LEESÉS ÉS/VAGY KICSÚSZÁS JELENTETTE SÚLYOS SÉRÜLÉSEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A BIZTONSÁGI ÖVET KÖSSÉ BE, ÉS ÁLLÍTSA BE MEGFELELŐEN.

MÓZESKOSÁR

• Ez a termék nem alkalmas az újszülöttektől egészen a 9 kg súlyú babákig.

SPORTÜLÉS

• Ezt a terméket úgy tervezték, hogy újszülött kortól kezdődően egészen 22 kg-os testsúlyig vagy 4 éves korig (amelyik előbb bekövetkezik) gyermekek hordozására legyen alkalmas.

• Ez a termék egészen a 22 kg súlyú gyermekekkel használható, előrefelé néző babakocsi üléssel. A babakocsiülést az anya felé nézve javasoljuk elhelyezni a gyermek első hónapjaiban, majd pedig legfeljebb 15 kg

testsúly eléréséig.

AUTÓS GYEREKÜLÉS

• Ez a termék nem alkalmas az újszülöttektől egészen a 13 kg súlyú babákig.

• Javasoljuk, hogy a mózeskosár és/vagy a babakocsiülés háttámláját a legjobban hátradöntött állásba állítsa, ha újszülött gyermekhez használja.

• Az Aptica XT Inglesina babakocsi csak a Maxi mózeskosárral, az Aptica XT babakocsiüléssel és a Cab 0+, Darwin Infant, Darwin Infant Recline autósüléssel együtt használható. Kétely esetén tekintse meg a inglesina.com weboldalt vagy forduljon egy hivatalos forgalmazóhoz vagy az Inglesina ügyfélszolgálatához.

SPORTOS BABAKOCSIT - TRAVEL SYSTEM

• FIGYELEM NE HAGYJA A GYERMEKET ŐRIZETLENÜL, VESZÉLYES LEHET.

• FIGYELEM A HASZNÁLAT ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A BABAKOCSIT TELJESEN KINYITOTTA, ÉS MINDEN RÖGZÍTŐ ILLETVE BIZTONSÁGI BERENDEZÉST MEGFELELŐEN ALKALMAZOTT.

• FIGYELEM A SÉRÜLÉSEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN, BIZONYOSODJON MEG ARRÓL, HOGY A GYERMEKEK TÁVOL TARTÓZKODJANAK, A JELEN TERMÉK KINYITÁSA ÉS BEZÁRÁSA ALATT.

• FIGYELEM NE ENGEDJE, HOGY GYERMEKEK JÁTSSZANAK A BABAKOCSIVAL.

• FIGYELEM A GYERMEKET MINDIG

KÖSSÉ BE A BIZTONSÁGI ÖVEKKEL.

• FIGYELEM A BABAKOCSI NEM ALKALMAS ARRÁ, HOGY FUTÁS VAGY KORCSOLYÁZÁS KÖZBEN TOLJA.

• EZT A TERMÉKET CSAK SÉTÁLVA SZABAD HASZNÁLNI.

• FIGYELEM HASZNÁLAT ELŐTT ELLENŐRIZZE, HOGY A MÓZESKOSÁR VAGY A SPORTÜLÉS VAGY A GYEREKÜLÉS HELYESEN VANNAK RÖGZÍTVE.

• A BALESETEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN ÜGYELJEN ARRÁ, HOGY A BABAKOCSI ÖNZÁRÓDÓ AJTÓKTÓL MINDIG TÁVOL LEGYEN (PL. VONATOKON, LIFTEKBEN).

• A leesés vagy elcsúszás okozta súlyos károk elkerülése érdekében mindig megfelelően beállított tartórendszert alkalmazzon.

• A hevederes gyermekrögzítő rendszer megfelelő használatát nem helyettesíti a felnőtt gondos felügyeletét.

• Legyen tudatában azzal, hogy a kapaszkodó nem egy gyermekrögzítő rendszer. Mindig használja az gyermekrögzítő rendszer hevedereit.

• A babakocsit soha ne emelje fel a karfánál fogva, mert szétkapcsolódhat.

MÓZESKOSÁR

• A MÓZESKOSÁR AZOKNAK A GYERMEKEKNEK VALÓ, AKIK NEM TUDNAK EGYEDÜL ÜLVE MARADNI, MEGFORDULNI ÉS NEM TUDNAK A KEZÜKRE VAGY LÁBUKRA TÁMASZKODVA FELÁLLNI. A GYERMEK MAX. SÚLYA: 9 KG.

• NE ENGEDJE, HOGY MÁS GYEREKEK FELÜGYELET NÉLKÜL JÁTSSZANAK A MÓZESKOSÁR KÖZELÉBEN.

• NE HASZNÁLJA A MÓZESKOSARAT, HA ANNAK TÖRÖTT, SÉRÜLT VAGY HIÁNYZÓ RÉSZEI VANNAK.

• Ne használjon a mózeskosárhoz kapott matractól eltérő vagy a gyártó által nem jóváhagyott, bármilyen más matractot.

• Gyermekek **FULLADÁSVESZÉLYE** áll fenn. Mindig ellenőrizze, hogy a gyermek szemmagasságában elegendő

hely van-e, és nem akadályoztatott-e a levegő beáramlása. A madzagok gyermek nyaka köré tekeredhetnek. Ne helyezzen madzaggal rendelkező tárgyakat a mózeskosár közelébe, ha a gyermek benne van (pl. fűzős vagy szalagos sapkákat vagy cumisüvegeket). Ne illesszen fűzőket vagy szalagokat a termék fölé vagy játékokhoz. Ne hagyjon puha tárgyakat, plüss állatokat, fejdődöt és szűkítőt a mózeskosárban, mert veszélyforrást jelenthetnek.

• A Inglesina Maxi Aptica mózeskosár kizárólag az Inglesina márkájú Standup használható.

• Amikor a gyermek a mózeskosárban van, fejének sosem szabad a testnél alacsonyabban elhelyezkednie.

• A mózeskosár felemelése vagy szállítása előtt ellenőrizze, hogy a szállító fogantyú függőlegesen áll és helyesen van mindkét oldalról rögzítve.

• A mózeskosár felemelése vagy mozgatása előtt mindig ellenőrizze, hogy a háttámasz a legalacsonyabb helyzetbe van-e állítva.

• Használat előtt győződjön meg arról, hogy a mózeskosár megfelelően csatlakozik-e a kocsiávhöz úgy, hogy a fogantyút felfelé meghúzza.

• A mózeskosár szállítás során csak akkor alkalmazható hordozóeszközként, ha a megfelelő készletet is használja hozzá (Kit Auto Maxi).

Az autós készlet hevederét el kell távolítani vagy el kell rejtetni, ha a mózeskosarat nem autóban utazás közben használja, illetve amikor a gyermek felügyelet nélkül alszik benne (lásd az autós készlet kézikönyvét).

• A tolókart és a mózeskosár alját rendszeresen ellenőrizni kell, hogy nem láthatók-e rajtuk sérülés vagy elhasználódás jelei.

A MÓZESKOSÁR BABAKOCSI NÉLKÜLI HASZNÁLATA

• EZ A TERMÉK KIZÁRÓLAG AZOKNAK A GYERMEKEKNEK FELEL MEG, AKIK MÉG NEM TUDNAK ÖNÁLLÓAN ÜLNI.

• CSAK VÍZSZINTES, STABIL ÉS SZÁRAZ FELÜLETEN HASZNÁLJA.

• **LEESÉS VESZÉLYE:** A gyermek mozgulatai elcsúsztathatják a terméket. Ezért soha ne helyezze a terméket asztallapok, munkafelületek vagy döntött felületek közelébe.

• **FULLADÁSVESZÉLY:** A termék a nem szilárd felületeken felborulhat és a gyermek fulladását okozhatja. Ezért SOHA ne helyezze a terméket ágyra, kanapéra vagy más nem szilárd felületre.

BIZTONSÁG

• Az összeállítás előtt ellenőrizze, hogy a terméken illetve az egyes alkatrészekben nem láthatók-e olyan sérülésekre utaló nyomok, amelyek a szállítás során keletkeztek. Amennyiben a termék sérült, ne használja, és tartsa gyermekektől távol.

• A gyermek biztonsága érdekében a termék használatát előtt távolítsa el a csomagolóanyagokat és műanyag zsákokat, és

tartsa ezeket csecsemőktől és kisgyermkektől távol.

- A terméket kizárólag egy babával lehetséges használni.
- Használat előtt:
 - bizonyosodjon meg arról, hogy a termék megfelelően legyen összeszerelve, hogy az összes alkotóelem be legyen akasztva és, hogy az összes rögzítőelem be legyen helyezve. Bizonyosodjon meg arról, hogy a burkolóanyag megfelelően legyen illesztve a kerethez.
 - bizonyosodjon meg arról, hogy a kocsiváz teljesen nyitva legyen és az összes rögzítőelem be legyen helyezve.
 - bizonyosodjon meg arról, hogy a mózeskosár, a babakocsiülés vagy az autósülés megfelelően rögzült-e úgy, hogy felfelé meghúzza.
- Ügyeljen a termék kinyitása és összeszerelése közben arra, hogy nehegy az ujjá becsipődjön. Szigorúan tartsa be a kézikönyv képein meghatározott sorrendeket.
- Ha a babakocsiban gyermek van, a kocsit szét- illetve összeszerelni, kinyitni és összeszerelni tilos.
- Ha ezen műveletek során a gyermek a babakocsi közelében tartózkodik, járjon el fokozott körültekintéssel.
- Ezeknek a műveleteknek a végrehajtása során előfordulhat az ujjak becsipődése és sérülése.
- Amikor a gyermeket beleülteti sportülésbe/mózeskosárba vagy kiviszi a sportülésből/mózeskosárból a babakocsi összeszereléséhez vagy szétnyitásához vagy egyes alkatrészek felszereléséhez vagy eltávolításához, ellenőrizze, hogy a fém be van-e húzva.
- Akkor is használja a fémek, ha csak rövid időre áll meg a babakocsival.
- Parkoláskor a termék előre illetve hátra mozgásával ellenőrizze, hogy a fém megfelelően be legyen húzva. Ellenőrizze, hogy mindkét kerék le van-e fékezve.
- Soha ne helyezze a terméket lépcsők közelébe még akkor se, ha a fémek aktiválta, mert a gyermek mozgása a termék megcsúszását válthatja ki.
- Ne hagyja a babakocsit a babakocsiülés/mózeskosárral/autósüléssel együtt lejtőn úgy, hogy a gyermek benne tartózkodik - még akkor se, ha a fém be van húzva. A fémek határfoka korlátozott nagyságú lejtők esetén.
- Tartsa a kezét a markolatnál, ha forgalmas utak, vasúti sínek közelében tartózkodik vagy erős szél fúj, mert a termék még akkor is elmozdulhat, ha a fémek megfelelően bekapcsolták.
- Soha ne használja a babakocsit a babakocsiülés/mózeskosárral/autósüléssel együtt arra, hogy lépcsőn vagy mozgólépcsőn menjen fel úgy, hogy a gyermek benne tartózkodik, mert hirtelen elveszítheti az uralmat a babakocsi felett vagy a gyermek leeshet. Legyen óvatos akkor is, amikor lépcsőre lép fel vagy arról lép le.
- A tartókosár maximális terhelhetősége 5 kg, a pohártartóé pedig 0,5 kg. Ne használja a pohártartót meleg ital szállítására. Ne lépje túl az ajánlott maximális terhelhetőséget.
- A termék fogantyújára és/vagy a háttámlájára és/vagy oldalára helyezett bármilyen teher instabillá teheti a terméket.
- Ne kössön háziállatokat a termékhez, mert az ronthatja a stabilitását és az állat kimeríthatja a kezéből a terméket.
- Ügyeljen a hőforrások (nyílt láng, radiátor, kandalló, villany vagy gázüzemű kályha, stb.) jelentette veszélyre.
- Győződjön meg arról, hogy a gyermek közelében nincsenek veszélyforrások (pl. kábelek, elektromos vezetékek, stb.).
- Amikor a gyermek benne tartózkodik, a babakocsit ne hagyja olyan helyen, ahol kötelek vagy egyéb tárgyak a gyermek olyan közelségében találhatók, hogy a gyermek ezek segítségével felállhat, vagy ezek hatására a fulladás veszélynek lehet kitéve.
- Soha ne emelje fel a babakocsit a babakocsiülés/mózeskosárral/autósüléssel együtt úgy, hogy a gyermek benne tartózkodik.
- **FIGYELEM: FULLADÁSVESZÉLY** - Tartsa távol a táska fogantyúit/pántjait a mózeskosártól és a babakocsiüléstől.
- **LEESÉS VESZÉLYE** - Ne engedje, hogy gyermekek a háttámszra üljenek. Az ülést a biztonsági hevederek

határolják.

- Soha ne engedje, hogy a gyermek üljön vagy álljon a kosáron, mert a termék felborulhat és súlyos sérüléseket okozhat.

A HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS TANÁCSOK

- Ha a babakocsi sérült vagy egyes alkatrészek hiányoznak róla, ne használja.
- Rendszeresen ellenőrizze a terméket és annak alkotóelemeit az esetleges sérülés és/vagy kopás jelek, szétbomlások és szakadások észrevételéhez. Sérülés vagy nem rendeltetésszerű működés esetén tartsa távol a terméket a gyerekektől, ne használja és/vagy ne próbálja azt megszerelni, hanem azonnal forduljon a forgalmazóhoz, ahonnan pótalkatrészeket vagy javítási szolgáltatást vehet igénybe.
- Ne hagyja, hogy gyermekek vagy állatok a babakocsi közelében játsszanak, vagy felmásszanak a babakocsira.
- A szét- és összeszerelési műveletek kizárólag felnőttek végezhetik el. Győződjön meg arról, hogy a babakocsit használó személyek (bébiszitter, nagyszülők, stb.) ismerik a működését. Ezt a terméket kizárólag felnőtt kezelheti.
- A beállítási műveletek során győződjön meg arról, hogy a termék mozgó részei ne érintkezzenek a gyermekkel (példa: háttámla, fedél, stb.). E műveletek során mindig ellenőrizze, hogy a fém teljesen be van-e kapcsolva.
- Ne hagyja a gyermeket a babakocsiülés/mózeskosárral/autósüléssel szerelt babakocsiban, ha közlekedési eszközön utazik (pl. vonat, autóbusz, stb.).
- Ne használja a babakocsiülést autósülésként.
- Amikor a babakocsit nem használja, tárolja gyermekektől távol. A babakocsi nem játékszer! Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a babakocsival.
- Ne rögzítse/távolítsa el a babakocsiülést úgy, hogy a gyermek benne tartózkodik, valamint ne szállítsa a gyermeket az ülésben úgy, hogy az nincs a babakocsihoz rögzítve.
- Ha a termék hosszabb ideig a napon állt, a használat előtt várja meg, hogy kihűljön.
- A hóguta és leégés megelőzése érdekében ne tegye ki gyermekét közvetlen napfénynek hosszú ideig, ha a tető nincs teljesen lehajtván.
- Az autósülés babakocsival együtt nem helyettesítheti a mózeskosarat vagy kiságyat. Amikor a babának alvása van szüksége, célszerűbb egy arra alkalmas bölcső, mózeskosár vagy kiságy használata.

ESŐVÉDŐ

FIGYELMEZTETÉSEK!

- Felnőtt felügyelete mellett használja.
- Használat alatt, bizonyosodjon meg arról, hogy az esővédő ne érintkezzen a gyermek arcával, mert ellenkező esetben fulladást okozhat.
- Soha ne használja az esővédőt a tető nélkül, mert ez tartja távol a gyermek arcától. Az esővédőt az utasítások szerint nyitott tetővel kell felszerelni.
- Kizárólag a feltüntetett Inglesina termékkel használja.
- Ne használja a Gyártó által ajánlott termékeken kívül.
- A fulladásveszély és a hóguta elkerülése érdekében ne használja az esővédőt napfény alatt vagy zárt térben.
- Kézzel mossa 30° C hőmérsékleten.

HAGYOMÁNYOS GYÁRTÓI JÓTÁLLÁS

- Az Inglesina Baby S.p.A. garanciája, hogy a terméket az Európai Közösségben valamint azokban az országokban, ahol a termék kereskedelmi forgalomban kapható érvényes termék és minőségű valamint biztonsági szabványoknak/előírásoknak megfelelően terveztek és gyártottak.
- Az Inglesina Baby S.p.A. szavatolja, hogy a terméket a

tervezési folyamatok során illetve azt követően számos minőségi ellenőrzésnek alávetették. A gyártó kezességét vállal azért, hogy a termék a márkauzetben történő vásárlás pillanatában gyártási és összeszerelési hibáktól mentes.

- Ez a garancia nem befolyásolja a hatályos nemzeti jogszabályokban meghatározott fogyasztói jogokat, mely attól az országtól függően változhat, ahol a terméket megvásárolták, és a szóban forgó jogszabályok - ellentét esetén - felülírják a jelen garanciát.

- Abban az esetben, ha a terméknek anyaghiba és/vagy gyártási hiba merül fel a megvásárlás időpontjában vagy a rendeltetésszerű használat során, a vonatkozó utasításnak megfelelően a L'Inglesina Baby S.p.A. 24 havi garanciát vállal a vásárlás keltétől kezdődően.

- A garancia kizárólag azokban az országokban érvényes, ahol a terméket megvásárolták, amennyiben a vásárlás engedéllyel rendelkező viszonteladótól történt.

- A vállalt garancia a termék első vevőjére érvényes.

- Garancia alatt a gyártási hiba miatt meghibásodott alkatrészek ingyenes cseréje vagy javítása értendő. Az Inglesina Baby S.p.A. fenntartja a jogot arra, hogy saját belátása szerint eldöntse, hogy a garancia vonatkozik-e a termék javítására vagy cseréjére.

- A garancia felhasználásához meg kell adni a termék gyártási számát és be kell mutatni a termék megvásárlásakor kapott bizonylatot ellenőrizve, hogy a bizonylaton a vásárlás kelte tisztán olvasható legyen.

- A jelen jótállás megszűnik, amennyiben:

- a terméket a vonatkozó használati utasításban kifejezetten meghatározott rendeltetésszerű használattól eltérő célra használják.

- a terméket a vonatkozó használati utasításban meghatározottaknak nem megfelelő módon használják.
- a terméket nem márkaszervizben vagy azzal egyenértékű szakszervizben javították.

- a termék szerkezeti vagy a textiltől készült elemeket érintő a gyártó által nem jóváhagyott módosításokon és/vagy változtatásokon esett át. A terméken végzett esetleges módosítások felmentik a L'Inglesina Baby S.p.A.-t minden nemű felelősség alól.

- a meghibásodás hanyagságból vagy gondatlanságból következett be (pl. heves ütközések nyoma a szerkezeti elemeken, agresszív vegyi anyagok nyomai, stb.).

- a terméken hosszantartó, rendszeres használatból eredő kopás vagy elhasználódás jelei láthatóak (pl. kerek, mozgó alkatrészek, szövet).

- a terméket elküldték a viszonteladónak a vásárlást igazoló eredeti bizonylat és/vagy a gyártási szám nélkül vagy, ha a bizonylaton nem tisztán olvasható a vásárlás dátuma és/vagy a gyártási szám.

- a terméket elküldték a viszonteladónak a vásárlást igazoló eredeti bizonylat és/vagy a gyártási szám nélkül vagy, ha a bizonylaton nem tisztán olvasható a vásárlás dátuma és/vagy a gyártási szám.

- Azon károk esetében, amelyek a termékhez nem tartozó és/vagy a gyártó által nem jóváhagyott termékek használatából származik, a gyártó nem vállal jótállást.

- A L'Inglesina Baby S.p.A. nem vonható felelősségre a termék nem rendeltetésszerű és/vagy hibás használata miatt bekövetkezett károkért és/vagy személyi sérülésekért.

- A jótállási időszak lejártát követően a gyártó továbbra is vállalja a termék javítását a termék piacra történő bevezetését követően legfeljebb négy (4) évig. Ezen időszakot követően a gyártó esetenként mérlegeli a beavatkozás elvégzésének lehetőségét.

Cserealkatrészek / Vevőszolgálat

- Vizsgálja át a biztonsági rendszereket rendszeresen, és ellenőrizze a megfelelő működését. Amennyiben problémákat és/vagy rendellenességeket fedez fel, ne használja a terméket. Lépjen kapcsolatba a gyártó

Vevőszolgálatával vagy egy Márkaszervizzel.

- Nem a L'Inglesina Baby S.p.A. által gyártott és/vagy jóváhagyott cserealkatrészek vagy tartozékok használata tilos.

HOGYAN KÉRJÜNK VEVŐSZOLGÁLATI SEGÍTSÉGET

- Amennyiben a termékjavításra szorul, lépjen haladéktalanul kapcsolatba azzal az Inglesina viszonteladóval, ahol a terméket vásárolta. Bizonyosodjon meg arról, hogy meg tudja adni termék gyártási számát.

- A viszonteladó feladata, hogy kapcsolatba lépjen a gyártóval, aki esetenként mérlegeli az elvégzendő beavatkozást és utasításokat ad ezzel kapcsolatban.

- A gyártó vevőszolgálatára kérésre a vásárló rendelkezésére bocsátja a szükséges adatokat. Amennyiben információra van szüksége, töltsse ki az alábbi honlapon található űrlapot: inglesina.com - Jótállás és Vevőszolgálat rész.

TANÁCSOK A TERMÉK TISZTÍTÁSÁVAL ÉS KARBANTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOSAN

- A termék rendszeres tisztítást és karbantartást igényel a vásárló részéről.

- Ne erőltesse a termék mozgató rendszereit vagy mozgó alkatrészeit; amennyiben kérdése merülne fel, előbb olvassa el az útmutatót.

- Ne tegye el a terméket, ha még nedves, és ne tárolja nedves környezetben, mert ez elősegíti a penészképződést.
- Tárolja száraz, hűvös helyen.

- Védje a terméket az időjárási tényezők hatásaitól (pl. víz, eső, hó), valamint a hosszantartó napsütéstől, mert ennek hatására egyes anyagok elszíneződhetnek.

- Ha tengerparton használta a terméket, akkor gondosan tisztítsa és szárítsa meg a terméket, hogy eltávolítsa az esetlegesen felgyűlt homokot és só.

- A műanyag és fém alkatrészek tisztításához használjon nedves rongyot és enyhe tisztítószer; oldószerek, ammónia vagy benzín használata tilos.

- Ha a fém alkatrészek vízzel érintkeznek, a rozsdásodás elkerülése érdekében szárítsa meg őket gondosan.

- Tartsa a termék mozgó elemeit tisztán, és szükség esetén kenje meg könnyű olajjal.

TANÁCSOK A TEXTIL HUZATOK TISZTÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOSAN

- Azt tanácsoljuk, mossa a huzatokat külön.

- Egy puha ruhakefével kefélje át rendszeresen a huzatokat.
- A huzatok mosásakor kövesse a huzatokba varrt címkéken szereplő utasításokat.



Kézzel, hideg vízben mosható



Nem fehéríthető



Nem szárítható gépben



Árnyékban kiterítve szárítandó



Nem vasalható



Nem vegytisztítható

Ne tegye centrifugába

- Mielőtt a huzatokat használná vagy elrakná, hagyja, hogy megszáradjanak.

- A penészképződés elkerülése érdekében tanácsos a móséskosarat rendszeresen kiszellőztetni. Vegye le a huzatot a termék vázáról, és törölje át őket egy száraz ruhával.

UTASÍTÁS

AZ ALKATRÉSZEK JEGYZÉKE

1. ábra

A VÁZ APTICA XT

A1 Hátsó kerekek

A2 Jobb első kerékcsoport (RH) / Bal első kerékcsoport (LH)

B APTICA XT MÓZESKOSÁR

B1 Tetőhuzat

B2 Mózeskosár lábzsák

C BABAKOCSI

C1 Babakocsiülés

C2 Karfa

C3 Ernyő

TARTOZÉKOK

D Cumisüveg tartó

E Tárolókosár

F Lábzsák (ha van)

G Esővédő (ha van)

AUTÓS GYEREKÜLÉS (ha van)

STANDUP (ha van)

VÁZ

KOCSIVÁZ KINYITÁSA

2. ábra A kart (A3) lenyomva tartva emelje fel a kocsivázat egészen addig, amíg az teljesen ki nem nyílik.

3. ábra **Figyelem: a termék használatának megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a kerekeket megfelelően rögzítette-e.**

A HÁTSÓ KEREKEK FELSZERELÉSE/ELTÁVOLÍTÁSA

4. ábra Illessze a hátsó kereket (A1) a hátsó tengelybe (A3), majd nyomja a helyére egészen addig, amíg a megfelelő illesztést jelző kattantást nem hallja. A másik keréken is ugyanezt a műveletet hajtsa végre.

5. ábra **Figyelem: a termék használatának megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a kerekeket megfelelően rögzítette-e.**

Szükség esetén a hátsó kerekek könnyedén eltávolíthatók.

6. ábra A kar (A4) segítségével csatlakoztassa le a hátsó kereket (A1).

AZ ELSŐ KERÉCSOPORT FELSZERELÉSE/ELTÁVOLÍTÁSA

7. ábra Az első kerék csoportokat RH (jobb) és LH (bal) jelzés különbözteti meg, és a beakasztó magasságában lévő nyomott (A5) jelölésnek köszönhetően könnyen felismerhetők. Ez a megjelölés (A6) a kocsiváz mindkét első tartóelemén is megtalálható.

8. ábra Illessze az első kerékcsoportot (A2) a kocsiváz első tartóelemébe egészen addig, amíg a megfelelő illeszkedést jelző kattantást nem hallja.

9. ábra A kerékcsoporton lévő furat (A7), melyet mindig kívül kell tartani, elősegíti a jobb (LH) és bal (RH) oldal megkülönböztetését a kerekek és a kocsiváz tekintetében.

10. ábra **Figyelem: a termék használatának megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a kerekeket megfelelően rögzítette-e.**

Szükség esetén mindkét első kerékcsoport könnyedén eltávolítható.

11. ábra A kis gombot (A8) lenyomva tartva húzza le a kerékcsoportot a tartóeleméről.

A VÁZ ÖSSZECSUKÁSA

12. ábra A kocsiváz becsukásához egyszerre nyomja le a gombot (A9) és forgassa el a hátsó fogantyút (A10) a kocsiváz teljes becsukódásáig.

13. ábra A fogantyún és a kocsivázon lévő nyílak (A11) a megfelelő becsukási állapot elérését segítik elő.

14. ábra Az összecsuksott kocsiváz szállításához használja a hátsó fogantyút (A10).

A kocsivázat soha ne emelje fel a fogantyúnál fogva.

ADAPTIVE CRUISE

15. ábra Az Aptica XT váz egymástól függetlenül állítható első és hátsó felfüggesztésekkel rendelkezik.

Ezek a javasolt alap konfigurációk a mózeskosárként, bakocsként vagy autósülésként való használatról függően. Azt javasoljuk, hogy mindig a terepnek, a baba súlyának és a markolat magasságának legmegfelelőbb változatot használja.



16. ábra Ha mózeskosárként használja viszonylag szabályos terepen, az első felfüggesztéseket állítsa **HARD** állásba, a hátsókat pedig **SOFT** állásba, így nagyobb lesz a kerekek gördülékenysége, kényelmesebb utazást biztosítva a baba számára.

17. ábra Ahhoz, hogy az első felfüggesztést **HARD** pozícióba állítsa, határozottan nyomja meg az első kerék csoporton lévő kart (A12). A karon lévő nyíl jelzése **H**.

18. ábra Ahhoz, hogy a hátsó kerekek felfüggesztését **SOFT** pozícióba állítsa, határozottan engedje le a kart (A13). A karon továbbra is **S** jelzés látható.



19. ábra Ha babakocsiként használja egyenetlen terepen, az első felfüggesztéseket állítsa **SOFT** állásba, a hátsókat pedig **HARD** állásba, így csökkennek a talaj egyenetlenségei által a baba és a váz markolata felé továbbított rezgések.

20. ábra Ahhoz, hogy az első felfüggesztést **SOFT** pozícióba állítsa, vigye az első kerék csoporton lévő kart (A12) függőleges állásba. A karon lévő nyíl jelzése **S**.

21. ábra Ahhoz, hogy a hátsó kerekek felfüggesztését **HARD** pozícióba állítsa, határozottan emelje fel a kart (A13). A karon továbbra is **H** jelzés látható.

22. ábra **Figyelem! A választott állástól függetlenül azt javasoljuk, hogy ugyanahhoz a tengelyhez tartozó kerekeken soha ne végezzen eltérő beállításokat.**

A HÁTSÓ KEREKEK FÉKJE

23. ábra A fék használatához nyomja be a hátsó tengely jobb oldalán lévő kart (A14).

Amikor megáll, mindig nyomja le a féket.

A HÁTSÓ KEREKEK LEFÉKEZÉSE/KIENGEDÉSE

24. ábra A kocsiváz teleszkópos fogantyúval rendelkezik, amely a két első kerékcsoporton lévő karral (A15) rögzíthető vagy oldhatók ki.

A FOGANTYÚ SZABÁLYOZÁSA

A kocsiváz teleszkópos fogantyúval rendelkezik, amely 4 különböző állásba helyezhető.

25. ábra A két kar (A16) lenyomásával és közben a fogantyú felhúzásával vagy lenyomásával állíthatja be a kívánt helyzetbe.

TÁROLÓKOSÁR

A kocsivázon egy nagy méretű tárolókosár (E) található

zsebbel.

Szükség esetén a kosár könnyen levehető a vázról.

26. ábra Ennek eltávolításához vegye le a hátsó távtartó csövet bevonó tépőzáras fület (**E1**), majd a peckekről (**E2**) akassza le a lyukacsos fület (**E3**).

27. ábra Vegye le gombokat ellátott (**E4**) az oldalsó csövekről.

28. ábra Akassza le mindkét oldalsó rögzítő kampót (**E5**) a hozzátartozó elülső peckekről (**E6**).

29. ábra Végül akassza le a merev fület (**E7**) az elülső-középső peckekről (**E8**) és vegye le a tartókosarat.

CUMISÜVEGTARTÓ

A váz alapfelszereltségéhez tartozik a cumisüvegtartó (**B2**).

30. ábra A cumisüvegtartó rögzítéséhez helyezze a felső vezetőelemet a vázon levő akasztóra (**B7**), és nyomja a helyére ütközésig.

A KOCSIVÁZ SZÁLLÍTÓEGYSÉGE: MÓZESKOSÁR, BABAKOCSIÜLÉS ÉS AUTÓSÜLÉS (ha van)

31. ábra A kocsiváz az Aptica XT mózeskosárral a babakocsiüléssel és autósüléssel használható, ha van ilyen.

APTICA XT MÓZESKOSÁR

A MÓZESKOSÁR RÖGZÍTÉSE A VÁZHOZ

32. ábra Fogja meg a mózeskosarat a fogantyújánál fogva, helyezze a vázra két oldalán a mózeskosár rögzítésére kialakított foglalatba. A mózeskosarat kizárólag a menetiárnynak háttal rögzítse.

33. ábra A mózeskosár felhelyezését követően ellenőrizze, hogy a két rögzítőelemen lévő jelzések (**B3**) Zöldre váltanak-e át. Abban az esetben, ha **Pirosak**, akkor úgy helyezze át a mózeskosarat, hogy a jelzőelemek ne váltsanak át Zöldre.

34. ábra Figyelem: az első használat előtt győződjön meg arról, hogy a mózeskosár megfelelően csatlakozik-e mindkét oldalon úgy, hogy a fogantyút felfelé meghúzza.

A MÓZESKOSÁR ELTÁVOLÍTÁSA A VÁZRÓL

35. ábra A mózeskosáron kívül lévő kart (**B4**) nyomja le és közben emelje fel a mózeskosarat a fogantyújánál fogva.

A TAKARÓERNYŐ FELSZERELÉSE

36. ábra Vezesse a takaróernyőt (**B1**) a fogantyúra a megfelelő gombok (**B3**) és a tépőzáras fül (**B4**) segítségével.

37. ábra A rögzítés befejezéséhez csatlakoztassa az oldalsó és hátsó tépőzárait (**B5**) a mózeskosárhoz.

A FOGANTYÚ ÉS A TETŐ BEÁLLÍTÁSA

38. ábra A fogantyú és a mózeskosár enyőjének szabályozásához nyomja le egyszerre a két belső gombot (**B6**).

39. ábra Figyelem: A mózeskosár felemelése vagy szállítása előtt ellenőrizze, hogy a szállító fogantyú függőlegesen áll és helyesen van mindkét oldalról rögzítve.

A LÁBSZÁK RÖGZÍTÉSE

40. ábra A lábszák (**B2**) felrögzítéséhez akassza be a mózeskosár cipzáráját, majd gombolja a fület a tetőhöz.

41. ábra A takaróernyő (**B7**) első füle úgy teríthető ki és rögzíthető, hogy az megvédje a gyermeket a hidegtől.

42. ábra A lábszák duplaciipzára révén könnyebben hozzáférhet a gyermekhez.

A HÁTTÁMLA BEÁLLÍTÁSA

43. ábra A kar (**B8**) szolgál a háttámla beállítására: a kívánt helyzet beállítását követően állítsa vissza a kart az eredeti helyzetbe.

A MÓZESKOSÁR LEVEGŐZTETÉSE



Az Aptica XT mózeskosár levegőztető rendszerrel rendelkezik.

44. ábra Az alapot levegőztetése a hátul található karral (**B9**) szabályozható.

45. ábra Ha van: A hátul és a takaróernyőn lévő két hálós betét a mózeskosáron belüli kedvezőbb levegőkeringést biztosítja.

A MATRAC ÉS A BÉLÉS KARBANTARTÁSA

Javasoljuk, hogy időközönként távolítsa el a matracot és a bélést a megfelelő karbantartáshoz.

46. ábra A belső huzat eltávolításához egyszerűen húzza le a mózeskosár külsejétől.

A MÓZESKOSÁR HUZATÁNAK KARBANTARTÁSA

47. ábra Ha le kell venni a mózeskosár huzatát, akkor elég csak lehúzni, majd a gombolja le az oldalsó füleket a szerkezetről.

48. ábra A visszahelyezést követően győződjön meg arról, hogy a két elasztikus hurok (**B10**) jól illeszkedik-e az alsó csapokhoz (**B11**) mindkét rögzítőeszközn.

Figyelem! Az elasztikus hurok nem megfelelő elhelyezkedése akadályozhatja a mózeskosárnak a kocsivázra történő megfelelő illesztését.

BABAKOCSIÜLÉS

A BABAKOCSIÜLÉS RÖGZÍTÉSE A KOCSIVÁZHOZ

49. ábra A babakocsiülést (**B3**) úgy rögzítse a kocsivázhoz, hogy a szerkezet mindkét oldalán a megfelelő vátba üljön bele.

50. ábra Figyelem: az első használat előtt győződjön meg arról, hogy a babakocsiülés mindig megfelelően rögzült-e mindkét oldalon úgy, hogy az ülést felfelé meghúzza.

51. ábra A babakocsiülés az anya felé vagy az utca felé néző helyzetben is használható.

A BABAKOCSIÜLÉS LEVÁLASZTÁSA A KOCSIVÁZRÓL

52. ábra A kar (**C4**) lenyomásával egyidejűleg emelje ki a babakocsiülést a kocsivázból.

Figyelem: ezt a műveletet csak akkor szabad elvégezni, ha a gyermek nem tartózkodik a kocsiban.

A HÁTTÁMLA BEÁLLÍTÁSA

53. ábra A háttámla 4 helyzetbe állítható, a húzza fel meg a háttámla közepén levő nyelvet (**C5**) és döntse a támlát a kívánt helyzetbe.

A LÁBTARTÓ HELYZETÉNEK BEÁLLÍTÁSA

54. ábra A lábtartó alacsonyabb helyzetbe való állításához csúsztassa előre a lábtartó alatt levő mindkét (**C6**) pecket, és ezzel egyidőben nyomja lefelé a lábtartót.

55. ábra A lábtartó egyszerűen felfelé húzva felemelhető: automatikusan rögzül a megfelelő helyzetben.

BIZTONSÁGI ÖVEK

56. ábra Ellenőrizze, hogy a biztonsági övek a váll magasságában vagy közvetlenül felette levő nyílásokban vannak-e. Ha az övek magassága nem megfelelő, húzza ki az első pár nyílásból és helyezze át a második pár nyílásba.

Mindkét övet mindig ugyanabban a magasságban használja.

57. ábra Csatlakoztassa a hasi öv (**C7**) végét a hátsóval (**C8**), és illessze a végeket a középső csatba (**C9**).

58. ábra A hasi övvel együtt kapcsolja be mindig a hátsó övet is, és állítsa be a megfelelő méretre.

Figyelem! Ha nem követi ezen biztonsági előírást, a gyermek kieshet vagy kicsúszhat a kocsiból, és megsérülhet.

A KARFA RÖGZÍTÉSE

59. ábra A fogantyút (C2) beakasztásához helyezze a megfelelő aljzatokhoz (C10) a babakocsiülésen úgy, hogy egy kattanás hallatszon.

60. ábra A karfa az egyik oldalon nyitható, vagy teljesen lezserelhető; nyitásához nyomja meg a gombot (C11), és húzza ki a karfát a helyéről. Leszereléséhez ismételje meg a műveletet a másik oldalon is.

A BABAKOCSI TETEJÉNEK RÖGZÍTÉSE

61. ábra A motorháztető rögzítéséhez (C3), helyezkedjen el a babakocsi ülésének oldalsó csuklóhoz (C12) helyezze be a hevedert (C13) és erőteljesen nyomja be, amíg az teljesen be nem kattan.

62. ábra Először a patentkapcsokat gombolja be (C14) az oldalsó csuklókra (C12), majd az összes hátsó gombot (C15) a háttámlára.

63. ábra A beállításához hajtsa a tetőt a kívánt állásba.

64. ábra A tető textil betéttel és ernyővel rendelkezik, mely a lefedés mértékének növelésével nagyobb védelmet biztosít a nap ellen.

A TETŐ ELTÁVOLÍTÁSA A SPORTKOCSIRÓL

65. ábra A tetőnek (C3) a babakocsi üléséről való eltávolításához oldja ki az összes gombot (C15), ami a háttámaszhoz rögzíti.

66. ábra Oldja ki a huzatot az oldalsó tengelyekhez (C12) rögzítő két patentot (C14), majd távolítsa el a belső fület (C13) a tengelyekről a két oldalról erősen lehúzával.

A TETŐ HUZATÁNAK KARBANTARTÁSA

A tető huzata eltávolítható a karbantartás céljából.

67. ábra Miután levette a tetőt a babakocsiról, elég lehúzni a belső fület (C13).

A KOCSIVÁZ ÖSSZECUKÁSA FELRÖGZÍTETT BABAKOCSIÜLÉSSEL (BABAKOCSI KONFIGURÁCIÓ)

A kocsiváz úgy is összezsukhat, hogy a babakocsiülés rögzítve van akár a szülő felé, akár a külvilág felé néz.

A szülő felé

68. ábra Hajtsa vissza, tetőt és döntse hátra teljesen a háttámaszt, a teljesen emelje fel a lábtartót.

69. ábra Ezután folytassa a babakocsi teljes összezsukását a fentiek szerint.

A külvilág felé

70. ábra Hajtsa fel a tetőt, és tolja a háttámlát teljesen előre.

71. ábra Ezután folytassa a babakocsi teljes összezsukását a fentiek szerint.

A BABAKOCSIÜLÉS BÉLÉSÉNEK KARBANTARTÁSA

A belső huzatot tanácsos időnként kivenni a megfelelő karbantartás céljából.

A huzat levételének megkönnyítése érdekében először távolítsa el a tetőt és a tolókart.

72. ábra Távolítsa el a huzatot a lábtartóról.

73. ábra Először válassza le a két alsó rögzítőt (C16), amelyek a huzatot az üléshez rögzítik, majd pedig azt a kettőt (C17), amelyek az oldalsó elemeket a szerkezethez rögzítik.

74. ábra Oldja ki a két gombot (C18) a háttámaszon, és válassza le a huzatot a kapaszkodó kampóiról.

75. ábra Húzza ki a lábrögzítő övet a védőpárnájából, ezzel kiszabadítva azt a rögzítógumiból, majd pedig az ülés részéből.

76. ábra Húzza ki a deréktámasztó öveket a háttámasz közepén lévő résekből.

77. ábra Húzza ki a hátsó öveket mindkét vállpántból, és távolítsa el a huzatot a tető oldalsó tengelyeiről is.

78. ábra Miután eltávolította a hátsó öveket a huzat kampóiról, húzza le a babakocsi szerkezetéről.

A BIZTONSÁGI ÖVEK ELTÁVOLÍTÁSA/FELSZERELÉSE

Az Aptica XT babakocsi biztonsági öv rendszerrel rendelkezik,

amely szükség esetén eltávolítható.

79. ábra A lábrögzítő öv eltávolításához húzza le az alsó gyűrűt (C19) az ülés részéből (C20).

A deréktámasztó öv és a két hátsó öv a biztonsági gyűrűkkel csatlakozik a háttámaszhoz, amelyeket ugyanúgy lehet eltávolítani vagy felszerelni.

80. ábra A deréktámasztó öv és a hátsó övek eltávolításához fűzze át az övszíjakat a háttámasz résein (C21), és húzza meg őket erőteljesen egészen, amíg a gyűrűk (C22) ki nem oldódnak a fészkeikből. Ezután távolítsa el a gyűrűket (C22) a résekből (C21), és húzza ki teljesen az öveket.

81. ábra A lábrögzítő öv felszereléséhez húzza le csak az alsó gyűrűt (C19) fűzze be az ülés réseibe (C20). A felső gyűrűnek (C23) kívül kell maradnia.

82. ábra A deréktámasztó öv és a hátsó övek visszaszereléséhez először át a gyűrűket (C22) a háttámasz résein, és amikor az egyik rögzítőcsap alatt vannak (C24), húzza meg őket erőteljesen.

Figyelem! Mindkét hátsó övet mindig ugyanabban a magasságban használja.

83. ábra Figyelem! Külön-külön húzza meg az öveket, és ellenőrizze, hogy az összes öv megfelelően van-e rögzítve a babakocsi üléséhez.

LÁBSZÁK (ha van)

84. ábra Helyezze a lábszákot (F) úgy, hogy a karfa alatt haladjon át, majd rögzítse az automatikus gombokat (F1).

85. ábra A lábszák füle levehető és olyan helyzetben rögzíthető, amely alkalmas a gyermek hideggel szemben védelmére az oldalsó automatikus gombok (F2) háttámaszhoz illesztésével.

86. ábra A lábhzat a szülő vagy a külvilág felé irányítva is használható.

ESŐVÉDŐ (ha van)

87. ábra Az esővédő (G) felszereléséhez helyezze a tetőre, majd gombolja be mindkét fület a babakocsiülés oldalain lévő patenteket (G1).

88. ábra Ezt követően gombolja be az elastikus hurkot (G2) az elülső csövek köré, a kerékcsoport közelében.

AUTÓS GYEREKÜLÉS (ha van)

A GYEREKÜLÉS RÖGZÍTÉSE A VÁZRA

89. ábra Az autósülést a tolókar felől akassza a kocsivázra, a megfelelő fészkekbe a szerkezet mindkét oldalán, és kizárólag a szülő felé irányulóan rögzítse a vázra.

90. ábra Figyelem: az első használat előtt győződjön meg arról, hogy a autós gyerekülés mindig megfelelően rögzült-e mindkét oldalon úgy, hogy az ülést felfelé meghúzza.

AZ AUTÓS GYEREKÜLÉS ELTÁVOLÍTÁSA A VÁZRÓL

91. ábra A gyerekülés hátulján lévő kart (H) nyomja le és egyidejűleg emelje le a kocsivázról a fogantyúnál fogva.

A autósülés megfelelő használatának leírása a vonatkozó használati útmutatóban található.

POZOR



• DÔLEŽITÉ - POZORNE SI PREČÍTAJTE A ODLOŽTE NA POUŽITIE V BUDÚCNOSTI.

AK NEBUDETE DODRŽIAVAŤ TENTO NÁVOD, MÔŽETE OHROZIŤ BEZPEČNOSŤ VÁŠHO DIEŤAŤA.

• ZA BEZPEČNOSŤ VÁŠHO DIEŤAŤA STE ZODPOVEDNÍ VY.

• UPOZORNENIE! NIKDY NENECHAJTE DIEŤA BEZ DOZORU: MÔŽE TO BYŤ NEBEZPEČNÉ. PRI POUŽÍVANÍ TOHTO VÝROBKU BUĎTE NANAJVYŠ OPATRNÍ.

• ABY NEDOŠLO K VÁŽNEMU ZRANENIU Z DÔVODU PÁDU A/ALEBO VYKLZNUTIA, VŽDY POUŽÍVAJTE BEZPEČNOSTNÉ PÁSY SPRÁVNE UPNUTÉ A NASTAVENÉ.

VANIČKA

• Tento výrobok je vhodný pre deti od narodenia, až kým nedosiahnu približne 9 kg.

SEDAČKA

• Tento výrobok je vhodný pre deti od narodenia až po hmotnosť 22 kg alebo 4 roky, v závislosti od toho, čo nastane skôr.

• Výrobok je vhodný pre deti s hmotnosťou do 22 kg so sedadlom kočíka otočeným smerom k ceste. Odporúča sa používať sedadlo kočíka smerom k matke počas prvých mesiacov dieťaťa, v každom prípade nie vtedy, keď dieťa váži viac ako 15 kg.

AUTOSEDAČKA

• Tento výrobok je vhodný pre deti od narodenia, až kým nedosiahnu približne 13 kg.

• Pri použití pre novorodencov sa odporúča nastaviť operadlo kolísku a/alebo sedadlo kočíka do viac naklonenej polohy.

• Podvozok Aptica XT Inglesina sa smie používať výhradne v kombinácii s kolískou Maxi, sedadlom kočíka Aptica XT a autosedačkou Cab 0+, Darwin Infant, Darwin Infant Recline. Ak by ste mali nejaké pochybnosti, pozrite si stránku inglesina.com alebo sa obráťte na autorizovaného predajcu alebo na servisné stredisko pre zákazníkov Inglesina.

ŠPORTOVÝ KOČÍK - PREPRAVNÝ SYSTÉM

• UPOZORNENIE NIKDY NENECHAJTE DIEŤA BEZ DOZORU.

• UPOZORNENIE PRED POUŽITÍM SA PRESVEDČTE, ČI JE VÝROBK ÚPLNE ROZLOŽENÝ A ČI SÚ POISTNÉ A BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA SPRÁVNE POUŽITÉ.

• UPOZORNENIE ABY STE PREDIŠLI ÚRAZOM, UISTITE SA, ŽE PRI OTVÁRANÍ A ZATVÁRANÍ VÝROBKU NEBUDÚ DETI V DOSAHU.

• UPOZORNENIE NEDOVOLTE DIEŤAŤU HRAŤ SA S TÝMTO VÝROBKOM.

• UPOZORNENIE VŽDY ZAISTITE DIEŤA BEZPEČNOSTNÝMI PÁSMI.

• UPOZORNENIE TENTO DETSKÝ KOČÍK NIE JE VHODNÝ NA BEHANIE ALEBO KORČUĽOVANIE.

• TENTO VÝROBK JE VHODNÝ LEN NA PEŠIU CHÔDZU.

• UPOZORNENIE PRED POUŽITÍM SKONTROLUJTE, ČI JE VANIČKA, TAŠKA ALEBO AUTOSEDAČKA SPRÁVNE NAMONTOVANÉ.

• ABY STE PREDIŠLI NEHODÁM, ZABEZPEČTE, ŽE KOČÍK NEZOSTANE V PRIESTORE AUTOMATICKÉHO ZATVÁRANIA DVERÍ (NAPR. VO VLAKOCH, VÝŤAHOCH).

• Aby ste zabránili vážnym pádom alebo pošmyknutiam, vždy používajte vhodne nastavený systém na pripútanie.

• Správne používanie bezpečnostného systému popruhov nenahrádza riadny dohľad dospelých.

• Berte na vedomie, že nárazníková tyč nie je bezpečnostným systémom. Vždy používajte popruhový bezpečnostný systém.

• Kočík nedvíhajte za držadlo, pretože by sa mohlo odtrhnúť.

VANIČKA

• VANIČKA JE VHODNÁ PRE DETI, KTORÉ NEDOKÁŽU SEDIET SAMOSTATNE BEZ OPORY, OTOČIŤ SA

A KTORÉ SA NEDOKÁŽU ZDVIHNÚŤ NA RUKY A KOLENÁ. MAXIMÁLNA HMOTNOSŤ DIEŤAŤA: 9 KG.

- NEDOVOLTE INÝM DEŤOM HRAŤ SA BEZ DOZORU V BLÍZKOSTI VANIČKY.
- VANIČKU NEPOUŽÍVAJTE, AK SÚ NIEKTORÉ JEJ ČASTI ZLOMENÉ, POŠKODENÉ ALEBO CCHÝBAJÚ.

• Nepoužívajte ani nepridávajte žiadny matrac okrem matraca, ktorý je dodaný s prenosnou vaničkou alebo schválený výrobcom.

• **NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA** pre deti. Vždy skontrolujte, či je okolo tváre dieťaťa dostatočný priestor na prívod vzduchu. Dieťa by sa mohlo šnúrkami uškrtiť. V blízkosti hrdla dieťaťa nikdy nekladte predmety so šnúrkami alebo stužkami, ako kapucne alebo cumlíky. Nad výrobok ani na hračky nezaväzujte žiadne šnúry ani stužky. V kolíske nenechávajte mäkké predmety, plyšové hračky, chrániče proti nárazom a podložky, pretože by mohli byť nebezpečné.

• Kolíska Inglesina Maxi Aptica sa musí používať iba so systémom Standup Inglesina.

• Keď je dieťa v kolíske, jeho hlavička nesmie byť nikdy nižšie ako telo.

• Pred zdvihnutím a prenesením vaničky vždy skontrolujte, či je prepravné držiadlo vo vertikálnej polohe a správne zachytené na oboch stranách.

• Pred prenášaním alebo zdvíhaním prenosnej vaničky vždy skontrolujte, či je operadlo nastavené v najnižšej polohe.

• Pred použitím sa uistite, že je kolíska správne pripnutá k podvozku tak, že potiahnete držiadlo smerom nahor.

• Kolíska sa dá použiť ako systém na pripútanie pri preprave vo vozidle, pokiaľ je vybavená vhodnou súpravou (Kit Auto Maxi).

Pásky súpravy do vozidla treba počas používania kolísky mimo vozidla na oddych alebo spanie odstrániť alebo skryť (pozrite si príručku Kit Auto).

• Rukoväť a spodok nosnej vaničky by ste mali pravidelne kontrolovať, či nemajú známky poškodenia a opotrebovania.

POUŽÍVANIE NOSNEJ VANIČKY NEZÁVISLE OD PODVOZKU

• **TENTO VÝROBOK JE VHDNÝ IBA PRE DETI, KTORÉ EŠTE NEDOKÁŽU SEDIET SAMOSTATNE.**

• **POUŽÍVAJTE IBA NA VODOROVNOM, STABILNOM A SUCHOM POVRCHU.**

• **NEBEZPEČENSTVO PÁDU:**

Pohyby dieťaťa by mohli spôsobiť pošmyknutie výrobku. Výrobok nikdy neumiestňujte na okraj stola, na pracovnú dosku ani na vyvýšené plochy.

• **NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA:**

Výrobok by sa mohol na mäkkých povrchoch prevrátiť a dieťa zadusiť. Výrobok NIKDY nekladte na posteľ, gauče ani iné mäkké povrchy.

BEZPEČNOST

• Pred montážou skontrolujte, či výrobok a žiadny z jeho komponentov nebol počas prepravy poškodený. Ak sa tak stalo, výrobok nepoužívajte a uschovajte ho mimo dosahu detí.

• Pred použitím výrobku kvôli bezpečnosti vášho dieťaťa odoberte a zlikvidujte všetky plastové vrecká a prvky patriace k obalu a v žiadnom prípade ich nenechávajte v dosahu novorodiat a detí.

• Tento výrobok sa smie používať iba pre jedno dieťa.

• Pred použitím:

- uistite sa, že výrobok je správne zmontovaný, že všetky komponenty sú správne pripnuté a že všetky mechanizmy sú zapojené. Uistite sa, či je potah správne natiahnutý na štruktúre.

- uistite sa, že podvozok je úplne otvorený a že všetky upínacie mechanizmy sú zapojené.

- uistite sa, že kolíska, sedadlo alebo autosedačka sú správne pripnuté, skontrolujte potiahnutím smerom nahor.

• Mimoriadnu pozor dávajte na otvorenie a zatvorenie výrobku, aby ste zabránili pomliaždeniu prstov. Starostlivo dodržiavajte postup uvedený na obrázkoch v príručke.

• Neotvárajte, nezatvárajte alebo nedemontujte výrobok s dieťaťom v ňom umiestnenom.

• V každom prípade pri vykonávaní týchto úloh v blízkosti dieťaťa buďte zvlášť opatrní.

• Počas týchto úkonov by mohlo dôjsť k zachyteniu alebo poraneniu prstov.

• Pri umiestňovaní dieťaťa do sedačky alebo vaničky resp. jeho vyberaní ako aj počas zastavení a pri montáži alebo demontáži príslušenstva vždy aktivujte brzdu.

Vždy používajte brzdu, aj keď zastavíte na krátky čas.

• Pri parkovaní si overte, či je brzda správne zaistená posunutím výrobku dopredu a dozadu. Uistite sa, že sú brzdené obe kolesá.

• Výrobok nikdy nekladte v blízkosti schodov alebo schodíkov, aj keď je aktivovaná brzda, pretože pohyby dieťaťa by mohli spôsobiť pošmyknutie výrobku.

• Podvozok nenechávajte s pripnutým sedadlom kočíka/kolískou/autosedačkou na šikmom povrchu, kým je v nich dieťa, aj keď je aktivovaná brzda. Účinnosť brzd je na veľkých sklonoch obmedzená.

• Keď sa nachádzate v blízkosti rušných ciest, železničných tratí alebo v silnom vetre, držte rukoväť, pretože výrobok sa môže pohybovať, aj keď je správne zabrzdený.

• Podvozok nikdy nepoužívajte s pripnutým sedadlom kočíka/vaničkou/autosedačkou pri nastupovaní na pohyblivé schody alebo pri zostupovaní z nich, kým je v nich dieťa, pretože by ste mohli nečakane stratiť kontrolu nad výrobkom a dieťa by mohlo spadnúť. Mimoriadnu pozor dávajte aj pri nastupovaní na stupienok a pri schádzaní z neho, ako aj na nerovných povrchoch.

• Maximálna nosnosť koša na odkladanie je 5 kg a držiaka na fľašu 0,5 kg. Držiak na fľašu nepoužívajte na prepravu horúcich nápojov. Neprekračujte maximálnu nosnosť.

• Akékoľvek zataženie rukoväte a/alebo operadla a/alebo na boku výrobku môže ohroziť jeho stabilitu.

• Ak by ste priplli k výrobku nejaké domáce zvierata, mohli by to spôsobiť stratu stability.

• Buďte si vedomí nebezpečenstva vyplývajúceho z blízkosti otvoreného plameňa alebo iných zdrojov tepla, napr.

radiátorov, ohnísk, elektrických a plynových sporákov atď.: výrobok nenechávajte blízko týchto zdrojov tepla.

- Presvedčte sa, že všetky možné zdroje nebezpečnosti (napr. káble, elektrické vedenia atď.) sú mimo dosahu detí.
- Nikdy nenechávajte výrobok s dieťaťom v sedadle tam, kde by mohlo použiť laná, závesy alebo iné predmety na lezenie alebo ktoré by mohli byť príčinou udusení resp. úškrtie samotného dieťaťa.
- Podvozok nikdy nezdvíhajte, kým je k nemu pripojené sedadlo kočíka/kolísky/autosedačka, pokiaľ je v nich dieťa.
- **VAROVANIE: NEBEZPEČENSTVO ZAMOTANIA** - Držadlá/popruchy vreciek ponechajte mimo vaničky a mimo priestoru sedadla.
- **NEBEZPEČENSTVO PÁDU** - Nedovoľte deťom sedieť na operadle. Priestor na sedenie je vymedzený bezpečnostným pásmom.
- Nikdy nedovoľte dieťaťu stáť alebo sedieť v košíku, pretože by sa kočík mohol nakloniť a mohlo by dôjsť k vážnemu zraneniu.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Výrobok nepoužívajte, ak je porušený alebo jeho nejaká časť chýba.
- Výrobok a jeho komponenty pravidelne kontrolujte, či sa neobjavia známky poškodenia a/alebo opotrebovania, narušenie stehy alebo trhliny. V prípade poškodenia alebo poruchy uchovávajte výrobok mimo dosahu detí, nepoužívajte ho, nepokúšajte sa opraviť ho, ale ihneď sa obráťte na autorizovaného predajcu a požiadajte o náhradné diely alebo servis.
- Nenechajte ostatné deti alebo zvieratá hrať sa bez dozoru v blízkosti výrobku alebo liezť na výrobok.
- Montáž, demontáž a nastavenie smú vykonávať len dospelé osoby. Presvedčte sa, že osoba, ktorá používa výrobok (pestúnka, starí rodičia a iní) poznajú jeho správnu obsluhu. Tento výrobok sa smie používať iba pre jedno dieťa.
- Pri vykonávaní akýchkoľvek nastavení dbajte na to, aby žiadna pohyblivá časť výrobku (napr. operadlo, strieška atď.) neprišla do kontaktu s dieťaťom. Pri týchto operáciách sa vždy uistite, že je brzda naplno zapnutá.
- Pokiaľ je k podvozku pripojené sedadlo kočíka/kolísky/autosedačka, pri jazde v inom dopravnom prostriedku (napr. vlak, autobus a pod.) nenechávajte v nich dieťa.
- Nepoužívajte sedadlo kočíka ako autosedačku.
- Ak sa výrobok nepoužíva, je nutné, aby bol v každom prípade uchovaný mimo dosahu detí. Výrobok sa nesmie používať ako hračka! Nedovoľte dieťaťu hrať sa s týmto výrobkom.
- Sedadlo kočíka nepripevňujte/neodopínajte od podvozku, kým je dieťa na sedadle a neprepravujte dieťa na sedadle bez podvozku.
- V prípade dlhšieho vystavenia slnečnému svetlu nechajte výrobok pred použitím ochladnúť.
- Aby ste zabránili prehriatiu a popáleniu, nevystavujte dieťa dlhodobu priamemu slnečnému svetlu, ani keď je strieška úplne znižená.
- Používanie autosedačky z podvozkom nenahradí kolísku ani postieľku. Keď dieťa potrebuje spať, je lepšie použiť kočík, kolísku alebo vhodnú postieľku.

KRYT PROTI DAŽĎU

UPOZORNENIE!

- Používajte pod dohľadom dospelých osôb.
- Počas používania sa uistite, že sa kryt proti dažďu nedostane do kontaktu s tvárou dieťaťa, pretože by to mohlo spôsobiť udusenie.
- Nikdy nepoužívajte kryt proti dažďu s výrobkom bez striešky, ktorá bráni kontaktu krytu proti dažďu s tvárou vášho dieťaťa. Správna inštalácia krytu proti dažďu je s otvorenou strieškou, ako je znázornené v návode.
- Používajte výhradne s vhodným výrobkom značky

Inglesina.

- Nepoužívajte na iných ako výrobcom odporúčaných výrobkoch.
- Aby ste sa vyhlí riziku udusení alebo prehriatia, nikdy nepoužívajte kryt proti dažďu na slnku alebo v uzavretých priestoroch.
- Perte ručne pri 30 °C.

ZMLUVNÁ ZÁRUKA VÝROBCU

- Firma Inglesina Baby S.p.A. ručí za to, že tento výrobok bol navrhnutý a vyrobený v súlade so všeobecne platnými normami/nariadeniami týkajúcimi sa výrobku, kvality a bezpečnosti, v platnosti v Európskej únii a v krajinách predaja.
- Firma Inglesina Baby S.p.A. ručí za to, že počas výrobného procesu i po jeho skončení je tento výrobok podrobovaný viacerým kontrolám kvality. Firma Inglesina Baby S.p.A. ručí za to, že tento výrobok predáva Autorizovaný Predajca bez montážnych a výrobných chýb.
- Touto zárukou nezaniakajú práva spotrebiteľa podľa platných vnútroštátnych zákonov, ktoré sa môžu meniť v závislosti od krajiny nákupu výrobku a ktoré, v prípade protirečenia, majú prednosť pred znením záruky.
- Pokiaľ by ste na výrobku pri nákupe alebo počas bežného používania zistili materiálové alebo výrobné chyby, podľa informácií v príslušnom návode na použitie, spoločnosť Inglesina Baby S.p.A. uzná platnosť záruky počas obdobia 24 mesiacov od dátumu nákupu.
- Záruka platí iba v krajine kúpy výrobku a po nákupe u autorizovaného predajcu.
- Platnosť záruky je obmedzená na prvého vlastníka kúpeného výrobku.
- Pri uplatnení záručných práv sa predpokladá bezplatná výmena alebo oprava dielov, na ktorých boli zistené pôvodné výrobné chyby. Spoločnosť Inglesina Baby S.p.A. si vyhradzuje právo rozhodnúť, podľa vlastného uváženia, či sa má právo na záruku uplatniť prostredníctvom opravy alebo výmeny poškodeného výrobku.
- Pri uplatňovaní práva na záruku musíte uviesť výrobné číslo výrobku a kópiu pokladničného dokladu o kúpe, pričom na doklade musí byť čitateľne uvedený dátum nákupu.
- Tieto záručné podmienky strácajú platnosť v prípade, ak:
 - výrobok sa používa na iné účely než účely uvedené v príslušnom návode na použitie.
 - výrobok sa používa spôsobom, ktorý nezodpovedá opisu v príslušnom návode na použitie.
 - výrobok bol opravovaný v servisných strediskách, ktoré nie sú autorizované a zmluvne zaviazané.
 - výrobok bol zmenený a/alebo bolo neoprávnené zasahované do jeho konštrukcie a textilnej časti spôsobom, ktorý nebol výslovne autorizovaný výrobcom. Prípadne zmeny vykonané na výrobkoch zbavujú firmu Inglesina Baby S.p.A. akejkoľvek zodpovednosti.
 - chyba bola spôsobená nedbanlivosťou alebo nesprávnou starostlivosťou pri použití (napr. prudké nárazy do konštrukcie, vystavenie pôsobeniu agresívnych chemických látok, atď.).
 - výrobok vykazuje bežné opotrebovanie (napr. kolies, pohyblivých častí, látkových častí), vyplývajúce z každodenného dlhodobého a nepretržitého používania.
 - výrobok poškodil, aj náhodne, samotný vlastník alebo iné osoby (napríklad, keď sa výrobok poslaa ako batožina pri leteckej preprave alebo v iných dopravných prostriedkoch).
 - výrobok bol odoslaný predajcovi na opravu bez pokladničného dokladu alebo bez výrobného čísla, prípadne, keď dátum na pokladničnom doklade alebo výrobné číslo nie sú dobre čitateľné.
- Na poškodenie spôsobené použitím príslušenstva, ktoré nebolo dodané a/alebo schválené firmou Inglesina Baby, sa záručné podmienky nevzťahujú.

- Firma Inglesina Baby S.p.A. odmieta akúkoľvek zodpovednosť za ublíženie na zdraví osôb a za škody na majetku spôsobené nevhodným a/alebo nesprávnym použitím výrobku.
- Po uplynutí záručnej doby Firma v každom prípade ručí za poskytovanie servisnej služby na svojich výrobkoch v maximálnom rozsahu do štyroch (4) rokov od dátumu ich uvedenia na trh, a po uplynutí uvedenej doby budú prípady jednotlivito hodnotené.

NÁHRADNÉ DIELY / POZÁRUČNÝ SERVIS

- Pravidelne kontrolujte bezpečnostné prvky, aby ste sa ubezpečili, či je výrobok po uplynutí určitej doby dokonale funkčný. V prípade zistenia akýchkoľvek problémov a/alebo porúch výrobok nepoužívajte. Bezodkladne sa obráťte na Autorizovaného Predajcu alebo na Záručnícky servis firmy Inglesina.
- Nepoužívajte náhradné diely alebo príslušenstvo, ktoré neboli dodané a/alebo schválené firmou Inglesina Baby S.p.A.

ČO ROBIŤ V PRÍPADE POTREBY SERVISNEJ SLUŽBY

- V prípade, ak je potrebná servisná služba, okamžite sa obráťte na Predajcu firmy Inglesina, u ktorého ste výrobok zakúpili a uistite sa, že máte k dispozícii výrobné číslo („Serial Number“) výrobku, ktorý je predmetom samotnej žiadosti.
- Ulohou Predajcu je skontaktovať firmu Inglesina kvôli zhodnoteniu najvhodnejšieho spôsobu zásahu s ohľadom na konkrétny prípad a na záver poskytnúť akékoľvek následné pokyny.
- Servisná služba firmy Inglesina je v každom prípade k dispozícii na poskytnutie všetkých potrebných informácií na základe písomnej žiadosti, odoslanej prostredníctvom príslušného formulára, ktorý je dostupný na internetovej stránke: inglesina.com - časť Záruka a Servisná služba.

NÁVOD NA ČISTENIE A ÚDRŽBU VÝROBKU

- Tento výrobok vyžaduje pravidelnú údržbu používateľom.
- Nikdy na žiadny mechanizmus alebo pohyblivé časti nepôsobte silou. V prípade pochybností si najprv prečítajte návod.
- Výrobok neuschovávajte mokrý a nenechávajte ho vo vlhkom prostredí, keďže sa môže vytvárať plesň.

- Výrobok uschovajte na suchom mieste.
- Výrobok chráňte pred pôsobením atmosféry, dažďa alebo snehu. Okrem toho neustále a dlhé vystavenie slnečnému svetlu môže spôsobiť zmeny farby mnohých materiálov.
- Po prípadnom použití na pláži výrobok pozorne očistite a vysušte, aby ste odstránili piesok a soľ, pretože by mohli spôsobiť zhrdzavenie výrobku.
- Plastové a kovové časti čistite vlhkou handrou alebo miernym čistiacim prostriedkom. Nepoužívajte rozpúšťadlá, amoniak alebo benzin.
- Kovové časti po styku s vodou nechajte dôkladne vysušiť, aby sa nevytvárala hrdza.
- Všetky pohyblivé časti udržiavajte čisté a v prípade potreby ich namažte jemným olejom.

NÁVOD NA ČISTENIE TEXTÍLIÍ

- Odporúča sa umývať potah oddelene od ostatných výrobkov.
- Pravidelne ošetrte časti tkaniny použitím jemnej kefy na šaty.
- Dodržujte pokyny pre umývanie textílií potahu uvedené na príslušných štítkoch.



Ručné umývanie v studenej vode



Nepoužívajte bielidlo



Nežmýkajte



Sušiť rozprestreté v tieni



Nežehlite



Chemicky nečistite

Neodstredžujte

- Pred použitím alebo uložením textílie ju nechajte úplne vysušiť.
- Aby ste vyhlí tvorbe plesní, odporúča sa pravidelne vetrať vaničku. Hlavné oddelte látkový potah od konštrukcie a pretrite dno suchou handrou.

INŠTRUKCIE

ZOZNAM KOMPONENTOV

obr. 1

- A** RÁM APTICA XT
- A1** Zadné kolieska
- A2** Jednotka predného kolieska vpravo (RH) / Jednotka predného kolieska vľavo (LH)

B VANIČKA APTICA XT

- B1** Potah striešky
- B2** Obal vaničky

C KOČÍK

- C1** Sedadlo kočíka
- C2** Rukoväť
- C3** Strieška

PRÍSLUŠENSTVO

- D** Držiak na fľašu
- E** Prepravný košík
- F** Nánožník (ak je súčasťou výrobku)
- G** Kryt proti dažďu (ak je súčasťou výrobku)

AUTOSEDAČKA (ak je súčasťou výrobku)

STANDUP (ak je k dispozícii)

RÁM

OTVORENIE ŠTRUKTÚRY PODVOZKU

obr. 2 Podržte stlačenú páku (**A3**) a energicky zdvihnite podvozok podvozok, aby sa úplne otvoril.

obr. 3 **Pozor: pred použitím skontrolujte, či sú kolesá správne upevnené.**

MONTÁŽ/DEMONTÁŽ ZADNÝCH KOLIESOK

obr. 4 Vsuňte zadné koliesko (**A1**) v mieste zadnej osi (**A3**) a potlačte ho, aby správne dosadla na miesto, potvrdí to kliknutie. Rovnaký postup použite pre druhé koliesko.

obr. 5 **Pozor: pred použitím skontrolujte, či sú kolesá správne upevnené.**

V prípade, že by bolo nevyhnutné, môžete zadné kolieska jednoducho odmontovať.

obr. 6 Pôsobením páky (**A4**) uvoľníte zadné koliesko (**A1**).

MONTÁŽ/DEMONTÁŽ SKUPINY PREDNÝCH KOLIESOK

obr. 7 Skupina predných koliesok sa rozlišuje na **RH** (pravý) a **LH** (ľavý) a dajú sa jednoducho rozoznať pomocou značky (**A5**) vyrazenej v mieste kolíka na ukotvenie. Rovnakú značku (**A6**) nájdete vyrazenú aj na oboch predných držiakoch podvozku.

obr. 8 Vsúňte skupinu predného kolieska (**A2**) do príslušného predného držiaka podvozku, aby zapadla a klikla na miesto.

obr. 9 Otvor (**A7**) na skupine kolieska, ktorý sa udržiava vždy zvonku, uľahčuje vyhľadanie správnej polohy vpravo (**RH**) a vľavo (**LH**) medzi kolieskami a podvozkom.

obr. 10 **Pozor: pred použitím skontrolujte, či sú kolesá správne upevnené.**

V prípade, že by bolo nevyhnutné, môžete obe skupiny predných koliesok jednoducho odmontovať.

obr. 11 Potlačením malého tlačidla (**A8**), vytiahnete skupinu kolieska z miesta držiaka.

ZATVORENIE RÁMU

obr. 12 Ak chcete podvozok zatvoriť, stlačte tlačidlo (**A9**) a súčasne otočte spodné drždlo (**A10**), kým sa uzáver podvozku úplne nezatvorí.

obr. 13 Šípky (**A11**) na drždle a na podvozku pomáhajú indikovať a dosiahnuť správnu polohu zatvorenia.

obr. 14 Pri prenášaní zatvoreného podvozku používajte zadné drždlo (**A10**).

Podvozok nikdy nedvíhajte za rukoväť.

ADAPTIVE CRUISE

obr. 15 Podvozok Aptica XT je vybavený prednými závesmi, ktoré sa dajú nastaviť nezávisle na sebe.

Toto sú odporúčané základné konfigurácie, v závislosti od toho, či sa používa vanička, kočík alebo autosedačka.


V každom prípade sa odporúča vyhľadať najvhodnejšiu v závislosti od terénu, po ktorom idete s kočíkom, od hmotnosti dieťaťa a od výšky rukoväte.



obr. 16 V prípade používania s dieťaťom vo vaničke na pomerne rovnom povrchu umiestnite predné závesy do polohy **HARD** a zadné do polohy **SOFT**. Takto sa zvýši voľta otáčania koliesok, čím bude prechádzka pre dieťa pohodlnejšia.

obr. 17 Ak chcete predný záves nastaviť do polohy **HARD**, energicky stlačte páku (**A12**) na prednej skupine koliesok. Šípka na páke bude smerovať na **H**.

obr. 18 Ak chcete nastaviť do polohy **SOFT** zadné závesy, energicky znížte páku (**A13**). Na páke bude vidno **S**.



obr. 19 V prípade používania s dieťaťom v kočíku na nerovnom povrchu, nastavte predné závesy do polohy **SOFT** a zadné závesy na **HARD**. Takto sa obmedzia vibrácie prenášané z nerovnosti terénu na dieťa aj na rukoväť podvozku.

obr. 20 Ak chcete predný záves nastaviť do polohy **SOFT**, premiestnite páku (**A12**) na prednej skupine koliesok do vodorovnej polohy. Šípka na páke bude smerovať na **S**.

obr. 21 Ak chcete nastaviť do polohy **HARD** zadné závesy, energicky zdvihnite páku (**A13**). Na páke bude vidno **H**.

obr. 22 **Pozor! Nezávisle od zvolenej polohy sa odporúča nenastavovať rôzne polohy koliesok na tej istej náprave.**

BRZDA ZADNÝCH KOLIES

obr. 23 Ak chcete aktivovať brzdzu, potlačte páku (**A14**) na pravej strane na zadnej osi.

Vždy stlačte brzdzu pri parkovaní.

ZABLOKOVANIE/ODBLOKOVANIE PREDNÝCH KOLIESOK

obr. 24 Podvozok je vybavený otočnými kolieskami, ktoré sa dajú zablokovovať alebo odblokovovať pôsobením na páčku

(**A15**), ktorá je na oboch skupinách predných koliesok.

NASTAVENIE RUKOVÄTE

Podvozok je vybavený teleskopickou rukoväťou, ktorá sa dá nastaviť do 4 rôznych polôh.

obr. 25 Stlačte obe páky (**A16**) a súčasne zdvihnite alebo znížte rukoväť až do želanej polohy.

PREPRAVNÝ KOŠÍK

Podvozok je vybavený objemným odkladacím košíkom (**E**) s vreckom.

V prípade potreby sa dá košík jednoducho odmontovať z podvozku.

obr. 26 Ak ho chcete odmontovať, odpojte prúžok so suchým zipsom (**E1**), ktorá je okolo zadnej dištančnej rúrky, potom odopnite spodnú pásku s dierkami (**E2**) od príslušných kolíkov (**E3**).

obr. 27 Odpojte gombíky (**E4**) z bočných rúrok.

obr. 28 Odpojte oba bočné upevňovacie háčiky (**E5**) z príslušných predných kolíkov (**E6**).

obr. 29 Nakoniec odpojte pevnú pásku (**E7**) z predného stredného kolíka (**E8**) a vyberte celý košík.

DRŽIAK NA Fľašu

Rám má držiak na fľašu (**B2**).

obr. 30 Vrchnú časť držiaka na fľašu pripevníme na uchytenie (**B7**) na ráme a pritlačíme na miesto.

DOPLNKOVÉ PREPRAVNÉ JEDNOTKY K PODVOZKU: KOLÍSKA, SEDADLO KOČÍKA A AUTOSEDAČKA (ak je k dispozícii)

obr. 31 Podvozok sa môže používať s kolískou Aptica XT so sedadlom kočíka a s autosedačkou pokiaľ je k dispozícii.

VANIČKA APTICA XT

UPEVNENIE VANIČKY NA RÁM

obr. 32 Chyťte vaničku za drždlo, pripevnite ju k rámu v odpovednosti príslušných miest na oboch stranách konštrukcie; umiestnite ju výhradne obrátenú smerom k matke.

obr. 33 Po nainštalovaní kolísky skontrolujte, či indikátory (**B3**), ktoré sú na oboch upínacích zariadeniach, sú **Zelené**. Pokiaľ by boli **Červené**, upravte polohu kolísky tak, aby sa farba indikátorov zmenila na **Zelenú**.

obr. 34 **Pozor: pred použitím sa uistite, že je kolíska vždy správne pripevnená k podvozku tak, že potiahnete drždlo smerom nahor.**

ODPOJENIE VANIČKY OD RÁMU

obr. 35 Stlačte páčku (**B4**), ktorá je na vonkajšej strane kolísky, a súčasne ju zdvihnite, uchopíte ju za drždlo.

MONTÁŽ POTAHU STRIEŠKY

obr. 36 Potať striešky ovinie (**B1**) okolo drždla, upevnite ho príslušnými tlačidlami (**B3**) a strednou páskou so suchým zipsom (**B4**).

obr. 37 Ukončte montáž zapnutím bočných a zadných suchých zipsom (**B5**) ku kolíske.

NASTAVENIE DRŽADLA A STRIEŠKY

obr. 38 Ak chcete nastaviť drždlo aj striešku kolísky, stlačte súčasne dve vnútorné tlačidlá (**B6**).

obr. 39 **Pozor: Pred zdvihnutím a prenesením vaničky vždy skontrolujte, či je prepravné drždlo vo vertikálnej polohe a správne zachytené na oboch stranách.**

PRIPEVNENIE KRYTU

obr. 40 Ak chcete pripevniť kryt (**B2**), pripevnite zips na prenosnú vaničku a pripnite striešku.

obr. 41 Predná klapka krytu (**B7**) sa dá natiahnuť a upevniť vo vhodnej polohe tak, aby chránila dieťa pred chladom.

obr. 42 Obojsmerný zips na kryte umožňuje ľahký prístup k dieťaťu.

NASTAVENIE CHRBTOVEJ OPIERKY

obr. 43 Chrbtovú opierku môžete nastaviť páčkou (B8): akonáhle dosiahnete požadovaný sklon, vráťte páčku do východzej polohy.

VETRANIE KOLÍSKY



Kolíska Aptica XT je vybavená koordinovaným vetracím systémom.

obr. 44 Vetranie dna sa dá nastaviť pákou (B9), ktorá je vpredu.

obr. 45 Ak sú k dispozícii: Dve sieťkové vložky na zadnej strane a na strieške, ktoré umožňujú lepšie prúdenie vzduchu vnútri kolísky.

ÚDRŽBA MATRACA A VNÚTORNÉHO POŤAHU

Odporúča sa pravidelne vyberať matrac a vnútorný poťah a vyčistiť ich.

obr. 46 Ak chcete odstrániť vnútorný poťah, jednoducho ho stiahnite po obvode kolísky.

ÚDRŽBA POŤAHU KOLÍSKY

obr. 47 Ak potrebujete kryt prenosnej vaničky odstrániť, jednoducho ho vytiahnite odpojením obvodových popruhov z úchyto v na konštrukcii.

obr. 48 Pri opätovnej montáži sa uistite, že dve elastické slučky (B10) sú dokonale upevnené pod spodnými západkami (B11) na oboch upevňovacích zariadeniach.

Pozor! Nesprávne umiestnenie tunelov s gumičkami by mohlo zabrániť správne upevneniu kolísky ku podvozku.

SEDADLO KOČÍKA

PRÍPEVNENIE SEDADLA KOČÍKA K PODVOZKU

obr. 49 Pripevnite sedadlo kočíka (B3) k podvozku, umiestnite ho na správne miesto na oboch stranách štruktúry.

obr. 50 **Pozor: pred použitím sa potiahnutím nahor uistite, že sedadlo kočíka je vždy správne prichytené na oboch stranách.**

obr. 51 Sedadlo kočíka sa dá používať otočené smerom k mame alebo k ceste.

UVOLNENIE SEDADLA KOČÍKA OD PODVOZKU

obr. 52 Stlačte páčku (C4) a súčasne zdvihnite sedadlo kočíka z podvozku.

Pozor: Nikdy nič nepripojujte a nestahujte, ak je dieťa prítomné.

REGULOVANIE OPERADLA

obr. 53 Je možné regulovať operadlo v 4 pozíciách; stlačte centrálné zariadenie (C5) a uveďte ho do požadovanej pozície.

REGULÁCIA OPORNÉHO STÚPADLA

obr. 54 Na zníženie stúpadla potlačte obe páčky (C6) umiestnené na vonkajšej strane stúpadla a zatlačte ju smerom dole.

obr. 55 Na zvýšenie stúpadla ho stačí potiahnuť smerom hore: sa zablokuje automaticky.

BEZPEČNOSTNÉ PÁSY

obr. 56 Bezpečnostné pásy musia byť upevnené v otvoroch vo výške ramien alebo len trochu vyššie. Ak umiestnenie nie je správne, odstráňte pásy z prvých otvorov a vložte ich do druhých.

Oba popruhy vždy nastavte na rovnakú výšku.

obr. 57 Konce pásových popruhov (C7) pripojte k zadnému

pásu (C8) a pripojenie dokončíte vložím koncoviek do stredovej pracky (C9).

obr. 58 Vždy použite brušný pás v kombinácii s chrbtovými pásmi a správne ich nastavte.

Pozor! Pri nedodržiavaní tohto postupu môže dôjsť k vypadnutiu alebo výsmyknutiu dieťaťa a môže sa zraniť.

UPEVNENIE RUKOVÄTE

obr. 59 Pri pripojení držadla (C2) ho vsuňte do príslušných záražok (C10) na sedadle kočíka, kým nezačujete kliknutie zachytenia.

obr. 60 Rukoväť je možné otvoriť z jednej strany alebo ju úplne odstrániť. Pre otvorenie zatlačte tlačidlo (C11) a odstráňte ju z miesta. Pre odstránenie zopakujte postup aj z druhej strany.

PRÍPEVNENIE STRIEŠKY KOČÍKA

obr. 61 Ak chcete pripevniť striešku (C3), postavte sa k bočným kĺbmi (C1) na sedadle kočíka, vložte popruh (C13) a silno zatlačte, kým úplne nezapadne.

obr. 62 Najprv zapnite patentné gombíky (C14) na bočné kľby (C12), potom všetky zadné gombíky (C15) na operadle.

obr. 63 Striešku je možné regulovať uvedením do požadovanej polohy.

obr. 64 Strieška je vybavená ďalšou vložkou z tkaniny a slnečníkom, ktorý rozširuje chránenú plochu, čím napomáha ochrane pred slnkom.

ODSTRÁNENIE STRIEŠKY Z KOČÍKA

obr. 65 Ak chcete striešku (C3) odobrať od sedačky kočíka odopnite všetky gombíky (C15), ktoré ju pripevňujú k operadlu.

obr. 66 Odopnite dva patentové gombíky (C14), ktoré pripevňujú striešku k bočným kĺbom (C12), potom vytiahnite vnútorný popruh (C13) z kĺbov pevným ťahaním z oboch strán.

ÚDRŽBA POŤAHU STRIEŠKY

Poťah striešky sa dá stiahnuť, aby bola umožnená dôkladná údržba.

obr. 67 Po uvoľnení striešky z kočíka jednoducho vytiahnite vnútorný popruh (C13).

ZATVORENIE PODVOZKU S PRIPNUTÝM SEDADLOM KOČÍKA (KONFIGURÁCIA KOČÍKA)

Podvozok je možné uzavrieť so sedačkou kočíka otočenou oproti rodičovi aj v smere jazdy.

Tvárou oproti rodičovi

obr. 68 Zložte striešku, nakloňte operadlo do maximálnej horizontálnej polohy a naplno nadvihnite opierku nôh.

obr. 69 Potom pokračujte úplným zatvorením kočíka, ako je popísané vyššie.

Tvárou v smere jazdy

obr. 70 Sklopte striešku a operadlo presuňte úplne dopredu.

obr. 71 Potom pokračujte úplným zatvorením kočíka, ako je popísané vyššie.

ÚDRŽBA POŤAHU SEDADLA KOČÍKA

Odporúča sa pravidelne vyberať poťah z dôvodu správnej údržby.

Aby ste umožnili odstránenie krytu, najprv odstráňte striešku a zábranu.

obr. 72 Odstráňte kryt z opierky na nohy.

obr. 73 Najprv odstráňte dva spodné patentové gombíky (C16), ktoré zaistujú kryt sedadla, potom dva gombíky (C17), ktoré pripevňujú bočné panely k podvozku.

obr. 74 Uvoľnite dve tlačidlá (C18) na operadle a uvoľnite kryt z háčikov zábrany.

obr. 75 Vyberte rozkrokový popruh z ochrannej podložky, uvoľnite ho z uzamykacej gumy a potom z otvoru na sedadle.

obr. 76 Vytiahnite spodné zadné popruhy z otvoru v strede

operadla.

obr. 77 Odstráňte spodné popruhy z oboch popruhov ramien a uvoľnite kryt aj z bočných klbov striešky.

obr. 78 Kryt po vybratí spodných zadných popruhov z otvorov vytiahnite z podvozku kočíka.

DEMONTÁŽ/MONTÁŽ BEZPEČNOSTNÉHO POSTROJA

Kočík Aptica XT je vybavený bezpečnostným postrojom, ktorý je možné v prípade potreby odstrániť.

obr. 79 Ak chcete odstrániť rozkrokový popruh, vytiahnite spodný krúžok (C19) z otvoru na sedadle (C20).

Spodný zadný popruh a dva zadné popruhy sú pripojené k operadlu pomocou bezpečnostných krúžkov, ktoré sa odstraňujú a montujú rovnakým spôsobom.

obr. 80 Ak chcete odstrániť spodný aj zadný popruh súčasne, zatlačte pásy cez otvory na operadle (C21) a pevne ťahajte, až kým sa krúžky (C22) neuvolnia z úchyto. Potom vyberte krúžky (C22) z otvorov (C21) a pásy úplne vytiahnite.

obr. 81 Ak chcete odstrániť rozkrokový popruh, vložte spodný krúžok (C19) iba do otvoru na sedadle (C20). Spodný krúžok (C23) musí zostať na vonkajšej strane.

obr. 82 Ak chcete znovu namontovať spodný zadný popruh aj dva zadné popruhy, zasuňte krúžky (C22) do príslušných otvorov na operadle a keď sú umiestnené pod jednou z hákových západiek (C24), pevne ich zatlačte na miesto.

Upozornenie! Zadné popruhy umiestnite vždy v rovnakej výške.

obr. 83 **Upozornenie!** Uistite sa, že všetky pásy sú správne pripojené k sedačke kočíka tak, že ich jednotlivo potiahnete.

NÁNOŽNÍK (ak je k dispozícii)

obr. 84 Nanožník (F) nasadte tak, aby prechádzal popod

držadlo a zapnite automatické gombíky (F1).

obr. 85 Chlopňu krytu nôh je možné vysunúť a pripevniť v polohe vhodnej na ochranu dieťaťa pred chladom a upevniť ju vonkajšími bočnými gombíkmi na príslušné prvky (F2) na konštrukcii.

obr. 86 Kryt na nohy je možné použiť pri orientácii oproti rodičovi, ako aj v smere jazdy.

KRYT PROTI DAŽĎU (ak je k dispozícii)

obr. 87 Ak chcete použiť kryt proti dažďu (G), umiestnite ho na striešku a stlačte oba gombíky (G1) na stranách sedačky kočíka.

obr. 88 Opäť pripnite gumičky (G2) okolo vnútorných rúrok v mieste skupiny koliesok.

AUTOSEDAČKA (ak je súčasťou výrobku)

PRIPEVNEIE AUTOSEDAČKY NARÁM

obr. 89 Uchopte detskú autosedačku za držadlo a pripevnite ju k podvozku v súlade s krytmi na oboch stranách konštrukcie a umiestnite ju výhradne tvárou smerom k rodičom.

obr. 90 **Pozor: pred použitím sa potiahnutím nahor uistite, že autosedačka je vždy správne prichytená na oboch stranách.**

ODPOJENIE AUTOSEDAČKY OD RÁMU

obr. 91 Stlačte páčku (H) ktorá je na zadnej strane sedačky a súčasne ju zdvihnite, uchopte ju za držadlo.

Pre správne použitie autosedačky pozrite zodpovedajúci manuál.

PAŽNJA



• **VAŽNO - PAŽLIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA UBUĐUĆE. AKO SE NE PRIDRŽAVATE OVIH UPUTSTAVA MOŽETE UGROZITI BEZBEDNOST SVOG DETETA.**

• **BEZBEDNOST VAŠEG DETETA JE VAŠA OBAVEZA.**

• **PAŽNJA! NIKADA NE OSTAVLJAJTE DETE BEZ NADZORA: TO MOŽE BITI OPASNO. BUDITE VRLO PAŽLJIVI PRI KORIŠĆENJU PROIZVODA.**

• **DA BISTE SPREČILI DA BEBA ISPADNE ILI ISKLIZNE UZ OZBILJAN RIZIK OD POVREDA, UVEK KORISTITE SIGURNOSNE POJASEVE KOJI SU ISPRAVNO VEZANI I PODEŠENI.**

NOSILJKA

• Ovaj proizvod je pogodan za bebu od rođenja do 9 kg.

SEDIŠTE

• Ovaj proizvod je pogodan za bebu od rođenja do 22 kg ili 4 godine, u zavisnosti od toga šta dolazi prvo.

• Proizvod je namenjen deci do 22 kg sa sedištem dečjih kolica postavljenim prema napred. Sedište dečjih kolica treba da bude postavljeno prema nazad u detetovim prvim mesecima života i dok ne dostigne težinu od 15 kg.

AUTO-SEDIŠTE ZA DECU

• Ovaj proizvod je pogodan za bebu od rođenja do 13 kg.

• Naslon za leđa nosiljke i/ili sedišta dečjih kolica treba bude postavljen do kraja u ležeći položaj ako se koristi za novorođene bebe.

• Ram Aptica XT Inglesina može biti korišćen samo u kombinaciji sa nosiljkom Maxi Carrycot, sedištem za dečja kolica Aptica XT i auto-sedištima za decu Cab 0+, Darwin Infant, Darwin Infant Recline. Ukoliko imate nedoumice, pogledajte veb stranicu inglesina.com ili kontaktirajte sa ovlašćenim prodavcem ili korisničkim servisom kompanije Inglesina.

- PAŽNJA NIKADA NE OSTAVLJAJTE SVOJE DETE BEZ NADZORA.
- PAŽNJA PROVERITE DA LI SU SVI ELEMENTI ZA BLOKIRANJE AKTIVNI PRE UPOTREBE.
- PAŽNJA KAKO BISTE SPREČILI POVREDE, DRŽITE DECU PODALJE OD PROIZVODA KADA GA RASKLAPATE I SKLAPATE.
- PAŽNJA NEMOJTE DOZVOLITI DECI DA SE IGRAJU SA OVIM PROIZVODOM.
- PAŽNJA UVEK KORISTITE SIGURNOSNE POJASEVE.
- PAŽNJA OVAJ PROIZVOD NIJE PREDVIĐEN ZA UPOTREBU PRILIKOM TRČANJA ILI VOŽNJE ROLERIMA.
- OVAJ PROIZVOD JE PREDVIĐEN ISKLJUČIVO ZA ŠETANJU.
- PAŽNJA PROVERITE DA LI SU DELOVI ZA PRIČVRŠĆIVANJE NOSILJKE ZA KOLICA ILI SEDIŠTA ILI AUTO-SEDIŠTA ZA DECU PRAVILNO POSTAVLJENI PRE UPOTREBE.
- KAKO BISTE SPREČILI NEZGODE PAZITE DA KOLICA NE BUDU BLIZU VRATA KOJA SE AUTOMATSKI ZATVARAJU (NPR. U JAVNOM PREVOZU, LIFTU).

- Sprečite ozbiljne povrede zbog ispadanja ili isključavanja iz sedišta. Uvek koristite zaštitni sistem i pravilno ga podesite.
- Ispravno korišćenje sistema za vezivanje sigurnosnim kaiševima nije zamena za odgovarajući nadzor odraslih.
- Imajte na umu da zaštitna prečka nije sigurnosni kaiš. Uvek koristite sistem za vezivanje sigurnosnim kaiševima.
- Nemojte podizati dečja kolica držeći ih za zaštitnu prečku, jer bi mogla da se odvoje.

NOSILJKA

- OVAJ PROIZVOD JE NAMENJEN DECI KOJA NE MOGU SAMOSTALNO DA SEDE USPRAVNO, DA SE OKRENU I DA SE PODIGNU NA RUKE ILI KOLENA.

MAKSIMALNA TEŽINA DETETA: 9 KG.

- NE DOZVOLITE DRUGOJ DECI DA SE BEZ NADZORA IGRAJU U BLIZINI NOSILJKE.
- NE KORISTITE PROIZVOD AKO JE BILO KOJI DEO NOSILJKE POKVAREN, POHABAN ILI NEDOSTAJE.

- Nemojte koristiti ni dodavati drugi umetak osim onog koji je priložen uz nosiljku ili onog koji je odobrio proizvođač.
- **OPASNOST OD GUŠENJA:** Deca mogu da se uguše. Obezbedite da oko lica Vaše bebe uvek bude dovoljno mesta kako biste sprečili prekid protoka vazduha. Kanapi mogu da uzrokuju gušenje. Ne stavljajte predmete sa kanapom oko vrata deteta, na primer kanap tende ili lanac za cuclе. Nemojte da kačite kanape na proizvod ili da pričvršćujete kanape za igračke. Držite mekane predmete, plišane igračke, prečke i pomagala za pozicioniranje bebe dalje od nosiljke, jer predstavljaju potencijalnu opasnost.
- Nosiljka Inglesina Maxi Aptica može da se koristi u kombinaciji sa stalkom Inglesina Standup.
- Položaj glave deteta u nosiljki nikad ne sme da bude niži u odnosu na telo deteta.
- Pre nošenja ili podizanja nosiljke, uvek proverite da li se ručka nalazi u uspravnom položaju i da li je pravilno pričvršćena sa obe strane.
- Pre nošenja ili podizanja nosiljke uvek proverite da li je naslon postavljen u najniži mogući položaj.
- Proverite da li je nosiljka pravilno pričvršćena na ram pre nego što povučete ručku.
- Nosiljka može da se koristi kao sigurnosni sistem prilikom vožnje automobilom isključivo ako je postavljena na opremu za auto Inglesina Vehicle Kit (Kit Auto Maxi).
- Sklonite ili sakrijte zaštitni sistem Vehicle Kit ako Vaše dete spava u proizvodu van vozila i bez nadzora (pogledajte u uputstvu za upotrebu opreme Vehicle Kit).
- Ručku i dno nosiljke treba redovno pregledati kako biste otkrili bilo kakve znake oštećenja ili habanja.

UPOTREBA NOSILJKE NEZAVISNO OD KOLICA

- OVAJ PROIZVOD JE ISKLJUČIVO NAMENJEN DECI KOJA NE MOGU SAMOSTALNO DA SEDE USPRAVNO.
- ISKLJUČIVO GA KORISTITE NA ČVRSTOJ, HORIZONTALNOJ I SUVOJ POVRŠINI.
- **OPASNOST OD PADA:** Pokreti deteta mogu pomeriti proizvod. Nikada ne ostavljajte proizvod blizu ivice radnih površina, stolova ili izdignutih površina.
- **OPASNOST OD GUŠENJA:** proizvod na mekanim površinama može da se prevrne i da uguši dete.

NIKADA ne ostavljajte proizvod na krevetima, foteljama ili drugim mekanim površinama.

BEZBEDNOST

- Pre sklapanja, potvrdite da proizvod i svi njegovi delovi nisu oštećeni tokom prevoza. Ako je to slučaj, nemojte da koristite proizvod i držite ga van domašaja dece.
- Za bezbednost vašeg deteta, uklonite sve plastične kese i elemente koji pripadaju pakovanju pre korišćenja, i u svakom slučaju, čuvajte ih van domašaja novorođenčadi i dece.
- U ovom proizvodu sme da se nalazi samo jedno dete.
- Pre upotrebe:
 - Proverite da li je proizvod pravilno sklopljen, da li su svi delovi pravilno pričvršćeni i da li su svi mehanizmi aktivni. Proverite da li je presvlaka pravilno pričvršćena na strukturu.
 - Proverite da li je ram potpuno rasklopljen i da li su svi elementi za blokiranje aktivni.
 - Proverite da li je nosiljka za kolicu, sedište ili auto-sedište pravilno pričvršćeno tako što ćete ga podići.
- Pazite da pri sklapanju i rasklapanju ne zaglavite prste. Pažljivo pratite redosled radnji naznačenih na slikama u uputstvu.
- Nemojte da otvarate, sklapate ili rasklapate proizvod dok je beba u njemu.
- U svakom slučaju, budite naročito oprezni kada izvršavate te radnje u blizini deteta.
- Pri izvođenju tih radnji može doći do zaglavlivanja prstiju i posekوتا.
- Uvek proverite da li su kočnice zategnute kada smestate dete u sedište dečjih kolicu/nosiljku ili ga izvadite iz nje(ga), kao i kada se zaustavite ili pričvrstite/sklonite bilo koji deo opreme.
- Uvek koristite kočnice za parkiranje, čak i ako se zaustavite samo na par minuta.
- Prilikom parkiranja, proverite da li je kočnica propisno aktivirana pomeranjem proizvoda napred/nazad. Pazite da su oba točka zakačena.
- Nikad ne ostavljajte proizvod blizu stepenica, čak i ako je kočnica aktivna, jer pokreti deteta mogu da pomere proizvod.
- Ne ostavljajte ram sa postavljenim sedištem/nosiljkom/auto-sedištem za decu na nizbrdici ako se beba nalazi u njemu, čak i ako je kočnica aktivna. Efikasnost kočnice je ograničena na velikom nagibu.
- Držite kolicu za ručku kada ste u blizini puta, pruge ili pri jakom vetru, pošto se proizvod može pomeriti, čak i ako je kočnica pravilno upotrebljena.
- Nikad nemojte koristiti ram sa postavljenim sedištem/nosiljkom/auto-sedištem za decu na stepenicama ili pokretnim stepenicama ako se beba nalazi u njemu, jer je moguće da iznenada izgubite kontrolu nad proizvodom ili da dete ispadne. Budite takođe naročito pažljivi kada se penjete na ivičnjak ili silazite s njega ili drugih neravnih površina.
- Maksimalna težina predmeta stavljenih u korpu iznosi 5 kg. Maksimalna težina tereta u držaču za flašicu iznosi 0,5 kg. Nemojte koristiti držač za flašicu za odlaganje toplih pića. Nemojte prekoračiti preporučenu maksimalnu težinu.
- Kačenje bilo kakvog tereta na dršku i/ili naslon za leđa i/ili stranu proizvoda može da umanjí njegovu stabilnost.
- Vezivanje kućnih ljubimaca za proizvod može da umanjí njegovu stabilnost i da uzrokuje gubitak kontrole.
- Imajte u vidu rizike od otvorenog plamena i drugih izvora toplote, kao što su radijatori, kamini, električne ili gasne peći, itd.: ne ostavljajte proizvod blizu ovih izvora toplote.
- Obavezno da se svi mogući izvori opasnosti (npr. kablovi, električne žice, itd.) drže van dohvata deteta.

- Nikada ne ostavljajte proizvod sa detetom unutra na mestima gde se nalaze konopci, zavese ili drugi predmeti koje dete može da iskoristi da bi se popelo ili koji mogu da izazovu opasnost od gušenja ili davljenja.
- Nikad nemojte podizati ram sa postavljenim sedištem/nosiljkom/auto-sedištem za decu ako se dete nalazi u njemu.
- **UPOZORENJE: OPASNOST OD ZAPLITANJA** - Ručke i kaiševi torbi se moraju držati van nosiljke i van domašaja deteta u sedištu.
- **OPASNOST OD PADA** - Ne dozvolite deci da sede na naslonu za leđa. Deo za sedenje je određen sigurnosnim kaiševima za vezivanje.
- Nikada nemojte dozvoliti detetu da stoji ili sedi u korpi, pošto se kolicu mogu prevrnuti i izazvati ozbiljne povrede.

PREPORUKE ZA UPOTREBU

- Nemojte da koristite proizvod ako je bilo koji deo pokvaren, pohaban ili nedostaje.
- Redovno pregledajte kolicu i njene delove kako biste uočili bilo kakav znak oštećenja i/ili habanja, napukle šavove i pocene delove. Ako su oštećena ili nefunkcionalna, držite kolicu van domašaja dece, ne koristite ih niti pokušavajte da ih popravite, već se odmah obratite ovlašćenom prodavcu radi zamenskih delova ili servisiranja.
- Ne dozvolite da se druga deca ili životinje igraju bez nadzora u blizini proizvoda niti da se na njega penju.
- Sklapanje, rasklapanje i podešavanje moraju da vrše isključivo odrasli. Postarajte se da osoba koja koristi proizvod (dadija, bake i deke itd.) bude upoznata sa njegovim ispravnim radom. Upotreba proizvoda je isključivo namenjena odraslima.
- Kada podešavate kolicu pazite da pokretni delovi (npr. naslon, krov itd.) ne dodiruju bebu. Uvek proverite da li je kočnica potpuno aktivna kada vršite pomenute radnje.
- Nemojte da ostavite bebu u ramu sa postavljenim sedištem/nosiljkom/auto-sedištem za dete kada koristite javni prevoz (npr. voz, autobus, itd.).
- Nemojte koristiti sedište dečjih kolicu kao auto-sedište.
- Dok se proizvod ne koristi, mora se čuvati van domašaja dece. Proizvod se ne sme koristiti kao igračka! Ne dozvolite detetu da se igra njime.
- Nemojte postavljati ili odvajati sedište dok se Vaše dete nalazi u njemu i nemojte nositi dete u sedištu dečjih kolicu bez rama.
- Ako je proizvod duže vreme bio izložen suncu, sačekajte da se ohladi pre nego što ga budete ponovo koristite.
- Da biste sprečili pregrevanje i opekotine kože, nemojte izlagati dete direktnom suncu na duže vreme, čak i ako je tenda potpuno raširena.
- U slučaju korišćenja auto-sedišta za decu u kombinaciji sa ramom, taj sklop ne zamenjuje dečji krevet ili krevet. Ako Vaše dete mora da spava, smestite ga u odgovarajuću nosiljku za kolicu, krevet ili dečji krevetac.

PREKRIVAČ ZA ZAŠTITU OD KIŠE

PAŽNJA!

- Koristiti pod nadzorom odraslih.
- Pri upotrebi obratite pažnju da prekrivač za zaštitu od kiše ne dodiruje lice deteta, jer može da dođe do gušenja.
- Nikada nemojte koristiti navlaku za zaštitu od kiše bez krova kolicu koji će održavati rastojanje između navlake i lica deteta. Ispravno nameštanje navlake za zaštitu od kiše je sa otvorenim krovom, kao što je prikazano u uputstvu.
- Koristite samo na proizvodu sa znakom Inglesina.
- Nemojte koristiti na drugim proizvodima osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Da biste izbegli opasnost od gušenja ili pregrevanja, nikad nemojte koristiti navlaku za zaštitu od kiše na suncu ili u zatvorenom prostoru.
- Perite ručno na 30 °C.

KONVENCIONALNA GARANCIJA PROIZVOĐAČA

- Inglesina Baby S.p.A. garantuje da je svaki proizvod projektovan i proizveden u skladu sa opštim standardima/propisima o bezbednosti i kvalitetu proizvoda koji su na snazi u Evropskoj uniji i zemljama u kojima se prodaje.
- Inglesina Baby S.p.A. garantuje da je tokom i nakon procesa proizvodnje svaki proizvod podvrgnut različitim kontrolama kvaliteta. Inglesina Baby S.p.A. garantuje da u trenutku kupovine od ovlašćenog prodavca nijedan proizvod nije imao defekte u montaži i proizvodnji.
- Ova garancija ne poništava prava potrošača po važećem nacionalnom zakonodavstvu, koja se mogu razlikovati u zavisnosti od zemlje u kojoj je proizvod kupljen, i čije odredbe, u slučaju suprotnosti, imaju prednost nad sadržajem ove date garancije.
- U slučaju materijalnih ili proizvodnih nedostataka uočenih prilikom kupovine ili tokom normalnog korišćenja, kao što je opisano u odgovarajućem uputstvu za upotrebu, Inglesina Baby S.p.A. daje garanciju od 24 uzastopna meseca od datuma kupovine.
- Ova garancija važi samo u zemlji u kojoj je proizvod kupljen i ako je kupljen od ovlašćenog prodavca.
- Priznata garancija važi samo za prvog vlasnika kupljenog proizvoda.
- Garancija pokriva besplatnu zamenu ili popravku delova sa fabričkim nedostacima. Inglesina Baby S.p.A. zadržava pravo da po svom nahođenju odluči da li da primeni garanciju putem popravke ili zamene proizvoda.
- Da biste iskoristili garanciju, morate dostaviti serijski broj proizvoda, zajedno sa kopijom računa izdatog u trenutku kupovine proizvoda, vodeći računa da je datum kupovine čitko naveden.
- Ova garancija će automatski biti poništena i nevažeća u slučajevima:
 - da se proizvod koristi za namene koje nisu izričito navedene u odgovarajućem uputstvu za upotrebu.
 - da se proizvod ne koristi u skladu sa odgovarajućim uputstvom za upotrebu.
 - da je proizvod popravljao od strane neovlašćenih serviser.
 - da je strukturni ili platneni deo proizvoda izmenjen i/ili prepravljao bez prethodnog izričitog ovlašćenja od strane proizvođača. Sve izmene koje se vrše na ovom proizvodu oslobađaju kompaniju Inglesina Baby S.p.A. bilo kakve odgovornosti.
 - da je defekt nastao usled nemara ili nepažnje prilikom korišćenja (npr. jaki udari na strukturne delove, izloženost jakim hemikalijama, itd.).
 - da proizvod ima normalne znake habanja (npr. točkova, pokretnih delova, tekstila) usled dugotrajnog i stalnog korišćenja.
 - da je proizvod oštećen, čak i slučajno, od strane samog vlasnika/vlasnice ili trećih lica (na primer kada je poslat kao prtljag u vazdušnom prevozu ili drugim sredstvima).
 - da je proizvod poslat prodavcu za pomoć bez originalnog računa i/ili bez serijskog broja ili kada datum kupovine na računu i/ili serijski broj nisu jasno čitljivi.
- Bilo kakva oštećenja izazvana korišćenjem dodatka koji nisu dati i/ili nisu odobreni od strane kompanije Inglesina Baby, nisu obuhvaćena garancijom.
- Inglesina Baby S.p.A. neće se smatrati odgovornom za bilo kakvu imovinsku štetu ili povrede nastale nepravilnim ili pogrešnim korišćenjem proizvoda.
- Nakon isteka garancije, kompanija garantuje servis svojih proizvoda u periodu od maksimalno četiri (4) godine od kada su navedeni proizvodi izašli na tržište, nakon ovog perioda, intervencije će biti vršene zavisno od slučaja.

REZERVNI DELOVI/USLUGE NAKON PRODAJE

- Redovno proveravajte bezbednosne elemente da biste

osigurali funkcionalnost proizvoda tokom vremena. Nemojte da koristite proizvod u slučaju bilo kakvog kvara i/ili anomalije. Odmah kontaktirajte svog ovlašćenog prodavca ili službu za podršku kompanije Inglesina.

- Nemojte da koristite rezervne delove ili dodatke koje ne daje i/ili ne odobrava Inglesina Baby S.p.A.

ŠTA RADITI AKO VAM JE POTREBNA POMOĆ

- Ako vam je potrebna pomoć u vezi sa proizvodom, odmah kontaktirajte prodavca kompanije Inglesina koji vam ga je prodao i pripremite „serijski broj“ proizvoda.
- Dužnost prodavca je da kontaktira kompaniju Inglesina da bi procenio najbolju intervenciju u zavisnosti od slučaja i zatim da ukaže na dalje korake.
- Služba za podršku kompanije Inglesina uvek je na raspolaganju za pružanje svih potrebnih informacija, nakon slanja pismenog zahteva popunjavanjem obrasca koji je dat na veb sajtu: inglesina.com u odeljku Garancija i podrška.

SAVETI ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE PROIZVODA

- Ovaj proizvod zahteva redovno održavanje.
- Nikada nemojte na silu da rukujete mehanizmima ili pokretnim delovima; ako ste u nedoumici, prvo proverite uputstvo.
- Nemojte sklapati proizvod dok je još mokar i ne ostavljajte ga u vlažnom okruženju jer postoji mogućnost pojave buđi.
- Proizvod odložite na suvo mesto.
- Zaštite proizvod od vremenskih prilika, vode, kiše ili snega; osim toga, stalna i dugotrajna izloženost suncu može da prouzrokuje promene boje mnogih materijala.
- Ako proizvod koristite na plaži, očistite i osušite ga posle kako biste uklonili pesak i so koji mogu da uzrokuju rđanje.
- Plastične i metalne delove brišite vlažnom krpom ili blagim deterdžentom; nemojte da koristite razređivače, amonijak ili benzin.
- Pažljivo osušite metalne delove nakon svakog kontakta sa vodom da biste sprečili stvaranje rđe.
- Obratite pažnju da pokretni delovi budu čisti i, ako je potrebno, mažite ih lakim uljem.

SAVETI ZA ČIŠĆENJE PLATNE NE NAVLAKE

- Preporučuje se da navlaku ne perete zajedno sa ostalim delovima.
- Povermeno osvežite platnene delove pomoću meke četke za odeću.
- Poštujte uputstva za pranje navlake data na etiketama.



Perite ručno u hladnoj vodi



Nemojte koristiti izbeljivač



Ne stavlajte je u sušilicu



Sušite je u horizontalnom položaju u senci



Nemojte je peglati



Nemojte je davati na hemijsko čišćenje

Nemojte je sušiti upotrebom centrifuge

- U potpunosti osušite platnenu navlaku pre korišćenja ili odlaganja.
- Da biste sprečili stvaranje buđi, preporučljivo je da povermeno izlufirate nosiljku. Pre svega, odvojite presvlak od strukture i pređite suvom krpom preko donje strane.

UPUTSTVO

SPISAK DELOVA

sl. 1

A RAM APTICA XT

A1 Zadnji točkovi

A2 Sklop prednjeg točka na strani vozača / putnika

B NOSILJKA APTICA XT

B1 Presvlaka krova

B2 Prekrivač za nosiljku

C DEČJA KOLICA

C1 Sedište dečjih kolica

C2 Oslonac za ruke

C3 Krov

DODACI

D Držač za flašicu

E Korpa za odlaganje

F Grejač za noge (ako je dostupan)

G Prekrivač za zaštitu od kiše (ako je dostupan)

AUTOSEDIŠTE ZA DECU (ako je dostupno)

STALAK (ako je dostupan)

RAM

OTVARANJE KONSTRUKCIJE RAMA

sl. 2 Pritisnite polugu (**A3**) nadole, snažno podignite ram dok se potpuno ne otvori.

sl. 3 **Oprez: proverite da li su svi mehanizmi za zatvaranje pravilno pričvršćeni sa obe strane pre upotrebe.**

SASTAVLJANJE/UKLANJANJE ZADNJIH TOČKOVA

sl. 4 Postavite zadnji točak (**A1**) na zadnju osovinu (**A3**) i gurajte ga u kućište dok ne čujete klik koji znači da je pravilno postavljen na svoje mesto. Isto ponovite i za drugi točak.

sl. 5 **Oprez: proverite da li su točkovi pravilno pričvršćeni pre upotrebe.**

Ako je potrebno, zadnji točkovi se mogu lako skinuti.

sl. 6 Pomoću poluge (**A4**) odvojite zadnji točak (**A1**).

SASTAVLJANJE/UKLANJANJE SKLOPA PREDNJEG TOČKA

sl. 7 Kompleti prednjih točkova podeljeni su na **RH** (desni) i **LH** (levi) i lako se mogu identifikovati putem obeležja (**A5**) utisnutog na klinu za pričvršćivanje. Isto obeležje (**A6**) nalazi se i na prednjim potpornicima rama.

sl. 8 Ubacite sklop prednjeg točka (**A2**) u odgovarajući prednji potpornik rama, dok ne čujete klik koji je znak da je pravilno postavljen na svoje mesto.

sl. 9 Ako se rupica (**A7**) na sklopu točka uvek postavi prema spolja, lakše ćete identifikovati pravilan položaj **RH**-desnog točka i **LH**-levog točka u odnosu na ram.

sl. 10 **Oprez: proverite da li su točkovi pravilno pričvršćeni pre upotrebe.**

Prednji sklopovi točkova se po potrebi mogu lako ukloniti.

sl. 11 Pritisnite malo dugme (**A8**) i izvucite sklop točka iz kućišta u potporniku.

SKLAPANJE RAMA

sl. 12 Da biste sklopili ram, pritisnite dugme (**A9**) i istovremeno okrenite ručku sa zadnje strane (**A10**) dok se ram potpuno ne sklopi.

sl. 13 Strelice (**A11**) na ručki i ramu olakšavaju ispravno sklapanje.

sl. 14 Za prenošenje sklopljenog rama koristite ručku sa zadnje strane (**A10**).

Nikada nemojte podizati ram za ručku.

ADAPTIVNO KRETANJE

sl. 15 Aptica XT ram ima nezavisnu podesivu prednju i zadnju suspenziju.

Ovde su predložene osnovne konfiguracije, u zavisnosti od toga da li koristite nosiljku, kolica ili auto sedište.

Međutim, preporučuje se da potražite najpogodniju konfiguraciju u zavisnosti od vrste tla kojim se krećete, težine deteta i visine drške.



sl. 16 Kada koristite sa detetom u nosiljku na ravnom tlu, podesite prednju suspenziju na **HARD** a zadnju na **SOFT**; tako će se točkovi okretati nesmetano, što će obezbediti veći komfor deteta.

sl. 17 Da biste podesili prednju suspenziju na **HARD** (TVRDO), čvrsto pritisnite ručicu (**A12**) na sklopu prednjeg točka. Strelica na ručici će pokazati **H**.

sl. 18 Da biste podesili zadnju suspenziju na **SOFT** (MEKO), čvrsto spustite ručicu (**A13**). **S** će biti vidljivo na isti način.



sl. 19 Kada se dete nalazi u kolicima i kada koristite kolica na neravnom tlu, podesite prednju suspenziju na **SOFT** a zadnju na **HARD**; to smanjuje vibracije koje se prenose s neravnog tla - kako na dete koje se nalazi u kolicima, tako i na dršku rama.

sl. 20 Da biste podesili prednju suspenziju na **SOFT** (MEKO), pomerite ručicu (**A12**) na sklopu prednjeg točka u horizontalnu poziciju. Strelica na ručici će pokazati **S**.

sl. 21 Da biste podesili zadnju suspenziju na **HARD** (TVRDO), čvrsto podignite ručicu (**A13**). **H** će biti vidljivo na njemu.

sl. 22 **Oprez! Bez obzira na odabranu poziciju, preporučuje se da nikada ne postavljate različita podešavanja za točkove na istoj osovinu.**

KOČNICA ZADNJIH TOČKOVA

sl. 23 Da biste aktivirali kočnicu, pritisnite polugu (**A14**) na desnoj strani zadnje osovine.

Uvek aktivirajte kočnicu prilikom zaustavljanja.

KOČENJE/PUŠTANJE PREDNJIH TOČKOVA

sl. 24 Ram je opremljen okretnim točkovima koji se pomoću poluge (**A15**) na oba prednja sklopa točkova mogu blokirati/pustiti.

PRILAGOĐAVANJE RUČKE

Ram je opremljen teleskopskom ručkom koja se može postaviti 4 različita položaja.

sl. 25 Pritisnite obe poluge (**A16**) i istovremeno podignite ili spustite ručku u željeni položaj.

KORPA ZA ODLAGANJE

Na ramu se nalazi velika korpa za odlaganje (**E**), sa džepom.

Ako je potrebno, korpa se lako može ukloniti s rama.

sl. 26 Da biste je uklonili, uklonite deo sa čičak trakom (**E1**) sa zadnjeg odstojnika, a zatim skinite prorezne trake (**E2**) s odgovarajućih klinova (**E3**).

sl. 27 Otključajte dugmad (**E4**) s bočnih cevi.

sl. 28 Otključajte obe bočne kuke za fiksiranje (**E5**) s odgovarajućih prednjih klinova (**E6**).

sl. 29 Na kraju oslobodite čvrsti preklap (**E7**) s prednjeg

centralnog klina (E8) i potpuno uklonite korpu.

DRŽAČ ZA FLAŠICU

Ram je opremljen standardnim držačem za flašicu (B2).

sl. 30 Da biste pričvrstili držač za flašicu, postavite gornju vodicu koja odgovara kukici (B7) na ram i gurajte je u kućište dok ne bude potpuno pričvršćena.

DODATNA OPREMA ZA NOŠENJE ZA RAM: NOSILJKA, SEDIŠTE DEČJIH KOLICA I AUTO-SEDIŠTE (ukoliko je dostupno)

sl. 31 Ram može da se koristi u kombinaciji sa nosiljkom Aptica XT sedištem dečjih kolica i auto-sedištem ako je dostupno.

NOSILJKA APTICA XT

POSTAVLJANJE NOSILJKE NA RAM

sl. 32 Odvojite nosiljku od ručke i pričvrstite je na ram pomoću odgovarajućih kućišta sa obe strane konstrukcije. Postavite je isključivo tako da bude okrenuta prema nazad.

sl. 33 Nakon postavljanja nosiljke proverite da li su indikatori (B3) sa obe strane uređaja za pričvršćivanje **Zeleni**. Ako su **Crveni**, postavite nosiljku u ispravan položaj, dok indikatori ne postanu **Zeleni**.

sl. 34 **Opres: uvek proverite da li je nosiljka pravilno pričvršćena pre nego što je povučete prema gore.**

ODVAJANJE NOSILJKE OD RAMA

sl. 35 Pritisnite polugu (B4) sa spoljašnje strane nosiljke, istovremeno je uhvatite za ručku i podignite.

POSTAVLJANJE PRESVLAKE KROVA

sl. 36 Obmotajte presvlaku krova (B1) oko drške, pričvršćujući je odgovarajućim dugmičima (B3) i centralnom čičak trakom (B4).

sl. 37 Upotopunite postupak postavljanja presvlake pričvršćivanjem bočnih i zadnjih čičak traka (B5) za nosiljku.

PODEŠAVANJE RUČKE I KROVA

sl. 38 Da biste podesili ručku i krov nosiljke, pritisnite oba dugmeta sa unutrašnje strane u isto vreme (B6).

sl. 39 **Opres: Pre nošenja ili podizanja nosiljke, uvek proverite da li se ručka nalazi u ispravnom položaju i da li je pravilno pričvršćena sa obe strane.**

POSTAVLJANJE PREKRIVAČA

sl. 40 Da biste postavili prekrivač (B2) pričvrstite rajsferšlus za nosiljku i zakopčajte ga za krov.

sl. 41 Prednji deo prekrivača (B7) može biti produžen i postavljen tako da štiti Vaše dete od hladnoće.

sl. 42 Dvostrani rajsferšlus na navlaci omogućava lak pristup detetu.

PODEŠAVANJE NASLONA ZA LEĐA

sl. 43 Upotrebite polugu (B8) kako biste podesili naslon za leđa: kada ga postavite u željeni položaj, vratite polugu u početnu poziciju.

PROVETRAVANJE NOSILJKE



Nosiljka Aptica XT opremljena je koordinisanim sistemom za provetranje.

sl. 44 Provetravanje baze može da se podesi pomoću poluge (B9) sa prednje strane.

sl. 45 Ako je dostupno: Dve mrežice sa zadnje strane i na krovu omogućavaju bolji protok vazduha unutar nosiljke.

ODRŽAVANJE DUŠEKA I UNUTRAŠNJE PRESVLAKE

Preporučljivo je povremeno vađenje dušeka i unutrašnje presvlake radi pravilnog održavanja.

sl. 46 Da biste izvadili unutrašnju presvlaku, jednostavno je odvojite od ivice nosiljke.

ODRŽAVANJE PRESVLAKE NOSILJKE

sl. 47 Ako morate da skinete navlaku nosiljke, jednostavno je povucite tako što ćete otkopčati kaiševe sa sedišta kolica.

sl. 48 Kada ga ponovo postavljate, proverite da li su obe elastične omče (B10) pravilno postavljene ispod donjih petlji (B11) sa obe strane uređaja za pričvršćivanje.

Opres! Pogrešno postavljanje elastičnih omči može da spreči pravilno pričvršćivanje nosiljke na ram.

SEDIŠTE DEČJIH KOLICA

POSTAVLJANJE SEDIŠTA DEČJIH KOLICA NA RAM

sl. 49 Postavite sedište dečjih kolica (B3) na ram, postavljajući ga u odgovarajuća kućišta sa obe strane konstrukcije.

sl. 50 **Opres: uvek proverite da li je sedište dečjih kolica pravilno pričvršćeno pre nego što ga povučete prema gore.**

sl. 51 Sedište dečjih kolica može biti usmereno i prema nazad i prema napred.

ODVAJANJE SEDIŠTA DEČJIH KOLICA OD RAMA

sl. 52 Pritisnite polugu (C4) i istovremeno podignite sedište dečjih kolica sa rama.

Opres: ni pod kojim uslovima nemojte preduzeti pomenute radnje dok se beba nalazi u sedištu.

PRILAGOĐAVANJE NASLONA ZA LEĐA

sl. 53 Naslon za leđa može da se podešava u 4 položaja; koristite centralni sklop (C5) da podesite naslon u željeni položaj.

PRILAGOĐAVANJE OSLONCZA ZA NOGE

sl. 54 Da biste spustili oslonac za noge, koristite obe poluge (C6) koje se nalaze u donjem delu i istovremeno ih pritisnite nadole.

sl. 55 Da biste podigli oslonac za noge, jednostavno ga vucite nagore. Zauzeće pravilan položaj automatski.

SIGURNOSNI POJASEVI

sl. 56 Proverite da li su sigurnosni pojasevi ubačeni u rupice u visini ramena ili malo iznad. Ako položaj nije ispravan, izvadite pojaseve iz prvog para rupica i ubacite ih u drugi.

Zadnje kaiševe uvek postavite na istu visinu.

sl. 57 Spojite dva kraja kaiša za struk (C7) s leđnim kaišem (C8) i njihove krajeve gurnite u centralnu kopču (C9).

sl. 58 Uvek koristite kaiš za struk sa leđnim kaišem i oba ispravno podesite.

Opres! Ukoliko se ne budete pridržavali ovih mera opreza, beba može da ispadne ili isklizne iz sedišta i da se ozbiljno povredi.

PRIČVRŠĆIVANJE OSLONCZA ZA RUKE

sl. 59 Da biste pričvrstili zaštitnu šipku (C2), stavite je u za to namenjeni otvor (C10) na sedištu dečjih kolica, dok se ne čuje zvuk da je pravilno postavljena.

sl. 60 Oslonac za ruke može da se otvori sa jedne strane ili da se potpuno ukloni; da biste ga otvorili, pritisnite dugme (C11) i izvadite ga iz kućišta; da biste ga potpuno uklonili, ponovite radnju i sa druge strane.

POSTAVLJANJE KROVA DEČJIH KOLICA

sl. 61 Da biste pričvrstili tendu (C3), postavite je u pravcu bočnih zglobova (C12) na sedište kolica, uvucite u njih platneni kaiš (C13) i snažno gurnite dok se u potpunosti ne zakopča.

sl. 62 Otkopčajte prvo automatske kopče (C14) na

bočnim zglobovima (C12), a potom i sve zadnje kopče (C15) na naslonu za leđa.

sl. 63. Da biste podesili krov, jednostavno ga postavite u željeni položaj.

sl. 64. Krov je opremljen umetkom i zaštitom od sunca koji povećavaju stepen pokrivenosti i poboljšavaju zaštitu od sunca.

ODVAJANJE KROVA OD DEČJIH KOLICA

sl. 65. Za uklanjanje krova (C3) sa sedišta kolica otkopčajte svu dugmad (C15) kojima je pričvršćen za naslon.

sl. 66. Uklonite dve kopče (C14) koje pričvršćuju krov sa spojevima sa strana (C12), zatim povucite unutrašnji kaiš (C13) iz spojeva tako što ćete ih jako povući sa obe strane.

ODRŽAVANJE PRESVLAKE KROVA

Presvlaka krova se može ukloniti radi pravilnog održavanja.

sl. 67. Kada otpustite krov sa kolica, jednostavno izvucite unutrašnji kaiš (C13).

SKLAPANJE RAMA DOK SE NA NJEMU NALAZI SEDIŠTE DEČJIH KOLICA (KONFIGURACIJA DEČJIH KOLICA)

Moguće je sklapanje rama dok se na njemu nalazi sedište dečjih kolica, bilo da je okrenuto ka nazad ili ka napred.

Položaj okrenut ka nazad

sl. 68. Sklopите krov, postavite naslon za leđa do kraja u horizontalan položaj i potpuno podignite oslonac za noge.

sl. 69. Zatim nastavite sa sklapanjem kolica do kraja, kako je detaljno objašnjeno iznad.

POLOŽAJ OKRENUK KA NAPRED

sl. 70. Sklopите krov i povucite naslon za leđa potpuno prema napred.

sl. 71. Zatim nastavite sa sklapanjem kolica do kraja, kako je detaljno objašnjeno iznad.

ODRŽAVANJE PRESVLAKE SEDIŠTA DEČJIH KOLICA

Preporučljivo je povremeno uklanjanje presvlake u cilju pravilnog održavanja.

Za lakše uklanjanje navlake prvo uklonite krov i oslonac za ruke.

sl. 72. Uklonite navlaku sa oslonca za noge.

sl. 73. Prvo otkopčajte dve niže kopče (C16) koje pričvršćuju navlaku sa sedištem, a zatim dve kopče (C17) koje pričvršćuju bočne stranice sa ramom.

sl. 74. Otkopčajte dva dugmeta (C18) na naslonu za leđa i skinite navlaku sa kukica oslonca za ruke.

sl. 75. Uklonite kaiš za međunožje sa zaštitnog jastučića, tako što ćete ga deblokirati, a zatim otpustiti sa otvora na sedištu.

sl. 76. Povucite niže zadnje kaiševe iz otvora u središtu naslona za leđa.

sl. 77. Uklonite niže zadnje kaiševe sa oba ramena kaiša i sklonite navlaku i sa bočnih spojeva krova kolica.

sl. 78. Kada uklonite niže zadnje kaiševe iz otvora na navlaci, izvucite ih iz rama kolica.

UKLANJANJE/POSTAVLJANJE SISTEMA SIGURNOSNIH KAIŠEVA

Aplica XT kolica imaju sistem sigurnosnih kaiševa koji se po

potrebi mogu ukloniti.

sl. 79. Za uklanjanje kaiša za međunožje, povucite niži prsten (C19) iz otvora sedišta (C20).

Niži zadnji kaiš i dva kaiša za leđa su pričvršćeni na naslon za leđa sigurnosnim prstenovima, koji se uklanjaju na isti način.

sl. 80. Za uklanjanje i nižeg zadnjeg kaiša i dva kaiša za leđa, provucite kaiševe kroz otvore na naslonu za leđa (C21) i čvrsto povucite dok se prstenovi (C22) ane otpuste sa svog mesta. Zatim uklonite prstenove (C22) iz otvora (C21) i potpuno uklonite kaiševe.

sl. 81. Za uklanjanje kaiša za međunožje, postavite niži prsten (C19) samo u onaj otvor na sedištu (C20). Niži prsten (C23) mora ostati sa spoljne strane.

sl. 82. Ako želite da ponovo sklopите niži zadnji kaiš i dva kaiša za leđa ubacite prstenove (C22) u odgovarajuće otvore na naslonu za leđa i kada budu u ispravnom položaju ispod jedne od kukica (C24), čvrsto ih ugurajte na mesto.

Oprez! Zadnje kaiševe uvek postavite na istu visinu.

sl. 83. **Oprez! Proverite da li su svi kaiševi ispravno pričvršćeni na sedišta kolica tako što ćete svaki od njih posebno povlačiti.**

GREJAČ ZA NOGE (ako je dostupan)

sl. 84. Postavite grejač za noge (F) tako što ćete ga provući ispod zaštitne prečke, a zatim pričvrstiti pomoću dugmadi (F1).

sl. 85. Moguće je produžiti donji deo navlake za noge i postaviti ga tako da štiti dete od hladnoće; treba ga pričvrstiti pomoću spoljašnje bočne dugmadi za odgovarajuće delove (F2) na baldahinu.

sl. 86. Navlaka za noge se može koristiti i kada je dete okrenuto ka nazad i kada je okrenuto ka napred u pravcu vožnje.

PREKRIVAČ ZA ZAŠTITU OD KIŠE (ako je dostupno)

sl. 87. Da biste pričvrstili navlaku za zaštitu od kiše (G), postavite ga na krov i pričvrstite oba bočna dugmeta (G1) na bočne delove kolica.

sl. 88. Zatim zakačite trake (G2) oko cevi sa prednje strane, na sklopu točka.

AUTO-SEDIŠTE ZA DECU (ako je dostupno)

POSTAVLJANJE AUTO-SEDIŠTA ZA DECU NA RAM

sl. 89. Odvojite auto-sedište za decu od ručke i pričvrstite ga na ram pomoću odgovarajućih kućišta sa obe strane rama. Postavite ga isključivo tako da bude okrenut prema nazad ka roditeljima.

sl. 90. **Oprez: uvek proverite da li je auto-sedište dečjih kolica pravilno pričvršćeno pre nego što ga povučete prema gore.**

ODVAJANJE AUTO-SEDIŠTA ZA DECU OD RAMA

sl. 91. Pritisnite polugu (H) sa zadnje strane sedišta i istovremeno ga uhvatite za ručku i podignite sa rama.

Za pravilnu upotrebu auto-sedišta za decu pogledajte odgovarajuća uputstva.

UPOZORENJA



• VAŽNO - PAŽLJIVO
PROČITAJTE I ČUVAJTE
UPUTE DA BISTE SE NJIMA
MOGLI POSLUŽITI I U BUDUĆNOSTI.

SIGURNOST VAŠEG DJETETA MOŽE
BITI UGROŽENA UKOLIKO NE
SLIJEDITE PAŽLJIVO OVE UPUTE.

• SIGURNOST VAŠEG DJETETA JE

VAŠA ODGOVORNOST.

• PAŽNJA! NIKADA NE OSTAVITI DIJETE BEZ NADZORA: MOŽE BITI OPASNO. POSVETITI MAKSIMALNU PAŽNJU PRILIKOM KORIŠTENJA OVOG PROIZVODA.

• ZA SPRJEČAVANJE OZBILJNIH OZLJEDA OD PADOVA I/ILI KLIZANJA, UVIJEK ISPRAVNO PRIKOPČATI I PODESITI SIGURNOSNE POJASEVE.

KOLIJEVKA

- Ovaj je proizvod predviđen za malu djecu do devet (9) kg težine.

SJEDALICA ZA KOLICA

- Ovaj je proizvod predviđen za malu djecu do 22 kg težine ili do četiri (4) godine starosti, što god nastupi prije.
- Proizvod je odobren za malu djecu do 22 kg sa sjedalicom za kolica montiranu u smjeru ulice. Preporuča se uporaba sjedalice za kolica u smjeru mame u prvim mjesecima djetetova života i u svakom slučaju ne preko 15 kg.

AUTOSJEDALICA

- Ovaj je proizvod predviđen za malu djecu do 13 kg težine.

- Preporučuje se spustiti naslon kolijevke i/ili sjedalice kolica u najniži položaj kada se rabe za novorođenčad.
- Okvir Aptica XT Inglesina rabi se isključivo s kolijevkom Maxi, sjedalicom za kolica Aptica XT i autosjedalicama Cab 0+, Darwin Infant, Darwin Infant Recline. Ako niste sigurni, posjetite mrežno mjesto inglesina.com ili se obratite ovlaštenom prodavaču ili korisničkoj službi Inglesina.

KOLICA - SUSTAV VOŽNJE

• PAŽNJA NIKADA NE OSTAVITI DIJETE BEZ NADZORA.

• PAŽNJA PRIJE UPORABE PROVJERITE JESU LI SVI MEHANIZMI ZA ZAPRJEČIVANJE ISPRAVNO PRIČVRŠĆENI.

• PAŽNJA KAKO BI SE IZBJEGLE OZLJEDE POBRINUTI SE DA SU DJECA UDALJENA DOK OTVARATE I ZATVARATE OVAJ PROIZVOD.

• PAŽNJA NE DOPUSTITI DJECI DA SE IGRAJU S OVIM PROIZVODOM.

• PAŽNJA UVIJEK KORISTITI SIGURNOSNE POJASEVE.

• PAŽNJA OVAJ PROIZVOD NIJE PRIKLADAN ZA TRČANJE ILI

KOTURALJKANJE.

• OVAJ SE PROIZVOD SMIJE RABITI SAMO HODAJUĆI.

• PAŽNJA PRIJE UPORABE PROVJERITE JESU LI KOLIJEVKA ILI SJEDALICA ZA KOLICA ILI AUTOSJEDALICA ISPRAVNO PRIČVRŠĆENE.

• KAKO BI SE IZBJEGLE NESREĆE, UVJERITE SE DA SE VOZILO NALAZI DALEKO OD VRATA KOJA SE AUTOMATSKI ZATVARAJU (NPR. VLAKOVI, DIZALA).

- Da biste izbjegli ozbiljna oštećenja od padova ili klizanja, uvijek rabite prikladno namješten sustav za pričvršćivanje.
- Ispravna uporaba remenja sustava za pričvršćivanje ne zamjenjuje primjeren nadzor odrasle osobe.
- Budite svjesni toga da ručka nije sustav za pričvršćivanje. Uvijek se koristite remenjem sustava za pričvršćivanje.
- Ne podižite kolica rukohvatom jer bi se mogla otpustiti.

KOLIJEVKA

• KOLIJEVKA JE NAMIJENJENA MALOJ DJECI KOJA NE MOGU SAMOSTALNO SJEDITI, OKRETATI SE ILI PODIGNUTI SE NA RUKE ILI KOLJENA. NAJVEĆA TEŽINA DJETETA: DEVET (9) KG.

• NE DOPUŠTAJTE DRUGOJ MALOJ DJECI DA SE IGRAJU BEZ NADZORA U BLIZINI KOLIJEVKE.

• NE UPOTREBLJAVAJTE KOLIJEVKU AKO IMA RAZBIJENE ILI OŠTEĆENE DIJELOVE ILI AKO NEKI DIJELOVI NEDOSTAJU.

- Nemojte rabiti ili dodavati madrace osim onoga koji se dostavlja zajedno s kolijevkom ili koji je odobrio proizvođač.
- **OPASNOST OD GUŠENJA** za malu djecu. Uvijek provjerite ima li oko lica djeteta dovoljno prostora radi izbjegavanja prepreka prouzročenih protokom zraka. Vezice bi mogle biti uzrokom davljenja. Ne stavljajte predmete s vezicama oko vrata djeteta, primjerice vrpce za vezanje ili remene kaputa ili dudice. Ne stavljajte vezice ili vrpce za vezanje na proizvod ni na igračke. Ne ostavljajte mekane predmete, plišane igračke, branike i potpornje u kolijevci jer bi mogli biti opasni.
- Kolijevka Inglesina Maxi Aptica može se rabiti samo s proizvodom Standup Inglesina.
- Kada je dijete u kolijevci, glava mu nikada ne smije biti niže od tijela.
- Provjerite je li prijenosna ručka u okomitom položaju i pravilno pričvršćena s obje strane prije podizanja i prenošenja kolijevke.

- Prije podizanja ili prenošenja kolijevke uvijek provjerite je li naslon namješten u najniži položaj.
- Prije uporabe povucite ručku prema gore i tako provjerite je li kolijevka ispravno pričvršćena na okvir.
- Kolijevka se može rabiti kao sustav za pričvršćivanje za prijevoz u automobilu samo ako ima i prikladni komplet (Kit Auto Maxi). Skup pojaseva kompleta za automobil može se ukloniti ili sakriti kada se kolijevka rabi izvan prijevoza automobilom tijekom razdoblja spavanja bez nadzora (pogledajte priručnik za komplet za automobil).
- Ručku i dno kolijevke morate redovito pregledavati kako biste otkrili eventualne znakove oštećenja ili istrošenosti.

UPORABA KOLIJEVKE ODVOJENO OD OKVIRA

- **OVAJ JE PROIZVOD NAMIJENJEN SAMO MALOJ DJECI KOJA NE MOGU SAMOSTALNO SJEDITI.**
- **UPOTREBLJAVAJTE SAMO NA POVRŠINI KOJA JE VODORAVNA, STABILNA I SUHA.**
- **OPASNOST OD PADA:** Dijete bi pokretima moglo prouzročiti klizanje proizvoda. Nikada ne stavljajte proizvod blizu ruba stolova, radnih površina ili uzdignutih površina.
- **OPASNOST OD GUŠENJA:** Proizvod bi se mogao prevrnuti na mekanim površinama i ugušiti dijete. **NIKADA** ne stavljajte proizvod na krevete, kauče ili druge mekane površine.

SI GURNOST

- Prije sastavljanja provjeriti da proizvod i njegovi dijelovi nemaju eventualna oštećenja nastala tijekom prijevoza; u tom slučaju proizvod se ne smije koristiti i morat će se čuvati izvan dohvata djece.
- Za sigurnost vašeg djeteta, prije korištenja proizvoda, ukloniti i riješiti se svih plastičnih vrećica i elemenata koji sačinjavaju dijelove ambalaže i u svakom slučaju držati ih izvan dohvata djece i novorođenčadi.
- Ovaj se proizvod smije upotrebljavati samo s jednim djetetom.
- Prije uporabe:
 - uvjerite se da je proizvod pravilno sastavljen, da su sve komponente ispravno pričvršćene i da su svi mehanizmi priključeni. Uvjerite se da je navlaka pravilno stavljena na strukturu.
 - uvjerite se da je okvir potpuno otvoren i da su priključeni svi mehanizmi za pričvršćivanje.
 - uvjerite se da su kolijevka, sjedalica za kolica ili autosjedalica ispravno pričvršćene na način da ih povučete prema gore.
- Budite pažljivi kada otvarate i zatvarate proizvod da biste izbjegli zaglavljivanje prstiju. Strogo slijedite redoslijed naznačen slikama u priručniku.
- Ne poduzimati ili vršiti zahvate otvaranja, zatvaranja ili rastavljanja proizvoda dok je dijete u kolicima.

- Posebno pazite prilikom izvođenja tih radnji dok se dijete nalazi u blizini.
- Tijekom ovih radnji i mogu vam se zaglaviti i ozlijediti prsti.
- Kada stavljate ili izvlačite dijete iz sjedalice/kolijevke, tijekom stajanja i prilikom sastavljanja/rastavljanja dodatne opreme, pobrinite se da je uvijek aktivirana kočnica. Uvijek rabite kočnicu, čak i kad se zaustavljate na kratko vrijeme.
- Kada se parkirate provjerite je li kočnica ispravno aktivirana na način da pomicite proizvod naprijed-natrag. Uvjerite se da su oba kotača zakačena.
- Nikada ne stavljajte proizvod u blizinu stuba ili stubišta, čak i kada je kočnica aktivirana, jer bi dijete pokretima moglo prouzročiti klizanje proizvoda.
- Ne puštajte okvir s pričvršćenim kolicima / kolijevkom / autosjedalicom na padini dok je dijete u njima, čak i ako je kočnica aktivirana. Kočnice nisu iznimno učinkovite pod velikim nagibima.
- Ne ispuštajte ručku kada se nalazite u blizini vrlo prometnih cesta, željezničkih tračnica ili u slučaju jakog vjetra jer - iako je kočnica pravilno aktivirana - proizvod bi se mogao pomaknuti.
- Nikada ne upotrebljavajte okvir s pričvršćenom sjedalicom za kolica / kolijevkom / autosjedalicom za uspinjanje ili silaženje sa stuba ili pokretnih stepenica dok je dijete u njima jer možete naglo izgubiti kontrolu nad sredstvom ili dijete može pasti. Posebno budite oprezni prilikom uspinjanja ili silaženja sa stepenice ili drugih nepovezanih površina.
- Najveća težina tereta košare za predmete je pet (5) kg, a držača bočice 0,5 kg. Ne rabite držač bočice za prenošenje toplih napitaka. Nemojte prijeći najveće preporučeno opterećenje.
- Bilo koji teret stavljen na ručku i/ili naslon i/ili bočno na proizvod može ugroziti stabilnost proizvoda.
- Ako pričvrstite domaće životinje na proizvod, možete ugroziti stabilnost i prouzročiti gubitak zahvata.
- Pazite na opasnosti u prisutnosti slobodnog plamena ili ostalih izvora topline kao što su radijatori, kamini, električne ili plinske peći itd.: ne puštati proizvod u blizini takvih izvora topline.
- Osigurati da su svi mogući izvori opasnosti (npr.: kablovi, električne žice itd.) izvan dohvata djece.
- Ne puštati proizvod dok je dijete u njemu gdje bi dijete moglo dohvatiti užad, zavjese ili ostalo za penjanje ili biti uzrokom gušenja ili davljenja.
- Nikada ne podižite okvir dok je pričvršćena sjedalica za kolica / kolijevka / autosjedalica ako je dijete u njima.
- **PAŽNJA: OPASNOST OD GUŠENJA** - Ručke/remene torbe treba držati daleko od kolijevke i od sjedalice kolica.
- **OPASNOST OD PADA** - Izbjegavajte da djeca sjede na naslonu. Područje sjedalice je ono ograničeno skupom pojaseva.
- Nikada ne dopuštajte djetetu da sjedi ili stoji na nogama na košari, jer bi se proizvod mogao prevrnuti i prouzročiti tešku ozljedu.

SAVJETI ZA UPORABU

- Ne rabite proizvod ako je oštećen ili nedostaju pojedini dijelovi.
- Redovito pregledavajte proizvod i njegove dijelove kako biste uočili eventualne znakove oštećenja i/ili istrošenosti, popucale šavove i poderotine. U slučaju oštećenja ili kvara, držite proizvod izvan dohvata djece, nemojte ga rabiti niti ga pokušavajte popraviti nego se odmah obratite ovlaštenom prodavatelju i zatražite zamjenske dijelove ili popravak.
- Ne dopustiti drugoj djeci ili životinjama da se igraju bez nadzora u blizini proizvoda i penjanje po istom.
- Zahvate montiranja, rastavljanja i podešavanja moraju vršiti samo odrasle osobe. Osigurati da su osobe koje koriste proizvod (dadjila, djedovi i bake itd.) upoznate s ispravnim funkcioniranjem istog. Ovaj proizvod smiju upotrebljavati samo odrasle osobe.

- Prilikom obavljanja radnji namještanja uvjerite se da pokretni dijelovi proizvoda ne dođu u dodir s djetetom (na primjer: naslon, krov itd.). Uvijek se uvjerite da je tijekom obavljanja tih radnji kočnica potpuno aktivirana.
- Ne ostavljajte dijete u okviru dok je pričvršćena sjedalica za kolicu / kolijevku / autosjedalica tijekom putovanja prijevoznim sredstvima (npr. vlakom, autobusom, itd.).
- Ne rabite sjedalicu za kolicu kao autosjedalicu.
- Dok se ne koristi, proizvod se sprema i čuva izvan dohvata djece. Proizvod se ne smije koristiti kao igračka! Ne dopustite djetetu igranje ovim proizvodom.
- Ne pričvršćujte/uklanjajte sjedalicu za kolicu dok je dijete u njoj i ne prenosite dijete u sjedalicu odvojeno od okvira.
- U slučaju dužeg izlaganja suncu, čekajte da se proizvod rashladi prije uporabe.
- Da biste izbjegli pregrijavanje i opekline ne izlažite dijete izravnoj Sunčevoj svjetlosti tijekom dužih razdoblja, čak i ako je krov potpuno spušten.
- Uporaba autosjedalice s okvirom nije zamjena za kolijevku ili krevet. Kada dijete treba spavati, bolje je upotrijebiti prikladna kolica, kolijevku ili krevet.

ZAŠTITA OD KIŠE

PAŽNJA!

- Treba rabiti pod nadzorom odrasle osobe.
- Kada se rabi, pobrinite se da zaštita od kiše ne dođe u doticaj s licem djeteta jer bi moglo doći do gušenja.
- Zaštitu od kiše nemojte nikada rabiti bez krova koji je drži daleko od lica djeteta. Zaštita od kiše pravilno se postavlja s otvorenim krovom, kako se navodi u uputama.
- Rabite isključivo s navedenim proizvodom Inglesina.
- Ne rabite na proizvodima osim na onima koje preporuča Proizvođač.
- Kako biste izbjegli rizik od gušenja ili pregrijavanja, zaštitu od kiše nemojte nikada rabiti na suncu ili u zatvorenim prostorima.
- Perite ručno pri temperaturi vode od 30° C.

KONVENCIJSKO JAMSTVO PROIZVOĐAČA

- Inglesina Baby S.p.A. /d.d./ jamči da je ovaj proizvod dizajniran i proizveden u skladu s uredbama/propisima proizvoda i kvalitetom i općenitom sigurnošću koji su trenutno važeći u Europskoj zajednici i u zemljama u kojima se prodaje.
- Inglesina Baby S.p.A. jamči da tijekom i nakon dovršetka proizvodne procedure, taj proizvod je podvrgnut različitim testovima kvalitete. Inglesina Baby S.p.A. jamči da ovaj artikl u trenutku kupnje kod Ovlaštenog preprodavatelja nije imao nedostataka nastalih kod montiranja ili proizvodnje.
- Ovo jamstvo ne poništava prava koja potrošaču jamči mjerodavno nacionalno zakonodavstvo, koje se može razlikovati ovisno o državi u kojoj je proizvod kupljen, a čije odredbe nadilaze u slučaju spora sadržaj ovoga jamstva.
- Ako ovaj proizvod ima nedostatke u materijalu i/ili tvorničke pogreške koji se uoče tijekom kupnje ili uobičajene uporabe, kako je opisano u pripadajućem priručniku, poduzeće Inglesina Baby d. d. priznaje valjanost jamstvenih uvjeta u trajanju od 24 mjeseca od datuma kupnje.
- Jamstvo vrijedi samo u državi u kojoj je proizvod kupljen i ako je kupnja obavljena kod ovlaštenog prodavatelja.
- Priznato jamstvo vrijedi samo za prvog vlasnika kupljenog proizvoda.
- Jamstvo podrazumijeva zamjenu ili besplatan popravak dijelova s nedostatkom koji je nastao tijekom proizvodnje. Poduzeće Inglesina Baby d. d. zadržava pravo da svojevrijedno odluku želi li da se pod jamstvom obavi popravak ili zamjena proizvoda.
- Kako biste iskoristili jamstvo, morate dostaviti serijski broj proizvoda i kopiju računa koji je izdan u trenutku kupnje proizvoda na kojem mora jasno i čitko biti ispisan datum

kupnje.

- Ovi jamstveni uvjeti ne vrijede ukoliko:
 - proizvod se upotrebljava u dručke svrhe koje nisu izričito navedene u pripadajućem priručniku.
 - proizvod se upotrebljava na način koji nije sukladan uputama u pripadajućem priručniku.
 - proizvod je podvrgnut popravcima u neovlaštenim centrima za popravak koji nisu ugovoreni.
 - proizvod je podvrgnut preinakama i/ili neovlaštenom rukovanju, u strukturi i u tekstilnom dijelu, ako nije izričito dopušteno od strane proizvođača. Eventualne izmjene na proizvodima oslobađaju Inglesinu Baby S.p.A. svih odgovornosti.
 - nedostatak koji je nastao zbog nemara ili neoprezne uporabe (npr. nasilni udarci na strukturi, izlaganje agresivnim kemijским tvarima itd.).
 - na proizvodu se pojave znakovi uobičajene trošnosti (npr. kotači, pokretni dijelovi, tkanine) zbog očekivane svakodnevne dugoročne i kontinuirane uporabe.
 - proizvod je oštećen, čak i nenamjerno, sam vlasnik ili treće osobe (na primjer, kada se šalje kao prtljaga zračnim prijevozom ili drugim prijevoznim sredstvima).
 - proizvod se šalje prodavatelju na popravak bez izvornog računa kupnje i/ili bez serijskog broja ili datum kupnje na računu i/ili serijski broj nisu jasno čitljivi.
- Eventualna oštećenja nastala zbog korištenja dodatka koje Inglesina Baby nije dostavila ili odobrila, neće biti pokriveni jamstvenim uvjetima našeg jamstva.
- Inglesina Baby S.p.A. odbija svaku odgovornost za oštećenja nastala na imovini ili osobama koja proizlaze iz nepravilne uporabe i / ili zlorabuse proizvoda.
- Po isteku trajanja jamstva, Tvrtka ipak jamči podršku za svoje proizvode u maksimalnom trajanju od četiri (4) godine od datuma uvođenja istih na tržište, nakon isteka tog razdoblja posebno za svaki slučaj će se ocjenjivati mogućnost zahvata.

ZAMJENSKI DIJELOVI / PODRŠKA NAKON PRODAJE

- Redovito ispitati sigurnosne uređaje da bi se osigurala savršena učinkovitost proizvoda kroz vrijeme. U slučaju da dođe do problema i/ili anomalija bilo koje vrste, ne koristiti proizvod. Smjesta kontaktirati Ovlaštenog Preprodavača ili Inglesina službu za podršku korisnicima.
- Ne koristiti zamjenske dijelove ili dodatke koje Inglesina Baby S.p.A. nije dostavila ili odobrila.

ŠTO UČINITI U SLUČAJU POTREBNE PODRŠKE

- U slučaju potrebne podrške za proizvod, smjesta kontaktirati preprodavača Inglesina kod kojeg je kupljen proizvod, provjeriti "Serial Number" (serijski broj) na proizvodu koji je predmet samog zahtjeva.
- Zadaća Preprodavača je da kontaktira Inglesina da bi ocijenili najprikladniji način zahvata za taj slučaj i da bi iznijeli svaku naknadnu uputu.
- Inglesina služba za podršku korisnicima uvijek je na raspolaganju za pružanje svih potrebnih informacija, pismenim zahtjevom kojeg je moguće ispuniti odgovarajućim formularom na internetskoj stranici inglesina.com - odjeljak Jamstvo i podrška.

SAVJETI ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE PROIZVODA

- Ovaj proizvod zahtijeva redovito održavanje od strane korisnika.
- Nikad nasilno rukovati mehanizmima ili pokretnim dijelovima; kod dvojbi najprije pročitati priručnik.
- Nikad sklopiti mokri proizvod i pustiti ga u vlažnim prostorijama jer bi se mogla stvoriti plijesan.
- Čuvati proizvod u suhim prostorijama.
- Zaštititi proizvod od vremenskih uvjeta, vode, kiše ili

- snijega; osim toga, stalno izlaganje suncu može prouzročiti promjene boje na mnogim materijalima.
- Nakon eventualne uporabe na plaži temeljito očistite i osušite proizvod da biste uklonili pijesak i sol jer bi mogli prouzročiti nastajanje hrđe.
 - Očistiti plastične i metalne dijelove vlažnom krpom ili blagim deterdžentom; ne koristiti razrjeđivače, amonijak ili benzin.
 - Pažljivo osušite metalne dijelove nakon eventualnog dodira s vodom kako bi se spriječilo stvaranje hrđe.
 - Sve pokretne elemente držite čistima, a po potrebi ih podmažite laganim uljem.

SAVJETI ZA ČIŠĆENJE PLATNE NE NAVLAKE

- Savjetuje se da se navlaka posebno pere od ostalih dijelova.
- Povremeno osvježiti platnene dijelove mekanom četkom za odjeću.
- Poštovati upute za pranje platnene navlake koje se nalaze na etiketi.



Prati na ruke u hladnoj vodi



Ne namakati



Ne sušiti u sušilici



Sušiti u sjeni



Ne peglati



Ne čistiti primjenom postupka kemijskog čišćenja

Ne upotrebljavati centrifugu

- Potpuno osušiti platnenu navlaku prije korištenja ili postavljanja.
- Radi sprječavanja stvaranja plijesni preporučuje se povremeno prozračivanje kolijevke. Naročito odvojite tekstilnu navlaku od strukture i suhom krpom prijedite po donjem dijelu.

UPUTE

POPIS DIJELOVA

sl. 1

A OKVIR APTICA XT

A1 Stražnji kotači

A2 Sklop desnog prednjeg kotača (RH) / Sklop lijevog prednjeg kotača (LH)

B KOLIJEVKA APTICA XT

B1 Navlaka krova

B2 Pokrivač

C KOLICA

C1 Sjedalica za kolica

C2 Rukohvat

C3 Krov

DODATNA

D Držac bočice

E Košara za predmete

F Pokrov za noge (ako ga ima)

G Zaštita od kiše (ako je ima)

AUTOSJEDALICA (ako je ima)

STANDUP (ako je ima)

OKVIR

OTVARANJE STRUKTURE OKVIRA

sl. 2 Polugu držite pritisnutom (**A3**) i čvrsto podignite okvir dok se u potpunosti ne otvori.

sl. 3 **Pažnja: pobrinite se da su svi mehanizmi za zatvaranje ispravno pričvršćeni s obje strane prije uporabe.**

SASTAVLJANJE/UKLANJANJE STRAŽNJIH KOTAČA

sl. 4 Umetnite stražnji kotač (**A1**) na način da se podudara sa stražnjom osovinom (**A3**) i gurnite ga u sjedište dok ne čujete zvuk KLIK što znači da je pravilno pričvršćen. Na isti način postupite i za drugi kotač.

sl. 5 **Pažnja! Pobrinite se da su kotači ispravno pričvršćeni prije uporabe.**

Ako je potrebno, stražnji se kotači mogu jednostavno ukloniti.

sl. 6 Povucite polugu (**A4**) i odvojite stražnji kotač (**A1**).

SASTAVLJANJE/UKLANJANJE SKLOPA PREDNJIH KOTAČA

sl. 7 Skup se prednjih kotača razlikuje oznakama **RH** (desno) i **LH** (lijevo) te se mogu jednostavno raspoznati zahvaljujući oznaci (**A5**) koja je otisnuta na pričvršnom držaču. Središnja se oznaka (**A6**) nalazi otisnuta na obama prednjim nosačima okvira.

sl. 8 Umetnite sklop prednjih kotača (**A2**) na odgovarajući prednji nosač okvira dok ne čujete KLIK, tj. znak ispravnog pričvršćivanja.

sl. 9 Otvor (**A7**) na sklopu kotača koji uvijek stoji vani pomaže u lakšem određivanju ispravne podudarnosti desne (**RH**) i lijeve (**LH**) strane između kotača i okvira.

sl. 10 **Pažnja! Pobrinite se da su kotači ispravno pričvršćeni prije uporabe.**

U slučaju da se to pokaže potrebnim, oba sklopa prednjih kotača možete lako ukloniti.

sl. 11 Guranjem malog gumba (**A8**) izvucite sklop kotača iz sjedišta nosača.

ZATVARANJE OKVIRA

sl. 12 Da biste zatvorili okvir, pritisnite gumb (**A9**) i istovremeno okrenite stražnju ručicu (**A10**) dok se otvor u potpunosti ne zatvori.

sl. 13 Strelice (**A11**) koje se nalaze na ručici i na okviru pomažu u određivanju i postizanju ispravnog položaja zatvaranja.

sl. 14 Upotrijebite stražnju ručicu za prijevoz zatvorenog okvira (**A10**).

Nikada ne podizite okvir s ručke.

PRILAGODLJIVO KRETANJE

sl. 15 Okvir Aptica XT opremljen je prednjim i stražnjim ovjesom koji se mogu zasebno namještati.

Ovo su predložene osnovne konfiguracije ovisno o tome upotrebljava li se košara, kolica ili automobilska sjedalica. Međutim, preporučuje se da pronađete najprikladniju konfiguraciju ovisno o površini preko koje se prelazi, težini djeteta i visini hvatnog dijela.



sl. 16 Ako se upotrebljava dok se dijete nalazi u košari na relativno ravnoj površini, postavite prednji ovjes u položaj **HARD** (tvrdo), a onaj stražnji u položaj **SOFT** (mekano) kako biste povećali slobodu kretanja kotača i jamčili djetetu udobniju vožnju.

sl. 17 Za namještanje prednjeg ovjesa u položaj **HARD** (tvrdo) pritisnite snažno polugu (**A12**) koja se nalazi na sklopu stražnjeg kotača. Strelicom se na poluzi ukazuje na **H**.

sl. 18 Za namještanje stražnjeg ovjesa u položaj **SOFT** (mekano), spustite snažno polugu (**A13**). Na istoj se vidi **S**.



sl. 19 Ako se upotrebljava dok se dijete nalazi u kolicima na neravnoj površini, namjestite i prednji ovjes u položaj **SOFT** (mekano) i onaj stražnji u položaj **HARD** (tvrdo) kako biste smanjili prenošenje vibracija od neravnina kako na dijete tako i na hvatni dio okvira.

sl. 20 Za namještanje prednjeg ovjesa u položaj **SOFT** (mekano) pritisnite snažno polugu (**A12**) koja se nalazi na sklopu stražnjeg kotača. Strelicom se ukazuje na **S**.

sl. 21 Za namještanje stražnjeg ovjesa u položaj **HARD** (tvrdo), podignite snažno polugu (**A13**). Na istoj se vidi **H**.

sl. 22 **Pažnja! Neovisno o odabranom položaju preporučuje se da nikada ne postavljate drugačije kotače na istoj osovini.**

KOČNICA STRAŽNJIH KOTAČA

sl. 23 Da biste pokrenuli kočnicu gurnite polugu (**A14**) koja se nalazi na desnoj, na stražnju osovini.

Uvijek aktivirajte kočnicu tijekom zaustavljanja.

ZAKLJUČAVANJE/OTKLJUČAVANJE PREDNJIH KOTAČA

sl. 24 Okvir ima rotirajuće kotače koji se mogu zaključati i otključati polugom (**A15**) koja se nalazi na oba sklopa prednjih kotača.

NAMJEŠTANJE RUČKE

Okvir ima teleskopsku ručku koja se može namjestiti u četiri (4) različita položaja.

sl. 25 Povucite obje poluge (**A16**) i istovremeno podignite ili spustite ručku dok ne dođe u željeni položaj.

KOŠARA ZA PREDMETE

Kolica su opremljena velikom košarom za predmete (**E**) s džepom.

Ako je potrebno, košara se može lako skinuti s okvira.

sl. 26 Za uklanjanje skinite traku na čičak (**E1**) koja je zavijena oko stražnje umetnute šipke, zatim otpokčajte traku s očičom (**E2**) s odgovarajućih kopči (**E3**).

sl. 27 Odvojite gumbe (**E4**) s bočnih cijevi.

sl. 28 Odvojite oba bočna držača (**E5**) s pripadajućih prednjih kopči (**E6**).

sl. 29 Na kraju odvojite tvrdi traku (**E7**) s prednje središnje cijevi (**E8**) i uklonite u cijelosti košaru.

DRŽAČ BOČICE

Okvir ima držač bočice serije (**B2**).

sl. 30 Da biste pričvrstili držač bočice stavite vodilicu usporedno s kukičom (**B7**) na okvir i gurnite u sjedište do potpunog pričvršćenja.

DODATNE PRIJEVOZNE JEDINICE NA OKVIRU: KOLIJEVKA, SJEDALICA ZA KOLICA I AUTOSJEDALICA (ako je ima)

sl. 31 Okvir se može rabiti s kolijevkom Aptica XT sjedalicom za kolica i autosjedalicom ako je ima.

PRIČVRŠĆIVANJE KOLIJEVKE NA OKVIR

sl. 32 Zahvatite kolijevku ručkom, pričvrstite je na okvir usporedno s odgovarajućim sjedištima na obje strane strukture i postavite je na način da je okrenuta isključivo u smjeru mame.

sl. 33 Kada ugradite kolijevku provjerite jesu li pokazivači (**B3**), koji se nalaze na obje pričvrzne naprave, **Zeleni**. Ako su **Crveni**, ponovno namjestite košaru, u pravilan položaj, tako da indikatori postanu **Zeleni**.

sl. 34 **Pažnja: prije uporabe uvijek se uvjerite, povlačeći je prema gore, da je košara pravilno zakvačena s obje strane.**

ODVAJANJE KOLIJEVKE OD OKVIRA

sl. 35 Povucite polugu (**B4**) koja se nalazi s vanjske strane kolijevke i istovremeno je podignite zahvaćajući je ručkom.

POSTAVLJANJE NAVLAKE KROVA

sl. 36 Omotajte navlaku krova (**B1**) oko ručke, učvršćujući je gumbima (**B3**) i središnjim priljepkom na čičak (**B4**).

sl. 37 Dovršite postavljanje pričvršćivanjem bočnih i stražnjih čičaka (**B5**) na kolijevku.

NAMJEŠTANJE RUČKE I KROVA

sl. 38 Da biste namjestili bilo ručku bilo krov kolijevke pritisnite istovremeno dva unutarnja gumba (**B6**).

sl. 39 **Pažnja: Provjerite je li prijenosna ručka u okomitom položaju i pravilno pričvršćena s obje strane prije podizanja i prenošenja kolijevke.**

POSTAVLJANJE POKRIVAČA

sl. 40 Da biste postavili pokrivač (**B2**) pričvrstite patentni zatvarač na kolijevku i prikopčajte preklapnicu na krov.

sl. 41 Stražnja preklapnica (**B7**) može se proširiti i pričvrstiti u prikladan položaj radi zaštite djeteta od hladnoće.

sl. 42 Dvosmjerni patentni zatvarač pokrivača olakšava pristup djetetu.

NAMJEŠTANJE NASLONA

sl. 43 Povucite polugu (**B8**) da biste namjestili naslon: kada postignete željeni nagib, vratite polugu u početni položaj.

PROVJETRAVANJE KOLIJEVKE

Kolijevka Aptica XT ima koordiniran sustav provjetravanja.

sl. 44 Provjetravanje na dnu možete namjestiti polugom (**B9**) s prednje strane.

sl. 45 Ako ih ima: Dva umetka u mreži i na krovu omogućavaju bolje strujanje zraka u kolijevci.

ODRŽAVANJE MADRACA I UNUTARNJE NAVLAKE

Preporučuje se povremeno uklanjanje madraca i navlake radi pravilnog održavanja.

sl. 46 Da biste uklonili unutarnju navlaku jednostavno je izvucite iz opsega kolijevke.

ODRŽAVANJE NAVLAKE KOLIJEVKE

sl. 47 U slučaju da navlaku kolijevke treba ukloniti, dovoljno ju je izvući otkvaćivši nezine obodne kopče iz sjedišta na strukturi.

sl. 48 Nakon što ste je ponovno postavili, uvjerite se da su dva elastična proreza (**B10**) savršeno uvučena ispod donjih jezičaka (**B11**) na obje pričvrzne naprave.

Pažnja! Nepravilan položaj elastičnih proreza može utjecati na pravilno pričvršćivanje kolijevke na okvir.



PRICVRŠČIVANJE SJEDALICE ZA KOLICA NA OKVIR

sl. 49 Pričvrstite sjedalicu za kolica (**B3**) na okvir na način da ga stavite usporedno sa sjedištima na obje strane strukture.

sl. 50 **Pažnja: prije uporabe uvijek se uvjerite, povlačeći ga prema gore, da je sjedalo kolica pravilno zakvačeno s obje strane.**

sl. 51 Moguće je rabiti sjedalicu za kolica na način da je okrenuta u smjeru mame ili u smjeru ulice.

ODVAJANJE SJEDALICE ZA KOLICA OD OKVIRA

sl. 52 Povucite polugu (**C4**) i istovremeno podignite sjedalicu za kolica s okvira.

Pažnja: nikada ne izvodite ovu radnju dok je dijete na sjedalicu.

NAMJEŠTANJE NASLONA

sl. 53 Moguće je namjestiti naslon u sedam (4) položaja, pomaknite središnji uređaj (**C5**) i odvedite ga u željeni položaj.

NAMJEŠTANJE PLOČE OSLONCZA ZA NOGE

sl. 54 Da biste spustili ploču povucite obje poluge (**C6**) koje se nalaze na donjem dijelu same ploče i istovremeno ih gurnite prema dolje.

sl. 55 Da biste ponovno podigli ploču dovoljno je povući je prema gore: automatski će se zaključati.

SIGURNOSNI POJASEVI

sl. 56 Provjerite jesu li pojasevi umetnuti u male otvore u visini leđa ili neposredno iznad toga položaja. Ako položaj nije pravilan, izvucite pojaseve iz prvog para malih otvora i umetnite ih u drugi.

Uvijek namjestite oba pojasa na istu visinu.

sl. 57 Spojite krajeve trbušnih (**C7**) s krajevima leđnih pojaseva (**C8**) i dovršite pričvršćivanje umetanjem završetaka u središnju kopču (**C9**).

sl. 58 Koristite se uvijek trbušnim pojaskom u kombinaciji s leđnim pojasevima i ispravno ih podesite.

Pažnja! Ako se ne poštuju ove mjere opreza može doći do padova i klizanja djeteta s rizikom od ozljeda.

PRICVRŠČIVANJE RUKOHVATA

sl. 59 Kako biste pričvrstili rukohvat (**C2**) uvucite ga u odgovarajuća sjedišta (**C10**) na sjedalu kolica sve dok ne začujete zvuk kojim se potvrđuje kvačenje.

sl. 60 Rukohvat se može otvoriti s jedne strane ili ga možete potpuno ukloniti; da biste ga otvorili pritisnite gumb (**C11**) i izvucite ga iz sjedišta. Da biste ga uklonili ponovite radnju i s druge strane.

PRICVRŠČIVANJE KROVA SJEDALICE

sl. 61 Za pričvršćivanje pokrova (**C3**) postavite se u skladu s bočnim spojem (**C12**) na sjedalu kolica, umetnite remen (**C13**) i snažno gurnite dok se ne pričvrsti.

sl. 62 Prvo zakopčajte kopče (**C14**) na bočnim spojevima (**C12**), a zatim i sve stražnje gumbice (**C15**) na naslon.

sl. 63 Za namještanje krova dovoljno je postaviti ga u željeni položaj.

sl. 64 Krov ima dodatni umetak od tkanine i suncobran koji pojačavaju pokrovno područje i pružaju jaču zaštitu od sunca.

ODVAJANJE KROVA OD KOLICA

sl. 65 Da biste uklonili krov (**C3**) sa sjedalice kolica, otkopčajte sve gumbice (**C15**) koji ga pričvršćuju za naslon.

sl. 66 Odvojite dva automatska elementa (**C14**) koji pričvršćuju navlaku za bočne zglobove (**C12**) pa izvucite unutarnju kopču (**C13**) iz samih zglobova snažno je povlačeći s obje strane.

ODRŽAVANJE NAVLAKE KROVA

Navlaka krova može se ukloniti radi pravilnog održavanja.

sl. 67 Nakon što se krov odvoji od kolica, dovoljno je izvući unutarnju kopču (**C13**).

ZATVARANJE OKVIRA KAD JE SJEDALICA ZA KOLICA PRICVRŠČENA (KONFIGURACIJA KOLICA)

Okvir se može zatvoriti iako je sjedalica kolica pričvršćena, bilo prema roditelju bilo prema okolini.

Prema roditelju

sl. 68 Sklopite krov, nagnite naslon u vodoravan položaj koliko je to moguće i potpuno podignite ploču oslonca za noge.

sl. 69 Zatim potpuno zatvorite kolica kako je prethodno detaljno opisano.

Prema okolini

sl. 70 Sklopite krov i pomaknite naslon potpuno prema naprijed.

sl. 71 Zatim potpuno zatvorite kolica kako je prethodno detaljno opisano.

ODRŽAVANJE NAVLAKE SJEDALICE ZA KOLICA

Preporučuje se povremeno uklanjanje navlake radi pravilnog održavanja.

Radi lakšeg skidanja navlake prvo uklonite krov i rukohvat.

sl. 72 Skinite navlaku s ploče oslonca za noge.

sl. 73 Prvo odvojite dva donja automatska elementa (**C16**) koji blokiraju navlaku na sjedalici, a zatim i ona dva (**C17**) koji pričvršćuju bočne strane na strukturu.

sl. 74 Otkopčajte dva gumba (**C18**) na naslonu i oslobodite navlaku od kukica rukohvata.

sl. 75 Izvucite pojas koji prolazi između nogu iz njegovog zaštitnog jastučića oslobađajući ga elastične vrpce za blokiranje, a zatim iz malog otvora na sjedalici.

sl. 76 Izvadite lumbalne pojaseve iz odgovarajućeg malog otvora u središtu naslona.

sl. 77 Izvucite leđne pojaseve iz oba jastučića za ramena te oslobodite navlaku i iz bočnih zglobova krova.

sl. 78 Nakon što ste leđne pojaseve izvadili iz malih otvora na navlaci, skinite je sa strukture kolica.

UKLANJANJE/SASTAVLJANJE SUSTAVA SIGURNOSNIH POJASEVA

Kolica Aptica XT imaju sustav sigurnosnih pojaseva koji u slučaju potrebe možete ukloniti.

sl. 79 Da biste uklonili pojas koji prolazi između nogu izvucite donji prsten (**C19**) iz malog otvora na sjedalici (**C20**). Lumbalni pojas i dva leđna pojasa pričvršćeni su na naslon sigurnosnim prstenima koje se uklanja i sastavlja na jednaki način.

sl. 80 Da biste uklonili i lumbalni pojas i leđne pojaseve, gurnite trake kroz male otvore na naslonu (**C21**) i snažno povucite sve dok se prsteni (**C22**) ne otkvače iz svojih sjedišta. Zatim izvucite prstene (**C22**) iz malih otvora (**C21**) i potpuno izvucite pojaseve.

sl. 81 Za sastavljanje pojasa koji prolazi između nogu uvucite samo donji prsten (**C19**) u mali otvor na sjedalici (**C20**). Gornji prsten (**C23**) mora ostati izvana.

sl. 82 Da biste ponovno sastavili i lumbalni pojas i dva leđna pojasa, pa uvucite prstene (**C22**) u odgovarajuće male otvore na naslonu i namjestite ih ispod jednog od jezička za pričvršćivanje (**C24**), zatim ih silom gurnite u sjedište.

Pažnja! Leđne pojaseve uvijek namjestite na jednaku visinu.

sl. 83 **Pažnja! Pojedinačno ih povlačeći uvjerite se da su svi pojasevi pravilno zakvačeni.**

POKROV ZA NOGE (ako ga ima)

sl. 84 Stavite pokrov za noge (**F**) na način da ga provučete ispod rukohvata i pričvrstite prisutne automatske elemente (**F1**).

sl. 85 Preklapnicu pokrova za noge možete ispružiti

i pričvrstiti u položaju pogodnom za zaštitu djeteta od hladnoće tako da bočne automatske elemente prikopčate na one odgovarajuće (F2) na krovu.

sl. 86 Pokrov za noge može se rabiti i prema roditelju i prema okolini.

ZAŠTITA OD KIŠE (ako je ima)

sl. 87 Da biste sastavili zaštitu od kiše (G), namjestite je na krov i prikopčajte oba automatska elementa (G1) na bokove sjedalice kolica.

sl. 88 Zakopčajte vrpce (G2) oko prednjih cijevi u skladu s kotačima.

AUTOSJEDALICA (ako je ima)

PRIČVRŠĆIVANJE AUTOSJEDALICE NA OKVIR

sl. 89 Uхватите autosjedalicu za ručku, pričvrstite je na okvir u odgovarajuća sjedišta s obje strane strukture i namjestite je okrenutu isključivo prema roditelju.

sl. 90 **Pažnja: prije uporabe uvijek se uvjerite, povlačeći ga prema gore, da je autosjedalice pravilno zakvačeno s obje strane.**

ODVAJANJE AUTOSJEDALICE OD OKVIRA

sl. 91 Povucite polugu (H) koja se nalazi sa stražnje strane sjedalice i istovremeno je podignite s okvira držeći je rukom. Proučite namjenski priručnik radi ispravne uporabe autosjedalice.

OPOZORILA



**• POMEMBNO - POZORNO
PREBERITE IN SHRANITE ZA
POZNEJŠO UPORABO. V
PRIMERU NEUPOŠTEVANJA TEH
NAVODIL BI LAHKO BILA OGROŽENA
VARNOST VAŠEGA OTROKA.**

**• ODGOVORNI STE ZA VARNOST
SVOJEGA OTROKA.**

**• POZOR! OTROKA NIKOLI NE
PUSTITE BREZ NADZORA: LAHKO JE
NEVARNO. PRI UPORABI IZDELKA
VSELEJ BODITE IZJEMNO POZORNI.**

**• ZA PREPREČITEV HUDIH POŠKODB
ZARADI PADCEV IN/ALI ZDRSOV
VSELEJ UPORABLJAJTE VARNOSTNE
PASOVE, KI MORAJA BITI PRAVILNO
ZAPRTI IN ZATEGNjeni.**

KOŠARA

• Ta izdelek je primeren za otroke od rojstva do teže 9 kg.

ŠPORTNI DEL

• Ta izdelek je primeren za otroke od rojstva do teže 22 kg oziroma starosti 4 leta, odvisno od tega, kateri od pogojev je prej izpolnjen.

• Izdelek je homologiran za otroke do teže 22 kg, ko je športni del obrnjen v smeri vožnje. V prvih mesecih otrokovega življenja je priporočljivo, da je športni del obrnjen proti vam, a največ do teže 15 kg.

LUPINICA

• Ta izdelek je primeren za otroke od rojstva do teže 13 kg.

• Pri uporabi izdelka za novorojenčke je priporočljivo, da hrbtišče košare in/ali športnega dela namestite v najpoložnejši položaj.

• Ogrodje Aptica XT Inglesina se sme uporabljati izključno skupaj s košaro Maxi, športnim delom Aptica XT ter lupinicami Cab 0+, Darwin Infant, Darwin Infant Recline. V primeru dvomov si oglejte spletno mesto inglesina.com ali se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem ali poprodajno službo Inglesina.

VOZIČEK - TRAVEL SYSTEM

• **POZOR OTROKA NIKOLI NE PUSTITE
BREZ NADZORA.**

• **POZOR PRED UPORABO SE
PREPRIČAJTE, DA SO VSI ZAPORNI
MEHANIZMI PRAVILNO ZABLOKIRANI.**

• **POZOR DA BI PREPREČILI
POŠKODBE, NAJ SE OTROCI IZDELKU
MED ODPIRANJEM IN ZLAGANJEM
NE Približujejo.**

• **POZOR NE DOVOLITE OTROKOM,
DA BI SE Z IZDELKOM IGRALI.**

• **POZOR VSELEJ UPORABLJAJTE
VARNOSTNE PASOVE.**

• **POZOR TA IZDELEK NI PRIMEREN ZA
UPORABO PRI TEKU ALI ROLANJU.**

• **TA IZDELEK SE SME UPORABLJATI
SAMO MED HOJO.**

• **POZOR PRED UPORABO SE
PREPRIČAJTE, DA JE KOŠARA ALI
ŠPORTNI DEL ALI LUPINICA PRAVILNO
ZABLOKIRANA.**

• **DA BI SE IZOGNILI NESREČAM,**

SE PREPRIČAJTE, DA JE VOZILO ODDALJENO OD VRAT Z AVTOMATSKIM ZAKLEPANJEM (NPR. VLAKI, DVIGALA).

- V izogib hudim poškodbam zaradi padcev ali zdrsov vselej uporabljajte ustrezen nastavljen sistem za zadrževanje.
- Pravilna uporaba pasov sistema za zadrževanje ne nadomešča ustreznega nadzora s strani odrasle osebe.
- Upošteвайте, da snemljiva varnostna ograja ne predstavlja sistema za zadrževanje. Vedno uporabite pasove sistema za zadrževanje.
- Vozičarje ne dvigajte za varnostno ograjo, ker se ta lahko sname.

KOŠARA

- **KOŠARA JE PRIMERNA ZA OTROKE, KI ŠE NE ZNAJO SAMOSTOJNO SEDETI IN SE NE MOREJO DVIGNITI NA ROKE ALI KOLENA. NAJVEČJA DOVOLJENA TEŽA OTROKA: 9 KG.**
- **NE DOVOLITE DRUGIM OTROKOM, DA BI SE BREZ NADZORA IGRALI V BLIŽINI KOŠARE.**
- **KOŠARE NE UPORABLJAJTE, ČE SO POSAMEZNI DELI POLOMLJENI, POŠKODOVANI ALI MANJKAJO.**

- Razen podloge, dobavljene s košaro, ne uporabljajte ali dodajajte nobenih drugih podlog.
- **NEVARNOST ZADUŠITVE** otroka. Vselej se prepričajte, da je okrog otrokovega obraza zadosti prostora, da preprečite oviran pretok zraka. Trakovi lahko povzročijo drgnjenje. Predmetov s trakovi, kot so vrvice ali traki kapic ali otroških dud, nikoli ne nameščajte okrog otrokovega vratu. Trakov ali vrvic nikoli ne nameščajte niti na izdelek niti na igrače. V košari ne puščajte mehkih predmetov, plišastih igrač, izdelkov za preprečevanje udarcev in predmetov za zmanjševanje prostora, saj so lahko nevarni.
- Košara Inglesina Maxi Aptica se lahko uporablja z nosilcem Standup Inglesina.
- Ko otrok leži v košari, njegova glava nikoli ne sme biti v nižjem položaju od telesa.
- Pred dviganjem ali premikanjem košare se prepričajte, da je ročaj za prenašanje v navpičnem položaju in ustrežno pritrjen na obeh straneh.
- Pred dvigovanjem ali prenašanjem košare vedno preverite, ali je hrbtni naslon nastavljen v najnižji položaj.
- Pred uporabo ročaj potegnite navzgor in se prepričajte, da je košara ustrežno pritrjena na ogrodje.
- Košara se lahko uporablja kot sistem za zadrževanje pri prevažanju v avtomobilu, če je opremljena s ustreznim kompletom za vpetje v vozilo (Kit Auto Maxi).
- Kadar košare ne uporabljate za prevažanje otroka v vozilu, pri daljšem spanju otroka brez stalnega nadzora odrasle osebe, je treba pasove kompleta za vpetje v vozilo odstraniti ali skriti (oglejte si priročnik za komplet za vpetje v vozilo).
- Držalo in dno košare je treba redno pregledovati za morebitne znake poškodb ali obrabe.

ODSTRANITEV KOŠARE Z OGRODJA

- **TA IZDELEK JE PRIMEREN IZKLJUČNO ZA OTROKE, KI ŠE NE ZNAJO SAMOSTOJNO SEDETI.**
- **IZDELEK UPORABLJAJTE SAMO NA VODORAVNI, STABILNI IN SUHI POVRŠINI.**
- **NEVARNOST PADCA:** Izdelek lahko zdrsne zaradi otrokovega premikanja. Izdelka nikoli ne postavljajte v bližino robov miz, delovnih površin ali dvignjenih površin.
- **NEVARNOST ZADUŠITVE:** Izdelek se lahko zvrne na mehke površine ter povzroči zadušitev otroka. Izdelka **NIKOLI** ne nameščajte na postelje, kavče ali druge mehke površine.

VARNOST

- Pred sestavljanjem se prepričajte, da na izdelku in vseh njegovih sestavnih delih ni prišlo do morebitnih poškodb pri prevozu; v tem primeru izdelka ne smete uporabljati in ga hranite zunaj dosega otrok.
- Za zagotavljanje varnosti vašega otroka pred uporabo izdelka odstranite in zavrzite vse plastične vrečke in dele embalaže ter jih v vsakem primeru hranite zunaj dosega novorojenčkov in otrok.
- Ta izdelek sme uporabljati samo en otrok naenkrat.
- Pred uporabo:
 - prepričajte se, da je izdelek pravilno sestavljen, da so vsi deli ustrezno pripeti ter vsi mehanizmi vklopljeni. Prepričajte se, da je prevleka pravilno pripojena na školjko;
 - prepričajte se, da je ogrodje popolnoma odprto ter da so vsi mehanizmi vklopljeni;
 - košaro, športni del ali lupinico poskusite dvigniti in se prepričajte, da je pravilno pritrjena.
- Pri zapiranju in odpiranju izdelka bodite previdni, da se izognete priprtju prstov. Skrbno sledite zaporedjem, navedenim na slikah priročnika.
- Ko je otrok v vozičku, ne začenjajte ali izvajajte postopkov odpiranja, zlaganja ali razstavljanja izdelka.
- Pri izvajanju teh postopkov bodite posebej pozorni, ko je v bližini otrok.
- Pri teh postopkih lahko pride do ujetja in poškodb prstov.
- Pri nameščanju ali dviganju otroka iz športnega dela/košare med postanki in/ali nameščanjem/odstranjevanjem dodatkov se prepričajte, da je blokada vselej vklopljena. Pri krajših postankih vselej vklopite blokado.
- Pri parkiranju izdelka premaknite naprej in nazaj ter se prepričajte, da je blokada pravilno vklopljena. Prepričajte se, da sta obe kolesi zavrti.
- Izdelka nikoli ne postavljajte v bližini stopnišča ali stopnic, tudi če je blokada vklopljena, kajti izdelek lahko zdrsne zaradi otrokovega premikanja.
- Ogrodja z nameščenim športnim delom/košaro/lupinico nikoli ne pustite na terenu z naklonom, ko je otrok v vozičku,

niti če je vklopljena blokada. Blokada so na terenih z naklonom manj učinkovite.

• Držite se držala, ko ste v bližini prometnih cest, železniških tračnic ali v primeru močnega vetra, saj se lahko izdelek premakne, tudi če je zavora pravilno vklopljena.

• Ogradja z nameščenim športnim delom/košaro/lupinico nikoli ne uporabljajte za hojo po stopnicah ali ne uporabljajte tekočih stopnic, ko je otrok v vozičku, kajti nepričakovano lahko izgubite nadzor in otrok lahko pade. Zlasti bodite pozorni pri stopanju na stopnico ali z nje ali na drugih ločenih površinah.

• Največja nosilnost košare za predmete je 5 kg, nosilca za pijačo pa 0,5 kg. V nosilec za pijačo ne vozite toplih pijač. Ne uporabljajte teže, ki presega priporočeno obremenitev.

• Vsakršna obtežitev ročaja in/ali zadnjega dela in/ali strani izdelka lahko vpliva na njegovo stabilnost.

• Privezovanje domačih živali na izdelek lahko vpliva na stabilnost in povzroči izgubo oprijema.

• Zavedajte se nevarnosti v bližini odprtega ognja ali drugih toplotnih virov, kot so radiatorji, kamini, električne in plinske peči itd.: izdelka ne puščajte v bližini teh toplotnih virov.

• Prepričajte se, da so vsi možni povzročitelji nevarnosti (npr. kablji, električne žice itd.) daleč od dosega otroka.

• Ne puščajte vozička z otrokom na mestih, kjer bi lahko vrvi, zaveske ali druge predmete uporabil za plezanje, se z njimi zadušil ali nanje obesil.

• Ogradja z nameščenim športnim delom/košaro/lupinico nikoli ne dvigajte, ko je otrok v vozičku.

• **POZOR: NEVARNOST ZADUŠITVE** - Ročaji/pasovi torbe morajo biti oddaljeni od košare in sedeža vozička.

• **NEVARNOST PADCA** - Otrokom ne dovolite, da sedijo na hrbtnem naslonu. Prostor sedeža je omejen za varnostnim pasom.

• Otroku nikoli ne dovolite, da sedi ali stoji na košari, saj se lahko izdelek prevrne in povzroči resne poškodbe.

NASVETI ZA UPORABO

• Ne uporabljajte izdelka, če so deli polomljeni ali manjkajo.

• Redno pregledujte izdelek in njegove komponente, če so morda prisotni znaki poškodb in/ali obrabe, razpelnjani šivi in raztrgani deli. V primeru poškodb ali nepravilnega delovanja izdelek hranite zunaj dosega otrok, ne uporabljajte in/ali ne skušajte ga popraviti, temveč se takoj obrnite na pooblaščenega prodajalca in zahtevajte rezervne dele ali popravilo.

• Ne dovolite drugim otrokom ali živalim, da bi se brez nadzora igrali v bližini izdelka ali nanj plezali.

• Postopke nameščanja, odstranjevanja in nastavljanja morajo vselej izvajati izključno odrasle osebe. Prepričajte se, da so osebe, ki upravljajo z izdelkom (varuške, stari starši itd.), seznanjene s pravilnim upravljanjem izdelka. Ta izdelek sme uporabljati samo odrasla oseba.

• Pri postopkih nastavljanja se prepričajte, da premični deli izdelka ne pridejo v stik z otrokom (npr. hrbtni naslon, strehica itd.). Prepričajte se, da je pri teh postopkih zavora ustrezno vklopljena.

• Pri potovanjih z drugimi prevoznimi sredstvi (npr. vlakom, avtobusom itd.) nikoli ne puščajte otroka v vozičku z nameščenim športnim delom/košaro/lupinico.

• Športnega dela ne uporabljajte za prevažanje v avtomobilu.

• Ko izdelka ne uporabljate, ga pospravite in v vsakem primeru hranite zunaj dosega otrok. Izdelka ne smete uporabljati kot igrače. Ne dovolite otroku, da bi se igral s tem izdelkom.

• Ko je otrok v vozičku, ne nameščajte/odstranjujte športnega dela in otroka ne nosite v športnem delu, ko ta ni nameščen na ogrodje.

• V primeru daljše izpostavljenosti soncu počakajte, da se izdelek pred ponovno uporabo ohladi.

• Za preprečitev pregretja ali opeklin otroka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi za daljši čas, tudi če je strehica

popolnoma spuščena.

• Uporaba lupinice z ogradjem ni nadomestek za zibko ali posteljico. Za spanje otroka je primernejši ustrezeni voziček, posteljica ali zibka.

DEŽNA PREVLEKA

POZORI!

• Uporabljajte jo samo pod nadzorom odrasle osebe.

• Pri uporabi se prepričajte, da dežna prevleka ni v stiku z otrokovim obrazom, saj lahko povzroči zadušitev.

• Nikoli ne uporabljajte dežne prevleke brez strehice, ki jo drži stran od otrokovega obraza. Pravilna namestitvev dežne prevleke je z odprto strehico, kot je prikazano v navodilih.

• Uporabljajte izključno z navedenim izdelkom Inglesina.

• Izdelka ne uporabljajte na izdelkih, ki jih ni priporočil proizvajalec.

• Za preprečitev zadušitve ali pregretja dežne prevleke nikoli ne uporabljajte na soncu ali v zaprtih prostorih.

• Operite roke pri temperaturi 30 °C.

OBIČAJNA GARANCIJA PROIZVAJALCA

• Družba Inglesina Baby S.p.A. jamči, da je bil ta izdelek zasnovan in izdelan skladno s splošnimi standardi/predpisi glede izdelka, kakovosti in varnosti, ki so trenutno v veljavi v Evropski skupnosti in državah, kjer se prodaja.

• Družba Inglesina Baby S.p.A. jamči, da je bil ta izdelek med in po zaključenem postopku izdelave predmet različnih preverjanj glede kakovosti. Družba Inglesina Baby S.p.A. jamči, da je bil ta izdelek v trenutku nakupa pri pooblaščenem prodajalcu brez napak, vezanih na namestitvev ali izdelavo.

• Ta garancija ne vpliva na pravice, ki jih potrošniku priznava veljavna nacionalna zakonodaja in se lahko spreminjajo glede na državo nakupa izdelka ter glede na določila, ki v primeru spora prevladajo nad vsebino te garancije.

• Če ob nakupu ali med običajno uporabo skladno z opisom iz navodil na izdelku ugotovite napake v materialu in/ali izdelavi, podjetje Inglesina Baby S.p.A. prizna veljavnost garancijskih pogojev za obdobje 24 zaporednih mesecev od dneva nakupa.

• Garancija velja samo v državi, kjer je bil izdelek kupljen, in če je bil nakup opravljen pri pooblaščenem prodajalcu.

• Priznana garancija velja za prvega lastnika kupljenega izdelka.

• Kot garancija šteje brezplačna zamenjava ali popravilo delov, ki se izkažejo za okvarjene zaradi napak pri izdelavi. Podjetje Inglesina Baby S.p.A. si pridržuje pravico, da se po lastni presoji odloči za popravilo ali zamenjavo izdelka v garanciji.

• Za uveljavljanje garancije je treba predložiti serijsko številko izdelka in kopijo računa, izdanega ob nakupu izdelka, na katerem mora biti čitljivo izpisan datum nakupa.

• Ti garancijski pogoji ne veljajo v naslednjih primerih:

- če izdelek uporabljate v drugačne namene, ki niso izrecno navedeni v ustreznih navodilih;

- če izdelek uporabljate v nasprotju z navodili;

- izdelek je bil predmet popravil s strani nepooblaščenih servisnih delavnic in delavnic brez koncesije;

- na izdelku so bile izvedene spremembe in/ali priredbe bodisi ogrodja bodisi delov iz tkanin brez izrecnega dovoljenja proizvajalca. Vse morebitne spremembe na izdelkih družbo Inglesina Baby S.p.A. odvezujejo vsakršne odgovornosti;

- do okvare je prišlo zaradi malomarne in nepremišljene uporabe (npr. grobi udarci v ogrodje, izpostavljenost agresivnim kemikalijam itd.);

- znaki normalne obrabe (npr. koles, premičnih delov, tkanin) zaradi dolgotrajne in vsakodnevne uporabe;

- če je izdelek namerno ali nenamerno poškodovan po krivdi lastnika ali tretjih oseb (na primer pri letalskem

- prevozu v tovornem prostoru ali z drugimi prevoznimi sredstvi);
- če je izdelek posredovan pooblaščenemu prodajalcu zaradi servisiranja brez izvirnika računa in/ali serijske številke ali pa če datum nakupa na računu in/ali serijska številka nista čitljiva.
 - V okviru pogojev te garancije ni krita morebitna škoda, ki jo povzročijo dodatki, ki jih ni dobavila in/ali odobrila družba Inglesina Baby S.p.A.
 - Družba Inglesina Baby S.p.A. zavrača vsakršno odgovornost za škodo, povzročeno na stvareh ali ljudeh zaradi neprimerne in/ali nepravilne uporabe izdelka.
 - Po preteku garancijskega obdobja družba v vsakem primeru zagotavlja servis za lastne izdelke za obdobje največ štirih (4) let od datuma uvedbe izdelka na tržišče, nato pa bo ocenila možnost servisa za vsak primer posebej.

NADOMESTNI DELI/POPRODAJNE STORITVE

- Redno preverjajte varnostne sisteme ter se pravočasno prepričajte o pravilnem delovanju izdelka. V primeru odkritja kakršnih koli težav in/ali nepravilnosti izdelka ne uporabljajte. O tem nemudoma obvestite pooblaščenega prodajalca ali službo za pomoč strankam družbe Inglesina.
- Ne uporabljajte nadomestnih delov ali dodatkov, ki jih ni dobavila in/ali odobrila družba Inglesina Baby S.p.A.

KAJ NAJ STORIM, ČE POTREBUJEM POMOČ

- Za servis izdelka se nemudoma obrnite na prodajalca izdelkov Inglesina, pri katerem ste opravili nakup, pri tem pa navedite serijsko številko izdelka, za katerega zahtevate servis.
- Prodajalec mora nato vzpostaviti stik z družbo Inglesina, ki bo določila najprimernejši način servisa, ki se razlikuje od primera do primera, in nato posredovala navodila.
- Služba za pomoč strankam družbe Inglesina je na voljo, da vam posreduje vse potrebne informacije po prejemu pisne zahteve, ki jo posredujete z izpolnitvijo ustreznega obrazca na spletnem mestu: inglesina.com - razdelek Garancija in pomoč.

NASVETI ZA ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE IZDELKA

- Uporabnik mora izdelek redno vzdrževati.
- Z mehanizmi in premičnimi deli nikoli ne ravnejte s silo; v

primeru dvoma si najprej oglejte navodila.

- Ne zlagajte izdelka, če je še vedno moker, in ga ne puščajte v vlažnih prostorih, saj se lahko ustvari plesen.
- Izdelek hranite na suhem.
- Izdelek zaščitite pred vremenskimi vplivi, vodo, dežjem ali snegom; v primeru stalne in dolgotrajnejše izpostavljenosti soncu lahko številni materiali spremenijo barvo.
- Po uporabi na plaži izdelek temeljito očistite in osušite, da odstranite pesek in sol, saj lahko začne rjaveti.
- Plastične in kovinske dele očistite z vlažno krpo in blagim čistilnim sredstvom; ne uporabljajte topil, amoniaka ali bencina.
- Po stiku z vodo dobro osušite kovinske dele. Tako boste preprečili nastanek rje.
- Ohranajte čistočo vseh gibljivih delov in jih po potrebi namažite z blagim mazivom.

NASVETI ZA ČIŠČENJE DELOV IZ BLAGA

- Priporočljivo je, da dele iz blaga operete ločeno od ostalih oblačil.
- Dele iz blaga osvežujete z mehko krtačo za oblačila.
- Upoštevajte predpise za pranje delov iz blaga, navedene na etiketah.



Operite na roke v hladni vodi



Ne uporabljajte belila



Ne sušite v sušilnem stroju



Sušite na ravni podlagi v senci



Ne likajte



Ne uporabljajte kemičnega čiščenja

Pri pranju ne uporabljajte centrifuge

- Pred uporabo ali namestitvijo dele iz blaga dobro osušite.
- Svetujemo vam, da košaro redno zračite, da preprečite tvorjenje plesni. Zlasti pomembno je, da prevleko iz blaga snamete z ogrodka in dno košare obrišete s suho krpo.

NAVODILA

SEZNAM SESTAVNIH DELOV

- sl. 1
- A** OGRODJE APTICA XT
- A1** Zadnja kolesa
- A2** Prednja kolesa desno (RH) / Prednja kolesa levo (LH)
- B** KOŠARA APTICA XT
- B1** Strehica za košaro
- B2** Pokrivalo za košaro
- C** VOZIČEK
- C1** Športni del
- C2** Snemljiva varnostna ograja
- C3** Strehica

DODATKI

- D** Nastavek za pijačo
- E** Košara za predmete
- F** Prevleka za noge (če je na voljo)
- G** Dežna prevleka (če je na voljo)

AVTOSEDIŽ (če je na voljo)

STOJALO (če je na voljo)

OGRODJE

ODPIRANJE ŠKOLJKE OGRODJA

sl. 2 Pridržite vzvod (A3) in odločno dvignite ogrodje, da ga popolnoma odprete.

sl. 3 **Pozor: pred prvo uporabo se prepričajte, da so vsi zaporni mehanizmi ustrezno zaskočeni na obeh straneh.**

NAMESTITEV/ODSTRANITEV ZADNJIH KOLES

sl. 4 Zadnje kolo (A1) ustrezno namestite na zadnjo os (A3) in ga zavrtite, da se pravilno vpne. Postopek ponovite z drugim kolesom.

sl. 5 **Pozor! Pred uporabo se prepričajte, da so kolesa pravilno nameščena.**

Po potrebi lahko zadnja kolesa zlahka odstranite.

sl. 6 Pritisnite na vzvod (A4) in odstranite zadnje kolo (A1).

MONTAŽA/ODSTRANITEV PREDNJIH KOLES

sl. 7 Prednji kolesi razlikujeta v **RH** (desno) in **LH** (levo) in ju lahko zlahka prepoznamo po oznaki **(A5)**, ki se nahaja na zatiču. Ta oznaka **(A6)** je prisotna tudi na obeh straneh prednjih nosilcev ogrođja.

sl. 8 Prednje kolo **(A2)** vstavite v prednji nosilec ogrođja na ustrezni strani, da pravilno zaskoči.

sl. 9 Odprtina **(A7)** na kolesu, ki v vsakem primeru ostane zunaj, pomaga pri lažjem razlikovanju **DESNEGA (RH)** ali **LEVEGA (LH)** kolesa in strani ogrođja.

sl. 10 **Pozor! Pred uporabo se prepričajte, da so kolesa pravilno nameščena.**

Po potrebi lahko prednja kolesa zlahka odstranite.

sl. 11 Pritisnite majhni gumb **(A8)** in kolo odstranite iz nosilca.

ZAPIRANJE OGROĐJA

sl. 12 Za zapiranje ogrođja pridržite gumb **(A9)** in hkrati potegnite navzgor ročaj na zadnji strani **(A10)**, da se ogrođje popolnoma zapre.

sl. 13 Puščici **(A11)** na ročaju in ogrođju sta namenjeni za lažje prepoznavanje in doseg pravičnega položaja pri zapiranju.

sl. 14 Za prenašanje zaprtega ogrođja uporabite ročaj na zadnji strani **(A10)**.

Ogrođja nikoli ne dvigajte za držalo vozička.

ADAPTIVE CRUISE

sl. 15 Ogrođje Aptica XT ima neodvisno nastavljalivo prednje in zadnje vzmetenje.

To so predlagane konfiguracije glede na to ali se uporabljata košara, športni del ali lupinica.

Priporočamo, da poiščete najprimernejšo glede na teren, po katerem boste vozili, glede na otrokovo težo in na višino ročaja.

sl. 16 V primeru uporabe z otrokom v košari na pretežno ravnem terenu, nastavite prednje vzmetenje na **HARD**, zadnje vzmetenje pa na **SOFT**; na ta način se poveča vozljivost koles ter zagotavlja otroku udobnejšo vožnjo.

sl. 17 Za nastavev vzmetenja na prednjih kolesih na **HARD**, odločno pritisnite na vzvod **(A12)**, ki se nahaja na prednjem kolesu. Puščica na vzvodu bo kazala na **H**.

sl. 18 Za nastavev vzmetenja na zadnjih kolesih na **SOFT** odločno spustite vzvod **(A13)**. Na le-tem bo vidno **S**.

sl. 19 V primeru uporabe z otrokom v športnem delu na neravnem terenu, nastavite prednje vzmetenje na **SOFT**, zadnje vzmetenje pa na **HARD**; na ta način se zmanjšajo vibracije zaradi nepravilnega terena tako za otroka kot na ročaju ogrođja.

sl. 20 Za nastavev vzmetenja na prednjih kolesih na **SOFT**, vzvod **(A12)**, ki se nahaja na prednjem kolesu, obrnite vodoravno. Puščica na vzvodu bo kazala na **S**.

sl. 21 Za nastavev vzmetenja na zadnjih kolesih na **HARD**, odločno dvignite vzvod **(A13)**. Na le-tem bo vidno **H**.

sl. 22 **Pozor! Ne glede na izbrano pozicijo priporočamo, da nikoli ne nastavite različne nastavitve za kolesa na isti osi.**

BLOKADA ZADNJIH KOLES

sl. 23 Za vklop blokade potisnite navzdol vzvod **(A14)**, ki je nameščen na desni strani zadnje osi.

Pri postankih vselej zablokirajte kolesa.

VKLOP/IZKLOP VRTENJA PREDNJIH KOLES

sl. 24 Ogrođje je opremljeno z vrtljivimi prednjimi kolesi, ki jih je mogoče zablokirati ali sprostiti s preprostim vklopom vzvoda **(A15)** pri prednjih kolesih.

NASTAVITEV DRŽAJA

Ogrođje je opremljeno s teleskopskim držajem, ki omogoča nastavev v štiri različne položaje.

sl. 25 Pritisnite oba vzvoda **(A16)** in hkrati dvignite ali spustite držaj v zeleni položaj.

KOŠARA ZA PREDMETE

Ogrođje je opremljeno z veliko košaro za predmete **(E)** z žepom.

Po potrebi se košaro zlahka odstrani z ogrođja.

sl. 26 Za odstranitev odpnite trak z ježkom **(E1)**, ki obdaja zadnjo distančno cev, nato odpnite trak z gumbnico **(E2)** iz odgovarjajočih zatičev **(E3)**.

sl. 27 Odpnite gumbe **(E4)** iz stranskih cevi.

sl. 28 Odpnite oba stranska kavlja **(E5)** iz odgovarjajočih prednjih zatičev **(E6)** zatičev.

sl. 29 Na koncu odpnite trdi trak **(E7)** iz prednjega srednjega zatiča **(E8)** in v celoti odstranite košaro.

NASTAVEK ZA PIJAČO

Ogrođje je serijsko opremljeno z nastavkom za pijačo **(B2)**.

sl. 30 Nastavek za pijačo pritrđite na voziček tako, da njegovo vodilo namestite na kavelj **(B7)** na ogrođju in pritisnete navzdol, da popolnoma zaskoči.

DODATNE MOŽNOSTI PREVAŽANJA SKUPAJ Z OGROĐJEM: KOŠARA, ŠPORTNI DEL IN LUPINICA (če je na voljo)

sl. 31 Ogrođje se lahko uporablja s košaro Aptica XT športnim delom in lupinico če je na voljo.

KOŠARA APTICA XT

NAMESTITEV KOŠARE NA OGROĐJE

sl. 32 Košaro dvignite s pomočjo ročaja in jo za namestitev na ogrođje namestite na ustrezna ležišča na obeh straneh skoljke, pri čemer je lahko košara obrnjena izključno proti vam.

sl. 33 Ko je košara nameščena, se prepričajte, da so kazalniki **(B3)** na obeh straneh pritrđilnega sistema obarvani **Zeleno**. Če **indikatorji** svetijo Rdeče, pravilno namestite košaro, dokler ne **postanejo Zeleni**.

sl. 34 **Pozor: pred uporabo se prepričajte, da je košara vselej ustrezno zaskočena na obeh straneh, tako da jo povlečete navzgor.**

ODSTRANITEV KOŠARE Z OGROĐJA

sl. 35 Potegnite vzvod **(B4)** na zunanji strani košare in jo hkrati dvignite, pri čemer jo držite za ročaj.

NAMESTITEV STREHICE ZA KOŠARO

sl. 36 Strehico za košaro **(B1)** potegnite pod ročajem in ga pritrđite z ustreznimi gumbi **(B3)** ter osrednjim trakom z ježkom **(B4)**.

sl. 37 Na koncu na košaro pritrđite še stranske in zadnje trakove **(B5)**.

NASTAVITEV ROČAJA IN STREHICE ZA KOŠARO

sl. 38 Za nastavev ročaja in strehice za košaro hkrati pritisnite oba notranja gumba **(B6)**.

sl. 39 **Pozor: Pred dviganjem ali premikanjem košare se prepričajte, da je ročaj za prenašanje v navpičnem položaju in ustrezno pritrđjen na obeh straneh.**

NAMESTITEV POKRIVALA ZA KOŠARO

sl. 40 Če želite namestiti prevleko **(B2)**, zaprite pritrđilno zadrgo na košari in pritrđite pokrivalo na strehico.

sl. 41 Zgornji del pokrivala **(B7)** je mogoče razprostiti in pritrđiti v ustrezni položaj tako, da zaščitite otroka pred mrazom.

sl. 42 Zadrga prevleke z dvojnimi drsnikom omogoča enostaven dostop do otroka.

NASTAVITEV NAGIBA NASLONJALA

sl. 43 Nagib naslonjala nastavite z vrtenjem vzvoda (**B8**): ko dosežete zeleni naklon, vzvod znova postavite v začetni položaj.

ZRAČENJE KOŠARE



Košara Aptica XT je opremljena s koordiniranim sistemom zračenja.

sl. 44 Zračenje dna lahko nastavljate s premikanjem vzvoda (**B9**) na prednji strani.

sl. 45 Če sta na voljo: Dva mrežasta vstavka na zadnji strani in stehlici košare omogočata boljši pretok zraka v košari.

VZDRŽEVANJE PODLOGE IN NOTRANJE TKANINE

Priporočljivo je, da podlogo in tkanino občasno odstranite ter tako omogočite pravilno vzdrževanje.

sl. 46 Notranjo tkanino odstranite tako, da jo preprosto snamete z oboda košare.

VZDRŽEVANJE TKANINE S KOŠARE

sl. 47 Če je treba odstraniti prevleko s košare, jo preprosto odstranite tako, da odpnete obodne trakove s položajev na školjki.

sl. 48 Ko ste jo znova namestili, se prepričajte, da sta oba elastična drsnika (**B10**) pravilno vstavljena v spodnja jezička (**B11**) na obeh pritrdilnih elementih.

Pozor! Nepravilno nameščen elastični drsnik morda ne bodo omogočali pravilne pritrditve košare na ogrodje.

ŠPORTNI DEL

NAMESTITEV ŠPORTNEGA DELA NA OGRODJE

sl. 49 Športni del (**B3**) pritrdite na ogrodje tako, da ga namestite na ustrezna ležišča na obeh straneh školjke.

sl. 50 **Pozor: pred uporabo se vselej prepričajte, da je sedež za voziček ustrezno zaskočen na obeh straneh, tako da ga povlečete navzgor.**

sl. 51 Športni del je lahko obrnjen tako, da otrok gleda proti vam ali v smeri vožnje.

ODSTRANITEV ŠPORTNEGA DELA Z OGRODJA

sl. 52 Potegnite vzvod (**C4**) in hkrati dvignite športni del z ogrodja.

Pozor: tega postopka nikoli ne izvedite, ko je otrok v vozičku.

NASTAVITEV HRBTNEGA NASLONA

sl. 53 Hrbtni naslon omogoča nastavitve v 4 položaje; pritisnite na središnji sistem (**C5**) in hrbtni naslon nastavite v zeleni položaj.

NASTAVITEV NASLONJALA ZA NOGE

sl. 54 Za spust naslonjala pridržite oba vzvoda (**C6**) na spodnjem delu naslonjala in naslonjalo povlecite navzdol.

sl. 55 Za ponovni dvig naslonjalo preprosto potisnete navzgor in samodejno se bo zablokiralo v položaj.

VARNOSTNI PASOVI

sl. 56 Preverite, ali so varnostni pasovi vstavljeni v odprtine v višini ramen ali takoj nad njimi. Če položaj ni pravilen, jih odstranite in vstavite v drugi par odprtin.

Pasova morata vedno biti nastavljena na isto višino.

sl. 57 Konce trebušnih pasov (**C7**) povežite s hrbtnimi pasovi (**C8**) in dokončno pritrdite tako, da priključne točke vstavite na osrednjo zaponko (**C9**).

sl. 58 Trebušni pas vselej uporabljajte skupaj s hrbtnimi pasovi in ga pravilno nastavljajte.

Pozor! V primeru neupoštevanja teh varnostnih ukrepov lahko pride do padcev in zdrsra otroka ter nastanka poškodb.

NAMESTITEV SNEMLJIVE VARNOSTNE OGRAJE

sl. 59 Če želite pritrditi držalo (**C2**), ga vstavite na ustrezni mesti (**C10**) na sedežu za voziček, dokler se s klikom ne zaskoči.

sl. 60 Snemljivo varnostno ograjo lahko na eni strani odprete ali jo v celoti odstranite; da bi jo odprli, pritisnite gumb (**C11**) in potegnite iz ležišča. Za odstranitev ta postopek ponovite tudi na drugi strani.

PRITRDNITEV STREHICE NA VOZIČEK

sl. 61 Če želite pritrditi strehico (**C3**), jo namestite v skladu s stranskimi spoji (**C12**) na sedežu otroškega vozička, vstavite trak (**C13**) in močno potisnite, dokler se popolnoma ne zaskoči.

sl. 62 Najprej zapnite zaponke (**C14**) na stranskih spojih (**C12**), nato pa vse zadnje gumbce (**C15**) na naslonu sedeža.

sl. 63 Za pomikanje strehice jo potisnite v zeleni položaj.

sl. 64 Strehica je opremljena z dodatnim tkanim vložkom in senčnikom, ki v primeru močnejšega sonca omogoča večjo zaščito pred soncem.

ODSTRANITEV STREHICE Z VOZIČKA

sl. 65 Če želite odstraniti strehico (**C3**) s športnega dela, odpnite vse gumbce (**C15**), s katerimi je pritrjena na hrbtni naslon.

sl. 66 Odpnite oba pritiskača (**C14**), s katerima je prevleka pritrjena na stranske spoje (**C12**), nato izvlecite notranji trak (**C13**) iz samih spojev ter ga močno potegnite z obeh strani.

VZDRŽEVANJE TKANINE STREHICE

Tkanino strehice lahko odstranite in tako omogočite ustrezno vzdrževanje.

sl. 67 Ko se strehica odklopi od vozička, je dovolj, da odstranite notranji trak (**C13**).

ZAPIRANJE OGRODJA Z NAMEŠČENIM ŠPORTNIM DELOM (KONFIGURACIJA VOZIČKA)

Ogrodje z nameščenim športnim delom je mogoče zapreti, če je to obrnjeno v smeri pogleda proti staršu ali proti svetu.

Proti staršu

sl. 68 Zložite strehico, hrbtni naslon spustite v najpoložnejši položaj in do konca dvignite naslon za noge.

sl. 69 Nato nadaljujte s popolnim zapiranjem vozička, kot je opisano zgoraj.

Proti svetu

sl. 70 Zložite strehico in hrbtni naslon premaknite do konca naprej.

sl. 71 Nato nadaljujte s popolnim zapiranjem vozička, kot je opisano zgoraj.

VZDRŽEVANJE TKANINE S ŠPORTNEGA DELA

Za pravilno vzdrževanje vam svetujemo, da prevleko občasno snamete.

Da boste lažje potegnili dol, najprej odstranite strehico in držalo.

sl. 72 Odstranite prevleko z naslona za noge.

sl. 73 Najprej odpnite dva spodnja pritiskača (**C16**), s katerima je prevleka pritrjena na sedež, nato pa druga dva (**C17**), ki pritrjujeta stranska dela na školjko.

sl. 74 Odpnite oba gumba (**C18**) na hrbtnem naslonu in sprostite prevleko s pritrdilnih elementov držala.

sl. 75 Odstranite mednožni pas z zaščitne blazinice, sprostite ga iz pritrdilne elastike in nato iz reže na sedežu.

sl. 76 Izvlecite ledvene pasove iz ustrezne reže na sredini hrbtnega naslona.

sl. 77 Odstranite trebušna pasova z obeh nosilnih pasov ter odstranite prevleko iz stranskih spojev strehice.

sl. 78 Po odstranitvi trebušnih pasov iz rež na prevleki, le-to odstranite s školjke vozička.

ODSTRANITEV/NAMESTITEV VARNOSTNIH PASOV

Voziček Aptica XT je opremljen s sistemom varnostnih pasov,

ki ga lahko po potrebi odstranite.

sl. 79 Če želite odstraniti mednožni pas, odstranite spodnjo zaponko (C19) iz reže na sedežu (C20). Ledveni pas in dva trebušna pasova so pritrjeni na hrbtni naslon z varnostnimi zaponkami, ki se odstranijo in namestijo na enak način.

sl. 80 Če želite odstraniti tako ledveni pas kot trebušna pasova, potisnite trakove skozi reže na hrbtnem naslonu (C21) in močno povlecite, dokler se zaponke (C22) ne sprostijo s sedežev. Nato odstranite zaponke (C22) iz rež (C21) in pasove popolnoma odstranite.

sl. 81 Če želite namestiti mednožni pas, v režo na sedežu (C20) vstavite samo spodnjo zaponko (C19). Zgornja zaponka (C23) mora ostati na zunanji strani.

sl. 82 Če želite ponovno pritrditi ledveni pas in oba trebušna pasova, spunk vstavite zaponke (C22) v ustrezne reže na hrbtnem naslonu, ko pa so nameščene pod enim od pritrilnih jezičkov (C24), jih na tem mestu dobro potisnite navznoter.

Pozor! Trebušna pasova morata vedno biti nastavljena na isto višino.

sl. 83 **Pozor!** Prepričajte se, da so vsi pasovi pravilno pritrjeni na športni del, pri čemer vsakega posebej potegnite navzgor.

PREVLEKA ZA NOGE (če je na voljo)

sl. 84 Prevleko za noge (F) namestite pod varnostno snemljivo ograjo in jo pritrдите s pritiskači (F1).

sl. 85 Zgornji del pokrivala za noge lahko podaljšate in namestite tudi tako, da otroka zaščitite pred mrazom, pri

čemer stranske pritiskalke zaprete na ustrezna mesta (F2) na strehici.

sl. 86 Pokrivalo za noge je mogoče uporabljati tako v pogledu proti staršu kot proti svetu.

DEŽNA PREVLEKA (če je na voljo)

sl. 87 Za namestitev dežne prevleke (G) jo položite na strehico in oba pritiskača (G1) pripnite na obeh straneh športnega dela.

sl. 88 Nato elastiki (G2) okrog prednjih cevi pritrdite na kolesa.

AVTOSEDEŽ (če je na voljo)

NAMESTITEV LUPINICE NA OGRODJE

sl. 89 Lupinico dvignite s pomočjo ročaja in jo za namestitev na ogrodje namestite na ustrezni ležišči na obeh straneh školjke, pri čemer mora biti lupinica obrnjena izključno proti staršu.

sl. 90 **Pozor: pred uporabo se vselej prepričajte, da je lupinica ustrezno zaskočen na obeh straneh, tako da ga povlečete navzgor.**

ODSTRANITEV LUPINICE Z OGRODJA

sl. 91 Potegnite vzvod (H) na zunanji strani lupinice in jo hkrati dvignite z ogrodja, pri čemer jo držite za ročaj.

Za pravilno uporabo lupinice si oglejte ustrezn priročnik za uporabo.

PARALAJMËRIM



• **ME RËNDËSI - LEXONI ME KUJDES DHE MBAJENI PËR REFERENCË TË**

MËVONSHME

MOSNDJEKJA E KËTYRE UDHËZIMEVE MUND TË VËRË NË RREZIK FËMIJËN TUAJ.

• **SIGURIA E FËMIJËS SUAJ ËSHTË PËRGJEGJËSIA JUAJ.**

• **PARALAJMËRIM! ASNJËHERË MOS E LINI FËMIJËN TË PAMBIKËQYRUR: MUND TË JETË E RREZIKSHME. BËNI SHUMË KUJDES KUR PËRDORNI PRODUKTIN.**

• **PËR TË MOS E LEJUAR FËMIJËN TË RRËZOHET DHE/OSE TË RRËSHQASË ME RREZIQE SERIOZE LËNDIMI, GJITHMONË PËRDORNI RRIPAT E**

SIGURISË TË SHTRËNGUAR DHE RREGULLUAR MIRË.

KARROCA

• Ky produkt është i përshtatshëm për bebe nga lindja deri në 9 kg.

NJËSIA E NDENJËSES

• Ky produkt është i përshtatshëm për bebe nga lindja deri në 22 kg ose 4 vjet, cilado që vjen më përpara.
• Produkti miratohet për fëmijë deri 22 kg me ndenjësen e karrocës së fëmijës e drejtim përpara. Ndenjësa e karrocës së fëmijës duhet të përdoret me drejtim mbrapa gjatë muajve të para të jetës së fëmijës dhe, në çdo rast, jo përtej 15 kg.

NDENJËSJA E FËMIJËS E MAKINËS

• Ky produkt është i përshtatshëm për bebe nga lindja deri në 13 kg.

• Ndenjësa e karrocës mbajtëse dhe/ose karrocës së fëmijës duhet të rregullohet në pozicionin më të ulët të tyre kur përdoren me fëmijë të sapolindur.

• Shasia Aptica XT Inglesina duhet të përdoret vetëm së bashku me ndenjësen e karrocës së fëmijës Maxi Carrycot, Aptica XT dhe ndenjëset e fëmijës për makinën Cab 0+, Darwin Infant, Darwin Infant Recline. Në rast dyshimi, kontrolloni faqen ueb inglesina.com ose kontaktini në Distributor të Autorizuar ose Shërbimet e Klientit Inglesina.

- PARALAJMËRIM ASNJËHERË MOS E LINI FËMIJËN TË PAMBIKËQYRUR.
- PARALAJMËRIM SIGUROHUNI QË TË GJITHA MJETET E KYÇJES TË JENË TË MBYLLURA PARA SE TA PËRDORNI.
- PARALAJMËRIM PËR TË SHMANGUR LËNDIMET, SIGUROHUNI QË FËMIJËT TË MBAHEN LARG KUR E SHPALOSNI DHE PALOSNI KËTË PRODUKT.
- PARALAJMËRIM MOS I LINI FËMIJËT TË LUAJNË ME KËTË PRODUKT.
- PARALAJMËRIM GJITHMONË PËRDORNI SISTEMIN E SHTRËNGIMIT.
- PARALAJMËRIM KY PRODUKT NUK ËSHTË I PËRSHTATSHËM PËR TË VRAPUAR OSE PËR SKI.
- KY PRODUKT ËSHTË I PËRSHTATSHËM VETËM PËR TË ECUR.
- PARALAJMËRIM KONTROLLONI QË TRUPI I KARROCËS OSE NJËSIA E NDENJËSES OSE PAJISJET E BASHKIMIT TË NDENJËSES SË MAKINËS TË JENË KAPUR SIÇ DUHET PARA PËRDORIMIT.
- PËR TË PARANDALUAR AKSIDENTET, SIGUROHUNI QË MJETI TË MBAHET LARG NGA DYERT QË MBYLLEN AUTOMATIKISHT (P.SH. NË TRENA, ASHENSORË).

- Evitoni dëmtime të rënda nga rrëzimi ose rrëshqitja. Përdorni gjithmonë sisteme kufizimi dhe rregullojeni siç duhet.
- Përdorimi i duhur i sistemit të shtrëngimit nuk zëvendëson mbikëqyrjen e të rriturve.
- Mbani parasysh se shufra e goditjeve nuk është mjet mbrojtës i mjaftueshëm. Përdorni gjithnjë sistemin e sigurimit.
- Mos e ngitni karrocën nga shufra e parakolpit pasi mund të shkëputet.

KARROCA

- KY PRODUKT ËSHTË I PËRSHTATSHËM PËR NJË FËMIJË QË NUK MUND TË

NGRIHET NË KËMBË VETË, NUK MUND TË RROKULLISET DHE QË NUK MUND TË NGRIHET MBI KËMBË OSE GJUNJË. PESHA MAKSIMALE E FËMIJËS: 9 KG.

- MOS I LINI FËMIJËT E TJERË QË TË LUAJNË AFËR KARROCËS PA MBIKËQYRJE.
- MOS E PËRDORNI KARROCËN NËSE KA PJESË TË PRISHUARA, TË GRISURA OSE QË MUNGOJNË.

- Mos përdorni ose mos shtoni dyshekë, përveç atyre që janë dhënë bashkë me karrocën ose që janë aprovuar nga prodhuesi.
- **RREZIK ZËNIE FRYME:** Fëmijëve mund t'ju zihet fryma. Sigurohuni gjithmonë që të ketë hapësirë të mjaftueshme përreth fytyrës së bebes suaj që të mos pengohet qarkullimi i ajrit. Spangot mund të shkaktojnë mbërthim. Mos vendosni sende me spango përreth qafës së fëmijëve, të tilla si spango kapuçi ose qetësues. Mos i mbani spangot sipër produktit ose mos i bashkoni spangot te lodrat. Mbajini larg karrocës objektet e buta, lodra të mbushura, parakolpet ose pozicionuesit, pasi mund të jenë të rrezikshëm.
- Karroca Inglesina Maxi Aptica nuk mund të përdoret me Inglesina Standup.
- Koka e fëmijës në karrocë nuk duhet të jetë asnjëherë më e ulët sesa trupi i fëmijës.
- Para se ta mbani ose ta ngrini karrocën, kontrolloni gjithmonë që doreza është në pozicion vertikal e dhe e kyçur mirë në të dyja anët.
- Para se ta merrni me vete ose ta ngrini karrocën, kontrolloni gjithnjë që mbështetësja e shpinës të çohet në pozicionin më të ulët.
- Sigurohuni që, para përdorimit, karroca të jetë e bashkuar siç duhet me shasinë duke e tërhequr dorezën larg.
- Karroca mund të përdoret si pajisje shtrëngimi për fëmijë për transport me makinë vetëm kur është e përshtatur me kitin e përshtatshëm Inglesina Vehicle Kit (Kit Auto Maxi). Sistemi i shtrëngimit Kit Vehicle duhet të hiqet ose fshihet kur produkti përdoret jashtë makinës në rast se fëmija flen i pambikëqyrur (referoju manualit të Vehicle Kit).
- Doreza dhe fundi i karrocës duhet të kontrollohet rregullisht nëse ka shenja dëmtimi dhe vjetërimi.

PËRDORIMI I KARROCËS PA SHASINË

- KY PRODUKT ËSHTË I PËRSHTATSHËM PËR NJË FËMIJË QË NUK MUND TË NGRIHET I PAMNDIHMUAR.
- PËRDORNI VETËM NJË NIVEL TË QËNDRUESHËM, HORIZONTAL DHE SIPËRFAQE TË THATË.
- **RREZIK RRËZIMI:** Lëvizjet e fëmijës mund ta rrëzojnë produktin. Mos e vendosni asnjëherë produktin afër cepave të banakut, tavolinave, ose

sipërfaqeve të ngritura.

• **RREZIK ZËNIE FRYME:** produkti mund të rrokulliset në sipërfaqe të buta dhe t'ia marrë frymën fëmijës. MOS e vendosi kurrë produkti mbi krevate, divane ose materiale të tjera të buta.

SIGURIA

- Para se ta montoni, sigurohuni që produkti dhe të gjithë komponentët e tij të mos jenë dëmtuar gjatë transportit. Nëse janë dëmtuar, mos e përdorni produktin dhe mbajeni larg fëmijëve.
- Për sigurinë e fëmijës suaj, hiqni dhe eliminoni të gjitha qeset plastike dhe elementët që i përkasin paketimit para se ta përdorni dhe, në çfarëdo rasti, mbajini larg nga të sapolindur dhe nga fëmijët.
- Ky produkt duhet të përdoret për të akomoduar vetëm një fëmijë.
- Përpara përdorimit:
 - Sigurohuni që produkti të jetë montuar saktë, që të gjithë komponentët e tij të jenë shtrënguar saktë dhe që të gjithë mekanizmat të jenë të kapur. Sigurohuni që veshja të jetë e sigurar siç duhet në strukturë.
 - Sigurohuni që shasia të jetë e hapur plotësisht dhe që të gjithë pajisjet e kyçjes së jenë të kapura.
 - Sigurohuni që trupi i karrocës, njësia e ndenjesës ose ndenjesa e makinës të jenë të bashkuara siç duhet duke i tërhequr lart.
- Evitoni zënien e gishtave, kini kujdes kur palosni dhe shpalosni produktin. Ndiqni me kujdes hapat që tregohen në figura në manual.
- Mos e hapni, palosni ose çmontoni produktin bashkë me fëmijën brenda.
- Në çdo rast, tregoni kujdes të veçantë kur kryeni këto veprimi ndërsa fëmija është afër.
- Mund të ndodhë bllokimi dhe kafshim gërshërë i gishtave gjatë këtyre veprimeve.
- Gjithmonë sigurohuni që frena të jetë e kapur kur vendosni fëmijën në ndenjesën e karrocës së fëmijës/së mbajtjes ose kur e merrni atë, si dhe gjatë ndalimeve dhe kur montoni/çmontoni aksesorët.
- Përdorni gjithmonë frenin e parkimit edhe kur qëndroni vetëm për pak minuta.
- Kur parkoni, kontrolloni nëse frenat janë kapur mirë duke e lëvizur produktin para/mbra. Sigurohuni që frenat e të dyja rrotave janë të shtrënguara.
- Mos e vendosni kurrë produktin afër shkallëve ose shkallëve të lëvizshme edhe kur është i shtypur freni, pasi lëvizjet e fëmijës mund ta bëjnë produktin që të rrëshqasë.
- Mos e lini shasinë të montuar me njësinë e ndenjesës/karrocës/ndenjesës së fëmijëve të makinës në një skarpatë me fëmijën brenda, edhe nëse është e shtypur frena. Efikasiteti i frenave është i kufizuar në pjerrësi të larta.
- Mbajeni mirë dorezën kur jeni në rrugë me shumë lëvizje, në hekurudha, kur fryn erë e fortë pasi produkti mund të lëvizë edhe nëse frena është e kapur si duhet.
- Mos e përdorni kurrë shasinë e montuar me njësinë e ndenjesës/karrocën/ndenjesën e fëmijës së makinës në shkallë ose elevatorë me beben brenda, pasi papritur mund të humbë kontrollin e produktit ose fëmija mund të dalë jashtë. Bëni gjithashtu kujdes kur hipni ose zbritni nga një trotuar ose sipërfaqe të tjera jo të sheshta.
- Peshë maksimale për objektet e vendosura në shportë

- është 5 kg. Ngarkesa maksimale e mbajtëses së shishes është 0,5 kg. Mos përdorni mbajtësin e shishes për të mbajtur pije të nxehta. Mos tejkaloni peshën maksimale të rekomanduar.
 - Çdo peshë që zbatohet mbi dorezë dhe/ose mbështetësen e shpinës dhe/ose në anë të produktit mund të komprometojë qëndrueshmërinë e produktit.
 - Kafshët shtëpiake të lidhura me produktin mund të ndikojnë në qëndrueshmërinë e tij dhe të bëjnë që ai të humbë kontrollin.
 - Bëni kujdes nga rreziqet që lidhen me flakët e ndezura ose burimet e tjera të nxehtësisë si radiatorët, oxhaqet e zjarrit, sobat elektrike dhe ato me gaz, etj.: mos e lini produktin pranë këtyre burimeve të nxehtësisë.
 - Sigurohuni që të gjitha burimet e mundshme të rreziqeve (p.sh. kabllo, telat elektrikë, etj.) të mbahen larg fëmijës.
 - Asnjëherë mos e lini produktin me fëmijën brenda në vende ku fëmija mund të përdorë litarë, perde ose objekte të tjera për të hipur lart ose ku mund të shkaktohen rreziqe mbyetje ose varjeje.
 - Mos e ngrini kurrë shasinë të montuar me njësinë e ndenjesës/karrocën/ndenjesën e fëmijës të makinës me fëmijën brenda.
 - **PARALAJMËRIM: RREZIK NGATËRRIMI** - Dorezat, rripat mbajtës të çantës duhet të lihen jashtë djepit dhe jashtë pjesës ku qëndron fëmija.
 - **RREZIK RRËZIMI** - Mos lejoni që fëmijët të ulen sipër mbështetëses së shpinës. Vendi i uljes është vetëm për sistemin e sigurimit.
 - Asnjëherë mos e lini fëmijën të hipë ose të ulët në shportë, pasi kjo mund ta rrezojë karrocën dhe mund të shkaktojë lëndime të mëdha.
- ## SUGJERIME PËR PËRDORIMIN
- Mos e përdorni produktin nëse ka pjesa të prishura, të shqyera ose që mungojnë.
 - Kontrolloni rregullisht produktin dhe komponentët e tij për ndonjë shenjë dëmtimi dhe/ose konsumi, shqepjeje dhe grisjeje. Në rast dëmtimi ose defekti, mbajeni produktin larg fëmijëve, dhe mos e përdorni dhe/ose mos u mundoni ta riparoni, por kontaktoni menjëherë shitësin e autorizuar për pjesë këmbimi ose servis.
 - Mos e lini fëmijën ose kafshët shtëpiake të luajnë pranë produktit ose të hipin mbi të pa u mbikëqyrur.
 - Montimi, çmontimi dhe rregullimet mund të bëhen vetëm nga të rriturit. Sigurohuni që personi që përdor produktin (kujdestare, gjyshër, etj.) të jenë në dijeni për përdorimin e duhur. Ky produkt duhet të përdoret nga një i rritur.
 - Kur bëni çfarëdo rregullimi, sigurohuni që asnjë pjesë lëvizëse e produktit (p.sh. mbështetësja, çatia, etj.) të mos bjerë në kontakt me fëmijën. Gjithmonë sigurohuni që frenat të jenë kapur mirë kur bëni këto veprime.
 - Mos e lini beben në shasi të montuar njësinë e ndenjesës/karrocës/ndenjesës së fëmijëve të makinës kur udhëtoni me mjete transporti (p.sh. tren, autobus, etj.).
 - Mos përdorni njësinë e ndenjesës së karrocës së fëmijës si ndenjëse për makinën.
 - Kur produkti nuk përdoret, duhet të mbahet larg fëmijëve. Produkti nuk duhet të përdoret si lodër! Mos e lini fëmijën të luajë me të.
 - Mos i hiqni/bashkoni njësinë e ndenjesës kur fëmija po qëndron në të dhe mos e transportoni beben në ndenjësen e karrocës së fëmijës të ndarë nga shasia.
 - Në rast të një ekspozimit të gjatë ndaj rrezeve të diellit, lërimi produktin të ftohet para se ta përdorni.
 - Për të evituar mbinxhjen dhe djegie të lëkurës, mod e ekspozoni fëmijën direkt në dritën e diellit për periudhë të gjatë kohe, edhe nëse qemeri është i shtrirë plotësisht.
 - Për ndenjëset e makinës që përdorura së bashku shasinë, ky nuk zëvendëson karrocën ose krevatin. Nëse fëmija ka nevojë për fëmijë, atëherë kjo pajisje duhet të zëvendësohet me një trup karroce, karrocë fëmijësh ose krevat.

PARALAJMËRIMI

- Përdorni nën një mbikëqyrje të rriturit.
- Kur është në përdorim, sigurohuni që mbulesa e shiut të mos bjerë në kontakt me fytyrën e fëmijës, pasi mun t'i marrë frymën.
- Asnjëherë mos e përdorni mbulesën e shiut me produktin pa kapakun që e mban mbulesën e shiut larg fytyrës së fëmijës. Montimi i duhur i mbulesës së shiut është me kapak të hapur siç tregohet në udhëzime.
- Përdorni vetëm produktin e deklaruar si Inglesina.
- Mos përdorni produkte tjera nga ato të rekomanduara nga prodhuesi.
- Për të shmangur rrezikun e mbytjes ose nxehjes, mos e përdorni asnjëherë kapakun e shiut në diell ose në hapësira të mbyllura.
- Larje me dorë në 30°C.

GARANCIA KONVENCIONALE E PRODHUESIT

- Inglesina Baby S.p.A. garanton se çdo artikull është projektuar dhe prodhuar në përputhje me cilësinë e përgjithshme të produktit dhe standardet/rregullat e sigurisë në fuqi në Bashkimin Evropian dhe në shtetet në të cilat tregtohet.
- Inglesina Baby S.p.A. garanton se gjatë dhe pas procesit të prodhimit, çdo produkt i është nënshtruar kontrollave të ndryshme të cilësisë. Inglesina Baby S.p.A. garanton se, në kohën e blerjes nga shitësi i autorizuar, çdo produkt nuk ka asnjë defekt instalimi dhe prodhimi.
- Kjo garanci nuk i zhvlerëson të drejtat që i njihen klientit nga legjislacioni kombëtar i zbatueshëm të cilat mund të ndryshojnë sipas shtetit në të cilin është blerë produkti dhe masat e të cilave, në rast të një mospërputhjeje, dalin sipër garancisë këtu.
- Në rast të defekteve në material ose prodhim të gjetura në momentin e blerjes ose gjatë përdorimit normal, siç tregohet në manualin përkatës të udhëzimeve, Inglesina Baby S.p.A. jep një garanci vijuese 24-mujore nga data e blerjes.
- Garancia është e vlefshme vetëm në shtetin ku është blerë produkti dhe nëse është blerë nga një shitës i autorizuar.
- Garancia është e vlefshme për pronarin e parë të produktit të blerë.
- Garancia mbulon zëvendësimin ose riparimin falas të pjesëve me defekte fabrike. Inglesina Baby S.p.A. ushtron të drejtën të vendosë vetë nëse duhet të zbatojë garancinë përmes riparimit ose këmbimit të produktit.
- Për të zbatuar garancinë, duhet të paraqitet numri i serisë së produktit, së bashku me një kopje të faturës të dhënë në momentin e blerjes së produktit, duke u siguruar që data e blerjes të tregohet në një formular të lexueshëm qartë.
- Kjo garanci do të bëhet e pavlefshme automatikisht në rast se:
 - produkti përdoret për qëllime që nuk janë treguar shprehimisht në manualin përkatës të udhëzimeve.
 - produkti nuk është përdorur sipas manualit përkatës të udhëzimeve.
 - produkti është riparuar nga qendra të paautorizuara dhe jozyrtare për kujdesin ndaj klientit.
 - pjesa strukturore ose tekstile e produktit është modifikuar dhe/ose ngacmuar, pa autorizimin e dhënë shprehimisht nga prodhuesi. Çfarëdo modifikimi i bërë në produkte të liron Inglesina Baby S.p.A. nga çdo përgjegjësi.
 - defekti ka ndodhur për shkak të neglizhencës ose pakujdesisë (p.sh. goditje të forta në pjesët strukturore, ekspozim ndaj substancave kimike agresive, etj.).
 - produkti ka konsumim normal (p.sh. rrotat, pjesët lëvizëse, copa) për shkak të përdorimit për kohë të gjatë dhe të vazhdueshëm.
 - produkti është dëmtuar, qoftë aksidentalisht, nga vetë pronari ose nga palë të treta (për shembull kur është

dërguar si bagazh në avion ose duke përdorur mjete të tjera).

- produkti i është dërguar shitësit për asistencë pa faturën origjinale dhe/ose pa numrin e serisë ose kur data e blerjes në faturë dhe/ose numri i serisë nuk janë të lexueshëm qartë.
- Çdo dëmtim i shkaktuar nga përdorimi i aksesorëve që nuk janë dhënë bashkë me produktin dhe/ose nuk janë aprovuar nga Inglesina Baby, nuk do të mbulohet nga garancia.
- Inglesina Baby S.p.A. nuk do të mbajë përgjegjësi për çfarëdo dëmtimi të shkaktuar pronave ose lëndimeve ndaj personave që vijnë nga përdorimi i papërshtatshëm dhe/ose keqpërdorimi i produktit.
- Pasi të ketë mbaruar periudha e garancisë, kompania ofron shërbim për kujdesin ndaj klientit për konsideratën për produktet e saj për një periudhë maksimale prej katër (4) vjetësh nga data kur produktet në fjalë janë hedhur në treg; pas kësaj periudhe, ndërhyrjet e asistencës do të vlerësohen sipas rastit.

PJESËT E KËMBIMIT / SHËRBIMET PAS SHITJES

- Kontrolloni rregullisht pajisjet e sigurisë për të garantuar funksionimin e produktit gjatë gjithë kohës. Mos e përdorni produktin në rast të ndonjë defekti dhe/ose anomalie. Kontakttoni menjëherë shitësin e autorizuar ose shërbimin e kujdesit ndaj klientit të Inglesina.
- Mos përdorni pjesë këmbimi ose aksesorë që nuk janë dhënë bashkë me produktin dhe/ose që nuk janë aprovuar nga Inglesina Baby S.p.A.

ÇFARË TË BËNI NËSE JU DUHET NDIHMË

- Nëse ju duhet ndihmë për produktin tuaj, kontakttoni menjëherë shitësin e pakicës të Inglesina që ju ka shitur produktin duke pasur në dorë "numrin e serisë" të objektit në fjalë.
- Është detyra e shitësit të pakicës që të kontakttojë Inglesina për të llogaritur ndërhyrjen më të përshtatshme sipas çdo rasti dhe pastaj të japë udhëzimet pasuese.
- Shërbimi i kujdesit ndaj klientit të Inglesina mund të japë çfarëdo informacioni pas kërkesës me shkrim duke plotësuar formularin që gjendet në faqen e internetit: inglesina.com - pjesa Garancia dhe Asistenca.

SUGJERIME PËR PASTRIMIN DHE MIRËMBAJTJEN E PRODUKTIT

- Ky produkt kërkon mirëmbajtje të rregullt nga përdoruesi.
- Asnjëherë mos ushtroni forcë te mekanizmat ose pjesët lëvizëse; nëse nuk jeni të sigurt, kontrolloni më parë udhëzimet.
- Mos e lini produktin në se është akoma i njomë dhe mos e lini në ambiente me lagështi pasi mund të formohet myk.
- Mbjajni produktin në një vend të thatë.
- Mbrojeni produktin nga agjentët atmosferikë, uji, shiu ose bora; për më tepër, ekspozimi i vazhdueshëm dhe për kohë të gjatë në dritën e diellit mund të shkaktojë ndryshime në ngjyrën e shumë materialeve.
- Nëse produkti do të përdoret në plazh, pas kësaj pastrojeni dhe thajeni me kujdes për të hequr rërën dhe kripën, pasi mund të shkaktojnë ndryshk.
- Pastroni pjesët plastike dhe metalike me leckë të njomë ose me detergjent të butë; mos përdorni hollues, amoniak ose benzinë.
- Thani me kujdes pjesët metalike pas çdo kontakti me ujin për të parandaluar formimin e ndryshkut.
- Mbjajni të pastra të gjitha pjesët lëvizëse dhe, nëse është e nevojshme, lëvizini pak me vaj lubrifikant.

SUGJERIME PËR PASTRIMIN E COPAVE TEKSTILE

- Rekomandohet që t'i lan copat veç nga gjërat e tjera.
- Rigjallërojeni rregullisht pjesët e copave duke përdorur një furçë të butë për rroba.
- Ndiqui udhëzimet e larjes së copave që ndodhen në etiketa.



Lajini me dorë në ujë të ftohtë



Mos përdorni klor



Mos i thani në tharëse



Shtrijini të thahen në hije



Mos i hekurosni



Mos i lani në pastrim kimik

Mos e thani në centrifugë

- Thajini copat tekstile komplet para se t'i përdorni ose t'i lini.
- Për të parandaluar formimin e mykut, këshillohet ajrimi i karrocës në mënyrë periodike. Në veçanti, ndajeni veshjen e tekstitil nga struktura dhe vendosni një leckë të thatë në fund.

UDHËZIME

LISTA E KOMPONENTËVE

fig. 1

- A** SHASIA APTICA XT
A1 Rrotat e pasme
A2 Sklop prednjeg desnog (RH) / Levog točka (LH)

- B** KARROC APICA
B1 Copa e çatisë
B2 Platforma e karrocës

- C** KARROCA E FËMIJËS
C1 Ndenjësja e karrocës së fëmijës
C2 Parmak
C3 Kapaku

AKSESORËT

- D** Mbajtësja e shishes
E Shporta
F Muftja e këmbës (nëse është e pranishme)
G Mbulesa e shiut (nëse ka)

NDENJËSJA E FËMIJËS (nëse ka)

VARËSJA (nëse ka)

SHASIA

HAPJA E STRUKTURËS SË SHASISË

fig. 2 Duke mbajtur poshtë levën (**A3**) ngrit shasinë fort derisa të hapet tërësisht.

fig. 3 **Kujdes: sigurohuni që të gjitha mekanizmat e mbylljes të jenë lidhur mirë para përdorimit.**

MONTIMI/ÇMONTIMI I RROTAVE TË PASME

fig. 4 Fut rrotën e pasme (**A1**) në aksi i pasmë (**A3**) dhe shtyje në trupin e tij derisa të futet mirë në vend me një klik. Vazhdoni njësoj për rrotën tjetër.

fig. 5 **Kujdes: sigurohuni që rrotat të jenë lidhur mirë para përdorimit.**

Nëse është e nevojshme, rrotat e pasme mund të hiqen me lehtësi.

fig. 6 Përdorni levën (**A4**) dhe shkëputeni rrotën e pasme (**A1**).

MONTIMI/HEQJA E GRUPIT TË RROTËS SË PARMË

fig. 7 Setet e rrotave të përparmejanë ndarë në **RH** (djathtas) dhe **LH** (majtas) dhe mund të dallohen me lehtësi nga (**A5**) i stampuar në kunjin e shtrëngimit. E njëjta referencë (**A6**) është e printuar edhe në dy mbështetëset e shasisë.

fig. 8 Futni grupin e rrotës së përparme (**A2**) në mbështetësen përkatëse të shasisë, deri das të klikojë siç duhet në vend.

fig. 9 Vrima (**A7**) në grupin e rrotës mbahet gjithmonë nga jashtë dhe ndihmon për të identifikuar saktë përkatësinë **RH** dhe **LH** midis rrotave dhe shasisë.

fig. 10 **Kujdes: sigurohuni që rrotat të jenë lidhur mirë para përdorimit.**

Nëse është e nevojshme, të dy grupet e rrotave mund të hiqen lehtësisht.

fig. 11 Duke shtypur butonin e vogël (**A8**), nxirr grupin e rrotës nga trupi në mbështetëse.

MBYLLJA E SHASISË

fig. 12 Për ta mbyllur shasinë, shtypni butonin (**A9**) dhe rrotulloni njëkohësisht dorezën e pasme (**A10**) derisa shasia të mbyllet plotësisht.

fig. 13 Shigjetat (**A11**) në dorezë dhe shasia ndihmojnë për të identifikuar dhe për të arritur pozicionin e duhur të mbylljes.

fig. 14 Për ta transportuar shasinë e mbyllur, përdorni dorezën e pasme (**A10**).

Mos ngrini kurrë shasinë nga shufra e dorezës.

ADAPTIVE CRUISE

fig. 15 Shasia Aptica XT ka suspension përpara dhe mbrapa të cilët modifikohen në mënyrë të pavarur nga njëri-tjetri.

Këto janë konfigurimet bazë të sugjeruara, në varësi të faktit nëse po përdorni djep, karrocë apo sedilje makine. Megjithatë, këshillohet që të shikoni më të përshtatshmen sipas terrenit ku do të ecni, peshës së fëmijës dhe lartësisë së dorezës.



fig. 16 Kur e përdorni me fëmijën në karrocë në terren thuajse të sheshtë, vendoseni suspensionin përpara në pozicionin **HARD** dhe atë të pasmë në pozicionin **SOFT**; kjo i bën rrotat më të qeta, duke e bërë fëmijën të ndihet më rehat.

fig. 17 Për ta çuar suspensionin e pasmë në pozicionin **HARD**, shtypni fort levën (**A12**) në pjesën e rrotave përpara. Shigjeta në levë do të tregojë **H**.

fig. 18 Për ta çuar suspensionin e pasmë në pozicionin **SOFT**, uleni fort levën (**A13**). S do të jetë e dukshme.



fig. 19 Kur e përdorni me fëmijën në karrocë në terren jo të sheshtë, vendoseni suspensionin në **SOFT** dhe atë të pasmë në **HARD**; kjo pakëson dridhjet që përcillen nga terreni i keq, si për fëmijën ashtu edhe për dorezën e shasisë.

fig. 20 Për ta çuar suspensionin e parëm në pozicionin **SOFT**, lëvizni levën (**A12**) në pjesën e rrotave përpara në pozicionin horizontal. Shigjeta në levë do të tregojë **S**.

fig. 21 Për ta çuar suspensionin e pasmë në pozicionin **HARD**, ngrieni fort levën (**A13**). **H** do të jetë e dukshme.

fig. 22 **Kujdes!** Pavarësisht nga pozicioni i zgjedhur, rekomandohet që të mos vendosni asnjëherë konfigurime të ndryshme për rrotat e të njëjtë aks.

FRENA E RROTAVE TË PASMË

fig. 23 Për të aktivizuar frenat, shtypni dorezën (**A14**) djathtas në aksin e pasmë.

Gjithmonë kapni frenat gjatë ndalesave.

BLLOKIMI/ZHBLOKIMI I RROTAVE TË PASMË

fig. 24 Shasia ka rrota me koka injektimi që mund të bllokohen ose zhblokohen duke aktivizuar dorezën (**A15**) në të dyja grupet e rrotës së përparme.

RREGULLIMI I SHUFRËS SË DOREZËS

Shasia ka një shufrë shasie teleskopike që mund të rregullohet në 4 pozicione të ndryshme.

fig. 25 Aktivizoni të dyja dorezat (**A16**) dhe ngrini ose ulni njëkohësisht shufrën e dorezës në pozicionin e dëshiruar.

SHPORTA

Shasia ka një shportë të madhe për vendosjen e gjërave (**E**), me një xhep.

Nëse është e nevojshme, shporta mund të hiqet me lehtësi nga shasia.

fig. 26 Për ta hequr, hiqeni flapën me pjesën Velcro (**E1**) anembanë tubit distancator të pasmë, më pas hiqeni pjesën e sheshtë me dhëmb (**E2**) nga kunjat përkatëse (**E3**).

fig. 27 Hiqni butonat (**E4**) nga tubat anësorë.

fig. 28 Shkëputni të dy çengelët anësorë (**E5**) nga kunjat përkatëse të parme (**E6**).

fig. 29 Në fund lirojeni flapën e fortë (**E7**) nga kunja e mesit (**E8**) dhe hiqeni komplet shportën.

MBAJTËSJA E SHISHES

Shasia është e pajisur me një mbajtës shishe standarde ushqimi (**B2**).

fig. 30 Për të fiksuar mbajtësin e shishes së ushqimit, vendosni udhëzuesin e sipërm në afërsi të grepit (**B7**) në shasi dhe shtyjeni në trupit e vet derisa të bashkohet plotësisht.

NJËSI SHITESË MBAJTËS PËR SHASINË: KARROCA, NDNJËSJA E KARROCËS SË FËMIJËS DHE NDNJËSJA E MAKINËS (nëse është e pranishme)

fig. 31 Shasia mund të përdoret me karrocën e fëmijës Aptica XT ndenjësen e karrocës së fëmijës dhe ndenjësen e makinës nëse është e pranishme.

KARROC APICA

BASHKIMI I KARROCËS SË FËMIJËS ME SHASI

fig. 32 Hiqni karrocën nga doreza dhe bashkoni në shasi në afërsi të trupave në të dyja anët e strukturës dhe vendoseni vetëm në pozicioni që sheh nga mbropa.

fig. 33 Pasi të instalohet karroca e fëmijës, kontrolloni nëse llambat treguese (**B3**) në të dyja pajisjet e bashkimit të jenë **Jeshile**. Nëse janë në pozicionin e **Kuq**, ndryshojeni si duhet karrocën e dorës derisa treguesit të bëhen **Jeshilë**.

fig. 34 **Kujdes: sigurohuni që karroca e dorës të jetë gjithnjë e fiksuar në të dyja anët para se ta tërhiqni lart.**

SHKËPUTJA E KARROCËS SË FËMIJËS ME SHASI

fig. 35 Aktivizoni dorezën (**B4**) që ndodhet në pjesën e jashtme të karrocës dhe ngrieni njëkohësisht, duke e kapur nga doreza.

INSTALIMI I VESHJES SË KAPAKUT

fig. 36 Mbështilleni veshjen e kapakut (**B1**) përreth dorezës, duke e fiksuar me butonat e dedikuara (**B3**) dhe me shiritin qendror fiksues Velcro (**B4**).

fig. 37 Përfundojeni instalimin duke bashkuar anën e fiksuesit të pasmë Velcro (**B5**) në karrocën e fëmijës.

RREGULLIMI DOREZËS DHE KAPAKUT

fig. 38 Për të rregulluar dorezën dhe kapakun e karrocës, shtypni njëkohësisht butonat e brendshëm (**B6**).

fig. 39 **Kujdes: Para se ta mbani ose ta ngrini karrocën, kontrolloni gjithmonë që doreza është në pozicion vertikal e dhe e kyçur mirë në të dyja anët.**

BASHKIMI I PLATFORMËS

fig. 40 Për ta montuar kapakun (**B2**) kapni kapësen me zinxhir në karrocë dhe mbylleni fletën me kapakun.

fig. 41 Mbyllësja e përparme e platformës (**B7**) mund të zgjatet dhe fiksohet në një pozicion që mbron fëmijën tuaj nga të ftohtet.

fig. 42 Zinxhiri dyanësh në kapak bën të mundur që ta arrini me lehtësi fëmijën.

PËRSHTATJA E MBËSHTETËSË

fig. 43 Aktivizoni dorezën (**B8**) për të rregulluar mbështetësen e pasme: pasi të arrihet pozicioni i dëshiruar, vendoseni dorezën në pozicionin e nisjes.

VENTILIMI I KARROCËS SË FËMIJËVE

Karroca Aptica XT ka një sistem ventilimi të koordinuar.

fig. 44 Ventilimi i bazës mund të rregullohet duke përdorur dorezën (**B9**) përpara.

fig. 45 Nëse janë të pranishme: Dy pjesët e rrjetës në pjesën e pasme dhe në kapak lejojnë qarkullim më të madh të ajrit brenda karrocës së fëmijës.

MIRËMBAJTJA E DYSHEKUT DHE VESHJES SË BRENDSHME

Këshillohet që dysheku dhe veshja e brendshme të hiqen periodikisht për mirëmbajtje të duhur.

fig. 46 Për të hequr veshjen e brendshme thjesht lirojeni nga cepi i karrocës.

MIRËMBAJTJA E VESHJES SË KARROCËS SË FËMIJËS

fig. 47 Nëse është e nevojshme që ta hiqni kapakun e karrocës, thjesht ngrieni duke i shkëputur rripat e perimetrit nga vendet e tyre në strukturë.

fig. 48 Kur e montoni përsëri, sigurohuni që dy liqet elastike (**B10**) të montohen në mënyrë perfekte poshtë liqeve të poshtme (**B11**) në të dyja mjetet bashkuese.

Kujdes! Pozicionimi jo korrekt i veshëve elastikë mund të pengojë bashkimin e duhur të karrocës me shasinë.



BASHKIMI I NDENJËSES SË KARROCËS SË FËMIJËS ME SHASI

fig. 49 Bashkimi ndenjësen e karrocës së fëmijës (B3) në shasi, duke e pozicionuar në trupat e dedikuara në të dyja anët e strukturës.

fig. 50 Kujdes: sigurohuni që ndenjësa e karrocës të jetë gjithnjë e fiksuar në të dyja anët para se ta tërhiqni lart.

fig. 51 Ndenjësa e karrocës së fëmijës mund të përdoret me drejtim nga mbrapa dhe përpara.

SHKËPUTJA E NDENJËSES SË KARROCËS SË FËMIJËS ME SHASI

fig. 52 Aktivizoni dorezën (C4) dhe ngrini njëkohësisht ndenjëse e karrocës së fëmijës nga shasia.

Kujdes: në asnjë rrethanë mos e bëni këtë operacion kur foshnja është brenda.

RREGULLIMI I MBËSHTETËSES SË PASME

fig. 53 Mbështetësja mund të rregullohet në 4 pozicione; përdorni pajisjen qendrore (C5) dhe çojeni mbështetësen në pozicionin e dëshiruar.

RREGULLIMI I MBËSHTETËSES SË KËMBËS

fig. 54 Për ta ulur mbështetësen, përdorni të dyja levat (C6) që ndodhen në pjesën e poshtme dhe shtyjeni poshtë njëkohësisht.

fig. 55 Për ta ngritur mbështetësen, thjesht ngrijeni lart dhe ajo mbyllet automatikisht në pozicion.

RRIPAT E SIGURISË

fig. 56 Sigurohuni që rripat e sigurisë të jenë futur në çengelat në lartësinë e supit ose pak më lart. Nëse pozicioni nuk është i saktë, hiqni rripat nga çifti i parë i çengelave dhe futni sërish në të dytin.

Pozicionojini të dy rripat e shpinës në të njëjtën lartësi.

fig. 57 Lidhni anët e rripave të mesit (C7) me mjetet lidhëse të shpinës (C8) dhe përfundojni bashkimin duke futur pjesët fundore në tokëzën e mesit (C9).

fig. 58 Përdorni gjithnjë rripin e mesit së bashku me rripat e shpinës, duke i rregulluar si duhet.

Kujdes! Mosndjekja e këtyre masave mund të bëjë që fëmija të rrëzohet ose të dalë jashtë me rreziqe lëndimi serioze.

VENDOSJA E SHUFRËS SË DORËS

fig. 59 Për ta vendosur shufrën kundër përplasjeve (C2), vendoseni në hapësirat e posaçme (C10) në ndenjësen e karrocës derisa të fiksohet.

fig. 60 Parmaku mund të hapet në njërin anë ose të hiqet plotësisht; për ta hapur, shtypni butonin (C11) dhe hiqeni nga trupi, përsëritni procedurën në anën tjetër.

BASHKIMI I KAPAKUT TË KARROCËS SË FËMIJËS

fig. 61 Për të fiksuar mbulësën (C3), pozicionohuni te pikat bashkuese anësore (C12) mbi ndenjëse, vendosni rripin (C13) dhe shtyjeni fort derisa të fiksohet plotësisht.

fig. 62 Në fillim mbërtheni kapëset (C14) në pikat bashkuese anësore (C12), më pas të gjitha kopsat e pasme (C15) të mbështetësja e shpinës.

fig. 63 Për të rregulluar kapakun, thjesht shoqërojeni në pozicionin e dëshiruar.

fig. 64 Kapaku ka një pjesë shtesë doku dhe hije kundër diellit që zgjerohet shkallën e mbulimit, duke përmirësuar mbrojtjen nga dielli.

SHKËPUTJA E KAPAKUT NGA KARROCA E FËMIJËS

fig. 65 Për ta hequr kapakun (C3) nga ndenjësa e karrocës, hiqni të gjithë butonat (C15) që e fiksajnë te mbështetësja e shpinës.

fig. 66 Hiqini dy kapëset (C14) që e fiksajnë kapakun me bashkimet anësore (C12), më pas (C13) nga bashkimet, duke e tërhequr fort nga të dyja anët.

MIRËMBAJTJA E COPËS SË ÇATISË

Astari i çatisë mund të hiqet për të bërë të mundur mirëmbajtjen e duhur.

fig. 67 Pasi kapaku të jetë lëvizur nga karroca, thjesht tërhiqni rripin e brendshëm (C13).

MBYLLJA E SHASISË ME NDENJËSEN E KARROCËS SË FËMIJËS TË BASHKUAR (KONFIGURIMI I KARROCËS)

Shasia mund të mbyllet me ndenjësen e karrocës të lidhur, qoftë e drejtuar nga prindi, qoftë nga rruga.

Drejtimi nga prindi

fig. 68 Paloseni kapakun, anojeni mbështetësen e shpinës në pozicionin më horizontal të mundshëm dhe ngrijeni komplet mbështetësen e këmbëve.

fig. 69 Më pas vazhdoni për ta mbyllur plotësisht karrocën, siç tregohet më sipër.

DREJTIMI NGA RRUGA

fig. 70 Paloseni kapakun dhe çojeni mbështetësen e shpinës komplet përpara.

fig. 71 Më pas vazhdoni për ta mbyllur plotësisht karrocën, siç tregohet më sipër.

MIRËMBAJTJA E VESHJES SË KARROCËS SË FËMIJËS

Rekomandohet që ta hiqni astarin rregullisht për të bërë punët e duhura të mirëmbajtjes.

Për të bërë të mundur heqjen e veshjes, më parë hiqni kapakun dhe shufrën mbajtëse.

fig. 72 Hiqeni kapakun nga mbështetësja e këmbëve.

fig. 73 Në fillim hiqni dy kapëset e poshtme (C16) që e fiksajnë kapakun me ndenjësen, më pas dy kapëset (C17) që fiksajnë panelet anësore me shasinë.

fig. 74 Lironi dy kopsat (C18) në mbështetëse dhe lirojeni kapakun nga çengelët e shufrës mbajtëse.

fig. 75 Hiqeni rripin e mesit të këmbëve nga vata mbrojtëse, duke e liruar nga lidhësja elastike, dhe më pas nga vendi në ndenjëse.

fig. 76 Tërhiqni rripat e pjesës së poshtme të shpinës nga vendi në mes të mbështetësës së shpinës.

fig. 77 Hiqini rripat e pjesës së poshtme të shpinës nga të dy rripat e supave dhe lirojeni kapakun nga lidhjet anësore.

fig. 78 Pasi t'i keni hequr rripat e pjesës së poshtme të shpinës nga vendet në kapak, tërhiqini nga shasia e karrocës.

HEQJA/INSTALIMI I SISTEMIT TË SIGURISË

Karroca Aptica XT është e pajisur me një sistem sigurie i cili mund të hiqet nëse është e nevojshme.

fig. 79 Për ta hequr rripin e mesit të këmbëve, tërhiqeni unazën e poshtme (C19) nga vendi në ndenjëse (C20).

Rripi i pjesës së poshtme të mesit dhe dy lidhëset e shpinës janë të lidhura me mbështetësen e shpinës me anë të unazave të sigurisë, të cilat hiqen dhe instalohen në të njëjtën mënyrë.

fig. 80 Për ta hequr rripin e pjesës së poshtme të mesit dhe lidhësen e shpinës, shtyjeni rripat në vendet e tyre në mbështetësen e shpinës (C21) dhe tërhiqini fort derisa unazat (C22) të lirohen nga vendet e tyre. Më pas hiqini unazat (C22) nga vendet e tyre (C21) dhe tërhiqini rripat komplet.

fig. 81 Për të montuar rripin e mesit të këmbëve, montojeni unazën e poshtme (C19) vetëm te vendi në ndenjëse (C20). Unaza e poshtme (C23) duhet të qëndrojë në pjesën e jashtme.

fig. 82 Për të montuar si rripin e pjesës së poshtme të shpinës, ashtu edhe dy lidhëset e shpinës, vendosini unazat (C22) në vendet e duhura në mbështetëse, dhe pasi të jenë pozicionuar poshtë një prej lidhësve (C24), shtyjeni fort në vend.

Kujdes! Pozicionojini lidhëset e shpinës gjithnjë në të

njëjtën lartësi.

fig. 83 Kujdes! Sigurohuni që të gjithë rripat të jenë lidhur si duhet me ndenjësen e karrocës duke i tërhequr një nga një.

MUFTJA E KËMBËS (nëse është e pranishme)

fig. 84 Pozicionojeni muften e këmbës (F), duke e kaluar poshtë shufrës së parakolpit, dhe bashkoni prixhonerët (F1).

fig. 85 Mbyllësja e muftës së këmbës mund të zgjerohet dhe bashkohet në një pozicion të përshtatshëm për mbrojtjen e fëmijës nga të ftohtët, duke e fiksuar me kunjat anësore të jashtme në elementët përkatës (F2) në mbulesë.

fig. 86 Muftja e karrocës mund të përdoret qoftë e drejtuar nga prindi, qoftë nga rruga.

MBULESA E SHIUT (nëse ka)

fig. 87 Për të vendosur mbulesën e shiut (G), pozicionojeni mbi kapak dhe mbyllini të dyja kopsat (G1) në anët e ndenjëses së karrocës.

fig. 88 Pastaj kapini brezat (G2) përreth tubave të përparmë në grupin e rrotës.

NDENJËSJA E FËMIJËS (nëse ka)

BASHKIMI I NDENJËSES SË MAKINËS ME SHASINË

fig. 89 Hiqeni ndenjësen e karrocës nga doreza dhe lidhjeni me shasinë duke e puthitur në të dyja anët e strukturës, dhe vendoseni gjithnjë me orientim nga prindërit.

fig. 90 Kujdes: sigurohuni që ndenjësen e fëmijës të makinës të jetë gjithnjë e fiksuar në të dyja anët para se ta tërhiqni lart.

SHKËPUTJA E NDENJËSES SË MAKINËS NGA SHASIA

fig. 91 Aktivizoni levën (H) në ndenjësen e pasme dhe ngrini njëkohësisht atë nga shasia, duke e kapur me dorezë. Për ta përdorur siç duhet ndenjësen e fëmijës të makinës, referojuni manualit të dedikuar.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



• ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ

ΑΝΑΦΟΡΑ.

**ΑΝ ΔΕΝ ΘΗΡΕΙΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΙΣ
ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ.**

**• Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ.**

**• ΠΡΟΣΟΧΗ! ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΟΤΕ
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ:
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ.
ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ
ΠΡΟΪΟΝ, ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ
ΤΕΤΑΜΕΝΗ.**

**• ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΣΟΒΑΡΟΎΣ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΎ Λ'ΟΓΩ
ΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ/Η ΟΛ'ΙΣΘΗΣΗΣ,
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ
ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΩΣΤΑ ΚΟΥΜΠΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ.**

ΠΟΡΤ ΜΠΕΜΠΕ

• Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για νεογέννητα και μωρά έως 9 κιλά.

ΚΑΘΙΣΜΑ

• Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο για παιδιά από τη γέννηση μέχρι βάρος 22 κιλά ή 4 ετών, ανάλογα με το ποια από τις δύο συνθήκες εμφανίζεται πρώτη.

• Το προϊόν είναι εγκεκριμένο για παιδιά έως 22 κιλά με το κάθισμα του καροτσιού στραμμένο προς το δρόμο. Συνιστάται η χρήση του καθίσματος καροτσιού που βλέπει προς τη μητέρα κατά τους πρώτους μήνες της ζωής του παιδιού και οπωσδήποτε όχι πάνω από τα 15 κιλά.

ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

• Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για νεογέννητα και μωρά έως 13 κιλά.

• Συνιστάται να ρυθμίζετε την πλάτη του πορτ-μπεμπέ και/ή του καθίσματος του καροτσιού στην πιο κεκλιμένη θέση όταν χρησιμοποιείται με νεογέννητα παιδιά.
• Το πλαίσιο Artica XT Inglesina χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε συνδυασμό με το Πορτ-μπεμπέ Maxi, το κάθισμα καροτσιού Artica XT και τα παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου Cab 0+, Darwin Infant, Darwin Infant Recline. Στην περίπτωση αμφιβολίας συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα inglesina.com ή απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο διανομέα ή στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Inglesina.

ΚΑΡΟΤΣΙ - TRAVEL SYSTEM

**• ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟ
ΠΑΙΔΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ.**

**• ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ,
ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΌΤΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ
ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΙ ΌΤΙ ΌΛΑ
ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΓΚΙΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΈΧΟΥΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ
ΣΩΣΤΑ.**

**• ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ**

ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΓΕΙ ΚΑΙ ΚΛΕΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.

- ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗΝ ΑΦ'ΗΝΕΤΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡ'ΟΝ ΠΡΟΪΟΝ.

- ΠΡΟΣΟΧΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ Π'ΑΝΤΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

- ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ ΠΑΡ'ΟΝ ΚΑΡΟΤΣ'ΑΚΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΡΕΧΕΤΕ Ή ΝΑ ΠΑΤΙΝ'ΑΡΕΤΕ.

- ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΠΕΡΠΑΤΑΤΕ.

- ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΛΕΓΞΤΕ ΑΝ ΤΟ ΠΟΡΤ-ΜΠΕΜΠΕ Ή ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ Ή ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΤΕΡΕΩΘΕΙ ΣΩΣΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.

- ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΟΡΤΕΣ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΑΥΤΟΜΑΤΑ (Π.Χ. ΤΡΕΝΑ, ΑΣΑΝΣΕΡ).

- Για να αποφύγετε σοβαρές ζημιές από πτώσεις ή ολίσθηση, χρησιμοποιείτε πάντοτε το σύστημα συγκράτησης κατάλληλα ρυθμισμένο.

- Η σωστή χρήση του συστήματος πρόσδεσης με τις ζώνες ασφαλείας δεν αντικαθιστά την κατάλληλη επίβλεψη από έναν ενήλικα.

- Να θυμάστε ότι η μπάρα προστασίας δεν αποτελεί σύστημα ασφαλείας. Να χρησιμοποιείτε πάντα το σύστημα πρόσδεσης με τις ζώνες ασφαλείας.

- Μην σηκώνετε το καροτσάκι μέσω της μπάρας προστασίας καθώς μπορεί να απαγκιστρωθεί.

ΠΟΡΤ ΜΠΕΜΠΕ

- ΤΟ ΠΟΡΤ-ΜΠΕΜΠΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΚΑΘΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΟΝΑ ΤΟΥΣ, ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΗΚΩΘΟΥΝ ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ Ή ΣΤΑ ΓΟΝΑΤΑ. ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ: 9 ΚΙΛΑ.

- ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΟΡΤ-ΜΠΕΜΠΕ.

- ΜΗΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΕΑΝ ΤΟ ΠΟΡΤ-ΜΠΕΜΠΕ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΣΠΑΣΜΕΝΑ, ΧΑΛΑΣΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Ή ΛΕΙΠΟΥΝ ΚΟΜΜΑΤΙΑ.

- Μην χρησιμοποιείτε και μην προσθέτετε κάποιο άλλο στρωματάκι εκτός από αυτό που παρέχεται μαζί με το πορτ-μπεμπέ ή που είναι εγκεκριμένο από τον κατασκευαστή.

- **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΣΦΥΞΙΑΣ** για τα παιδιά. Πάντα να ελέγχετε ότι υπάρχει επαρκής χώρος γύρω από το πρόσωπο του παιδιού προκειμένου να αποτρέψετε εμπόδια ροής του αέρα. Τα κορδόνια μπορεί να αποτελέσουν αιτία στραγγαλισμού. Μην τοποθετείτε αντικείμενα με σχοινιά γύρω από τον λαιμό του παιδιού, όπως κορδόνια ή κορδέλες γιακουκούλες ή πιπίλες. Μην τοποθετείτε σχοινιά ή κορδόνια πάνω στο προϊόν ή στα παιχνίδια.

- Μην αφήνετε μαλακά αντικείμενα, λούτρινα παιχνίδια, προστατευτικά και μαξιλάρια μέσα στο πορτ-μπεμπέ, διότι θα μπορούσαν να γίνουν επικίνδυνα.

- Το πορτ μπεμπέ Inglesina Maxi Aptica μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με το Standup Inglesina.

- Όταν το μωρό είναι μέσα στο πορτ-μπεμπέ το κεφάλι του δεν θα πρέπει ποτέ να βρίσκεται πιο χαμηλά από το σώμα.

- Ελέγξτε αν η χειρολαβή μεταφοράς βρίσκεται σε κάθετη θέση και σωστά στερεωμένη στις δύο πλευρές, πριν σηκώσετε ή μεταφέρετε το πορτ-μπεμπέ.

- Πριν σηκώσετε ή μεταφέρετε το πορτ-μπεμπέ, να ελέγχετε πάντοτε ότι η πλάτη είναι ρυθμισμένη στη χαμηλότερη θέση.

- Πριν από τη χρήση βεβαιωθείτε ότι το πορτ-μπεμπέ είναι σωστά συνδεδεμένο στο πλαίσιο τραβώντας τη χειρολαβή προς τα πάνω.

- Το πορτ-μπεμπέ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σύστημα συγκράτησης για τη μεταφορά μέσα σε αυτοκίνητο μόνο εάν είναι εφοδιασμένο με το κατάλληλο kit (Kit Auto Maxi).

- Το σύστημα ιμάντων του kit αυτοκινήτου πρέπει να αφαιρεθεί ή να κρυφτεί όταν χρησιμοποιείτε το πορτ-μπεμπέ εκτός από τη μεταφορά μέσα σε αυτοκίνητο, για περιόδους ύπνου χωρίς την επίβλεψη ενός ενήλικα (δείτε το εγχειρίδιο του Kit Auto).

- Η λαβή και το κάτω μέρος του πορτ-μπεμπέ πρέπει να ελέγχονται τακτικά για τυχόν σημάδια ζημιάς ή φθοράς.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΡΤ-ΜΠΕΜΠΕ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

- ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΚΑΘΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΟΝΑ ΤΟΥΣ.

- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΜΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ.

- **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΤΩΣΗΣ:** Οι κινήσεις του παιδιού μπορεί με μετακινήσουν το προϊόν. Ποτέ μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε άκρες τραπεζιών,

πάγκων εργασίας ή ανυψωμένων επιφανειών.

• **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΣΦΥΞΙΑΣ:** Το προϊόν μπορεί να ανατραπεί επάνω σε μαλακές επιφάνειες και να πνίξει το παιδί. ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε το προϊόν επάνω σε κρεβάτια, καναπέδες ή άλλες μαλακές επιφάνειες.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Πριν τη συναρμολόγηση, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν και όλα τα εξαρτήματά του δεν παρουσιάζουν κάποια βλάβη λόγω της μεταφοράς. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το προϊόν και πρέπει να το φυλάξετε μακριά από παιδιά.
- Για την ασφάλεια του παιδιού σας, πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, αφαιρέστε και πετάξτε όλες τις πλαστικές σακούλες και όλα τα υλικά συσκευασίας και φυλάξτε τα οπωσδήποτε μακριά από νεογέννητα και παιδιά.
- Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με ένα παιδί.
- Πριν από τη χρήση:
 - βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει συναρμολογηθεί κατάλληλα, ότι όλα τα εξαρτήματά του είναι σωστά στερεωμένα και ότι έχουν τοποθετηθεί όλοι οι μηχανισμοί. Βεβαιωθείτε ότι η επένδυση έχει συναρμολογηθεί σωστά επάνω στον σκελετό.
 - βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο είναι τελείως ανοικτό και ότι όλοι οι μηχανισμοί στερέωσης έχουν τοποθετηθεί.
 - βεβαιωθείτε ότι το πορτ-μπεμπέ, το κάθισμα του καροτσιού ή το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου έχουν στερεωθεί σωστά τραβώντας τα προς τα επάνω.
- Να είστε προσεκτικοί όταν ανοίγετε και κλείνετε το προϊόν για να αποφύγετε την παγίδευση των δακτύλων. Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες όπως υποδεικνύονται στις εικόνες του εγχειριδίου.
- Μην ανοίγετε, κλείνετε ή αποσυναρμολογείτε το προϊόν ή επιχειρείτε αυτές τις ενέργειες με το παιδί μέσα.
- Προσέχετε πάντα ιδιαίτερα όταν εκτελείτε αυτές τις ενέργειες με το παιδί δίπλα σας.
- Κατά τη διάρκεια αυτών των εργασιών, μπορεί να προκληθεί παγίδευση ή τραυματισμός των δακτύλων.
- Βεβαιωθείτε ότι το φρένο είναι πάντα ενεργοποιημένο όταν βάσετε ή σηκώνετε το παιδί από το κάθισμα/πορτ μπεμπέ, όταν σταματάτε και όταν συναρμολογείτε/αφαιρείτε τα εξαρτήματα.
- Χρησιμοποιείτε πάντα το φρένο ακόμα και όταν σταματάτε για μικρό χρονικό διάστημα.
- Όταν το σταθεμώσετε, ελέγξτε αν το φρένο έχει ενεργοποιηθεί σωστά, μετακινώντας το προϊόν εμπρός και πίσω. Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο τροχοί έχουν ενεργοποιημένα τα φρένα.
- Ποτέ μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε σκάλες ή σκαλιά, ακόμη και αν έχει εφαρμιστεί το φρένο, καθώς οι κινήσεις του παιδιού μπορεί να προκαλέσουν ολίσθηση του προϊόντος.
- Μην αφήνετε το πλαίσιο με στερεωμένο το κάθισμα του καροτσιού/πορτ-μπεμπέ/παιδικού καθίσματος επάνω σε κεκλιμένο επίπεδο όταν το παιδί βρίσκεται μέσα σε αυτό, ακόμα και όταν έχετε ενεργοποιήσει το φρένο. Η απόδοση των φρένων περιορίζεται στις μεγάλες κλίσεις.
- Μην αφήνετε τη χειρολαβή όταν βρίσκεται κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους, σιδηροδρομικές γραμμές ή σε περίπτωση ισχυρού ανέμου, επειδή, ακόμη και αν το

φρένο είναι σωστά ενεργοποιημένο, το προϊόν μπορεί να μετακινηθεί.

- Ποτέ μην χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο με στερεωμένο το κάθισμα του καροτσιού/πορτ-μπεμπέ/παιδικού καθίσματος αυτοκινήτου για να ανεβάσετε ή να κατεβάσετε σκάλες ή κυλιόμενες σκάλες με το παιδί επάνω σε αυτό, επειδή μπορεί να χάσετε ξαφνικά τον έλεγχο του μέσου ή το παιδί να πέσει. Προσέξτε ιδιαίτερα ακόμα και όταν ανεβαίνετε ή κατεβαίνετε ένα σκαλί ή άλλες ανώμαλες επιφάνειες.
- Το μέγιστο φορτίο του καθαθιού αντικειμένων είναι 5 κιλά και αυτό της θήκης για μπιμπερό είναι 0,5 κιλά. Μην χρησιμοποιείτε τη θήκη για μπιμπερό για να μεταφέρετε ζεστά ροφήματα. Μην υπερβαίνετε το συνιστώμενο μέγιστο φορτίο.
- Οποιοδήποτε φορτίο εφαρμοστεί στη χειρολαβή ή/και στην πλάτη ή/και πλαγίως του προϊόντος μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη σταθερότητα του προϊόντος.
- Η τοποθέτηση κατοικίδιων στο προϊόν θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη σταθερότητα του και να προκαλέσει απώλεια της συγκράτησης.
- Να λαμβάνετε υπόψη τους κινδύνους που προκύπτουν από την παρουσία γυμνών φλογών ή άλλων πηγών θερμότητας όπως καλοριφέρ, τζάκια, ηλεκτρικές κουζίνες ή φωταερίου κ.τ.λ.: μην αφήνετε το προϊόν κοντά σε αυτές τις πηγές θερμότητας.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι πιθανές πηγές κινδύνου (παράδειγμα: σκονιά, ηλεκτρικά καλώδια κ.τ.λ.) βρίσκονται σε σημείο που δεν μπορεί να τα φτάσει το παιδί.
- Μην αφήνετε το προϊόν με το παιδί μέσα σ' αυτό σε σημεία όπου σκονιά, κουρτίνες ή κάτι άλλο μπορεί πιθανόν να χρησιμοποιηθούν από το παιδί για να σκαρφαλώσει ή που μπορεί να γίνουν αιτίες ασφυξίας ή πνιγμού.
- Μην ανυψώσετε ποτέ το πλαίσιο με στερεωμένο το κάθισμα του καροτσιού/πορτ-μπεμπέ/παιδικού καθίσματος αυτοκινήτου εάν το παιδί είναι μέσα.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟΥ** - Οι λαβές/οι ζώνες της τσάντας πρέπει να διατηρούνται μακριά από το πορτ-μπεμπέ και το κάθισμα του καροτσιού.
- **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΤΩΣΗΣ** - Αποφύγετε να αφήνετε τα παιδιά να κάθονται στην πλάτη. Η περιοχή του καθίσματος είναι εκείνη που οριοθετείται από τη ζώνη ασφαλείας.
- Μην αφήνετε ποτέ το παιδί να καθίσει ή να σταθεί όρθιο στο καλάθι, καθώς το προϊόν μπορεί να αναποδογυρίσει και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αν υπάρχουν σπασίματα ή αν λείπουν εξαρτήματα.
- Ελέγχετε τακτικά το προϊόν και τα εξαρτήματά του για να εντοπίσετε τυχόν σημάδια βλάβης και/ή φθοράς, ζηλώματα και σκισίματα. Σε περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας, κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά, μην το χρησιμοποιείτε και/ή μην επιχειρήσετε να το επισκευάσετε, αλλά επικοινωνήστε αμέσως με τον εξουσιοδοτημένο έμπορο για να ζητήσετε ανταλλακτικά ή επισκευή.
- Μην αφήνετε άλλα παιδιά ή ζώα να παίζουν χωρίς επιτήρηση κοντά στο προϊόν ή να σκαρφαλώνουν πάνω του.
- Οι διαδικασίες συναρμολόγησης, αποσυναρμολόγησης και ρύθμισης πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από ενήλικα άτομα. Βεβαιωθείτε ότι όποιος χρησιμοποιεί το προϊόν (μπεμπι σίτερ, παππούδες κ.τ.λ.) γνωρίζει πώς να το χρησιμοποιήσει σωστά. Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικα.
- Κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων βεβαιωθείτε ότι τα κινούμενα μέρη του προϊόντος δεν έρχονται σε επαφή με το παιδί (παράδειγμα: πλάτη, κουκούλα κτλ.). Βεβαιωθείτε πάντα ότι το φρένο είναι πλήρως ενεργοποιημένο κατά τη διάρκεια αυτών των ρυθμίσεων.
- Μην αφήνετε το παιδί στο πλαίσιο με στερεωμένο το κάθισμα του καροτσιού/πορτ-μπεμπέ/παιδικού καθίσματος όταν ταξιδεύετε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς (π.χ. τρένο,

λεωφορείο κ.λπ.).

- Μην χρησιμοποιείτε το κάθισμα του καροτσιού ως παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου.
- Όταν δε χρησιμοποιείτε το προϊόν, πρέπει να το βάζετε στην αποθήκη και οπωσδήποτε μακριά από τα παιδιά. Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως παιχνίδι! Μην αφήνετε το παιδί να παίζει με το παρόν προϊόν.
- Μην στερεώσετε / αφαιρέσετε το κάθισμα του καροτσιού με το παιδί μέσα σε αυτό και μην μεταφέρετε το παιδί μέσα στο κάθισμα ξεχωριστά από το πλαίσιο.
- Αν το προϊόν εκτεθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα στον ήλιο, περιμένετε να κρυώσει πριν το χρησιμοποιήσετε.
- Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση και τα εγκαύματα, μην εκθέτετε το παιδί σε άμεσο ηλιακό φως για παρατεταμένες περιόδους, ακόμα και αν η κουκούλα είναι τελείως κατεβασμένη.
- Η χρήση του παιδικού καθίσματος αυτοκινήτου μαζί με το πλαίσιο δεν υποκαθιστά ένα πορτ-μπεμπέ ή ένα κρεβάτι. Όταν το παιδί πρέπει να κοιμηθεί είναι πιο σωστό να χρησιμοποιήσετε ένα κατάλληλο καροτσάκι, πορτ-μπεμπέ ή ένα κρεβάτι.

ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ!

- Χρησιμοποιήστε υπό την επίβλεψη ενός ενήλικα.
- Όταν βρίσκεται σε χρήση, βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα για τη βροχή δεν έρχεται σε επαφή με το πρόσωπο του μωρού καθώς θα μπορούσε να προκαλέσει ασφυξία.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το κάλυμμα για τη βροχή χωρίς την κουκούλα που το κρατά μακριά από το πρόσωπο του παιδιού. Η σωστή εγκατάσταση του καλύμματος βροχής είναι με την κουκούλα ανοιχτή, όπως φαίνεται στις εικόνες των οδηγιών.
- Χρησιμοποιήστε μόνο μαζί με το προϊόν Inglesina που υποδεικνύεται.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε άλλα προϊόντα από εκείνα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ασφυξίας ή υπερθέρμανσης, μην χρησιμοποιείτε ποτέ το κάλυμμα βροχής στον ήλιο ή σε εσωτερικούς χώρους.
- Πλένεται στο χέρι στους 30° C.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΓΓΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

- Η Inglesina Baby S.p.A. εγγυάται ότι κάθε προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τις διατάξεις/ κανονισμούς του προϊόντος και την ποιότητα και την ασφάλεια που ισχύουν σήμερα γενικά στις χώρες της Ευρωπαϊκής αγοράς της Κοινότητας.
- Η Inglesina Baby S.p.A. εγγυάται ότι κατά τη διάρκεια και μετά τη διαδικασία παραγωγής, κάθε προϊόν έχει υποβληθεί σε αρκετούς ελέγχους ποιότητας. Η Inglesina Baby S.p.A. εγγυάται ότι κάθε προϊόν κατά τη στιγμή της αγοράς από έναν Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο είναι απαλλαγμένο από ελαττώματα στη συναρμολόγηση ή την κατασκευή.
- Αυτή η εγγύηση δεν εκφράζει τα δικαιώματα που παρέχονται στους καταναλωτές σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, η οποία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα στην οποία αγοράστηκε το προϊόν, και οι ορισμοί των οποίων, σε περίπτωση διαμάχης, υπερισχύουν σε σχέση με το περιεχόμενο της παρούσας εγγύησης.
- Σε περίπτωση που το προϊόν παρουσιάσει ελαττώματα στα υλικά ή/και κατασκευαστικές ανωμαλίες που διαπιστώνονται στη στιγμή της αγοράς ή κατά τη συνήθη χρήση, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο σχετικό εγχειρίδιο χρήσης, Η Inglesina Baby S.p.A. αναγνωρίζει την ευκρότητα των όρων της εγγύησης για μια περίοδο 24 μηνών μετά από την ημερομηνία αγοράς.
- Η εγγύηση ισχύει μόνο στη χώρα στην οποία αγοράστηκε το προϊόν και στην περίπτωση που η αγορά έγινε από εξουσιοδοτημένο κατάστημα λιανικής.

- Η εγγύηση αναγνωρίζεται και ισχύει για τον πρώτο ιδιοκτήτη του παρόντος προϊόντος που αγοράστηκε.
- Η εγγύηση καλύπτει την αντικατάσταση ή επισκευή των ελαττωματικών εξαρτημάτων λόγω κατασκευαστικών ελαττωμάτων εξ αρχής. Η Inglesina Baby S.p.A. διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει κατά την κρίση της, αν θα εφαρμόσει την εγγύηση μέσω της επισκευής ή της αντικατάστασης του προϊόντος.
- Για να χρησιμοποιήσετε την εγγύηση είναι απαραίτητο να παρουσιάσετε τον σειριακό αριθμό και το αντίγραφο της απόδειξης που εκδόθηκε κατά τη στιγμή της αγοράς του προϊόντος, ελέγχοντας αν επάνω σε αυτή αναφέρεται κατά τρόπο ευανάγνωστο η ημερομηνία αγοράς.
- Αυτοί οι όροι της εγγύησης παύουν να ισχύουν στην περίπτωση που:
 - το προϊόν χρησιμοποιείται με διαφορετικούς τρόπους που δεν αναφέρονται ρητά στο σχετικό εγχειρίδιο χρήσης.
 - το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με όσα προβλέπονται στο αντίστοιχο εγχειρίδιο.
 - το προϊόν έχει υποστεί επισκευές σε μη εξουσιοδοτημένα και συμβατικά κέντρα σέρβις.
 - το προϊόν έχει υποστεί τροποποιήσεις ή/και παρεμβάσεις τόσο στο δομικό μέρος όσο και στον κλωστοϋφαντουργικό τομέα που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον κατασκευαστή. Ενδεχόμενες τροποποιήσεις απαλλάσσουν την Inglesina Baby S.p.A. από οποιαδήποτε ευθύνη.
 - το ελάττωμα οφείλεται σε αμέλεια ή απρόσεκτη χρήση (π.χ. βίαιες προσκρούσεις των δομικών μερών, έκθεση σε δραστικές χημικές ουσίες, κλπ.).
 - το προϊόν έχει παρουσιάσει φυσιολογική φθορά (π.χ. τροχοί, κινούμενα μέρη, ύφασμα) που προκύπτει από μια παρατεταμένη και συνεχή χρήση προγραμματισμένη καθημερινά.
 - το προϊόν έχει χαλάσει, έστω και τυχαία, από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη ή από τρίτους (π.χ. στην περίπτωση που αποστέλλεται ως αποσκευή μέσω αεροπλάνου ή άλλων μέσων).
 - το προϊόν αποστέλλεται στον αντιπρόσωπο για σέρβις, χωρίς το πρωτότυπο της απόδειξης αγοράς και/ή χωρίς τον σειριακό αριθμό ή όταν η ημερομηνία αγοράς επάνω στην απόδειξη και/ή ο σειριακός αριθμός δεν είναι ευανάγνωστα.
- Τυχόν βλάβες που θα προκληθούν από τη χρήση εξαρτημάτων που δεν παρέχονται και/ή δεν είναι εγκεκριμένα από την Inglesina Baby, δε θα καλύπτονται από τους όρους της εγγύησής μας.
- Η Inglesina Baby S.p.A. αποποιείται κάθε ευθύνη για βλάβες σε πράγματα ή άτομα που προκαλούνται από ακατάλληλη και/ή λανθασμένη χρήση του προϊόντος.
- Μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης, η Εταιρεία εξακολουθεί να παρέχει το σέρβις των προϊόντων της έναντι αμοιβής εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία της εισαγωγής στην αγορά των ιδίων, μετά την οποία θα αξιολογείται περίπτωση η δυνατότητα παρέμβασης.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ / ΣΕΡΒΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

- Ελέγχετε τακτικά τους μηχανισμούς ασφαλείας για να βεβαιώνετε ότι το προϊόν εξακολουθεί να λειτουργεί σωστά με το πέρασμα του χρόνου. Αν διαπιστώσετε προβλήματα και/ή βλάβες οποιουδήποτε είδους, μη χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Επικοινωνήστε αμέσως με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή με τη Μεταγοραστική εξυπηρέτηση πελατών της Inglesina.
- Μη χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά ή εξαρτήματα που δεν παρέχονται και/ή σε κάθε περίπτωση δεν είναι εγκεκριμένα από την Inglesina Baby S.p.A.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΣΕΡΒΙΣ

- Σε περίπτωση ανάγκης για σέρβις του προϊόντος, επικοινωνήστε αμέσως με τον Αντιπρόσωπο Inglesina από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν, φροντίζοντας να έχετε τον "Serial Number" του αντίστοιχου προϊόντος που έχετε ζητήσει.
- Έργο του Αντιπροσώπου είναι να έρθει σε επαφή με την Inglesina για να αξιολογήσει τον πιο κατάλληλο τρόπο παρέμβασης σε κάθε περίπτωση και να παράσχει στη συνέχεια την οποιαδήποτε οδηγία.
- Η Υπηρεσία Σέρβις Inglesina διατίθεται σε κάθε περίπτωση να παράσχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες με έγγραφη αίτηση που πρέπει να συμπληρώνεται σε σχετικό έντυπο που διατίθεται στην ιστοσελίδα: inglesina.com - τμήμα Εγγύηση και Σέρβις.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Το παρόν προϊόν χρειάζεται τακτική συντήρηση από το χρήστη.
- Μην ασκείτε ποτέ πίεση σε μηχανισμούς ή κινητά μέρη. Αν δε γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε, ανατρέξτε στις οδηγίες.
- Μη βάζετε στην αποθήκη το προϊόν αν είναι ακόμη βρεγμένο και μην το αφήνετε σε υγρό περιβάλλον γιατί μπορεί να δημιουργηθεί μούχλα.
- Φυλάσσετε το προϊόν σε στεγνό μέρος.
- Προστατεύστε το προϊόν από τους ατμοσφαιρικούς παράγοντες, νερό, βροχή ή χιόνι. Επίσης, η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει αλλαγή χρώματος σε πολλά υλικά.
- Αν τυχόν χρησιμοποιήσετε το προϊόν στην παραλία, καθαρίστε το και σκουπίστε το με προσοχή ώστε να αφαιρέσετε την άμμο και το αλάτι καθώς θα μπορούσε να σκουριαστεί.
- Καθαρίστε τα πλαστικά και μεταλλικά μέρη με ένα υγρό

πανί ή ένα ήπιο καθαριστικό. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες, αμμωνία ή βενζίνη.

- Στεγνώστε με προσοχή τα μεταλλικά τμήματα έπειτα από τυχόν επαφή με το νερό, για να μη σχηματιστεί σκουριά.
- Διατηρήστε καθαρά όλα τα κινητά μέρη και αν χρειαστεί περάστε τα με ένα ελαφρύ λιπαντικό.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

- Σας συνιστούμε να πλένετε την επένδυση χωριστά από τα άλλα υφάσματα.
- Ανανεώστε περιοδικά τα υφασμάτινα μέρη με μια μαλακία βούρτσας για ρούχα.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες πλυσίματος της υφασματινής επένδυσης που αναγράφονται στις κατάλληλες ετικέτες.



Πλένετε στο χέρι με κρύο νερό



Μη χρησιμοποιείτε χλωρίνη



Μη στεγνώνετε σε στεγνωτήριο



Στεγνώστε απλώνοντας σε σκιερό μέρος



Μη σιδερώνετε



Αποφύγετε το στεγνό καθάρισμα

Χωρίς στύψιμο

- Στεγνώστε εντελώς την υφασματινή επένδυση πριν τη χρησιμοποιήσετε ή την επανατοποθετήσετε.
- Για την αποφυγή τυχόν σχηματισμού μούχλας, σας συνιστούμε να αερίζετε περιοδικά το πορτ μπεμπέ. Πιο συγκεκριμένα, αφαιρείτε την Υφασματινή επένδυση από το πλαίσιο και περνάτε τη βάση με ένα στεγνό πανάκι.

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Εικ. 1

- A** ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΤΙΚΑ ΧΤ
- A1** Οπίσθιοι τροχοί
- A2** Σύνολο μπροστινού ΔΕΞ (RH) τροχού / Σύνολο μπροστινού ΑΡ (LH) τροχού

B ΠΟΡΤ ΜΠΕΜΠΕ ΑΡΤΙΚΑ ΧΤ

- B1** Επένδυση κουκούλας
- B2** Κάλυμμα πορτ μπεμπέ

C ΚΑΡΟΤΣΙ

- C1** Κάθισμα καροτσιού
- C2** Προστατευτική μπάρα
- C3** Κουκούλα

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

- D** Θήκη μπιμπερό
- E** Καλάθι για διάφορα αντικείμενα
- F** Καλυμμα ποδιών (αν υπάρχει)
- G** Προστατευτικό κάλυμμα για τη βροχή (αν διατίθεται)

ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (αν διατίθεται)

STANDUP (αν διατίθεται)

ΠΛΑΙΣΙΟ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Εικ. 2 Κρατώντας πατημένο τον μοχλό (A3) σηκώνετε τον σκελετό απότομα μέχρι να ανοίξει πλήρως.

Εικ. 3 Προσοχή: βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί είναι σωστά συνδεδεμένοι πριν από τη χρήση.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ/ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΠΙΣΘΙΩΝ ΤΡΟΧΩΝ

Εικ. 4 Εισαγάγετε τον πίσω τροχό (A1) στον πίσω άξονα (A3) και σπρώξτε τον μέσα στη θέση του μέχρι να ακουστεί το κλικ της σωστής στερέωσης. Προχωρήστε με τον ίδιο τρόπο και για τον άλλο τροχό.

Εικ. 5 Προσοχή: βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί είναι σωστά συνδεδεμένοι πριν από τη χρήση.

Στην περίπτωση που χρειάζεται, οι πίσω τροχοί μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν.

Εικ. 6 Χρησιμοποιήστε τον μοχλό (A4) και βγάλτε τον πίσω τροχό (A1).

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ/ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΜΠΡΟΣΘΙΩΝ ΤΡΟΧΩΝ

Εικ. 7 Τα σύνολα των μπροστινών τροχών διακρίνονται σε RH (δεξιά) και LH (αριστερά) και μπορούν εύκολα να εντοπιστούν χάρη στην αναφορά (A5) που είναι τυπωμένη επάνω στον πίσω ακρίστρωσης. Η ίδια αναφορά (A6) βρίσκεται τυπωμένη επάνω και στις δύο μπροστινές βάσεις

στήριξης του πλαισίου.

Εικ. 8 Εισαγάγετε το σύνολο του μπροστινού τροχού (**A2**) μέσα στην μπροστινή βάση στήριξης του πλαισίου, μέχρι να ακούσετε το κλικ της αγκίστρωσης.

Εικ. 9 Η τρύπα (**A7**) που βρίσκεται μέσα στο σύνολο του τροχού θα παραμείνει πάντα προς το εξωτερικό μέρος, βοηθά στον εύκολο εντοπισμό της σωστής αντιστοιχίας ΔΕΞ (RH) και ΑΡ (LH) μεταξύ των τροχών και του πλαισίου.

Εικ. 10 Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί είναι σωστά συνδεδεμένοι πριν από τη χρήση.

Στην περίπτωση που χρειάζεται, και τα δύο σύνολα των μπροστινών τροχών μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν.

Εικ. 11 Σπρώχνοντας το μικρό πλήκτρο (**A8**), βγάλετε το σύνολο του τροχού από τη θέση επάνω στη βάση στήριξης.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Εικ. 12 Για να κλείσετε το πλαίσιο, πιέστε το πλήκτρο (**A9**) και ταυτόχρονα περιστρέψτε την πίσω λαβή (**A10**) μέχρι να κλείσει πλήρως το πλαίσιο.

Εικ. 13 Τα βέλη (**A11**) που βρίσκονται επάνω στη λαβή και επάνω στο πλαίσιο, βοηθούν στον εντοπισμό και την πραγματοποίηση της σωστής θέσης κλεισίματος.

Εικ. 14 Για να μεταφέρετε το κλειστό πλαίσιο, χρησιμοποιήστε την πίσω λαβή (**A10**).

Μην σηκώνετε ποτέ το πλαίσιο από τη χειρολαβή.

ADAPTIVE CRUISE

Εικ. 15 Το πλαίσιο Artica XT είναι εξοπλισμένο με ανεξάρτητα ρυθμιζόμενες αναρτήσεις εμπρός και πίσω.

Αυτές είναι οι προτεινόμενες βασικές διαμορφώσεις, ανάλογα με το αν χρησιμοποιείτε πορτ-μπεμπέ, καροτσάκι ή παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου.

Επομένως προτείνεται να αναζητήσετε την πιο κατάλληλη ανάλογα με το έδαφος στο οποίο ταξιδεύετε, το βάρος του παιδιού και το ύψος της χειρολαβής.

Εικ. 16 Σε περίπτωση χρήσης με το παιδί στο πορτ-μπεμπέ σε αρκετά κανονικό έδαφος, τοποθετήστε τις μπροστινές αναρτήσεις στο **HARD** και τις πίσω στο **SOFT**. με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η ομαλότητα των τροχών, εξασφαλίζοντας στο παιδί έναν πιο άνετο περίπατο.

Εικ. 17 Για να ρυθμίσετε την μπροστινή ανάρτηση στο **HARD**, πιέστε σταθερά τον μοχλό (**A12**) που βρίσκεται στο σύνολο του μπροστινού τροχού. Το βέλος που υπάρχει στο μοχλό θα δείξει **H**.

Εικ. 18 Για να ρυθμίσετε τις πίσω αναρτήσεις στο **SOFT** κατεβάστε σταθερά τον μοχλό (**A13**). Σε αυτόν θα παραμείνει ορατό το **S**.

Εικ. 19 Σε περίπτωση χρήσης με το παιδί στο καροτσάκι σε ανώμαλο έδαφος, ρυθμίστε τόσο τις μπροστινές αναρτήσεις στο **SOFT** όσο και τις πίσω στο **HARD**. με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι κραδασμοί που μεταδίδονται από την ανομοιομορφία του εδάφους, τόσο στο παιδί όσο και στην χειρολαβή του πλαισίου.

Εικ. 20 Για να ρυθμίσετε την μπροστινή ανάρτηση στο **SOFT** φέρετε τον μοχλό (**A12**) που βρίσκεται στο σύνολο του μπροστινού τροχού, στην οριζόντια θέση. Το βέλος που υπάρχει στο μοχλό θα δείξει **S**.

Εικ. 21 Για να ρυθμίσετε τις πίσω αναρτήσεις στο **HARD**, σηκώστε σταθερά τον μοχλό (**A13**). Σε αυτόν θα παραμείνει ορατό το **H**.

Εικ. 22 Προσοχή! Ανεξάρτητα από τη θέση που έχετε επιλέξει, συνιστάται να μην ρυθμίζετε ποτέ διαφορετικές ρυθμίσεις για τους τροχούς του ίδιου άξονα.

ΦΡΕΝΟ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΩΝ

Εικ. 23 Για να ενεργοποιήσετε το φρένο, σπρώξτε τον μοχλό (**A14**) που βρίσκεται δεξιά, επάνω στον πίσω άξονα.

Βάζετε πάντα το φρένο κατά τη διάρκεια των στάσεων.

ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ/ΞΕΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΩΝ

Εικ. 24 Το πλαίσιο είναι εξοπλισμένο με περιστρεφόμενους τροχούς που μπορούν να μπλοκάρουν ή να ξεμπλοκάρουν ενεργοποιώντας τον μοχλό (**A15**) που βρίσκεται επάνω στα δύο σύνολα των μπροστινών τροχών.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ

Το πλαίσιο είναι εξοπλισμένο με τηλεσκοπική χειρολαβή, ρυθμιζόμενη σε 4 διαφορετικές θέσεις.

Εικ. 25 Χρησιμοποιήστε και τους δύο μοχλούς (**A16**) και ταυτόχρονα σηκώστε ή κατεβάστε τη χειρολαβή μέχρι την επιθυμητή θέση.

ΚΑΛΑΘΙ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Το πλαίσιο είναι εξοπλισμένο με ένα μεγάλο καλάθι τοποθέτησης αντικειμένων (**E**) με θήκη.

Σε περίπτωση που χρειάζεται, το καλάθι μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα από το πλαίσιο.

Εικ. 26 Για να το αφαιρέσετε, αφαιρέστε το κομμάτι με το κριτς-κρατς (βέλος) (**E1**) που είναι τυλιγμένο στον πίσω σωλήνα-αποστάτη, στη συνέχεια αποσυνδέστε το κομμάτι με σχισμές (**E2**) από τους αντίστοιχους πείρους (**E3**).

Εικ. 27 Αφαιρέστε τα κομμάτια (**E4**) από τους πλευρικούς σωλήνες.

Εικ. 28 Αφαιρέστε και τους δύο πλευρικούς γάντζους στήριξης (**E5**) από τους αντίστοιχους μπροστινούς πείρους (**E6**).

Εικ. 29 Τέλος αποσυνδέστε το μεταλλικό κομμάτι (**E7**) από τον μπροστινό κεντρικό πείρο (**E8**) και αφαιρέστε τελείως το καλάθι.

ΘΗΚΗ ΜΠΙΜΠΕΡΟ

Το πλαίσιο διαθέτει θήκη μπιμπερού της σειράς (**B2**).

Εικ. 30 Για να στερεώσετε τη θήκη για μπιμπερό, τοποθετήστε τον πάνω οδηγό πάνω στο άγκιστρο (**B7**) στο πλαίσιο και πιέστε τη θήκη προς τα κάτω μέχρι να αγκιστρωθεί καλά.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΠΟΡΤ-ΜΠΕΜΠΕ, ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (αν υπάρχει)

Εικ. 31 Το πλαίσιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με το πορτ-μπεμπέ Artica XT το κάθισμα καροτσίου και το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου αν υπάρχει.

ΠΟΡΤ ΜΠΕΜΠΕ ΑΡΤΙΣΑ ΧΤ

ΑΓΚΙΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΡΤ ΜΠΕΜΠΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Εικ. 32 Κρατώντας το πορτ μπεμπέ από τη χειρολαβή, αγκιστρώστε το στο πλαίσιο στις αντίστοιχες ειδικές θέσεις και στις δύο πλευρές της δομής, τοποθετώντας το αποκλειστικά στραμμένο προς τη μητέρα.

Εικ. 33 Αφού τοποθετηθεί το πορτ-μπεμπέ, ελέγξτε αν οι δείκτες (**B3**) που βρίσκονται επάνω και στις δύο διατάξεις αγκίστρωσης, είναι **Πράσινοι**. Σε περίπτωση που είναι **Κόκκινοι**, επανατοποθετήστε σωστά το πορτ-μπεμπέ μέχρι να γίνουν οι δείκτες **Πράσινοι**.

Εικ. 34 Προσοχή: πριν από τη χρήση βεβαιωθείτε πάντα ότι το πορτ-μπεμπέ είναι σωστά συνδεδεμένο και στις δύο πλευρές τραβώντας τα προς τα πάνω.

ΑΠΑΓΚΙΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΡΤ ΜΠΕΜΠΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Εικ. 43 Χρησιμοποιήστε τον μοχλό (**B4**) που βρίσκεται στο εξωτερικό μέρος του πορτ-μπεμπέ και ταυτόχρονα σηκώστε το, πιάνοντάς το από τη χειρολαβή.

ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ

Εικ. 36 Τυλίξτε την επένδυση της κουκούλας (**B1**) γύρω από τη χειρολαβή, στερεώνοντάς την με τα κατάλληλα κουμπιά (**B3**) και με το κεντρικό κομμάτι με κριτς-κρατς

(βέλκρο) (B4).

Εικ. 37 Ολοκληρώστε τη συναρμολόγηση, στερεώνοντας τα πλευρικά και πίσω κριτς-κρατς (B5) στο πορτ-μπεμπέ.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ

Εικ. 38 Για να ρυθμίσετε τόσο τη χειρολαβή όσο και την κουκούλα του πορτ-μπεμπέ, πιέστε ταυτόχρονα τα δύο εσωτερικά πλήκτρα (B6).

Εικ. 39 Προσοχή: Ελέγξτε αν η χειρολαβή μεταφοράς βρίσκεται σε κάθετη θέση και σωστά στερεωμένη στις δύο πλευρές, πριν σηκώσετε ή μεταφέρετε το πορτ-μπεμπέ.

ΑΓΚΙΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ

Εικ. 40 Για να τοποθετήσετε το κάλυμμα (B2) συνδέστε το φερμουάρ στερέωσης στο πορτ μπεμπέ και κουμπώστε το επάνω τμήμα που αναστηκνώνεται στην κουκούλα.

Εικ. 41 Το μπροστινό πτερύγιο του καλύμματος (B7) μπορεί να επεκταθεί και να στερεωθεί σε κατάλληλη θέση ώστε να προστατεύει το παιδί από το κρύο.

Εικ. 42 Το φερμουάρ διπλής κατεύθυνσης στο κάλυμμα του πορτ μπεμπέ, διευκολύνει την πρόσβαση στο παιδί.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΗΣ

Εικ. 43 Ενεργείστε επί του μοχλού (B8) για να ρυθμίσετε την πλάτη: αφού πετύχετε την κλίση που επιθυμείτε, τοποθετήστε και πάλι το μοχλό στη θέση εκκίνησης.

ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΠΟΡΤ-ΜΠΕΜΠΕ



Το πορτ-μπεμπέ Artica XT είναι εξοπλισμένο με ένα κατάλληλο σύστημα αερισμού.

Εικ. 44 Ο αερισμός της βάσης μπορεί να ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας τον μοχλό (B9) που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος.

Εικ. 45 Αν υπάρχουν: Τα δύο ενθέματα με πλέγμα στο πίσω μέρος και επάνω στην κουκούλα, επιτρέπουν μεγαλύτερη κυκλοφορία του αέρα μέσα στο πορτ-μπεμπέ.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Προτείνονται να αφαιρείται τακτικά το στρώμα και την εσωτερική επένδυση για τη σωστή συντήρησή τους.

Εικ. 46 Για να αφαιρέσετε την εσωτερική επένδυση απλά βγάλτε την από την περίμετρο του πορτ-μπεμπέ.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΡΤ-ΜΠΕΜΠΕ

Εικ. 47 Εάν είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε την εξωτερική επένδυση του πορτ μπεμπέ, αρκεί να την αφαιρέσετε, τραβώντας πρώτα έξω το στενό επάνω τμήμα της που βρίσκεται τοποθετημένο εσωτερικά στην ειδική υποδοχή περιμετρικά του σκελετού.

Εικ. 48 Αφού την επανατοποθετήσετε, βεβαιωθείτε ότι το λάστιχο (B10) έχει τοποθετηθεί σωστά κάτω από τις κάτω προεξοχές (B11) και των δύο διατάξεις στερέωσης.

Προσοχή! Η λανθασμένη τοποθέτηση των ελαστικών περασμάτων μπορεί να επηρεάσει τη σωστή αγκίστρωση του πορτ-μπεμπέ επάνω στο πλαίσιο.

ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Εικ. 49 Στερεώστε το κάθισμα του καροτσιού (B3) στο πλαίσιο, τοποθετώντας το στις αντίστοιχες θέσεις επάνω και στις δύο πλευρές του σκελετού.

Εικ. 50 Προσοχή: πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε πάντα ότι το κάθισμα του καροτσιού έχει στερεωθεί σωστά και στις δύο πλευρές τραβώντας το προς τα πάνω.

Εικ. 51 Είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσετε το κάθισμα του καροτσιού τόσο στραμμένο προς τη μαμά όσο και προς τον

δρόμο.

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Εικ. 52 Χρησιμοποιήστε τον μοχλό (C4) και ταυτόχρονα σηκώστε το κάθισμα του καροτσιού από το πλαίσιο.

Προσοχή: μην εκτελείτε ποτέ τη διαδικασία αυτή με το παιδί επά

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΗΣ

Εικ. 53 Μπορείτε να ρυθμίσετε την πλάτη σε 4 θέσεις. Πιέστε τον κεντρικό μηχανισμό (C5) και σπρώξτε μέχρι τη θέση που επιθυμείτε.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΠΟΔΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΔΙΩΝ

Εικ. 54 Για να χαμηλώσετε το υποπόδιο, πιέστε και τους δύο μοχλούς (C6) που βρίσκονται στο κάτω μέρος του ενώ ταυτόχρονα το σπρώχνετε προς τα κάτω.

Εικ. 55 Για να αναστήσετε ξανά το υποπόδιο αρκεί να το τραβήξετε προς τα πάνω: μπλοκάρει αυτόματα.

ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εικ. 56 Βεβαιωθείτε ότι οι ζώνες έχουν εισαχθεί στις οπές στο ύψος των ώμων ή αμέσως πιο πάνω. Αν η θέση δεν είναι σωστή, βγάλτε τις ζώνες από το πρώτο ζευγάρι θηλειών και περάστε τες στο δεύτερο.

Τοποθετήστε πάντα και τις δύο ζώνες στο ίδιο ύψος.

Εικ. 57 Συνδέστε τις άκρες των ζωνών της μέσης (C7) με αυτές των ώμων (C8) και συνεχίστε τοποθετώντας τις άκρες στο κεντρικό κομμάτι (C9).

Εικ. 58 Χρησιμοποιείτε πάντα τη κοιλιακή ζώνη σε συνδυασμό με αυτές της ράχης ρυθμίζοντάς τες σωστά.

Προσοχή! Αν δεν τηρήσετε αυτή την προφύλαξη, το παιδί μπορεί να πέσει ή να γλιστρήσει και πιθανόν να τραυματιστεί.

ΑΓΚΙΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΜΠΑΡΑΣ

Εικ. 59 Για να στερεώσετε την μπάρα προστασίας (C2), τοποθετήστε την στις αντίστοιχες θέσεις (C10) επάνω στο κάθισμα του καροτσιού μέχρι να ακούσετε το κλικ της σωστής αγκίστρωσης.

Εικ. 60 Η προστατευτική μπάρα μπορεί να είναι ανοιχτή από τη μία μεριά ή να αφαιρεθεί εντελώς. Για να την ανοίξετε, πατήστε το κουμπί (C11) και βγάλτε τη από τη βάση του. Για να τη βγάλετε εντελώς, επαναλάβετε την ίδια διαδικασία και στην άλλη πλευρά.

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ

Εικ. 61 Για να συνδέσετε την κουκούλα (C3), τοποθετήστε την σε ευθεία με τις πλευρικές αρθρώσεις (C12) στο κάθισμα του καροτσιού, βάλτε τον ιμάντα (C13) και πιέστε δυνατά μέχρι την πλήρη αγκίστρωση.

Εικ. 62 Κουμπώστε πρώτα τις σουστές (C14) στις πλευρικές αρθρώσεις (C12), και έπειτα όλα τα πίσω κουμπιά (C15) στην πλάτη.

Εικ. 63 Για να ρυθμίσετε την κουκούλα, αρκεί να τη σπρώξετε με το χέρι μέχρι τη θέση που επιθυμείτε.

Εικ. 64 Η κουκούλα περιλαμβάνει ένα επιπλέον υφασμάτινο ένθεμα με σκιάδιο που, αυξάνοντας την ακτίνα κάλυψης, παρέχουν μεγαλύτερη προστασία από τον ήλιο.

ΑΠΑΓΚΙΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ

Εικ. 65 Για να αφαιρέσετε την κουκούλα (C3) από το κάθισμα του καροτσιού, ξεκουμπώστε όλα τα κουμπιά (C15) με τα οποία στερεώνεται στην πλάτη.

Εικ. 66 Ξεκουμπώστε τις δύο σουστές (C14) που στερεώνουν το κάλυμμα στις πλευρικές υποδοχές (C12) και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τις άκρες της εσωτερικής ιμάντας (C13) από τις υποδοχές, τραβώντας με δύναμη και τις δύο πλευρές.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ

Η επένδυση της κουκούλας μπορεί να αφαιρεθεί ώστε να είναι δυνατή η σωστή συντήρησή της.

Εικ. 67 Όταν αφαιρέσετε την κουκούλα από το καρότσι, αρκεί να αφαιρέσετε την εσωτερική μπανέλα (**C13**).

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ ΣΤΕΡΕΩΜΕΝΟ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ)

Το πλαίσιο μπορεί να κλείσει με το κάθισμα του καροτσιού τοποθετημένο σε αυτό, τόσο στραμμένο προς τη μαμά όσο και προς τον κόσμο.

Προς τον γονέα

Εικ. 68 Διπλώστε την κουκούλα, ρυθμίστε την ανάκλιση της πλάτης στην πιο οριζόντια θέση και σηκώστε τελείως το υποπόδιο.

Εικ. 69 Συνεχίστε το κλείσιμο του καροτσιού όπως υποδεικνύεται παραπάνω.

Προς τον κόσμο

Εικ. 70 Διπλώστε την κουκούλα και σπρώξτε την πλάτη τελείως μπροστά.

Εικ. 71 Συνεχίστε το κλείσιμο του καροτσιού όπως υποδεικνύεται παραπάνω.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ

Σας συνιστούμε με αφαιρείτε περιοδικά την επένδυση για τη σωστή συντήρησή της.

Για να διευκολύνετε την αφαίρεσή της, αφαιρέστε πρώτα την κουκούλα και την μπάρα προστασίας.

Εικ. 72 Αφαιρέστε την επένδυση από το υποπόδιο.

Εικ. 73 Ξεκουμπώστε πρώτα τις δύο κάτω σούστες (**C16**) που στερεώνουν την επένδυση στο κάθισμα, και στη συνέχεια τις άλλες δύο (**C17**) που στερεώνουν τα πλευρικά τμήματα στον σκελετό.

Εικ. 74 Ξεκουμπώστε τα δύο κουμπιά (**C18**) στην πλάτη και απελευθερώστε την επένδυση από την υποδοχή ασφάλισης της μπάρας προστασίας.

Εικ. 75 Αφαιρέστε τη διαχωριστική ζώνη των ποδιών από την προστατευτική της επένδυση, απελευθερώνοντάς την από το λάστιχο στερέωσης και μετά αφαιρώντας την από την ειδική γκοπή στο κάθισμα.

Εικ. 76 Αφαιρέστε τις ζώνες της μέσης από τις ειδικές γκοπές στο κέντρο της πλάτης.

Εικ. 77 Αφαιρέστε τις ζώνες των ώμων από την προστατευτική τους επένδυση και απελευθερώστε την επένδυση του καθίσματος από τις πλευρικές υποδοχές ασφάλισης της κουκούλας.

Εικ. 78 Αφού αφαιρέσετε τις ζώνες των ώμων από τις γκοπές της επένδυσης, μπορείτε να αφαιρέσετε την επένδυση του καθίσματος από τον σκελετό του καροτσιού.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το καρότσι Artica XT διαθέτει ένα σύστημα πρόσδεσης με ζώνες ασφαλείας που μπορεί να αφαιρεθεί, αν χρειάζεται.

Εικ. 79 Για να αφαιρέσετε τη διαχωριστική ζώνη των ποδιών, αφαιρέστε τον κάτω δακτύλιο (**C19**) από την γκοπή στο κάθισμα (**C20**).

Η ζώνη της μέσης και οι δύο ζώνες των ώμων στερεώνονται στην πλάτη χάρη σε δακτυλίους ασφαλείας, οι οποίοι αφαιρούνται και τοποθετούνται με τον ίδιο τρόπο.

Εικ. 80 Για να αφαιρέσετε τη ζώνη της μέσης και τις ζώνες των ώμων, σπρώξτε τους μίαντες μέσα από τις γκοπές στην πλάτη του καθίσματος (**C21**) και τραβήξτε με δύναμη έως ότου οι δακτύλιοι (**C22**) βγουν από τη θέση τους. Αφαιρέστε κατόπιν τους δακτυλίους (**C22**) από τις γκοπές (**C21**) και αφαιρέστε τελείως τις ζώνες.

Εικ. 81 Για να τοποθετήσετε τη διαχωριστική ζώνη των ποδιών, τοποθετήστε μόνο τον κάτω δακτύλιο (**C19**) στην γκοπή του καθίσματος (**C20**). Ο επάνω δακτύλιος (**C23**) πρέπει να μείνει εξωτερικά.

Εικ. 82 Για να επανατοποθετήσετε τόσο τη ζώνη της

μέσης όσο και τις δύο ζώνες των ώμων, τοποθετήστε τους δακτυλίους (**C22**) στις κατάλληλες γκοπές στην πλάτη και, μόλις τοποθετηθούν κάτω από μία από τις γλωττίδες ασφάλισης (**C24**), πιέστε τους σταθερά στη θέση τους.

Προσοχή! Τοποθετείτε πάντα τις ζώνες των ώμων στο ίδιο ύψος.

Εικ. 83 Προσοχή! Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ζώνες είναι σωστά στερεωμένες στο κάθισμα του καροτσιού, τραβώντας τις ξεχωριστά.

ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΟΔΙΩΝ (αν υπάρχει)

Εικ. 84 Τοποθετήστε το κάλυμμα των ποδιών (**F**) περνώντας το κάτω από την μπάρα προστασίας και στερεώστε τα αυτόματα κουμπιά που υπάρχουν (**F1**).

Εικ. 85 Το ρεβέρ του ποδόσκακου μπορεί να επεκταθεί και να στερεωθεί στην κατάλληλη θέση ώστε να προστατεύει το παιδί από το κρύο, κουμπώνοντάς το με τις σούστες πλευρικά (**F2**) στην κουκούλα.

Εικ. 86 Ο ποδόσκακος μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο με φορά προς τον γονέα όσο και προς τον κόσμο.

ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ (αν διατίθεται)

Εικ. 87 Για να τοποθετήσετε το κάλυμμα για τη βροχή (**G**), τοποθετήστε το επάνω στην κουκούλα και κουμπώστε τις δύο σούστες (**G1**) πλευρικά στο κάθισμα του καροτσιού.

Εικ. 88 Στη συνέχεια στερεώστε τα λάστιχα (**G2**) γύρω από τους μπροστινούς σωλήνες, στο σύνολο των τροχών.

ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (αν διατίθεται)

ΑΓΚΙΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Εικ. 89 Κρατώντας το κάθισμα από τη λαβή, τοποθετήστε το στο πλαίσιο πάνω στις ειδικές υποδοχές και στις δύο πλευρές του σκελετού, τοποθετώντας το αποκλειστικά με φορά προς τον γονέα.

Εικ. 90 Προσοχή: πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε πάντα ότι το καθίσματος αυτοκινήτου έχει στερεωθεί σωστά και στις δύο πλευρές τραβώντας το προς τα πάνω.

ΑΠΑΓΚΙΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Εικ. 91 Χρησιμοποιήστε τον μοχλό (**H**) που βρίσκεται στο πίσω μέρος του καροτσιού και ταυτόχρονα σηκώστε το από το πλαίσιο, πάνοντάς το από τη χειρολαβή. Για τη σωστή χρήση του καθίσματος αυτοκινήτου συμβουλευτείτε το αντίστοιχο εγχειρίδιο οδηγιών.

UYARI



• **ÖNEMLİ - DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUNUZ VE GELECEKTE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYINIZ. TÜM TALİMATLARA UYMAMAK ÇOCUĞUNUZUN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKABİLİR.**

• **ÇOCUĞUNUZUN GÜVENLİĞİ SIZIN SORUMLULUĞUNUZDUR.**

• **DİKKAT! ÇOCUĞU ASLA YALNIZ BIRAKMAYINIZ: TEHLİKELİ OLABİLİR. ÜRÜNÜ KULLANIRKEN DAİMA ÇOCUĞU GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUNUZ.**

• **DÜŞME VE KAYMA NEDENİYLE AĞIR YARALANMALAR YOL AÇMAMAK İÇİN EMNİYET KEMERLERİNİ DOĞRU AYARLAYIP KANCALARINI TAKINIZ.**

TAŞIMA ÇANTASINDA

• Bu ürün, doğumdan itibaren 9 kg'a kadar olan bebekler için uygundur.

BEBEK KOLTUĞU

• Bu ürün, bu iki durumdan hangisinin daha önce gerçekleştiğine bağlı olarak, doğumdan itibaren 22 kg ağırlığa veya 4 yaşına kadar çocuklar için uygundur.

• Ürün yola dönük oturma yeri ile 22 kg'a kadar ağırlığa sahip çocuklar ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Anneye dönük oturma yerinin bebeğin ilk aylarında ve her halükarda maksimum 15 kg ağırlığına ulaşana kadar kullanılması tavsiye edilir.

OTO KOLTUĞU

• Bu ürün, doğumdan itibaren 13 kg'a kadar olan bebekler için uygundur.

• Yeni doğan ile kullanıldığında, bebeğin ve/veya bebek arabası oturma yerinin sırtlığı en yatık pozisyona ayarlanmalıdır.

• İnglesina Aptica XT şasi sadece Maxi beşik, Aptica XT oturma yeri ve Cab 0+, Darwin Infant, Darwin Infant Recline bebek oto koltukları ile birlikte kullanılmalıdır. Herhangi bir şüphenizin olması halinde inglesina.com internet sitesine başvurunuz veya Yetkili Bayiye ya da İnglesina Müşteri Hizmetlerine danışınız.

BEBEK ARABASINI - TRAVEL SYSTEM

• **DİKKAT ÇOCUĞU ASLA YALNIZ BIRAKMAYINIZ.**

• **DİKKAT KULLANMADAN EVVEL ÜRÜNÜ TAMAMEN AÇINIZ VE TÜM KILIT VE GÜVENLİK AYGITLARININ TAM ÇALIŞTIĞINDAN EMİN OLUNUZ.**

• **DİKKAT YARALANMALARINI ÖNLEMEK İÇİN BU ÜRÜN AÇILIRKEN VE KAPATILIRKEN ÇOCUKLARIN UZAKTA OLDUĞUNDAN EMİN OLUNUZ.**

• **DİKKAT ÇOCUĞA BU ÜRÜNLE OYNAMASINA İZİN VERMEYİNİZ.**

• **DİKKAT DAİMA ÇOCUĞA EMNİYET KEMERİNİ BAĞLAYINIZ.**

• **DİKKAT BU BEBEK ARABASI KOŞU VEYA KAYMA AMAÇLI DEĞİLDİR.**

• **BU ÜRÜN YALNIZCA YÜRÜRKEN KULLANILMALIDIR.**

• **DİKKAT KULLANMADAN ÖNCE BEBEK ARABASI KOLTUĞU VEYA ANA KUCAĞININ VEYA ARAÇ İÇİ KOLTUĞUN DOĞRU BİR ŞEKİLDE BAĞLANDIĞINDAN EMİN OLUNUZ.**

• **KAZALARDAN KAÇINMAK İÇİN, ARACIN OTOMATİK KAPANAN KAPILARDAN (ÖRN. TREN, ASANSÖR, VB.) UZAK TUTULDUĞUNDAN EMİN OLUNUZ.**

• Düşme veya kayma sonucu ciddi yaralanmaların oluşmasından kaçınmak için, daima uygun şekilde ayarlanmış olan bağlama sistemini kullanınız.

• Koruma sistemine dahil olan kemerlerin doğru kullanılması gerekli yetişkin gözetiminin yerini tutmaz.

• Tutma sapının bir koruma sistemi olmadığının bilincinde olunuz. Daima koruma sistemine dahil olan kemerleri kullanınız.

• Bebek arabasını, el barı ayrılabilirliğinden, el barından tutarak kaldırmayınız.

BEBEK TAŞIYICI

• **BEBEK ARABASI KOLTUĞU KENDİ BAŞINA OTURAMAYAN, DÖNEMEYEN VE ELLERİ VEYA DİZLERİ ÜZERİNE KALKAMAYAN BEBEKLER İÇİN**

UYGUNDUR. BEBEĞİN MAKSİMUM AĞIRLIĞI 9 KG.

• YAKINLARINDA BAŞKA ÇOCUKLARIN GÖZETİM ALTINDA OLMADAN OYNAMASINA İZİN VERMEYİNİZ.

• KIRIK, HASAR GÖRMÜŞ VEYA EKSİK PARÇA OLMASI DURUMUNDA BEBEK ARABASI KOLTUĞUNU KULLANMAYINIZ.

- Beşik ile birlikte gelen veya Üretici tarafından onaylananlar dışında döşek kullanmayınız ve eklemeyiniz.
- Bebekler için **NEFESSİZ KALMA TEHLİKESİ**. Hava akışının engellenmesini önlemek için bebeğin yüzünün etrafında yeterli boşluk olduğunu daima kontrol ediniz. Bağcıklar boğulmaya neden olabilir. Bebeğin boynunun etrafına, bağcıklı şapka ya da emzik kordonu gibi bağcıklı nesneler koymayınız. Ürünün üstüne veya oyunculara bağcıklar veya kordonlar bağlamayınız. Yumuşak nesneleri, peluş oyuncakları, koruyucu minderleri veya küçültücüleri beşikte bırakmayınız.
- İnglesina Maxi Aptica beşik, yalnız Standup İnglesina ile kullanılabilir.
- Bebek beşiğin içindeyken, başı asla gövdesinden daha alçakta olmamalıdır.
- Ana kucağını kaldırmadan veya taşımadan önce taşıma kolunun doğru pozisyonunda ve her iki tarafından doğru bir şekilde takılı olduğunu kontrol ediniz.
- Beşiği kaldırmadan ya da taşımadan önce daima sırtlık kısmının en alçak konuma ayarlandığından emin olunuz.
- Kullanmadan önce beşiğin şasiye doğru bir şekilde bağlandığını tutma sapından yukarı doğru çekerek kontrol ediniz.
- Beşik yalnızca eğer uygun Kit (Maxi Araba Kiti) ile donatılmış ise arabada yolculuk esnasında bağlama sistemi olarak kullanılabilir.
- Araba kitine ait kemerler, beşik arabada seyahat dışında, gözetimsiz uyku zamanları sırasında kullanılıyorken çıkartılmalı veya saklanmalıdır (Araba Kiti kılavuzuna bakınız).
- Beşiğin tutma sapı ve alt kısmı olası bir eskime veya hasar belirtilerini tespit etmek için düzenli olarak kontrol edilmelidir.

BEŞİĞİN ŞASİDEN AYRI OLARAK KULLANILMASI

• BU ÜRÜN SADECE KENDİ BAŞINA OTURAMAYAN BEBEKLER İÇİN UYGUNDUR.

• SADECE YATAY, SABİT VE KURU YÜZEYLER ÜZERİNDE KULLANINIZ.

• **DÜŞME TEHLİKESİ:** Bebeğin hareketleri ürünün kaymasına neden olabilir. Asla ürünü masa, çalışma tezgahı veya yüksek yüzeylerin kenarlarına yakın bırakmayınız.

• **NEFESSİZ KALMA TEHLİKESİ:** Ürün

yumuşak yüzeyler üzerine devrilebilir ve bebeğin nefessiz kalmasına neden olabilir. ASLA ürünü yatak, koltuk veya diğer yumuşak yüzeyler üzerinde bırakmayınız.

GÜVENLİK

- Montajdan önce, taşıma sırasında ürüne ve parçalarına hasar gelip gelmediğini kontrol ediniz. Eğer hasar var ise, ürünü kullanmayınız ve çocuktan uzak tutunuz.
- Ürünü kullanmadan evvel, çocuğunuzun güvenliği için, ambalajdan çıkan tüm plastik parçaları ve benzeri elemanları kaldırınız ve her durumda yeni doğan bebekler ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Bu ürün sadece tek bir bebek ile kullanılmalıdır.
- Kullanmadan önce:
 - ürünün düzgün şekilde monte edildiğinden, tüm parçalarının doğru şekilde bağlandığından ve tüm mekanizmaların takıldığından emin olunuz. Astarın doğru şekilde gövdeye monte edildiğinden emin olunuz.
 - şasinin tamamen açık olduğundan ve tüm bağlama mekanizmalarının takılı olduğundan emin olunuz.
 - beşiğin, bebek arabası oturma yerinin ve bebek oto koltuğunun doğru şekilde bağlı olduğundan bunları yukarı doğru çekerek emin olunuz.
- Parmakların sıkışmasından kaçınmak için ürünü açarken ve kapatırken dikkat ediniz. Kılavuzdaki şekillerde gösterilen sıraya dikkatle uyunuz.
- Bebek ürün üzerindeyken açmayınız, kapamayınız veya herhangi bir şey sökmeyiniz.
- Yanınızda çocuk varken de bu işlemleri yaparken özellikle dikkatli olunuz.
- Bu işlemler sırasında parmağınız sıkışabilir ve kesilebilir.
- Çocuğu koltuğa/taşıma çantasına yerleştirirken veya kaldırmak keza dururken ve herhangi bir aksesuarı takarken veya sökerken daima frenin takılı olduğunu kontrol ediniz. Kısa bir süreliğine bile durduğunuzda daima freni etkinleştiriniz.
- Park edildiğinde ürünü ileri ve geri hareket ettirerek frenin doğru bir şekilde devrede olduğunu kontrol ediniz. Her iki tekerleğin de freninin devrede olduğundan emin olunuz.
- Asla ürünü, fren etkinleştirilmiş olsa bile, merdiven veya basamakların yakınında bırakmayınız, çünkü bebeğin hareketleri ürünün kaymasına neden olabilir.
- Fren etkinleştirilmiş olsa bile, şasiyi bebek arabası oturma yeri/beşik/bebek oto koltuğu bağlı durumda ve üzerinde bebek varken, eğimli bir yüzey üzerinde bırakmayınız. Frenlerin etkinliği yüksek eğimli yerlerde sınırlıdır.
- Trafiğin yoğun olduğu yollarda, tren raylarının yakınında veya şiddetli rüzgarın olduğu durumda, fren doğru şekilde devrede olsa bile, ürünün hareket etme ihtimali olduğundan, tutma sapından tutmaya devam ediniz.
- Aracın kontrolünün beklenmedik bir şekilde kaybedilebileceği veya bebek düşebileceği için, asla şasiyi bebek arabası oturma yeri/beşik/bebek oto koltuğu bağlı durumda ve üzerinde bebek varken merdivenleri ya da yürüyen merdivenleri çıkmak veya inmek için kullanmayınız. Bir basamak ya da daha yüksek veya alçak bir yüzeye çıkarken ya da inerken son derece dikkat ediniz.
- Eşya taşıma sepetinin maksimum taşıma kapasitesi 5 kg, biberonluğun taşıma kapasitesi ise 0,5 kg'dır. Biberonluğun sıcak içecekler taşımak için kullanmayınız. Önerilen maksimum yükü aşmayınız.
- Tutacak ve/ya sırtlık ve/ya ürüne ya olarak uygulanan her türlü yüklem, ürünün dengesini bozabilir.
- Evcil hayvanları ürüne bağlamak dengeyi bozmasına ve

ürünün tutuşunun kaybedilmesine neden olabilir.

- Radyatör, şömine, elektrikli ve gaz sobaları vs gibi ısı kaynakları veya açık alevlerden uzak durunuz. Ürünü bu ısı kaynaklarına yakın bırakmayınız.
- Kablolar, elektrik telleri vs den çocuğu uzak tutarak tüm olası riskleri bertaraf ediniz.
- İp, perde veya diğer nesneleri kullanılarak, çocuğu oturmuş halde asla bırakmayınız, çocuk tek başına tırmanma ve boğulma tehlikesi geçirebilir.
- Eğer içerisinde bebek varsa asla şasiyi üzerinde bebek arabası oturma yeri/beşik/bebek oto koltuğu bağlı durumda iken kaldırmayınız.
- **DİKKAT: BOĞULMA TEHLİKESİ** - Çanta sapları/kayışları beşik ve bebek arabasının oturma yerinden uzakta tutulmalıdır.
- **DÜŞME TEHLİKESİ** - Çocukların sırtlık kısmı üzerine oturmasını engelleyiniz. Oturma yeri alanı güvenlik kemeri ile sınırlı olan alandır.
- Asla çocukların sepet üzerine oturmasına veya burada ayakta durmasına izin vermayınız, aksi halde ürün devrilebilir ve ciddi yaralanmalara yol açabilir.

KULLANIM İPUÇLARI

- Kırık ve eksik bir parçası varsa ürünü kullanmayınız.
- Üründe ve bileşenlerinde herhangi bir hasar ve/veya aşınma, sökülme ve yırtılma izi olup olmadığını anlamak için bunları düzenli olarak kontrol ediniz. Hasar veya sorun olması durumunda, ürünü çocukların ulaşamayacağı yerde tutunuz, kullanmayınız ve/veya onarmaya çalışmayınız, bunun yerine yedek parça ya da onarım talebi yapmak için derhal yetkili Satıcı ile iletişime geçiniz.
- Başka çocukların yakında oyun oynayıp arabaya tırmanmamaları için aracı devamlı gözetim altında tutunuz.
- Montaj, söküm ve ayar işlemleri sadece yetiştikler tarafından yapılmalıdır. Ürünü kullanan kişilerin (bebek bakıcısı, büyükanne vs) doğru şekilde yaptığında emin olunuz. Bu ürün yalnızca bir yetiştik tarafından kullanılmalıdır.
- Ayarlama işlemleri sırasında ürünün hareketli parçalarının (örneğin sırtlık, başlık, vb.) bebekle temas etmediğinden emin olunuz. Bu işlemler sırasında daima frenin tamamen devrede olduğundan emin olunuz.
- Ulaşım araçlarında (örn. tren, otobüs, vb.) seyahat ederken bebeği üzerinde bebek arabası oturma yeri/beşik/bebek oto koltuğu bağlı durumda olan şaside bırakmayınız.
- Bebek arabası oturma yerini bebek oto koltuğu gibi kullanmayınız.
- Ürün kullanılmadığı zaman, çocukların erişemeyeceği bir yerde saklanmalıdır. Ürün bir oyuncak olarak kullanılmayacaktır! Çocuğa bu ürünle oynamasına izin vermayınız.
- Bebek arabası oturma yerini üzerinde bebek varken bağlamayınız/kaldırmayınız ve bebeği şasiden ayrı olarak oturma yeri içerisinde taşımayınız.
- Güneş ışığında fazla kalırsa kullanmadan evvel ürünün soğumasını bekleyiniz.
- Aşırı ısınma ve yanma durumlarından kaçınmak için, tente tamamen aşağı indirilmiş bile olsa, bebeği uzun süre boyunca doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.
- Bebek oto koltuğunun şasi ile kullanılması beşik veya yatak yerine geçmez. Çocuğun uyumaya ihtiyacı olduğunda, uygun bir beşik, bebek arabası ya da yatak kullanılması daha munasıptır.

YAĞMURLUK

UYARI!

- Bir yetiştikin gözetiminde kullanınız.
- Kullanıldığı durumlarda, boğulmaya neden olabileceği için, yağmurluğun bebeğin yüzü ile temas etmediğinden emin olunuz.
- Tente yağmurluğu çocuğun yüzünden uzakta tuttuğu için

asla yağmurluğu tente olmadan kullanmayınız. Yağmurluğun doğru takılma şekli şekillerde gösterildiği gibi tente açık durumda olarak yapılır.

- Sadece belirtilen Inglesina ürünü ile kullanınız.
- Üretici tarafından tavsiye edilenden başka ürünlerde kullanmayınız.
- Boğulma veya aşırı ısınma riskini önlemek için yağmurluğu asla güneş altında veya kapalı yerlerde kullanmayınız.
- Elde, 30° C'de yıkayınız.

ÜRETİCİNİN GELENEKSEL GARANTİSİ

- Inglesina Baby S.p.A., Avrupa Birliği ve ticaret yaptığı Ülkelerde güncel olarak yürürlükte olan ürün ve kalite ve genel güvenlik normları/kurallarına göre tasarlanan ve üretilen her ürünü garanti eder.
- L'Inglesina Baby S.p.A., üretim sürecinde ve süreç sonunda her ürünün çeşitli kalite kontrollerine tabi tutulduğunu garanti eder. L'Inglesina Baby S.p.A., satınalma anında Yetkili Satıcı nezdinde bulunan her ürünün montaj ve üretim hatasından yoksun olduğunu garanti eder.
- Bu garanti, ürünün satın alındığı ülkeye göre değişiklik gösteren ve aksi durumda yönergeleri bu garantinin içeriğinde geçerli olan yürürlükte ulusal mevzuatlarla tüketiciye tanınan hakları olumsuz etkilemez.
- Üründe satın alma anında veya ilgili talimatlar kılavuzunda açıklandığı gibi normal kullanım sırasında malmaze ve/veya üretim hatası ortaya çıkması halinde Inglesina Baby S.p.A. satın alındığı tarihten itibaren 24 ay boyunca garanti koşullarının geçerliliğini tanır.
- Garanti, sadece ürünün satın alındığı ülkede ve yetkili Satıcıdan satın alınması durumunda geçerlidir.
- Tanınan garantinin geçerliliği ürünü satın alan ilk sahibi içindir.
- Garanti, üretim hatası kaynaklı kusur görülen parçaların ücretsiz olarak değiştirilmesini ya da onarımını kapsamaktadır. Inglesina Baby S.p.A., garanti uygulamasını kendi takdirine bağlı olarak ürün onarımı veya değiştirilmesi yoluyla yapmaya karar verme hakkını saklı tutar.
- Garantiden yararlanmak için ürünün seri numarasının belirtilmesi ve okunaklı olarak satın alma tarihinin olduğu kontrol edilerek satın alma sırasında verilen fişin kopyasının sunulması gerekmektedir.
- Bu garanti koşulları şu hallerde düşer:
 - Ürün, ilgili talimat kılavuzunda açıkça belirtilmeyen farklı kullanım amaçlarına göre kullanıldığında.
 - İlgili talimatlar kılavuzunda öngörülenler.
 - Ürünün yetkili ve anlaşmalı olmayan servis merkezlerinde onarımı tabi tutulması.
 - Ürünün, üretici tarafından açıkça izin verilmeden gerek yapısal kısımlarında gerekse kumaş kısımlarında değişiklik ve/veya kuralanmaya maruz kalması. Ürünlerdeki olası bir değişiklik durumunda Inglesina Baby S.p.A. herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 - Kullanımdaki ihmal veya dikkatsiz nedeniyle meydana gelen kusur (örn. yapısal parçaların şiddetli çarpmaya uğraması, sert kimyasallara maruz kalması, vb.).
 - Üründe uzun süreli ve sürekli günlük kullanımdan kaynaklanan normal aşınma olduğunda (örn. tekerlekler, hareketli parçalar, kumaşlar).
 - Ürünün sahibi veya başka kişiler tarafından zarara uğraması (örneğin uçak veya başka ulaşım araçlarında bagaj olarak verilmesi).
 - Ürün, yardım için orijinal satın alma belgesinin olmadan ve/veya seri numarası olmadan veya hut fişteki satın alma tarihi ve/veya seri numarası açıkça okunaklı olmayan halde satıcıya gönderildiğinde.
- Inglesina Baby tarafından tedarik edilmemiş ve/veya onaylanmamış aksesuar kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar olmaksızın durumda garanti koşulları kapsamında olmayacaktır.
- Inglesina Baby S.p.A. ürünün uygunsuz ve / veya yanlış

kullanımdan dolayı eşya veya kişilerde meydana gelen zararlardan sorumlu tutulamaz.

• Garanti süresinin bitiminden sonra Şirket, ücretli olarak kendi ürünleri ile ilgili bu ürünlerin piyasaya sunulmasından itibaren en fazla (4) yıla kadar teknik servis sunacaktır, bu süre geçtikten sonra duruma göre değerlendirmeye alınacaktır.

YEDEK PARÇA / SATIŞ SONRASI DESTEK

• Zamanla ürünün mükemmel fonksiyonunu sağlamak için düzenli olarak tüm emniyet aygıtlarını kontrol ediniz. Her türlü problem ve/veya arıza durumunda ürün kesinlikle kullanılmamalıdır. Böyle bir durumda derhal Inglesina Müşteri Hizmetleri ile veya yetkili satıcınızla irtibata geçiniz.

• L'Inglesina Baby tarafından onaylanmamış veya verilmeyen başka yedek parça veya aksesuarları kullanmayınız.

SERVİS İHTİYAÇ DUYULDUĞUNDA YAPILMAMASI GEREKENLER

• Ürün için servise ihtiyaç duyulduğunda, talep konusu olan ürünün "Seri Numarası"nı hazır bulundurarak, derhal satın alındığı Inglesina Satış Noktası ile temas kurunuz.

• Satış Noktasının görevi, her durum için en uygun müdahale şeklini değerlendirmek amacıyla Inglesina şirketi ile iletişim kurmak ve ardından gerekli talimatları sağlamaktır.

• Bununla beraber Inglesina Servis Merkezi, inglesina.com adresinde Garanti ve Servis bölümünde bulunan form doldurularak yazılı olarak talep edilmesi halinde, gerekli her türlü bilgiyi vermek için hizmetinizdedir.

ÜRÜNÜ TEMİZLEME VE BAKIM İPUÇLARI

• Bu ürün kullanıcı tarafından düzenli bir bakım gerektirir.

• Mekanizmaları veya hareketli parçaları asla zorlamayınız; şüphe halinde önce kullanım talimatlarına bakınız.

• Ürün ıslaksa o şekilde kaldırıp saklamayınız ve rutubetli ortama bırakmayınız aksi takdirde küflenebilir.

• Ürünü kuru bir yerde saklayınız.

• Ürünü yağmur veya kardan koruyunuz; bundan başka

güneşte devamlı ve uzun süre kalması renk solmasına sebep olabilir.

• Plajda kullanılımasının ardından, paslanmaya neden olabileceği için ürünü üzerindeki kum ve tuzlardan iyice temizleyiniz.

• Plastik ve metal parçaları ıslak bir kumaş veya hafif deterjanla temizleyiniz; kimyasal maddeler, amonyak veya benzin kullanmayınız.

• Pas oluşmaması için suyla ıslanmışsa metal parçaları iyice kurulaştırınız.

• Tüm parçaları temiz tutunuz ve gerekirse hafif yağlayınız.

TEKSTİL KISIMINI TEMİZLEME İPUÇLARI

• Bebek bandaj astar kısımlarını ayrı olarak yıkamanız tavsiye edilir.

• Giysiler için yumuşak bir fırça kullanarak kumaş kısımları periyodik olarak canlandırın.

• Tekstil etiketlerde gösterilen yıkama talimatlarını uygulayınız.



Soğuk suda elle yıkayınız



Ağartmayınız



Kurutma yapmayınız



Gölgede serili olarak kurutunuz



Ütülemeyiniz



Kuru temizleme yapmayınız

Santrifüj yapmayınız

• Kullanmadan önce veya saklamadan evvel tekstil astarının iyice kurumasını bekleyiniz.

• Pas veya küf oluşmasını önlemek için, ürünü havalandırınız. Tekstil astarı çıkartıp her yerini kuru bezle silebilirsiniz.

TALİMATLAR

PARÇA LİSTESİ

Şekil 1

A1 APTICA XT ÇERÇEVE

A2 Arka tekerlekler

A2 SAĞ (RH) ön tekerlek grubu / SOL (LH) ön tekerlek grubu

B APTICA XT BEBEK TAŞIMA

B1 Tente astarı

B2 Bebek taşıyıcı çantası battanisiye

C BEBEK ARABASI

C1 Bebek arabası oturma yeri

C2 El rayı

C3 Tente

AKSESUARLARI

D Biberon tutma ünitesi

E Yük sepeti

F Ayak tulumu (varsa)

G Yağmurluk (varsa)

ARABA KOLTUĞU (varsa)

TRİPOD (varsa)

ÇERÇEVE

GÖVDE ŞAŞISINI AÇMA

Şekil 2 Kolu (A3) basılı şekilde tutarak şasiyi tamamen açılana kadar kuvvetli bir şekilde yukarı kaldırınız.

Şekil 3 Dikkat: kullanmadan evvel tekerleklerin iyice kenetlendiğinden emin olunuz.

ARKA TEKERLEKLERİ TAKMA/SÖKME

Şekil 4 Arka tekerleği (A1) arka dingile karşı (A3) takınız ve doğru şekilde takıldığını teyit eden klik sesini duyana kadar itiniz. Diğer tekerlek için de aynı işlemleri takip ediniz.

Şekil 5 Dikkat: kullanmadan evvel tekerleklerin iyice kenetlendiğinden emin olunuz.

Gerekli olması halinde, arka tekerlekler kolay bir şekilde sökülebilir.

Şekil 6 Kolu (A4) kullanın ve arka tekerleği (A1) sökünüz.

ÖN TEKERLEK GRUBUNU TAKMA/SÖKME

Şekil 7 İçin ön tekerlek grubu RH (sağ) ve LH (sol) olarak birbirinden ayrılır ve bağlama çubuğuna karşılık gelecek şekilde basılmış referans bilgi (A5) sayesinde hangisi olduğu basit bir şekilde belirlenebilir. Aynı referans (A6) ayrıca şasinin ön destek elemanları üzerinde de bulunur.

Şekil 8 Arka tekerlek grubunu (A2), doğru şekilde

yerleştğini teyit eden klik sesini duyana kadar, karşılık gelen ön şasi destek elemanına takınız.

Şekil 9 Tekerlek grubu üzerinde bulunan ve daima dışa dönük olarak muhafaza edilen delik (A7), tekerlekler ve şasi arasında SAG (RH) ve SOL (LH) eşleşmesinin en kolay şekilde yapılmasını yardımcı olur.

Şekil 10 Dikkat: kullanmadan evvel tekerleklerin iyice kenetlendiğinden emin olunuz.

Gerekli olması durumunda, her iki ön tekerlek grubu kolayca sökülebilir.

Şekil 11 Küçük düğmeyi (A8) iterek tekerlek grubunu destek üzerindeki yuvadan çıkartınız.

ÇERÇEVE KAPANIŞI

Şekil 12 Şasiyi kapatmak için, düğmeye (A9) basınız ve şasi tamamen kapanana kadar aynı anda sapı (A10) çeviriniz.

Şekil 13 Sap ve şasi üzerinde yer alan oklar (A11) doğru kapanma pozisyonunu belirlemeye ve buna ulaşmaya yardımcı olur.

Şekil 14 Kapalı şasiyi taşımak için, arkada yer alan özel sapı (A10) kullanınız.

Asla şasiyi itme sapından tutarak taşımayınız.

ADAPTIVE CRUISE

Şekil 15 Aptica XT şasisinde, birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilen ön ve arka süspansiyonlar mevcuttur.

Bunlar, beşik, bebek arabası veya bebek araba koltuğunun kullanılmasına bağlı olarak önerilen temel konfigürasyonlardır.

Her halükarda, bebek arabasını sürdüğünüz zemin, bebeğin ağırlığı ve tutma saplarının yüksekliğine bağlı olarak en uygun konfigürasyonu aramanız tavsiye edilir.



Şekil 16 Bebek beşikte olarak düzgün bir zemin üzerinde kullanılması halinde ön süspansiyonları **HARD** arka süspansiyonları ise **SOFT** seçeneğine ayarlayın; bu şekilde tekerleklerin akışkanlığı artarak bebeğe daha konforlu bir gezinti deneyimi sunar.

Şekil 17 Ön süspansiyonu **HARD** seçeneğine ayarlamak için ön tekerlek grubu üzerinde bulunan kola (A12) sert bir şekilde bastırınız. Kol üzerindeki ok H'yi gösterecektir.

Şekil 18 Arka süspansiyonları **SOFT** a ayarlamak için kolu (A13) güçlü bir şekilde aşağı indirin. Kol üzerinde **S** görünür kalacaktır.



Şekil 19 Bebek, bebek arabasında olarak çok düzgün olmayan bir zemin üzerinde kullanılması halinde, ön süspansiyonları **SOFT** arka süspansiyonları ise **HARD** seçeneğine ayarlayın; bu şekilde zemindeki düzensizliklerden kaynaklanan titreşimler gerek bebeğe gerekse şasiye daha az oranda aktarılır.

Şekil 20 Ön süspansiyonu **SOFT** seçeneğine ayarlamak için ön tekerlek grubu üzerindeki kolu (A12) yatay pozisyona getirin. Kol üzerindeki ok S'yi gösterecektir.

Şekil 21 Arka süspansiyonları **HARD**'a ayarlamak için kolu (A13) güçlü bir şekilde yukarı kaldırın. Kol üzerinde **H** görünür kalacaktır.

Şekil 22 Dikkat! Seçilen pozisyonun bağımsız olarak, aynı eksene sahip tekerlekler için asla birbirinden farklı ayarları yapılmamalıdır.

ARKA TEKERLEK FRENİ

Şekil 23 Freni etkin duruma getirmek için, arka dingil üzerinde, sağda yer alan kolu (A14) itiniz.

Her durduğunuzda kesinlikle fren takmayı unutmayınız.

ÖN TEKERLER FRENLEME/SALMA

Şekil 24 Şasi, her iki ön tekerlek grubu üzerinde yer alan kolu (A15) kullanarak kilitlenebilen veya serbest bırakabilen döner tekerlekleri sahiptir.

İTME SAPINI AYARLAMA

Şasi 4 pozisyona ayarlanabilen teleskopik bir itme sapına sahiptir.

Şekil 25 Her iki kolu da (A16) itiniz ve aynı anda itme sapını istediğiniz pozisyona ulaşana kadar yukarı veya aşağı hareket ettiriniz.

YÜK SEPETİ

Şasi, geniş kapasiteli, cepli bir eşya sepetine (E) sahiptir.

Gerekli olması halinde, sepet kolay bir şekilde şasiden sökülebilir.

Şekil 26 Sepeti sökmek için arka ara borusunun üzerine sarılmış olan cırt cırtlı bandı (E1) açın, ardından delikli bandı (E2) karşılık gelen çubuklardan (E3) ayırın.

Şekil 27 İki düğmeli (E4) yan borulardan çıkartın.

Şekil 28 Her iki yan bağlama kancalarını (E5) karşılık gelen ön çubuklardan (E6) ayırın.

Şekil 29 Son olarak sert bandı (E7) ön orta çubuktan (E8) ayırın ve sepeti tamamen çıkartın.

BESLEME ŞİŞESİNİ TUTMA ÜNİTESİ

Çerçeve, biberon tutma ünitesi (B2) ile donanmıştır.

Şekil 30 Biberon tutma ünitesini takmak için, üst kısmı çerçeve üzerindeki kanca ile aynı hizada gelecek şekilde konumlandırınız (B7) ve tam olarak takılana kadar itiniz.

ŞASİYE İLAVE TAŞIMA ÜNİTELERİ: BEŞİK, BEBEK ARABASI OTURMA YERİ VE BEBEK OTO KOLTUĞU (eğer varsa)

Şekil 31 Şasi Aptica XT beşik bebek arabası oturma yeri ve, eğer varsa, bebek oto koltuğu ile kullanılabilir.

APTICA XT BEBEK TAŞIMA

ÇERÇEVEYE BEBEK TAŞIMANIN BAĞLANMASI

Şekil 32 Bebek taşımanın sapından tutarak gövdesinin iki yanından çerçevesini uygun yuvasına içine anneye çevrilmiş olarak takınız.

Şekil 33 Beşik takıldıktan sonra, her iki bağlama sisteminin üzerinde yer alan göstergelerin (B3) Yeşil olduğunu kontrol ediniz. Eğer göstergeler Kırmızı ise, beşiği göstergeler Yeşil renk olana dek doğru şekilde yerleştiriniz.

Şekil 34 Dikkat: kullanmadan önce, beşiğin şasiye her iki kenarda da doğru bir şekilde bağlandığından emin olmak için, beşiği yukarı doğru çekiniz.

ÇERÇEVEDEN TAŞIMA ÇANTASINDAN AYRILMASI

Şekil 35 Beşiğin dışında yer alan kolu (B4) itiniz ve aynı anda tutma sapından tutarak kaldırınız.

TENTE ASTARINI TAKMA

Şekil 36 Tente astarını (B1) sapın etrafına sararak cırt cırtlı (B3) ve orta cırt bant (B4) ile sabitleyiniz.

Şekil 37 Yan ve arka cırt cırtı (B5) beşiğe bağlayarak takma işlemini tamamlayınız.

TENTE VE EL KOLONUN AYARLANMASI

Şekil 38 Hem tutma sapını hem de beşiğin tentesini ayarlamak için içerde yer alan iki düğmeye (B6) aynı anda basınız.

Şekil 39 Dikkat: Ana kucağını kaldırmadan veya taşımadan önce taşıma kolunun doğru pozisyonda ve her iki tarafından doğru bir şekilde takılı olduğunu kontrol ediniz.

BATTANİYE YERLEŞTİRİLMESİ

Şekil 40 Üst örtüyü (B2) takmak için, fermuarı beşiği sabitleyin ve kanat kısmını tenteye düğmeyiniz.

Şekil 41 Örtünün ön kanadı (B7) uzatılarak bebeği soğuktan korumak için uygun pozisyonda sabitlenebilir.

Şekil 42 Örtünün çift kursorlü fermuarı bebeğe kolay bir şekilde ulaşmayı sağlar.

SIRT DAYANAĞININ AYARLANMASI

Şekil 43 (B8) çubuğu kullanılarak sırt dayanağı ayarlanır: istenilen eğime ulaşıldığında çubuğu başlangıç noktasına yerleştiriniz.

BEŞİĞİN HAVALANDIRILMASI



Aptica XT beşik bir havalandırma koordinat sistemine sahiptir.

Şekil 44 Alttaki havalandırma önde yer alan kol (B9) kullanılarak ayarlanabilir.

Şekil 45 Eğer varsa: Arkada ve tente üzerindeki iki ağ bölme beşik içerisinde en yüksek oranda hava dolaşımı oluşmasını sağlar.

ŞİLTE VE İÇ KAPLAMANIN BAKIMI

Doğru bakım için periyodik olarak şiltenin ve iç kaplamanın çıkarılması tavsiye edilir.

Şekil 46 İç astarı çıkartmak için beşiğin etrafından soymanız yeterlidir.

BEŞİK ASTARININ BAKIMI

Şekil 47 Beşik astarının çıkartılması gerekirse, çevresel şartları yapı üzerindeki yuvalarından çıkartarak giydirmeyi beşikten sıyırmak yeterlidir.

Şekil 48 Astarı yerine monte ettikten sonra iki lastik bandın (B10) her iki bağlama donanımı üzerindeki alt dillerin (B11) altına takıldığından emin olunuz.

Dikkat! Lastik bantların hatalı şekilde yerleştirilmesi beşiğin şasiye doğru şekilde takılmasını engelleyebilir.

BEBEK ARABASI OTURMA YERİ

BEBEK ARABASI OTURMA YERİNİ ŞASİYE TAKMA

Şekil 49 Bebek arabası oturma yerini (B3), gövdenin her iki kenarında yer alan özel oturma yuvalara denk gelecek şekilde şasi üzerine yerleştiriniz.

Şekil 50 Dikkat: kullanmadan önce, bebek arabası oturma yerinin her iki kenarda da doğru şekilde bağlandığından emin olmak için, oturma yerini yukarı doğru çekiniz.

Şekil 51 Bebek arabası oturma yeri hem anneye hem de yola dönük olarak kullanılabilir.

BEBEK ARABASI OTURMA YERİNİ ŞASİDEN AYIRMA

Şekil 52 Kolu (C4) itiniz ve aynı anda bebek arabası oturma yerini şasiden kaldırınız.

Dikkat: yerleştirme ve sökme işlemlerini bebek arabadayken asla yapmayınız.

SIRT DAYANAĞININ AYARI

Şekil 53 Sırt dayanağı 4 kademelidir; merkezi aygıt (C5) ile istenilen konuma getirilebilir.

AYAK DAYAMA YERİNİN AYARLANMASI

Şekil 54 Alçak bölümde bulunan her iki (C6) basamaklarını indirmek için aynı anda aşağı doğru bastırınız.

Şekil 55 Basamağı kaldırmak için sadece yukarı çekiniz: otomatik olarak kilitlenecektir.

EMNİYET KEMERLERİ

Şekil 56 Emniyet kemerlerinin omuz yüksekliği hizasında açıklıklara girmiş olduklarını kontrol ediniz. Konum doğru değilse, kemerleri ilk açıklık çiftinden çıkartınız ve ikinci açıklıklara yerleştiriniz.

Göğüs kemerlerini her zaman aynı yükseklikte kullanınız.

Şekil 57 Bacak arası kemerlerin (C7) uçlarını bel kemerlerine (C8) bağlayınız ve kemer uçlarını orta tokaya (C9) takarak bağlama işlemini tamamlayınız.

Şekil 58 Daima bacak arası şerit ve bel kemerini birlikte, doğru şekilde ayarlayarak kullanınız.

Dikkat! Bu önlemin alınmaması bebeğin arabadan

kaymasına ve düşmesine ve yaralanmasına sebep olabilir.

TUTMA SAPININ TAKILMASI

Şekil 59 El tutma yerini (C2) bağlamak için, bağlantının gerçekleştirdiği onaylayan klik sesini duyana kadar el tutma yerini bebek arabası oturma yeri üzerindeki özel yuvalarına (C10) geçiriniz.

Şekil 60 Tutma sapı bir taraftan açılabilir ya da tamamen söküp çıkartılabilir; açmak için tuşa basınız (C11) ve yuvasından sıyrınız. Tamamen söküp çıkartmak için aynı işlemi diğer tarafta da tekrarlayınız.

BEBEK ARABASI TENTESİNİ TAKMA

Şekil 61 Yağmurluğu (C3) takmak için, bebek arabasının yan birleşme noktalarına (C12) karşılık gelecek şekilde yerinizi alın, şeridi (C13) takın ve tamamen bağlanana kadar kuvvetli bir şekilde itin.

Şekil 62 İlk önce çık-çıt düğmeleri (C14) yan birleşme noktalarına (C12) birleştirin, ardından sırt dayama parçası üzerinde bulunan tüm arka düğmeleri (C15) birleştirin.

Şekil 63 Başlıғы ayarlamak için, arzu ettiğiniz konuma çekip getirmeniz yeterlidir.

Şekil 64 Tente, örtme alanını genişleterek güneşe karşı daha fazla koruma sağlayan ek bir koruyucu kumaş bölmeye sahiptir.

BAŞLIĞI PUSETTEN ÇIKARMAK

Şekil 65 Tenteyi (C3) bebek arabası oturma yerinden sökmek için, tenteyi sırtlığa bağlayan tüm düğmeleri (C15) sökünüz.

Şekil 66 Astarı yan birleşme noktalarına (C12) sabitleyen iki adet çıkıçı (C14) ayırın, ardından iç şeridi (C13) her iki kenardan güçlü bir şekilde çekerek aynı birleşme noktalarından çıkartınız.

BAŞLIK KILIFININ BAKIMI

Kılıf gerektiğinde temizlik amaçlı çıkartılabilir.

Şekil 68 Tente bebek arabasından ayrıldıktan sonra, iç şeridi (C13) çekerek çıkarmak yeterli olur.

ŞASİYİ BEBEK ARABASI OTURMA YERİ TAKILI OLARAK KAPATMA (BEBEK ARABASI KONFIGÜRASYONU)

Şasi, bebek arabasının oturma yeri gerek ebeveyne gerekse yola dönük olarak kapatılabilir.

Ebeveyne dönük olarak

Şekil 68 Tenteyi katlayınız, sırtlığı en yatay pozisyona gelecek şekilde eğiniz ve ayaklığı tamamen yukarı kaldırınız.

Şekil 69 Ardından daha önce detaylı bir şekilde açıklandığı gibi bebek arabasını tamamen kapatınız.

Dışarıya dönük olarak

Şekil 70 Tenteyi katlayınız ve sırtlık kısmını tamamen öne doğru itiniz.

Şekil 71 Ardından daha önce detaylı bir şekilde açıklandığı gibi bebek arabasını tamamen kapatınız.

BEBEK ARABASI OTURMA YERİ ASTARININ BAKIMI

Astar kirlendiğinde çıkarılıp temizlenmelidir.

Kumaş astarı çıkarma işlemlerini daha kolay bir şekilde gerçekleştirmek için, önce tenteyi ve el dayama yerini çıkartınız.

Şekil 72 Astarı ayaklıktan çıkartınız.

Şekil 73 İlk önce astarı oturma yerine bağlayan iki alt çıkıçı (C16), ardından kenarlıkları yapıya sabitleyen iki çıkıçı (C17) ayırınız.

Şekil 74 Sırtlık kısmındaki iki adet düğmeyi (C18) sökünüz ve astarı el dayama yerinin bağlantı noktalarının olduğu kısımdan çıkartınız.

Şekil 75 Bacak arası kemerini koruyucu dolgusundan çıkartınız ve bağlama lastiğinden ve ardından oturma yeri üzerindeki delik halkasından ayırınız.

Şekil 76 Bel ekemlerini sırtlık kısmının ortasındaki kendi

halka deliklerinden çıkartınız.

Şekil 77 Her iki göğüs kemerini de omuzluktardan çekip çıkartınız ve astarı tentenin yan birleşme yerlerinden de ayırınız.

Şekil 78 Göğüs kemerlerini astar üzerindeki deliklerden çıkardıktan sonra bebek arabasının şasisinden çıkartınız.

EMNİYET KEMERLERİ SİSTEMİNİ ÇIKARMA/TAKMA

Aptica XT bebek arabasında gerekli olduğunda sökülebilecek bir emniyet kemerleri sistemi vardır.

Şekil 79 Bacak arası kemerini çıkarmak için, alt halkayı (C19) oturma yeri (C20) üzerindeki deliğinden çıkartınız.

Bel kemeri ve iki adet göğüs kemeri emniyet halkaları aracılığıyla sırtlık kısmına bağlıdır, bunlar da aynı şekilde çıkartılır ve takılır.

Şekil 80 Gerek bel kemerini gerekse göğüs kemerlerini çıkarmak için, şeritleri sırtlık (C21) üzerindeki deliklerin içinden itiniz ve halkalar (C22) yuvalarından ayrılana kadar güçlü bir şekilde çekiniz. Daha sonra halkaları (C22) deliklerden (C21) çekerek çıkartınız ve kemeri tamamen çıkartınız.

Şekil 81 Bacak arası kemerini takmak için, sadece alt halkayı (C19) oturma yeri (C20) üzerindeki deliğine geçiriniz. Üst halka (C22) dışarıda kalmalıdır.

Şekil 82 Gerek bel kemerini gerekse göğüs kemerlerini yeniden takmak için, halkaları (C22) sırtlık üzerindeki kendi deliklerini geçiriniz ve halkalar bağlantı dilinin (C24) altında yer aldıktan sonra, kuvvetli bir şekilde yuvasına itiniz.

Dikkat! Göğüs kemerlerini her zaman aynı yüksekliğe getiriniz.

Şekil 83 Dikkat! Tüm kemerlerin, her birini tek tek çekerek, bebek arabasının oturma yerine doğru şekilde bağlandığından emin olunuz.

AYAK TULUMU (varsa)

Şekil 84 Ayak tulumunu (F) ön barın altından geçirerek ve mevcut olan çıkıcıları (F1) düğmeleyerek takınız.

Şekil 85 Ayak tulumunun katlanan kanat kısmı bebeği soğuktan korumak için uzatılabilir ve tente üzerinde bulunan yan çıkıcılara (F2) takılarak istenen konumda sabitlenebilir.

Şekil 86 Bacak tulumu hem ebeveynye dönük hem de dışarıya dönük pozisyonda kullanılabilir.

YAĞMURLUK (varsa)

Şekil 87 Yağmurluğu (G) takmak için, tente üzerine yerleştiriniz ve her iki çıkıcı (G1) bebek arabasının oturma yeri kenarlarına sabitleyiniz.

Şekil 88 Ardından lastikleri (G2) tekerlek grubunun karşısındaki ön boruların etrafında birbirine bağlayınız.

ARABA KOLTUĞU (varsa)

KOLTUĞUN ÇERÇEVEYE TAKILMASI

Şekil 89 Bebek arabasını büyük tutma sapından tutarak, yalnızca ebeveynye dönük pozisyonda olarak, şasisin her iki kenarında bulunan özel yuvalara denk gelecek şekilde şasiye bağlayınız.

Şekil 90 Dikkat: kullanmadan önce, yerinin her iki kenarda da doğru araba koltuğu bağlandığından emin olmak için, oturma yerini yukarı doğru çekiniz.

ÇERÇEVEDEN ARAÇ KOLTUĞUNUN ÇIKARTILMASI

Şekil 91 Bebek koltuğunun arkasında yer alan kolu (H) hareket ettiriniz ve aynı anda tutma sapını kavrayarak bebek koltuğunu şasiden kaldırınız.

Araç kucak koltuğunu doğru kullanmak için rehbera bakınız.

주의사항



• **중요 - 이 설명서를 주의해서 읽고 나중에 참조하기 위해 잘 보관하십시오.**

여기에 **적힌 지침들을 따르지 않을 경우 아이의 안전에 영향을 초래할 수 있습니다.**

• **아이의 안전은 사용자의 책임입니다.**

• **경고! 아이를 절대 혼자 두지 마십시오. 위험할 수 있습니다. 특히 제품을 사용 중일 때 더 많은 신경을 써주십시오.**

• **추락 혹은 미끄러지는 등의 심각한 사고 방지를 위하여 안전벨트가 올바르게 착용되고 조정이 되었는지 확인하십시오.**

요람

• 이 제품은 신생아에서 최대 9kg의 유아까지 사용하기에

적합합니다.

운반 시트

• 이 제품은 신생아부터 몸무게 22kg 또는 연령 4세에 이르는 어린이에게 적합한 제품으로, 두 가지 조건 중 먼저 충족되는 것을 따릅니다.

• 이 제품은 거리를 바라보는 방향으로 유모차 시트가 설치된 상태에서 최대 22kg의 어린이가 사용할 수 있도록 승인된 제품입니다. 생후 몇 개월의 아기 및 15kg을 초과하지 않는 아기의 경우, 엄마를 바라보는 방향으로 유모차 시트를 설치해서 사용하는 것이 좋습니다.

카시트

• 이 제품은 신생아에서 최대 13kg의 유아까지 사용하기에 적합합니다.

• 신생아를 위해 이 제품을 사용할 때는 유모차의 요람 및/또는 시트의 등받이 경사를 최대한 낮추는 게 좋습니다.

• Inglesina Aptica XT 프레임은 Maxi 요람, Aptica XT 유모차 시트, Cab 0+, Darwin Infant, Darwin Infant Recline 카시트와 결합한 상태로만 사용해야 합니다. 의사사항이 있다면 inglesina.com을 방문하거나 공인 대리점 또는 Inglesina 고객센터에 연락하십시오.

- 경고 아이를 절대 혼자 두지 마십시오.
- 경고 제품을 사용하기 전 제품이 완전히 펼쳐졌음을 확인하고 모든 안전장치 및 잠금 장치가 제대로 실행되었는지 확인하십시오.
- 경고 부상 방지를 위해, 이 제품을 열거나 닫을 때 아이가 멀리 떨어져 있도록 하십시오.
- 경고 아이들이 이 제품을 장난감으로 사용하지 않도록 하십시오.
- 경고 아이가 안전벨트를 하고 있는지 항상 확인하고 안전 벨트 없이 놓아 두지 마십시오.
- 경고 이 유모차는 뛰거나 스케이트 타는 것에 적합하지 않습니다.
- 이 제품은 도보 목적에 한하여 사용할 수 있습니다.
- 경고 사용하기 전에 유모차 본체나 좌석 장치 또는 카시트 연결 장치가 제대로 체결되어 있는지 확인하십시오.
- 사고 예방을 위해 유모차와 자동 폐쇄문(예: 기차, 엘리베이터) 사이에 안전거리를 유지하십시오.

- 추락 또는 미끄러짐으로 인한 심각한 부상을 방지하려면, 항상 억제 장치를 적절하게 조정된 상태로 활용하십시오.
- 안전벨트를 제대로 착용하여 사용하는 경우에도 어른의 주의를 반드시 필요로 합니다.
- 안전바는 보호 장치가 아닙니다. 언제나 안전벨트를 사용하십시오.
- 연결 부분이 분리될 수 있으니 핸드레일로 유모차를 들어올리지 마십시오.

요람

- 이 제품은 스스로 앉기, 뒤집기를 할 수 없고 손과 무릎으로 제품을 위로 밀 수 없는 아이에게 적합합니다. 아이의 최대 체중: 9kg.
- 캐리콧 근처를 지키는 사람 없이 캐리콧 근처에서 다른 아이가 놀도록 방치하지 마십시오.

• 캐리콧의 부품이 파손, 파괴 또는 누락된 경우 사용하지 마십시오.

- 캐리콧과 함께 제공되거나 제조업체에서 승인한 매트리스 이외의 제품을 사용 및 추가하지 마십시오.
- 어린이의 **질식 위험**. 어린이의 얼굴 주위에 공기의 흐름을 방해하지 않을 만큼 충분한 공간이 있는지 항상 확인하십시오. 끈이 있으면 목이 졸릴 수 있습니다. 줄 또는 모자나 젖꼭지의 연결줄 같은 끈이 부착된 물체를 어린이의 목 주위에 두지 마십시오. 이 제품과 장난감에 끈이나 줄을 연결하지 마십시오. 위험을 초래할 수 있으므로 요람 안에 부드러운 물체, 봉제 장난감, 범퍼, 패드를 두지 마십시오.
- Inglesina Maxi Aptica요람은 Inglesina Standup 독점적으로 사용할 수 있습니다.
- 어린이가 요람 안에 있을 때, 절대로 머리가 몸보다 더 낮은 위치에 있지 않도록 하십시오.
- 캐리콧을 운반하거나 들기 전에 항상 핸들이 수직 위치에 있고 양쪽에 제대로 고정되어 있는지 확인하십시오.
- 캐리콧을 옮기거나 들어올리기 전에는 항상 등받이가 가장 낮은 위치로 조절되어 있는지 확인하십시오.
- 사용하기 전에 핸들을 위로 당겨서 요람이 정확하게 프레임에 연결되었는지 확인하십시오.
- 적합한 키트(Auto Maxi Kit)를 장착한 상태에서만 이 요람을 이동용 억제 장치로 활용할 수 있습니다. 자동차 이동용이 아닌 용도로 요람을 사용할 때, 지켜보지 않는 상태에서 어린이가 수면을 취하는 동안에는 자동차용 키트의 벨트를 제거하거나 숨겨야 합니다 (Auto Kit 사용설명서 참조).
- 캐리콧의 핸들 및 밑면에 손상 또는 마모된 부분이 있는지 자주 확인하십시오.

캐리콧을 프레임에서 분리하여 개별 사용 시

- 이 제품은 혼자 앉을 수 없는 아이에게만 적합합니다.
- 단단하고 평평하며 건조한 표면에서만 사용하십시오.
- **추락 위험**: 어린이가 움직이면 이 제품이 미끄러질 수 있습니다. 절대로 이 제품을 탁자 가장자리 근처, 작업판 또는 높은 표면에 놓지 마십시오.
- **질식 위험**: 이 제품은 부드러운 표면 위에서 뒤집어질 수 있으며 어린이가 질식할 수 있습니다. 절대로 이 제품을 침대, 소파 또는 기타 부드러운 표면 위에 놓지 마십시오.

안전

- 본 제품을 조립하기 전, 운송 중에 제품 및 이에 따른 부속품에 손상이 없는지 확인 하십시오. 만일 제품에 문제가 있을 경우, 제품을 사용하지 마시고 아이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 이 제품을 사용하기 전, 아이의 안전을 위해 제품 포장에

사용된 모든 비닐 팩 또는 부속물들을 제거해 주시고
신생아들이나 아이들에게서 멀리 놓아 두십시오.

• 이 제품에는 어린이 한 명만 탑승할 수 있습니다.

• 사용 전 유의사항:

- 이 제품이 적합하게 조립되어 모든 구성요소가 정확하게 연결되고 모든 메커니즘이 제대로 연결 및 작동하는지 확인하십시오. 커버가 구조체에 제대로 부착되었는지 확인하십시오.
- 프레임이 완벽하게 펴지고 모든 연결 메커니즘이 제대로 연결 및 작동하는지 확인하십시오.
- 요람, 유모차 시트 또는 카시트를 당겨보면서 정확하게 연결되었는지 확인하십시오.

• 유모차를 접거나 펼칠 때 손가락이 끼지 않도록 주의하십시오. 사용설명서에 그림으로 표시된 순서를 따르십시오.

• 아이가 탑승하고 있는 동안 이 제품을 펴거나, 접거나, 혹은 제품 조작 작업을 실행하거나 시작해서는 안됩니다.

• 어떠한 상황에서든 아이가 가까이 있는 동안에는 이러한 제품 조작에 주의하십시오.

• 작동 중 손가락 끼임 및 절단 사고 발생 위험이 있습니다.

• 정차 시, 액세서리를 조립 또는 분리하는 동안 요람/시트로부터 아이를 내리거나 놓거나 탑승할 때, 항상 브레이크를 삽입하는 것을 확인하십시오.

잠깐 멈출 때에도 항상 브레이크를 사용하십시오.

• 정차 시 유모차를 앞뒤로 움직여 브레이크가 제대로 작동되고 있는지 확인하십시오. 양쪽 바퀴 모두 제대로 제어되었는지 확인하십시오.

• 어린이가 움직이면 이 제품이 미끄러질 수 있으므로, 브레이크가 걸려 있다 해도 절대로 이 제품을 계단이나 층차가 있는 곳 근처에 두지 마십시오.

• 브레이크가 걸려 있더라도 어린이가 타고 있을 때 경사가 있는 곳에서, 프레임에 유모차 시트/요람/카시트가 연결된 상태로 두지 마십시오. 브레이크의 효율성은 경사가 급한 곳에서는 제한됩니다.

• 번잡한 도로나 철도 인근, 바람이 강하게 불 때에는 브레이크가 제대로 걸려 있어도 유모차가 움직일 수 있으므로 핸들바를 꼭 잡아주십시오.

• 순식간에 제어할 수 없게 되거나 어린이가 추락할 수 있으므로, 절대로 어린이가 탄 상태에서 프레임에 유모차 시트/요람/카시트가 연결된 채로 계단이나 에스컬레이터를 오르거나 내리지 마십시오. 단차가 있거나 연결되지 않은 표면에서 오르거나 내릴 때 특히 주의하십시오.

• 소지품 바구니의 최대 부하는 5kg, 물병 홀더의 최대 부하는 0.5kg입니다. 물병 홀더를 뜨거운 음료를 휴대하기 위한 용도로 사용하지 마십시오. 권장 최대 부하를 초과하지 마십시오.

• 손잡이 및 등받이 제품의 측면에 적용된 모든 무게는 제품의 안전성을 위험하게 할 수 있습니다.

• 이 제품에 반려 동물을 묶으면 제품의 안정성이 저하되고 핸들 제어를 놓칠 수 있습니다.

• 이 제품을 안전 장치가 없는 불꽃, 혹은 히터, 벽난로, 전기 혹은 가스렌지 등에 가까이 두지 않도록 주의하십시오.

• 위험요소가 될 수 있는 모든 것 (예를 들어 전기줄, 철사, 등)에 가까이 가까이 하지 않도록 주의하십시오.

• 아이가 탑승을 하고 있는 동안 줄, 커튼, 혹은 그 외의 아이가 타고 올라가거나 질식의 위험, 혹은 목을 조를 수 있는 모든 환경에 제품을 세워두지 않도록 하십시오.

• 절대로 유모차 시트/요람/카시트가 연결된 상태에서 어린이가 탄 채로 프레임을 들어올리지 마십시오.

• **경고:** 얇힘 위험 - 운반용 손잡이 또는 가방끈은 캐리콧바 시트의 탑승 공간 외부에 두어야 합니다.

• **추락 위험** - 유아가 등받이 위에 앉지 않도록 하십시오. 시트 공간은 안전벨트에 의해 지정됩니다.

• 유아가 쇼핑 바구니에 서거나 앉지 않도록 하십시오. 유모차가 넘어져 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

사용자 팁

• 만일 훼손되었거나 부족한 부품이 있다면 제품을 사용하지 마십시오.

• 유모차와 구성품을 정기적으로 확인하고 손상 및/또는 마모, 실밥이 풀리거나 찢어진 곳이 있는지 확인하십시오. 손상 또는 고장이 발생한 경우, 제품을 계속 사용하거나 자가 수리를 시도하지 말고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한 후, 즉시 공인 판매점에 연락을 취하여 부품 교체 또는 서비스를 요청하십시오.

• 제품의 근처 혹은 위로 다른 아이 혹은 애완동물이 놀거나 올라타지 않도록 하십시오.

• 제품 조립, 분리, 조절 작업은 오직 성인만이 실행할 수 있습니다. 이 제품을 사용하는 모든 사람들 (아기 부모, 조부모, 친인척 등)이 이 제품의 바른 사용법을 알고 있도록 하십시오. 이 제품은 한 명의 어른만 사용해야 합니다.

• 유모차를 조정할 때는 제품의 움직이는 부분(예: 등받이, 후드 등)에 유아가 접촉하지 않도록 주의하십시오. 이러한 조정 작업 시에는 언제나 브레이크가 완전히 걸려 있는지 확인하십시오.

• 대중교통(예: 기차, 버스 등)을 이용할 때, 어린이가 탄 채로 프레임에 유모차 시트/요람/카시트가 연결된 상태로 남겨두지 마십시오.

• 유모차 시트를 카시트로 활용하지 마십시오.

• 제품을 사용하지 않을 시에는 아이들 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 이 제품은 아이들의 장난감으로 사용되어서는 안됩니다! 아이들이 이 제품을 장난감으로 사용하지 않도록 하십시오.

• 어린이가 탄 상태에서 유모차 시트를 연결/분리하지 말고 프레임에서 분리된 시트에 어린이를 태워서 이동하지 마십시오.

• 장시간 이 제품이 햇빛에 노출되었다면, 제품에 열이 식을 때까지 기다린 후 사용하십시오.

• 과열 및 화상을 방지하기 위해, 후드가 완전히 내려진 상태에서 하더라도 장시간 어린이가 직사광선에 노출되지 않도록 하십시오.

• 프레임과 함께 카시트를 사용하는 것은 요람이나 침대를 대체할 수 없습니다. 어린이가 수면을 취해야 한다면, 유모차, 요람 또는 적합한 침대를 사용하는 것이 좋습니다.

레인커버

주의사항!

• 성인의 감독하에 사용하십시오.

• 레인 커버를 사용할 때는 질식을 방지하기 위해 레인 커버가 어린이의 얼굴에 닿지 않도록 하십시오.

• 레인 커버와 아이의 얼굴 사이에 거리를 유지시켜주는 후드가 없는 제품에는 레인 커버를 사용하지 마십시오. 레인 커버를 제대로 설치하려면 설명서에 나온 대로 후드를 펴줍니다.

• Inglesina 공인 제품에만 사용하십시오.

• 제조사가 권장하는 것 이외의 제품에는 사용하지 마십시오.

• 질식이나 과열의 위험을 방지하려면 햇빛 아래 또는 밀폐된 공간에서 레인 커버를 사용하지 마십시오.

제조업체의 기존 보증

- Inglesina Baby S.p.A.는 이 제품이 유럽 공동체 국가와 시장 국가에서 현재 일반적으로 준수하는 제품과 품질 및 안전에 대한 규범/규칙에 따라서 설계되었고 제조 되었음을 보장합니다.
- Inglesina Baby S.p.A.는 생산 프로세스의 진행 및 종료 시 제품의 품질에 대해 다양한 방법으로 품질 검사를 했음을 보장합니다. Inglesina Baby S.p.A.는 공인 대리점에서 구입할 당시에 제품이 조립 및 제조의 결함 없어야함을 보장합니다.
- 이 보증서는 구입자들의 법적인 권한을 인정해 주기 위한 것이며 제품을 구입한 나라마다 나름대로의 규정을 정할 수 있지만, 보증과 규정의 대립이 발생하는 경우에는 이 제품의 보증을 우선합니다.
- 제품 구입 시 제조 이상이 있거나 제품에 문제가 있을 시 사용중에도 제품 이상이 발생되면 사용방법을 참고하고, 본 L'Inglesina Baby S.p.A.는 구입한 날로부터 24 개월까지 품질을 보증합니다.
- 보증서는 단지 물품을 구매한 나라에서만 그 효력을 발휘하며 공인 대리점에서 구매한 경우에만 효력이 있습니다.
- 보증서는 최초 제품 구매자에 한해 효력을 발휘합니다.
- 보증서는 제품 제조 결함이나 물건의 이상이 있을 시 반품 및 수리가 가능합니다. L'Inglesina Baby S.p.A.는 기능에 따라 제품의 교환 및 수리에 관한 보증서를 첨부할지를 결정합니다.
- 보증서를 유용하게 쓰기 위해서 제품의 일련 번호나 제품 구입 시 받은 영수증을 구입 및 내용을 정확히 읽을수 있는 상태로 보관하십시오.
- 소개된 보증 조건들은 다음과 같은 경우에 권리가 소멸됩니다.
 - 본 제품이 해당 사용 설명서에 명확하게 지시된 것과 다른 사용 목적으로 사용된 경우.
 - 본 제품이 해당 사용 설명서에서 지정한 바를 지키지 않는 방식으로 사용된 경우.
 - 제품이 공인되었거나 계약된 소비자 센터가 아닌 곳에서 수리했을 경우.
 - 제품을 제조사로부터 공식 인증받지 않은 곳에 천이나 구조의 부분들을 수정 및 조작했을 경우에는 Inglesina Baby S.p.A.는 제품에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.
 - 과실로 인한 결함 및 부주의한 사용 (예. 구조 부품들의 충격, 강한 화학 물질에 대한 노출, 기타 등등).
 - 매일 계속해서 사용함으로써 제품에 정상적인 마모가 발생한 경우 (예: 바퀴, 움직이는 부품, 직물).
 - 이 제품이 소유자나 제 3자(예를 들면 항공이나 기타의 운송 방법에 의해 수하물로 운송되는 경우)에 의해 손상된 경우.
- 제조업체나 구매 대리점에 서비스를 받기 위해 보낼 때, 구매 영수증 원본 및/또는 일련번호가 없거나 영수증 및/또는 일련번호의 구매일을 명확하게 읽을 수 없는 경우.
- Inglesina Baby로부터 실행되지 않거나 제공되지 않은 액세서리를 사용하여 제품에 문제가 있을 시 우리의 보증 조건으로부터 보장받지 못합니다.
- L'Inglesina Baby S.p.A.는 본인의 잘못으로 인해 이뤄진 훼손에 대한 책임을 지지 않습니다.
- 보장 기간이 끝났을 경우, 회사는 여전히 사건별로 사건의 조정 가능성을 평가하여서 동일한 마켓에 도입된 일자로부터 최대 4년동안 그 제품의 서비스를 보장할 수 있습니다.

교환/ 판매 후 서비스

- 시간이 흘러도 제품의 완벽한 기능을 보장하기 위해서 안전장치의 정기적 점검을 해주십시오. 만약 제품에 문제가 있거나 어떠한 하자가 있을 경우, 제품을 사용하지 마십시오. 바로 Inglesina 제품 대리점 혹은 소비자센터로 연락주시기 바랍니다.
- L'Inglesina Baby에서 제공되거나 승인되지 않은 부속 혹은 액세서리를 사용하지 마십시오.

서비스가 필요한 경우 무엇을 합니까

- 제품에 서비스가 필요한 경우, 해당 제품에 관련된 “일련번호”를 가지고 있는지 확인하고 바로 물건을 구입한 대리점에 연락하십시오.
- 대리점의 의무는 각각의 경우에 적합한 조정 방법을 평가하여 Inglesina 와 연락하고 마지막으로 후속 지도를 제공해야 합니다.
- Inglesina 소비자 센터는 소개된 웹 사이트 Inglesina: inglesina.com 의 보증 및 서비스 부분에 적절한 양식을 작성하는 것을 통하여 필요한 모든 정보를 제공해야 합니다.

제품의 유지 및 관리

- 이 제품은 사용자의 정기적인 유지 및 관리가 필요합니다.
- 절대로 제품 기기 혹은 부속 조립을 강제로 분해 혹은 조립하려 하지 마십시오. 만약 정확하지 않을 경우, 설명서를 다시 확인해 주시기 바랍니다.
- 제품의 곰팡이 방지를 위하여 제품이 아직 젖어있는 상태일 경우 보관을 하지 마시고, 제품을 습기가 찬 곳에 보관하지 마시기 바랍니다.
- 제품을 건조한 환경에 보관해 주시기 바랍니다.
- 바람, 물, 비, 눈 등에서 제품을 보호해 주시기 바랍니다. 또한, 장시간 햇살에 이 제품을 노출할 경우 제품의 색이 바랄 수 있습니다.
- 해변에서 사용한 다음에는, 녹스는 것을 방지하기 위해 주의해서 모래와 소금을 제품에서 완전히 제거하고 말리십시오.
- 플라스틱과 금속 부품 부분은 젖은 천 혹은 가벼운 세제를 이용해 닦아 주시기 바랍니다. 강한 용제, 암모니아 혹은 석유는 사용을 금합니다.
- 녹스는 것을 방지하기 위해 물이나 습기에 제품이 닿았을 경우 금속 부분을 모두 건조시켜 주시기 바랍니다.
- 움직이는 부속의 모든 부분을 청결히 해 주시고, 필요시 경우 윤활제를 발라 주십시오.

유모차 직물 세탁 시Tip

- 내부 시트는 다른 직물과는 따로 세탁을 할 것을 권장합니다.
- 정기적으로 유모차 직물 부분을 부드러운 솔로 닦아 주십시오.
- 시트의 라벨 설명에 따른 방법으로 세탁을 해주십시오.



찬 물에 손세탁 하십시오



탈색제를 사용하지 마십시오



세탁기의 건조기능을 사용하지 마십시오



약간 기운 상태로 그늘에서 말리십시오



다림질을 하지 마십시오



드라이클리닝을 하지 마십시오

회전식 건조기를 사용하지 마십시오

- 완전히 건조된 상태에서 내부 시트를 사용하거나 보관하십시오.
- 곰팡이의 형성을 방지하려면 정기적으로 요람을 환기합니다. 특별히 구조물에서 커버 섬유를 분리하고 마른 천으로 깊이 닦으십시오.

설명서

부속품 내역

그림 1

- A APTICA XT 프레임
A1 후면 바퀴
A2 우측 전면 바퀴 그룹 (RH) / 좌측 전면 바퀴 그룹 (LH)

B APTICA XT 요람

- B1 후드 커버
B2 요람 덮개

C 유모차

- C1 유모차 시트
C2 안전대
C3 후드

액세서리

- D 컵홀더
E 장바구니
F 유모차 (포함된 경우)
G 레인커버 (만일 소개 된다면)

카시트 (만일 소개 된다면)

스탠드 업 (포함된 경우)

표준

후면 바퀴의 조립/해체

그림 2 레버(A3)를 누른 채로 프레임 이 완전히 펼쳐질 때까지 단호하게 위로 들어올리십시오.

그림 3 주의: 사용하기 전에 바퀴들이 올바르게 고정 되었는지 확인합니다.

후면 바퀴의 조립/해체

그림 4 후면 바퀴(A1)를 뒤 차축(A3)에 맞춰 삽입한 후 제 자리에 정확하게 고정되어 딸깍 소리가 날 때까지 미십시오. 같은 방식으로 다른 바퀴도 조립하십시오.

그림 5 주의: 사용하기 전에 바퀴들이 올바르게 고정 되었는지 확인합니다.

필요한 경우, 뒷바퀴를 쉽게 분리할 수 있습니다.

그림 6 레버(A4)를 작동하여 후면 바퀴(A1)를 분리합니다.

전면 바퀴 그룹의 조립/해체

그림 7 앞바퀴는 모두 RH (우측) 그리고 LH (좌측)으로 나뉘어지며 조임 페그의 레퍼런스 (A5) 스탬프로 쉽게 확인할 수 있습니다. 두 앞 새시 지지대에도 동일한 레퍼런스(A6)가 인쇄되어 있습니다.

그림 8 전면 바퀴 그룹(A2)을 해당하는 전면 프레임 지지대에 딸깍 하는 소리가 나면서 정확하게 고정될 때까지 삽입하십시오.

그림 9 바퀴 그룹에 있으며 항상 외부에 노출된 상태인 구멍 (A7) 덕분에 바퀴와 프레임의 우측 (RH) 및 좌측 (LH) 을 매우 쉽고 정확하게 구별할 수 있습니다.

그림 10 주의: 사용하기 전에 바퀴들이 올바르게 고정 되었는지 확인합니다.

필요 시, 두 개의 전면 바퀴 그룹을 쉽게 분리할 수 있습니다.

그림 11 작은 버튼(A8)을 누르면서, 지지대 위의 해당 위치에서 바퀴 그룹을 분리하십시오.

프레임 접기

그림 12 프레임은 접으려면, 버튼(A9)을 누르면서 동시에 뒤쪽의 손잡이(A10)를 회전하여 프레임이 완전히 접히도록 합니다.

그림 13 핸들과 프레임 위에 표시된 화살표(A11)는 프레임을 정확하게 접는 위치가 어디인지 알려줍니다.

그림 14 접힌 프레임들을 옮길 때는, 뒤쪽의 손잡이(A10)를 사용하십시오.

절대로 유모차 핸들을 잡고 프레임들 들어올리지 마십시오.

어댑티브 크루즈

그림 15 Aptica XT 새시는 앞과 뒤 서스펜션을 따로 조정할 수 있습니다.

이것은 아기 침대, 유모차, 카시트 등의 이용 여부에 따라 기본 구성으로 제시됩니다.

하지만 이동하고자 하는 노면, 아동의 체중, 핸들 높이에 따라 가장 적합한 것을 선택할 것을 권장합니다.



그림 16 아이를 상당히 고른 노면에서 유모차에 태우고 이동하려면 앞 서스펜션을 하드(HARD)로, 뒤 서스펜션을 소프트(SOFT)로 설정합니다. 이렇게 하면 바퀴가 더 부드럽게 굴러고 아이를 더 편안하게 해줄 수 있습니다.

그림 17 앞 서스펜션을 하드(HARD)로 조정하려면 앞 바퀴 어셈블리의 레버(A12)를 세게 누르십시오. 레버의 화살표가 H를

가리킵니다.

그림 18 뒷 서스펜션을 소프트(SOFT)로 설정하려면 레버(A13)를 세계 내리십시오. 마찬가지로 S가 표시됩니다.



그림 19 아이를 고르지 않은 노면에서 유모차에 태우고 이동하려면 앞 서스펜션을 소프트(SOFT)로, 뒤 서스펜션을 하드(HARD)로 설정합니다. 이렇게 하면 울퉁불퉁한 지면 때문에 아이와 새시 손잡이에 전달되는 진동을 줄일 수 있습니다.

그림 20 앞 서스펜션을 소프트(SOFT)로 조정하려면 앞 바퀴 어셈블리의 레버(A12)를 수평 위치로 두십시오. 레버의 화살표가 S를 가리킵니다.

그림 21 뒷 서스펜션을 하드(HARD)로 설정하려면 레버(A13)를 세계 들어올리십시오. 마찬가지로 H가 표시됩니다.

그림 22 주의! 선택한 위치에 관계 없이 같은 축의 바퀴를 서로 다르게 설정하지 않을 것을 권합니다.

뒷바퀴 브레이크

그림 23 브레이크를 작동하려면, 뒤 차축의 오른쪽에 위치한 레버(A14)를 미십시오. 아이의 안전을 위해 유모차가 멈춰 있을 때는 항상 브레이크를 작동시켜 주십시오.

앞바퀴 잠금/해제 장치

그림 24 양쪽 전면 바퀴 그룹에 위치한 레버(A15)로 차단하거나 차단을 해제할 수 있는 피벗 바퀴가 프레임에 장착되어 있습니다.

핸들 조정

프레임에는 4개의 서로 다른 위치로 조정할 수 있는 텔레스코픽 핸들이 장착되어 있습니다.

그림 25 양쪽 레버(A16)를 작동하고 동시에 원하는 위치로 핸들을 위아래로 조절하십시오.

장바구니

새시는 주머니가 달린 넓직한 보관용 바구니(E)가 있습니다.

필요할 경우, 바구니를 새시에서 쉽게 분리할 수 있습니다.

그림 26 바구니를 분리하려면 뒷 스페이스 튜브를 감싼 벨크로가 달린 덮개(E1)를 떼어낸 다음 구멍이 뚫려 있는 플랫(E2)을 페그(E3)에서 떼어내십시오.

그림 27 측면 튜브에서 버튼(E4)을 떼내십시오.

그림 28 두 개의 측면 고정 후크(E5)를 앞 페그(E6)에서 떼어내십시오.

그림 29 마지막으로 단단한 덮개(E7)를 앞 가운데 페그(E8)에서 분리하고 바구니에서 완전히 떼어내십시오.

컵홀더

프레임은 컵홀더 시리즈(B2)을 갖추고 있습니다.

그림 30 컵 홀더를 고정하기 위해서는, 프레임의 걸쇠(B7)에 해당되는 상부의 가이드를 배치 시키고 완전하게 연결될 때까지 누릅니다.

프레임에 추가할 수 있는 이동 유닛: 요람, 유모차 시트 및 카시트 (포함된 경우)

그림 31 Aptica XT 요람, 유모차 시트 및 카시트가 포함된 경우 프레임에 연결하여 함께 활용할 수 있습니다.

APTICA XT 요람

프레임에 요람 설치

그림 32 손잡이로부터 요람을 잡고 구조의 양쪽 측면에 알맞은

위치에 일치하는 프레임에 요람을 연결합니다. 오직 엄마 방향으로 돌려 요람을 배치 시킵니다.

그림 33 요람을 설치한 후, 양쪽 연결 장치의 표시기(B3) 색상이 녹색인지 확인하십시오. 표시등이 빨간색인 경우 녹색으로 바뀔 때까지 요람의 위치를 제대로 조정합니다.

그림 34 주의: 사용하기 전에 요람을 뒤쪽으로 던져 항상 양쪽에 올바르게 부착되어 있는지 확인합니다.

프레임으로 부터 요람 분리

그림 35 요람의 외부에 위치한 레버(B4)를 작동하고 핸들을 꼭 잡으면서 동시에 들어올립니다.

후드 커버의 조립

그림 36 후드 커버(B1)를 핸들 주위로 감아서, 해당 버튼(B3)과 중앙의 벨크로 탭(B4)으로 고정합니다.

그림 37 측면 및 후면 벨크로(B5)를 이용하여 요람에 고정하여 조립을 완료합니다.

후드와 손잡이 조절

그림 38 핸들과 요람의 후드를 조절하려면, 두 개의 내부 버튼(B6)을 동시에 누르십시오.

그림 39 주의: 캐리콧을 운반하거나 들기 전에 항상 핸들이 수직 위치에 있고 양쪽에 제대로 고정되어 있는지 확인하십시오.

덮개 걸이

그림 40 커버(B2)는 지퍼로 캐리콧에 연결하고 플랩을 버튼으로 후드에 고정합니다.

그림 41 커버의 앞쪽 플랩(B7)을 연장해서 아기를 추위에서 보호하기에 적합한 위치에 고정할 수 있습니다.

그림 42 커버에 투웨이 지퍼를 사용하여 아이에게 빠르고 쉽게 접근할 수 있습니다.

등받이 조절

그림 43 등받이 조절을 하기 위해서 레버(B8)를 사용합니다.: 한번에 원하는 기울기에 도달은 출발 위치에서 레바를 재조정 합니다.

요람의 환기



Aptica XT 요람에는 환기장치가 있습니다.

그림 44 앞쪽의 레버(B9)로 바닥의 환기를 조절할 수 있습니다.

그림 45 설치된 경우: 커버에 삽입된 네트로 요람 내부를 더 잘 환기시킬 수 있습니다.

매트 및 내부 커버의 유지관리

주기적으로 매트와 내부 커버를 제거하여 적절하게 유지관리하는 것이 좋습니다.

그림 46 내부 커버를 제거하려면 요람의 가장자리에서 빼내기만 하면 됩니다.

요람 커버의 관리

그림 47 캐리콧 커버를 제거하려면 본체에 고정된 스트랩을 풀어주면 됩니다.

그림 48 캐리콧을 장착한 후, 두 개의 엘라스틱 고리(B10)가 연결 장치의 하단 탭(B11)아래에 완전하게 부착되었는지 확인하십시오.

주의! 고무 고리를 정확하게 삽입하지 않으면 프레임에 요람을 정확하게 고정하기 어려울 수 있습니다.

프레임에 유모차 시트 연결하기

그림 49 유모차 시트(B3)를 프레임에 연결할 때, 구조체 양쪽 면의 해당하는 정확한 위치에 연결하십시오.

그림 50 주의: 사용하기 전에 유모차 시트를 위쪽으로 당겨 항상 양쪽에 올바르게 부착되어 있는지 확인합니다.

그림 51 유모차 시트의 방향은 얼마 쪽을 향하거나 거리를 바라보는 것 모두 가능합니다.

프레임에서 유모차 시트 분리하기

그림 52 레버(C4)를 작동하면서 동시에 프레임에서 유모차 시트를 들어올립니다.

주의: 이 작동은 아기가 탑승시 실행하지 마십시오.

등받이 각도 조절

그림 53 4단계 위치로 등받이를 조절 할 수 있습니다.; 중앙 장치(C5)를 사용하고 원하는 위치에 등받이를 놓습니다.

발 받침 발판 조절

그림 54 발판을 내리기 위해서 같은 위치보다 낮은 부분에 있는 양쪽 레버를 사용합니다. 동시에 아래로 레버(C6)들을 밟니다.

그림 55 발판을 다시 올리기 위해서는 위로 충분히 당깁니다. 자동으로 고정 됩니다.

안전 벨트

그림 56 벨트들이 어깨 높이 또는 바로 위의 구멍에 끼워져 있는지를 확인합니다. 만일 위치가 바르지 않다면, 벨트를 첫 구멍에서 빼내어 두 번째 구멍에 끼웁니다.

두 개의 백 스트랩은 항상 같은 높이에 둡니다.

그림 57 허리 스트랩(C7)의 끝단을 등 벨트(C8)에 연결하고 끝부분을 중앙 버클(C9)에 삽입하여 부착합니다.

그림 58 허리 벨트는 항상 등받이와 함께 사용하고 허리 벨트와 등받이를 적절하게 조정합니다.

주의! 위와 같은 지침을 무시할 경우 아이가 유모차로부터 미끄러지거나 떨어져 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.

안전대 사용법

그림 59 핸들레일(C2)을 부착하려면 팔각 소리가 나면서 제자리에 들어갈 때까지 유모차 시트의 해당하는 정확한 위치(C10)에 끼웁니다.

그림 60 안전대는 측면으로부터 열릴 수 있고 완전히 제거 할 수 있습니다. 안전대를 열려면 버튼을 누르고 그 위치에서 빼냅니다(C11). 안전대를 제거 할려면 다른 측면에서도 작동을 반복합니다.

유모차 후드의 연결

그림 61 후드(C3)를 설치하기 위해서, 유모차 시트의 측면 조인트(C12)에 위치를 맞춘 다음에 스트랩(C13)을 넣고 끝까지 세계 누르십시오.

그림 62 먼저 스냅(C14)을 측면 조인트(C12)에 고정된 다음 등받이의 모든 후면 버튼(C15)을 고정합니다.

그림 63 후드의 조절은 원하는 위치에 후드를 놓는 것으로 충분합니다.

그림 64 후드에는 패브릭 인서트와 유모차를 덮는 범위를 확장하는 파라솔이 있어서, 햇빛으로부터 아기를 더 잘 보호할 수 있습니다.

유모차로부터 후드 분리

그림 65 유모차 시트에서 후드(C3)를 분리하려면, 등받이에

후드를 고정하는 모든 버튼(C15)을 풀어 주십시오.

그림 66 후드를 옆면 연결부위(C12)에 고정시키는 두 개의 스냅버튼(C14)을 풀어준 다음, 연결 부분으로부터 내부 스트랩(C13)을 양쪽에서 세계 잡아당겨 빼냅니다.

후드 커버의 관리 유지

후드의 커버는 바른 관리 유리를 위해서 제거되어야 합니다.

그림 67 후드가 유모차에서 분리되면 내부 스트랩(C13)을 빼냅니다.

유모차 시트가 연결된 상태로 프레임 접기(유모차 구성)

프레임은 유모차 시트가 부모 또는 길, 어떠한 방향으로 부착된 상태에서도 접을 수 있습니다.

부모를 마주보는 경우

그림 68 후드를 접은 후 등받이를 수평에 가깝게 기울입니다, 발판을 완전히 들어 올리고.

그림 69 그 다음, 위에 설명된 방법에 따라 유모차를 완전히 접습니다.

길 방향인 경우

그림 70 후드를 접고 등받이를 완전히 앞으로 당겨줍니다.

그림 71 그 다음, 위에 설명된 방법에 따라 유모차를 완전히 접습니다.

유모차 시트 커버의 관리

바르게 관리 유지를 하기 위해서는 정기적으로 커버를 제거하기를 권장합니다.

커버를 좀 더 손쉽게 벗겨내기 위하여 후드와 안전바를 먼저 분리하십시오.

그림 72 발판에서 커버를 분리합니다.

그림 73 우선 커버를 시트에 고정하는 하단의 스냅버튼(C16) 두 개를 풀고, 옆면 패널을 프레임에 고정하는 두 개의 잠금장치(C17)를 오픈합니다.

그림 74 등받이에 있는 두 개의 버튼(C18)을 풀고 안전바 고리로부터 커버를 분리합니다.

그림 75 보호 패드를 크로치 스트랩에서 제거하고, 고정용 엘라스틱을 분리한 후 시트의 슬롯에서 빼냅니다.

그림 76 등받이 중앙에 있는 슬롯에서 허리 스트랩을 당겨 빼냅니다.

그림 77 양쪽 어깨 스트랩에서 허리 스트랩을 분리하고 옆면 후드 연결 부분의 커버 또한 제거합니다.

그림 78 허리 스트랩을 커버 슬롯에서 분리한 후, 유모차 프레임 밖으로 빼냅니다.

안전 벨트 시스템의 분리/설치

Aplica XT 유모차에는 필요 시 분리 가능한 안전 벨트 시스템이 장착되어 있습니다.

그림 79 크로치 스트랩을 제거하려면 시트 슬롯(E11) 밖으로 하단 링(C19)을 빼냅니다.

허리 스트랩 및 두 개의 등 벨트는 안전 링으로 등받이에 고정되며 동일한 방식으로 분리 및 설치합니다.

그림 80 허리 스트랩과 등 벨트를 모두 제거하려면 등받이(C21)의 슬롯에 벨트를 밀어 넣고 링(C22)이 원위치에서 분리될 때까지 세계 잡아당깁니다. 그 후 슬롯(C21)에서 링(C22)을 제거하고 벨트를 완전히 빼냅니다.

그림 81 크로치 스트랩을 장착하려면 하단 링(C19)만을 시트의 슬롯(C20)에 삽입합니다. 상단의 링(C23)은 반드시 외부에 위치해야 합니다.

그림 82 허리 스트랩과 두 개의 등 벨트 모두를 재조립하려면 버클, 링(C22)을 등받이의 전용 슬롯에 삽입합니다. 링을 후크 탭(C24) 아래에 놓고 정확한 위치까지 밀어 넣으십시오.

주의! 주의! 등 벨트는 언제나 동일한 높이로 조절해야 합니다.
그림 83 주의! 주의! 벨트를 하나씩 당겨서 모든 벨트가 유모차 시트에 제대로 부착되었는지 확인하십시오.

유모차 (포함된 경우)

그림 84 핸드레일 아래로 통과시켜서 다리 커버(F)의 위치를 잡고 자동버튼(F1)으로 고정합니다.

그림 85 풋머프 플랩은 아이를 추위로부터 완벽하게 보호할 수 있도록 확장하여 부착 가능합니다. 외부 옆면의 스냅버튼으로 캐노피의 해당 위치(F2)에 고정하십시오.

그림 86 풋머프는 부모 또는 길, 어떠한 방향으로도 부착할 수 있습니다.

레인커버 (포함된 경우)

그림 87 레인 커버(G)는 후드 위에 놓고 유모차 시트의 양쪽 옆면에 있는 두 개의 스냅버튼(G1)으로 고정하여 장착하십시오.

그림 88 고무 밴드(G2)를 바퀴 그룹이 연결된 전면 파이프에 고정합니다.

카시트 (만일 소개 된다면)

프레임에 카시트 걸기

그림 89 유아용 카시트를 핸들로 잡은 상태에서 본체 양쪽에 있는 정확한 위치에 맞추어 프레임에 부착하고, 카시트의 방향을 부모님과 마주보도록 설치합니다.

그림 90 주의: 사용하기 전에 항상 카시트가 위쪽으로 당겨 항상 양쪽에 올바르게 부착되어 있는지 확인합니다.

프레임으로 부터 카시트 분리

그림 91 시트 뒤쪽의 레버 (H) 를 작동하고 핸들을 꼭 잡으면서 동시에 들어올립니다.

카시트의 바른 사용을 위해서 제시된 설명서를 참조합니다.

تحذيرات

مقعد السيارة
• هذا المنتج مناسب للاستعمال مع الأطفال حديثي الولادة وحتى وصول وزنهم إلى 13 كجم.

• يوصى بضبط مسند مقعد الطفل و / أو مقعد الراكب في الموضع الأكثر تراجعاً عند استخدامه مع الأطفال المولودين.
• يجب استخدام إطار Aptica XT Inglesina فقط مع المهد Maxi، ومقعد عربة Aptica XT، و Cab 0+ ومقاعد سيارة Darwin Infant، Darwin Infant Recline. في حالة الشك، تواصل مع موقع inglesina.com أو اتصل بالمورد المعتمد أو خدمة مساعدة العملاء في Inglesina.

عربة - الأطفال - مجموعة السفر TRAVEL SYSTEM

• تنبيه يجب عدم ترك الطفل دون مراقبة أبداً.
• تنبيه قبل الاستخدام، يجب التأكد أن المنتج مفتوح بالكامل وأن جميع أدوات الإيقاف والسلامة مفعلة بشكل صحيح.
• تنبيه لتحاشي الإصابات، تحقق من أن الأطفال بعيدين عن هذا المنتج عند فتحه أو غلقه.
• تنبيه لا تسمح للطفل باللعب بهذا المنتج.
• تنبيه ربط أحزمة الأمان للطفل دائماً.
• تنبيه هذا الكرسي / عربة الطفل غير

• هام - اقرأ بعناية واحتفظ بالمرجع المستقبلي. قد تتعرض سلامة طفلكم للخطر إذا لم تلتزموا بهذه التعليمات.
• إن سلامة الطفل هي مسؤوليتكم.
• تنبيه! يجب عدم ترك الطفل دون مراقبة أبداً: فقد يكون ذلك خطراً. يجب الانتباه بدقة وحرص عند استخدام هذا المنتج.
• لتجنب حدوث أضرار جسيمة نتيجة السقوط و/أو الانزلاق، يجب استخدام أحزمة الأمان بحيث تكون مثبتة ومضبوطة بشكل صحيح.

المهد

• هذا المنتج مناسب للاستعمال مع الأطفال حديثي الولادة وحتى وصول وزنهم إلى 9 كجم.

مقعد الراكب

• هذا المنتج مناسب للأطفال من الولادة حتى 22 كجم أو 4 سنوات، أيهما أسبق.
• تمت الموافقة على المنتج للأطفال حتى وزن 22 كجم مع مقعد عربة الأطفال الذي يواجه الطريق. من المستحسن استخدام عربة الأطفال التي تواجه الأم في الأشهر الأولى من عمر الطفل وفي أي حال لا يزيد عن 15 كجم.

وجه الطفل لمنع انسداد تدفق الهواء. قد تتسبب أربطة الحذاء في الخنق. لا تضع أشياء ذات أربطة حول رقبة الطفل مثل الحبال أو شرائط من قبعات أو مسكنات. لا تعلق الأربطة أو الحبال على المنتج أو الألعاب. لا تترك الأشياء اللينة، أو الألعاب الفخمة، والمصدات والمخففات في مقعد الطفل لأنها قد تكون خطيرة.

- يمكن استخدام مهد Inglesina Maxi Aptica فقط وحسبها مع Standup Inglesina.
- عندما يكون الطفل في المهد، يجب ألا يكون رأسه أبداً أقل من الجسم.
- تحقق من أن مقبض النفل موجود في وضعية رأسية ومثبت بالشكل السليم من كلا جانبيه قبل رفع السرير أو نقله وتحريكه.
- قبل رفع أو نقل السرير، تأكد دائماً من ضبط مسند الظهر عند أدنى وضعية.
- قبل استخدام، تأكد من تثبيت مقعد الطفل بشكل صحيح على الإطار عن طريق سحب المقبض لأعلى.
- يمكن استخدام مقعد الطفل كنظام تقييد عند نقل السيارة فقط إذا كان مجهزاً بمجموعة مناسبة (Kit Auto Maxi).
- يجب إزالة أو إخفاء مجموعة أدوات السيارة عند استخدام القاعدة خارج سيارة النقل لفترات السكون غير المراقب (راجع دليل Kit Auto).
- يجب فحص المقبض وأسفل السرير بانتظام بحثاً عن أي علامات تلف أو تآكل.

استخدام السرير بشكل منفصل عن الهيكل

- هذا المنتج مناسب للاستخدام فقط مع الأطفال الذين لا يستطيعون البقاء جالسين بمفردهم دون مساعدة الوالدين.
- استخدم هذا المنتج فقط على أسطح أفقية مستوية وثابتة وجافة.
- **خطر السقوط:** قد تؤدي حركات الطفل إلى انزلاق المنتج. لا تضع المنتج أبداً بالقرب من حواف الطاولة أو أسطح العمل أو الأسطح المرتفعة.
- **خطر التعرض للاختناق:** يمكن أن ينفلق المنتج على الأسطح اللينة ويخنق الطفل. لا تضع المنتج على الأسرة أو الأرائك أو الأسطح الناعمة الأخرى.

الآمان

- يجب التحقق قبل البدء بعملية التجميع بأن المنتج وجميع مكوناته لا تحمل أي علامات ضرر ناجمة عن النقل؛ أما في حالة وجودها فيجب عدم استخدام المنتج ويجب الاحتفاظ به بعيداً

ملائمة للركض أو التزحلق.
• يجب استخدام هذا المنتج أثناء المشي فقط.

- تنبيه تحقق من أن سرير الأطفال المحمول أو عربة جلوس الأطفال المدفوعة أو مقعد جلوس الأطفال في السيارة مثبتين بالشكل الصحيح قبل البدء في استخدامهم.
- لتجنب الحوادث، تأكد من إبقاء المركبة بعيداً عن الأبواب ذاتية الإغلاق (على سبيل المثال. القطارات والمصاعد).

- لتجنب الأضرار الجسيمة الناجمة عن السقوط أو الانزلاق، استخدم دائماً نظام التقييد المنظم بشكل مناسب.
- لا يُعد الاستخدام السليم لأحزمة نظام التقييد بديلاً عن الإشراف المناسب من قبل الكبار.
- اعلم أن الدراجين لا يعد نظام تقييد. استخدم دائماً أحزمة نظام التقييد.
- لا ترفع عربة الأطفال من خلال الدراجين لأنها قد تنفصل.

المهد

- سرير الأطفال المحمول هذا مناسب للأطفال الذين لا يستطيعون البقاء جالسين بمفردهم دون مساعدة الوالدين والذين لا يستطيعون الالتفاف والذين لا يمكنهم بعد الحبو أو الاستناد على يديهم أو على ركبتيهم. الحد الأقصى لوزن الطفل: 9 كلجم
- لا تسمح للأطفال الآخرين باللعب بالقرب من سرير الأطفال المحمول دون مراقبتهم بشكل جيد.
- لا تستخدم سرير الأطفال المحمول عند وجود أية أجزاء مكسورة فيه أو متضررة بأي شكل من الأشكال أو غير موجودة.

- لا تستخدم أو تُصَف مراتب غير المراتب المرفقة مع السرير أو غير معتمدة من قبل الشركة المصنعة.
- **خطر اختناق للأطفال.** تأكد دائماً من وجود مساحة كافية حول

والغازية، وغيرها: يجب عدم ترك المنتج قريباً من مصادر الحرارة هذه.

- التأكد من الاحتفاظ بجميع مصادر الخطر الممكنة (مثل: الأسلاك، الأسلاك الكهربائية وغيرها) بعيداً عن متناول الأطفال.

- لا تترك المنتج والطفل موجود فيه حيث توجد حبال أو خيم أو غيرها مما قد يعيث به الطفل للتسلق أو التسبب له بالاختناق أو الخنق.

- لا تقم أبداً برفع الإطار عن طريق ربط مقعد العربة/ الحامل/ السيارة إذا كان الطفل بداخلها.

- **تنبيه: خطر الاختناق** - يجب إبقاء مقابض/ أحزمة الكيس بعيداً عن سرير ومقعد العربة.

- **خطر السقوط** - تجنب جلوس الأطفال على مسند الظهر. منطقة المقعد هي تلك التي يحدها حزام الأمان.

- لا تسمح أبداً لطفلك بالجلوس أو الوقوف على السلة؛ لأن المنتج قد ينقلب ويسبب إصابة خطيرة.

نصائح للاستخدام

- لا تستخدم المنتج إذا ظهرت فيه كسور أو نقص في القطع.
- افحص المنتج وجميع مكوناته بشكل منتظم للكشف عن أي علامات تضرر و/أو تآكل أو فك الخياطة أو التمزقات. في حالة حدوث تلف أو عطل، احتفظ بالمنتج بعيداً عن متناول الأطفال، ولا تستخدمه / أو لا تحاول إصلاحه، ولكن اتصل على الفور بالموزع المعتمد لطلب قطع الغيار أو الإصلاح.

- عدم السماح لأطفال آخرين أو للحيوانات باللعب دون مراقبة بالقرب من المنتج أو بالتسلق عليه.

- يجب أن يقوم شخص بالغ فقط بأعمال التركيب والفك والضبط. يجب التأكد من أن مستخدم المنتج (المرقيات، الجدات، إلخ) على دراية بكيفية العمل الصحيحة للمنتج. يجب أن يستخدم هذا المنتج فقط من البالغين.

- أثناء عمليات الضبط، تحقق من عدم ملاصقة أجزاء المنتج المتحركة لجسد الطفل (على سبيل المثال: مسند الظهر، الغطاء، إلخ). تأكد دائماً من تشويق الفرامل بالكامل أثناء هذه العمليات.

- لا تترك الطفل في الإطار بحيث يكون مقعد الطفل/ مقعد السيارة مرتبطاً أثناء السفر بوسائل النقل العام (مثل القطار أو الحافلة، إلخ).

- لا تستخدم مقعد عربة الأطفال كمقعد السيارة.

- في حالات عدم الاستخدام، يجب الاحتفاظ بالمنتج بعيداً عن متناول الأطفال. يجب عدم استخدام المنتج كلعبة! لا تسمح للطفل باللعب بهذا المنتج.

- لا تربط أو تزيل مقعد الراكب عندما يكون الطفل على متنه، ولا تحمل الطفل في المقعد بشكل منفصل عن الإطار.

- في حالة التعرض الطويل لأشعة الشمس، انتظر فترة مناسبة لكي يبرد المنتج قبل استخدامه.

- لتجنب ارتفاع درجة الحرارة والحروق، لا تعرض الطفل لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، حتى لو تم خفض غطاء المحرك بالكامل.

- استخدام مقعد السيارة مع الإطار لا يحل محل سرير أو سرير. عند حاجة الطفل إلى النوم ينبغي وضعه في سرير أو مهد مناسب لذلك.

عن متناول الأطفال.

- من أجل سلامة طفلكم، وقبل استخدام المنتج، يجب إزالة جميع الأكياس البلاستيكية والمواد المستخدمة في التغليف والتخلص منها أو الحفاظ عليها بعيداً عن متناول المواليد الجدد أو الأطفال.
- يُستخدم هذا المنتج مع طفل واحد فقط.

• قبل الاستخدام:

- تأكد من أن المنتج يتم تجميعه بشكل صحيح وأن جميع مكوناته مرتبطة بشكل صحيح وأن جميع الآليات تعمل. تأكد من تجميع البطانة بشكل صحيح للهيكل.
- تأكد من أن الإطار مفتوح تماماً وأن جميع آليات الاقتران تعمل.

- تأكد من أن مقعد الطفل، ومقعد العربة أو مقعد السيارة موصلة بشكل صحيح عن طريق سحبها إلى الأعلى.

- توخ الحذر عند فتح المنتج وإغلاقه لتجنب غلق الأصابع. اتبع التسلسلات الموضحة في صور الدليل بدقة.

- عدم القيام أو تنفيذ عمليات فتح أو إغلاق أو فك للمنتج عندما يكون الطفل موجوداً فيه.

- توخ الحذر الشديد في كل الأحوال عند القيام بهذه العمليات والطفل في الجوار.

- خلال هذه العمليات قد يحدث انجذاب أو إصابة الأصابع عند وضع الطفل أو إخراجه من المقعد/المهد أثناء فترات التوقف وعند فك/تركيب المستلزمات الإضافية، يجب التأكد من تفعيل المكبح دائماً.

- استخدم دائماً الفرامل حتى عند التوقف لفترة قصيرة.

- عند ركن عربة الأطفال هذه يجب التحقق من تشويق المكبح بالشكل الصحيح وذلك بتحريك العربة إلى الأمام وإلى الخلف.

- تأكد من كبح كلا العجلتين.

- لا تضع المنتج أبداً بالقرب من السلالم أو الدرجات، حتى إذا تم تطبيق المكايح، فقد تؤدي حركات الطفل إلى انزلاق المنتج.

- لا تترك الإطار مع مقعد السيارة / الحامل / السيارة على سطح منحدر عندما يكون الطفل على متن السفن، حتى لو كانت الفرامل متصلة. كفاءة الفرامل محدودة على المنحدرات الشديدة.

- أمسك المقبض بقبضتك عندما تكون بالقرب من الطرق المزدحمة أو مسارات القطارات أو عند هبوب الرياح القوية حيث يمكن أن يتحرك المنتج حتى مع تشويق الفرامل بشكل صحيح.

- لا تستخدم إطاراً مع مقعد السيارة / الحامل / السيارة المضمنة للصعود أو الدرج السلكي مع الطفل على اللوحة، لأنك قد تفقد بشكل فجائي السيطرة على المركبة، أو قد يسقط الطفل.

- كن حذراً خاصاً عند التسلق أو النزول في خطوة أو غير ذلك من الأسطح غير المستوية.

- الحد الأقصى لسعة التخزين هو 5 أيلوغرام، وحمولة حامل الزجاجة 0.5. لا تستخدم حامل الزجاجة لنقل المشروبات الساخنة. لا تتجاوز الحمولة القصوى الموصى بها.

- أي حمل مطبق على المقبض و / أو مسند الظهر و / أو على جانب المنتج، يمكن أن يسبب خلل في ثبات أو استقرار المنتج.

- قد ينتج عن التعرض للحيوانات الأليفة للمنتج توقفه وتسبب فقدان التحكم

- إدراك خطورة وجود مصدر نار متحرك أو غيره من مصادر الحرارة مثل مشعاع التدفئة، والمواقف، وأجهزة التدفئة الكهربائية

تحذيرات!

- تم تصليح المنتج لدى مراكز دعم غير مُعتمدة وغير مُتفق عليها.
- خضع المنتج لتغييرات و/أو عبث، سواء في الجزء الهيكلي أو في جزء القماش، غير مصرح به بوضوح من قبل جهة التصنيع. أي تغييرات في المنتج تخلي شركة إنجليسينا بابي ش.م. Inglesina Baby S.p.A. مسؤوليتها تماماً.
- يكون العيب راجع إلى إهمال أو تهاون في الاستخدام (على سبيل المثال صدمات قوية في الأجزاء الهيكلية، التعرض لمواد كيميائية ضارة، الخ).
- تم استهلاك المنتج بطريقة طبيعية (على سبيل المثال، العجلات، الأجزاء المنحركة، الأقمشة) ناتجة عن استخدام يومي لمدد طويلة ومستمرة.
- في حالة تعرض المنتج للتلف، حتى ولو عن طريق الخطأ، من قبل المالك نفسه أو أية أطراف أخرى (على سبيل المثال، أثناء شحنها جويًا ضمن الأمتعة أو باستخدام أية وسائل أخرى).

- في حال إرسال المنتج إلى تاجر التجزئة للمساعدة دون استخدام الفاتورة الأصلية و/أو الرقم التسلسلي للمنتج أو في حالة كتابة تاريخ الشراء و/أو الرقم التسلسلي بشكل لا يمكن قراءته بوضوح.
- أي أضرار تقع بالمنتج بسبب استخدام ملحقات لم يتم تزويدها و/أو اعتمادها من قبل شركة إنجليسينا بابي، لم يتم تغطيتها بالضمان.
- تخلي شركة إنجليسينا بابي ش.م. L'Inglesina Baby S.p.A. مسؤوليتها تماماً عن أي أضرار تلحق بالأشياء أو الأشخاص ناتجة عن استخدام غير مناسب و/أو غير صحيح للمنتج.
- بعد انتهاء فترة الضمان، تضمن الشركة على أي حال دعم منتجاتها الخاصة في خلال حد أقصى 4 سنوات من تاريخ طرح المنتج نفسه في السوق، لكن فيما بعد ذلك، سوف يتم تقدير إمكانية التدخل لكل حالة فردية.

قطع غيار / خدمة ما بعد البيع

- قم دورياً بفحص أجهزة الأمان للتأكد من أنها تعمل بطريقة سليمة مع مرور الوقت.
- في حالة مقابلة مشاكل و/أو عيوب من أي نوع، لا تستخدم المنتج. اتصل على الفور بالبائع المُعتمد أو مركز خدمة العملاء إنجليسينا.
- لا تقم باستخدام قطع غيار وملحقات لم يتم تزويدها و/أو اعتمادها من قبل شركة L'Inglesina Baby S.p.A.

ماذا تفعل في حالة ضرورة الدعم

- في حالة ضرورة الدعم الخاصة بالمنتج، اتصل على الفور ببائع إنجليسينا الذي قمت منه بشراء الجهاز، وتأكد من إمكانية الحصول على الرقم التسلسلي للجهاز الذي تقدم طلب الدعم من أجله.
- إن واجب البائع هو الاتصال بشركة إنجليسينا لتقييم أنسب طريقة للتدخل في كل حالة على حدة وفي النهاية تقديم التعليمات اللازمة.

- يُستخدم تحت مراقبة وإشراف شخص بالغ.
- عند الاستخدام، تأكد من أن غطاء المطر لا يتلامس مع وجه الطفل لأنه قد يسبب الاختناق.
- لا تستخدم واقي المطر بدون الغطاء الذي يبقيه بعيداً عن وجه الطفل. التركيب الصحيح لغطاء المطر يتم مع فتح الغطاء كما هو موضح في التعليمات.
- استخدمه فقط وحسباً مع المُنتج Inglesina المُشار إليه.
- لا تستخدمه على مُنتجات غير تلك التي تُوصي بها الشركة المُصنعة.
- لتجنب خطر الاختناق أو ارتفاع درجة الحرارة، لا تستخدم أبداً غطاء المطر في الشمس أو في الأجواء المغلقة.
- اغسل الواقي يدوياً بدرجة حرارة 30 درجة مئوية.

الضمان التقليدي (الإضافي) للشركة المصنعة

- تضمن شركة إنجليسينا بابي ش.م. L'Inglesina Baby S.p.A. أن هذا المنتج قد تم تصميمه وتصنيعه وفقاً لقواعد قوانين المنتج والجودة والسلامة العامة السارية حالياً في دول الاتحاد الأوروبي ودول التسويق.
- تضمن شركة إنجليسينا بابي ش.م. L'Inglesina Baby S.p.A. أن هذا المنتج خضع للعديد من اختبارات الجودة أثناء عملية الإنتاج وفي عند الانتهاء منها. تضمن شركة إنجليسينا بابي ذ.م. "L'Inglesina Baby S.p.A." أن هذا المنتج كان خالي من أي عيوب تركيب أو تصنيع عند شراءه من البائع المُعتمد.
- لا يبطل هذا الضمان حقوق المستهلك المقررة في التشريعات الوطنية المعمول بها، والتي تختلف باختلاف البلد التي يباع فيها أو الأحكام السائدة في هذا الضمان في حالة وجود أي تعارض.
- في حال اكتشاف أية عيوب في المواد أو التصنيع أثناء الشراء أو الاستخدام العادي، كما هو موضح في دليل التعليمات المناسبة، فإن Inglesina Baby S.p.A. تمنح ضماناً لمدة 24 شهراً متواصلاً من تاريخ الشراء.
- الضمان سارٍ فقط في البلدان التي تمت فيها عملية الشراء والتي كان الشراء فيها من وكيل مُعتمد.
- الضمان المقرر صالح فقط لأول مالك للمنتج الذي تم شراؤه.
- يغطي الضمان أية تبدلات أو يقدم الصيانة المجانية للأجزاء ذات العيوب التصنيعية. وتحفظ L'Inglesina Baby S.p.A. بحق تحديد ما إذا كان الضمان سيطبق من خلال تبديل المنتج بأخر جديد أو إجراء صيانة له.
- ومن أجل تطبيق الضمان، يجب تقديم الرقم التسلسلي للمنتج بالإضافة إلى الفاتورة المحررة وقت شراء المنتج، مع ضرورة أن يكون تاريخ البيع محرزاً بشكل واضح ويمكن قراءته.
- يسقط الضمان في حالة أنه:
 - أن يستخدم المنتج لأغراض لم تتم الإشارة إليها صراحة في دليل التعليمات ذات الصلة.
 - أن يخضع المنتج للصيانة من قبل مراكز خدمة عملاء غير تابعة للشركة وغير مُعتمدة.

بإستخدام زيت خفيف.

نصائح للحفاظ على نظافة الغطاء القماشي

- ننصح بغسل الغطاء بشكل منفصل عن المواد الأخرى.
- تنظيف القطع القماشية بفرشاة ملابس ناعمة بشكل دوري.
- التقيّد بتعليمات غسيل القماش المصنوع منه الغطاء المثبتة على ملصق خاص.

	أغسل يدويا في ماء بارد
	عدم استخدام مادة تبييض
	عدم استخدام التجفيف الآلي
	التجفيف عن طريق النشر بالظل
	لا تُكوى
	عدم استخدام أسلوب التنظيف الجاف
	لا تستخدم نظام الطرد المركزي

- تجفيف بطانة القماش جيداً قبل استخدامها أو تخزينها.
- لتجنّب إمكانية تشكّل العفن، يُنصح بتهوية المهد بشكل دوري.
- وعلى وجه التحديد، فصل بطانة الغطاء القماشي عن الهيكل وتحرير قطعة قماش جافة على القاع.

• إن خدمة الدعم إنجليسينا على استعداد لتقديم التعليمات اللازمة، عن طريق تقديم طلب مكتوب يجب أن تكمله على النموذج الخاص الموجود على الموقع الإلكتروني inglesina.com - قسم الضمان والدعم.

نصائح للتنظيف وصيانة المنتج

- يحتاج هذا المنتج لعناية منتظمة من قبل المستخدم.
- يجب عدم التعامل بشدة مع الأليات أو أجزاء الحركة مطلقاً؛ في حالة عدم التأكد، يمكن الإطلاع على التعليمات أولاً.
- لا تعد المنتج لكانه إذا كان ما زال مبتلاً وعدم تركه في أماكن رطبة لمنع تكون العفن.
- يجب الحفاظ على المنتج في مكان جاف.
- يجب حماية المنتج من العوامل الجوية والماء والمطر والثلج؛ كذلك، فإن تعرّض المنتج الطويل لأشعة الشمس قد يؤدي لتغيّر ألوان العديد من المواد.
- بعد الاستخدام على الشاطئ، قم بتنظيف وتجفيف المنتج تماماً لإزالة الرمال والملح لأنها قد تصدأ.
- يجب تنظيف الأجزاء البلاستيكية والمعدنية بقطعة قماش رطبة أو مادة تنظيف خفيفة؛ يجب عدم استخدام المذيبات أو الأمونيا أو البنزين.
- يجب تجفيف الأجزاء المعدنية بعناية إذا لامسها الماء، وذلك لمنع تعرضها للصدأ.
- احفظ جميع أجزاء الحركة نظيفة وعند الحاجة تزييتها

تعليمات

مقعد السيارة (إذا كان موجوداً)

STANDUP (إذا كان موجوداً)

الهيكل

فتح هيكل الإطار

- شكل 2. ابق الرافعة (A3) مضغوطة مع رفع الإطار بحزم حتى يفتح بالكامل.
- شكل 3. تنبيه: تأكد من أن العجلات قد تم تركيبها بالشكل الصحيح قبل استخدام العربة.

التجميع/ إزالة العجلات الخلفية

- شكل 4. أدخل العجلة الخلفية (A) بالتوافق مع المحور الخلفي (A1) وادفعها إلى مكانها حتى يتم النقر على الزر بشكل صحيح. طبق ذلك تماماً بالنسبة للعجلة الأخرى.
- شكل 5. تنبيه: تأكد من أن العجلات قد تم تركيبها بالشكل الصحيح قبل استخدام العربة.
- عند الضرورة، يمكن فك مجموعة العجلات الخلفية بسهولة.
- شكل 6. ابق على الرافعة (A4) وقم بإلغاء قفل عجلة القيادة الخلفية (A1).

قائمة مكونات

شكل 1.

- A الهيكل XT APTICA
- A1 العجلات الخلفية
- A2 مجموعة العجلات الأمامية اليمنى (RH) / مجموعة العجلات الأمامية اليسرى (LH)

- B المهد APTICA XT
- B1 غطاء التبطين
- B2 غطاء المهد

- C عربة
- C1 مقعد الراكب
- C2 ذراع السند
- C3 غطاء محرك العربة

ملحقات

- D حاملة زجاجة الرضاعة
- E سلة حمل الأغراض
- F الغطاء الواقي (إذا كان موجوداً)
- G واقي المطر (إذا كان موجوداً)

التجميع/ إزالة التجميع الأمامي

شكل 7. مجموعة العجلات الأمامية تتميز بـ RH (يمين) و LH (يسار) ويمكن تحديدها بسهولة بفضل علامات المرجعية (A5) المطبوعة بمقابل محور الربط. علامة المرجعية نفسها (A6) توجد مطبوعة أيضًا على الحاملين الأماميين للإطار كليهما.

شكل 8. قم بإدخال مجموعة العجلات الأمامية (A2) في دعم الإطار الأمامي المقابل ، حتى يتم الضغط على الزر بشكل صحيح.

شكل 9. تساعد الفتحة (A7) ، الموجودة على مجموعة العجلة وعند إبقائها مضغوطة عليها نحو الخارج ، على سهولة تحديد الناحيتين اليمنى (RH) واليسرى (LH) بين العجلات وإطار الحمل.

شكل 10. تنبيه: تأكد من أن العجلات قد تم تركيبها بالشكل الصحيح قبل استخدام العربة.

إذا اقتضت الضرورة، يمكن إزالة كل من تجميعات العجلات الأمامية بسهولة.

شكل 11. بالضغط على الزر الصغير (A8)، اسحب مجموعة العجلة خارج مقعدها على الدعامة.

إغلاق الهيكل

شكل 12. لثلق الإطار، اضغط على الزر (A9) وفي نفس الوقت قم بتدوير المقبض الخلفي (A10) حتى يتم غلق الإطار بالكامل.

شكل 13. تساعد الأسهم (A11) الموجودة على المقبض وعلى الإطار على تحديد موضع القفل الصحيح والوصول إليه.

شكل 14. لنقل الإطار المغلق، استخدم المقبض الخلفي (A10). لا ترفع الإطار من المقبض أبدًا.

ADAPTIVE CRUISE

شكل 15. الإطار Aptica XT مزود بأجهزة تعليق أمامية وخلفية قابلة للضبط بشكل مستقل.

هذه هي أشكال التهنية الأساسية المقترحة، اعتمادًا على ما إذا كنت تستخدم المهد أو عربة الأطفال أو مقعد السيارة. ومع ذلك، يُنصح بالبحث عن التهنية الأنسب استنادًا إلى نوع الأرض التي تتحرك عليها ووزن الطفل وارتفاع المقبض.

شكل 16. في حالة الاستخدام مع وجود الطفل في المهد على أرض مستوية إلى حد ما، ضع نظام التعليق الأمامي على الوضعية HARD والخلفي على الوضعية SOFT؛ وبهذه الطريقة يتم زيادة جريان العجلات، مما يضمن للطفل نزهة أكثر راحة.

شكل 17. لضبط نظام التعليق الأمامي على HARD، اضغط بقوة على الزراع (A12) الموجودة على مجموعة العجلات الأمامية. سيشير السهم الموجود على الزراع إلى H.

شكل 18. لضبط أنظمة التعليق الخلفية على SOFT قم بخفض الزراع (A13) بقوة. على الزراع نفسها يظل المؤشر S مرئيًا.



شكل 19. في حالة الاستخدام مع وجود الطفل في العربة على أرض غير مستوية، اضبط نظام التعليق الأمامي على SOFT والخلفي على الوضعية HARD؛ وبهذه الطريقة يتم تقليل الاهتزازات التي تنتقل عن طريق تباين الأرض على كل من الطفل وقبضة الإطار.

شكل 20. لضبط نظام التعليق الأمامي على SOFT قم بتثبيت الزراع (A12) الموجودة على مجموعة العجلات الأمامية على الوضعية الأفقية. سيشير السهم الموجود على الزراع إلى S.

شكل 21. لضبط أنظمة التعليق الخلفية على HARD، قم برفع الزراع (A13) بقوة. على الزراع نفسها يظل المؤشر H مرئيًا.

شكل 22. بغض النظر عن الموضع المختار، يوصى بعدم ضبط إعدادات مختلفة لعجلات المحور نفسه.

مكبج العجلات الخلفية

شكل 23. لتنشيط المكبج، قم بدفع الزراع (A14) نحو اليمين على المحور الخلفي.

يجب تفعيل المكبج دائمًا عند التوقف.

مكبج (حجز/تحرير) العجلات الخلفية

شكل 24. تم تجهيز الإطار بعجلات محورية يمكن قفلها أو إلغاء قفلها عن طريق تشغيل الزراع (A15) على كل من مجموعة العجلات الأمامية.

تعديل المقبض

تم تجهيز الإطار بمقبض تلسكوبي قابل للتعديل في 4 أوضاع مختلفة.

شكل 25. تعامل مع كلا الرافعتين (A16)، وفي نفس الوقت قم برفع أو خفض المقبض إلى الموضع المطلوب.

سلة حمل الأغراض

تم تجهيز الإطار بسلة تخزين كبيرة (E) مع جيب. عند الضرورة، يمكن انزعاز السلة من الإطار بسهولة.

شكل 26. لانزعاز السلة، قم بفصل الرضفة المزودة بشريط الفيلكرو (E1) والملفوفة حول الأنبوب الفاصل الخلفي، ثم اسحب الرضفة المشقوقة (E2) من محاور التثبيت المقابلة (E3).

شكل 27. افصل الأزرار (E4) عن الأنابيب الجانبية.

شكل 28. انزع خطافي التثبيت الجانبيين (E5) من محاور التثبيت (E6) المقابلة.

شكل 29. أخيرًا، قم بانزعاز الرضفة الصلبة (E7) من محور التثبيت المركزي الأمامي (E8) ثم انزع السلة بأكملها.

حامل زجاجة الرضاعة

الهيكل مجهز بحامل لزجاجة الرضاعة من سلسلة (B2).

شكل 30. لتثبيت حامل زجاجة الرضاعة، ضع الموجه العلوي المرادف للشبك (B7) على الهيكل والدفع في المكان المخصص حتى يتم الشبك الكامل.



تمّ تجهيز مهد حمل الأطفال Aptica XT بنظام تهوية مدمج ومتناسق.

شكل 44: يمكن تعديل تهوية القاعدة من خلال العمل على الرافعة (B9) الموضوعة في المقدمة.

شكل 45: إذا كان موجوداً: أدرج الشيكيتين على الظهر وعلى الغطاء، لتسمح بتدفق هواء أكبر داخل المهد.



صيانة فراش السند والكسوة الداخلية

ينصح دورياً بإزالة فراش السند والكسوة الداخلية من أجل صيانتها بالشكل الصحيح.

شكل 46: لإزالة البطانة الداخلية، قم بإزالتها ببساطة من محيط مقعد الطفل.

صيانة غسيل القوش

شكل 47: إذا كان من الضروري إزالة بطانة المهد، فيكفي انتزاعها عن طريق فك الأشرطة المحيطية من أماكنها الموجودة على الهيكل.

شكل 48: بعد تركيبها، تأكد من إدخال الشريطين المرنيين (B10) بشكل كامل أسفل اللسانين السفليين (B11) على أداتي التثبيت كليهما.

انتبه! تحذير! يمكن أن يتداخل الوضع غير الصحيح للحلقات المرنة مع التثبيت الصحيح للمهد على الإطار.

مكان الجلوس في عربة حمل الأطفال

ربط ركاب المقعد إلى الهيكل

شكل 49: قم بتثبيت مقعد عربة (B3) على الإطار، ووضعه بالتطابق مع المقاعد المناسبة على جانبي الهيكل.

شكل 50: انتبه: قبل الاستخدام، تأكد من تثبيت مقعد العربة دائماً بشكل صحيح على كلا الجانبين عن طريق سحبه لأعلى.

شكل 51: يمكن استخدام مقعد عربة الأطفال في مواجهة الأم والشارع.

الإفراج عن مقعد الركاب من الإطار

شكل 52: تعامل مع الرافعة (C4) وفي نفس الوقت ارفع مقعد عربة الأطفال من الإطار.

تنبيه: لا تقوم أبداً بإجراء هذه العملية والطفل في داخل المقعد.

ضبط مسند الظهر

شكل 53: يمكن ضبط مسند الظهر في 4 مواضع؛ قم بتحريك الأداة المركزية (C5) والوصول بها للوضع المراد.

ضبط دّواسة ارتكاز القدم

شكل 54: لخفض الدّواسة، يتم الضغط على كلا الذراعين (C6) الموجودين على الجزء السفلي منها، وذلك بدفعها بالتزامن نحو الأسفل.

شكل 55: لرفع الدّواسة، يكفي سحبها نحو الأعلى: ستتوقف بشكل الي.

وحدات نقل إضافية للكنيسة: مقعد الطفل، مقعد ركاب ومقعد العربة (إن وجد)

شكل 31: يمكن استخدام إطار التثبيت مع مهد حمل الأطفال Aptica XT ومقعد الأطفال ومقعد جلوس الأطفال في السيارة إذا كان موجوداً.

المهد APTICA XT

تثبيت المهد بالهيكل

شكل 32: أكمش المهد بالمقابض الكبيرة، قم بشبكها على الهيكل في الأماكن المخصصة لذلك على كلا جانبيين الهيكل، وثبت فقط نحو وجه الأم.

شكل 33: بعد الانتهاء من تثبيت مهد حمل الأطفال، تحقّق من أنّ مؤشرات التحديد (B3) الموجودة على كلتا أداتي التعشيق والتثبيت ظاهرة باللون الأخضر. إذا كانت المؤشرات حمراء، فقم بتغيير موضع المهد بشكل صحيح حتى تتحول إلى اللون الأخضر.

شكل 34: انتبه: قبل الاستخدام، تأكد من تثبيت المهد دائماً بشكل صحيح على كلا الجانبين عن طريق سحبه لأعلى.

فك المهد من الهيكل

شكل 35: تعامل مع الرافعة (B4) بحيث تكون موضوعة خارج مقعد الطفل وفي نفس الوقت ارفعها من المقبض.

تجميع غطاء محرك العربة

شكل 36: لف غطاء المحرك (B1) حول المقبض، وثبته بالأزرار المناسبة (B3) ومع رفرف القفل السريع المركزي (B4).

شكل 37: التجميع الكامل عن طريق ربط جانب القفل السريع والظهر (B5) إلى مقعد الطفل.

ضبط مقبض الغطاء العلوي

شكل 38: لضبط كل من المقبض وأسطح القاعدة، اضغط على الزرين الداخليين (B6) في وقت واحد.

شكل 39: تنبيه: تحقق من أن مقبض النقل موجود في وضعية رأسية ومثبت بالشكل السليم من كلا جانبيه قبل رفع السرير أو نقله وتحريكه.

تركيب الغطاء العلوي

شكل 40: لتركيب الغطاء (B2)، اربط سحاب التثبيت بالسرير ثم ثبت اللسان على الغطاء بواسطة الأزرار.

شكل 41: يمكن تمديد الغطاء الأمامي للغطاء (B7) وتثبيته في وضع مناسب لحماية الطفل من البرد.

شكل 42: يسمح السحاب المزدوج المنزلق الموجود على الغطاء بدخول الطفل بسهولة.

ضبط مسند الظهر

شكل 43: اضغط الرافعة (B8) لضبط مسند الظهر: أعد وضع الرافعة إلى مركزها الأولي.

أحزمة الأمان

- شكل 56:** تأكد من إدخال أحزمة الأمان في الفتحات على ارتفاع الكتف أو فوق ذلك مباشرة. إذا كان الوضع غير صحيح، يجب سحب الأحزمة من المجموعة الأولى للفتحات وإدخالها في الثانية.
- شكل 68:** تمامًا، وقم بطي الغطاء وإمالة مسند الظهر إلى الوضع الأفقي. ارفع مسند القدم.
- شكل 69:** تابع الإغلاق الكامل للعربة، كما هو مفصل أعلاه.
- تجاه العالم الخارجي**
- شكل 70:** قم بطي الغطاء وحرك مسند الظهر للأمام بالكامل.
- شكل 71:** تابع الإغلاق الكامل للعربة، كما هو مفصل أعلاه.

مقعد ركاب صيانة الصيانة

- ينصح بإزالة البطانة بشكل دوري، من أجل الصيانة الصحيحة له.
- لتسهيل عمليات التعرية، قم أولاً بإزالة الغطاء والدرابزين.
- شكل 72:** قم بانتزاع الغطاء من مسند القدمين.
- شكل 73:** قم أولاً بفصل قفلي المفاجئة (C16) اللذين يثبتان البطانة بالمقعد، ثم القفلين (C17) اللذين يثبتان الجوانب بالهيكل.
- شكل 74:** قم بفك الزرين (C18) الموجودين على مسند الظهر وحرر البطانة من خطافات الدرابزين.
- شكل 75:** قم بانتزاع حزام فصل الساقين من وسادته الواقية، وتحريره من شريط القفل المرن، ثم من الفتحة الموجودة على المقعد.
- شكل 76:** قم بإخراج الأحزمة القطنية من الفتحة المخصصة لها في منتصف مسند الظهر.
- شكل 77:** قم بانتزاع أحزمة الظهر من حزامي الكتف وحرر البطانة من مفصلات الغطاء الجانبية.
- شكل 78:** بعد إزالة أحزمة الظهر من الفتحات الموجودة على البطانة، قم بانتزاعها من هيكل العربة.

فك / تركيب نظام أحزمة الأمان

- عربة الأطفال Aptica XT مزودة بنظام أحزمة أمان يمكن إزالته إذا لزم الأمر.
- شكل 79:** لإزالة حزام فصل الساقين، انزع الحلقة السفلية (C19) من الفتحة الموجودة على المقعد (E11).
- الحزام القطني وحزامي الظهر متصلان بمسند الظهر بفضل حلقات أمان يتم فكها وتركيبها بنفس الطريقة.
- شكل 80:** لإزالة كل من الحزام القطني وأحزمة الظهر، ادفع الأشرطة عبر الفتحات الموجودة على مسند الظهر (C21) واسحب بقوة حتى يتم تحرير الحلقات (C22) من أماكنها. بعد ذلك، قم بإزالة الحلقات (C22) من الفتحات (C21) واستخرج الأحزمة بالكامل.
- شكل 81:** لتركيب حزام فصل الساقين، أدخل الحلقة السفلية (C19) فقط في الفتحة الموجودة على المقعد (C20). يجب أن تظل الحلقة العلوية (C23) في الخارج.
- شكل 82:** لتركيب كل من الحزام القطني وحزامي الظهر، أدخل الحلقات (C22) في الفتحات المخصصة لها على مسند الظهر، وبمجرد وضعها أسفل أحد ألسنة التثبيت (C24)، ادفعها في مكانها بقوة.
- انتبه! ثبت أحزمة الظهر دائماً على نفس الارتفاع.
- شكل 83:** انتبه! تأكد من توصيل جميع الأحزمة بمقعد العربة بشكل صحيح عن طريق سحبها بشكل فردي.

- شكل 56:** تأكد من إدخال أحزمة الأمان في الفتحات على ارتفاع الكتف أو فوق ذلك مباشرة. إذا كان الوضع غير صحيح، يجب سحب الأحزمة من المجموعة الأولى للفتحات وإدخالها في الثانية.
- ثبت أحزمة الظهر دائماً على نفس الارتفاع.
- شكل 57:** قم بتوصيل أطراف أحزمة البطن (C7) بأحزمة الظهر (C8) وأكمل عملية التعشيق، مع إدخال الأطراف في المشبك المركزي (C9).
- شكل 58:** يجب استخدام حزام البطن دائماً مع أحزمة الظهر، وضبطها بالشكل الصحيح.
- تنبيه!** قد يتسبب عدم الالتزام بهذا التحذير سقوط الطفل أو انزلاقه مع خطر الإصابة بجروح.

تركيب ذراع السند

- شكل 59:** لتثبيت الدرابزين (C2)، أدخله في الأماكن المخصصة له (C10) على مقعد العربة لحين سماع نقرة إتمام التثبيت.
- شكل 60:** يمكن فتح ذراع السند من أحد الجوانب أو إزالته بالكامل؛ لفتحه، اضغط الزر (C11) واسحبه من مكانه. لإزالته، كسر العملية من الجانب الآخر.

ربط مظلة عربة الأطفال

- شكل 61:** لتركيب الغطاء (C3)، ضع نفسك بمقابل المفصلات الجانبية (C12) على مقعد عربة الأطفال، ثم أدخل الحزام (C13) وادفع بقوة حتى يتم تثبيته بالكامل.
- شكل 62:** قم أولاً بتثبيت الأزرار (C14) على المفصلات الجانبية (C12)، ثم جميع الأزرار الخلفية (C15) الموجودة على مسند الظهر.
- شكل 63:** لضبط الغطاء العلوي، يكفي سحبها للوصول للوضعية المطلوبة.
- شكل 64:** تم تجهيز الغطاء بنسيج إضافي ومدخل للشمس مما يزيد من نصف قطر التغطية، ويشجع على حماية أكبر من أشعة الشمس.

فك الغطاء العلوي عن العربة

- شكل 65:** لإزالة الغطاء (C3) من مقعد العربة، قم بإزالة جميع الأزرار (C15) التي تثبته في مسند الظهر.
- شكل 66:** افصل قفلي المفاجئة (C14) اللذين يثبتان البطانة بالمفصلات الجانبية (C12)، ثم انزع الشريط الداخلي (C13) من المفصلات نفسها عن طريق سحبه بقوة من كلا الجانبين.

صيانة بطانة الغطاء العلوي

- يمكن نزع بطانة الغطاء العلوي لإجراء الصيانة اللازمة.
- شكل 67:** بمجرد فصل الغطاء عن العربة، يكفي سحب الشريط الداخلي (C13).

إغلاق الإطار بمقعد عربة الأطفال المحكم (تكوين العربة)

- يمكن إغلاق الهيكل مع تثبيت مقعد العربة به، سواء تجاه الأمام أو تجاه العالم الخارجي.

تركيب مقعد السيارة على الهيكل

شكل 89. أثناء إمساك المقعد من المقبض، قم بتثبيتته بالإطار بمقابل الأماكن المخصصة لهذا الغرض على جانبي الهيكل، مع وضعه في مواجهة الأيون فقط.

شكل 90. انتبه: قبل الاستخدام، تأكد من تثبيت مقعد السيارة دائما بشكل صحيح على كلا الجانبين عن طريق سحبه لأعلى.

فك مقعد السيارة عن الهيكل

شكل 91. استخدم الذراع (H) على ظهر المقعد وفي نفس الوقت ارفعه من الإطار وامسكه بالمقبض.

للاستخدام الصحيح لمقعد السيارة، قم بقراءة دليل الاستخدام الخاص بذلك.

شكل 84. ضع غطاء الساق (F) بتمريره تحت الدرابزين واربط المضخة الأوتوماتيكية الحالية (F1).

شكل 85. يمكن تمديد لسان غطاء الساق وتثبيتته في وضعية مناسبة لحماية الطفل من البرد، ثم توصيل أقفال المفاجئة الجانبية بالجهة المقابلة (F2) على الغطاء.

شكل 86. يمكن استخدام غطاء الساق تجاه الأيون أو تجاه العالم الخارجي.

واقي المطر (إذا كان موجودا)

شكل 87. لتركيّب واقي المطر (G)، ضعه على الغطاء وأغلق قلبي المفاجئة كليهما (G1) على جانبي مقعد العربة.

شكل 88. ثم قم بربط الشريط المطاطي (G2) حول الأنابيب الأمامية بما يتوافق مع مجموعة العجلة.

هشدار

الغطاء العلوي

- این محصول برای نوزادان تا وزن 22 کیلوگرم یا 4 سال، هر کدام زودتر رخ دهد، مناسب است.
- این محصول برای کودک تا وزن 22 کیلوگرم و وقتی صندلی کالسکه رو به جلوست، تأیید شده است. صندلی کالسکه باید در ماه‌های اول زندگی کودک و در هر صورت وقتی کمتر از 15 کیلوگرم است رو به عقب استفاده شود.

صندلی نوزاد

- این محصول برای نوزادان تا وزن 13 کیلوگرم مناسب است.
- پيش‌بيني صندلی کودک و یا صندلی کالسکه را باید مطابق با ختم‌ترین وضعیت در هنگام استفاده برای کودک تازه متولد شده تنظیم کرد.
- شاسی Aptica XT Inglesina را باید تنها همراه با Maxi گهواره، صندلی کالسکه Aptica XT و Cab 0+ و صندلی‌های ماشین Darwin Infant، Darwin Infant Recline استفاده کرد. اگر اطلاعات دقیق ندارید، وبسایت inglesina.com را بررسی کنید یا با فروشنده مجاز یا خدمات مشتریان Inglesina تماس بگیرید.

کالسکه - سیستم حمل

- هشدار هرگز کودک خود را بدون بزرگتر رها نکنید.

- مهم - با دقت بخوانید و برای استفاده های بعدی نگهداری کنید.
- توجه نکردن به این دستورالعمل‌ها ممکن است ایمنی فرزندان را به خطر بیندازد.
- حفظ ایمنی فرزندان به عهده شما است.
- هشدار! هرگز کودک خود را بدون بزرگتر رها نکنید: این کار ممکن است خطرآفرین باشد. هنگام استفاده از این محصول بسیار مراقب باشید.
- به منظور جلوگیری از افتادن و یا لغزیدن کودک که با خطر آسیب دیدگی جدی کودک همراه است، همیشه کمربندهای ایمنی را ببندید و تنظیم نمایید.

صندلی کودک

- این محصول برای نوزادان تا وزن 9 کیلوگرم مناسب است.

- اجازه ندهید که سایر کودکان بدون داشتن همراه در اطراف ساک حمل کودک بازی کنند.
- اگر یکی از قطعات صندلی کودک شکسته، خراب شده یا گم شده از آن استفاده نکنید.

• به غیر از تشکی که همراه با ساک حمل کودک ارائه شده است یا مورد تأیید سازنده است، از تشک دیگری استفاده نکنید یا تشک دیگری را اضافه نکنید.

• **خطر خفگی:** ممکن است نوزادان خفه شوند. همیشه دقت کنید فضای کافی دور صورت کودک شما باشد تا جریان هوا مسدود نشود. رشته‌ها ممکن است باعث خفگی شوند. هیچ جسم ریسمان‌دار مثل ریسمان‌های آفتابگیر یا سیم‌های پستانک را دور گردن کودک قرار ندهید. رشته‌های دور محصول را آویزان نکنید یا آنها را به اسباب‌بازی‌ها وصل نکنید. اشیای نرم، اسباب‌بازی‌های پر شده، توپک‌های پنبه‌ای و مواردی از این دست را در صندلی کودک قرار ندهید زیرا ممکن است خطرناک باشند.

• صندلی کودک Inglesina Maxi Aptica را می‌توان با Inglesina Standup استفاده کرد.

• سر کودک در صندلی کودک نباید هرگز پایین‌تر از بدن کودک باشد.

• قبل از حمل یا بلندکردن صندلی کودک، همیشه بررسی کنید که دسته در وضعیت عمودی باشد و در دو طرف به درستی قفل شده باشد.

• همیشه قبل از بلند کردن یا حمل و نقل ساک حمل کودک بررسی کنید که تکیه‌گاه در پایین‌ترین موقعیت خود قرار داشته باشد.

• قبل از استفاده با کشیدن دسته به سمت بالا، دقت کنید که صندلی کودک به درستی به شاسی وصل شده باشد.

• وقتی صندلی کودک با (Kit) Inglesina Vehicle Kit (Auto Maxi) جفت شده باشد، می‌توان آن را به عنوان دستگاه محدودکننده کودک و تنها برای حمل ماشینی استفاده کرد.

وقتی محصول بیرون از ماشین برای مواقع خواب بدون تحت نظر استفاده می‌شود، باید سیستم محدودکننده Vehicle Kit را خارج کرد (به دفترچه راهنمای Vehicle Kit) مراجعه کنید.

• دستگیره و پایین ساک حمل کودک باید از نظر وجود علائم صدمه یا فرسودگی به طور منظم بازرسی شوند.

استفاده از ساک حمل کودک به طور مجزا از شاسی

- این محصول تنها برای استفاده کودک است که نمی‌تواند بدون کمک و تنهایی بایستد.

- هشدار اطمینان حاصل نمایید که قبل از استفاده، تمام قفل‌ها درگیر باشند.
- هشدار هشدار به منظور اجتناب از آسیب دیدن کودکان، اطمینان حاصل کنید که هنگام باز و بسته کردن این محصول، کودک از آن فاصله دارد.
- هشدار اجازه ندهید که کودکان با این محصول بازی کنند.

• هشدار همیشه از سامانه نگهدارنده استفاده کنید.

• هشدار این محصول مناسب دویدن یا اسکیت سواری نیست.

• این محصول فقط برای استفاده در حین راه رفتن مناسب است.

• هشدار قبل از استفاده، دقت کنید دستگاه‌های اتصال بدنه کالسکه یا واحد صندلی یا صندلی ماشین به درستی درگیر شده باشند.

برای جلوگیری از حوادث، اطمینان حاصل کنید که وسیله نقلیه از درب‌های خودکار (مثلاً درب‌های قطار یا آسانسور) دور نگهداشته شود.

- هنگام افتادن یا لغزیدن مراقب آسیب‌های جدی باشید. همیشه از سیستم جلوگیری از استفاده کنید و آن را به خوبی تنظیم کنید.
- استفاده صحیح از سامانه نگهدارنده جایگزینی برای نظارت صحیح بزرگترها نمی‌باشد.
- توجه داشته باشید که میله ضربه گیر یک سیستم مهار نیست. همیشه از بندهای هارنس سیستم مهار استفاده کنید.
- کالسکه را با دستگیره جلوی کودک بلند نکنید، چون ممکن است رها شود.

صندلی کودک

- این محصول برای کودکی مناسب است که نمی‌تواند به تنهایی بایستد، غلت می‌خورد و نمی‌تواند با دستان و زانوهای خود آن را فشار دهد. حداکثر وزن کودک: 9 کیلوگرم.

همیشه حتی زمان ثابت ایستادن برای چند لحظه نیز از ترمز پارکینگ استفاده کنید.

- هنگام پارک کردن، محصول را جلو و عقب ببرید تا مطمئن شوید که ترمز به درستی عمل می‌کند. مطمئن شوید که ترمز هر دو چرخ گرفته شده است.
- هرگز محصول را نزدیک پلکان یا رکاب قرار ندهید، حتی وقتی ترمز درگیر است، زیرا حرکات کودکان ممکن است باعث لغزش محصول شود.
- وقتی که بچه داخل صندلی/کالسکه/صندلی ماشین متصل به شاسی است، او را روی شیب‌دار رها نکنید، حتی اگر ترمز درگیر باشد. قدرت ترمز روی سطوح شیب‌دار محدود می‌باشد.
- وقتی نزدیک به جاده های شلوغ، مسیر قطار یا در منطقه ای هستی که باد شدیدی می‌وزد، دستگیره را محکم نگه دارید زیرا حتی اگر ترمز به درستی عمل کند، ممکن است محصول حرکت کند.
- وقتی کودک داخل صندلی/کالسکه/صندلی ماشین متصل به شاسی است هیچگاه از این محصول در راه پله یا پله برقی استفاده نکنید، چون ممکن است ناگهان کنترل محصول را از دست بدهید یا کودک از آن بیرون بیفتد. همچنین هنگام بالا و پایین رفتن از جدول‌ها یا سایر سطوح ناصاف مراقب باشید.
- حداکثر وزن اشیایی که در سبد قرار می‌گیرند باید 5 کیلوگرم باشد. حداکثر وزنی که نگهدارنده بطری تحمل می‌کند 0.5 کیلوگرم می‌باشد. از نگهداری بطری برای نگهداشتن نوشیدنی‌های داغ استفاده نکنید. از حداکثر وزن توصیه شده تجاوز نکنید.
- هرگونه فشاری که به دسته و یا پستی و یا به صورت جانبی به محصول وارد شود می‌تواند پایداری محصول را مختل کند.
- حیوانات خانگی متصل به محصول ممکن است بر ثبات آن اثر بگذارند و باعث از دست رفتن کنترل شوند.
- نسبت به خطرات ناشی از شعله‌ها و سایر منابع گرمایی از جمله رادیاتورها، شومینه‌ها، اجاق‌های گازی و برقی و غیره دقت کافی داشته باشید: محصول را در نزدیکی این منابع گرمایی قرار ندهید.
- اطمینان حاصل نمایید که تمام موارد خطرآفرین (مانند کابل‌ها، سیم‌های برق و غیره) خارج از دسترس کودکان قرار داشته باشند.
- هرگز در زمانی که کودک درون محصول قرار دارد، آن را در مجاورت طناب، پرده یا سایر اشیایی که کودک بتواند از آنها بالا برود یا اینکه خطر خفگی به همراه باشند قرار ندهید.
- هرگز شاسی مجهز به واحد صندلی/کالسکه/صندلی کودک را وقتی کودک داخل آن است بلند نکنید.
- **هشدار: خطر خفگی** - دستگیره ها/بند‌های کیف باید از ساک حمل کودک و صندلی کالسکه دور نگه داشته شوند.
- **خطر سقوط** - اجازه ندهید که کودکان روی تکیه گاه بشینند. قسمت نشیمن قسمتی است که حدود آن توسط بند هارنس ایمنی تعیین شده است.
- هرگز به کودکان اجازه ندهید که روی سبد بنشینند یا بایستند زیرا ممکن است محصول واژگون شود و منجر به آسیب جدی گردد.

• تنها روی سطحی محکم و افقی و خشک استفاده شود.

• خطر سقوط: حرکات‌های نوزاد ممکن است موجب لغزیدن محصول شود. هرگز محصول را نزدیک لبه های بالای پیشخوان، میز یا سطوح بلندشده قرار ندهید.

• خطر خفگی: محصول ممکن است روی سطوح نرم غلت بخورد و کودک را خفه کند. هرگز محصول را روی تخت، مبل یا سایر سطوح نرم قرار ندهید.

ایمنی

• قبل از سرهم کردن محصول، اطمینان حاصل کنید که محصول و اجزای آن درحین حمل آسیب ندیده باشند. اگر چنین موردی روی داده بود، از محصول استفاده نکنید و آن را خارج از دسترس کودکان نگهدارید.

• به منظور حفظ ایمنی فرزند خود، قبل از استفاده از محصول، تمام کیسه‌های پلاستیکی و موارد مرتبط با بستن‌بندی را بردارید و از دسترس نوزادان و کودکان دور نگهدارید.

• این محصول تنها برای نگهداشتن یک نوزاد طراحی شده است.

• قبل از استفاده:

- اطمینان حاصل کنید که محصول به درستی مونتاژ شده باشد، به این معنی که تمام قطعات به درستی بسته شده باشند و تمام سامانه‌ها به خوبی درگیر شده باشند. اطمینان حاصل کنید که پارچه به درستی به بدنه متصل شده باشد.
- دقت کنید شاسی بصورت کامل باز باشد و تمام دستگاه های قفل کننده درگیر باشند.
- با بالا کشیدن بدنه کالسکه، واحد صندلی یا صندلی ماشین به بالا بررسی کنید به درستی وصل شده باشند.
- هنگام باز و بسته کردن محصول مراقب باشید که انگشت شما گیر نکنند. مراحل نشان داده شده در تصاویر موجود در کتاب راهنما را با دقت رعایت کنید.
- وقتی که کودک داخل کالسکه قرار دارد این محصول را باز یا تا نکنید و قطعات آن را از هم جدا ننمایید.
- در هر صورت، هنگامی که کودک نزدیک شما قرار دارد، این کارها را با دقت ویژه انجام دهید.
- ممکن است موقع انجام این کارها انگشت شما گیر کند یا زخمی شود.
- هنگام قرار دادن کودک در صندلی کالسکه/کودک یا بیرون آوردن او و همچنین هنگام توقف یا بستن / باز کردن لوازم جانبی، اطمینان حاصل نمایید که ترمز درگیر باشد.

ها، نصب درست روکش باران با سایه بان باز امکان پذیر است.

- صرفاً همراه با محصولات Inglesina استفاده کنید.
- همراه با محصولاتی غیر از موارد توصیه شده توسط تولید کننده استفاده نکنید.
- برای جلوگیری از خطر خفگی یا گرمایش بیش از حد، در زیر آفتاب یا در اماکن بسته هرگز از روکش باران استفاده نکنید.
- شستشوی دستی در دمای 30 درجه سانتیگراد.

ضمانت متعارف سازنده

• **L'Inglesina Baby S.p.A.** تضمین می‌کند که تمام قطعات مطابق با استانداردها و مقررات کیفیتی و ایمنی محصول که در اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر که در آنجا به فروش می‌رسد طراحی و تولید شده‌اند.

• **L'Inglesina Baby S.p.A.** تضمین می‌کند که هر محصول در طول روند ساخت و پس از آن تحت آزمایش‌های کیفی متعددی قرار گرفته است. **L'Inglesina Baby S.p.A.** تضمین می‌کند که هنگام خرید محصولات از نماینده مجاز، هیچ محصولی دارای نقص ناشی مونتاژ یا تولید نمی‌باشد.

• این ضمانت‌نامه هیچ یک از حقوقی که قوانین محلی به مشتری نسبت می‌دهند و بر اساس کشوری که محصول در آنجا خریداری شده است متفاوت خواهند بود را ساقط نمی‌کنند و مفاد این قوانین در صورت بروز تقابل بر مفاد این ضمانت‌نامه ارجح خواهند بود.

• در صورتی که در زمان خرید یا در شرایطی که استفاده به صورت نرمال بوده است نقصی در مواد یا ساخت آشکار شود، همانطور که در دفترچه راهنمای مربوطه قید شده است، **L'Inglesina Baby S.p.A.** از تاریخ خرید به مدت 24 ماه اقدام به ارائه ضمانت تعویض می‌نماید.

• ضمانت تعویض تنها در کشوری معتبر می‌باشد که محصول خریداری شده است و تنها در صورتی که محصول از نماینده مجاز خریداری شده باشد.

• ضمانت تعویض فوق‌الذکر تنها برای خریدار دست اول معتبر می‌باشد.

• ضمانت تعویض شامل تعویض یا تعمیر قطعاتی می‌شود که از زمان تولید در کارخانه دارای نقص باشند. **L'Inglesina Baby S.p.A.** حق تصمیم‌گیری درباره تعویض یا تعمیر قطعات را برای خود حفظ می‌کند.

• جهت استفاده از خدمات ضمانت لازم است تا شماره سریال محصول و یک نسخه از رسیدی که در زمان خرید صادر شده است را ارائه نمایید و اطمینان حاصل نمایید که تاریخ خرید به نحوی خوانا مشخص شده باشد.

• در موارد زیر این ضمانت‌نامه به طور خودکار باطل محسوب می‌شود:

- محصول برای اهدافی غیر از آنچه به طور مشخص در دفترچه راهنما بیان شده است مورد استفاده قرار گیرد.
- محصول مطابق با آنچه در دفترچه راهنما قید شده است مورد استفاده قرار نگیرد.

• اگر یکی از قطعات محصول شکسته، پاره یا مفقود شده است، از محصول استفاده نکنید.

• محصول و قطعات آن را از نظر وجود صدمه و/یا فرسودگی، شکاف و پارگی دوخته نشده به طور منظم بررسی کنید. در صورت آسیب یا خرابی، محصول را دور از دسترس کودکان قرار دهید، از آن استفاده نکنید و/یا سعی نکنید آن را تعمیر کنید، در عوض برای تعویض قطعات یا تعمیرات فوراً با خرده فروش مجاز تماس بگیرید.

• اجازه ندهید که سایر کودکان یا حیوانات خانگی بدون حضور یک بزرگتر در نزدیکی این محصول بازی کنند یا از آن بالا بروند.

• سرهم کردن، باز کردن یا تنظیم کردن الزاماً باید توسط افراد بزرگسال انجام شود. اطمینان حاصل نمایید فردی که از محصول استفاده می‌کند (پرستار بچه، پدر بزرگ، مادر بزرگ و غیره) از طرز کار صحیح آن مطلع است. این محصول باید تنها توسط یک بزرگسال استفاده شود.

• هنگام تنظیم کردن محصول، مطمئن شوید که هیچیک از قسمت‌های متحرک محصول با کودک تماس پیدا نمی‌کنند (تکیه گاه، سایه بان، و غیره...). در حین این عملیات‌ها، همیشه مطمئن شوید که ترمز کاملاً کار می‌کند.

• هرگز موقع سفر در وسایل حمل و نقل عمومی (مثل قطار، اتوبوس و غیره)، کودک را در شاسی مجهز به واحد صندلی/کالسکه/صندلی کودک تنها رها نکنید.

• هرگز از واحد صندلی کالسکه به عنوان صندلی ماشین استفاده نکنید.

• هنگامی که از محصول استفاده نمی‌کنید، آن را خارج از دسترس کودکان قرار دهید. نباید از این وسیله به عنوان اسباب بازی استفاده شود! اجازه ندهید کودکی با آن بازی کند.

• وقتی کودکی روی واحد صندلی نشسته آن را جدا/متصل نکنید و بچه را در صندلی کالسکه جدا از شاسی حمل نکنید.

• اگر این محصول به مدت طولانی در معرض تابش آفتاب بوده است، قبل از استفاده از آن اجازه دهید تا خنک شود.

• برای پیشگیری از داغی بیش از حد و سوختگی پوست، کودک را برای مدت طولانی زیر نور مستقیم آفتاب قرار ندهید، حتی اگر سایبان بصورت کامل باز شده است.

• در مورد صندلی‌های ماشین دارای شاسی، این وسیله نقلیه جایگزین تخت یا تخت‌خواب نمی‌شود. وقتی فرزندتان نیاز به خواب دارد، او را در یک کالسکه، گهواره یا تخت مناسب قرار دهید.

بارانی

هشدار!

- تحت نظارت بزرگسالان استفاده شود.
- اطمینان حاصل کنید که بارانی در هنگام استفاده با صورت کودک تماس پیدا نکند، زیرا ممکن است منجر به خفگی شود.
- فقط در صورتی از روکش باران استفاده کنید که سایه بان، آن را از صورت کودک دور نگه می‌دارد. طبق دستورالعمل

- محصول در یک مرکز خدمات مشتریان غیرمجاز یا نامرتب تعمیر شده باشد.

- شاسی یا بخش‌های پارچه‌ای محصول بدون اینکه سازنده پیشتر آن را مجاز دانسته باشد، اصلاح و یا تعمیر شده باشد. هرگونه دستکاری کردن محصولات باعث رفع تمام مسئولیت‌های L'Inglesina Baby S.p.A می‌شود.

- نقص ناشی از غفلت یا بی‌توجهی (مانند وارد کردن ضربات محکم به شاسی، قرار دادن محصول در معرض مواد شیمیایی خورنده و غیره) در زمان استفاده باشد.

- محصول به دلیل استفاده مداوم و طولانی مدت دچار فرسودگی (مثلاً در چرخ‌ها، قطعات متحرک و پارچه‌ها) شده باشد.

- محصول توسط خود مالک یا یک شخص ثالث، حتی به طور تصادفی، آسیب دیده باشد (مثلاً هنگام قرار گرفتن در قسمت بار هواپیما یا در سایر موارد).

- محصول به نماینده مجاز فرستاده شود اما رسید اصلی و یا شماره سریال آن مشخص نباشد یا تاریخ خرید و یا شماره سریال قید شده روی رسید ناخوانا باشد.

• هرگونه آسیب ناشی از وسایل جانبی که توسط L'Inglesina Baby S.p.A ارائه یا تأیید نشده باشند مشمول ضمانت نمی‌شود. L'Inglesina Baby S.p.A در قبال هرگونه خسارت مالی یا صدمات جانی که ناشی از استفاده نادرست از این محصول باشد هیچ‌گونه مسئولیتی به عهده نمی‌گیرد.

• پس از پایان اعتبار ضمانت‌نامه محصول، شرکت تضمین می‌کند که حداکثر به مدت چهار (4) سال از زمان ورود محصول مورد نظر به بازار همچنان خدمات مشتریان به این محصولات ارائه شود؛ پس از این دوره، ارائه خدمات منوط به ارزیابی مورد به مورد می‌باشد.

قطعات یدکی / خدمات پس از فروش

• به منظور اطمینان از عملکرد محصول در دراز مدت، بخش‌های مربوط به ایمنی را به طور مرتب بررسی کنید. در صورت بروز نقص در عملکرد و یا عملکرد غیرعادی محصول، استفاده از آن را متوقف کنید. به سرعت با فروشنده مجاز یا واحد خدمات مشتریان Inglesina تماس بگیرید. از قطعات یدکی یا لوازم جانبی که توسط L'Inglesina Baby S.p.A ارائه یا تأیید نشده‌اند استفاده نکنید.

در صورت نیاز به کمک چه اقداماتی انجام دهیم

• اگر در رابطه با محصول خود به کمک نیاز دارید، بلافاصله با نماینده فروش Inglesina که محصول را به شما فروخته است تماس بگیرید و "شماره سریال آن را نزد خود آماده کنید".
• فروشنده موظف است با Inglesina تماس بگیرد تا راهکارها را به صورت مورد به مورد ارزیابی کند و سپس توصیه‌های لازم را به شما ارائه نماید.
• واحد خدمات مشتریان Inglesina آماده است تا اطلاعاتی که به صورت مکتوب و با تکمیل کردن فرم موجود در وبسایت inglesina.com - بخش ضمانت و امداد، درخواست

می‌نمایید را در اختیار شما قرار دهد.

نکاتی در رابطه با تمیز کردن و رسیدگی به محصول

- این محصول نیازمند رسیدگی از جانب کاربر است.
- هرگز به سامانه‌ها و بخش‌های متحرک فشار وارد نکنید؛ اگر شک دارید، ابتدا دستورالعمل‌ها را مطالعه نمایید.
- محصول را به صورت خیس انبار نکنید. همچنین آن را در محیط‌های مرطوب قرار ندهید زیرا ممکن است کپک بزند.
- از محصول در مکانی خشک نگهداری کنید.
- در برابر شرایط آب و هوایی، آب، باران یا برف از محصول محافظت کنید؛ به علاوه، قرار گرفتن طولانی مدت و مداوم در برابر نور آفتاب می‌تواند رنگ بسیاری از مواد را تغییر دهد.
- پس از استفاده از محصول در محیط ساحلی، آن را به دقت تمیز و خشک کنید تا شن و نمک در آن باقی نماند، زیرا ممکن است باعث زنگ زدگی شود.
- بخش‌های پلاستیکی و فلزی را با یک دستمال مرطوب یا یک شوینده ملایم تمیز کنید؛ از حلال‌ها، محلول آمونیاک یا بنزین استفاده نکنید.
- به منظور جلوگیری از زنگ‌زدگی، بخش‌های فلزی را بعد از تماس با آب به دقت خشک کنید.
- همه بخش‌های متحرک را تمیز نگهدارید و در صورت نیاز به آنها روغن بزنید.

نکاتی در رابطه با تمیز کردن بخش‌های پارچه‌ای

- توصیه می‌شود که بخش پارچه‌ای به طور جداگانه از سایر بخش‌ها شسته شود.
- بخش‌های پارچه‌ای را به صورت دوره‌ای و با استفاده از یک برس پارچه‌ای نرم تمیز کنید.
- از دستورالعمل‌های مربوط به شستشوی بخش‌های پارچه‌ای که روی برچسب‌ها قید شده است پیروی کنید.

 در آب سرد و به صورت دستی بشویید

 از سفید کننده استفاده نکنید

 به منظور خشک کردن، آویزان نشود

 به منظور خشک کردن، در سایه قرار گیرد

 اتو نشود

 خشکشویی نشود

در لباسشویی خشک نکنید

- بدنه پارچه‌ای را قبل از استفاده یا انبار کردن به طور کامل خشک کنید.
- برای جلوگیری از شکل‌گیری کپک، توصیه می‌شود هر از گاه گهواره را در معرض هوای آزاد قرار دهید. به خصوص، آستر پارچه‌ای را از بدنه جدا کنید و با دستمالی خشک قسمت پایین را تمیز کنید.

دستور العمل‌ها

فهرست اجزا

مونتاژ/جداکردن مونتاژ چرخ جلو

شکل 7: مجموعه چرخ‌های جلوی دو به RH (راست) و LH (چپ) تقسیم شده‌اند و امکان تشخیص آسان آنها با مراجعه به علامت (A5) حک شده بر روی گیره آن وجود دارد. همین مرجع (A6) در هر دو پایه شاسی جلو نیز چاپ شده است.

شکل 8: مونتاژ چرخ جلو (A2) را وارد پایه شاسی جلو کنید تا بدرستی جای خود قرار گیرد و صدای کلیک دهد.

شکل 9: سوراخ (A7) روی مونتاژ چرخ که همیشه بیرون نگه داشته می‌شود به شناسایی آسان‌تر همخوانی صحیح RH و LH بین چرخ‌ها و شاسی کمک می‌کند.

شکل 10: هشدار: قبل از استفاده اطمینان حاصل نمایید که چرخ‌ها به درستی متصل شده باشند.

در صورت نیاز، مونتاژهای چرخ جلو را می‌توان بر راحتی جدا کرد.

شکل 11: با فشار بر دکمه کوچک (A8)، مونتاژ چرخ را از محفظه خود در پایه بیرون بکشید.

بستن شاسی

شکل 12: برای بستن شاسی، دکمه (A9) را فشار دهید و همزمان دسته عقب (A10) را بچرخانید تا شاسی بطور کامل بسته شود.

شکل 13: پیکان‌های (A11) روی دسته و شاسی به شناسایی و رسیدن به موقعیت بستن صحیح کمک می‌کنند.

شکل 14: برای حمل شاسی در حالت بسته از دسته عقب استفاده کنید (A10).

هرگز شاسی را با دسته بلند نکنید.

حرکت تطبیقی

شکل 15: شاسی Aptica XT دارای سیستم تعلیق قابل تنظیم مستقل جلو و عقب است.

اینها تنظیمات اصلی پیشنهادی بوده و به این مسئله بستگی دارد که بخواهید از کالسکه، سبد یا صندلی کودک استفاده کنید. با این حال، توصیه می‌شود با توجه به زمینی که روی آن حرکت می‌کنید، وزن کودک و ارتفاع دسته، مناسب‌ترین آنها را انتخاب کنید.

شکل 16: در هنگام استفاده از کالسکه کودک بر روی زمین نسبتاً صاف، تعلیق جلو را روی سخت (HARD) و تعلیق عقب را روی نرم (SOFT) قرار دهید؛ این کار باعث می‌شود چرخ‌ها روان‌تر شوند و در نتیجه راحتی بیشتری برای کودک فراهم می‌کند.

شکل 17: برای تنظیم تعلیق جلو بر روی حالت سخت (HARD)، اهرم (A12) روی مجموعه چرخ جلو را محکم فشار دهید. فلش روی اهرم H را نشان می‌دهد.

شکل 18: برای تنظیم تعلیق عقب بر روی حالت نرم (SOFT)، اهرم (A13) را محکم پایین بیاورید. S روی آن



شکل 1:

A شاسی XT APTICA

A1 چرخ‌های عقب

A2 مونتاژ چرخ (RH) جلو / مونتاژ چرخ (LH) جلو

B APTICA XT صندلی کودک

B1 پارچه آفتابگیر

B2 پیشبند صندلی کودک

C کالسکه

C1 صندلی کالسکه

C2 نرده

C3 آفتابگیر

لوازم جانبی

D نگهدارنده شیشه شیر

E سبد

F پاگرمکن (در صورت وجود)

G بارانی (در صورت وجود)

صندلی نوزاد (در صورت وجود)

STANDUP (در صورت وجود)

شاسی

بازکردن ساختار شاسی

شکل 2: اهرم (A3) را پایین نگه دارید، شاسی را محکم بالا نگه دارید تا کاملاً باز شود.

شکل 3: هشدار: قبل از استفاده اطمینان حاصل نمایید که تمام بخش‌های مربوط به بسته شدن کالسکه به درستی به هر دو سمت متصل شده باشند.

مونتاژکردن/برداشتن چرخ‌های عقب

شکل 4: چرخ عقب را (A) وارد محور عقب کنید (A1) و آن را وارد محفظه خود کنید تا بعد از قرار گرفتن در جای خود، صدای کلیک دهد. همین کار را برای چرخ دیگر نیز تکرار کنید.

شکل 5: هشدار: قبل از استفاده اطمینان حاصل نمایید که چرخ‌ها به درستی متصل شده باشند.

در صورت نیاز، چرخ‌های عقب را می‌توان به راحتی جدا کرد.

شکل 6: اهرم (A4) را راه‌اندازی کنید و چرخ عقب (A1) را جدا کنید.

قابل مشاهده خواهد بود.

زمانی که بطور کامل وصل شود داخل محفظه اش فشار دهید.

واحدهای حمل اضافی برای شاسی: صندلی کودک، صندلی کالسکه و صندلی ماشین (در صورت وجود)

شکل 31. این شاسی را می‌توان با صندلی کودک Aptica XT، صندلی کالسکه و صندلی ماشین در صورت وجود، استفاده کرد.



APTICA XT صندلی کودک

وصل کردن صندلی کودک به شاسی

شکل 32. صندلی کودک را از دسته بگیرید و آن را مطابق محفظه های دو طرف ساختار به شاسی وصل کنید و آن را تنها در وضعیت رو به عقب قرار دهید

شکل 33. وقتی صندلی کودک نصب شد، دقت کنید نشانگرهای (B3) روی دو دستگاه اتصال سبز باشد. اگر قرمز هستند، اگر نشانگرها قرمز بودند، موقعیت ساک حمل را تغییر دهید تا نشانگرها سبز شوند.

شکل 34. هشدار: قبل از استفاده و فشار دادن ساک حمل به سمت بالا، همیشه دقت کنید که در دو طرف به درستی وصل شده باشد.

جدا کردن صندلی کودک از شاسی

شکل 35. اهرم (B4) واقع در بیرون صندلی کودک را استفاده کنید و همزمان آن را با نگهداشتن دسته آن بلند کنید.

جاسازی پارچه آفتابگیر

شکل 36. پارچه آفتابگیر (B1) را دور دستگیره ببچید و آن را با دکمه های اختصاصی (B3) و بند سفت کننده مرکزی (B4) Velcro محکم کنید.

شکل 37. جاسازی را با وصل کردن بست های کناری و عقبی (B5) Velcro در صندلی کودک تکمیل کنید.

تنظیم دسته و آفتابگیر

شکل 38. برای تنظیم آفتابگیر و روپوش صندلی کودک، همزمان دو دکمه داخلی (B6) را فشار دهید.

شکل 39. احتیاط: قبل از بلند کردن یا حمل و نقل ساک حمل کودک، مطمئن شوید که دستگیره به حالت عمود است و در دو طرف به درستی جا افتاده است.

متصل کردن پیشبند

شکل 40. برای وصل کردن پیشبند (B2) زیپ را به ساک حمل کودک قلاب کنید و فلپ را با دکمه به سایه بان وصل کنید.

شکل 41. فلپ جلوی پیشبند (B7) را می‌توانید بکشید و به گونه ای ثابت کنید که از کودک شما در مقابل سرما محافظت کند.

شکل 42. زیپ دوسر روکش امکان دسترسی آسان به کودک را فراهم میکند.

شکل 19. در هنگام استفاده از کودک در کالسکه روی سطح ناصاف، تعلیق جلو را روی نرم (SOFT) و تعلیق عقب را روی سخت (HARD) قرار دهید؛ به این ترتیب لرزش های منتقل شده در اثر ناهمواری زمین به کودک و دسته شاسی کاهش می‌یابد.

شکل 20. برای تنظیم تعلیق جلو بر روی حالت نرم (SOFT)، اهرم (A12) روی مجموعه چرخ جلو را به موقعیت افقی حرکت دهید. فلش روی اهرم S را نشان می‌دهد.

شکل 21. برای تنظیم تعلیق عقب بر روی حالت سخت (HARD)، اهرم (A13) را محکم بلند کنید. H روی آن قابل مشاهده خواهد بود.

شکل 22. احتیاط! صرف نظر از موقعیت انتخاب شده، توصیه می‌شود که هرگز تنظیمات متفاوتی را روی چرخ های یک محور خاص اعمال نکنید.

ترمز چرخ عقب

شکل 23. برای استفاده از ترمز، اهرم راست (A14) روی محور عقب را فشار دهید.

همیشه هنگام توقف ترمز را درگیر کنید.

مسدود/آزادسازی چرخ های جلو

شکل 24. شاسی دارای مفصل گردان است که (A15) روی مونتاژهای چرخ جلو قرار دارد.

تنظیم دسته

شاسی دسته تلسکوپی دارد که در 4 وضعیت مختلف قابل تنظیم است.

شکل 25. هر دو اهرم (A16) را استفاده کنید و همزمان دسته را به موقعیت دلخواه بالا یا پایین ببرید.

سبد

شاسی دارای یک سبد نگهداری بزرگ (E)، به همراه یک کیسه است.

در صورت لزوم، به آسانی می‌تواند سبد را از شاسی باز کرد.

شکل 26. برای باز کردن آن، فلپ دارای بست Velcro (E1) دور تیوب جداکننده عقب را باز کنید، سپس باند شیاردار (E2) را از گیره های متناظر (E3) آزاد کنید.

شکل 27. دکمه ها (E4) را از لوله های کناری جدا کنید.

شکل 28. هر دو قلاب تثبیت کناری (E5) را از گیره های متناظر جلو (E6) باز کنید.

شکل 29. در نهایت فلپ محکم (E7) را از گیره مرکزی جلو (E8) آزاد کرده و سبد را به طور کامل جدا نمایید.

نگهدارنده شیشه شیر

این شاسی به یک نگهدارنده شیشه شیر استاندارد مجهز است (B2).

شکل 30. برای بستن نگهدارنده شیشه شیر، (B7) هادی بالایی را متناظر با قلاب روی شاسی قرار دهید و آن را تا

تنظیم کردن پشتی

شکل 43. اهرم (B8) را استفاده کنید تا تکیه پشت تنظیم شود: وقتی وضعیت مطلوب به دست آمد، اهرم را به وضعیت ابتدایی تنظیم کنید.

تهویه هوای صندلی کودک

صندلی کودک Aptica XT یک سیستم تهویه هوای هماهنگ دارد.

شکل 44. تهویه هوای پایه را می‌توان با استفاده از اهرم (B9) در جلو تنظیم کرد.

شکل 45. در صورت وجود: دو سوراخ وارده در عقب و آفتابگیر گردش هوای بیشتری را در داخل صندلی کودک ممکن می‌سازد.



نگهداری تشک و آستر داخلی

توصیه می‌شود که تشک و آستر داخلی را به صورت دوره‌ای جدا کرده و به آن رسیدگی نمایید.

شکل 46. برای برداشتن آستر داخلی کافی است آن را از لبه صندلی کودک جدا کنید.

نگهداری از آستر صندلی کودک

شکل 47. اگر لازم است که روکش ساک حمل کودک را بردارید، کافی است بندهای اطراف را از صندلی ها باز کنید و آن را بیرون بکشید.

شکل 48. هنگام نصب مجدد آن، مطمئن شوید که دو حلقه الاستیکی (B10) دقیقاً زیر زبانه های پایین (B11) هر دو دستگاه اتصال قرار گرفته اند.

توجه! جاگذاری نادرست حلقه های ارتجاعی می‌تواند در اتصال صحیح صندلی کودک به شاسی تداخل ایجاد کند.

صندلی کالسکه

وصل کردن صندلی کالسکه به شاسی

شکل 49. صندلی کالسکه (B3) را به شاسی وصل کنید و آن را در محفظه های اختصاصی دو طرف سازه قرار دهید.

شکل 50. هشدار: قبل از استفاده و فشار دادن صندلی کالسکه به بالا، همیشه دقت کنید که در دو طرف به درستی وصل شده باشد.

شکل 51. صندلی کالسکه را می‌توان رو به جلو و عقب استفاده کرد.

جدا کردن صندلی کالسکه از شاسی

شکل 52. اهرم (C4) را اجرا کنید و همزمان صندلی کالسکه را از شاسی بلند کنید.

هشدار: در هیچ شرایطی، وقتی کودک داخل است، این عملیات را اجرا نکنید.

تنظیم پشتی

شکل 53. پشتی کالسکه را می‌توان در 4 موقعیت تنظیم کرد؛ برای قرار دادن پشتی در موقعیت مورد نظر از سامانه مرکزی (C5) استفاده کنید.

تنظیم زیرپایی

شکل 54. برای پایین بردن تکیه‌گاه پا، از هردو اهرمی (C6) که در قسمت پایین قرار دارند استفاده کنید و به طور همزمان آنها را به سمت پایین فشار دهید.

شکل 55. برای بلند کردن زیرپایی، کافی است آن را بالا بکشید تا بصورت خودکار در جای خود قفل شود.

تسمه‌های ایمنی

شکل 56. دقت کنید کمربندهای ایمنی در سوراخ‌هایی هم ارتفاع با شانه‌ها یا کمی بالاتر قرار گرفته باشند. اگر وضعیت درست نیست، کمربندها را از اولین جفت سوراخ‌ها بیرون بیاورید و آنها را دوباره در سوراخ دوم وارد کنید.

همواره ارتفاع تسمه‌های پشتی را به میزان برابر تنظیم کنید.

شکل 57. انتهای کمربندها (C7) را به هارنس پشت (C8) وصل کنید و با وارد کردن قسمت های انتهایی به داخل سگک مرکزی (C9) اتصال را کامل کنید.

شکل 58. همیشه از تسمه کمر و مهار پشت به صورت همزمان استفاده نمایید و هر دوی آنها را به درستی تنظیم کنید.

توجه! عدم پیروی از این اقدام احتیاطی ممکن است موجب افتادن و یا لغزیدن کودک بشود که با خطر آسیب دیدگی جدی کودک همراه است.

متصل کردن دستگیره جلوی کودک

شکل 59. برای وصل کردن میله محافظ (C2)، آن را در محفظه‌های مربوطه (C10) در صندلی کالسکه نصب کنید به صورتی که جا بخورد.

شکل 60. نرده را می‌توان در یک طرف باز کرد یا کاملاً برداشت، برای باز کردن آن، دکمه (C11) را فشار دهید و آن را از محفظه اش بیرون بیاورید؛ برای بیرون آوردن آن، همین رویه را در طرف دیگر نیز تکرار کنید.

متصل کردن روپوش آفتابگیر

شکل 61. برای محکم کردن سایه بان (C3)، به کنار اتصالات جانبی (C12) روی صندلی کالسکه بروید، بند را ببندید (C13) و محکم فشار دهید تا کاملاً بسته شود.

شکل 62. ابتدا دکمه های فشاری (C14) را به اتصالات جانبی (C12)، و سپس همه دکمه های عقب (C15) را به تکیه گاه وصل کنید.

شکل 63. برای تنظیم کردن آفتابگیر، کافی است تا آن را در موقعیت دلخواه قرار دهید.

شکل 64. آفتابگیر پارچه‌ای اضافی و سایه بانی دارد که زاویه پوشش را بیشتر کرده و محافظت در برابر آفتاب را افزایش می‌دهد.

جدا کردن آفتابگیر از کالسکه

شکل 65. برای جدا کردن سایه بان (C3) از صندلی کالسکه، همه دکمه هایی (C15) را که آن را به تکیه‌گاه می‌بندند، باز کنید.

شکل 66. دو دکمه فشاری (C14) روی اتصالات مرکزی (C12) را باز کنید.

بند داخلی (C13) را از اتصالات جانبی (C12) بیرون

بیاورید و آن را از دو طرف محکم بکشید.

مراقبت از پارچه آفتابگیر

برای نگهداری مناسب می‌توانید آستر سایه بان را جدا کنید.
شکل 67. وقتی سایه بان از کالکسه جدا شد، کافی است بند داخلی (C13) را بیرون بکشید.

بستن شاسی در زمان اتصال به صندلی کالکسه (پیکربندی کالکسه)

شاسی را می‌توان در زمان اتصال به صندلی کالکسه، وقتی رو به عقب و جلوس، بست.

رو به والدین

شکل 68. سایه بان را به عقب تا کنید، تکیه گاه را به افقی ترین حالت ممکن در آورید و زیرپایی را کاملاً بلند کنید.

شکل 69. سپس طبق توضیحات بالا، ادامه دهید تا کالکسه کاملاً بسته شود.

رو به خیابان

شکل 70. سایه بان را به سمت پایین تا کنید و تکیه گاه را کاملاً به سمت جلو ببرید.

شکل 71. سپس طبق توضیحات بالا، ادامه دهید تا کالکسه کاملاً بسته شود.

نگهداری آستر صندلی کالکسه

توصیه می‌شود که به منظور نگهداری مناسب، آستر داخلی را به طور دوره ای جدا کنید.

برای تسهیل در جدا کردن آستر، ابتدا سایه بان و میله دستگیره را جدا کنید.

شکل 72. آستر را از تکیه گاه جدا کنید.

شکل 73. ابتدا دو دکمه فشاری پایینی (C16) را که آستر را به صندلی وصل می‌کنند، سپس دو دکمه فشاری (C17) که

صفحه های کناری را به شاسی وصل می‌کنند، جدا کنید.
شکل 74. دو دکمه (C18) روی تکیه گاه را باز کرده و آستر

را از قلاب میله دستگیره رها کنید.

شکل 75. بند فاق را از پد محافظ آن جدا کنید، بدین ترتیب از قفل الاستیک، سپس از شکاف روی صندلی رها می‌شود.

شکل 76. بندهای قسمت پایین کمر را از شکاف در مرکز تکیه گاه بیرون بکشید.

شکل 77. بندهای قسمت پایین کمر را از دو بند شانه جدا کنید و آستر را نیز از اتصالات کناری سایه بان رها کنید.

شکل 78. بعد از جدا کردن بندهای قسمت پایین کمر از شکاف های روی آستر، آن را از شاسی کالکسه بیرون بکشید.

حذف / نصب سیستم هارنس ایمنی

کالکسه Aptica XT به یک سیستم هارنس ایمنی مجهز است که در صورت لزوم می‌توانید آن را حذف کنید.

شکل 79. برای حذف بند فاق، حلقه پایین (C19) را از شکاف روی صندلی (C20) بیرون بکشید.

بند قسمت پایین کمر و دو هارنس پشت با کمک حلقه های ایمنی به تکیه گاه وصل هستند، که به همان صورت جدا و نصب می‌شوند.

شکل 80. برای حذف بند قسمت پایین کمر و هارنس پشت،

کمر بند را از قسمت شکاف های روی تکیه گاه (C21) فشار دهید و محکم بکشید تا حلقه ها (C22) از صندلی جدا شوند. سپس حلقه ها (C22) را از شکاف ها (C21) جدا کنید و کمر بند را کاملاً بیرون بکشید.

شکل 81. برای نصب بند فاق، حلقه پایینی (C19) را فقط داخل شکاف روی صندلی (C20) قرار دهید. حلقه پایینی (C23) باید بیرون بماند.

شکل 82. برای مونتاژ مجدد بند قسمت پایین کمر و دو هارنس پشت، حلقه ها (C22) را در شکاف های درست روی تکیه گاه وارد کنید و، وقتی آنها زیر یکی از زبانه های قلاب (C24) قرار گرفتند، آنها را محکم در جای خود فشار دهید.

احتیاط! هارنس های پشت را همیشه در یک ارتفاع یکسان قرار دهید.

شکل 83. احتیاط! هر یک از کمر بندها را به طور جداگانه بکشید تا مطمئن شوید که تمام کمر بندها به درستی به صندلی کالکسه وصل شده اند.

پاگر مکن (در صورت وجود)

شکل 84. پاگر مکن (F) را طوری قرار دهید که از زیر دستگیره جلوی کودک عبور کند و دکمه های فشاری را وصل کنید (F1).

شکل 85. فلپ پاپوش را می‌توانید بکشید و به گونه ای وصل کنید که برای محافظت از کودک شما در برابر سرما مناسب باشد، بدین ترتیب که آن را با دکمه های فشاری جانبی و خارجی به قسمت های مربوطه (F2) روی سایه بان محکم کنید.

شکل 86. از پاپوش می‌توانید رو به والدین و رو به خیابان استفاده کنید.

بارانی (در صورت وجود)

شکل 87. برای نصب روکش باران (G)، آن را روی سایه بان قرار دهید و دکمه های فشاری (G1) اطراف صندلی کالکسه را ببندید.

شکل 88. سپس بندها (G2) را اطراف لوله های جلو، در قسمت مونتاژ چرخ، قلاب کنید.

صندلی نوزاد (در صورت وجود)

وصل کردن صندلی نوزاد به شاسی

شکل 89. صندلی نوزاد را از دسته بگیرید و آن را مطابق محفظه های دو طرف ساختار به شاسی وصل کنید و آن را تنها در وضعیت رو به عقب قرار دهید.

شکل 90. هشدار: قبل از استفاده و فشار دادن صندلی نوزاد به بالا، همیشه دقت کنید که در دو طرف به درستی وصل شده باشد.

جدا کردن صندلی نوزاد از شاسی

شکل 91. اهرم (H) واقع در عقب صندلی را استفاده کنید و همزمان آن را با نگهداشتن دسته آن از شاسی بلند کنید.

برای استفاده مناسب از صندلی نوزاد، به راهنمای اختصاصی کاربر مراجعه کنید.



IT

REGISTRA IL TUO PRODOTTO

Fallo oggi stesso, **per la sicurezza del tuo bambino.**

È un'operazione semplice e veloce, è sufficiente connettersi al sito inglesina.com per portarla a termine.

Registrare il prodotto è IMPORTANTE perchè ci darà la possibilità di contattarti per notizie rilevanti circa la sicurezza e la funzionalità del tuo prodotto.

EN

REGISTER YOUR PRODUCT

Do it now, **for your baby's safety.**

It is an easy and fast operation, just visit the website inglesina.com to do it.

To register the product is IMPORTANT because it provides us with the possibility to contact you for important information about safety and functionality of your product.



Inglesina

L'Inglesina Baby S.p.A.

Via Lago Maggiore, 22/26 - 36077 Altavilla Vicentina - Vicenza - Italy

Tel. +39 0444 392 200 - Fax +39 0444 392 250

inglesina.com - info@inglesina.com